

●シボレー 作業サポート (Ver 2018.06)

システム	項目名
エンジン (Z18XE)	アイドル回転数登録
エンジン (Z18XE)	インジェクターカットオフテスト
エンジン (Z18XE)	回転数制御
エンジン (Z18XE)	学習値リセット
エンジン (Z18XE)	電子スロットルコントロール
エンジン (Z18XE)	燃料タンク通風制御
エンジン (Z22SE)	EGRコントロール
エンジン (Z22SE)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン (Z22SE)	クランク角検知学習エラー
エンジン (Z22SE)	電子スロットルコントロール
エンジン (Z22SE)	燃料タンク通風制御
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ABSエア抜き
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	EBCMエア抜き
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	エア抜き
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ステアリングアングルセンサーリセット
シャーシ (ESP (横滑り防止機構))	ステアリングアングルセンサー補正
シャーシ (ステアリングアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	レンジアクチュエーター学習
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ補正
シャーシ (多軸加速度センサーモジュール)	ヨーレートセンサーリセット
シャーシ (多軸加速度センサーモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	EBCM VIN書込み
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	エア抜き
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	サブシステムECBコンビネーション設定
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	サブシステムHSコンビネーション設定
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサーリセット
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサー補正
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	パイブレーションレートセンサー適応
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ (電動パワステコントロールモジュール)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ (電動パワステコントロールモジュール)	パワーステアリングソフト停止学習
トランスミッション (AF13-II・17・20・22)	TC信号ステータスリセット
パワートレイン (0.8L)	CO調整 (有鉛燃料のみ)
パワートレイン (0.8L)	ECMセグメント
パワートレイン (0.8L)	開ループCO調整 (一時的)
パワートレイン (0.8L)	開ループCO調整 (記録)
パワートレイン (0.8L)	全適応値リセット
パワートレイン (0.8S (EURO-II ('96年~'99年) 適合車))	CO調整 (有鉛燃料のみ)
パワートレイン (0.8S (EURO-II ('96年~'99年) 適合車))	全適応値リセット
パワートレイン (0.8S (EURO-III, IV ('00年~'09年) 適合車))	CO調整 (有鉛燃料のみ)

パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	全適応値リセット
パワートレイン(1.0L)	CO調整(有鉛燃料のみ)
パワートレイン(1.0L)	ECMセグメント
パワートレイン(1.0L)	VIN書込み
パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	CO調整(有鉛燃料のみ)
パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	全適応値リセット
パワートレイン(1.0S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	CO調整(有鉛燃料のみ)
パワートレイン(1.0S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	全適応値リセット
パワートレイン(1.2 SOHC)	CO調整(有鉛燃料のみ)
パワートレイン(1.2 SOHC)	ECMセグメント
パワートレイン(1.2 SOHC)	VIN書込み
パワートレイン(1.2 SOHC)	全適応値リセット
パワートレイン(1.4 DOHC)	CO調整(有鉛燃料のみ)
パワートレイン(1.4 DOHC)	ECMセグメント
パワートレイン(1.4 DOHC)	IACリセット
パワートレイン(1.4 DOHC)	MECクリア
パワートレイン(1.4 DOHC)	TEC学習
パワートレイン(1.4 DOHC)	TEC学習値読込み
パワートレイン(1.4 DOHC)	VIN書込み
パワートレイン(1.4 DOHC)	エバポリークテスト
パワートレイン(1.4 DOHC)	全適応値リセット
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	学習機能
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	機能リセット
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	学習機能
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	機能リセット
パワートレイン(1.4L LUJ)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(1.4L LUJ)	アイドル学習
パワートレイン(1.4L LUJ)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(1.4L LUJ)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン(1.4L LUJ)	クランクシャフトポジション可変学習
パワートレイン(1.4L LUJ)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(1.4L LUJ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(1.6 DOHC)	CO調整(有鉛燃料のみ)
パワートレイン(1.6 DOHC)	ECMセグメント
パワートレイン(1.6 DOHC)	IACリセット
パワートレイン(1.6 DOHC)	MECクリア
パワートレイン(1.6 DOHC)	TEC学習
パワートレイン(1.6 DOHC)	TEC学習値読込み
パワートレイン(1.6 DOHC)	VIN書込み
パワートレイン(1.6 DOHC)	クランク角検知学習エラー
パワートレイン(1.6 DOHC)	全適応値リセット
パワートレイン(1.6 DOHC)	長期燃料トリムリセット
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	クラッチペダル位置学習

パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	アイドル学習
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	オイルライフリセット
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	アイドル学習
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	オイルライフリセット
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	クラッチペダル位置学習
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワーTRAIN(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワーTRAIN(1.6L LDE)	O2センサーヒーター学習
パワーTRAIN(1.6L LDE)	アイドル学習
パワーTRAIN(1.6L LDE)	エンジンオイルライフリセット
パワーTRAIN(1.6L LDE)	クランクシャフトポジション可変学習
パワーTRAIN(1.6L LDE)	燃料トリムリセット
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	CO調整(有鉛燃料のみ)
パワーTRAIN(2.5L LVN オート)	エンジンオイルライフリセット
パワーTRAIN(2.5L LVN オート)	燃料レール圧カセンサー/燃料レール学習
パワーTRAIN(2.5L LVN マニュアル)	エンジンオイルライフリセット
パワーTRAIN(2.5L LVN マニュアル)	燃料レール圧カセンサー/燃料レール学習
パワーTRAIN(2.8L ディーゼル(LWH))	エンジンオイルライフリセット
パワーTRAIN(2.8L ディーゼル(LWH))	燃料インジェクター学習
パワーTRAIN(2.8L ディーゼル(LWH))	燃料レール圧カセンサー(燃料レール)学習
パワーTRAIN(AT GF 6)	TCM適応値リセット
パワーTRAIN(AT GF 6)	VIN書込み
パワーTRAIN(AT GF 6)	サービスクリーニング手順
パワーTRAIN(AT GF 6)	高速学習適応手順
パワーTRAIN(AT アイシン5)	TCM適応値リセット
パワーTRAIN(AT アイシン5)	VIN書込み
パワーTRAIN(AT アイシン5)	クラッチ高速学習
パワーTRAIN(AT アイシン5)	ソレノイドクリーニング
パワーTRAIN(ECM 2.2LLNQ)	DPFリセット
パワーTRAIN(ECM 2.2LLNQ)	DPF再生
パワーTRAIN(ECM 2.2LLNQ)	インジェクター流量レート登録
パワーTRAIN(ECM 2.2LLNQ)	エンジンオイルライフリセット
パワーTRAIN(ECM 2.2LLNQ)	クラッチペダル位置学習
パワーTRAIN(ECM 2.2LLNQ)	吸気マニホールドランナー制御バルブ学習
パワーTRAIN(ECM 2.2LLNQ)	燃料圧カレギュレーター学習
パワーTRAIN(ECM 2.4LLE5)	O2センサーヒーター学習
パワーTRAIN(ECM 2.4LLE5)	アイドル学習

パワーTRAIN (ECM 2.4LLE5)	エンジンオイルライフリセット
パワーTRAIN (ECM 2.4LLE5)	クランクシャフトポジション可変学習
パワーTRAIN (ECM 2.4LLE5)	燃料トリムリセット
パワーTRAIN (ECM 2.4LLE9)	O2センサーヒーター学習
パワーTRAIN (ECM 2.4LLE9)	アイドル学習
パワーTRAIN (ECM 2.4LLE9)	エンジンオイルライフリセット
パワーTRAIN (ECM 2.4LLE9)	クランクシャフトポジション可変学習
パワーTRAIN (ECM 2.4LLE9)	燃料トリムリセット
パワーTRAIN (ECM 2.4LLE9)	燃料成分リセット
パワーTRAIN (ECM 3.0LLF1)	O2センサーヒーター学習
パワーTRAIN (ECM 3.0LLF1)	アイドル学習
パワーTRAIN (ECM 3.0LLF1)	エンジンオイルライフリセット
パワーTRAIN (ECM 3.0LLF1)	クランクシャフトポジション可変学習
パワーTRAIN (ECM 3.0LLF1)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワーTRAIN (ECM 3.0LLF1)	燃料トリムリセット
パワーTRAIN (ECM ガソリン(1.8L 2H0))	エンジンオイルライフリセット
パワーTRAIN (ECM ガソリン(1.8L 2H0))	クラッチペダル位置学習
パワーTRAIN (ECM ガソリン(1.8L 2H0))	燃料トリムリセット
パワーTRAIN (ECM ディーゼル(2.0L LLW))	DPFリセット
パワーTRAIN (ECM ディーゼル(2.0L LLW))	DPF圧力センサー学習
パワーTRAIN (ECM ディーゼル(2.0L LLW))	DPF再生
パワーTRAIN (ECM ディーゼル(2.0L LLW))	EGR(排気ガス再循環)クーラ稼動時間カウンタリセット
パワーTRAIN (ECM ディーゼル(2.0L LLW))	エンジンオイルライフリセット
パワーTRAIN (ECM ディーゼル(2.0L LLW))	クラッチペダル位置学習
パワーTRAIN (ECM ディーゼル(2.0L LLW))	燃料インジェクター学習
パワーTRAIN (ECM ディーゼル(2.0L LLW))	燃料レール(圧力センサー)学習
パワーTRAIN (ECM ディーゼル(2.0L LNP))	DPFリセット
パワーTRAIN (ECM ディーゼル(2.0L LNP))	DPF再生
パワーTRAIN (ECM ディーゼル(2.0L LNP))	インジェクター流量レート登録
パワーTRAIN (ECM ディーゼル(2.0L LNP))	エンジンオイルライフリセット
パワーTRAIN (ECM ディーゼル(2.0L LNP))	クラッチペダル位置学習
パワーTRAIN (ECM ディーゼル(2.0L LNP))	吸気マニホールドランナー制御バルブ学習
パワーTRAIN (ECM ディーゼル(2.0L LNP))	燃料圧力レギュレーター学習
パワーTRAIN (ECM (2.4L))	サブシステム集合セットアップ
パワーTRAIN (ECM (2.4L))	タイヤサイズ設定
パワーTRAIN (ECM (3.2L))	エンジンオイルライフリセット
パワーTRAIN (ECM (3.2L))	スロットルボディ再学習
パワーTRAIN (ECM (3.2L))	燃料トリムリセット
パワーTRAIN (ECM (ディーゼル))	DPF再生
パワーTRAIN (ECM (ディーゼル))	ECM交換
パワーTRAIN (ECM (ディーゼル))	アイドル回転数チェック
パワーTRAIN (ECM (ディーゼル))	インジェクターIQAコーディング
パワーTRAIN (ECM (ディーゼル))	クランキングテスト
パワーTRAIN (ECM (ディーゼル))	ホイール外周
パワーTRAIN (ECM (ディーゼル))	車両バリエーションコーディング
パワーTRAIN (ECM (ディーゼル))	燃料補正テスト

パワートレイン(TCM(トランスミッションコントロールモジュール))	学習値リセット
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	クランクシャフトポジション可変学習
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	クラッチペダル位置学習
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	クランクシャフトポジション可変学習
パワートレイン(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	EGR(排気ガス再循環)クーラ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	ディーゼルVIN書込み
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	ディーゼルインジェクターコーディング
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	ホイール外周
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	車両バリエーションコーディング
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	補正係数燃料リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	VIN書込み
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル適応(M/T)
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	クランクシャフトポジション可変学習
パワートレイン(エンジンコントロールユニット(1.OLLMT))	燃料トリムリセット
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	AT(TCM)学習値初期化
パワートレイン(オートマチックトランスミッション)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン(ディーゼル)	DPF再生
パワートレイン(ディーゼル)	ECMイモビライザー学習
パワートレイン(ディーゼル)	ECM交換
パワートレイン(ディーゼル)	アイドル回転数チェック
パワートレイン(ディーゼル)	インジェクターIQAコーディング
パワートレイン(ディーゼル)	クランキングテスト
パワートレイン(ディーゼル)	ホイール外周
パワートレイン(ディーゼル)	車両バリエーションコーディング
パワートレイン(ディーゼル)	燃料補正テスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCM適応値リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	VIN書込み
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチ高速学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ソレノイドクリーニング
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
ボディ(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディ(BCM(ボディーコントロールモジュール))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディ(IPC(インストルメントパネルクラスター))	CANバス設定学習
ボディ(IPC(インストルメントパネルクラスター))	オドメーターリセット
ボディ(RKE(リモートキーレスエントリー))	トランスミッターコーディング
ボディ(RKE(リモートキーレスエントリー))	ボタン診断
ボディ(RKE(リモートキーレスエントリー))	警告履歴
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	SDMリセット
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	VIN書込み
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	新品SDM登録

ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	適応リセット
ボディー(SRS(エアバッグ))	運転席シートベルトリマインダー制御
ボディー(SRS(エアバッグ))	故障継続時間
ボディー(SRS(エアバッグ))	助手席シートベルトリマインダー制御
ボディー(イモビライザー)	イモビライザー-ECMリンク
ボディー(イモビライザー)	イモビライザーリセット
ボディー(イモビライザー)	イモビライザー出力登録
ボディー(イモビライザー)	キーコーディング
ボディー(イモビライザー)	キー診断
ボディー(イモビライザー)	キー登録
ボディー(イモビライザー)	トランスポンダーキー消去
ボディー(イモビライザー)	トランスポンダーキー登録
ボディー(インストルメント)	CANバス設定学習
ボディー(インストルメント)	サービスインターバルリセット
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ECUリセット
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	VIN書込み
ボディー(キーレスエントリー)	トランスミッターコーディング
ボディー(キーレスエントリー)	ボタン診断
ボディー(キーレスエントリー)	警告履歴
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	ボタン診断
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	交換キーフォブ追加
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ECUリセット
ボディー(パーキングアシストモジュール)	VIN書込み
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席クッションヒーター
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席クッションヒーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BCM VIN書込み
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	SDM ID入力
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキ適応
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	燃料効率運転モード(点検後)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	燃料効率確認モード(点検中)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブ1
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブ2
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブ3
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブ4
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	次に有効なスロット
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	全キーフォブ消去
ボディー(集中ドアロック)	リモートキー消去
ボディー(集中ドアロック)	リモートキー登録
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	ECUリセット
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	乗員検知センサー学習
ボディー(盗難防止モジュール)	全トランスポンダーキー再登録
ボディー(盗難防止モジュール)	追加キー登録