

システム名	項目名
ABS (ABS 81)	エア抜き
ABS (ABS 81)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS (ABS MK 70)	エア抜き
ABS (ABS MK 70)	フロント右ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK 70)	フロント左ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK 70)	リア右ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK 70)	リア左ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK 70)	設定
ABS (ABS MK60)	エア抜き
ABS (ABS MK60)	フロント右ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK60)	フロント左ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK60)	リア右ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK60)	リア左ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK60)	設定
ABS (ABS MK70)	エア抜き
ABS (ABS MK70)	フロント右ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK70)	フロント左ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK70)	リア右ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK70)	リア左ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK70)	設定
ABS (ESP 8. 1)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS (ESP BOSCH5. 7)	ステアリングホイールアングルセンサ調整
ABS (ESP VSC440)	エア抜き
ABS (ESP VSC440)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS (ESP8 BOSCH)	ステアリングホイールアングルセンサ調整
ABS (ESP8. 1 BOSCH)	ステアリングホイールアングルセンサ調整
ABS (ESP8. 1 BOSCH)	縦Gセンサー補正
ABS (ESP8. 1_BOSCH)	EPB自動係合再有効化
ABS (ESP8. 1_BOSCH)	EPB自動係合無効化
ABS (ESP8. 1_BOSCH)	エア抜き
ABS (ESP8. 1_BOSCH)	クラッチペダルセンサー補正
ABS (ESP8. 1_BOSCH)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS (ESP8. 1_BOSCH)	縦Gセンサー補正
ABS (ESP8_BOSCH)	エア抜き
ABS (ESP8_BOSCH)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS (RBV)	ECBユーティリティ
ABS (RBV)	アキュムレーター0ダウン駆動
ABS (RBV)	エア抜き
ABS (RBV)	エア抜き(海外向け)
ABS (RBV)	テストモード
ABS (RBV)	バックアップメモリ消去
ABS (RBV)	ヨーレート・Gセンサ0点消去 (ECB用)
ABS (RBV)	リニア弁学習値初期化
ABS (RBV)	車両安定制御システム (VSC)
ABS (RBV)	整備モード
ABS・ESP	ESP ECU-エンジンECUペアリング
ABS・ESP (90 ESP)	EPB自動係合再有効化
ABS・ESP (90 ESP)	EPB自動係合無効化
ABS・ESP (90 ESP)	EPB初期駆動
ABS・ESP (90 ESP)	ESP ECUメモリーデフラグ
ABS・ESP (90 ESP)	エア抜き
ABS・ESP (90 ESP)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS・ESP (90 ESP)	ブレーキパッド交換
ABS・ESP (90 ESP)	リア右モーターブレーキキャリパー交換
ABS・ESP (90 ESP)	リア左モーターブレーキキャリパー交換
ABS・ESP (90 ESP)	右側EPB (FSE) アクチュエーター交換
ABS・ESP (90 ESP)	左側EPB (FSE) アクチュエーター交換
ABS・ESP (90 ESP)	縦Gセンサー補正
ABS・ESP (ABS MK60)	エア抜き
ABS・ESP (ABS MK60)	フロント右ホイールソレノイドバルブ
ABS・ESP (ABS MK60)	フロント左ホイールソレノイドバルブ

ABS・ESP(ABS MK60)	リア右ホイールソレノイドバルブ
ABS・ESP(ABS MK60)	リア左ホイールソレノイドバルブ
ABS・ESP(ABS MK60)	設定
ABS・ESP(ABS MK70)	エア抜き
ABS・ESP(ABS MK70)	フロント右ホイールソレノイドバルブ
ABS・ESP(ABS MK70)	フロント左ホイールソレノイドバルブ
ABS・ESP(ABS MK70)	リア右ホイールソレノイドバルブ
ABS・ESP(ABS MK70)	リア左ホイールソレノイドバルブ
ABS・ESP(ABS MK70)	設定
ABS・ESP(ESP 81)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS・ESP(ESP 81)	縦Gセンサー補正
ABS・ESP(ESP 90_F)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS・ESP(ESP 90_F)	縦Gセンサー/横Gセンサー初期化
ABS・ESP(ESP 90_F)	縦Gセンサー/横Gセンサー補正
ABS・ESP(ESP MK100)	ハイドロリックブロックエア抜き(ESP MK100)
ABSまたはESP ECU(81 ESP)	EPB自動係合再有効化
ABSまたはESP ECU(81 ESP)	EPB自動係合無効化
ABSまたはESP ECU(81 ESP)	エア抜き
ABSまたはESP ECU(81 ESP)	エレクトリックバキュームポンプ診断手順無効
ABSまたはESP ECU(81 ESP)	エレクトリックバキュームポンプ診断手順有効
ABSまたはESP ECU(81 ESP)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABSまたはESP ECU(81 ESP)	縦Gセンサー補正
ABSまたはESP ECU(90 ESP)	EPB自動係合再有効化
ABSまたはESP ECU(90 ESP)	EPB自動係合無効化
ABSまたはESP ECU(90 ESP)	EPB初期駆動
ABSまたはESP ECU(90 ESP)	ESP ECUメモリーデフラグ
ABSまたはESP ECU(90 ESP)	エア抜き
ABSまたはESP ECU(90 ESP)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABSまたはESP ECU(90 ESP)	ブレーキパッド交換
ABSまたはESP ECU(90 ESP)	リア右モーターブレーキキャリパー交換
ABSまたはESP ECU(90 ESP)	リア左モーターブレーキキャリパー交換
ABSまたはESP ECU(90 ESP)	右側EPB(FSE)アクチュエーター交換
ABSまたはESP ECU(90 ESP)	左側EPB(FSE)アクチュエーター交換
ABSまたはESP ECU(90 ESP)	縦Gセンサー補正
ABSまたはESP ECU(ABS 81)	エア抜き
ABSまたはESP ECU(ABS 81)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABSまたはESP ECU(ABS MK 100)	エア抜き
ABSまたはESP ECU(ABS MK 100)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABSまたはESP ECU(ABS MK100)	油圧ブロックエア抜き(ABS MK100)
ABSまたはESP ECU(ESP 8.1)	EPB自動係合再有効化
ABSまたはESP ECU(ESP 8.1)	EPB自動係合無効化
ABSまたはESP ECU(ESP 8.1)	エア抜き
ABSまたはESP ECU(ESP 8.1)	エレクトリックバキュームポンプ診断手順無効
ABSまたはESP ECU(ESP 8.1)	エレクトリックバキュームポンプ診断手順有効
ABSまたはESP ECU(ESP 8.1)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABSまたはESP ECU(ESP 8.1)	縦Gセンサー補正
ABSまたはESP ECU(ESP 81)	エア抜き
ABSまたはESP ECU(ESP 81)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABSまたはESP ECU(ESP 90)	エア抜き
ABSまたはESP ECU(ESP 90)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABSまたはESP ECU(ESP 90)	縦Gセンサー補正
ABSまたはESP ECU(ESP MK 100)	ESP ECU交換
ABSまたはESP ECU(ESP MK 100)	ジャイロメーター/Gセンサー補正
ABSまたはESP ECU(ESP MK 100)	ハイドロリックブロックエア抜き(ESP MK100)
BSI	[オプション] エンジンコンパートメント
BSI	[オプション] オープニング/アクセス
BSI	[オプション] ショールーム
BSI	[オプション] その他
BSI	[オプション] ライティング/シグナリング
BSI	[オプション] ロッキング/アンロッキング
BSI	[オプション] 警告音
BSI	[オプション] 警告灯
BSI	[オプション] 視認性

BSI	[オプション] 助手席コンパートメント
BSI	[オプション] 暖房/換気
BSI	[オプション] 燃料情報
BSI	BSIコード登録
BSI	ECU表示
BSI	VINコード
BSI	エンジンモビライザーコード・キー
BSI	カスタマーモード
BSI	キー登録
BSI	ゼロリセット
BSI	デフォルト登録
BSI	メンテナンス
BSI	再試行回数カウンター0リセット
BSI (BSI2010)	再試行回数カウンター0リセット
CDプレーヤー	CDチェンジャー設定
EPS (EPS_T)	トルクセンサー調整
アラーム	アラーム設定
アンダーインフレーションディテクション (DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール識別子書込み
アンダーインフレーションディテクション (DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール識別子読込み
アンダーインフレーションディテクション (DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール初期化
アンダーインフレーションディテクション (DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール信号初期化
イモビライザー	トランスポンダコード消去
イモビライザー	トランスポンダコード登録
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(1.6L NFB BOSCH M744))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2))	アクセルペダルセンサー
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2))	インジェクター
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2))	キャニスターバージバルブ
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2))	スロットルモーターユニット
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2))	タイミング
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2))	バリアブルバルブリフトモーター
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2))	フューエルセンサー/ポンプモジュール
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2))	フロント/リアO2センサー
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2))	吸気圧力センサー
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2))	触媒コンバーター
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FT MED17.4))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FW MEV17.4))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FX MED17.4))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(6FY MM6LPB))	自動適応初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4))	アクセルペダルセンサー
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4))	インジェクター
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4))	キャニスターバージバルブ
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4))	スロットルモーターユニット
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4))	タイミング
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4))	バリアブルバルブリフトモーター
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4))	フューエルセンサー/ポンプモジュール
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4))	フロント/リアO2センサー
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4))	吸気圧力センサー
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4))	触媒コンバーター
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FS MEV17.4))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HFX MM48P))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFU MM6LP))	自動適応初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFU MM6LPC))	自動適応初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFV SAGEM S2000PM1))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFV SAGEM S2000PM1))	設定
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFV SAGEM S2000PM2))	自動適応初期化

インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFV SAGEM S2000PM2))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFV SAGEM S2000PM2))	設定
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MM6KP Bio Flex))	自動適応初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(N6A BOSCH ME744))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(N6A BOSCH ME744))	設定
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(N6A BOSCH ME745))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(N6A BOSCH ME749))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFR BOSCH ME745))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFR BOSCH ME749))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFS BOSCH ME745))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFS BOSCH ME749))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME744))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME744))	設定
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME745))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME745))	設定
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME749))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFJ MM6LPB))	自動適応初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFK MM6LP))	自動適応初期化
インジェクション(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFN MM6LP))	自動適応初期化
インジェクション(ガソリンエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(1.8L 6FZ SAGEM S2000P))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリンエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(1.8L 6FZ SAGEM S2000P))	設定表示
インジェクション(ガソリンエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(2.0L RFN MM48P))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリンエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(3.0L XFX BOSCH ME746))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリンエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(3.0L XFX BOSCH ME746))	設定
インジェクション(ガソリンエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFJ MM6LPB))	自動適応初期化
インジェクション(ガソリンエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(XFU BOSCH ME747))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリンエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(XFU BOSCH ME747))	設定
インジェクション(ガソリンエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(XFX BOSCH ME747))	自動適応値初期化
インジェクション(ガソリンエンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(XFX BOSCH ME747))	設定
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HDI S1D807))	EGRバルブ交換
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HDI S1D807))	O2センサー交換
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HDI S1D807))	インジェクター交換
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HDI S1D807))	エアフローセンサー交換
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HDI S1D807))	エアミキサー交換
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HDI S1D807))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HDI S1D807))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HDI S1D807))	ターボ交換
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HDI S1D807))	ディーゼルインジェクター初期化
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HDI S1D807))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HDI S1D807))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HDI S1D807))	強制再生(車両停止時)
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HDI S1D807))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HDI S1D807))	粒子排出フィルター交換
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HV BOSCH EDC16C34 DV6TED4))	インジェクターIMA 4pts特性設定
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HV BOSCH EDC16C34 DV6TED4))	インジェクターIMA 5pts特性設定
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HV BOSCH EDC16C34 DV6TED4))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HV BOSCH EDC16C34 DV6TED4))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HV BOSCH EDC16C34 DV6TED4))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HV BOSCH EDC16C34 DV6TED4))	粒子フィルター強制再生(停止中)
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HV BOSCH EDC16C34 DV6TED4))	粒子排出フィルター交換
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4- 90CV))	EGRミキサーバフライ交換
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4- 90CV))	電動EGRバルブ交換
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4))	インジェクターIMA 4pts特性設定
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4))	インジェクターIMA 5pts特性設定
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4))	粒子フィルター強制再生(停止中)
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4))	粒子排出フィルター交換
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HY BOSCH EDC16C3 DV6TED4))	インジェクターIMA 4pts
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HY BOSCH EDC16C3 DV6TED4))	インジェクターIMA 5pts
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HY BOSCH EDC16C3 DV6TED4))	粒子フィルター強制再生(駆動中)
インジェクション(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HY BOSCH EDC16C3 DV6TED4))	粒子フィルター強制再生(停止中)

インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2(AHZ-DW10CD-128CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2(AHZ-DW10CD-128CV))	差圧センサー交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2(AHZ-DW10CD-128CV))	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2(AHZ-DW10CD-128CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2(AHZ-DW10CD-128CV))	粒子排出フィルター交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	EGRエレクトロバルブ初期化
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	EGRソレノイドバルブ交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	エアフローセンサー交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	エアフローメーター初期化
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	ターボ交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	ターボ初期化
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	ディーゼル添加剤ポンブリザーバー充填
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	強制再生(車両停止時)
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	高圧ポンプ初期化
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	差圧センサー交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	差圧センサー初期化
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	粒子フィルター強制再生(駆動中)
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	粒子排出フィルター交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HW DV68TED4 - 75 CV))	粒子フィルター強制再生(駆動中)
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HW DV68TED4 - 75 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HW DV68TED4 - 75 CV))	粒子フィルター交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HX DV6AUTED4 - 90 CV))	インジェクターIMA 4pts特性設定
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HX DV6AUTED4 - 90 CV))	インジェクターIMA 5pts特性設定
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HX DV6AUTED4 - 90 CV))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HX DV6AUTED4 - 90 CV))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HX DV6AUTED4 - 90 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HX DV6AUTED4 - 90 CV))	粒子排出フィルター交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HX-DV6ATED4 - 90 CV))	インジェクターIMA 4pts特性設定
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HX-DV6ATED4 - 90 CV))	インジェクターIMA 5pts特性設定
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HX-DV6ATED4 - 90 CV))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110 CV))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110 CV))	粒子排出フィルター交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110 CV))	インジェクターIMA 4pts特性設定
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110 CV))	インジェクターIMA 5pts特性設定
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110 CV))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110 CV))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110 CV))	粒子排出フィルター交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	EGRエクステンジャー交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	EGRバルブ交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	インジェクター交換(4気筒)
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	エキゾーストマニホールド交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	シリンダーヘッド交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	ターボ交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	ディーゼル高圧レール交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	ディーゼル添加剤タンク充填
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	粒子排出フィルター交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HF-DV6DTE-89 CV))	EGRエクステンジャー交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HF-DV6DTE-89 CV))	EGRバルブ交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HF-DV6DTE-89 CV))	O2センサー交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HF-DV6DTE-89 CV))	インジェクター交換(4気筒)
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HF-DV6DTE-89 CV))	エアミキサー交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HF-DV6DTE-89 CV))	エキゾーストマニホールド交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HF-DV6DTE-89 CV))	シリンダーヘッド交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HF-DV6DTE-89 CV))	ターボ交換
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HF-DV6DTE-89 CV))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
インジェクション(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2(9HF-DV6DTE-89 CV))	ディーゼル高圧レール交換

インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HDI SID807))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HDI SID807))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HDI SID807))	ターボ交換
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HDI SID807))	ディーゼルインジェクター初期化
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HDI SID807))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HDI SID807))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HDI SID807))	強制再生(車両停止時)
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HDI SID807))	添加剤ポンプ/バイプリアー交換
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HDI SID807))	粒子排出フィルター交換
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4))	インジェクターIMA 4pts特性設定
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4))	インジェクターIMA 5pts特性設定
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4))	粒子フィルター強制再生(停止中)
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4))	粒子排出フィルター交換
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (RHJ SIEMENS SID803A))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (RHJ SIEMENS SID803A))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (RHJ SIEMENS SID803A))	粒子フィルター強制再生(停止中)
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (RHJ SIEMENS SID803A))	粒子排出フィルター交換
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (RHR SIEMENS SID803A))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (RHR SIEMENS SID803A))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (RHR SIEMENS SID803A))	粒子フィルター強制再生(停止中)
インジェクション・イグニッション(ディーゼル(車台番号(VIN) 6~8桁目) (RHR SIEMENS SID803A))	粒子排出フィルター交換
インストルメント	サービスリセット タイプ3
インストルメント	シートベルト警報
インストルメントパネル	インストルメントパネル設定
インストルメントパネル	サービスゼロリセット
インストルメントパネル	設定
インストルメントパネル(コンバイン)	サービスゼロリセット
インストルメントパネル(コンバイン)	設定
インストルメントパネル(シロッコ)	サービスゼロリセット
インストルメントパネル(シロッコ)	設定
エアコン	エアコン設定
エアコン	設定
エアバッグ	アンロック
エアバッグ	エアバッグアンロック
エアバッグ	エアバッグロック
エアバッグ	ロック
エアバッグ	設定
エアバッグ(RBG_UDS)	アンロック
エアバッグ(RBG_UDS)	ロック
エアバッグECU(RBG)	アンロック
エアバッグECU(RBG)	ロック
エアバッグECU(RBG)	設定
エアバッグECU(RBG_UDS)	アンロック
エアバッグECU(RBG_UDS)	ロック
エアバッグECU(SAC_AUTOLIV)	アンロック
エアバッグECU(SAC_AUTOLIV)	ロック
エアバッグECU(SAC_AUTOLIV)	設定
電気トリックセカンダリーブレーキ	ブレーキケーブル交換
電気トリックセカンダリーブレーキ	電動パーキングブレーキ交換
電気トリックセカンダリーブレーキ(FSE)	ブレーキケーブル交換
電気トリックセカンダリーブレーキ(FSE)	電動パーキングブレーキ交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FC MED17. 4. 2 ユーロ5)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FE MED17. 4. 2 ユーロ5)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FH MEV17. 4. 2 ユーロ5)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FM MED17. 4. 2 ユーロ5)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FN MED17. 4. 2 ユーロ5)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV 17. 4 EVO)	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV 17. 4 EVO)	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV 17. 4 EVO)	キャニスターパージバルブ
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV 17. 4 EVO)	スロットルモーターユニット

エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	タイミング
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	フロント/リアO2センサー
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	吸気圧カセンサー
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	触媒コンバーター
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV17.4.2 ユーロ5)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FV MED 17.4.2 ユーロ5)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FW MEV 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HD1 SID807)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HD1 SID807)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HD1 SID807)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HD1 SID807)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HD1 SID807)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HD1 SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HD1 SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HD1 SID807)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HD1 SID807)	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HD1 SID807)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HD1 SID807)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HD1 SID807)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HD1 SID807)	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HD1 SID807)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HV EDC16C3)	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HV EDC16C3)	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HV EDC16C3)	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HV EDC16C3)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HV EDC16C3)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HV EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HV EDC16C3)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HX EDC16C3)	EGRミキサーバタフライ交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HX EDC16C3)	電動EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HY EDC16C3)	EGRミキサーバタフライ交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HY EDC16C3)	電動EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ EDC16C3)	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ EDC16C3)	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ EDC16C3)	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ EDC16C3)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ EDC16C3)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ EDC16C3)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	AUXドライブベルト交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	EGRエクステンション交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	エンジンブロック交換(フロメーターあり)
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	エンジンブロック交換(フロメーターなし)
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2)	添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)

エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3.5_BR2)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY)	EGRエクステンジャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY)	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY)	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM35_HY)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	AUXドライブベルト交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	EGRエクステンジャーバイパス清掃
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	EGRバルブ開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	EGRバルブ清掃
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	NOxセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	エアミキサー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	エンジンブロック交換(フロメーターなし)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	ゲージポンプモジュールリザーバ交換(DENOXシステムパイプ/尿素水インジェクター)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	シリンダーブロック交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	ターボチャージャー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	バッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	ブレキャタライザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	フロメーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	リバーシブルオルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	一時的にストップアンドスタートON
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	高圧ポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	蓄電/電圧保持器交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	尿素水リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	尿素水リザーバー充填/ドレイン
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	燃料流量レギュレーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	粒子フィルター再生
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHD)DW10CTED4 136CV)	粒子排出フィルター差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	AUXドライブベルト交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	DENOX触媒コンバーター交換

エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	EGRエクステンジャーバイパス清掃
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	EGRバルブ開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	EGRバルブ清掃
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	NOxセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	エアミキサー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	エンジンブロック交換(フローメーターなし)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	ゲージポンプモジュールリザーバ交換(DENOXシステムパイプ/尿素水インジェクター)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	シリンダーブロック交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	ターボチャージャー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	バッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	プレキャタライザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	フローメーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	リバーシブルオルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	一時的にストップアンドスタートON
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	高圧ポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	蓄電/電圧保持器交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	添加剤リザーバ充填
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	尿素水リザーバ充填
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	尿素水リザーバ充填/ドレイン
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	燃料流量レギュレーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	粒子フィルター再生
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHE)DW10CTED4 150CV)	粒子排出フィルター差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	AUXドライブベルト交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	EGRエクステンジャーバイパス清掃
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	EGRバルブ開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	EGRバルブ清掃
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	NOxセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	エアミキサー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	エンジンブロック交換(フローメーターなし)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	ゲージポンプモジュールリザーバ交換(DENOXシステムパイプ/尿素水インジェクター)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	シリンダーブロック交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	ターボチャージャー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	バッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	プレキャタライザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM6.2(RHH)DW10CTED4 163CV)	フローメーター交換

エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2(RHH DW10CTED4 163CV))	リバーシブルオルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2(RHH DW10CTED4 163CV))	一時的にストップアンドスタートON
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2(RHH DW10CTED4 163CV))	高圧ポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2(RHH DW10CTED4 163CV))	蓄電/電圧保持器交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2(RHH DW10CTED4 163CV))	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2(RHH DW10CTED4 163CV))	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2(RHH DW10CTED4 163CV))	尿素水リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2(RHH DW10CTED4 163CV))	尿素水リザーバー充填/ドレイン
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2(RHH DW10CTED4 163CV))	燃料流量レギュレーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2(RHH DW10CTED4 163CV))	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2(RHH DW10CTED4 163CV))	粒子フィルター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2(RHH DW10CTED4 163CV))	粒子排出フィルター差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	AUXドライブベルト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	EGRエクステンジャーバイパス清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	EGRバルブ開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	EGRバルブ清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	NOxセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	エアミキサー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	エンジンブロック交換(フローメーターなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	ゲージポンプモジュールリザーバ交換(DENOXシステムパイプ/尿素水インジェクター)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	シリンダーブロック交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	ターボチャージャー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	バッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	プレキャタライザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	フローメーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	リバーシブルオルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	一時的にストップアンドスタートON
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	高圧ポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	蓄電/電圧保持器交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	尿素水リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	尿素水リザーバー充填/ドレイン
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	燃料流量レギュレーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	粒子フィルター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	粒子排出フィルター差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90CV))	EGRエクステンジャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90CV))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90CV))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90CV))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90CV))	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90CV))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90CV))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90CV))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTEDM-92 CV))	EGRエクステンジャー交換

エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	DENOXシステムリザーバー/ゲージポンプモジュール/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	DENOX触媒コンバーター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	EGRバルブ開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	EGRバルブ清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	NOxセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	エアミキサー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	シリンダーブロック交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	ストップアンドスタートコントロール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	ターボチャージャー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	バッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	プレキャタライザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	フロメーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	高圧ポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	再初期化(原素水インジェクター交換後)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	原素水インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	原素水リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	原素水リザーバー充填/ドレーン
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BH2))	粒子フィルター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	DENOXシステムリザーバー/ゲージポンプモジュール/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	DENOX触媒コンバーター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	EGRバルブ開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	EGRバルブ清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	NOxセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	エアミキサー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	シリンダーブロック交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	ストップアンドスタートコントロール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	ターボチャージャー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	バッテリー交換

エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	プレキャタライザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	フロアメーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	高圧ポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	再初期化(尿素水インジェクター交換後)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	尿素水インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	尿素水リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	尿素水リザーバー充填/ドレイン
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	粒子フィルター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HD DV6CTED))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HD DV6CTED))	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HD DV6CTED))	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HD DV6CTED))	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HD DV6CTED))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HD DV6CTED))	エンジンプロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HD DV6CTED))	エンジンプロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HD DV6CTED))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HD DV6CTED))	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HD DV6CTED))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HD DV6CTED))	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HD DV6CTED))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HD DV6CTED))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HR DV6CTED))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HR DV6CTED))	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HR DV6CTED))	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HR DV6CTED))	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HR DV6CTED))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HR DV6CTED))	エンジンプロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HR DV6CTED))	エンジンプロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HR DV6CTED))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HR DV6CTED))	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HR DV6CTED))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HR DV6CTED))	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HR DV6CTED))	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2(9HR DV6CTED))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HL)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HL)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HL)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HL)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HL)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HL)	エンジンプロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HL)	エンジンプロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HL)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HL)	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HL)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HL)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HL)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HL)	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HL)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HR)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HR)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HR)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HR)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HR)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HR)	エンジンプロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HR)	エンジンプロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HR)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HR)	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HR)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HR)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 9HR)	強制再生(車両停止時)

エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HR)	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_9HR)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HL)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HL)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HL)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HL)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HL)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HL)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HL)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HL)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HL)	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HL)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HL)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HL)	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HL)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HR)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HR)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HR)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HR)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HR)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HR)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HR)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HR)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HR)	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HR)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HR)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HR)	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2_9HR)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2(5FE MED17.4.2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2(5FM MED17.4.2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2(5FN MED17.4.2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2(5FV MED17.4.2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	サブバッテリー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	タイミングベルト
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	電動パタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	サブバッテリー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	タイミングベルト
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	自動適応値初期化

エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	電動パタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(5FU MEVD17.4.2 ユーロ 5))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(5FU MEVD17.4.2 ユーロ 5))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(5FU MEVD17.4.2 ユーロ 5))	キャニスターバージバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(5FU MEVD17.4.2 ユーロ 5))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(5FU MEVD17.4.2 ユーロ 5))	タイミング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(5FU MEVD17.4.2 ユーロ 5))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(5FU MEVD17.4.2 ユーロ 5))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(5FU MEVD17.4.2 ユーロ 5))	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(5FU MEVD17.4.2 ユーロ 5))	フロント/リアO2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(5FU MEVD17.4.2 ユーロ 5))	吸気圧カセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(5FU MEVD17.4.2 ユーロ 5))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(5FU MEVD17.4.2 ユーロ 5))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(5FU MEVD17.4.2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(5FU MEVD17.4.2 ユーロ 5))	触媒コンバーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(BC MEVD17.4.2 ユーロ 5))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(BC MEVD17.4.2 ユーロ 5))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(BC MEVD17.4.2 ユーロ 5))	キャニスターバージバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(BC MEVD17.4.2 ユーロ 5))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(BC MEVD17.4.2 ユーロ 5))	タイミング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(BC MEVD17.4.2 ユーロ 5))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(BC MEVD17.4.2 ユーロ 5))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(BC MEVD17.4.2 ユーロ 5))	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(BC MEVD17.4.2 ユーロ 5))	フロント/リアO2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(BC MEVD17.4.2 ユーロ 5))	吸気圧カセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(BC MEVD17.4.2 ユーロ 5))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(BC MEVD17.4.2 ユーロ 5))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(BC MEVD17.4.2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2(BC MEVD17.4.2 ユーロ 5))	触媒コンバーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	エアフローメーター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	ターボ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	高圧ポンプ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	差圧センサー初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	エアフローメーター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	ターボ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	高圧ポンプ初期化

エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	差圧センサー初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	エアフローメーター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	ターボ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプ/リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	高圧ポンプ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	差圧センサー初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	ディーゼル添加剤ポンプ/リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	アクセルペダル交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	エンジン回転数センサー登録作業
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	マッチング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	電動バタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	排気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	アクセルペダル交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	エンジン回転数センサー登録作業
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	マッチング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	電動バタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	排気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46.21(NFP))	アクセルペダル
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46.21(NFP))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46.21(NFP))	シリンドリーファレンスセンサー

エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)(V46_21(V46. 21 NFP))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)(V46_21(V46. 21 NFP))	吸気可変カムシャフト
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)(V46_21(V46. 21 NFP))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)(V46_21(V46. 21 NFP))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(BMFブーマ(BMF HD1 4C))	エアコン/クルーズコントロール交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(BMFブーマ(BMF HD1 4C))	オイルバラメーター再初期化
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(BMFブーマ(BMF HD1 4C))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC16C34)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC16C34)	設定再初期化
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	オイルバラメーター再初期化
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	クラッチプロポーションセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	スピードリミッター
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	ターボチャージャーポジションセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	フローメーター交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	レール圧カセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	粒子排出フィルター強制再生
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	オイルバラメーター再初期化
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	クラッチプロポーションセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	スピードリミッター
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	ターボチャージャーポジションセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	フローメーター交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	レール圧カセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	粒子排出フィルター強制再生
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(HD1_8DF3)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(HD1_8DF3)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(HD1_8DF3)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(HD1_8DF3)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(HD1_8DF3)	オイル劣化カウンタゼロリセット
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(HD1_8DF3)	フローメーター交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(HD1_8DF3)	レール圧カセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(HD1_8DF3)	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208(S1D208))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208(S1D208))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208(S1D208))	オイルバラメーター再初期化
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208(S1D208))	オーバーホール
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208(S1D208))	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208(S1D208))	フローメーター交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208(S1D208))	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208(S1D208))	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208(S1D208))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208(S1D208))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208)	オイルバラメーター再初期化
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208)	オーバーホール
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208)	フローメーター交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208)	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(S1D208)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(ブーマ(ブーマ 4HU(120または130)))	エアコン/クルーズコントロール交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(ブーマ(ブーマ 4HU(120または130)))	オイルバラメーター再初期化
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(ブーマ(ブーマ 4HU(120または130)))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(ブーマ(ブーマ 4HV))	エアコン/クルーズコントロール交換
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(ブーマ(ブーマ 4HV))	オイルバラメーター再初期化
エンジン(車台番号(VIN) 6～8桁目)・ギアボックス(ブーマ(ブーマ 4HV))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習

エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM35_HY))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM35_HY))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM35_HY))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM35_HY))	エンジンプロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM35_HY))	エンジンプロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM35_HY))	シリンダーヘッド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM35_HY))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM35_HY))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM35_HY))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM35_HY))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM35_HY))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM35_HY))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM35_HY))	差圧センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM35_HY))	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM35_HY))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM35_HY))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	AUXドライブベルト交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	DENOXシステム故障再初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	EGRエクステンジャーバイパス清掃
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	EGRバルブ開度登録
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	EGRバルブ清掃
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	NOxセンサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	エアミキサー開度登録
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	エンジンフライホイール交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	エンジンプロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	エンジンプロック交換(フロメーターなし)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	カムシャフト交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	クラッチ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	ゲージポンプモジュールリザーバー交換(DENOXシステムパイプ/尿素水インジェクター)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	シリンダーブロック交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーなし)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	スターターモーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	ターボチャージャー開度登録
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	ターボチャージャー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	バッテリー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	ブレキヤタライザー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	フロメーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	リパシブルオルタネーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	一時的にストップアンドスタートON
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	高圧ポンプ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	蓄電/電圧保持器交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	添加剤リザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	尿素水リザーバー充填
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	尿素水リザーバー充填/ドレイン
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	燃料流量レギュレーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	粒子フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	粒子フィルター再生
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(DCM6.2))	粒子排出フィルター差圧センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(EDC16C3(9HX-DV6ATED4-90CV)))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(EDC16C3(9HX-DV6ATED4-90CV)))	EGRミキサーバタフライ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(EDC17C10(EDC17C10 8HR)))	EGRエクステンジャー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(EDC17C10(EDC17C10 8HR)))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(EDC17C10(EDC17C10 8HR)))	O2センサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(EDC17C10(EDC17C10 8HR)))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(EDC17C10(EDC17C10 8HR)))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(EDC17C10(EDC17C10 8HR)))	シリンダーヘッド交換

エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HR-DV6CTED)))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HR-DV6CTED)))	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HR-DV6CTED)))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HR-DV6CTED)))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HR-DV6CTED)))	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(9HR-DV6CTED)))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745(ME745 N6A)))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745(ME745 N6B)))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745(ME745 NFU)))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2(SFE MED 17.4.2 ユーロ 5)))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2(SFM MED 17.4.2 ユーロ 5)))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2(SFN MED 17.4.2 ユーロ 5)))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2(SFV MED17.4.2 ユーロ 5)))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4))	インジェクター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4))	エンジンフライホイール交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4))	オルタネーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4))	クラッチ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4))	サブバッテリー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4))	サブバッテリー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4))	シリンダーヘッド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4))	スターターモーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4))	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4))	ターボチャージャー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4))	タイミングベルト
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4))	吸気可変カムシャフト交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4))	電動パタフライハウジング交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8))	インジェクター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8))	エンジンフライホイール交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8))	オルタネーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8))	クラッチ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8))	サブバッテリー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8))	サブバッテリー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8))	シリンダーヘッド交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8))	スターターモーター交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8))	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8))	ターボチャージャー交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8))	タイミングベルト
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8))	吸気可変カムシャフト交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8))	電動パタフライハウジング交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)))	アクセルペダルセンサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)))	インジェクター
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)))	キャニスターバージバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)))	スロットルモーターユニット
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)))	タイミング
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)))	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)))	フロント/リアO2センサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)))	吸気圧力センサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)))	触媒コンバーター
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3CGAZ)))	アクセルペダルセンサー
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3CGAZ)))	インジェクター
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3CGAZ)))	キャニスターバージバルブ
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3CGAZ)))	スロットルモーターユニット

エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46))	吸気可変カムシャフト交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46))	電動バタフライハウジング交換
エンジン・ギアボックス(エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46))	排気可変カムシャフト交換
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO))	アクセルペダルセンサー
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO))	インジェクター
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO))	キャニスターバージバルブ
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO))	スロットルモーターユニット
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO))	タイミング
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO))	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO))	フロント/リアO2センサー
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO))	吸気圧力センサー
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO))	触媒コンバーター
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FW MEV 17.4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FS MEV 17.4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HFX MM4. 8P))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW J34P))	自動設定
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW J34P))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW J34P))	設定
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW J34P))	設定表示
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW SAGEM S2000PM2))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW SAGEM S2000PM2))	設定
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME7. 4. 4))	自動適応値初期化
エンジン・ギアボックス(ガソリン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME7. 4. 4))	設定
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_UDS))	オートマチックギアボックスオイル交換
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_UDS))	ニュートラルポジション登録
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_UDS))	登録値(パーシャルリアライメント)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_UDS))	登録値(フルリアライメント)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_UDS))	オートマチックギアボックスオイル交換
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_UDS))	ニュートラルポジション登録
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_UDS))	登録値(パーシャルリアライメント)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_UDS))	登録値(フルリアライメント)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_ユーロ5))	オートマチックギアボックスオイル交換
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVA AM6_AT6_ユーロ5))	ニュートラルポジション登録
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVMP_MA))	ギアボックスアクチュエーター取外し位置設定
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVMP_MA))	ギアボックスアクチュエーター取付け位置設定
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVMP_MA))	ギアボックスアクチュエーター初期化
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVMP_MA))	ギアボックス登録
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVMP_MA))	クラッチアクチュエーター登録
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(BVMP_MA))	登録手順(ギアボックス&クラッチアクチュエーター)
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(CFC300P_Hy))	ギアボックスゲート学習
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(CFC300P_Hy))	クラッチ係合点登録
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(CFC300P_Hy))	伝達率値初期化
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(CFC300P_Hy))	油圧系統エア抜き
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(CFC300P_Hy))	油圧系統加圧
エンジン・ギアボックス(ギアボックスECU(CFC300P_Hy))	油圧系統減圧
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2))	O2センサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2))	インジェクター交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2))	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2))	強制再生(車両停止時)

エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4))	高圧ポンプ初期化
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4))	差圧センサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4))	差圧センサー初期化
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4))	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4))	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4))	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4))	エアフローメーター初期化
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4))	ターボ初期化
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4))	高圧ポンプ初期化
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4))	差圧センサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4))	差圧センサー初期化
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4))	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4))	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4))	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4))	エアフローメーター初期化
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4))	ターボ初期化
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4))	高圧ポンプ初期化
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4))	差圧センサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4))	差圧センサー初期化
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4))	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4))	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807))	EGRバルブ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807))	O2センサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807))	インジェクター交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807))	エアフローセンサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807))	エアミキサー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807))	ターボ交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807))	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807))	強制再生(車両停止時)
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807))	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン・ギアボックス(ディーゼル(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807))	粒子排出フィルター交換
エンジン・ギアボックス(マルチプレクス添加剤追加ポンプECU)	添加剤タンク充填
エンジンECU(ME17_9_52)	VINユーティリティ
エンジンECU(ME17_9_52)	電子スロットル学習
エンジンECU(ガソリンエンジン(ME795))	スロットルモーターバルブ登録
ギアボックス(4HP20)	自動適応値初期化
ギアボックス(BVA AM6_AT6 ユーロ5)	オートマチックギアボックスオイル交換
ギアボックス(BVA AM6_AT6 ユーロ5)	ニュートラルポジション登録

ギアボックス(オートギアボックス AL4)	AT自動適応初期化
ギアボックス(オートギアボックス AL4)	オイルウェアカウンター
ギアボックスECU(BVA_AM6_ユーロ5)	オートマチックギアボックスオイル交換
ギアボックスECU(BVA_AM6_ユーロ5)	ニュートラルポジション登録
ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_UDS)	オートマチックギアボックスオイル交換
ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_UDS)	ニュートラルポジション登録
ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_UDS)	登録値(パージャリアライメント)
ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_UDS)	登録値(フルリアライメント)
ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_UDS)	オートマチックギアボックスオイル交換
ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_UDS)	ニュートラルポジション登録
ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_UDS)	登録値(パージャリアライメント)
ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_UDS)	登録値(フルリアライメント)
ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	オートマチックギアボックスオイル交換
ギアボックスECU(BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	ニュートラルポジション登録
ギアボックスECU(CFG300P_Hy)	ギアボックスゲート学習
ギアボックスECU(CFG300P_Hy)	クラッチ係合点登録
ギアボックスECU(CFG300P_Hy)	伝達率値初期化
ギアボックスECU(CFG300P_Hy)	油圧系統エア抜き
ギアボックスECU(CFG300P_Hy)	油圧系統加圧
ギアボックスECU(CFG300P_Hy)	油圧系統減圧
ギアボックスECU(MMT)	クラッチ/ギアボックス登録
ギアボックスECU(MMT)	クラッチアクチュエーター取外し/取付け位置設定
ギアボックスECU(オートギアボックス AL4)	AT自動適応初期化
ギアボックスECU(オートギアボックス AL4)	オイルウェアカウンター
ギアボックスECU(オートギアボックス BVA_AL4)	AT自動適応初期化
ギアボックスECU(オートギアボックス BVA_AL4)	オイルウェアカウンター
ギアボックスECU(コントロールマニュアルギアボックスECU)	ギアボックスアクチュエーター取外し位置設定
ギアボックスECU(コントロールマニュアルギアボックスECU)	ギアボックスアクチュエーター取付け位置設定
ギアボックスECU(コントロールマニュアルギアボックスECU)	ギアボックスアクチュエーター初期化
ギアボックスECU(コントロールマニュアルギアボックスECU)	登録作業
ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))	ギアボックスアクチュエーター取外し位置設定
ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))	ギアボックスアクチュエーター取付け位置設定
ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))	ギアボックスアクチュエーター初期化
ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))	登録作業
コーデットアンチスタート(ADC)	キーコード消去
コーデットアンチスタート(ADC)	キーコード登録(マスターキー付)
サービスモジュール(BTA_2)	車両電気構造設定
サービスモジュール・独立テレマティックユニット(BTA_2)	車両電気構造設定
サンルーフ	設定
ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター(プロジェクターズ)	ハイトセンサー登録
ダイナミックヘッドランプハイトアジャスター(プロジェクターズ)	調整
ディーゼル添加剤ポンプ(POMPE_MUX_MG1)	添加剤タンク交換
ディーゼル添加剤ポンプ(POMPE_MUX_MG1)	添加剤ポンプ交換
ディーゼル添加剤機能	添加剤タンク充填/交換(添加剤低レベルLED点灯)
ディーゼル添加剤機能	粒子フィルター交換
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット	リザーバ補充 低燃料レベル警告ランプ点灯
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット	測定ポンプの交換/タンクの交換
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット	粒子排出フィルター清掃/交換
ドライバー情報・通信(CDプレーヤー)	CDチェンジャー設定
ドライバー情報・通信(ラジオ)	VINコード
ドライバー情報・通信(ラジオ)	ラジオ設定
トラクションバッテリー-ECU(TBMU)	再有効化
パーキングエイド	設定
パーキングコントロール	牽引フック(試験運用版)
ハイブリッドコントロールECU 1(HCU1_ユーロ6)	アクセサリドライブベルト交換
ハイブリッドコントロールECU 1(HCU1_ユーロ6)	スターターモードによる強制スタート
ハイブリッドコントロールECU 1(HCU1_ユーロ6)	ファクトリーモード終了
ハイブリッドコントロールECU 1(HCU1_ユーロ6)	再有効化
パワーステアリング(DAE)	トルクセンサー調整
パワーステアリング(DAE)	回転角センサー出力補正
ヒーター・換気	設定
ビルトインシステムインターフェイス	BSIコード登録
ビルトインシステムインターフェイス	イナージェンシイッチ再組付け(FIS)

ビルトインシステムインターフェイス	インジケータコマンド
ビルトインシステムインターフェイス	キー登録
ビルトインシステムインターフェイス	ゼロリセット
ビルトインシステムインターフェイス	パワーサブライモード
ビルトインシステムインターフェイス	再試行回数カウンター0リセット
ビルトインシステムインターフェイス (BSI)	BSIコード登録
ビルトインシステムインターフェイス (BSI)	キー登録
ビルトインシステムインターフェイス (BSI)	再試行回数カウンター0リセット
ブラインドスポットモニタリング (SAM)	ブラインドスポットモニタリング機能テスト
ブラインドスポットモニタリング (SAM)	設定
マルチファンクションスクリーン	カスタマー設定
マルチファンクションスクリーン	パーソナライゼーションメニュー設定
マルチファンクションスクリーン	車両設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	カスタマー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	パーソナライゼーションメニュー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	車両設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	オプション設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	カスタマー言語設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	リモートコントロール設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	設定・表示モード
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	カスタマー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	パーソナライゼーションメニュー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	車両設定
マルチファンクションディスプレイ	AMFオプション
マルチファンクションディスプレイ	オプション設定
マルチファンクションディスプレイ	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションディスプレイ	カスタマー言語設定
マルチファンクションディスプレイ	リモートコントロール設定
マルチファンクションディスプレイ	言語
マルチファンクションディスプレイ	設定・表示モード
マルチファンクションディスプレイ	表示モード
マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C(ドットマトリックス))	オプション設定
マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C(ドットマトリックス))	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C(ドットマトリックス))	カスタマー言語設定
マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C(ドットマトリックス))	リモートコントロール設定
マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C(ドットマトリックス))	設定・表示モード
マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'Cカラー(ドットマトリックス))	カスタマー設定
マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'Cカラー(ドットマトリックス))	パーソナライゼーションメニュー設定
マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'Cカラー(ドットマトリックス))	車両設定
マルチプレクス添加剤ポンプ (POMPE_MUX_MG1)	添加剤タンク交換
マルチプレクス添加剤ポンプ (POMPE_MUX_MG1)	添加剤ポンプ交換
マルチプレクス添加剤追加ポンプECU	添加剤タンク充填
ラジオ	VINコード
ラジオ	ラジオ設定
レインサンライトセンサー (GDPL_UDS_HELLO)	初期化
運転席・助手席エアバッグ	アンロック
運転席・助手席エアバッグ	ロック
運転席・助手席エアバッグ	設定