

●ランドローバー 対応システム (Ver 2018.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
AAM(オーディオアンプリファイアモジュール)	●				●
ABS(ABSコントロールモジュール)	●	●		●	●
ACM(オーディオフロントコントロールモジュール)	●				●
ADCM(アダプティブダンピングコントロールモジュール)	●	●			●
AHCM(補助ヒーターコントロールモジュール)	●				●
AHU(インコントロールタッチオーディオヘッドユニット)	●				●
AHU(オーディオヘッドユニット)	●				●
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	●				●
ARCM(アクティブロールコントロールモジュール)	●				●
ATCM(全地形コントロールモジュール)	●	●			●
AUCM(ヘッドアップディスプレイブレーキングファンモジュール)	●				●
AWDCM(全輪駆動コントロールモジュール)	●				●
BCM(ボディーコントロールモジュール)	●	●		●	●
BECM(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	●				●
BPM(Bluetooth電話モジュール)	●				●
CAV(コネクテッド・ビューモジュール)	●				●
CCM(適応速度制御コントロールモジュール)	●				●
CDP(CDプレーヤー・チェンジャーモジュール)	●				●
CHCM(シャーシコントロールモジュール)	●			●	●
CHCMB(シャーシコントロールモジュールB)	●			●	●
CRTM(カーフレストテーブルモジュール)	●				●
DABM(デジタルオーディオブロードキャストモジュール)	●				●
DACMC(デジタルオーディオコントロールモジュールC)	●				●
DCSM(運転席側シートエアコンコントロールモジュール)	●				●
DDM(運転席側ドアモジュール)	●				●
DRDM(運転席側後席ドアモジュール)	●				●
DSM(運転席側シート)	●				●
EPIC(エレクトリックパワーインターバルコンバーターモジュール)	●				●
FCDIM(フロントコントロール・ディスプレイインターフェイスモジュール)	●				●
FCIM(フロントコントロールインターフェイスモジュール)	●				●
FCIMB(フロントコントロールインターフェイスモジュールB)	●				●
FCIMC(フロントコントロールインターフェイスモジュールC)	●				●
FEM(フロントエンターテインメントモジュール)	●				●
FLM(フロントライティングコントロールモジュール)	●	●			●
FTCM(ホールディングトップコントロールモジュール)	●				●
FTCMB(ホールディングトップコントロールモジュールB)	●				●
GPSM(一般接近センサーモジュール)	●				●
GSM(ギアシフトモジュール)	●				●
GSMB(ギアシフトモジュールB)	●				●
GWM(ゲートウェイモジュール)	●			●	●
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	●	●		●	●
HCMB(ヘッドランプコントロールモジュールB)	●				●
HUD(ヘッドアップディスプレイ)	●				●
HVAC(エアコンモジュール)	●			●	●
ICM(インフォテインメントコントロールモジュール)	●				●
IPC(インストルメントクラスターコントロールモジュール)	●	●		●	●

IPMA(画像処理コントロールモジュールA)	●				●
IPMB(イメージプロセッシングモジュールB)	●				●
KVM(キーレスビークルモジュール)	●				●
NAV(ナビゲーションコントロールモジュール)	●				●
NCM(ナビゲーションコントロールモジュール)	●				●
OCS(着座検知システム)	●	●			●
PAM(パーキングアシストコントロールモジュール)	●	●			●
PBM(パーキングブレーキコントロールモジュール)	●	●		●	●
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	●	●		●	●
PDM(助手席側ドアモジュール)	●				●
PRDM(助手席側後席ドアモジュール)	●				●
PSCM(パワーステアリングコントロールモジュール)	●	●			●
PSM(助手席側シートモジュール)	●				●
RBM(ランニングボードモジュール)	●				●
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	●	●			●
RDCM(リアディファレンシャルコントロールモジュール)	●	●			●
RDCSM(リアシートエアコンコントロールモジュール)	●				●
RDUM(リモートドライバーユーティリティコントロールモジュール)	●				●
REM(リアエンターテイメントコントロールモジュール)	●				●
RGTM(リアゲート・トランクモジュール)	●				●
RGTMB(リアゲート・トランクモジュールB)	●				●
RHVAC(リアエアコンモジュール)	●				●
RLM(ライドレベルコントロールモジュール)	●	●		●	●
RLSM(リア左シートモジュール)	●				●
RRSM(リア右シートモジュール)	●				●
SASM(ステアリングアングルセンサーモジュール)	●	●		●	●
SODL(左側障害物検出)	●				●
SODR(右側障害物検出)	●				●
SPMA(シートベルトブリテンショナーコントロールモジュールA)	●				●
SPMB(シートベルトブリテンショナーコントロールモジュールB)	●				●
SPRM(音声認識コントロールモジュール)	●				●
SRM(サテライトオーディオユニットモジュール)	●				●
SUMB(アダプティブダンピングコントロールモジュール)	●				●
TBM(デブroy可能コントロールモジュール)	●				●
TCCM(トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●			●
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	●	●		●	●
TCU(テレマティクスコントロールユニットモジュール)	●				●
TEL(携帯電話モジュール)	●				●
TPM(タイヤ空気圧モニタリングシステム)	●				●
TRM(トレーラーモジュール)	●				●
TVM(テレビジョンモジュール)	●				●
VDM(ビークルダイナミクスモジュール(ABS))	●	●		●	●