

●オベル 対応システム (Ver 2018.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*エンジン (14 SE)	●				●
*エンジン (16 LZ 2)	●				●
*エンジン (16 LZ2)	●				●
*エンジン (16 NE)	●	●	●		
*エンジン (16 NZR)	●				●
*エンジン (18 SE)	●				●
*エンジン (2.0 L (ディーゼル))	●	●	●		●
*エンジン (20 NEJ)	●				●
*エンジン (20 SE)	●				●
*エンジン (A 10 XEP)	●				●
*エンジン (A 12 XEL)	●				●
*エンジン (A 12 XER)	●	●	●		●
*エンジン (A 13 DTC)	●				●
*エンジン (A 13 DTE)	●	●	●		●
*エンジン (A 13 DTR)	●	●	●		●
*エンジン (A 14 XEL)	●				●
*エンジン (A 14 XER)	●				●
*エンジン (A 16 LEL)	●				●
*エンジン (A 16 LER)	●				●
*エンジン (A 16 LET)	●				●
*エンジン (A 16 XER)	●				●
*エンジン (A 16 XNT)	●				
*エンジン (A 17 DTJ)	●				●
*エンジン (A 17 DTR)	●				●
*エンジン (A 17 DTS)	●				●
*エンジン (A 18 XER)	●				●
*エンジン (C 10 NE (E0・E20))	●				●
*エンジン (C 10 YE (E100))	●				●
*エンジン (C 10 YEH (E0 E20))	●				●
*エンジン (C 14 NE)	●	●	●		●
*エンジン (C 14 NZ)	●				●
*エンジン (C 14 SE)	●	●	●		●
*エンジン (C 16 NE)	●	●	●		
*エンジン (C 16 SE)	●	●			●
*エンジン (C 16 SEL)	●				●
*エンジン (C 18 NE)	●	●	●		●
*エンジン (C 18 SEL)	●	●	●	●	●
*エンジン (C 18 XE)	●				●
*エンジン (C 18 YE)	●	●	●		●
*エンジン (C 20 NE・C 20 SE (8V))	●	●	●		●
*エンジン (C 20 SE)	●	●	●		●
*エンジン (C 20 SEL)	●	●	●	●	●
*エンジン (C 22 SEL)	●	●	●	●	●
*エンジン (EQM (2.4D))	●	●	●	●	●
*エンジン (EQM (3.2D))	●	●	●	●	●
*エンジン (EQM (ディーゼル))	●	●	●	●	●
*エンジン (V8 GEN III)	●	●	●	●	●
*エンジン (V8 GEN IV)	●	●	●	●	●
*エンジン (X 10 XE)	●	●	●		●
*エンジン (X 12 XE)	●				●
*エンジン (X 14 NZ)	●				●
*エンジン (X 14 XE)	●	●	●		●
*エンジン (X 16 NE)	●				●
*エンジン (X 16 SZR)	●	●	●		●
*エンジン (X 16 XEL)	●	●	●		●
*エンジン (X 17 DTL)	●	●	●		●
*エンジン (X 18 NXE)	●				●
*エンジン (X 18 XE)	●	●	●		●
*エンジン (X 18 XE1)	●	●	●	●	●

*エンジン(X 20 DTH)	●	●	●		●
*エンジン(X 20 DTL)	●	●	●		●
*エンジン(X 20 SE)	●				●
*エンジン(X 20 XER)	●				●
*エンジン(X 20 XEV)	●	●	●		●
*エンジン(X 24 SE)	●	●	●		●
*エンジン(X 25 DT)	●				●
*エンジン(X 25 XE)	●	●	●	●	●
*エンジン(X 30 XE)	●				●
*エンジン(Y 13 DT)	●				●
*エンジン(Y 13 DTH)	●				●
*エンジン(Y 16 XE)	●				●
*エンジン(Y 17 DT)	●	●	●		●
*エンジン(Y 17 DTL)	●	●	●		●
*エンジン(Y 20 DTH)	●	●	●		●
*エンジン(Y 20 DTL)	●				●
*エンジン(Y 22 DTH)	●				●
*エンジン(Y 22 DTR)	●	●	●		●
*エンジン(Y 22 XE)	●				●
*エンジン(Y 25 DT)	●				●
*エンジン(Y 26 SE)	●	●	●		●
*エンジン(Y 30 DT)	●				●
*エンジン(Y 32 SE)	●				●
*エンジン(Z 10 XE)	●				●
*エンジン(Z 10 XEP)	●	●	●	●	●
*エンジン(Z 12 XE)	●	●	●		●
*エンジン(Z 12 XEP)	●	●	●		●
*エンジン(Z 13 DT)	●	●	●		●
*エンジン(Z 13 DTE)	●				●
*エンジン(Z 13 DTH)	●	●	●		●
*エンジン(Z 13 DTJ)	●	●	●		●
*エンジン(Z 14 XE)	●	●	●	●	●
*エンジン(Z 14 XEL)	●				●
*エンジン(Z 14 XEP)	●	●	●	●	●
*エンジン(Z 16 LEL)	●				●
*エンジン(Z 16 LER)	●				●
*エンジン(Z 16 LET)	●				●
*エンジン(Z 16 SE)	●	●	●	●	●
*エンジン(Z 16 XE)	●	●	●		●
*エンジン(Z 16 XE1)	●				●
*エンジン(Z 16 XEP)	●	●	●		●
*エンジン(Z 16 XER)	●	●	●		●
*エンジン(Z 16 XNT)	●				●
*エンジン(Z 16 YNG)	●				●
*エンジン(Z 17 DT)	●				●
*エンジン(Z 17 DTH)	●	●	●		●
*エンジン(Z 17 DTJ)	●	●	●		●
*エンジン(Z 17 DTL)	●				●
*エンジン(Z 17 DTR)	●				●
*エンジン(Z 18 XE)	●	●	●	●	●
*エンジン(Z 18 XEL)	●				●
*エンジン(Z 18 XER)	●	●	●	●	●
*エンジン(Z 19 DT)	●	●	●	●	●
*エンジン(Z 19 DTH)	●	●	●		●
*エンジン(Z 20 LEH)	●	●	●	●	●
*エンジン(Z 20 LEL)	●				●
*エンジン(Z 20 LER)	●	●	●	●	●
*エンジン(Z 20 LET)	●	●	●		●
*エンジン(Z 20 NET)	●				●
*エンジン(Z 22 SE)	●	●	●	●	●
*エンジン(Z 22 XE)	●				●

*エンジン(Z 22 YH)	●	●	●	●	●
*エンジン(Z 24 XE)	●				●
*エンジン(Z 28 NEH)	●				●
*エンジン(Z 28 NEL)	●				●
*エンジン(Z 28 NET)	●				●
*エンジン(Z 30 DT)	●				●
*エンジン(Z 32 SE)	●	●	●	●	●
*エンジン(エンジン冷却)	●	●			●
インフォテインメントシステム(3画面情報表示)	●	●	●		●
インフォテインメントシステム(RSE(リアシートエンターテイメント))	●	●			
インフォテインメントシステム(オーディオシステム)	●	●		●	●
インフォテインメントシステム(セキュリティPINコード読み取り(ベータ))				●	
インフォテインメントシステム(マルチインフォディスプレイ)	●	●	●		●
エンジン(V8 GEN IV)	●	●	●	●	●
エンジン(エンジン(ディーゼル))	●	●	●	●	●
シャーシ(ABS 430)	●	●	●		●
シャーシ(ABS 5.3)	●	●	●		●
シャーシ(ABS 5.3・5.4 +TC)	●	●	●		●
シャーシ(ABS)	●	●	●	●	●
シャーシ(ABS・ESP)	●	●	●		●
シャーシ(ABS・ESP8)	●	●	●		●
シャーシ(ABS・ETC)	●	●	●	●	●
シャーシ(ABS・TC・ESP ECU(電子コントロールユニット))	●	●	●		●
シャーシ(ABS・TC・ESP(ビークルダイナミックシステム))	●	●	●	●	●
シャーシ(ABS・TC・ESP)	●	●			●
シャーシ(ABS・TC・ESP8.0)	●	●	●	●	●
シャーシ(ABS-5.3・5.4(+TC))	●	●	●		●
シャーシ(ABS8・ESP8)	●	●	●		●
シャーシ(ODC(連続ダンピングコントロール))	●	●	●		●
シャーシ(EBDM(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール))	●	●	●	●	●
シャーシ(EHPS(電子油圧パワーステアリング))	●	●			●
シャーシ(ESP)	●	●	●	●	●
シャーシ(TPMS ECU(タイヤ空気圧監視システム))	●	●			●
シャーシ(TPMS(タイヤ空気圧監視システム))	●				●
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	●	●	●		●
シャーシ(シャーシコントロールモジュール)	●	●	●		●
シャーシ(ステアリングホイールアンクルセンサーモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	●	●		●	●
シャーシ(トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●		●
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	●	●		●	●
シャーシ(フューエルポンプコントロール)	●	●	●		●
シャーシ(多重加速度センサモジュール)	●			●	●
シャーシ(電子クルーズコントロール)	●				●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(電動パワーステアリング)	●	●	●	●	●
トランスミッション(5L40-E)	●				●
トランスミッション(AF 13・14・20)	●	●	●		●
トランスミッション(AF 13-4)	●	●	●		●
トランスミッション(AF 13-11・17・20・22 GAN)	●	●	●		●
トランスミッション(AF 13-11・17・20・22)	●	●	●	●	●
トランスミッション(AF 1311・20・22・30)	●	●	●	●	●
トランスミッション(AF 17-4)	●	●	●	●	●
トランスミッション(AF 22-4)	●	●	●	●	●
トランスミッション(AF 23-5・33-5)	●				●
トランスミッション(AF 23-5・33-5・40-6)	●	●	●	●	●
トランスミッション(AF 40-6)	●	●	●	●	●
トランスミッション(AR 25・35)	●				●
トランスミッション(AT GEN III)	●	●	●		●
トランスミッション(AT)	●	●	●	●	●
トランスミッション(CVトロンニック)	●				●

ボディー(エアバッグ)	●	●		●	●
ボディー(エアバッグ-S)	●	●			●
ボディー(エクステリア照明)	●	●			●
ボディー(エクステリア照明・ターンインジケータースystem)	●	●			●
ボディー(エンジン冷却モジュール)	●	●	●		●
ボディー(オーディオシステム)	●	●			●
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(シリアルデータゲートウェイモジュール)	●	●			●
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(ストップ・スタートシステム)	●	●			●
ボディー(ソフトトップコントローラー)	●	●	●		●
ボディー(ターンインジケータースystem)	●	●			●
ボディー(チャイムアラームコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(パーキングアシスト)	●	●			●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(パワーウィンドウリフター)	●	●			●
ボディー(パワーサブライトランスフォーマー)	●	●			●
ボディー(ヒューマンマシーンインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(フロントシート 暖房・通風・冷却メモリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(フロントビューカメラモジュール Magna (UFL))	●	●	●		●
ボディー(フロントビューカメラモジュール ヘッドランプハイビーム - Gentex)	●	●	●		●
ボディー(フロントビューカメラモジュール ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex)	●	●	●		●
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ヘッドランプレベリングデバイス(右))	●	●			●
ボディー(ヘッドランプレベリングデバイス(左))	●	●			●
ボディー(ヘッドランプレベリングデバイス)	●	●	●		●
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	●	●	●		●
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	●	●	●		●
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	●	●	●		●
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン (C68)))	●	●	●		●
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	●	●	●		●
ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))	●	●	●		●
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	●	●	●		●
ボディー(ボディーコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー (C41)・シングルゾーン (C60)))	●	●	●		●
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (10A))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ (UF7・UM7))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ (UH7))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ (UM7))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ(チャイム (UL5)))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ)	●	●	●		●
ボディー(ラジオコントロール)	●	●	●		●
ボディー(リモートアクチュエーター機能)	●	●			●
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	●	●	●		●
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	●	●	●		●
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン (GJ2)))	●	●	●		●
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン (GJ2)))	●	●	●		●
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	●	●	●		●
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42)))	●	●	●		●
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー (C42)・シングルゾーン (C67)))	●	●	●		●
ボディー(ワイパー・ウォッシャー)	●	●			●
ボディー(左側オブジェクト検出コントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール He11a (UVL UVT UVW))	●	●	●		●
ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	●	●	●		●
ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビーム - Gentex (TQ5))	●	●	●		●
ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビーム - Gentex)	●	●	●		●
ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex (TQ5))	●	●	●		●
ボディー(車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex)	●	●	●		●

ボディー(中央ドアロック)	●	●	●	●	●
ボディー(追加ヒーター)	●				●
ボディー(通信ユニット)	●	●	●	●	●
ボディー(電子クライメートコントロール)	●	●			●
ボディー(電子ホーン)	●				
ボディー(電子油圧ハードトップ)	●	●	●		●
ボディー(電動シートメモリー・シートヒーター)	●				●
ボディー(電動調整ミラー)	●				
ボディー(盗難防止モジュール)	●	●			●
ボディー(盗難防止警報システム)	●	●	●		●
ボディー(補助ボディーコントロールモジュール)	●	●	●		●
車両情報				●	