

●シボレー 作業サポート (Ver 2018.10)

システム	項目名
エンジン (Z18XE)	アイドル回転数登録
エンジン (Z18XE)	インジェクターカットオフテスト
エンジン (Z18XE)	回転数制御
エンジン (Z18XE)	学習値リセット
エンジン (Z18XE)	電子スロットルコントロール
エンジン (Z18XE)	燃料タンク通風制御
エンジン (Z22SE)	EGRコントロール
エンジン (Z22SE)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン (Z22SE)	クランク角検知学習エラー
エンジン (Z22SE)	電子スロットルコントロール
エンジン (Z22SE)	燃料タンク通風制御
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ABSエア抜き
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	EBCMエア抜き
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	エア抜き
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ステアリングアングルセンサーリセット
シャーシ (ESP (横滑り防止機構))	ステアリングアングルセンサー補正
シャーシ (ステアリングアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	レンジアクチュエーター学習
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ補正
シャーシ (多軸加速度センサーモジュール)	ヨーレートセンサーリセット
シャーシ (多軸加速度センサーモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	EBCM VIN書込み
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	エア抜き
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	サブシステムECBコンビネーション設定
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	サブシステムHSコンビネーション設定
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサーリセット
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサー補正
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	パイブレーションレートセンサー適応
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ (電動パワステコントロールモジュール)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ (電動パワステコントロールモジュール)	パワーステアリングソフト停止学習
トランスミッション (AF13-II・17・20・22)	TC信号ステータスリセット
パワートレイン (0.8L)	CO調整 (有鉛燃料のみ)
パワートレイン (0.8L)	ECMセグメント
パワートレイン (0.8L)	開ループCO調整 (一時的)
パワートレイン (0.8L)	開ループCO調整 (記録)
パワートレイン (0.8L)	全適応値リセット
パワートレイン (0.8S (EURO-II ('96年~'99年) 適合車))	CO調整 (有鉛燃料のみ)
パワートレイン (0.8S (EURO-II ('96年~'99年) 適合車))	全適応値リセット
パワートレイン (0.8S (EURO-III, IV ('00年~'09年) 適合車))	CO調整 (有鉛燃料のみ)

パワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	全適応値リセット
パワートレイン(1.0L)	CO調整(有鉛燃料のみ)
パワートレイン(1.0L)	ECMセグメント
パワートレイン(1.0L)	VIN書込み
パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	CO調整(有鉛燃料のみ)
パワートレイン(1.0S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	全適応値リセット
パワートレイン(1.0S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	CO調整(有鉛燃料のみ)
パワートレイン(1.0S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	全適応値リセット
パワートレイン(1.2 SOHC)	CO調整(有鉛燃料のみ)
パワートレイン(1.2 SOHC)	ECMセグメント
パワートレイン(1.2 SOHC)	VIN書込み
パワートレイン(1.2 SOHC)	全適応値リセット
パワートレイン(1.4 DOHC)	CO調整(有鉛燃料のみ)
パワートレイン(1.4 DOHC)	ECMセグメント
パワートレイン(1.4 DOHC)	IACリセット
パワートレイン(1.4 DOHC)	MECクリア
パワートレイン(1.4 DOHC)	TEC学習
パワートレイン(1.4 DOHC)	TEC学習値読込み
パワートレイン(1.4 DOHC)	VIN書込み
パワートレイン(1.4 DOHC)	エバポリークテスト
パワートレイン(1.4 DOHC)	全適応値リセット
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	学習機能
パワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	機能リセット
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	学習機能
パワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	機能リセット
パワートレイン(1.4L LUJ)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(1.4L LUJ)	アイドル学習
パワートレイン(1.4L LUJ)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(1.4L LUJ)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン(1.4L LUJ)	クランクシャフトポジション可変学習
パワートレイン(1.4L LUJ)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(1.4L LUJ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(1.6 DOHC)	CO調整(有鉛燃料のみ)
パワートレイン(1.6 DOHC)	ECMセグメント
パワートレイン(1.6 DOHC)	IACリセット
パワートレイン(1.6 DOHC)	MECクリア
パワートレイン(1.6 DOHC)	TEC学習
パワートレイン(1.6 DOHC)	TEC学習値読込み
パワートレイン(1.6 DOHC)	VIN書込み
パワートレイン(1.6 DOHC)	エバポリークテスト
パワートレイン(1.6 DOHC)	クランク角検知学習エラー
パワートレイン(1.6 DOHC)	全適応値リセット
パワートレイン(1.6 DOHC)	長期燃料トリムリセット
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワートレイン(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット

パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	クラッチペダル位置学習
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	アイドル学習
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	オイルライフリセット
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	アイドル学習
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	オイルライフリセット
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	クラッチペダル位置学習
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	燃料インジェクターバランス
パワーTRAIN(1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワーTRAIN(1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワーTRAIN(1.6L LDE)	O2センサーヒーター学習
パワーTRAIN(1.6L LDE)	アイドル学習
パワーTRAIN(1.6L LDE)	エンジンオイルライフリセット
パワーTRAIN(1.6L LDE)	クランクシャフトポジション可変学習
パワーTRAIN(1.6L LDE)	燃料トリムリセット
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	CO調整(有鉛燃料のみ)
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	MECクリア
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	TEC学習
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	TEC学習値読み込み
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	VIN書き込み
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	エパボリークテスト
パワーTRAIN(2.0 DOHC)	全適応値リセット
パワーTRAIN(2.5L LVN オート)	エンジンオイルライフリセット
パワーTRAIN(2.5L LVN オート)	燃料レール圧カセンサー/燃料レール学習
パワーTRAIN(2.5L LVN マニュアル)	エンジンオイルライフリセット
パワーTRAIN(2.5L LVN マニュアル)	燃料レール圧カセンサー/燃料レール学習
パワーTRAIN(2.8L ディーゼル(LWH))	エンジンオイルライフリセット
パワーTRAIN(2.8L ディーゼル(LWH))	燃料インジェクター学習
パワーTRAIN(2.8L ディーゼル(LWH))	燃料レール圧カセンサー(燃料レール)学習
パワーTRAIN(AT GF 6)	TCM適応値リセット
パワーTRAIN(AT GF 6)	VIN書き込み
パワーTRAIN(AT GF 6)	サービススクリーニング手順
パワーTRAIN(AT GF 6)	高速学習適応手順
パワーTRAIN(AT アイシン5)	TCM適応値リセット
パワーTRAIN(AT アイシン5)	VIN書き込み
パワーTRAIN(AT アイシン5)	クラッチ高速学習
パワーTRAIN(AT アイシン5)	ソレノイドクリーニング
パワーTRAIN(ECM 2.2LLNQ)	DPFリセット
パワーTRAIN(ECM 2.2LLNQ)	DPF再生

パワートレイン (ECM 2. 2LLN0)	インジェクター流量レート登録
パワートレイン (ECM 2. 2LLN0)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (ECM 2. 2LLN0)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン (ECM 2. 2LLN0)	吸気マニホールドランナー制御バルブ学習
パワートレイン (ECM 2. 2LLN0)	燃料圧カレギュレーター学習
パワートレイン (ECM 2. 4LLE5)	02センサーヒーター学習
パワートレイン (ECM 2. 4LLE5)	アイドル学習
パワートレイン (ECM 2. 4LLE5)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (ECM 2. 4LLE5)	クランクシャフトポジション可変学習
パワートレイン (ECM 2. 4LLE5)	燃料トリムリセット
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	02センサーヒーター学習
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	アイドル学習
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	クランクシャフトポジション可変学習
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	燃料トリムリセット
パワートレイン (ECM 2. 4LLE9)	燃料成分リセット
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	02センサーヒーター学習
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	アイドル学習
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	クランクシャフトポジション可変学習
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン (ECM 3. 0LLF1)	燃料トリムリセット
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2H0))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2H0))	クラッチペダル位置学習
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2H0))	燃料トリムリセット
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	DPFリセット
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	DPF圧カセンサー学習
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	DPF再生
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	EGR (排気ガス再循環) クーラ稼働時間カウンタリセット
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	クラッチペダル位置学習
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	燃料インジェクター学習
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	燃料レール (圧カセンサー) 学習
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	DPFリセット
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	DPF再生
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	インジェクター流量レート登録
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	クラッチペダル位置学習
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	吸気マニホールドランナー制御バルブ学習
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	燃料圧カレギュレーター学習
パワートレイン (ECM (2. 4L))	サブシステム集合セットアップ
パワートレイン (ECM (2. 4L))	タイヤサイズ設定
パワートレイン (ECM (3. 2L))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (ECM (3. 2L))	スロットルボディ再学習
パワートレイン (ECM (3. 2L))	燃料トリムリセット
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	DPF再生

パワーTRAIN(ECM(ディーゼル))	ECM交換
パワーTRAIN(ECM(ディーゼル))	アイドル回転数チェック
パワーTRAIN(ECM(ディーゼル))	インジェクターIQAコーディング
パワーTRAIN(ECM(ディーゼル))	クランキングテスト
パワーTRAIN(ECM(ディーゼル))	ホイール外周
パワーTRAIN(ECM(ディーゼル))	車両変数コーディング
パワーTRAIN(ECM(ディーゼル))	燃料補正テスト
パワーTRAIN(TCM(トランスミッションコントロールモジュール))	学習値リセット
パワーTRAIN(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	O2センサーヒーター学習
パワーTRAIN(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	エンジンオイルライフリセット
パワーTRAIN(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	クランクシャフトポジション可変学習
パワーTRAIN(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	燃料トリムリセット
パワーTRAIN(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	O2センサーヒーター学習
パワーTRAIN(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	エンジンオイルライフリセット
パワーTRAIN(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	クラッチペダル位置学習
パワーTRAIN(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	クランクシャフトポジション可変学習
パワーTRAIN(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	燃料トリムリセット
パワーTRAIN(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	EGR(排気ガス再循環)クーラ
パワーTRAIN(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	ディーゼルVIN書込み
パワーTRAIN(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	ディーゼルインジェクターコーディング
パワーTRAIN(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	ホイール外周
パワーTRAIN(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	車両変数コーディング
パワーTRAIN(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	補正係数燃料リセット
パワーTRAIN(エンジンコントロールモジュール)	VIN書込み
パワーTRAIN(エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル適応(M/T)
パワーTRAIN(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	APP学習
パワーTRAIN(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	EGRバルブ学習
パワーTRAIN(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	MAFセンサー学習
パワーTRAIN(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	エンジンオイルライフリセット
パワーTRAIN(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	クランクシャフトリクターホイール学習
パワーTRAIN(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	グローブラグコントロールモジュールリセット
パワーTRAIN(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	ターボチャージャ学習
パワーTRAIN(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	フライホイール学習
パワーTRAIN(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	燃料レール圧カセンサー/燃料レール学習
パワーTRAIN(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	排気ガス温度センサー学習
パワーTRAIN(エンジンコントロールユニット(1.0LLMT))	クランクシャフトポジション可変学習
パワーTRAIN(エンジンコントロールユニット(1.0LLMT))	燃料トリムリセット
パワーTRAIN(オートマチックトランスミッション)	AT(TCM)学習値初期化
パワーTRAIN(オートマチックトランスミッション)	トランスミッション適応圧カリセット
パワーTRAIN(ディーゼル)	DPF再生
パワーTRAIN(ディーゼル)	ECMイモビライザー学習
パワーTRAIN(ディーゼル)	ECM交換
パワーTRAIN(ディーゼル)	アイドル回転数チェック
パワーTRAIN(ディーゼル)	インジェクターIQAコーディング
パワーTRAIN(ディーゼル)	クランキングテスト
パワーTRAIN(ディーゼル)	ホイール外周

パワートレイン(ディーゼル)	車両変数コーディング
パワートレイン(ディーゼル)	燃料補正テスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCM適応値リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	VIN書込み
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチ高速学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ソレノイドクリーニング
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
ボディー(2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	CANバス設定学習
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	オドメーターリセット
ボディー(RKE(リモートキーレスエントリー))	トランスミッターコーディング
ボディー(RKE(リモートキーレスエントリー))	ボタン診断
ボディー(RKE(リモートキーレスエントリー))	警告履歴
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	SDMリセット
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	VIN書込み
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	新品SDM登録
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	適応リセット
ボディー(SRS(エアバッグ))	運転席シートベルトリマインダー制御
ボディー(SRS(エアバッグ))	故障継続時間
ボディー(SRS(エアバッグ))	助手席シートベルトリマインダー制御
ボディー(イモビライザー)	イモビライザー-ECMリンク
ボディー(イモビライザー)	イモビライザーリセット
ボディー(イモビライザー)	イモビライザー出力登録
ボディー(イモビライザー)	キーコーディング
ボディー(イモビライザー)	キー診断
ボディー(イモビライザー)	キー登録
ボディー(イモビライザー)	トランスポンダーキー消去
ボディー(イモビライザー)	トランスポンダーキー登録
ボディー(インストルメント)	CANバス設定学習
ボディー(インストルメント)	サービスインターバルリセット
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	ECUリセット
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	VIN書込み
ボディー(キーレスエントリー)	トランスミッターコーディング
ボディー(キーレスエントリー)	ボタン診断
ボディー(キーレスエントリー)	警告履歴
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	ボタン診断
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	交換キーフォブ追加
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ECUリセット
ボディー(パーキングアシストモジュール)	VIN書込み
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席クッションヒーター
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席クッションヒーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BCM VIN書込み
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	SDM ID入力
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習

ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキ適応
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	燃料効率運転モード(点検後)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	燃料効率確認モード(点検中)
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブ1
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブ2
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブ3
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーフォブ4
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	次に有効なスロット
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	全キーフォブ消去
ボディー(集中ドアロック)	リモートキー消去
ボディー(集中ドアロック)	リモートキー登録
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	ECUリセット
ボディー(盗難防止モジュール)	全トランスポンダーキー再登録
ボディー(盗難防止モジュール)	追加キー登録