

●クライスラー、ダッジ 作業サポート (Ver 2018.10)

システム名	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSブレーキエア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABS初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキエア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキペダル校正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー補正
AMP (オーディオ)	VIN書込み
AMP (オーディオ)	アンプソフトウェアテスト
AMP (オーディオ)	アンプ入力テスト
ASBS (オートスウェイパーシステム)	スマートパーモーター作動
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	エアスプリング系統テスト
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	大気バルブアクチュエーターテスト
BCM (ボディーコントロールモジュール)	DRL有効化
BCM (ボディーコントロールモジュール)	FCMホーンチャープ継続時間
BCM (ボディーコントロールモジュール)	TIPM VIN再学習
BCM (ボディーコントロールモジュール)	アクセサリタイムディレイ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	イルミネーテッドエントリータイム
BCM (ボディーコントロールモジュール)	サウンドホーンONロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	シッピングモード終了
BCM (ボディーコントロールモジュール)	タイヤサイズ登録
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ナビゲーションラジオ追加
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ハザードランプ点灯ロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドランプ遅延時間
BCM (ボディーコントロールモジュール)	モジュール設定
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ラジオ時計表示無効
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リアビューカメラグリッド線
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ワイパー起動時ヘッドランプON
BCM (ボディーコントロールモジュール)	圧力しきい値更新
BCM (ボディーコントロールモジュール)	国コード変更
BCM (ボディーコントロールモジュール)	全ドアアンロック (1回押下げ)
CCN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	オートドアアンロック
CCN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	オートドアロック
CCN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	シートベルト警告マインダー
CCN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	セルフテスト
CCN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	運転席ドアロック解除
CCN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	言語設定変更
CCN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	測定ユニットアップデート
CGW (セントラルゲートウェイ)	シッピングモード終了
CGW (セントラルゲートウェイ)	タイヤサイズ登録
CGW (セントラルゲートウェイ)	リアビューカメラグリッド線
CGW (セントラルゲートウェイ)	圧力しきい値更新
CGW (セントラルゲートウェイ)	国コード変更
DDM (運転席ドアモジュール)	非正規化ウィンドウ
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	デジタルエンコーダーチャンネル読み込み
DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール)	不揮発性メモリーリセット (T-ケース適応クリア)
EPB (電子パーキングブレーキ)	サービス手順
EPS (エレクトロニックパワーステアリング)	EPS学習
FDCM・AWD (ファイナルドライブコントロール・全輪駆動)	不揮発性メモリーリセット

FFCM(フロントフェイスカメラモジュール)	FFCM校正
HALF(ハプティカルレーンフィードバック)	FFCM校正
HALF(ハプティカルレーンフィードバック)	サービスシングルポール補正
HFM(ハンズフリーモジュール)	HFMセルフテスト
HSM(ヒートシートモジュール)	ヒートッドステアリングホイール設定
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	HVACセルフテスト
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	アクチュエーターキャリブレーションテスト
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	アクチュエーター故障コード検出
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	クールダウンテスト
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	フロントブロー状態
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	最新クールダウンテスト結果
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	初回クールダウンテスト結果
IPC(インストルメントパネルクラスター)	シートベルトリマインダー機能有効/無効
IPC(インストルメントパネルクラスター)	フリーTPINリセット
LRSMD(左レインセンサーモジュール)	光路初期化
MSMD(メモリーシートモジュール)	イージーエントリー・イグジット
MSMD(メモリーシートモジュール)	イージーエントリー・イグジット機能
MSMD(メモリーシートモジュール)	キーフォブメモリー機能リンク
MSMD(メモリーシートモジュール)	セルフテスト
MSMD(メモリーシートモジュール)	ドライブオールモーター
MSMD(メモリーシートモジュール)	メモリーシート・ペダル作動
MSMD(メモリーシートモジュール)	メモリー機能連動キーフォブ
MSMD(メモリーシートモジュール)	リバース機能チルトミラー
MSMD(メモリーシートモジュール)	全学習シートパラメータークリア
MSMD(メモリーシートモジュール)	標準化ルーチン
ORC(乗員拘束制御装置)	OCG設定
ORC(乗員拘束制御装置)	ORC初期化
ORC(乗員拘束制御装置)	サイドエアバッグ設定
ORC(乗員拘束制御装置)	ロールオーバー検知
ORC(乗員拘束制御装置)	運転席および助手席ヘッドレスト実行
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	CARBレディネスステータス
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DPF(新品)学習
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DPF(中古)学習
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DPFリセットオプション
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DPF交換
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DPF再生
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DPF初期化(新品)
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	ECMリセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	ECU交換(値転送なし)
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	EGR/ECUセルフテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	EGRシステムテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	ETCスロットルフォロワーテスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	ETC学習
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	HPV電気系統テスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	IACリセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	IMA急速補正
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	IMV電気系統テスト
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	NOxアブソーバーカウントリセット
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	NOx触媒(新品)初期化

PCM (パワートレインコントロールモジュール)	NOx触媒(中古)学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	NVLD強制モニターテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2システムヒーターテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2ヒーターシステムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	PCMオドメーター点検
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	TCC慣らし運転
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VCM適応値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VGT学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	View/Resetデューティサイクルアキュムレーター
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	View/Resetデューティサイクルマップ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	View/Resetトリップインフォメーションアキュムレーター
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VINチェック
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VIN書込み
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VVTシステムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アクセルペダル適応値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アクティブグリルシャッターテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アクティブグリルシャッター交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アップリフトポンプ有効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アフタートリートメントトリップインフォメーションリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	イモビライザーキー機能登録
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクターアクセルドリフト学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター系統テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター停止システムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター停止テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター量調整
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インヒビットタイマーリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサーのアンチスラッキング要求
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エアコンセルフ学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーターシステムモニター強制モニターテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エミッションロールテストモード有効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンクーラントシステムエアパージ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジン回転数設定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジン回転数設定システムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジン暖機
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイルタイプ設定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイル希釈質量値確認
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイル希釈質量値設定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイル交換インジケーターリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オルタネーターテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	カムクランク再学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	サービスDPF再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ジェネレーターフューエルフィールドテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ジェネレーターフルフィールドテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シリンダーバランステスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シリンダー燃料噴射量補正テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スロットルバルブ学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スロットルボディセルフ学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スワール制御学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボアクチュエータープリアライメント/セルフキャリブレーション

PCM (パワートレインコントロールモジュール)	デュアルオルタネーター有効/無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	デュアルフューエルタンク有効/無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	パーズ蒸気システムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	パーズ蒸気テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	バリエーションコーディング登録
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブレーキスイッチ学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フレキシブルオイル交換インジケータリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	マスエアフローセンサー交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	マスエアフローリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	メモリーリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ラムダセンサー1初期化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	レール圧力制御切替
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	圧縮テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	圧力制御バルブアキュムレータリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変ライン圧力カウンター学習値クリア
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	拡張ATオイル交換インジケーター
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	学習値学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気フェーズ1 クリーニング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気フェーズ2 クリーニング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	故障コード消去
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	高圧燃料レールテスト(エンジン作動)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	差圧センサー交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	再生式フィルタータイマーリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	酸化触媒初期化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	失火クリア(TLC)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	車両機能有効/無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	手動DPF再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	静止すす除去
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電動バキュームポンプリレー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料レール圧力制御テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料レール制御テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料噴射量記憶値クリア
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料平均値適応初期化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気スロットルプレート適応位置学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気フェイズ1クリーニング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気フェイズ2クリーニング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気系構成部品の交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	補助燃料フィルター有効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	漏れ検出ポンプテスト
PDM (助手席ドアモジュール)	ECUリセット
PDM (助手席ドアモジュール)	VIN書込み
PDM (助手席ドアモジュール)	非正規化ウィンドウ
PLM (パワーリフトゲートモジュール)	リフトゲート全開ポジション補正
PLM (パワーリフトゲートモジュール)	リフトゲート全閉ポジション補正
PTS (パークアシストモジュール)	PTS設定
PTS (パークアシストモジュール)	ナンバープレートサイズ設定
PTU (パワートランスファーユニット)	デジタルエンコーダーチャンネル読み込み
PTU (パワートランスファーユニット)	不揮発性メモリーリセット(T-ケース適応クリア)
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	TCC慣らし運転

TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	TCM初期化
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	VIN書込み
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	可変ライン圧力カウンター学習値クリア
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	学習値消去
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	学習適応リセット
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	学習適応保存
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	急速学習
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	適応値リセット
TIPMCGW(TIPMセントラルゲートウェイ)	SHIPPINGモード終了
TIPMCGW(TIPMセントラルゲートウェイ)	タイヤサイズ登録
TIPMCGW(TIPMセントラルゲートウェイ)	リアビューカメラグリッド線
TIPMCGW(TIPMセントラルゲートウェイ)	圧力しきい値更新
TIPMCGW(TIPMセントラルゲートウェイ)	国コード変更
TIPMCGW(セントラルゲートウェイ)	SHIPPINGモード終了
TIPMCGW(セントラルゲートウェイ)	タイヤサイズ登録
TIPMCGW(セントラルゲートウェイ)	リアビューカメラグリッド線
TIPMCGW(セントラルゲートウェイ)	圧力しきい値更新
TIPMCGW(セントラルゲートウェイ)	国コード変更
TPM(タイヤ空気圧モニター)	TPMハイゲインモード実行
TPM(タイヤ空気圧モニター)	フロント右タイヤセンサーID登録
TPM(タイヤ空気圧モニター)	フロント左タイヤセンサーID登録
TPM(タイヤ空気圧モニター)	リア右タイヤセンサーID登録
TPM(タイヤ空気圧モニター)	リア左タイヤセンサーID登録
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	PCM交換
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	VIN書込み
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	WCM交換
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	WIN交換
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	WIN設定リセット
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	アンテナループテスト
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	イグニッションキー/キーフォブ登録
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	イグニッションキー登録
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	フロント右タイヤセンサーID登録
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	フロント左タイヤセンサーID登録
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	リア右タイヤセンサーID登録
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	リア左タイヤセンサーID登録
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	圧力しきい値更新
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	全イグニッションキー消去
ラジオ	ラジオトーンテスト
ラジオ	ラジオハードディスクバックアップ
ラジオ	ラジオ盗難防止オーバーライドテスト
ラジオ	前席ビデオ有効/無効