

| システム | 自己診断 | データ表示 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 |
|---|------|-------|----------|--------|--------|
| ABS BOSCH 5.3 | ● | ● | ● | | ● |
| ABS MK 100(ABS MK 100) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS MK 100(ESP MK 60-O) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS MK 100(ESP MK100) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV) | ● | ● | ● | ● | |
| ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(81 ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(90 ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ABS 8 BOSCH) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ABS 81) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP 81) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP MK 100) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP(横滑り防止機構) 8.1) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP BOSCH 8) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP MK100) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS(アンチロックブレーキシステム)・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム) ECU(ESP8 BOSCH) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS・ESP | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS・ESP(ABS 81) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS・ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS・ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) BOSCH 8) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS・ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS・ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS・ESP(ESP 81) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS・ESP(ESP 90.F) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABS・ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS・ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS・ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8) | ● | ● | ● | | ● |
| ABS・ESP(ESP(横滑り防止機構) MK60) | ● | ● | ● | | ● |
| AL4 オートマチックギアボックス | ● | ● | ● | ● | ● |
| AL4 ギアボックス | ● | ● | ● | ● | ● |
| BCC | ● | ● | ● | | ● |
| CDチェンジャー・外付けCDプレーヤー | ● | | ● | | ● |
| CDチェンジャー・外付けCDプレーヤー(CDチェンジャー) | ● | | ● | | ● |
| CDプレーヤー | ● | ● | ● | ● | ● |
| EPS(EPS, T) | ● | ● | | ● | ● |
| GEP(DAE, BVH2) | ● | ● | | | ● |
| GEP(GEP) | ● | ● | ● | | ● |
| LDWS | ● | ● | | | ● |
| アシスタンスインコンプレイングウィズインターピークタイム(ARTIV) | ● | ● | | | ● |
| アラーム | ● | | ● | ● | ● |
| アンダーインフレーションディテクション | ● | ● | | | ● |
| アンダーインフレーションディテクション(DSG) | ● | | | | ● |
| アンダーインフレーションディテクション(DSG, UDS) | ● | ● | | ● | ● |
| アンダーインフレーション検出(DSG, UDS) | ● | | | | ● |
| アンダーステアリングホイールコントロール | ● | ● | ● | | ● |
| アンダーステアリングホイールコントロール(COM2008P) | ● | ● | ● | ● | ● |
| アンダーステアリングホイールコントロール(HDC) | ● | ● | ● | | ● |
| インストルメント | ● | ● | ● | ● | ● |
| インストルメントパネル | ● | ● | ● | ● | ● |
| インストルメントパネル(MET) | ● | ● | ● | | ● |
| インストルメントパネル(コンパイン) | ● | ● | ● | ● | ● |
| インストルメントパネル(コンパイン, UDS) | ● | ● | ● | | ● |
| ウインドスクリーンワイパー | ● | ● | ● | | ● |
| ウインドスクリーンワイパー(MOTEV) | ● | ● | ● | | ● |
| ウインドスクリーンワイパーコントロールユニット | ● | ● | ● | | ● |
| エアコン | ● | ● | ● | ● | ● |
| エアコン(BCC) | ● | ● | ● | | ● |
| エアコン(CLIM regulee) | ● | ● | ● | | ● |
| エアコン(CLIM, REGULEE) | ● | ● | ● | | ● |
| エアコン(CLIM, REGULEE, UDS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エアコン(TDC, RF, MUX) | ● | ● | ● | | ● |
| エアコン(TDC, RFTA, MUX) | ● | ● | ● | | ● |
| エアコンECU | ● | ● | ● | | ● |
| エアバッグ | ● | ● | ● | ● | ● |
| エアバッグ(RBG, UDS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エアバッグ(SAC, AUTOLIV) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エアバッグECU | ● | ● | ● | ● | ● |
| エアバッグECU(RBG, UDS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エアバッグECU(SAC, AUTOLIV) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エアバッグSACセントラル | ● | ● | | ● | ● |
| エレクトリックステアリングロック(AVE) | ● | ● | ● | | ● |
| エレクトリックパワーステアリング | ● | ● | | | ● |
| エレクトリックパワーステアリング(DAE, BVH2) | ● | ● | | | ● |
| エレクトロニックキーリダー(LCE) | ● | ● | | | ● |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| エレクトロポンプアセンブリー | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SAGEM S2000) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SL96) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM6LP) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(4HX BOSCH EDC15C2) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FG MED17.4.2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MED17.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(7LZ MMSNP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HT HDI SID.805) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HX・8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ3('00~'04年)適合車)) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05~'09年)適合車)) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI SID807.BR2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI SID807) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HW BOSCH EDC16C3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05~'09年)適合車)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF ブーマ(BMF HDI 4C)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795) | ● | ● | ● | | |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5.BR2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35.HY) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC15C2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HY-DV6TED4B FAP - 90CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HX DV6ATED4 - 90CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C34) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39 TUB)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10.BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10.BR2(9HE-DV6DBM-89 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10.BR2(9HF-DV6DTE-89 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10.BR2(9HH - DV6DUM)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10.BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTEDE 92 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTEDE 92 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTEDE-92 CV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(EDC17C60) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(HDI 8DF3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(HDI SID807 9HL) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(HDI SID807(9HL HDI SID807)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(HDI SID807_BR2(9HD HDI SID807_BR2)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(HDI SID807_BR2(9HG HDI SID807_BR2)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(HDI SID807_BR2(HDI SID807_BR2 9HL)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(HDI SID807_BR2(HDI SID807_BR2 9HD)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(HDI SID807_BR2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(HFX J34P) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(HFX MM4.8P) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(HNY VD46) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(K6D J34P) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(KFU MM6LP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(KFU MM6LPC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 BIO FLEX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(KFW J34P) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(KFW ME749 BIOFLEX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(KFW ME749) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(KFX BOSCH MP7.3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(KFX MM1AP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(L6A SAGEM SL96) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(LFZ SAGEM S2000) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(ME17_9_S2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(ME745 N6A) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(ME745 N6B) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(ME745 NFR) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(ME745 NFU) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(ME745) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(ME745_EC5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(ME749_EC5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MED17_4.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FN MED17_4_ユーロ4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FT MED17_4_ユーロ4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FX MED17_4_ユーロ4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FY MED17_4_ユーロ4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MED17_4_ユーロ4(5FP MED17_4_ユーロ4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MEV17_4.2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FW MEV17_4_ユーロ4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ4(5FS MEV17_4_ユーロ4)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FS MEV17_4_ユーロ5)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FP MEV17_4_ユーロ5)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MEV17_4_ユーロ5(5FR MEV17_4_ユーロ5)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MEVD17_4_2(5FU MEVD 17.4.2 ユーロ 5)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MEVD17_4.2(5FU MEVD17.4.2)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MEVD17.4.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN 6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) | ● | ● | ● | ● | ● |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 BIO FLEX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 BIO FLEX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(NFP V46.21) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(NFU J35) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(NFU or N6A or N6B ME749 BIO FLEX) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(R6F MM 4.8P) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(R6F MM4.8P) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(RFK MM6LP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(RFN MM 4.8P) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(RFN MM4.8P) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(RFN MM6LP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(RHF DCM 3.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(RHL DCM 3.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(RHR DCM 3.4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(RHS BOSCH EDC15C2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(RHY BOSCH EDC15C2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID 801) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID801) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(RHZ BOSCH EDC15C2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(SID208) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(SID807) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(UHZ SID 201) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(V46(HMY)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(V46(HMZ)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(V46) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(V46.21) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(V46.32(NFP)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(V46.52(NFP)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(VD46(HNY)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(VD46(HNZ)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(WJY LUCAS DCN2) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(XFV ME747) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(XFX BOSCH ME7.4.6) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(オートサーチ) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HU(120 or 130))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン(VIN-6桁から8桁)(プーマ(プーマ 4HV)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジンリレーユニット | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジンリレーユニット(BSM) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジンリレーユニット(BSM,2010) | ● | ● | ● | ● | ● |
| オートマチックギアボックス | ● | ● | ● | ● | ● |
| オートマチックギアボックス(AL4 オートマチックギアボックス) | ● | ● | ● | ● | ● |
| オンボードナビゲーションシステム | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(4HP20) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(AL4 オートマチックギアボックス) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(AM6 オートマチックギアボックス) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(AM6 ユーロ5(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(AM6 ユーロ5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(AT6 ユーロ5(09~14年)適合車) オートマチックギアボックス) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(AT6 ユーロ5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(BVA AM6,AT6 UDS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(BVA AM6,AT6 ユーロ5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(BVA_AL4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(BVA_AL4,AT8) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(BVA_AM6) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(BVA_AM6,AT6 UDS) | ● | ● | ● | ● | ● |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ギアボックスECU(BVA_AM8_AT6_ユーロ5) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(BVA_AT8) | ● | ● | ● | | ● |
| ギアボックスECU(CFC300P ギアボックス) | ● | ● | ● | | ● |
| ギアボックスECU(CFC300P) | ● | ● | ● | | ● |
| ギアボックスECU(CFC300P_Hy) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ギアボックスECU(MMT) | ● | ● | ● | ● | |
| ギアボックスECU(オートギアボックス AL4) | ● | ● | ● | | ● |
| ギアボックスECU(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| コードアンチスタート(ADC) | ● | ● | ● | ● | |
| コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ | ● | ● | ● | | ● |
| コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT) | ● | ● | ● | | ● |
| コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT_P_2010) | ● | | ● | | ● |
| サンルーフ | ● | ● | ● | ● | ● |
| サンルーフ(TOUV) | ● | ● | ● | ● | ● |
| シートベルト警告灯 | | | ● | | ● |
| シートベルト未装着LEDユニット | | | ● | | ● |
| シートベルト未装着LEDユニット(TNB_2010) | | | ● | | ● |
| シートベルト未装着警告灯ユニット(TNB) | | | ● | | ● |
| スタティックAFS | ● | ● | ● | | ● |
| ステアリングアングルアンダーコントロール(HDC) | ● | ● | ● | | ● |
| ステアリングホイール・インテグレートッドステアリングホイールコントロール(COM2008P) | ● | ● | ● | | ● |
| ステアリングホイール・インテグレートッドステアリングホイールコントロール(VCI) | ● | ● | ● | | ● |
| ステアリングホイールコントロールON | ● | ● | ● | | ● |
| ステアリングホイールコントロールON(COM2008P) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ステアリングホイールコントロールON(HDC) | ● | ● | ● | | ● |
| ステアリングホイールスイッチモジュール | ● | ● | ● | | ● |
| ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P) | ● | ● | ● | | ● |
| ステアリングホイールスイッチモジュール(HDC) | ● | ● | ● | | ● |
| ステアリングホイールスイッチングモジュール | ● | ● | | | ● |
| ステアリングホイールスイッチングモジュール(COM 2000) | ● | ● | | | ● |
| ストップ・スタートECU | ● | | | ● | |
| ダイナミックヘッドランプハイ調整(BEMP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ダイナミックヘッドランプハイ調整(LADCT) | ● | ● | ● | ● | ● |
| タッチスクリーン | ● | ● | ● | | ● |
| ディーゼルフューエルアディティブコントロールユニット | ● | ● | ● | ● | ● |
| ディーゼル添加剤機能(ADDG03) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ディスプレイ(MATT_P_2010) | ● | | | | ● |
| ディスプレイ・テレマティック | ● | ● | ● | ● | ● |
| ディスプレイ・テレマティック(AMF) | ● | | | | ● |
| ディスプレイ・テレマティック(RT3) | ● | ● | ● | ● | ● |
| テレマティクスユニット(SMEGプラス) | ● | ● | ● | | ● |
| テレマティクスユニットSMEGプラス(SMEGプラス) | ● | ● | ● | | ● |
| テレマティック | ● | ● | ● | | ● |
| テレマティック(SMEGプラス) | ● | ● | ● | | ● |
| テレマティックユニット(RNEG2010) | ● | ● | ● | | ● |
| テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(BOITIER_TELEMATIQUE) | ● | ● | ● | | ● |
| テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(SMEGプラス) | ● | ● | ● | | ● |
| ドアコントロールモジュールパッド(PDPC_UDS) | ● | ● | ● | | ● |
| ドライビングスクール | | ● | ● | | ● |
| ドライビングポジション記憶 | ● | ● | ● | | ● |
| トラクションバッテリー ECU(TBMU) | ● | ● | ● | ● | ● |
| トレイラーリレーユニット | ● | | | | |
| トレイラーリレーユニット(BSR) | ● | | | | |
| パーキングアシスタンス(AAS) | ● | ● | | | ● |
| パーキングアシスタンス(AAS_UDS) | ● | ● | ● | | ● |
| パーキングエイド | ● | ● | ● | ● | ● |
| パーキングエイド(AAS) | ● | ● | | | ● |
| パーキングエイド(AAS_UDS) | ● | ● | ● | | ● |
| パーキングコントロール | ● | ● | | ● | ● |
| ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 ユーロ6) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハイブリッドコントロール ECU 2(HCU2 ユーロ6) | ● | ● | | | ● |
| ハイブリッドモードセレクター(MCM) | | ● | ● | | ● |
| ハイヘッドビジョン | ● | ● | ● | | ● |
| ハイヘッドビジョン(VTH) | ● | ● | ● | | ● |
| ハイヘッドビジョン(VTH_UDS) | ● | ● | ● | | ● |
| バッテリーチャージャーステータスユニット | | ● | | | ● |
| バッテリーチャージャーステータスユニット(BECB_GEN2) | | ● | | | ● |
| パワーステアリング | ● | ● | ● | | ● |
| パワーステアリング(DAE) | ● | ● | | ● | ● |
| パワーステアリング(DAE_BVH2) | ● | ● | | | ● |
| パワーステアリング(GEP) | ● | ● | ● | | ● |
| パワーステアリング(SSCU) | ● | ● | | | ● |
| パワーステアリングエレクトリックポンプユニット(GEP) | ● | ● | ● | | ● |
| ハンズフリーキット | ● | ● | ● | ● | ● |
| ハンズフリーキット・ポータブルユニット(BOITIER_NOMADE) | ● | ● | ● | | ● |
| ハンズフリーキット・ポータブルユニット(KML) | ● | ● | ● | | ● |
| ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール(BML) | ● | ● | ● | | ● |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| ハンズフリーユニット(IDT) | ● | | ● | | |
| ハンズフリーユニット(PMN_PS) | ● | ● | ● | | |
| ビルトインシステムインターフェイス | ● | ● | ● | ● | ● |
| ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010) | ● | | | ● | ● |
| ヘッドランプアジャスター・ディレクショナルヘッドランプ | ● | ● | ● | | ● |
| ヘッドランプアジャスター・ディレクショナルヘッドランプ(LADCT) | ● | ● | ● | | ● |
| ヘッドランプハイトコネクタ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ホールディングルーフ | ● | ● | ● | | ● |
| ホールディングルーフ(BTE) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディワークコンバージョンユニット | ● | ● | | | ● |
| ボディワークコンバージョンユニット(BTC) | ● | ● | | | ● |
| マルチファンクションスクリーン(EMF_C_UDS) | ● | | ● | | ● |
| マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' カラー(ドットマトリックス)) | ● | | | ● | ● |
| マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C'(ドットマトリックス)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチファンクションディスプレイ | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチファンクションディスプレイ(EMF) | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' カラー(ドットマトリックス)) | ● | | | ● | ● |
| マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C'(ドットマトリックス)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| マルチプレクスコントロールパネル | ● | ● | ● | | ● |
| マルチプレクスコントロールパネル(FMUX) | ● | ● | ● | | ● |
| マルチプレクアドアボディアッディングポンプECU | ● | ● | ● | ● | ● |
| ムービングパネルデフレクター(DEFL_PAN_MOBIL) | ● | ● | ● | | ● |
| メインビームアシスタントECU(RETRO_INT) | ● | ● | ● | | ● |
| ラジオ | ● | ● | ● | ● | ● |
| ラジオ(RD4) | ● | ● | ● | | ● |
| ラジオ(RD45) | ● | ● | ● | | ● |
| ラジオ(オートラジオ) | ● | ● | ● | | ● |
| リアエアコンテール(TAB_CLIM_AR) | ● | ● | ● | | ● |
| レイン・サンライトセンサー | ● | | | | ● |
| レイン・輝度センサー(PLUIE_LUMINOSITE) | ● | | | | ● |
| レインアンドライトセンサー(PLUIE_LUMINOSITE) | ● | | | | ● |
| レイン・サンライトセンサー(CDPL_UDS_HELLA) | ● | ● | | ● | ● |
| レイン・サンライトセンサー(PLUIE_LUMINOSITE) | ● | | | | ● |
| レイン・サンライトセンサー(レイン・輝度センサー) | ● | | | | ● |
| レインセンサー | ● | | | | ● |
| ロールオーバーECU | ● | ● | | | ● |
| 運転席シートポジションメモリーモジュール(BDMC) | ● | ● | ● | | ● |
| 運転席ドアモジュール | ● | ● | ● | | ● |
| 運転席ドアモジュール(EDPC) | ● | ● | ● | | ● |
| 運転席ドアモジュール(PDPC) | ● | ● | ● | | ● |
| 運転席側ドアコントロールパッド | ● | ● | ● | | ● |
| 外部ODブレーヤー | ● | ● | ● | | ● |
| 高周波数レシーバー(RHF) | ● | ● | | | ● |
| 車線逸脱警報システム(AFIL) | ● | ● | ● | | ● |
| 車両電話 | ● | ● | | ● | ● |
| 助手席シートポジションメモリーモジュール(BDMP) | ● | ● | ● | | ● |
| 助手席ドアモジュール | ● | ● | ● | | ● |
| 助手席ドアモジュール(EDPP) | ● | ● | ● | | ● |
| 助手席側ドアコントロールパッド | ● | ● | ● | | ● |
| 追加ヒーター(CHAUFF_ADD) | ● | ● | ● | | ● |
| 電源保護・管理ユニット(BPGA2010) | | ● | | | ● |
| 電子セカンダリブレーキ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電子セカンダリブレーキ(FSE) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電子パーキングブレーキ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 電動リトラクタブルルーフ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 盗難防止アラーム(アラーム) | ● | ● | ● | | ● |
| 歩行者衝突検出装置(DETECT_CHOC_PIETON) | ● | ● | | | ● |
| 未装備警告灯(TNB) | | | ● | | ● |