

●アルファロメオ、フィアット、ランチア 作業サポート (Ver 2019.02)

システム	項目名
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABSプロキシアライメント
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ECU代用
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ギアボックスタイプ識別
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングルリセット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングル校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	角オフセットリセット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	車輪速センサー検出
ABS(アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー・横Gセンサー校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー・横Gセンサー校正リセット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	電動パーキングブレーキ制御
AT(オートマチックトランスミッション)	TCM VIN確認
AT(オートマチックトランスミッション)	アキュムレーター減圧
AT(オートマチックトランスミッション)	アクチュエーターベース調整
AT(オートマチックトランスミッション)	エラー関連統計データ削除
AT(オートマチックトランスミッション)	ギアボックスレバー位置学習
AT(オートマチックトランスミッション)	クラッチセルフキャリブレーション有効
AT(オートマチックトランスミッション)	クラッチドレイン
AT(オートマチックトランスミッション)	クラッチ交換
AT(オートマチックトランスミッション)	クラッチ劣化指数算出
AT(オートマチックトランスミッション)	ステアリングホイールレバー交換
AT(オートマチックトランスミッション)	セルフアダプテーションリセット
AT(オートマチックトランスミッション)	セレクターレバー診断(リターン)
AT(オートマチックトランスミッション)	バルブボディソレノイド学習
AT(オートマチックトランスミッション)	プロダクション/サービス最終校正
AT(オートマチックトランスミッション)	急速学習
AT(オートマチックトランスミッション)	係合レバーピン固定ネジ診断
AT(オートマチックトランスミッション)	自己学習機能リセット
AT(オートマチックトランスミッション)	自己学習値リセット
AT(オートマチックトランスミッション)	縦加速度信号学習
AT(オートマチックトランスミッション)	適応値リセット
AT(オートマチックトランスミッション)	電動ポンプ交換
AT(オートマチックトランスミッション)	統計データ削除
イモビライザー	TPMセンサーロールテスト

イモビライザー	TPMセンサー検査消去
イモビライザー	TPMフロント右タイヤセンサーID登録
イモビライザー	TPMフロント左タイヤセンサーID登録
イモビライザー	TPMリア右タイヤセンサーID登録
イモビライザー	TPMリア左タイヤセンサーID登録
イモビライザー	キー登録
イモビライザー	ドアハンドル確認テスト
イモビライザー	リモート登録
インストルメント	ECU交換
インストルメント	IPCプロキシアライメント
インストルメント	オイルサービスリセット
インストルメント	オドメーターリセット
インストルメント	サービスリセット
インストルメント	サービス情報リセット
インストルメント	シートベルト警報無効化
インストルメント	シートベルト警報有効化
インストルメント	パワーサプライモード(ロジスティックモード)
インストルメント	モジュール取付け
インストルメント	前回サービス日
エアコン	フラップモーター学習
エアコン	自己学習モーターテスト
エアバッグ	ORC(エアバッグ)プロキシアライメント
エンジン	AFアルコール強制
エンジン	AFガソリン強制
エンジン	AF学習強制
エンジン	DPF交換
エンジン	DPF交換(DPF対応バージョンのみ)
エンジン	DPF再生(DPF対応バージョンのみ)
エンジン	ECMプロキシアライメント
エンジン	ECUリセット
エンジン	EGRバルブ交換
エンジン	EGR高圧バルブテスト
エンジン	NOx蓄積触媒(NSC)代用
エンジン	RPMセンサーおよびタイミングチェーン交換
エンジン	UniAirアクチュエーターばらつき補正
エンジン	UniAirモジュール交換
エンジン	VGTクリーニング&DeNOx時間リセット
エンジン	アイドルアクチュエーター/セルフアダプテーションパラメーターリセット
エンジン	アイドルアクチュエーターリセット

エンジン	アクセルペダル適応値リセット
エンジン	アクチュエーター一般停止
エンジン	アダプテーションパラメーターリセット
エンジン	アルコール燃料設定
エンジン	インジェクター交換
エンジン	インジェクター登録
エンジン	インテリジェントオルタネーター交換 (IAM)
エンジン	エアコンセルフ学習
エンジン	エアフローセンサー交換
エンジン	エアフローメーター交換 (ラムダセンサー対応バージョンのみ)
エンジン	オイルランプ点滅リセット
エンジン	オイル交換
エンジン	オイル交換 (DPF対応バージョンのみ)
エンジン	オーバーブーストカウンターリセット
エンジン	ガソリン燃料設定
エンジン	カムエッジリセット (VVT)
エンジン	カムシャフト適応リセット
エンジン	クラッチペダル学習
エンジン	クルーズコントロール再学習
エンジン	グロープラグプリヒーター系統テスト
エンジン	コントロールユニット・インジェクター交換
エンジン	ジェネラル停止アクチュエーター
エンジン	ジェネラル停止全アクチュエーター
エンジン	スロットルバルブテスト
エンジン	スロットルポジション学習
エンジン	スロットルボディーセルフ学習
エンジン	スロットルボディー作動セルフ学習
エンジン	セルフアダプテーションパラメーターゼロイング
エンジン	セルフアダプテーションパラメーターリセット
エンジン	セルフアダプテーションリセット
エンジン	タイミングセンサー/CAM交換
エンジン	ディーゼル内水侵入警告灯ON状態での走行距離リセット
エンジン	ニュートラル信号学習
エンジン	ノッキング回数リセット
エンジン	ページ燃料系統リセット
エンジン	パイロット噴射学習
エンジン	パラメーター適応リセット
エンジン	フェーズセンサー学習リセット
エンジン	フォニックホイールリセット学習

エンジン	フォニックホイール交換
エンジン	フォニックホイール歯学習リセット
エンジン	フラグホイール歯学習リセット
エンジン	ブレーキスイッチ学習
エンジン	プレ触媒交換 (DPF対応バージョンのみ)
エンジン	ミッションプロファイルカウンターリセット
エンジン	ラムダセンサーおよび触媒コンバーター交換
エンジン	ラムダセンサー交換
エンジン	ラムダセンサー交換 (ラムダセンサー対応バージョンのみ)
エンジン	ラムダ機能リセット
エンジン	レール圧センサー交換
エンジン	回転数センサー/ディストリビューションベルト交換
エンジン	機能制限OFF
エンジン	空燃比学習
エンジン	高圧EGRバルブ学習
エンジン	高圧ポンプ交換
エンジン	差圧センサー交換 (DPF対応バージョンのみ)
エンジン	自己学習機能リセット
エンジン	車両設定リセット
エンジン	水温ランプON走行距離リセット
エンジン	水温警告灯ON状態での走行距離リセット
エンジン	速度制限
エンジン	速度制限設定
エンジン	低圧EGRバルブ学習
エンジン	電動スロットル交換
エンジン	内蔵式プレ触媒付き粒子フィルター交換 (DPF対応バージョンのみ)
エンジン	燃圧レギュレーター交換
エンジン	燃料ランプON走行距離リセット
エンジン	燃料量0校正
エンジン	油温センサー交換
エンジン	粒子フィルター再生
キー登録	キー登録
キー登録	リモート登録
サービスリセット インストルメント	サービスリセット
サービスリセット エンジン	オイル交換 (DPF対応バージョンのみ)
サービスリセット エンジン	サービスリセット タイプ1
サービスリセット エンジン	サービスリセット タイプ2
パーキングコントロール	トレーラーフック検出無効
パーキングコントロール	トレーラーフック検出有効

パーキングコントロール	牽引フック
パーキングコントロール	牽引フック (試験運用版)
パワーステアリング	EPSプロキシアライメント
パワーステアリング	システム校正
パワーステアリング	ステアリングアングル校正
パワーステアリング	ステアリング角センサー
パワーステアリング	トルク/ポジション校正リセット
パワーステアリング	トルクセンサー校正
パワーステアリング	ポジションセンサー校正
パワーステアリング	車両型式学習リセット
ヘッドランプ(左)	システム校正
ボディー	イナーシャスイッチ再組付け(FIS)
ボディー	インジケータコマンド
ボディー	キー登録
ボディー	SHIPPINGモード終了
ボディー	ドアアンロックコマンド
ボディー	ドアロックコマンド
ボディー	ドア開/閉警告音
ボディー	パワーサプライモード
ボディー	パワーサプライモード(ロジスティックモード)
ボディー	リモート登録
運転席ドア	DMMプロキシアライメント
運転席ドア	アンチトラップシーズ/ホールエフェクトセンサー
運転席ドア	ウィンドウリフター学習
運転席ドア	運転席および助手席ミラー格納電動モーター
運転席ドア	運転席および助手席ミラー展開電動モーター
運転席ドア	運転席ミラーX軸コマンド
運転席ドア	運転席ミラーY軸コマンド
運転席ドア	運転席側および助手席側ミラー格納電動モーター
運転席ドア	運転席側および助手席側ミラー展開電動モーター
運転席ドア	助手席ミラーX軸コマンド
運転席ドア	助手席ミラーY軸コマンド
助手席ドア	アンチトラップシーズ/ホールエフェクトセンサー
電子シフター	ギアレバーポジションLEDディスプレイテスト