

システム	項目名
01 エンジンエレクトロニクス	2次空気注入ソレノイドバルブバンク2
01 エンジンエレクトロニクス	2次空気注入ポンプリレー
01 エンジンエレクトロニクス	2流路インテークマニホールド
01 エンジンエレクトロニクス	2流路インテークマニホールド ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	CNGタンクシャットオフバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	DPFインジケータースターランプ
01 エンジンエレクトロニクス	DPFインジケータースターランプ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	EGRクーラースイッチオーバーバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	EGRクーラースイッチオーバーバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	EGRクーラースイッチオーバーバルブ2
01 エンジンエレクトロニクス	EGRクーラースイッチオーバーバルブ2 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	EGRクーラーポンプ
01 エンジンエレクトロニクス	EGRクーラーポンプ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	EGRバキュームレギュレーターソレノイドバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	EGRバキュームレギュレーターソレノイドバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	EGRバキュームレギュレーターソレノイドバルブ2
01 エンジンエレクトロニクス	EGRバキュームレギュレーターソレノイドバルブ2 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	EVAPキャニスターシャットオフバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	EVAPキャニスターパーズレギュレーションバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	EVAPキャニスターパーズレギュレーションバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	S Ct Pmp 7 0 S Ats Ats
01 エンジンエレクトロニクス	SCRアクティベーショントランスファーポンプ
01 エンジンエレクトロニクス	SCRアクティベーションヒーター
01 エンジンエレクトロニクス	SCRアクティベーションヒーター2
01 エンジンエレクトロニクス	SCRアクティベーションメータリングバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	SCRスイッチオーバーバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	アイドル回転数補正
01 エンジンエレクトロニクス	アイドル回転数補正 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	アフターランクーリングファンリレー ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	インジェクションバルブ:インテークマニホールド噴射 1~10 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	インテークフラップ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	インテークマニホールドランナー ON/OFF (バンク2)
01 エンジンエレクトロニクス	インテークマニホールドランナーコントロール (IMRC)
01 エンジンエレクトロニクス	インテークマニホールドランナーコントロール (IMRC) ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	インテークマニホールドランナーバンク2
01 エンジンエレクトロニクス	ウエストゲートバイパスレギュレーターバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	ウエストゲートバイパスレギュレーターバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	ウエストゲートバイパスレギュレーターバルブ2
01 エンジンエレクトロニクス	ウエストゲートバイパスレギュレーターバルブ2 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	エアコンコンプレッサー
01 エンジンエレクトロニクス	エアコンコンプレッサー ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	エアコンコンプレッサー作動
01 エンジンエレクトロニクス	エキゾーストバイパスバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	エキゾーストバイパスバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	エンジンコンパートメントファン ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	エンジンコンポーネント電源リレー
01 エンジンエレクトロニクス	エンジンコンポーネント電源リレー2
01 エンジンエレクトロニクス	エンジンノイズジェネレーターアクチュエーター1 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	エンジンマウント
01 エンジンエレクトロニクス	エンジンマウント ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	エンジン温度マネージメントアクチュエーター
01 エンジンエレクトロニクス	エンジン温度マネージメントアクチュエーター ON/OFF

01 エンジンエレクトロニクス	エンジン部品電圧供給リレー ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	エンジン部品電圧供給リレー2 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	カムシャフト調整アクチュエーター ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	クーラントシャットオフバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	クーリングファン作動リレー スピード 1/2
01 エンジンエレクトロニクス	クーリングファン作動リレー スピード 1/2 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	クランクケースベンチレーションバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	グロータイムコントロールモジュール 1/2 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	グロータイムコントロールモジュール1
01 エンジンエレクトロニクス	グロータイムコントロールモジュール2
01 エンジンエレクトロニクス	グローブラグインジケータランプ
01 エンジンエレクトロニクス	グローブラグインジケータランプ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	コールドスタートインジェクター ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	コンプレッサーレギュレーションフラップ
01 エンジンエレクトロニクス	コンプレッサーレギュレーションフラップ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	コンプレッサー電磁クラッチ
01 エンジンエレクトロニクス	コンプレッサー電磁クラッチ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	コンプレッサー電磁クラッチエアギャップテスト ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	サードヒーターリレー設定 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	ジェネレータースイッチOFF (OFF)
01 エンジンエレクトロニクス	シリンダー 1~12 フューエルインジェクター ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	シリンダーシャットオフバルブ 1~4
01 エンジンエレクトロニクス	シリンダーシャットオフバルブ 1~4 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	シリンダーヘッドクーラントバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	シリンダーヘッド冷却バルブ
01 エンジンエレクトロニクス	ストラクチャーボーンサウンドアクチュエーター
01 エンジンエレクトロニクス	ストラクチャーボーンサウンドアクチュエーター ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	スピードリミッター ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	スロットルバルブコントロールモジュール2
01 エンジンエレクトロニクス	スロットルバルブコントロールモジュール2 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	スロットルバルブコントロールユニット
01 エンジンエレクトロニクス	スロットルバルブコントロールユニット ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ ON/OFF (バンク2)
01 エンジンエレクトロニクス	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
01 エンジンエレクトロニクス	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー2 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	タービンスイッチオーバーバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	タービン切替えバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	ターボチャージャーリサーキュレーションバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	ターボチャージャーリサーキュレーションバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	ターボチャージャーリサーキュレーションバルブ2 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	ターボチャージャー再循環バルブ2
01 エンジンエレクトロニクス	ダイレクショナルスタビリゼーションアシスタンスディスプレイ
01 エンジンエレクトロニクス	タンクシャットオフバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	タンクシャットオフバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	タンク漏れ検出ソレノイドバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	タンク漏れ検出ソレノイドバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	チャージ圧冷却用冷却ポンプ2
01 エンジンエレクトロニクス	ドライビングプログラムインジケータランプ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	トランスミッションオイルクーラーポンプ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	トランスミッションオイル冷却ポンプ
01 エンジンエレクトロニクス	トランスミッションクーラントバルブ ON/OFF

01 エンジンエレクトロニクス	トランスミッション冷却バルブ
01 エンジンエレクトロニクス	ハイブリッドクラッチアクチュエーター ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	バッテリー冷却切替えバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	ヒーターサポートポンプ
01 エンジンエレクトロニクス	ヒーターサポートポンプ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	ピストンクーリングジェットコントロールバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	ピストンクーリングジェットコントロールバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	ファン 1/2 制御系統 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	ファン1制御系統
01 エンジンエレクトロニクス	ファン2制御系統
01 エンジンエレクトロニクス	フューエルインジェクターシリンダー 1~12
01 エンジンエレクトロニクス	フューエルタンクベンチレーションバルブ2 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	フューエルポンプエレクトロニクス
01 エンジンエレクトロニクス	フューエルポンプエレクトロニクス ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	フューエルポンプエレクトロニクス2
01 エンジンエレクトロニクス	フューエルポンプエレクトロニクス2 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	フューエルメータリングバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	フューエルメータリングバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	ブレイキシステムバキュームポンプ
01 エンジンエレクトロニクス	ブレイキバキュームポンプ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	モトロニックエンジンコントロールモジュール電源リレー
01 エンジンエレクトロニクス	モトロニックエンジンコントロールモジュール電源供給リレー ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	ラジエーターシャッター ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	ラジエーターバイパス流路切替えバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	リザーブ冷却ポンプリレー ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	ロードシフトフラップ
01 エンジンエレクトロニクス	異常警告灯
01 エンジンエレクトロニクス	異常警告灯 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	右トランスミッションマウントバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	右トランスミッションマウントバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	右電気油圧エンジンマウントソレノイドバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	右電動油圧式エンジンマウントソレノイドバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	運転中に粒子フィルターの強制再生
01 エンジンエレクトロニクス	音量制御バルブ1
01 エンジンエレクトロニクス	過給圧クーラーポンプ
01 エンジンエレクトロニクス	過給圧クーラーポンプ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	過給圧クーラーポンプ2 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	還元剤ポンプ
01 エンジンエレクトロニクス	還元剤ポンプ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	吸気カムシャフト調整 ON/OFF (バンク1/バンク2)
01 エンジンエレクトロニクス	吸気カムシャフト調整 (バンク1)
01 エンジンエレクトロニクス	吸気カムシャフト調整バンク2
01 エンジンエレクトロニクス	吸気スイッチオーバーバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	吸気スイッチオーバーバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	吸気スイッチオーバーバルブ ON/OFF (バンク2)
01 エンジンエレクトロニクス	高熱出カリレー
01 エンジンエレクトロニクス	高熱出カリレー ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	左トランスミッションマウントバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	左トランスミッションマウントバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	左電気油圧エンジンマウントソレノイドバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	左電動油圧式エンジンマウントソレノイドバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	触媒コンバーターヒーター
01 エンジンエレクトロニクス	触媒コンバーターヒーター ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	切替え式ウォーターポンプ

01 エンジンエレクトロニクス	切替え式ウォーターポンプ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	全クーラントファン
01 エンジンエレクトロニクス	全クーリングファン ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	第3ヒートセットリレー
01 エンジンエレクトロニクス	低熱出カリレー
01 エンジンエレクトロニクス	低熱出カリレー ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	電子機械バイパスバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	電子機械バイパスバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	電動フューエルポンプリレー
01 エンジンエレクトロニクス	電動フューエルポンプリレー ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	燃圧レギュレーターバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	燃圧レギュレーターバルブ 1/2 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	燃圧レギュレーターバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	燃料圧カレギュレーターバルブ1
01 エンジンエレクトロニクス	燃料冷却ポンプリレー
01 エンジンエレクトロニクス	燃料冷却ポンプリレー ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	排気カムシャフト調整 ON/OFF (バンク1/バンク2)
01 エンジンエレクトロニクス	排気カムシャフト調整 (バンク1)
01 エンジンエレクトロニクス	排気カムシャフト調整バンク2
01 エンジンエレクトロニクス	排気ターボチャージャー 1/2 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	排気ターボチャージャー 1/2
01 エンジンエレクトロニクス	排気フラップ
01 エンジンエレクトロニクス	排気フラップ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	排気フラップ ON/OFF (バンク2)
01 エンジンエレクトロニクス	排気フラップ2
01 エンジンエレクトロニクス	補助フューエルポンプリレー
01 エンジンエレクトロニクス	補助フューエルポンプリレー ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	油圧制御バルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	油圧調整バルブ
01 エンジンエレクトロニクス	予備冷却ポンプリレー
01 エンジンエレクトロニクス	流量制御バルブ
01 エンジンエレクトロニクス	流量制御バルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	流量制御バルブ2 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	粒子フィルター初期化
01 エンジンエレクトロニクス	量制御バルブ2
01 エンジンエレクトロニクス	冷却シャットオフバルブ
01 エンジンエレクトロニクス	冷却ポンプ
01 エンジンエレクトロニクス	冷却ポンプ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	冷却ポンプ2
01 エンジンエレクトロニクス	冷却ポンプ2 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	冷却ポンプ切替えバルブ ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	冷却循環ポンプ3 ON/OFF
01 エンジンエレクトロニクス	漏れ検出ポンプ
01 エンジンエレクトロニクス	漏れ検出ポンプ ON/OFF