

●クライスラー 作業サポート (Ver 2019. 02)

| システム名 | 項目名 |
|--------------------------------------|---------------------------|
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ABSブレーキエア抜き |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ABS初期化 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ブレーキエア抜き |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ブレーキベダル校正 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | 縦Gセンサー補正 |
| AMP (オーディオ) | VIN書込み |
| AMP (オーディオ) | アンプソフトウェアテスト |
| AMP (オーディオ) | アンプ入力テスト |
| BCM (ボディーコントロールモジュール) | スタートストップ用IBS設定 |
| CGW (セントラルゲートウェイ) | DRL有効化 |
| CGW (セントラルゲートウェイ) | FCMホーンチャープ継続時間 |
| CGW (セントラルゲートウェイ) | TIPM VIN再学習 |
| CGW (セントラルゲートウェイ) | アクセサリタイムディレイ |
| CGW (セントラルゲートウェイ) | イルミネーテッドエントリータイム |
| CGW (セントラルゲートウェイ) | サウンドホーンONロック |
| CGW (セントラルゲートウェイ) | シッピングモード終了 |
| CGW (セントラルゲートウェイ) | タイヤサイズ登録 |
| CGW (セントラルゲートウェイ) | ナビゲーションラジオ追加 |
| CGW (セントラルゲートウェイ) | ハザードランプ点灯ロック |
| CGW (セントラルゲートウェイ) | ヘッドランプ遅延時間 |
| CGW (セントラルゲートウェイ) | モジュール設定 |
| CGW (セントラルゲートウェイ) | ラジオ時計表示無効 |
| CGW (セントラルゲートウェイ) | リアビューカメラグリッド線 |
| CGW (セントラルゲートウェイ) | ワイパー起動時ヘッドランプON |
| CGW (セントラルゲートウェイ) | 圧力しきい値更新 |
| CGW (セントラルゲートウェイ) | 国コード変更 |
| CGW (セントラルゲートウェイ) | 全ドアアンロック (1回押下げ) |
| CNN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード) | オートドアロック |
| CNN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード) | オートドアロック |
| CNN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード) | シートベルト警告マインダー |
| CNN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード) | セルフテスト |
| CNN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード) | 運転席ドアロック解除 |
| CNN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード) | 言語設定変更 |
| CNN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード) | 測定ユニットアップデート |
| DDM (運転席 ドアモジュール) | 非正規化ウィンドウ |
| DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール) | デジタルエンコーダーチャンネル読み込み |
| DTCM (ドライブトレインコントロールモジュール) | 不揮発性メモリーリセット (T-ケース適応クリア) |
| EPB (電子パーキングブレーキ) | サービス手順 |
| EPS (エレクトリックパワーステアリング) | EPS学習 |
| FDCM・AWD (ファイナルドライブコントロール・全輪駆動) | 不揮発性メモリーリセット |
| FFCM (フロントフェイスカメラモジュール) | FFCM校正 |
| HFM (ハンズフリーモジュール) | HFMセルフテスト |
| HSM (ヒートシートモジュール) | ヒートッドステアリングホイール設定 |
| HVAC (ヒートベンチレーション・エアコン) | HVACセルフテスト |
| HVAC (ヒートベンチレーション・エアコン) | アクチュエーターキャリブレーションテスト |
| HVAC (ヒートベンチレーション・エアコン) | アクチュエーター故障コード検出 |

| | |
|-------------------------|-----------------------------|
| HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン) | クールダウンテスト |
| HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン) | フロントブLOWER状態 |
| HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン) | 最新クールダウンテスト結果 |
| HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン) | 初回クールダウンテスト結果 |
| IPC(インストルメントパネルクラスター) | シートベルトリマインダー機能有効/無効 |
| IPC(インストルメントパネルクラスター) | フリートPINリセット |
| LRSM(左レインセンサーモジュール) | 光路初期化 |
| MSMD(メモリーシートモジュール) | イージーエントリー・イグジット |
| MSMD(メモリーシートモジュール) | イージーエントリー・イグジット機能 |
| MSMD(メモリーシートモジュール) | キーフォブメモリー機能リンク |
| MSMD(メモリーシートモジュール) | セルフテスト |
| MSMD(メモリーシートモジュール) | ドライブオールモーター |
| MSMD(メモリーシートモジュール) | メモリーシート・ペダル作動 |
| MSMD(メモリーシートモジュール) | メモリー機能運動キーフォブ |
| MSMD(メモリーシートモジュール) | リパース機能チルトミラー |
| MSMD(メモリーシートモジュール) | 全学習シートパラメータークリア |
| MSMD(メモリーシートモジュール) | 標準化ルーチン |
| ORC(乗員拘束制御装置) | ORC初期化 |
| ORC(乗員拘束制御装置) | ロールオーバー検知 |
| ORC(乗員拘束制御装置) | 運転席および助手席ヘッドレスト実行 |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | CARBレディネスステータス |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | DPF(新品)学習 |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | DPF(中古)学習 |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | DPFリセットオプション |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | DPF交換 |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | DPF再生 |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | DPF初期化(新品) |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | ECMリセット |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | ECU交換(値転送なし) |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | EGR/ECUセルフテスト |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | EGRシステムテスト |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | ETCスロットルフォロワーテスト |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | ETC学習 |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | HPV電気系統テスト |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | IACリセット |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | IMA急速補正 |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | IMV電気系統テスト |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | NOxアブソーバーカウントリセット |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | NOx触媒(新品)初期化 |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | NOx触媒(中古)学習 |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | NVLD強制モニターテスト |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | O2システムヒーターテスト |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | O2ヒーターシステムテスト |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | PCMオドメーター点検 |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | TCC慣らし運転 |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | VCM適応値リセット |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | VGT学習 |
| PCM(パワートレインコントロールモジュール) | View/Resetデューティサイクルアキュムレーター |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | View/Resetデューティサイクルマップ |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | View/Resetトリップインフォメーションアクيومレーター |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | VINチェック |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | VIN書込み |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | WTシステムテスト |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | アクセルペダル適応値リセット |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | アクティブグリルシャッターテスト |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | アクティブグリルシャッター交換 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | アププリフトポンプ有効 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | アフタートリートメントトリップインフォメーションリセット |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | イモビライザーキー機能登録 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | インジェクターアクセルドリフト学習 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | インジェクター系統テスト |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | インジェクター停止システムテスト |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | インジェクター停止テスト |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | インジェクター量調整 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | インヒビットタイマーリセット |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | エアコンコンプレッサーのアンチスラッキング要求 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | エアコンセルフ学習 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | エバポレーターシステムモニター強制モニターテスト |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | エミッションロールテストモード有効 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | エンジンラントシステムエアバージ |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | エンジン回転数設定 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | エンジン回転数設定システムテスト |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | エンジン暖機 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | オイルタイプ設定 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | オイル希釈質量値確認 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | オイル希釈質量値設定 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | オイル交換インジケータリセット |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | オルタネーターテスト |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | カムクランク再学習 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | カムクランク再学習テスト |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | サービスDPF再生 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | ジェネレーターフューエルフィールドテスト |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | ジェネレーターフルフィールドテスト |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | シリンダーバランステスト |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | シリンダー燃料噴射量補正テスト |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | スロットルバルブ学習 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | スロットルボディセルフ学習 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | スワール制御学習 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | ターボアクチュエーターブリアライメント/セルフキャリブレーション |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | デュアルオルタネーター有効/無効 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | デュアルフューエルタンク有効/無効 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | バージ蒸気システムテスト |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | バージ蒸気テスト |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | バリエーションコーディング登録 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | ブレーキスイッチ学習 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | フレキシブルオイル交換インジケータリセット |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | マスエアフローセンサー交換 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | マスエアフローリセット |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | メモリーリセット |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | ラムダセンサー1初期化 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | レール圧力制御切替 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 圧縮テスト |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 圧力制御バルブアクチュエーターリセット |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 可変ライン圧力カウンター学習値クリア |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 拡張ATオイル交換インジケーター |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 学習値学習 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 吸気フェーズ1 クリーニング |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 吸気フェーズ2 クリーニング |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 急速学習 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 故障コード消去 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 高圧燃料レールテスト(エンジン作動) |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 差圧センサー交換 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 再生式フィルタータイマーリセット |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 酸化触媒初期化 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 失火クリア(TLC) |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 車両機能有効/無効 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 手動DPF再生 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 静止すず除去 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 電動バキュームポンプリレー |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 燃料レール圧力制御テスト |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 燃料レール制御テスト |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 燃料噴射量記憶値クリア |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 燃料平均値適応初期化 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 排気スロットルプレート適応位置学習 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 排気フェイズ1クリーニング |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 排気フェイズ2クリーニング |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 排気系構成部品の交換 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 補助燃料フィルター有効 |
| PCM (パワートレインコントロールモジュール) | 漏れ検出ポンプテスト |
| PDM (助手席ドアモジュール) | ECUリセット |
| PDM (助手席ドアモジュール) | VIN書込み |
| PDM (助手席ドアモジュール) | 非正規化ウィンドウ |
| PLM (パワーリフトゲートモジュール) | リフトゲート全開ポジション補正 |
| PLM (パワーリフトゲートモジュール) | リフトゲート全閉ポジション補正 |
| PTS (パークアシストモジュール) | PTS設定 |
| PTS (パークアシストモジュール) | ナンバープレートサイズ設定 |
| RFH (ラジオ周波数ハブ) | イグニッションFOBIK登録 |
| SDAR (サテライトラジオ) | O2ヒーターシステムテスト |
| SDAR (サテライトラジオ) | VINチェック |
| SDAR (サテライトラジオ) | ジェネレーターフューエルフィールドテスト |
| SDAR (サテライトラジオ) | パーズ蒸気テスト |
| SDAR (サテライトラジオ) | メモリーリセット |
| SDAR (サテライトラジオ) | 故障コード消去 |
| SDAR (サテライトラジオ) | 漏れ検出ポンプテスト |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| TCM(トランスミッションコントロールモジュール) | 1速クラッチテスト:62TE |
| TCM(トランスミッションコントロールモジュール) | 2速クラッチテスト:62TE |
| TCM(トランスミッションコントロールモジュール) | 3速クラッチテスト:62TE |
| TCM(トランスミッションコントロールモジュール) | 4速クラッチテスト:62TE |
| TCM(トランスミッションコントロールモジュール) | TCC慣らし運転 |
| TCM(トランスミッションコントロールモジュール) | TCM初期化 |
| TCM(トランスミッションコントロールモジュール) | VIN書込み |
| TCM(トランスミッションコントロールモジュール) | バックギアクラッチテスト62TE 4速クラッチテスト:62TE |
| TCM(トランスミッションコントロールモジュール) | 可変ライン圧力カウンター学習値クリア |
| TCM(トランスミッションコントロールモジュール) | 学習値消去 |
| TCM(トランスミッションコントロールモジュール) | 学習適応リセット |
| TCM(トランスミッションコントロールモジュール) | 学習適応保存 |
| TCM(トランスミッションコントロールモジュール) | 急速学習 |
| TCM(トランスミッションコントロールモジュール) | 適応値リセット |
| TPM(タイヤ空気圧モニター) | TPMハイゲインモード実行 |
| TPM(タイヤ空気圧モニター) | フロント右タイヤセンサーID登録 |
| TPM(タイヤ空気圧モニター) | フロント左タイヤセンサーID登録 |
| TPM(タイヤ空気圧モニター) | リア右タイヤセンサーID登録 |
| TPM(タイヤ空気圧モニター) | リア左タイヤセンサーID登録 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジュール) | PCM交換 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジュール) | VIN書込み |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジュール) | WCM交換 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジュール) | WIN交換 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジュール) | WIN設定リセット |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジュール) | アンテナループテスト |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジュール) | イグニッションキー/キー FOB登録 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジュール) | イグニッションキー登録 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジュール) | フロント右タイヤセンサーID登録 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジュール) | フロント左タイヤセンサーID登録 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジュール) | リア右タイヤセンサーID登録 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジュール) | リア左タイヤセンサーID登録 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジュール) | 圧力しきい値更新 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジュール) | 全イグニッションキー消去 |
| ラジオ | ラジオトーンテスト |
| ラジオ | ラジオハードディスクバックアップ |
| ラジオ | ラジオ盗難防止オーバーライドテスト |
| ラジオ | 前席ビデオ有効/無効 |