

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
シャーシ (B) 2.4L L4 LE5 EBCM	●	●	●	●	●
シャーシ (X) 2.0L L4 LNF EBCM	●	●	●	●	●
シャーシ (15000GVW以下 4WAL 3センサー)	●	●	●		
シャーシ (4WAL 3センサー)	●	●	●		
シャーシ (ABS 4WAL 3センサー トラクシヨコンコントロール付き)	●	●	●		
シャーシ (ABS トラクシヨコンコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS トラクシヨコンコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) トラクシヨコンコントロールなし)	●	●	●		●
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) トラクシヨコンコントロール付き)	●	●	●		●
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下))	●	●	●		
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) Disk)	●	●	●		
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) Drum)	●	●	●		●
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	●	●	●		●
シャーシ (ABS (総重量3900kg以上))	●	●	●		●
シャーシ (ABS・TCS・VSES (アンチロックブレーキシステム・トラクシヨコンコントロールシステム・ビークルスタビリティ・エンハンスメントシステム))	●	●	●	●	●
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 8600GVW以下が等しい)	●	●	●		
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 8600GVW以下が等しい)	●	●	●		●
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	●	●	●		
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	●	●	●		
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS VSES EBCM)	●	●	●		
シャーシ (DRP・ABS・TCS)	●	●	●		
シャーシ (DRP・ABS・TCS・VSES)	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM トレイルブレーキ付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	●	●	●	●	●
シャーシ (EHPS (パラレルハイブリッド))		●	●		
シャーシ (EPS)	●	●	●		
シャーシ (ESC (装備車))	●	●	●		●
シャーシ (ESC)	●	●	●		●
シャーシ (FPCM (トレイラーブレーキコントロール付き))	●	●	●	●	●
シャーシ (RTD (オートライド) / EVO)	●	●	●		
シャーシ (RTD)	●	●	●		
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクシヨコンコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクシヨコンコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (VES)	●	●	●		
シャーシ (VSES (装備車))	●	●	●		●
シャーシ (VSES)	●	●	●		●
シャーシ (エアSCM)	●	●	●		●
シャーシ (エアサスペンション)	●	●	●	●	●
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	●	●	●		●
シャーシ (エレクトリックパワーステアリングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	●	●	●	●	●
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	●	●	●	●	●
シャーシ (オートディスコネクト)	●	●			●
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (ステアリングホイール・コラム)	●	●		●	
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクスペンションCANバス)	●			●	●
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)	●			●	●
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	●			●	●
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	●	●	●	●	●
シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	●	●		●	●
シャーシ (トラクションアシスト (装備車))	●	●	●		
シャーシ (トラクションアシスト)	●	●	●		
シャーシ (トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ (トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (トレイラーブレーキコントロールモジュール)	●	●	●		●
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	●	●	●	●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - VES)	●	●	●	●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - EPS)	●	●	●	●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - VES)	●	●	●	●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール TRW ベルトドライブ - グローバル A EPS)	●	●	●	●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール TRWベルト駆動バージョン - EPS)	●	●	●	●	●

シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール(RP0 JL7付き))	●	●		●	
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(ピークスタビリティコントロールモジュール(RP0 JL7付き))	●	●		●	
シャーシ(ブレーキブースターコントロールモジュール)	●	●			●
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ(ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(マグナシュタイヤー)	●	●			
シャーシ(リアホイールステアリングコントロールモジュール)	●	●			●
シャーシ(リア統合モジュール)	●	●	●		
シャーシ(後輪操舵)	●	●	●		●
シャーシ(多軸加速度センサーモジュール)	●			●	●
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子サスペンション制御(RP0 JL7なし))	●	●	●		●
シャーシ(電子サスペンション制御(RP0 JL7付き))	●	●	●		●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール その他)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール ベルト駆動電動パワーステアリング(NJ2))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム装備)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム未装備)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RP0 JL7なし))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RP0 JL7付き))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子可変オリフィス)	●	●			
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 4速トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(NO)エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース(YES)エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.4L L4 LE5 リアドライブシステム)	●	●		●	●
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.4L LE5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.4L LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.4L LE5 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.8L LWN トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●

パワートレイン(OO)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	●	●		●	●
パワートレイン(OO)4.3L V6 LF6 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●			
パワートレイン(OO)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	●	●	●	●	
パワートレイン(OO)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン(OO)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	●	●	●	●	
パワートレイン(OO)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン(OO)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 1 速作動)	●	●	●		
パワートレイン(OO)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	●	●	●		
パワートレイン(OO)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン(OO)4.3L V6 LU3 ATCデータディスプレイ)	●	●	●		
パワートレイン(OO)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OO)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OO)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OO)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OO)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン(OO)4.3L V6 LU3 バイフューエルオートトランスファーケース)	●	●	●		
パワートレイン(OY)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)3.0L LF1 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)3.0L V6 LF1 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン(OY)3.0L V6 LF1 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)3.0L V6 LF1 リアドライブシステム)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)4.6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン(OY)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)6.0L V8 L76 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン(OY)6.0L V8 L76 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(OY)6.5L V8 L57 ATCコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン(OY)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(OY)6.5L V8 L57 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MFA) 4速 オートマチック)	●	●	●		●
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック)	●	●	●		●
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Z)2.0L LUZ グローブプラグコントロールモジュール)		●	●	●	●
パワートレイン(Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン アクティブグリルエアシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	●	●	●		
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	●	●	●		
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	●	●	●		
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	●	●	●	●	
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン(O)8L LBF エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(O)8L LBF トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(O)8L LBF フューエルインジェクターコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L L5Q CVT (MR8))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L L5Q マニュアルトランスミッション 自動変速 5速 (MFG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(1.0L LA2 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●

パワートレイン(モーターコントロールモジュール 2)		●			
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	●	●	●	●	●
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	●	●	●	●	●
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(リアドライブシステム)	●	●		●	●
パワートレイン(可変トランスミッション)	●	●	●		●
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	●	●	●		●
パワートレイン(排気フロー制御モジュール)	●	●			●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	●	●	●	●	●
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	●	●	●		●
ボディー(C00チェンジャー)	●	●			●
ボディー(C00プレーヤー・ビデオディスプレイ)	●	●			●
ボディー(GJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	●	●	●	●	●
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(DCチェンジャーコントロールモジュール)		●			●
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	●	●	●	●	●
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	●	●	●	●	●
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロール)	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール エアコンオンリー (C7B))	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール シングルゾーン(C60))	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール ヒーターオンリー(C41))	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(C42))	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	●	●	●	●	●
ボディー(ISU)	●	●	●		●
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	●	●	●	●	●
ボディー(TVアンテナモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アクセサリー DC・AC パワーイーターモジュール)	●				●
ボディー(アクセサリーヒーターコントロールモジュール)		●	●		●
ボディー(アクセサリーボディーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アクティブセーフティコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アシストステップコントローラー)	●	●	●	●	●
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(アップレベル(I04 I05 I06))	●	●	●	●	●
ボディー(アップレベルラジオ (I04 I05 I06))	●	●	●	●	●
ボディー(アップレベルラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(アンブ (ボーズ))	●	●	●	●	●
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	●	●	●		●
ボディー(アンブリファイアー)	●	●	●		●
ボディー(イモビライザー)	●	●	●	●	●
ボディー(インサイドリアビューミラーモジュール)	●	●	●		●
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバースイッチャー(UDD))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ(UDV))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ 未装備)	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ(UV6))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバースイッチャー(UDD))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバースイッチャー(UDC))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター)	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバースイッチャー(UHS))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライバースイッチャー(UDC))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントパネルクラスター (6.2L V8 LSA))	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター (Other))	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター クラシック)	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター マリブ)	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	●	●	●	●	●
ボディー(インフォテイメントコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(インフォテイメントフェースプレートモジュール)					●
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール 未装備)	●	●	●		●
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール(EPG))	●	●	●		●
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール)	●	●	●		●
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール3)	●	●	●		●
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール4)	●	●	●		●
ボディー(エアコン C67 シングル)	●	●	●	●	●
ボディー(エアコン GJ3 デュアル)	●	●	●	●	●
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(GJ4))	●	●	●	●	●

ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(CJ4))	●	●	●	●	●
ボディー(エアコンコントロールパネル)	●	●	●		
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	●	●	●		●
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル(C60))	●	●	●	●	●
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	●	●	●		●
ボディー(エアコンコンプレッサーコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(エレクトリックエアコンコンプレッサーコントロールモジュール)					●
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(C68))	●	●	●	●	●
ボディー(オートエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(オートエアコンPHT)	●	●	●	●	●
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	●	●	●	●	●
ボディー(オンスター(VS-3B))	●	●			
ボディー(オンスター)	●	●	●	●	●
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール クーペ)	●	●	●		●
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	●	●	●		●
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(キーレスエントリータイプ パッシブエントリーなし)	●	●			●
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー(ATH))	●	●	●		●
ボディー(クーラントヒーターコントロールモジュール)	●				●
ボディー(シート)	●	●			●
ボディー(シートエアコンモジュール)	●	●	●		●
ボディー(シートコントロールモジュール)	●	●	●		
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ジェネレーターバッテリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(シリアルデータターゲットウェイモジュール)	●	●		●	●
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(ステアリングコラムロックモジュール)	●	●	●		●
ボディー(タイヤ空気圧インジケータモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	●	●	●	●	
ボディー(チャイム)	●	●	●		●
ボディー(チャイムアラームコントロールモジュール)	●		●		●
ボディー(フルトレスコモジュール)	●	●	●		
ボディー(ディスクプレーヤー・ビデオ)	●				●
ボディー(デジタルラジオレシーバー)	●	●	●		●
ボディー(デジタルラジオレシーバーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(テレビジョンアンテナモジュール)	●				
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	●	●	●		●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.6)	●	●	●		●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.7)	●	●	●		●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	●	●	●		●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	●	●	●		●
ボディー(テレマティクスピークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクスピークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクスピークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)		●			●
ボディー(テレマティクスピークルローカライゼーション・イモビライゼーション)	●	●			●
ボディー(ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	●	●	●		●
ボディー(ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	●	●	●		●
ボディー(ドライバポジションモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ドライバ情報センター)	●	●	●		●
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)	●	●		●	●
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(ナビゲーションコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(ナビゲーションディスプレイヘッド)	●	●			
ボディー(ナビゲーションモジュール)	●	●			
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール DID2History)	●		●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	●	●	●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(パーキングアシストモジュール)	●	●	●		●
ボディー(パーソナライゼーション)				●	
ボディー(パーソナルオーディオリンクコントロールモジュール)	●		●	●	●
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	●		●	●	●
ボディー(パズロック)	●	●	●		
ボディー(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)		●			●
ボディー(バッテリーチャージャーコントロールモジュール)		●			●
ボディー(パワーサブリートランスフォーマー)	●				●
ボディー(ヒーターシートモジュール)	●	●			●
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	●	●	●		●

ボディー(フロントビューカメラモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(フロント右ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(フロント左ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(ベースラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	●	●	●	●	●
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ホールディングトップモジュール)	●	●	●	●	
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6. 2L V8 LSA))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (aux.))	●	●	●		●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT6 TT7 TT8))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (T85))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	●	●	●		●
ボディー(マニュアルエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	●	●	●	●	●
ボディー(マニュアルリアエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(マルチファンクションアラームモジュール)	●	●	●		●
ボディー(マルチメディアプレーヤーインターフェイスモジュール)	●	●		●	●
ボディー(メディアディスクプレーヤー)	●	●	●		●
ボディー(メモリーシートモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(メモリーミラーモジュール)	●	●	●		●
ボディー(モバイルデジタルメディア)	●				
ボディー(ラジオ (103))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (10A))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ (10B))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (UF7))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ (UH7))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ その他)	●	●	●		●
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(105))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(106))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(109))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(1P1))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(アップレベル))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(その他))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ(ベース))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオコントロール)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオナビゲーション)	●	●	●	●	
ボディー(リアエアコン)	●	●			●
ボディー(リアエアコン・RSA)	●	●	●	●	●
ボディー(リアエアコンパネル)	●	●	●		
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リアシートエンターテイメント)	●	●			●
ボディー(リアシートオーディオ)	●	●			●
ボディー(リアシートヒーティングコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リアシートモジュール)	●	●	●	●	●

ボディー(リアショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(リアヒートシートモジュール)	●	●			●
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リア右ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(リア右ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リア左ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(リア左ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リア統合モジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リア補助エアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	●	●		●	●
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート信号 (G68))	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー (G42))	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル信号 (G67))	●	●	●	●	●
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	●	●	●	●	●
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ロールオーバーセンサー)	●	●			●
ボディー(ロールオーバーセンサーモジュール)	●	●			●
ボディー(ロングレンジレーダーセンサーモジュール)	●	●		●	●
ボディー(右シートベルトリトラクターモーターモジュール)	●	●		●	●
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	●	●	●		
ボディー(右パワースライドドアモジュール)	●	●	●		●
ボディー(右ヘッドランプレベリングモジュール)	●	●	●		●
ボディー(右側オブジェクト検知モジュール)	●	●	●		●
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(運転席シートモジュール)	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアスイッチ)	●	●	●	●	●
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(拡張範囲パッシングエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	●	●	●	●	●
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	●	●		●	●
ボディー(携帯電話)	●	●			
ボディー(携帯電話コントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(左シートベルトリトラクターモーターモジュール)	●	●		●	●
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	●	●	●		
ボディー(左パワースライドドアモジュール)	●	●	●		●
ボディー(左ヘッドランプレベリングモジュール)	●	●	●		●
ボディー(左側オブジェクト検知モジュール)	●	●	●		●
ボディー(左側障害物検出コントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(車両パフォーマンスデーターレコーダー)	●				●
ボディー(車両警告アラームモジュール)	●	●		●	●
ボディー(車両通信・インターフェイスモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(車両盗難防止)	●	●		●	●
ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(助手席シートモジュール)	●	●			●
ボディー(助手席ドアスイッチ)	●	●	●	●	●
ボディー(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(助手席ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(助手席プレゼンスシステム)	●	●		●	●
ボディー(助手席プレゼンスモジュール)	●	●		●	●
ボディー(暖房・エアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(中央右ドアモジュール)	●	●	●		
ボディー(中央左ドアモジュール)	●	●	●		
ボディー(盗難防止モジュール)	●	●	●		●
ボディー(標準範囲キーレスリモートコントロール (ATG))	●	●	●		●
ボディー(歩行者警告サウンドコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(歩行者衝突検出モジュール)	●	●		●	●
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール (G4エアコンのみ))		●	●	●	●
ボディー(補助エアコンコントロールモジュール)		●	●	●	●
ボディー(補助ゲージモジュール)	●	●	●		●