

●ジーブ 作業サポート (Ver 2019.02)

システム名	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSブレーキエア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABS初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ECU代用
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキエア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキペダル校正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ホイール回転数センサー検出
ABS (アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	電動パーキングブレーキマネジメント
AMP (オーディオ)	VIN書込み
AMP (オーディオ)	アンブソフトウェアテスト
AMP (オーディオ)	アンブ入力テスト
ASBS (オートスウェイパーシステム)	スマートパーモーター作動
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	エアスプリング系統テスト
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	大気バルブアクチュエーターテスト
BCM (ボディーコントロールモジュール)	DRL有効化
BCM (ボディーコントロールモジュール)	FCMホーンチャープ継続時間
BCM (ボディーコントロールモジュール)	LINウルトラソニックセンサーチェック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	LINサイレンチェック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	LINライン要求チェック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	TIPM VIN再学習
BCM (ボディーコントロールモジュール)	アクセサリタイムディレイ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	イルミネーターヘッドエン트리タイム
BCM (ボディーコントロールモジュール)	サウンドホーンONロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	シッピングモード終了
BCM (ボディーコントロールモジュール)	スタートストップ用IBS設定
BCM (ボディーコントロールモジュール)	タイヤサイズ登録
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ナビゲーションラジオ追加
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ハザードランプ点灯ロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドランプ遅延時間
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ボリュームトリックセンサー感度修正
BCM (ボディーコントロールモジュール)	モジュール設定
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ラジオ時計表示無効
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リアビューカメラグリッド線
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ロジスティックモード終了
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ワイパー起動時ヘッドランプON
BCM (ボディーコントロールモジュール)	圧力しきい値更新
BCM (ボディーコントロールモジュール)	国コード変更
BCM (ボディーコントロールモジュール)	全ドアアンロック (1回押下げ)
BCM (ボディーコントロールモジュール)	防火システム作動
CCN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	オートドアアンロック
CCN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	オートドアロック
CCN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	シートベルト警告マインダー
CCN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	セルフテスト
CCN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	運転席ドアロック解除
CCN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	言語設定変更
CCN (インストルトメントクラスター・キャビンコンパートメントノード)	測定ユニットアップデート

DDM(運転席ドアモジュール)	非正規化ウィンドウ
DTCM(ドライブトレインコントロールモジュール)	デジタルエンコーダーチャンネル読み込み
DTCM(ドライブトレインコントロールモジュール)	不揮発性メモリーリセット(T-ケース適応クリア)
EPB(電子パーキングブレーキ)	サービス手順
EPS(エレクトロニックパワーステアリング)	EPS学習
ESM(エレクトロニックシフターモジュール)	ギアレバーポジションLEDディスプレイテスト
ETM(エンターテインメントテレマティックモジュール)	オーディオテストサブウーファー
ETM(エンターテインメントテレマティックモジュール)	パラメーターをデフォルトにリセット
ETM(エンターテインメントテレマティックモジュール)	パワーダウン
ETM(エンターテインメントテレマティックモジュール)	電圧オンおよびユーザー入力無効
FDCM・AWD(ファイナルドライブコントロール・全輪駆動)	不揮発性メモリーリセット
FFCM(フロントフェイスカメラモジュール)	FFCM校正
HALF(ハプティカルレーンフィードバック)	FFCM校正
HALF(ハプティカルレーンフィードバック)	サービスシングルポール補正
HFM(ハンズフリーモジュール)	HFMセルフテスト
HSM(ヒートシートモジュール)	ヒートッドステアリングホイール設定
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	HVACセルフテスト
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	アクチュエーターキャリブレーションテスト
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	アクチュエーター故障コード検出
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	クールダウンテスト
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	フロントブLOWER状態
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	最新クールダウンテスト結果
HVAC(ヒートベンチレーション・エアコン)	初回クールダウンテスト結果
IPC(インストルメントパネルクラスター)	オドメーターリセット
IPC(インストルメントパネルクラスター)	サービス情報リセット
IPC(インストルメントパネルクラスター)	シートベルトリマインダー機能有効/無効
IPC(インストルメントパネルクラスター)	シートベルトリマインダー無効
IPC(インストルメントパネルクラスター)	シートベルトリマインダー有効
IPC(インストルメントパネルクラスター)	フリーTPINリセット
LRSM(左レインセンサーモジュール)	光路初期化
MSMD(メモリーシートモジュール)	イージーエントリー・イグジット
MSMD(メモリーシートモジュール)	イージーエントリー・イグジット機能
MSMD(メモリーシートモジュール)	キーフォブメモリー機能リンク
MSMD(メモリーシートモジュール)	セルフテスト
MSMD(メモリーシートモジュール)	ドライブオールモーター
MSMD(メモリーシートモジュール)	メモリーシート・ペダル作動
MSMD(メモリーシートモジュール)	メモリー機能連動キーフォブ
MSMD(メモリーシートモジュール)	リバース機能チルトミラー
MSMD(メモリーシートモジュール)	全学習シートパラメータークリア
MSMD(メモリーシートモジュール)	標準化ルーチン
ORC(乗員拘束制御装置)	OGS設定
ORC(乗員拘束制御装置)	ORC初期化
ORC(乗員拘束制御装置)	サイドエアバッグ設定
ORC(乗員拘束制御装置)	ロールオーバー検知
ORC(乗員拘束制御装置)	運転席および助手席ヘッドレスト実行
PAM(パーキング補助モジュール)	トレーラーフック検出無効
PAM(パーキング補助モジュール)	トレーラーフック検出有効
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	CARBレディネスステータス
PCM(パワートレインコントロールモジュール)	DPF(新品)学習

PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF (中古) 学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF リセットオプション
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF 交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF 再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF 初期化 (新品)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ECM リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ECU 交換 (値転送なし)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGR/ECU セルフテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGR システムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ETC スロットルフォロワーテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ETC 学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	HPV 電気系統テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	IAC リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	IMA 急速補正
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	IMV 電気系統テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	NOx アブソーパーカウントリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	NOx 触媒 (新品) 初期化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	NOx 触媒 (中古) 学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	NOx 蓄積触媒 (NSC) 代用
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	NVL 強制モニターテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2 システムヒーターテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2 ヒーターシステムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	PCM オドメーター点検
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	RPM センサー&タイミングチェーン交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	TCC 慣らし運転
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VCM 適応値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VGT クリーニング&DeNOx 時間リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VGT 学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	View/Reset デューティーサイクルアキュムレーター
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	View/Reset デューティーサイクルマップ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	View/Reset トリップインフォメーションアキュムレーター
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VIN チェック
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VIN 書込み
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VVT システムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アクセルペダル適応値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アクチュエーター一般停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アクティブグリルシャッターテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アクティブグリルシャッター交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アップリフトポンプ有効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アフタートリートメントトリップインフォメーションリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	イモビライザーキー機能登録
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクターアクセルドリフト学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクターシステムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター停止システムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター停止テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター量調整
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インヒビットタイマーリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサーのアンチスラッキング要求

PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エアコンセルフ学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーターシステムモニター強制モニターテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エミッションロールテストモード有効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンクランクシステムエアバージ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジン回転数設定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジン回転数設定システムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジン暖機
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイルタイプ設定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイルランプ点滅リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイル希釈質量値確認
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイル希釈質量値設定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイル交換インジケータリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オルタネーターテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	カムクランク再学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	カムクランク再学習テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	カムシャフト適応リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クラッチペダル学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グロープラグプリヒーターシステムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	サービスDPF再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ジェネレーターフューエルフィールドテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ジェネレーターフルフィールドテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シリンダーバランステスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シリンダー燃料噴射量補正テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スロットルバルブ学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スロットルボディセルフ学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スワール制御学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボアクチュエータープリアライメント/セルフキャリブレーション
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	デュアルオルタネーター有効/無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	デュアルフューエルタンク有効/無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	バージ蒸気システムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	バージ蒸気テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	バージ燃料系統リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	バリエーションコーディング登録
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フォニックホイール歯学習リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブレーキスイッチ学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フレキシブルオイル交換インジケータリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	マスエアフローセンサー交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	マスエアフローリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ミッションプロファイルカウンタリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	メモリーリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ラムダセンサー&触媒コンバーター交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ラムダセンサー1初期化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ラムダ機能リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	レール圧力制御切替
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	圧縮テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	圧力制御バルブアクチュエーターリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	一般停止(全アクチュエーター)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変ライン圧力カウンタ学習値クリア
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	拡張ATオイル交換インジケータ

PCM (パワートレインコントロールモジュール)	学習値学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気フェーザ1 クリーニング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気フェーザ2 クリーニング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	急速学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	故障コード消去
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	高圧燃料レールテスト(エンジン作動)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	差圧センサー交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	再生式フィルタータイマーリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	酸化触媒初期化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	失火クリア (TLC)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	車両機能有効/無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	手動DPF再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	水温ランプON走行距離リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	静止すす除去
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	適応パラメーターリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電動スロットル交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電動バキュームポンプリレー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料ランプON走行距離リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料レール圧力制御テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料レール制御テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料噴射量記憶値クリア
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料平均値適応初期化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料量0校正
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気スロットルプレート適応位置学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気フェイザー1クリーニング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気フェイザー2クリーニング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気系構成部品の交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	補助燃料フィルター有効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	漏れ検出ポンプテスト
PDM (助手席ドアモジュール)	ECUリセット
PDM (助手席ドアモジュール)	VIN書込み
PDM (助手席ドアモジュール)	非正規化ウィンドウ
PLM (パワーリフトゲートモジュール)	リフトゲート全開ポジション補正
PLM (パワーリフトゲートモジュール)	リフトゲート全閉ポジション補正
PTS (パークアシストモジュール)	PTS設定
PTS (パークアシストモジュール)	ナンバープレートサイズ設定
RFH(ラジオ周波数ハブ)	イグニッションFOB登録
SDAR(サテライトラジオ)	O2ヒーターシステムテスト
SDAR(サテライトラジオ)	VINチェック
SDAR(サテライトラジオ)	ジェネレーターフューエルフィールドテスト
SDAR(サテライトラジオ)	パーズ蒸気テスト
SDAR(サテライトラジオ)	メモリーリセット
SDAR(サテライトラジオ)	故障コード消去
SDAR(サテライトラジオ)	漏れ検出ポンプテスト
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	1速クラッチテスト:62TE
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	2速クラッチテスト:62TE
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	3速クラッチテスト:62TE
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	4速クラッチテスト:62TE
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	TCC慣らし運転

TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	TCM初期化
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	VIN書込み
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	バックギアクラッチテスト62TE 4速クラッチテスト:62TE
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	可変ライン圧力カウンター学習値クリア
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	学習値消去
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	学習適応リセット
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	学習適応保存
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	急速学習
TCM(トランスミッションコントロールモジュール)	適応値リセット
TPM(タイヤ空気圧モニター)	TPMハイゲインモード実行
TPM(タイヤ空気圧モニター)	フロント右タイヤセンサーID登録
TPM(タイヤ空気圧モニター)	フロント左タイヤセンサーID登録
TPM(タイヤ空気圧モニター)	リア右タイヤセンサーID登録
TPM(タイヤ空気圧モニター)	リア左タイヤセンサーID登録
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	PCM交換
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	VIN書込み
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	WCM交換
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	WIN交換
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	WIN設定リセット
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	アンテナループテスト
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	イグニッションキー/キーフォブ登録
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	イグニッションキー登録
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	フロント右タイヤセンサーID登録
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	フロント左タイヤセンサーID登録
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	リア右タイヤセンサーID登録
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	リア左タイヤセンサーID登録
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	圧力しきい値更新
WCM(ワイヤレスコントロールモジュール)	全イグニッションキー消去
ラジオ	ラジオトーンテスト
ラジオ	ラジオハードディスクバックアップ
ラジオ	ラジオ盗難防止オーバーライドテスト
ラジオ	前席ビデオ有効/無効