

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ABS(アンチロックブレーキシステム)	●	●	●		●
ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV)	●	●	●	●	
ABS・ESP	●	●	●	●	●
ABS・ESP(81 ESP)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(90 ESP)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ABS 8_BOSCH)	●	●	●		●
ABS・ESP(ABS 81)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) 8.1)	●	●	●		●
ABS・ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) BOSCH 8)	●	●	●		●
ABS・ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) MK70)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ABS(アンチロックブレーキシステム) TEVES MK20)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ABS_MK 100)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ABS_MK 70.1)	●	●	●		●
ABS・ESP(ESP 81)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP 90_F)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP MK 100)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP MK 60-O)	●	●	●		●
ABS・ESP(ESP(横滑り防止機構) 8.1)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	●	●	●		●
ABS・ESP(ESP(横滑り防止機構) BOSCH 8)	●	●	●		●
ABS・ESP(ESP(横滑り防止機構) MK60)	●	●	●		●
ABS・ESP(ESP_BOSCH 8)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP_MK 100)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP_MK100)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(ESP8_BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS・ESP(オートサーチ(ABS・ESP))	●	●	●	●	●
CDチェンジャー・外付けCDプレーヤー	●		●		●
CDチェンジャー・外付けCDプレーヤー(CDチェンジャー)	●		●		●
CDプレーヤー	●	●	●	●	●
EPS(EPS_T)	●	●		●	
LDWS	●	●			●
アシスタンスインコンプレイングウィズインターピークルタイム(ARTIV)	●	●			●
アラーム	●		●	●	●
アンダーインフレーションディテクション	●	●			●
アンダーインフレーションディテクション(DSG)	●				●
アンダーインフレーションディテクション(DSG_UDS)	●	●		●	●
アンダーインフレーション検出(DSG_UDS)	●				●
アンダーステアリングホイールコントロール(GOM2008P)	●	●	●	●	●
アンダーステアリングホイールコントロール(HDC)	●	●	●		●
インストルメント	●	●	●	●	●
インストルメントパネル	●	●	●	●	●
インストルメントパネル(MET)	●	●	●		
インストルメントパネル(オートサーチ(インストルメントパネル))	●	●	●	●	●
インストルメントパネル(コンパイン)	●	●	●	●	●
インストルメントパネル(コンパイン_UDS)	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパー	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパー(MOTEV)	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパーコントロールユニット	●	●	●		●
エアコン	●	●	●	●	●
エアコン(BCC)	●	●	●		●
エアコン(CLIM_REGULEE)	●	●	●		●
エアコン(CLIM_REGULEE_UDS)	●	●	●	●	●
エアコン(TDC_RF_MUX)	●	●	●		●
エアコン(TDC_RFTA_MUX)	●	●	●		●
エアコン(オートサーチ(エアコン))	●	●	●		●
エアバッグ	●	●	●	●	●
エアバッグ(RBG_UDS)	●	●		●	●
エアバッグ(SAC_AUTOLIV)	●	●		●	●
エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ))	●	●		●	●

エアバッグSACセントラル	●	●		●	●
エレクトリックステアリングロック(AVE)	●	●	●		●
エレクトリックパワーステアリング	●	●			●
エレクトリックパワーステアリング(DAE_BVH2)	●	●			●
エレクトロニックキーリーダー(LCE)	●	●			●
エレクトロポンプアセンブリー	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SL96)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM6LP)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(4HX BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5F2 MED 17.4.2 ユーロ 5)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユーロ 5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユーロ 5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED17.4.2 ユーロ 5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(7LZ MM5NP)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HT HDI_SID_805)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HX・8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ3('00~'04年)適合車))	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05~'09年)適合車))	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8HZ BOSCH EDC16C3)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI_SID807)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HDI_SID807)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HW BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユーロ4('05~'09年)適合車))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF プーマ(BMF HDI 4C))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795)	●	●	●	●	
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHR DCM3.4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHE DCM3.5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.5(RHH DCM3.5))	●	●	●	●	●

エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC15C2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HX DV6ATED4 - 90CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HY-DV6TED4 - 110CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C34)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16C39(EDC16C39 TUB))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC16CP39(EDC16CP39 4HT))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HP DV4CTED 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10(9HP EDC17C10))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(8HR - DV4CTED - 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTED-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HH - DV6DUM))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTEDM 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ EDC17C10_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK DV6ETEDM 75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6ETEDM-75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM - DV6UC))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6ETED))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTE 92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTE 92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP EDC17C10_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C60)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_8DF3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807 9HL)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807(9HL HDI_SID807))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2 9HL))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2(HDI_SID807_BR2_9HD))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D J34P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 BIO FLEX)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749 BIOFLEX)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX BOSCH MP7.3)	●	●	●	●	●

エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX MM1AP)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(L6A SAGEM SL96)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFZ SAGEM S2000)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFR)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFN))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5(NFP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME749_EC5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.2(5FM))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.2(5FN MED 17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.2(5FV MED 17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.ユーロ4(5FN MED17.4.ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.ユーロ4(5FT MED17.4.ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.ユーロ4(5FX MED17.4.ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.ユーロ4(5FY MED17.4.ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17.4.ユーロ4(8FP MED17.4.ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17.4.2(MEV17.4.2 EP3C))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17.4.2(MEV17.4.2 EP6C))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17.4.2(MEV17.4.2 EP6CM))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17.4.2)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17.4.ユーロ4(5FW MEV17.4.ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17.4.ユーロ4(8FS MEV17.4.ユーロ4))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17.4.ユーロ5(5FS MEV17.4.ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17.4.ユーロ5(8FP MEV17.4.ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEV17.4.ユーロ5(8FR MEV17.4.ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17.4.2(5FU MEVD 17.4.2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17.4.2(5FU MEVD17.4.2))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 BIO FLEX)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME749 BIO FLEX)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46.21)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A or N6B ME749 BIO FLEX)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFK MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル))	●	●	●	●	●

エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM6LP)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHS BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID 801)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHY SIEMENS SID801)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46.21)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46.32(NFP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46.52(NFP))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス))	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス))	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(WJY LUCAS DCN2)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME 7.4.6)	●	●	●		●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFX BOSCH ME7.4.6)	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサーチ(エンジン))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ブーマ(ブーマ 4HU(120 or 130)))	●	●	●	●	●
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ブーマ(ブーマ 4HV))	●	●	●	●	●
エンジン・オートマチックギアボックス(AL4 オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
エンジン・オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5('09~'14年)適合車) オートマチックギアボックス)	●	●	●		●
エンジン・オートマチックギアボックス(AM6 ユーロ5)	●	●	●		●
エンジン・オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5('09~'14年)適合車) オートマチックギアボックス)	●	●	●		●
エンジン・オートマチックギアボックス(AT6 ユーロ5)	●	●	●		●
エンジン・オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●
エンジン・オートマチックギアボックス(BVA AM6_AT6_ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン・オートマチックギアボックス(BVA_AL4)	●	●	●		●
エンジン・オートマチックギアボックス(BVA_AM6)	●	●	●		●
エンジン・オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●
エンジン・オートマチックギアボックス(BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン・オートマチックギアボックス(BVA_AT8)	●	●	●		●
エンジン・オートマチックギアボックス(CFC300P ギアボックス)	●	●	●		●
エンジン・オートマチックギアボックス(CFC300P)	●	●	●		●
エンジン・オートマチックギアボックス(CFC300P_Hy)	●	●	●	●	●
エンジン・オートマチックギアボックス(オートギアボックス AL4)	●	●	●		●
エンジン・オートマチックギアボックス(オートサーチ(ギアボックス))	●	●	●	●	●
エンジン・オートマチックギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット	●	●	●		●
エンジンリレーユニット(BSM)	●	●	●		●
エンジンリレーユニット(BSM_2010)	●	●	●		●
オートマチックギアボックス(AL4 オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●

オンボードナビゲーションシステム	●	●			●
ギアボックス	●	●	●	●	●
ギアボックス(4HP20)	●	●	●	●	●
ギアボックス(AM6 オートマチックギアボックス)	●	●	●		●
ギアボックス(BVA_AL4_AT8)	●	●	●	●	●
ギアボックス(MMT)	●	●	●	●	
コードアンチスタート(ADC)	●	●	●	●	
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT)	●	●	●		●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT_G_2010)	●		●		●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT_M_2010)	●		●		●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(MATT_P_2010)	●		●		●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ(オートサーチ(コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ))	●		●		●
サンルーフ	●	●	●	●	●
サンルーフ(TOUV)	●	●	●	●	●
シートベルト未装着LEDユニット			●		●
シートベルト未装着LEDユニット(TNB_2010)			●		●
シートベルト未装着警告灯ユニット			●		●
シートベルト未装着警告灯ユニット(TNB)			●		●
スタティックAFS	●	●	●		●
ステアリングアングルアンダーコントロール(HDC)	●	●	●		●
ステアリングホイール・インテグレートドステアリングホイールコントロール(VCI)	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロールON	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロールON(COM2008P)	●	●	●	●	●
ステアリングホイールコントロールON(HDC)	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール(COM2008P)	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール(HDC)	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール(VCI)	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール(オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール))	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチングモジュール	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチングモジュール(GOM 2000)	●	●	●		●
ストップ・スタートECU	●			●	
ダイナミックヘッドランプホワイト調整(BEMP)	●	●	●	●	●
ダイナミックヘッドランプホワイト調整(LADCT)	●	●	●	●	●
タッチスクリーン	●	●	●		●
ディーゼルフューエルアディティブコントロールユニット	●	●	●	●	●
ディーゼル添加剤機能(ADDGO3)	●	●	●	●	●
ディスプレイ(MATT_P_2010)	●		●		●
ディスプレイ・テレマティック	●	●	●	●	●
ディスプレイ・テレマティック(AMF)	●				
ディスプレイ・テレマティック(RT3)	●	●	●	●	●
テレマティクスユニット(SMEGプラス)	●	●	●		●
テレマティクスユニットSMEGプラス(SMEGプラス)	●	●	●		●
テレマティック	●	●	●		●
テレマティック(RNEG2010)	●	●	●		●
テレマティック(SMEGプラス)	●	●	●		●
テレマティック(オートサーチ(テレマティクス))	●	●	●		●
テレマティックユニット(RNEG2010)	●	●	●		●
テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(BOITIER_TELEMATIQUE)	●	●	●		●
テレマティックユニットまたはオーディオナビゲーション(SMEGプラス)	●	●	●		●
ドアコントロールモジュールパッド(PDPC_UDS)	●	●	●		●
ドライビングスクール		●	●		●
ドライビングポジション記憶	●	●	●		●
トラクションバッテリー ECU(TBMU)	●	●	●	●	●
トレイラーリレーユニット	●				
トレイラーリレーユニット(BSR)	●				
パーキングアシスタンス(AAS)	●	●	●	●	●
パーキングアシスタンス(AAS_UDS)	●	●	●		●
パーキングアシスタンス(オートサーチ(パーキングアシスト))	●	●	●	●	●
パーキングエイド	●	●	●	●	●
パーキングエイド(AAS)	●	●			●

パーキングエイド(AAS_UDS)	●	●	●		●
パーキングコントロール	●	●		●	●
ハイブリッドコントロール ECU 1(HCU1 ユーロ6)	●	●	●	●	●
ハイブリッドコントロール ECU 2(HCU2 ユーロ6)	●	●			●
ハイブリッドモードセクター(MCM)		●	●		●
ハイヘッドビジョン	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン(VTH)	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン(VTH_UDS)	●	●	●		●
バッテリーチャージャーステータスユニット		●			●
バッテリーチャージャーステータスユニット(BECB_GEN2)		●			●
パワーステアリング	●	●	●		●
パワーステアリング(DAE)	●	●		●	●
パワーステアリング(DAE_A515)	●	●	●		●
パワーステアリング(DAE_BVH2)	●	●			●
パワーステアリング(GEP)	●	●	●		●
パワーステアリング(SSCU)	●	●			●
パワーステアリング(オートサーチ(パワーステアリング))	●	●	●		●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット(DAE_BVH2)	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット(GEP)	●	●	●		●
ハンズフリーキット	●	●	●	●	●
ハンズフリーキット・ポータブルユニット(BOITIER_NOMADE)	●	●	●		●
ハンズフリーキット・ポータブルユニット(KML)	●	●	●		●
ハンズフリーキット・ポータブルユニット(オートサーチ(ハンズフリーキット))	●	●	●		●
ハンズフリーステアリングアクセスエレクトロニックモジュール(BML)	●	●	●		●
ハンズフリーユニット(IDT)	●	●	●		●
ハンズフリーユニット(PMN_PS)	●	●	●		●
ビルトインシステムインターフェイス	●	●	●	●	●
ビルトインシステムインターフェイス(BSI 2010)	●		●	●	●
ビルトインシステムインターフェイス(BSI)	●				
ビルトインシステムインターフェイス(BSI2010)	●		●	●	●
ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ(BSI))	●		●	●	●
ヘッドランプアジャスター・ディレクショナルヘッドランプ	●	●	●		●
ヘッドランプアジャスター・ディレクショナルヘッドランプ(LADCT)	●	●	●		●
ヘッドランプハイトコネクタ	●	●	●	●	●
ホールディンググループ	●	●	●		●
ホールディンググループ(BTE)	●	●	●		●
ボディワークコンバージョンユニット	●	●			●
ボディワークコンバージョンユニット(BTC)	●	●			●
マルチファンクションスクリーン(EMF_C_UDS)	●		●		●
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' カラー(ドットマトリックス))	●			●	●
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ(AMF)	●	●	●		●
マルチファンクションディスプレイ(EMF)	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' カラー(ドットマトリックス))	●			●	●
マルチファンクションディスプレイ(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチプレクスコントロールパネル	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル(FMUX)	●	●	●		●
マルチプレクス添加剤添加ポンプ	●	●	●	●	●
マルチプレクスアダプティブアッシングポンプECU	●	●	●	●	●
ムービングパネルデフレクター(DEFL_PAN_MOBIL)	●	●	●		●
メインビームアシスタントECU(RETRO_INT)	●	●	●		●
ラジオ	●	●	●	●	●
ラジオ(RD4)	●	●	●		●
ラジオ(RD45)	●	●	●		●
ラジオ(RDE)	●	●	●		●
ラジオ(オートサーチ(ラジオ))	●	●	●		●
ラジオ(オートラジオ)	●	●	●		●
リアエアコンテーパー(TAB_CLIM_AR)	●	●	●		●
レイン・サンライトセンサー	●				●

レイン・輝度センサー(PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レインアンドライトセンサー(PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン・サンライトセンサー(CDPL_UDS_HELLA)	●	●		●	●
レイン・サンライトセンサー(PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン・サンライトセンサー(レイン・輝度センサー)	●				●
レインセンサー	●				●
ロールオーバーECU	●	●			●
運転席シートポジションメモリーモジュール(BDMC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール	●	●	●		●
運転席ドアモジュール(EDPC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール(PDPC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール(オートサーチ(運転席ドアモジュール))	●	●	●		●
運転席側ドアコントロールパッド	●	●	●		●
外部CDプレーヤー	●	●	●		●
高周波数レシーバー(RHF)	●	●			●
車線逸脱警報システム(AFIL)	●	●	●		●
車両電話	●	●		●	●
助手席シートポジションメモリーモジュール(BDMP)	●	●	●		●
助手席ドアモジュール	●	●	●		●
助手席ドアモジュール(EDPP)	●	●	●		●
助手席側ドアコントロールパッド	●	●	●		●
追加ヒーター(CHAUFF_ADD)	●	●	●		●
電源保護・管理ユニット(BPGA2010)		●			●
電子セカンダリーブレーキ	●	●	●	●	●
電子セカンダリーブレーキ(FSE)	●	●	●	●	●
電子パーキングブレーキ	●	●	●	●	●
電動リトラクタブルルーフ	●	●	●	●	●
盗難防止アラーム(アラーム)	●	●	●		●
盗難防止アラーム(オートサーチ(アラーム))	●	●	●		●
歩行者衝突検出装置(DETECT_CHOC_PIETON)	●	●			●
未装備警告灯(TNB)			●		●