

●ボルボ 対応システム (Ver 2019.02)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ABS(アンチロックブレーキシステム)	●	●	●	●	●
ASDM(アクティブセーフティドメインマスター)	●			●	●
AUD(オーディオモジュール)	●				●
AUM(オーディオ)	●				●
BBS(バッテリーバックアップサウンダー)					●
BCM(ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
BCM(ブレーキコントロールモジュール) サービス機能				●	
BMS(バッテリーモニタリングシステム)					●
BPM(Bluetooth電話モジュール)	●				●
CGD(センターコンソールディスプレイ)					●
CCM(エアコン)	●	●	●	●	●
CEM(セントラルエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
CVM(クロー징ペロシティーモジュール)	●	●			●
DDM(運転席ドア)	●	●	●	●	●
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	●	●	●		●
DIM(ドライバーインフォメーション)	●	●	●	●	●
DIM(ドライバーインフォメーションモジュール)	●			●	●
ECM(エンジンコントロール)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (B4164T2)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (B4204S3)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (B4204T23)	●				●
ECM(エンジンコントロール) (B5204T8)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (B5254T12)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール)(B5254T2)	●				●
ECM(エンジンコントロール) (B5254T5)	●	●	●		●
ECM(エンジンコントロール) (B6304T4)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (B6324S4)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (B8444S)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (D4162T)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (D4204T)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (D4204T23)	●				●
ECM(エンジンコントロール) (D4204T5)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (D5204T5)	●	●	●		●
ECM(エンジンコントロール) (D5204T6)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (D5244T10)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール)(D5244T18)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (オートサーチ)	●	●	●	●	●
EPS(電気的パワーステアリングモジュール)	●	●			●
FSM(フォワードセンシングモジュール)	●	●		●	●
GSM(ギアシフトモジュール)					●
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	●	●			●

HUD(ヘッドアップディスプレイ)					●
IAM(インテグレートッドオーディオモジュール)	●	●	●		●
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
IHU(インフォテイメントヘッドユニット)	●				●
IMS(インテリアモーションセンサー)					●
KVM(キーレスビークルモジュール)	●	●		●	●
OHC(オーバーヘッドコンソール)					●
PAC(パーキングアシスタンスカメラ)	●			●	●
PAM(パーキングアシスタンスモジュール)	●	●		●	●
PBM(パーキングブレーキモジュール)	●	●		●	●
PBM(パーキングブレーキモジュール) サービス機能		●		●	
PDM(助手席ドア)	●	●	●	●	●
PHM(電話モジュール)	●	●		●	●
POT(パワーオペレートッドテールゲートモジュール)	●	●			●
PPM(歩行者保護モジュール)	●	●			●
PSCM(パワーステアリングコントロールモジュール)	●	●			●
PSM(パワーシート)	●	●	●		●
PSMD(運転席パワーシートモジュール)	●				●
PSMP(助手席パワーシートモジュール)	●				●
RDAR(リモートデジタルオーディオレシーバー)	●	●			●
REM(リアエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
RML(左レステレイントモジュール)	●				●
RMR(右レステレイントモジュール)	●				●
SAS(ステアリングアングルセンサーモジュール)	●	●			●
SCL(ステアリングコラムロック)	●				●
SODL(左側障害物検出コントロールモジュール)	●	●			●
SODR(右側障害物検出コントロールモジュール)	●	●			●
SRS(エアバッグ)	●	●		●	●
SUM(サスペンションモジュール)	●	●	●		●
SWM(ステアリングホイール)	●				●
TCM(トランスミッションコントロール)	●	●	●		●
TCM(トランスミッションコントロール)(4T65AWD)	●	●	●	●	●
TCM(トランスミッションコントロール)(AW50/51 AWD)	●	●	●	●	●
TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50, 51 SN)	●	●	●	●	●
TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50/51SN)	●	●	●	●	●
TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC AWD)	●	●	●	●	●
TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC)	●	●	●	●	●
TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC AWD)	●				●
TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC)	●	●	●		●
UEM(アップエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
VCM(ビークルコミュニケーションモジュール)	●				●
VDDM(ビークルダイナミックドメインマスター)	●				●
WAM(ワイドアングルビジョンモジュール)	●				●
サービスリマインダーリセット	●	●	●	●	●
テクニカルインフォメーション				●	