

●日野 アクティブテスト(ver 2019.02)

システム	項目名
エンジン	2次空気システム
エンジン	3方VSV
エンジン	A/C Mgクラッチ
エンジン	ACCカッタリレー
エンジン	ACEM
エンジン	CVT変速位置
エンジン	DPR関連メモリーリセット
エンジン	DPR再生
エンジン	ECT変速位置
エンジン	EGR
エンジン	EGR VSV
エンジン	EGR1電磁弁系
エンジン	EGR2電磁弁系
エンジン	EGRカットVSV
エンジン	EGRステップ数
エンジン	EGR開度
エンジン	EGR制御
エンジン	EGR電磁弁1強制駆動
エンジン	EGR電磁弁2強制駆動
エンジン	EGR電磁弁3強制駆動
エンジン	EGR目標開度B1
エンジン	FCV
エンジン	FPリレー
エンジン	FSV電磁弁
エンジン	ISCステップ数
エンジン	ISCデューティー比
エンジン	O/DカットSOL
エンジン	PCV電磁弁1強制停止
エンジン	PCV電磁弁2強制停止
エンジン	SCV VSV
エンジン	SCVモーター
エンジン	T/Mリターダー1 動作
エンジン	T/Mリターダー2 動作
エンジン	TC端子ON
エンジン	VGT1電磁弁系異常
エンジン	VGT2電磁弁系異常
エンジン	VGT3電磁弁系異常

●日野 アクティブテスト (ver 2019.02)

システム	項目名
エンジン	VNT開度
エンジン	VNT電磁弁1強制駆動
エンジン	VNT電磁弁2強制駆動
エンジン	VNT電磁弁3強制駆動
エンジン	VNターボモーター検査
エンジン	VVTL-1 No. 1 OCV
エンジン	VVTL-1 No. 2 OCV
エンジン	VVTリニア駆動 B1
エンジン	VVTリニア駆動 B2
エンジン	VVT制御
エンジン	VVT制御 B2
エンジン	アイドルアップ
エンジン	インジェクター停止 (第1気筒)
エンジン	インジェクター停止 (第2気筒)
エンジン	インジェクター停止 (第3気筒)
エンジン	インジェクター停止 (第4気筒)
エンジン	インジェクター停止 (第5気筒)
エンジン	インジェクター停止 (第6気筒)
エンジン	インジェクター毎噴射停止 (第1気筒)
エンジン	インジェクター毎噴射停止 (第2気筒)
エンジン	インジェクター毎噴射停止 (第3気筒)
エンジン	インジェクター毎噴射停止 (第4気筒)
エンジン	インジェクター毎噴射停止 (第5気筒)
エンジン	インジェクター毎噴射停止 (第6気筒)
エンジン	インテークシャッターバルブ
エンジン	インテークスロットル
エンジン	インテークバルブ開度
エンジン	エアコンMgクラッチリレー
エンジン	エアコンカット
エンジン	エキゾーストリターダーソレノイドバルブ
エンジン	エキゾーストリターダーソレノイドバルブ1
エンジン	エキゾーストリターダーソレノイドバルブ2
エンジン	エキゾースト電磁弁
エンジン	エキブレVSV
エンジン	エキブレランプ
エンジン	エキブレ制御
エンジン	エンジンリターダー1電磁弁強制駆動

●日野 アクティブテスト (ver 2019.02)

システム	項目名
エンジン	エンジンリターダー 2 電磁弁強制駆動
エンジン	エンジン停止強制駆動
エンジン	エンジン停止動作
エンジン	キャニスタクローズバルブ
エンジン	グロープラグリレー
エンジン	コモンレール圧
エンジン	コモンレール圧力
エンジン	サーキットリレー
エンジン	スターターリレー
エンジン	スリップ制御 S O L
エンジン	ターボチャージャー
エンジン	ターボ警告表示機能
エンジン	タイミング S O L
エンジン	タンクバイパス
エンジン	ディーゼルスロットル
エンジン	デリバリー遮断弁
エンジン	トランスミッションリターダー 1
エンジン	トランスミッションリターダー 2
エンジン	パージ V S V
エンジン	パージカット V S V
エンジン	バーナーメンテナンス走行距離リセット
エンジン	パルス E G R 電磁弁強制駆動
エンジン	ヒーターリレー
エンジン	ヒーターリレー N o. 1
エンジン	ヒーターリレー N o. 2
エンジン	ヒーターリレー N o. 3
エンジン	ヒーター制御検査
エンジン	フェーエルレール圧
エンジン	フェーエルカット禁止
エンジン	プレ噴射停止
エンジン	ベルト狭圧制御 S O L
エンジン	マルチディスプレイ機能
エンジン	メイン噴射時期
エンジン	ライン圧 S O L
エンジン	リターダブレーキ
エンジン	リターダ制御
エンジン	レール圧制御

●日野 アクティブテスト (ver 2019.02)

システム	項目名
エンジン	レギュレーター遮断弁
エンジン	ロックアップSOL
エンジン	ロックアップ制御SOL
エンジン	可変吸気VSV
エンジン	過給圧制御VSV
エンジン	基本噴射時期制御
エンジン	吸気スロットル開度
エンジン	吸気絞り弁開度
エンジン	吸気制御VSV
エンジン	吸気制御VSV2
エンジン	吸気切替弁制御
エンジン	吸気通路制御VSV
エンジン	強制インジェクター駆動 (第1気筒)
エンジン	強制インジェクター駆動 (第2気筒)
エンジン	強制インジェクター駆動 (第3気筒)
エンジン	強制インジェクター駆動 (第4気筒)
エンジン	強制インジェクター駆動 (第5気筒)
エンジン	強制インジェクター駆動 (第6気筒)
エンジン	強制ストイキ制御
エンジン	強制成層燃焼制御
エンジン	緊急遮断弁
エンジン	係合圧制御SOL
エンジン	高圧燃料系検査
エンジン	前後進切替SOL
エンジン	大気圧導入弁
エンジン	暖機システム動作
エンジン	電スロ駆動 (Fast)
エンジン	電スロ駆動 (Slow)
エンジン	電動ファン
エンジン	燃圧アップVSV
エンジン	燃料圧力 (D4)
エンジン	燃料添加弁
エンジン	燃料噴射時期 (#1)
エンジン	燃料噴射時期 (#2)
エンジン	燃料噴射時期 (#3)
エンジン	燃料噴射時期 (#4)
エンジン	燃料噴射時期 (#5)

●日野 アクティブテスト(ver 2019.02)

システム	項目名
エンジン	燃料噴射時期 (# 6)
エンジン	燃料噴射時期 (# 7)
エンジン	燃料噴射時期 (# 8)
エンジン	燃料噴射量
エンジン	燃料漏れ点検
エンジン	排気スロットル
エンジン	排気バイパス弁制御
エンジン	排気ブレーキ
エンジン	排気リニア駆動 B 1
エンジン	排気リニア駆動 B 2
エンジン	排気切替弁制御
エンジン	発電要求電圧
エンジン	噴射停止 (# 1)
エンジン	噴射停止 (# 2)
エンジン	噴射停止 (# 3)
エンジン	噴射停止 (# 4)
エンジン	噴射停止気筒 ; 1 気筒目
エンジン	噴射停止気筒 ; 2 気筒目
エンジン	噴射停止気筒 ; 3 気筒目
エンジン	噴射停止気筒 ; 4 気筒目
エンジン	噴射停止気筒 ; 5 気筒目
エンジン	噴射停止気筒 ; 6 気筒目
エンジン	噴射停止気筒 ; 7 気筒目
エンジン	噴射停止気筒 ; 8 気筒目
エンジン	補助ブレーキリレー
エンジン	目標回転数
エンジン	予熱装置強制駆動
エンジン	連通管遮断弁
エンジン	コモンレール圧
ABS	4WDウォーニングランプ ON
ABS	4WD警告灯
ABS	ABS (アンチロックブレーキシステム) ソレノイド
ABS	ABSウォーニングランプ
ABS	ABSソレノイド SFLH
ABS	ABSソレノイド SFLR
ABS	ABSソレノイド SFRH
ABS	ABSソレノイド SFRR

●日野 アクティブテスト(ver 2019.02)

システム	項目名
ABS	ABSソレノイド SRLH
ABS	ABSソレノイド SRLR
ABS	ABSソレノイド SRRH
ABS	ABSソレノイド SRRR
ABS	ABSモーターリレー ON
ABS	ABSランプ
ABS	ABSランプ ON
ABS	ARSアクチュエーター 右転舵
ABS	ARSアクチュエーター 左転舵
ABS	ARSアクチュエーター 中立
ABS	ARSウォーニングランプ ON
ABS	ARS警告灯
ABS	ASRウォーニングランプ
ABS	ASREンジン制御
ABS	ASRバルブ
ABS	BHスタンバイインジケータ
ABS	BHホールドインジケータ
ABS	DABランプ
ABS	EBSリレー出力
ABS	ECBソレノイド(SC1)
ABS	ECBソレノイド(SC2)
ABS	ECBソレノイド(SCC)
ABS	ECBソレノイド(SLA)バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド(SLAFL)バルブ全開
ABS	ECBソレノイド(SLAFL)バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド(SLAFR)バルブ全開
ABS	ECBソレノイド(SLAFR)バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド(SLARL)バルブ全開
ABS	ECBソレノイド(SLARL)バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド(SLARR)バルブ全開
ABS	ECBソレノイド(SLARR)バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド(SLR)バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド(SLRFL)バルブ全開
ABS	ECBソレノイド(SLRFL)バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド(SLRFR)バルブ全開
ABS	ECBソレノイド(SLRFR)バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド(SLRRL)バルブ全開

●日野 アクティブテスト(ver 2019.02)

システム	項目名
ABS	ECBソレノイド (SLRRL) バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド (SLRRR) バルブ全開
ABS	ECBソレノイド (SLRRR) バルブ全閉
ABS	ECBソレノイド (SMC)
ABS	ECBソレノイド (SMC/SRC/SCC)
ABS	ECBソレノイド (SRC)
ABS	ECBモータリレー
ABS	ECBモータリレー 2
ABS	ECBランプ
ABS	ECB制御無効
ABS	EDBソレノイド (SMC1)
ABS	EDBソレノイド (SMC2)
ABS	ESSブザー ON
ABS	ESSランプ ON
ABS	H/Bモータリレー ON
ABS	H/Bモータリレー
ABS	PCSブレーキOFFインジケータ
ABS	PPSソレノイド
ABS	RL輪パターン駆動
ABS	RR輪パターン駆動
ABS	SC1
ABS	SC2
ABS	SCSS
ABS	SCSSバルブパターン
ABS	SLAFL (連通弁開)
ABS	SLAFL (連通弁閉)
ABS	SLAFR (連通弁開)
ABS	SLAFR (連通弁閉)
ABS	SLARL (連通弁開)
ABS	SLARL (連通弁閉)
ABS	SLARR (連通弁開)
ABS	SLARR (連通弁閉)
ABS	SLAソレノイド電流
ABS	SLIPランプ
ABS	SLIPランプ ON
ABS	SLRFL (連通弁開)
ABS	SLRFL (連通弁閉)

●日野 アクティブテスト(ver 2019.02)

システム	項目名
ABS	SLRFR (連通弁閉)
ABS	SLRFR (連通弁閉)
ABS	SLRRL (連通弁閉)
ABS	SLRRL (連通弁閉)
ABS	SLRRR (連通弁閉)
ABS	SLRRR (連通弁閉)
ABS	SLRソレノイド電流
ABS	SMC1
ABS	SMC1ソレノイド
ABS	SMC2
ABS	SMC2ソレノイド
ABS	SS
ABS	SSソレノイド
ABS	TRC OFFランプ
ABS	TRCモーター ON
ABS	TRCモータリレー
ABS	VSC OFFランプ
ABS	VSC, TRCソレノイド SMF
ABS	VSC, TRCソレノイド SMFL
ABS	VSC, TRCソレノイド SMFR
ABS	VSC, TRCソレノイド SMR
ABS	VSC, TRCソレノイド SPFL
ABS	VSC, TRCソレノイド SPFR
ABS	VSC, TRCソレノイド SRCF
ABS	VSC, TRCソレノイド SRCR
ABS	VSC, TRCソレノイド SRMF
ABS	VSC, TRCソレノイド SRMR
ABS	VSC・HBブザー ON
ABS	VSCソレノイド SMF
ABS	VSCソレノイド SMR
ABS	VSCソレノイド SPFL
ABS	VSCソレノイド SPFR
ABS	VSCソレノイド SRCF
ABS	VSCソレノイド SRCR
ABS	VSCソレノイド SRMF
ABS	VSCソレノイド SRMR
ABS	VSCランプ



●日野 アクティブテスト (ver 2019.02)

システム	項目名
ABS	VSCランプ ON
ABS	アキュムレータ0ダウン
ABS	アクチュエーターパターン駆動
ABS	アクチュエーター作動確認
ABS	アクチュエータパターン駆動
ABS	エキブレカットリレー ON
ABS	オートLSDランプ
ABS	サブスロットル
ABS	ストップランプリレー
ABS	ストップランプリレー ON
ABS	ストップランプ警告
ABS	スポーツモードインジケータランプ
ABS	ソレノイドリレー
ABS	ソレノイドリレー OFF
ABS	タイヤ空気圧モニタランプ
ABS	ダウンヒルアシストランプ
ABS	ドレイン系パターン駆動
ABS	パワーサプライパターン駆動1
ABS	パワーサプライパターン駆動2
ABS	ブザー
ABS	プリチャージポンプ ON
ABS	プリチャージポンプ異常
ABS	ブレーキウォーニングランプ ON
ABS	ブレーキウォーニングランプ (黄)
ABS	ブレーキ警告灯
ABS	ブレーキ制御禁止
ABS	フロント右バルブ
ABS	フロント左バルブ
ABS	ポンプ作動パターン駆動
ABS	メインリレー1 OFF
ABS	メインリレー1 OFF
ABS	メインリレー2 OFF
ABS	メインリレー2 OFF
ABS	モーターリレー1
ABS	モーターリレー2
ABS	モーターリレー
ABS	リア右バルブ

●日野 アクティブテスト (ver 2019.02)

システム	項目名
ABS	リア左バルブ
ABS	車両安定制御システム (VSC) / トラクションコントロールソレノイド
ABS	耐久ブレーキリレー
ABS	微低速走行インジケータ
SRSエアバッグ	エアバッグランプ
ハイブリット	TC端子ON
ハイブリット	インバーター停止モード
ハイブリット	オイルポンプ動作 (1000 rpm)
ハイブリット	オイルポンプ動作 (500 rpm)
ハイブリット	クランキング
ハイブリット	シフトギアポジション
ハイブリット	トランスミッションリニアソレノイド1
ハイブリット	トランスミッションリニアソレノイド2
ハイブリット	外部均一充電リレー
ハイブリット	外部充電スタート
ハイブリット	冷却ファン 動作中
ハイブリット	冷却ファン回転数
ハイブリット	冷却水ポンプ
車両制御システム	ESスタートランプ
車両制御システム	VCSアクチュエーターリレー
車両制御システム	VCS警告灯
車両制御システム	エアコンOFFリレー
車両制御システム	スターターONリレー1
車両制御システム	スターターONリレー2
車両制御システム	ブローエアディレイリレー
車両制御システム	電動バキュームポンプリレー
車両制御システム	排気ブレーキランプ
車両制御システム	HINO ストップ&スタートシステムブレーキロックバルブリレー1
車両制御システム	HINO ストップ&スタートシステムブレーキロックバルブリレー2
車両制御システム	HINO STOP&START SYSTEMインジケータランプ
車両制御システム	HINO ストップ&スタートシステム作動時インジケータランプ
尿素SCR	尿素水インジェクター
尿素SCR	尿素水ポンプ
尿素SCR	尿素水ポンプリバーティンクバルブ
尿素SCR	冷却水遮断弁
Wabco EBS	ABSランプ (橙)
Wabco EBS	EBSランプ (LED)

## ●日野 アクティブテスト (ver 2019.02)

システム	項目名
サスペンション	R 1 右開閉電磁弁
サスペンション	R 1 吸／排気切替電磁弁
サスペンション	エアサスウォーニングランプ
サスペンション	ハイトコントロール作動ランプ
サスペンション	ブザー点検
サスペンション	リモコン用電源出力：OFF
サスペンション	リモコン用電源出力：ON