

●スズキ カスタマイズ(ver 2019.02)

| システム | 項目 | 説明 |
|------|---------------------|------------------------------------|
| BCM | DRL | 昼間点灯の設定を行います。 |
| BCM | DRL (DRLのみ) | 昼間点灯の設定を行います。 |
| BCM | アンサーバック (サイレン) | アンサーバック機能の設定を行います。 |
| BCM | アンサーバック設定 | アンサーバック機能の設定を行います。 |
| BCM | アンサーバック設定 (車外ブザー) | アンサーバック機能の設定を行います。 |
| BCM | オートドアアンロック設定 | オートドアアンロックの設定を行います。 |
| BCM | オートドアロック設定 | オートドアロックの設定を行います。 |
| BCM | ガイドミーカーランプ | |
| BCM | ガイドミーホームランプ | |
| BCM | キーレススタートシステム機能 | 車室内アンテナ、ラゲッジアンテナ及び各ドアアンテナの設定を行います。 |
| BCM | コーナリングランプ設定 | コーナリングランプの設定を行います。 |
| BCM | ショックセンサー | |
| BCM | ショックセンサー感度 (フル警告) | |
| BCM | ショックセンサー感度 (プレ警告) | |
| BCM | セキュリティアラーム設定 | セキュリティアラームの設定を行います。 |
| BCM | ターンシグナルランプ設定 | ターンシグナルランプの点滅回数設定を行います。 |
| BCM | デッドロック制御テスト | |
| BCM | デッドロック制御テスト (試験運用版) | |
| BCM | ドアアンロック | ドアアンロックの設定を行います。 |
| BCM | ドアミラー設定 | ドアミラーの設定を行います。 |
| BCM | パーキングブレーキ戻し忘れ警告 | パーキングブレーキ戻し忘れ警告の設定を行います。 |
| BCM | フットランプモード設定 | |
| BCM | リモート格納ミラー設定 | リモート格納ミラー設定の設定を行います。 |
| BCM | 携帯スターターコード登録 | |
| BCM | 携帯リモコンバッテリー消耗警報 | 携帯リモコン電池バッテリー警告の設定を行います。 |
| BCM | 携帯リモコン検出範囲外警報 | 携帯リモコン検出範囲外警報における車内ブザーの設定を行います。 |
| BCM | 携帯リモコン電池消耗警告 | 携帯リモコン電池消耗警告の設定を行います。 |