

●ベンツ 対応システム (Ver. 2019.07)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
360' (カメラ)	●	●	●	●	●
48V(スターター・オルタネーター)	●	●		●	●
AAC(オートエアコン)	●	●	●	●	●
AAC-FR(オペレーティングユニット)	●				●
AAM(オールアクティビティモジュール)	●				●
AB(エアバッグ)	●	●	●	●	●
ABS(アンチロックブレーキシステム)	●	●			●
ABS・ESP(エレクトロニクススタビリティプログラム)	●	●	●	●	●
ABW(ウインドウバッグ付きエアバッグ)	●				●
ACS(オートクラッチシステム)	●				●
AGW(オーディオゲートウェイ)	●	●	●		●
AHE(トレーラー認識)	●	●	●	●	●
AMGパフォーマンスメディア	●	●	●		●
AMG駆動ユニット	●	●	●		●
AML(アンビアン斯拉イト)	●	●	●	●	●
AMLAB-L(フロント左アクチュエーションモジュール・LED外部照明)	●				●
AMLAB-R(フロント右アクチュエーションモジュール・LED外部照明)	●				●
APS(オートパイロットシステム)	●				●
AS(アラームサイレン)	●				●
ASF	●	●			●
ASSYST PLUS(プラスアクティブサービスシステム)	●	●		●	●
ASSYST(アクティブサービスシステム)	●	●		●	●
ATA(ATA [EDW]・レッカー移動・インテリアプロテクション)	●	●	●	●	●
AVE-H(リアオーディオビデオユニット)	●	●	●	●	●
BAS(ブレーキアシスト)	●	●			●
BMS-H(リアバッテリーマネージメントシステム(スレーブ))	●	●	●	●	●
BMS-M(センターバッテリーマネージメントシステム(スレーブ))	●				●
BMS-M(センターバッテリーマネージメントシステム(マスター))	●	●	●	●	●
BMS-V(フロントバッテリーマネージメントシステム(スレーブ))	●	●	●	●	●
BNS・BMS(バッテリーセンサー)	●	●	●	●	●
BSA(ベルト駆動型スターター・オルタネーター)	●				●
CC(クルーズコントロール)	●	●			●
CDC(CDチェンジャー)	●				●
CD11	●	●	●	●	●
CD13	●	●	●	●	●
CD14	●	●	●	●	●
CD16	●	●	●	●	●
CD1D	●	●	●	●	●
CD1D2	●	●	●	●	●
CGW(セントラルゲートウェイ)	●	●		●	●
CM(コンパスモジュール)	●	●			●
COU [ZBE](オーディオ・コマンドオペレーティングユニット)	●	●	●	●	●
CR	●	●	●	●	●
CR43	●	●	●	●	●
CSHV(クラッシュセンサー・高電圧バッテリー)	●				●
CTEL・TEL(セルラー・モバイルフォン)	●	●		●	●
DAB・SDAR(デジタル・サテライトラジオ)	●	●	●	●	●
DAS(ドライブオーソリゼーションシステム)	●	●	●		●
DCM-FL(フロント左ドアコントロール)	●	●	●	●	●
DCM-FR(フロント右ドアコントロール)	●	●	●	●	●
DCM-RL(リア左ドアコントロール)	●	●	●	●	●

DCM-RR(リア右ドアコントロール)	●	●	●	●	●
D-FOL(リア左ディスプレイ)	●	●	●	●	●
D-FOR(リア右ディスプレイ)	●	●	●	●	●
DSI(ダイレクトセレクトインターフェイス)	●	●	●	●	●
DS-LF・AMKS-LF(ダイナミック・アクティブシート)	●	●	●	●	●
DS-LR・AMKS-LR(ダイナミック・アクティブシート)	●	●	●	●	●
DSP・PPAMKS(シート空気圧ポンプ)	●	●	●	●	●
DS-RF・AMKS-RF(ダイナミック・アクティブシート)	●	●	●	●	●
DS-RR・AMKS-RR(ダイナミック・アクティブシート)	●	●	●	●	●
DTA(MbraceまたはTELEAID・GPSボックス)	●	●	●	●	●
DTCO(タコグラフ)	●	●	●	●	●
DTR(ディストロニック)	●	●	●	●	●
DVDプレーヤー	●	●	●	●	●
EAM(拡張アクティビティモジュール)	●	●	●	●	●
EFB(電動パーキングブレーキ)	●	●	●	●	●
EKMK(電動冷媒コンプレッサー)	●	●	●	●	●
ELC(レベルコントロール)	●	●	●	●	●
ELM-HL(リア左電機)	●	●	●	●	●
ELM-HR(リア右電機)	●	●	●	●	●
ELM-VL(フロント左電機)	●	●	●	●	●
ELM-VR(フロント右電機)	●	●	●	●	●
EMPI(エレクトロニックモーターポンプインバーター)	●	●	●	●	●
ERA(電動折り畳み背もたれシステム)	●	●	●	●	●
ERE	●	●	●	●	●
ES(電動パワーステアリング)	●	●	●	●	●
ESA-D(運転席電動調整シート)	●	●	●	●	●
ESA-FL(フロント左電動シート調整)	●	●	●	●	●
ESA-FR(フロント右電動シート調整)	●	●	●	●	●
ESA-P(助手席電動調整シート)	●	●	●	●	●
ESA-R(リア電動調整シート)	●	●	●	●	●
ESM(エレクトロニックセレクトモジュール)	●	●	●	●	●
ESP(エレクトロニックスタビリティプログラム)	●	●	●	●	●
EST-L(左電動スライドドア)	●	●	●	●	●
EST-R(右電動スライドドア)	●	●	●	●	●
ETC(エレクトロニックトランスミッションコントロール)	●	●	●	●	●
EVE	●	●	●	●	●
EZS(エレクトロニックイグニッションロック)	●	●	●	●	●
EZS・EIS(エレクトロイグニッションロック)	●	●	●	●	●
FLANFS(反消火システム・エマージェンシーフレッシュエアシステム)	●	●	●	●	●
FSCU・FSCU-L(フューエルポンプコントロールユニット)	●	●	●	●	●
FSCU-R(右フューエルポンプコントロールユニット)	●	●	●	●	●
FWGW(シャシゲートウェイ)	●	●	●	●	●
HAQ(リアアクスルインターホイール差動ロック)	●	●	●	●	●
HB(ヒーターブースター)	●	●	●	●	●
HBF(リアコントロールパネル)	●	●	●	●	●
HFM・ME2・LH	●	●	●	●	●
HFBM(ハブティックアクセルペダルモジュール)	●	●	●	●	●
HKS(テールゲートコントロール)	●	●	●	●	●
HMI GW(CAN/バスユーザーインターフェイス)	●	●	●	●	●
HS(シートヒーター)	●	●	●	●	●
HS・エアスカーフ(シートヒーター・エアスカーフシステム)	●	●	●	●	●
HSG(ハイブリッドコントロールユニット)	●	●	●	●	●
HSW・LRH(ステアリングホイールヒーター)	●	●	●	●	●
IC(インストルメントクラスター)	●	●	●	●	●

ICI (インカーインターネット)	●	●			●
IRS-VL (左側インテリジェントレーダーセンサーシステム)	●				●
IRS-VR (右側インテリジェントレーダーセンサーシステム)	●				●
IS (インテリアリアビューミラー)	●				●
ISC (アイドルスピードコントロール)	●				●
ISM (インテリジェントサーボモジュール)	●	●	●	●	●
KAB (カメラカバー)	●	●	●	●	●
KBE-H・REAR AC (リアエアコン)	●	●	●		●
KG・RFL (キーレスゴー・ラジオ周波数ロック・エレクトロニックセントラルロック)	●	●	●	●	●
KR (ワイパー)	●	●	●		●
LAE [LAA] (自動的延長可能ローディングフロア)	●	●	●		●
LCP・HBF (ロア・リアコントロールパネル)	●	●	●		●
LCP-L (ロアコントロールパネル左)	●				●
LCP-R (ロアコントロールパネル右)	●				●
LIB (リチウムイオン電池)	●				●
ME・CDI・CNG (エンジンコントロールユニット)	●	●	●	●	●
ME1I	●	●	●		●
ME1RE	●	●	●		●
MFK (マルチファンクションカメラ)	●	●	●	●	●
MFL (ステアリングホイールシフトボタン)	●	●	●		●
MF-LR 1 (後席1列目左マッサージ機能制御)	●				●
MF-RR 1 (後席1列目右マッサージ機能制御)	●				●
MIF・UCI (メディアインターフェイス)	●	●			●
MKL-HL (後部左マルチフォームバックレスト)	●	●			●
MKL-HR (後部右マルチフォームバックレスト)	●	●			●
MTAS (携帯電話クレードル)	●	●	●	●	●
MTCO (モジュラータコグラフ)	●				●
NAV (ナビゲーションモジュール)	●	●	●	●	●
NBR-LF (フロント左レンジレーダー)	●	●		●	●
NBR-LR・IRS-HLA (リア左レンジレーダー)	●	●		●	●
NBR-RF (フロント右レンジレーダー)	●	●		●	●
NBR-RR・IRS-HRA (リア右レンジレーダー)	●	●		●	●
NSA (夜間視覚補助)	●	●	●	●	●
OCP (オーバーヘッドコントロールパネル)	●	●	●	●	●
OSB-FL (整形シートバック-フロント左)	●		●		●
OSB-FR (整形シートバック-フロント右)	●		●		●
OSB-R (整形シートバック-リア)	●		●		●
PMS・HFM・LH	●	●	●	●	●
PSD・MSC (スライディングルーフコントロール)	●	●	●	●	●
PSE (ニューマチックシステム)	●		●		●
PSM (パラメータ可能特殊モジュール)	●	●	●	●	●
PTC (PTCヒーターブースター)	●	●	●	●	●
PTC (補足ヒーター)	●	●		●	●
PTCU (コモンパワートレインコントローラー)	●	●	●	●	●
PTCU-GW (ドライブレインゲートウェイ)	●	●			●
PTS (パークトロンニックシステム)	●	●	●	●	●
RCM (リアコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
RD (ラジオ)	●	●	●	●	●
REDC・RWT (後部ドア閉コントロールモジュール)	●	●	●	●	●
RevETR-LF (フロント左プリテンショナー)	●	●		●	●
RevETR-RF (フロント右プリテンショナー)	●	●		●	●
RFK (バックアップカメラ)	●	●	●	●	●
RVC・VDS (コンバーチブルルーフコントロール)	●	●	●	●	●
SAM (信号収集・作動モジュール)	●	●			●

SAM-F・SAM-D(フロント・運転席側信号収取・作動モジュール)	●	●	●	●	●
SAM-P(助手席側信号収取・作動モジュール)	●	●	●	●	●
SAM-R・BSN(リア信号収取・作動モジュール・バッテリーセンサー)	●	●	●	●	●
SBC(センソトロンニックブレーキコントロール)	●	●		●	●
SCM [MRM](ステアリングコラムモジュール)	●	●	●	●	●
SCR(選択触媒還元)	●	●	●	●	●
SG-AWF(衝突防止アシスト)	●	●	●	●	●
SG-DDW(DC・DCコンバーターコントロールユニット)	●	●		●	●
SG-EM(パワーエレクトロニクス)	●	●		●	●
SG-EM-A(エレクトロニックモーターコントロールユニットA)	●	●			●
SG-EM-B(エレクトロニックモーターコントロールユニットB)	●	●			●
SG-FAS(ドライバーアシスタンスシステム)	●	●	●		●
SG-LG(チェンジャー)	●				●
SG-LML-VL(フロント左ランプユニットLEDマトリックス)	●	●	●	●	●
SG-LML-VR(フロント右ランプユニットLEDマトリックス)	●	●	●	●	●
SG-MSND(エンジンサウンド)	●	●	●	●	●
SGR(レーダーセンサーコントロールユニット)	●	●	●	●	●
SIH・SIB-LR 1(後席1列目左側シート空調制御)	●	●	●		●
SIH・SIB-LR 2(後席2列目左側シート空調制御)	●	●	●		●
SIH・SIB-RR 1(後席1列目右側シート空調制御)	●	●	●		●
SIH・SIB-RR 2(後席2列目右側シート空調制御)	●				●
SOUND(サウンドシステム)	●	●	●	●	●
SSG(スプリンターシフトトランスミッション)	●	●	●		●
STL(左電動スライドドア)	●	●	●	●	●
STM(ミラータクシーメーター)	●	●			●
STR(右電動スライドドア)	●	●	●	●	●
TLC・GTO(ガレージドアオープナー)	●	●			●
TPAD(タッチパッド)	●	●	●	●	●
TPM(タイヤ空気圧モニター)	●	●	●	●	●
TSG(運転席ドア)	●	●	●	●	●
TSG-ML(左センタードアコントロールユニット)	●	●			●
TSG-MR(右センタードアコントロールユニット)	●	●			●
TSTH・STH(リモートコントロール付きステーションナリーヒーター)	●	●	●	●	●
TV(TVチューナー)	●	●	●	●	●
UCP(アッパコントロールパネル)	●	●	●	●	●
VCS(ヴォイスコントロール)	●	●			●
VEGU(パワーモニタリングコントロールユニット)	●		●	●	●
VG(トランスファーケース)	●	●	●	●	●
VP(バキュームポンプブレーキブースター)	●	●	●		●
WSP(イモビライザー)	●	●			●
WSS(ウェイトセンシングシステム)	●	●		●	●
ZAN(オーディオ・コマンドディスプレイ)	●	●	●	●	●
エアマチックプラス	●	●	●		●
エレクトリックドライバーコントロールユニット	●				●
エンジンコントロールユニット	●	●			●
オーディオ・コマンド	●	●	●	●	●
サスペンション	●	●	●	●	●
システムダイアグノシス	●				●
チューナー(スタンダード)	●	●			●
ドライバーキットプラス(iPhoneドライバーキット)	●	●	●		●
ヒューズ・リレーモジュール	●	●	●	●	●
フロントガラス読取システム	●	●	●	●	●
ヘッドアップディスプレイ	●	●	●		●
ヘッドランプ・左ヘッドランプ	●	●	●	●	●

マルチファンクションコントロールユニット	●	●	●		●
圧縮天然ガスコントロールモジュール	●				●
右ヘッドランプ	●	●	●	●	●
右リアESE(右電動シート調整)	●		●		●
高温冷却水ポンプコントロールユニット	●				●
左リアESE(左電動シート調整)	●		●		●
水素タンクコントロールユニット	●				●
天然ガスコントロールユニット	●				●
燃料電池コントロールユニット	●				●
排気システムサウンドジェネレーター	●	●	●		●