

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
シャーシ (B) 2.4L L4 LE5 EBCM	●	●	●	●	●
シャーシ (X) 2.0L L4 LNF EBCM	●	●	●	●	●
シャーシ (15000GVW以下 4MIL 3センサー)	●	●	●	●	●
シャーシ (4MIL 3センサー)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS 4MIL 3センサー トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下))	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) Disk)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) Drum)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS (総重量3900kg以上))	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS/TCS)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS・TCS・VSES (アンチロックブレーキシステム・トラクションコントロールシステム・ピークルスタビリティ・エンハンスメントシステム))	●	●	●	●	●
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 8600GVW以下が等しい)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 8600GVW以下が等しい)	●	●	●	●	●
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	●	●	●	●	●
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	●	●	●	●	●
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS VSES EBCM)	●	●	●	●	●
シャーシ (DRP・ABS・TCS)	●	●	●	●	●
シャーシ (DRP・ABS・TCS・VSES)	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	●	●	●	●	●
シャーシ (EHPS (パラレルハイブリッド))	●	●	●	●	●
シャーシ (EPS)	●	●	●	●	●
シャーシ (ESC (装備車))	●	●	●	●	●
シャーシ (ESC)	●	●	●	●	●
シャーシ (FPCM (トレーラーブレーキコントロール付き))	●	●	●	●	●
シャーシ (RTD (オートライド) / EVO)	●	●	●	●	●
シャーシ (RTD)	●	●	●	●	●
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (VES)	●	●	●	●	●
シャーシ (VSES (装備車))	●	●	●	●	●
シャーシ (VSES)	●	●	●	●	●
シャーシ (エアSCM)	●	●	●	●	●
シャーシ (エアサスペンション)	●	●	●	●	●
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (エレクトロニックパワーステアリングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	●	●	●	●	●
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	●	●	●	●	●
シャーシ (オートディスコネクト)	●	●	●	●	●
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (ステアリングホイール・コラム)	●	●	●	●	●
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクステンションCANバス)	●	●	●	●	●
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)	●	●	●	●	●
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	●	●	●	●	●
シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (トラクションアシスト (装備車))	●	●	●	●	●
シャーシ (トラクションアシスト)	●	●	●	●	●
シャーシ (トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ (トラクションコントロールなし ABS)	●	●	●	●	●
シャーシ (トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (トラクションコントロール付き ABS)	●	●	●	●	●
シャーシ (トレーラーブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	●	●	●	●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - VES)	●	●	●	●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - EPS)	●	●	●	●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - VES)	●	●	●	●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール TRW ベルトドライブ - グローバル A EPS)	●	●	●	●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール TRWベルト駆動バージョン - EPS)	●	●	●	●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き))	●	●	●	●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (ピークルスタビリティコントロールモジュール (RPO JL7付き))	●	●	●	●	●
シャーシ (ブレーキブースターコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●

パワートレイン(ML4・ML0 4速オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ML4・ML0 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	●	●	●	●	●
パワートレイン(アクセサリートランスミッションフルードポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(アクセサリパワーモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャシコントロール バージョン トレーラブレキコントロール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャシコントロール バージョン トレーラブレキコントロール・オートマチックレベルコントロール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ・トレーラブレキコントロール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ・排気流)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャシコントロールモジュール - アクセサリ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャシコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 1)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 2)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファークース バージョン 1速スリットアクティブ (NP0))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NGF))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速スリットアクティブ (NGH))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NOG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 5速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションデータディスプレイ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	●	●	●	●	●
パワートレイン(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(モーターコントロールモジュール 1)	●	●	●	●	●
パワートレイン(モーターコントロールモジュール 2)	●	●	●	●	●
パワートレイン(リアディファレンシャルラッチコントロールモジュール バージョン0501)	●	●	●	●	●
パワートレイン(リアディファレンシャルラッチコントロールモジュール バージョン0502)	●	●	●	●	●
パワートレイン(リアディファレンシャルラッチコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(リアドライブシステム)	●	●	●	●	●
パワートレイン(可変トランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	●	●	●	●	●
パワートレイン(排気フロー制御モジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	●	●	●	●	●
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	●	●	●	●	●
ボディー(CDチェンジャー)	●	●	●	●	●
ボディー(CDプレーヤー・ビデオディスプレイ)	●	●	●	●	●
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	●	●	●	●	●
ボディー(CJ4 Tri ゾーン オートエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(DCチェンジャーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	●	●	●	●	●
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	●	●	●	●	●
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロール)	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール エアコンオンリー (C7B))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(CJ2))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール オート番号(C68))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール シングルゾーン(C60))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール ヒーターオンリー(C41))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー (C42))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル番号(C67))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	●	●	●	●	●
ボディー(ISU)	●	●	●	●	●
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	●	●	●	●	●
ボディー(TVアンテナモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(アクセサリ DC・AC パワーパートナーモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(アクセサリヒーターコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(アクセサリボディーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(アクティブセーフティコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	●	●	●	●	●

ボディー(アシストステップコントローラー)	●	●	●	●	●
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(アップレベル(104 105 106))	●	●	●	●	●
ボディー(アップレベルラジオ (104 105 106))	●	●	●	●	●
ボディー(アップレベルラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(アンブ (ボース))	●	●	●	●	●
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	●	●	●		
ボディー(アンブリファイアー)	●	●	●		●
ボディー(イモビライザー)	●	●	●	●	
ボディー(インサイドリアビューミラーモジュール)	●	●	●		●
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーステアリングセンター(UDD))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ(UDV))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ 未装備)	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ(UV6))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーステアリングセンター(UDD))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーステアリングセンター(UBC))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター)	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーステアリングセンター (UHS))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライバーステアリングセンター (UDC))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントパネルクラスター (6.2L V8 LSA))	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター (Other))	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター クラシック)	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター マリブ)	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	●	●	●	●	●
ボディー(インフォテイメントコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(インフォテイメントフェイスプレートモジュール)					●
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール 未装備)	●	●	●		●
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール(EPG))	●	●	●		●
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール3)	●	●	●	●	●
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノシスモジュール4)	●	●	●	●	●
ボディー(エアコン 067 シングル)	●	●	●	●	●
ボディー(エアコン GJ3 デュアル)	●	●	●	●	●
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(GJ4))	●	●	●	●	●
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	●	●	●	●	●
ボディー(エアコンコントロールパネル)	●	●	●		
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	●	●	●		●
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (060))	●	●	●	●	●
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	●	●	●		●
ボディー(エアコンコンプレッサーコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(エレクトリックエアコンコンプレッサーコントロールモジュール)					●
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(068))	●	●	●	●	●
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール(069))	●	●	●	●	●
ボディー(オートエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(オートエアコンPHI)	●	●	●	●	●
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	●	●	●	●	●
ボディー(オンスター(VS-3B))	●	●			
ボディー(オンスター)	●	●	●	●	●
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール クーペ)	●	●	●		●
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	●	●	●		●
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(キーレスエントリータイプ パッシブエントリーなし)	●	●	●		●
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー(AH))	●	●	●		●
ボディー(クララントヒーターコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(シート)	●	●			●
ボディー(シートエアコンモジュール)	●	●	●		●
ボディー(シートコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ジェネレーターバッテリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(シリアルデータゲートウェイモジュール)	●	●		●	●
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(ステアリングコラムロックモジュール)	●	●	●		●
ボディー(タイヤ空気圧インジケータモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(チャイム(UL5)ラジオ)	●	●	●		●
ボディー(チャイム)	●	●	●		●
ボディー(チャイムアラームコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(チルトテレスコモジュール)	●	●	●		
ボディー(ディスクプレーヤー・ビデオ)	●				●
ボディー(デジタルマップコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(デジタルラジオリシーバー)	●	●	●		●
ボディー(デジタルラジオリシーバーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(テレビジョンアンテナモジュール)	●				
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.6)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.7)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	●	●	●	●	●

ボディー(テレマティクススピークルローライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクススピークルローライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクススピークルローライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)		●			●
ボディー(テレマティクススピークルローライゼーション・イモビライゼーション)	●	●			●
ボディー(ドライバインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター)	●	●	●		●
ボディー(ドライバインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター以外)	●	●	●		●
ボディー(ドライバインフォメーションディスプレイ)	●	●	●		●
ボディー(ドライバポジションモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ドライバモニタリングシステムコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ドライバ情報センター)	●	●	●		●
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	●		●	●	●
ボディー(ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)	●	●		●	●
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(ナビゲーションコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(ナビゲーションディスプレイヘッド)	●	●			
ボディー(ナビゲーションモジュール)	●	●			
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール DID72History)	●		●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	●	●	●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(パーキングアシストモジュール)	●	●	●		●
ボディー(パーソナライゼーション)				●	
ボディー(パーソナルオーチホリックコントロールモジュール)	●			●	●
ボディー(パーソナルオーディオリックモジュール)	●		●	●	●
ボディー(パズロック)	●	●	●		
ボディー(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)		●			●
ボディー(バッテリーチャージャーコントロールモジュール)		●			●
ボディー(パワーサププライトランスフォーマー)	●	●	●		●
ボディー(パワーラインコミュニケーションモジュール)		●			●
ボディー(ヒーターシートモジュール)	●	●			●
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(フロント右ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(フロント左ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(ベスラジオ)	●	●		●	●
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	●	●	●	●	●
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(ホールディングトップモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (aux.))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (T85))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボーンネット内ヒューズボックス)	●	●	●		●
ボディー(マニュアルエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	●	●	●	●	●
ボディー(マニュアルリアエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(マルチファンクションアラームモジュール)	●	●	●		●
ボディー(マルチメディアブレイクインターフェイスモジュール)	●	●		●	●
ボディー(メディアディスプレイキー)	●	●	●		●
ボディー(メモリーシートモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(メモリーミラーモジュール)	●	●	●		●
ボディー(モバイルデジタルメディア)	●				
ボディー(ラジオ (103))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (10A))	●	●	●		●

ボディー(ラジオ (106))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (UF7))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ (UH7))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ その他)	●	●	●		●
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (105))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (106))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (10R))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (10S))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (10T))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (10U))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (1P0))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (1P1))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (アップレベル))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ (その他))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ (ベース))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオBYOM2)	●	●	●		●
ボディー(ラジオコントロール)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオナビゲーション)	●	●	●	●	
ボディー(リアエアコン)	●	●	●		●
ボディー(リアエアコン・RSA)	●	●	●	●	●
ボディー(リアエアコンパネル)	●	●	●		
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リアシートエンターテイメント)	●	●			●
ボディー(リアシートオーディオ)	●	●			●
ボディー(リアシートヒーティングコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リアシートモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リアショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●	●			●
ボディー(リアヒートシートモジュール)	●	●			●
ボディー(リアミドルショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●	●			●
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リア右ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●	●			●
ボディー(リア右ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リア左ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●	●			●
ボディー(リア左ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リア統合モジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リア補助エアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (MMF))	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート番号 (068))	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42))	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル番号 (067))	●	●	●	●	●
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	●	●	●	●	●
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ロールオーバーセンサー)	●	●			●
ボディー(ロールオーバーセンサーモジュール)	●	●			●
ボディー(ロングレンジレーダーセンサーモジュール)	●	●		●	●
ボディー(右シートベルトリトラクターモーターモジュール)	●	●		●	●
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	●	●	●		
ボディー(右パワースライドドアモジュール)	●	●			●
ボディー(右ヘッドランプレベリングモジュール)	●	●	●		●
ボディー(右側オブジェクト検知モジュール)	●	●	●		●
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(運転席シートモジュール)	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアスイッチ)	●	●	●	●	●
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(拡張範囲パッシングエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	●	●	●	●	●
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	●	●		●	●
ボディー(携帯電話)	●	●			●
ボディー(携帯電話コントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(左シートベルトリトラクターモーターモジュール)	●	●		●	●
ボディー(左ドアコントロールモジュール)	●	●	●		
ボディー(左パワースライドドアモジュール)	●	●			●
ボディー(左ヘッドランプレベリングモジュール)	●	●	●		●
ボディー(左側オブジェクト検知モジュール)	●	●	●		●
ボディー(左側障害物検出コントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(車両パフォーマンスデータレコーダー)	●				●

ボディ(車両警告アラームモジュール)	●	●		●	●
ボディ(車両通信・インターフェイスモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(車両盗難防止)	●	●		●	
ボディ(車両方位カメラコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディ(助手席シートモジュール)	●	●			●
ボディ(助手席ドアスイッチ)	●	●	●	●	●
ボディ(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディ(助手席ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(助手席プレゼンスシステム)	●	●		●	●
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	●	●		●	●
ボディ(多機能蓄電コンデンサコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディ(暖房・エアコン)	●	●	●	●	●
ボディ(中央右ドアモジュール)	●	●	●		
ボディ(中央左ドアモジュール)	●	●	●		
ボディ(盗難防止モジュール)	●	●			●
ボディ(標準範囲キーレスリモートコントロール(ATG))	●	●	●		●
ボディ(歩行者警告サウンドコントロールモジュール)	●	●			●
ボディ(歩行者衝突検出モジュール)	●	●		●	●
ボディ(補助エアコンコントロールモジュール(CJ4エアコンのみ))		●	●	●	●
ボディ(補助エアコンコントロールモジュール)		●	●	●	●
ボディ(補助ゲージモジュール)	●	●	●		●