

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
シャーシ (B) 2. 4L L4 LE5 EBCM	●	●	●	●	●
シャーシ (X) 2. 0L L4 LNF EBCM	●	●	●	●	●
シャーシ (15000GVW以下4WAL 3センサー)	●	●	●		
シャーシ (4WAL 3センサー)	●	●	●		
シャーシ (ABS 4WAL 3センサー トラクションコントロール付き)	●	●	●		
シャーシ (ABS トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロールなし)	●	●	●		●
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロール付き)	●	●	●		●
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下))	●	●	●		
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) Disk)	●	●	●		
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) Drum)	●	●	●		●
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	●	●	●		●
シャーシ (ABS (総重量3900kg以上))	●	●	●		●
シャーシ (ABS/TCS)	●	●	●	●	
シャーシ (ABS・TCS・VSES (アンチロックブレーキシステム・トラクションコントロールシステム・ピーク)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 8600GVW以下か等しい)	●	●	●		
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 8600GVW以下か等しい)	●	●	●		●
シャーシ (DBC7 C2 ABS EBCM)	●	●	●		
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS EBCM)	●	●	●		
シャーシ (DBC7 C2 ABS TCS VSES EBCM)	●	●	●		
シャーシ (DRP・ABS・TCS)	●	●	●		
シャーシ (DRP・ABS・TCS・VSES)	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム))	●	●	●		●
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	●	●	●	●	●
シャーシ (EHPS (パラレルハイブリッド))		●	●		
シャーシ (EPS)	●	●			
シャーシ (ESC (装備車))	●	●	●		●
シャーシ (ESC)	●	●	●		●
シャーシ (FPCM (トレイラーブレーキコントロール付き))	●	●	●		●
シャーシ (RTD (オートライド) / EVO)	●	●	●		
シャーシ (RTD)	●	●	●		
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (VES)	●	●	●		
シャーシ (VSES (装備車))	●	●	●		●
シャーシ (VSES)	●	●	●		●
シャーシ (エアSCM)	●	●	●		●
シャーシ (エアサスペンション)	●	●	●	●	●
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	●	●	●		●
シャーシ (エレクトリックパワーステアリングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	●	●	●	●	●
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	●	●	●	●	●
シャーシ (オートディスコネクト)	●	●			●
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (ステアリングホイール・コラム)	●	●		●	
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクスペンションCAN/バス)	●			●	●

シャーシ(ステアリングホイールアンクルセンサーモジュール 高速CANバス)	●			●	●
シャーシ(ステアリングホイールアンクルセンサーモジュール)	●			●	●
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	●	●	●	●	●
シャーシ(ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	●	●		●	●
シャーシ(トラクションアシスト(装備車))	●	●	●		
シャーシ(トラクションアシスト)	●	●	●		
シャーシ(トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ(トラクションコントロールなしABS)	●	●	●	●	●
シャーシ(トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	●	●	●	●	●
シャーシ(トレーラーブレーキコントロールモジュール)	●	●	●		●
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	●	●		●	●
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - VES)	●	●			●
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM/バージョン - EPS)	●	●		●	●
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM/バージョン - VES)	●	●			●
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール TRW ベルトドライブ - グローバル A EPS)	●	●		●	●
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール TRWベルト駆動バージョン - EPS)	●	●		●	●
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール(RPO JL7付き))	●	●		●	
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(ピークルスタビリティコントロールモジュール(RPO JL7付き))	●	●		●	
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(ブレーキブースターコントロールモジュール)	●	●			●
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ(ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(マグナシュタイヤー)	●	●			
シャーシ(リアホイールステアリングコントロールモジュール)	●	●			●
シャーシ(リア統合モジュール)	●	●	●		
シャーシ(後輪操舵)	●	●	●		●
シャーシ(多軸加速度センサーモジュール)	●			●	●
シャーシ(多軸加速度センサーモジュール1)	●				●
シャーシ(多軸加速度センサーモジュール2)	●				●
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7なし))	●	●	●		●
シャーシ(電子サスペンション制御(RPO JL7付き))	●	●	●		●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール その他)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール ベルト駆動電動パワーステアリング(NJ2))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム装備)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム未装備)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7なし))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7付き))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし(RPO JL4))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き(RPO JL4))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子可変オリフィス)	●	●			
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●























パワートレイン((L)5.3L V8 LH8 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((L)6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((L)6.6L LGH グローブラグコントロールモジュール)		●	●		●
パワートレイン((L)6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルPTOコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルグローブラグコントロールモジュール)		●	●	●	●
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼルトランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((L)6.6L V8 LGH ディーゼル補助ヒーターコントロールモジュール)		●	●		●
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)1.4L LE2 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)1.4L LE2 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)2.0L L4 LNF エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)2.0L L4 LNF トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((M)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)2.4L LAF フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)2.6L V6 LY9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)3.9L V6 LGD トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 ATC データディスプレイ)	●	●	●		
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((M)5.3L V8 LH6 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((N)1.6L L4 L01 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)3.2L V6 LA3 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッション タップシフトなし)	●	●	●	●	
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッション タップシフト付き)	●	●	●	●	
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((N)3.5L V6 LZ4 リアドライバースステム)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)3.6L LFR エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)3.6L LFR トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン((N)6.0L V8 LQ9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((P)2.0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 フューエルインジェクター)	●	●	●		●
パワートレイン((P)2.0L L6 LBM 代替燃料フューエルインジェクターコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((P)2.4L L4 LE5 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((P)4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●

パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャル)	●	●	●		
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール フロントディファレンシャル)	●	●	●		
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスファーケースコントロールモジュール)	●		●		
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((P)5.3L V8 LH9 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC コントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 ATC データディスプレイ)	●	●	●		
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)5.3L V8 LM4 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)6.2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)6.2L LSA トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)6.2L LSA フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ・排気フロー)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)6.2L LSA フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)6.2L LSA フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)2.4L LUK シャーシコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)2.4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール)		●			●
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)2.4L LUK フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)3.9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	●		●	●	●
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし)	●	●		●	●
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き)	●	●		●	●
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上か等しい TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 ATCコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 AFECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●



パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きTCM)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッド ATC)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 パラレルハイブリッドオートトランスファーケース)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド BECM)		●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド HPCM)		●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド SPCM)		●	●	●	
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エキゾーストフローコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマッチ)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルト)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	●		●	●	●
パワートレイン((U)1.8L LKN ドライブモーターコントロールモジュール 1)		●			●
パワートレイン((U)1.8L LKN ドライブモーターコントロールモジュール 2)		●			●
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマッチトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)2.4L LE9 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以下 スロットル付きTCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 8600GVW以下 TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 8600GVW以上が等しい TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 263 NVG)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 2速作動)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以下 スロットルなしTCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以上が等しい スロットルなしTCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以上が等しい スロットル付きTCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロールなしTCM)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロール付きTCM)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール Equal or Over 8600)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール Under 8600)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	●	●	●	●	●



パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファーケース)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルTCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルオートトランスファーケース)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 AFECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 PCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール AF40 Gen II (MDK))	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK))	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)3.6L LLT トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)3.6L LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)3.6L V6 LLT フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以下 TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 8600GVW以上か等しい TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	●	●	●		
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ATC コントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 オートトランスファーケース)	●	●	●		
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロールなしTCM)	●	●	●		
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トラクションコントロール付きTCM)	●	●	●		
パワートレイン((V)4.8L V8 LR4 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)1.4L L4 LDT トランスミッションコントロール)	●	●	●		●
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (M4P))	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)1.8L LFH エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((W)1.8L LFH トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●



パワートレイン(X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	●	●		●	●
パワートレイン(X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	●	●		●	●
パワートレイン(X)4.3L V6 LF6 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●			
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	●	●	●	●	
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	●	●	●	●	
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 1 速作動)	●	●	●		
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール 2速作動)	●	●	●		
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 ATC コントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 ATCデータディスプレイ)	●	●	●		
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 バイフューエルオートトランスファーケース)	●	●	●		
パワートレイン(Y)1.5L L4 LV8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Y)2.0L LNP エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Y)2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Y)3.0L LF1 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Y)3.0L LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Y)3.0L LF1 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Y)3.0L V6 LF1 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Y)3.0L V6 LF1 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Y)3.0L V6 LF1 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン(Y)3.0L V6 LF1 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(Y)3.0L V6 LF1 リアドライブシステム)	●	●		●	●
パワートレイン(Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Y)3.6L LF4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Y)3.6L LF4 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Y)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Y)4.6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン(Y)6.0L V8 L76 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(Y)6.5L V8 L57 ATCコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン(Y)6.5L V8 L57 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(Y)6.5L V8 L57 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MFA) 4速 オートマチック)	●	●	●		●
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 (MLS) 4速 オートマチック)	●	●	●		●
パワートレイン(Z)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Z)2.0L LUZ グローブプラグコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン(Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン アクティブグリルエアシャッター)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(Z)2.0L LUZ フューエルポンプ バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエア	●	●	●	●	●
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール 2 速作動)	●	●	●		
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	●	●	●		
パワートレイン(Z)5.3L V8 L59 ATC コントロールモジュール)	●	●	●		



















パワートレイン(6.6L L5P パワーテイクオフコントロールモジュール)	●	●		●	●
パワートレイン(6.6L LGH エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(6.6L LGH グローブラグコントロールモジュール)		●	●	●	●
パワートレイン(6.6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(AT(オートマチックトランスアクスル))	●	●	●	●	
パワートレイン(AT(オートマチックトランスミッション))	●	●	●	●	
パワートレイン(M92 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	●	●	●		●
パワートレイン(MFA 4速 オートマチック)	●	●	●		●
パワートレイン(MFA トランスミッションコントロールモジュール 4速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ML4・MLQ 4速オートマチックトランスミッション)	●	●	●		●
パワートレイン(ML4・MLQ トランスミッションコントロールモジュール 4速)	●	●	●		●
パワートレイン(MLS 4速 オートマチック)	●	●	●		●
パワートレイン(アクセサリートランスミッションフルードポンプ)		●			●
パワートレイン(アクセサリパワーモジュール)	●	●	●		
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	●	●		●	●
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール)	●	●	●		●
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール・オートマチック)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ・トレーラーブレーキコントロール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ・排気流)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール - アクセサリ)	●	●	●		●
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ・アクティブグリルエア)	●	●	●	●	●
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 1)		●			●
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール 2)		●			●
パワートレイン(ドライブモーターコントロールモジュール)		●			●
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティブ (NPO))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NOF))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティブ (NGH))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NGG))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 5速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(トランスミッションデータディスプレイ)	●	●	●	●	
パワートレイン(トレーラータイヤ空気圧インジケータモジュール)	●	●		●	●
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	●	●	●	●	●
パワートレイン(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)		●	●		
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(モーターコントロールモジュール 1)		●			
パワートレイン(モーターコントロールモジュール 2)		●			
パワートレイン(リアディファレンシャルラッチコントロールモジュール バージョン0501)	●	●	●	●	●
パワートレイン(リアディファレンシャルラッチコントロールモジュール バージョン0502)	●	●	●	●	●
パワートレイン(リアディファレンシャルラッチコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(リアドライブシステム)	●	●		●	●

パワートレイン(可変トランスミッション)	●	●	●		●
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	●	●	●		●
パワートレイン(排気フロー制御モジュール)	●	●	●		●
ボディー( ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	●	●	●	●	●
ボディー(C60 マニュアルHVACシングルゾーン)	●	●	●		
ボディー(CDチェンジャー)	●	●			●
ボディー(CDプレーヤー・ビデオディスプレイ)	●	●			●
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	●	●	●	●	●
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(DCチェンジャーコントロールモジュール)		●			●
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	●	●	●	●	●
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	●	●	●	●	●
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロール)	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール エアコンオンリー (C7B))	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(CJ2))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール シングルゾーン(C60))	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール ヒーターオンリー(C41))	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(C42))	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	●	●	●	●	●
ボディー(ISU)	●	●	●		
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	●	●	●	●	●
ボディー(TVアンテナモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アクセサリ DC・AC パワーイパーターモジュール)	●				●
ボディー(アクセサリヒーターコントロールモジュール)		●	●		●
ボディー(アクセサリボディーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アクティブセーフティコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アシストステップコントローラー)	●	●	●	●	●
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(アップレベル(104 105 106))	●	●	●	●	●
ボディー(アップレベルラジオ (104 105 106))	●	●	●	●	●
ボディー(アップレベルラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(アンブ (ボーズ))	●	●	●	●	●
ボディー(アンブリファイア(デルコ))	●	●	●		
ボディー(アンブリファイアー)	●	●	●		●
ボディー(イモビライザー)	●	●	●	●	
ボディー(インサイドリアビューミラーモジュール)	●	●	●		●
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター(UDD))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ(UDV))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ 未装備)	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ(UV6))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ(IOR))	●		●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ(IOS))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ(IOT))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ(IOU))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター(UDD))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセンター(UDC))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター)	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーションセンター(UHS))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター(UDC))	●		●	●	●
ボディー(インストルメントパネルクラスター (6.2L V8 LSA))	●	●	●		●

ボディー(インストルメントパネルクラスター (Other))	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター クラシック)	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター マリブ)	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	●	●	●	●	●
ボディー(インフォテイメントコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(インフォテイメントフェイスプレートモジュール)					●
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール 未装備)	●	●	●		●
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール (EPG))	●	●	●		●
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール3)	●	●	●		●
ボディー(インフレータブルレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール4)	●	●	●		●
ボディー(エアコン C67 シングル)	●	●	●	●	●
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	●	●	●	●	●
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (CJ4))	●	●	●	●	●
ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン (CJ4))	●	●	●	●	●
ボディー(エアコンコントロールパネル)	●	●	●		
ボディー(エアコンコントロールモジュール クラシック)	●	●	●		●
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	●	●	●	●	●
ボディー(エアコンコントロールモジュール マリブ)	●	●	●		●
ボディー(エアコンコンプレッサコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(エレクトリックエアコンコンプレッサコントロールモジュール)					●
ボディー(オートエアコン シングルゾーン (C68))	●	●	●	●	●
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	●	●	●	●	●
ボディー(オートエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(オートエアコンPHT)	●	●	●	●	●
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	●	●	●	●	●
ボディー(オンスター (VS-3B))	●	●			
ボディー(オンスター)	●	●	●	●	●
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール クーベ)	●	●	●		●
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	●	●	●		●
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(キーレスエントリータイプ パッシブエントリーなし)	●	●			●
ボディー(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	●	●	●		●
ボディー(クーラントヒーターコントロールモジュール)	●				●
ボディー(シート)	●	●			●
ボディー(シートエアコンモジュール)	●	●	●		●
ボディー(シートコントロールモジュール)	●	●	●		
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ジェネレーターバッテリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(シリアルデータゲートウェイモジュール(プロセッサ-1))	●				●
ボディー(シリアルデータゲートウェイモジュール(プロセッサ-2))	●				●
ボディー(シリアルデータゲートウェイモジュール)	●	●		●	●
ボディー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(ステアリングコラムロックモジュール)	●	●	●		●
ボディー(セミオートマチックステアリングアンドブレーキング付きパーキングアシストコントロールモジュール)	●		●	●	●
ボディー(セミオートマチックステアリング付きパーキングアシストコントロールモジュール(UFQ))	●		●	●	●
ボディー(タイヤ空気圧インジケータモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	●	●	●	●	
ボディー(チャイム (UL5) ラジオ)	●	●	●		●
ボディー(チャイム)	●	●	●		●
ボディー(チャイムアラームコントロールモジュール)	●		●		●
ボディー(チルトテレスコモジュール)	●	●	●		
ボディー(ディスクプレーヤー・ビデオ)	●				●
ボディー(ディレクショナルヘッドランプコントロールモジュールバージョン)	●	●	●		●
ボディー(ディレクショナルヘッドランプコントロールモジュールバージョンオートマチックレベリングシステム)	●	●	●	●	●
ボディー(デジタルマップコントロールモジュール)	●	●			●

ボディー(デジタルラジオレシーバー)	●	●	●		●
ボディー(デジタルラジオレシーバーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(テレビジョンアンテナモジュール)	●				
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン8)	●	●	●		●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9.6)	●	●	●		●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9.7)	●	●	●		●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	●	●	●		●
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	●	●	●		●
ボディー(テレマティクスビークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクビークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(テレマティクビークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)		●			●
ボディー(テレマティクビークルロケーション・イモビライザー)	●	●			●
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター)	●	●	●		●
ボディー(ドライバーインフォメーションセンターインストルメントパネルクラスター以外)	●	●	●		●
ボディー(ドライバーインフォメーションディスプレイ)	●	●	●		●
ボディー(ドライバーポジションモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ドライバーモニタリングシステムコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ドライバー情報センター)	●	●	●		●
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)	●	●		●	●
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(ナビゲーションコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(ナビゲーションディスプレイヘッド)	●	●			
ボディー(ナビゲーションモジュール)	●	●			
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール DID2History)	●		●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	●	●	●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ UDQ))	●		●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ装備なし))	●		●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュールアドバンスパーキングアシスト(UDP))	●		●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュールバージョン装備なし)	●		●	●	●
ボディー(パーキングアシストモジュール)	●	●	●		●
ボディー(パーソナライゼーション)				●	
ボディー(パーソナルオーヂホリンクコントロールモジュール)	●			●	●
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	●		●	●	●
ボディー(パスロック)	●	●	●		
ボディー(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)		●			●
ボディー(バッテリーチャージャーコントロールモジュール)		●			●
ボディー(パワーサブライトランスフォーマー)	●	●	●		●
ボディー(パワーラインコミュニケーションモジュール)		●			●
ボディー(ヒーターシートモジュール)	●	●			●
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(フロントリアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール(UD5))	●		●	●	●
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(フロントビューカメラ(フロントガラス))	●	●	●	●	●
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(フロント右ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(フロント左ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(ベースラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	●	●	●	●	●
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ヘッドランプハイビームコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	●	●	●		●

ボディー(ホールディングトップモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (aux.))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーベ)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	●	●	●	●	●
ボディー(マニュアルエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	●	●	●	●	●
ボディー(マニュアルリアエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(マルチファンクションアラームモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(マルチメディアプレーヤーインターフェイスモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(メディアディスクプレーヤー)	●	●	●	●	●
ボディー(メモリーシートモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(メモリーミラーモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(モバイルデジタルメディア)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (103))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (10A))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (10B))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (UF7))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (UH7))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ その他)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(105))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(106))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(10R))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(10S))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(10T))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(10U))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(IP0))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(IP1))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(アップレベル))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(その他))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(ベース))	●	●	●	●	●



ボディー(ラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ・エアコンコントロール)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオBYOM2)	●	●	●		●
ボディー(ラジオコントロール)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオナビゲーション)	●	●	●	●	
ボディー(リアエアコン)	●	●			●
ボディー(リアエアコン・RSA)	●	●	●	●	●
ボディー(リアエアコンパネル)	●	●	●		
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リアシートエンターテイメント)	●				●
ボディー(リアシートオーディオ)	●	●			●
ボディー(リアシートヒーターコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リアシートモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リアショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール(UD7))	●		●	●	●
ボディー(リアヒートシートモジュール)	●	●			●
ボディー(リアミッドレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リア右ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(リア右ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リア左ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(リア左ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リア統合モジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リア補助エアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	●	●		●	●
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンオート信号(C68))	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー(C42))	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター・エアコンマニュアル信号(C67))	●	●	●	●	●
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	●	●	●	●	●
ボディー(ルーフ・ドアモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ロールオーバーセンサー)	●	●			●
ボディー(ロールオーバーセンサーモジュール)	●	●			●
ボディー(ロングレンジレーダーセンサーモジュール)	●	●		●	●
ボディー(右シートベルトリトラクターモーターモジュール)	●	●		●	●
ボディー(右ドアコントロールモジュール)	●	●	●		
ボディー(右パワースライドドアモジュール)	●	●	●		●
ボディー(右ヘッドランプレベリングモジュール)	●	●	●		●
ボディー(右側オブジェクト検知モジュール)	●	●	●		●
ボディー(右側障害物検出コントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(運転席シートモジュール)	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアスイッチ)	●	●	●	●	●
ボディー(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアモジュール(SUT))	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアモジュール(SUV))	●	●	●		●
ボディー(運転席ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	●	●	●	●	●
ボディー(距離感知クルーズコントロール)	●	●		●	●
ボディー(携帯電話)	●	●			
ボディー(携帯電話コントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(左サイドオブジェクト検出コントロールモジュール(MY 2019 WMK))	●		●		●

ボディ(左サイドオブジェクト検出コントロールモジュール(MY 2019.5 ACN))	●		●		●
ボディ(左シートベルトリトラクターモーターモジュール)	●	●		●	●
ボディ(左ドアコントロールモジュール)	●	●	●		
ボディ(左パワースライドドアモジュール)	●	●	●		●
ボディ(左ヘッドランプレベリングモジュール)	●	●	●		●
ボディ(左側オブジェクト検知モジュール)	●	●	●		●
ボディ(左側障害物検出コントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディ(車両パフォーマンスデータレコーダー)	●				●
ボディ(車両警告アラームモジュール)	●	●		●	●
ボディ(車両通信・インターフェイスモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(車両盗難防止)	●	●		●	
ボディ(車両方位カメラコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディ(助手席シートモジュール)	●	●			●
ボディ(助手席ドアスイッチ)	●	●	●	●	●
ボディ(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディ(助手席ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(助手席プレゼンスシステム)	●	●		●	●
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	●	●		●	●
ボディ(多機能蓄電コンデンサコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディ(暖房・エアコン)	●	●	●	●	●
ボディ(中央右ドアモジュール)	●	●	●		
ボディ(中央左ドアモジュール)	●	●	●		
ボディ(盗難防止モジュール)	●	●			●
ボディ(標準範囲キーレスリモートコントロール(ATG))	●	●	●		●
ボディ(歩行者警告サウンドコントロールモジュール)	●	●			●
ボディ(歩行者衝突検出モジュール)	●	●		●	●
ボディ(補助エアコンコントロールモジュール(CJ4エアコンのみ))		●	●	●	●
ボディ(補助エアコンコントロールモジュール)		●	●	●	●
ボディ(補助ゲージモジュール)	●	●	●		●





