

●アルファロメオ、フィアット、ランチア 作業サポート (Ver 2020.03)

システム	項目名
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ABSプロキシアライメント
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ECU代用
ABS(アンチロックブレーキシステム)	EPB自動学習
ABS(アンチロックブレーキシステム)	TPMSキャリブレーション
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ギアボックスタイプ識別
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ギア設定リセット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	スタティックテスト
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングルリセット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ステアリングアングル校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	角オフセットリセット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	車輪速センサータイプテスト
ABS(アンチロックブレーキシステム)	車輪速センサー学習
ABS(アンチロックブレーキシステム)	車輪速センサー検出
ABS(アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー/横Gセンサー初期化
ABS(アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー/横Gセンサー調整
ABS(アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー・横Gセンサー校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー・横Gセンサー校正リセット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー校正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	舵角センサー補正
ABS(アンチロックブレーキシステム)	電動パーキングブレーキ制御
AT(オートマチックトランスミッション)	Nポジションセルフ学習
AT(オートマチックトランスミッション)	TCM VIN確認
AT(オートマチックトランスミッション)	アキュムレーター減圧
AT(オートマチックトランスミッション)	アクチュエーターベース調整
AT(オートマチックトランスミッション)	エラー関連統計データ削除
AT(オートマチックトランスミッション)	エンジンコントロールユニット交換
AT(オートマチックトランスミッション)	オリジナルVINロック
AT(オートマチックトランスミッション)	ギアボックスオイルアキュムレーター交換
AT(オートマチックトランスミッション)	ギアボックスコントロールユニット交換
AT(オートマチックトランスミッション)	ギアボックスレバ位置学習
AT(オートマチックトランスミッション)	ギアボックス交換
AT(オートマチックトランスミッション)	クラッチセルフキャリブレーション有効
AT(オートマチックトランスミッション)	クラッチドレイン
AT(オートマチックトランスミッション)	クラッチ交換
AT(オートマチックトランスミッション)	クラッチ劣化指数算出
AT(オートマチックトランスミッション)	コントロールユニット再登録
AT(オートマチックトランスミッション)	ステアリングホイールレバー交換
AT(オートマチックトランスミッション)	セルフアダプテーションリセット
AT(オートマチックトランスミッション)	セレクター/係合クラッチエレクトロバルブ交換
AT(オートマチックトランスミッション)	セレクターレバー診断(リターン)
AT(オートマチックトランスミッション)	センサーモジュール交換
AT(オートマチックトランスミッション)	トンネルレバー交換
AT(オートマチックトランスミッション)	バルブボディソレノイド学習
AT(オートマチックトランスミッション)	プロダクション/サービス最終校正
AT(オートマチックトランスミッション)	ホイール交換レバー
AT(オートマチックトランスミッション)	ポンプリレー交換
AT(オートマチックトランスミッション)	奇数および/または偶数ギアクラッチ交換
AT(オートマチックトランスミッション)	奇数ギアクラッチ(K1)コントロールソレノイドバルブコマンド
AT(オートマチックトランスミッション)	奇数ギアクラッチポジションセンサー交換

AT(オートマチックトランスミッション)	急速学習
AT(オートマチックトランスミッション)	偶数ギアクラッチ(K2)コントロールソレノイドバルブコマンド
AT(オートマチックトランスミッション)	偶数ギアクラッチプレッシャーセンサー交換
AT(オートマチックトランスミッション)	係合エレクトロバルブPPV1コマンド(3速/2速/バック)
AT(オートマチックトランスミッション)	係合エレクトロバルブPPV2コマンド(1速/4速/5速/6速)
AT(オートマチックトランスミッション)	係合レバーピン固定ネジ診断
AT(オートマチックトランスミッション)	自己学習
AT(オートマチックトランスミッション)	自己学習機能リセット
AT(オートマチックトランスミッション)	自己学習値リセット
AT(オートマチックトランスミッション)	縦加速度信号学習
AT(オートマチックトランスミッション)	適応値リセット
AT(オートマチックトランスミッション)	電動ポンプドライブユニットコマンド
AT(オートマチックトランスミッション)	電動ポンプドライブユニット交換
AT(オートマチックトランスミッション)	電動ポンプ交換
AT(オートマチックトランスミッション)	統計データ削除
AT(オートマチックトランスミッション)	油圧キット交換
イモビライザー	TPMセンサーロールテスト
イモビライザー	TPMセンサー検査消去
イモビライザー	TPMフロント右タイヤセンサーID登録
イモビライザー	TPMフロント左タイヤセンサーID登録
イモビライザー	TPMリア右タイヤセンサーID登録
イモビライザー	TPMリア左タイヤセンサーID登録
イモビライザー	キー登録
イモビライザー	ドアハンドル確認テスト
インストルメント	ECU交換
インストルメント	IPCプロキシアライメント
インストルメント	オイルサービスリセット
インストルメント	オドメーターリセット
インストルメント	サービスリセット
インストルメント	サービス情報リセット
インストルメント	シートベルト警報無効化
インストルメント	シートベルト警報有効化
インストルメント	パワーサブライモード(ロジスティックモード)
インストルメント	モジュール取付け
インストルメント	前回サービス日
エアコン	フラップモーター学習
エアコン	自己学習モーターテスト
エアバッグ	ORC(エアバッグ)プロキシアライメント
エンジン	AFアルコール強制
エンジン	AFガソリン強制
エンジン	AF学習強制
エンジン	DPF圧力センサー調整
エンジン	DPF強制再生
エンジン	DPF交換
エンジン	DPF交換(DPF対応バージョンのみ)
エンジン	DPF再生(DPF対応バージョンのみ)
エンジン	ECMプロキシアライメント
エンジン	ECUリセット
エンジン	EGRバルブ交換
エンジン	EGR高圧バルブテスト
エンジン	EGR高圧バルブ交換
エンジン	EGR低圧バルブテスト
エンジン	EGR低圧バルブ交換
エンジン	ESMI(エバポレーターシステムモニター)テスト

エンジン	MAC(マルチインジェクションコントロール): ECU交換、すべてのインジェクター、レールセンサー
エンジン	MAC(マルチインジェクションコントロール): シングルインジェクター切替
エンジン	NOx温度センサー交換(下流SCR触媒)
エンジン	NOx交換
エンジン	NOx蓄積触媒(NSC)代用
エンジン	PROXIリアライメント
エンジン	RPMセンサーおよびタイミングチェーン交換
エンジン	SCRドーピングモジュールテスト
エンジン	SCRドーピングモジュール交換
エンジン	SCR交換
エンジン	SIC(シングルインジェクションコントロール): ECU交換、すべてのインジェクター、レールセンサー
エンジン	SIC(シングルインジェクションコントロール): シングルインジェクター切替
エンジン	UniAirアクチュエーターばらつき補正
エンジン	UniAirモジュール交換
エンジン	VGTおよび/またはターボポジションセンサー交換
エンジン	VGTおよびターボポジションセンサー交換
エンジン	VGTクリーニング&DeNOx時間リセット
エンジン	VIN確認&書込み
エンジン	アイドルアクチュエーター/セルフアダプテーションパラメーターリセット
エンジン	アイドルアクチュエーターリセット
エンジン	アクセルペダル適応値リセット
エンジン	アクチュエーター一般停止
エンジン	アダプテーションパラメーターリセット
エンジン	アルコール燃料設定
エンジン	インジェクター交換
エンジン	インジェクター登録
エンジン	インタークマニホールド交換
エンジン	インテリジェントオルタネーター(IAM)交換
エンジン	インテリジェントオルタネーター交換(IAM)
エンジン	ウェストゲートバルブコマンド
エンジン	エアコンセルフ学習
エンジン	エアコンリレーコマンド
エンジン	エアフローセンサー交換
エンジン	エアフローバイパス補正
エンジン	エアフローメーター交換(ラムダセンサー対応バージョンのみ)
エンジン	エンジン交換
エンジン	オイルコンディションインジェクター機能リセット
エンジン	オイルランプ点滅リセット
エンジン	オイルレベルセンサー交換
エンジン	オイル交換
エンジン	オイル交換(DPF対応バージョンのみ)
エンジン	オーバーブーストカウンターリセット
エンジン	ガソリン燃料設定
エンジン	カムエッジリセット(WT)
エンジン	カムシャフト適応リセット
エンジン	カムまたはタイミングセンサー交換
エンジン	クラッチグループおよびクラッチポテンシオメーター交換
エンジン	クラッチグループまたはクラッチポテンシオメーター交換
エンジン	クラッチペダル学習
エンジン	クルーズコントロール再学習
エンジン	グロープラグプリヒーター系統テスト
エンジン	コードカードで始動
エンジン	コントロールユニットおよびインジェクター交換
エンジン	ジェネラル停止アクチュエーター

エンジン	ジェネラル停止全アクチュエーター
エンジン	スーパーチャージャーシステム構成部品交換
エンジン	スロットルバルブテスト
エンジン	スロットルポジション学習
エンジン	スロットルボディセルフ学習
エンジン	スロットルボディ作動セルフ学習
エンジン	スロットルモーター交換
エンジン	セルフアダプテーションパラメーターゼロインゲ
エンジン	セルフアダプテーションパラメーターリセット
エンジン	セルフアダプテーションリセット
エンジン	タイミングセンサー&カム交換
エンジン	タイミングセンサー/CAM交換
エンジン	ダンパーバルブ交換
エンジン	ディーゼル内水侵入警告灯ON状態での走行距離リセット
エンジン	データリセット
エンジン	ドーピングバルブ交換
エンジン	ニュートラルセンサー位置学習
エンジン	ニュートラル信号学習
エンジン	ノッキング回数リセット
エンジン	パージ燃料系統リセット
エンジン	パイロット噴射学習
エンジン	パラメーター適応リセット
エンジン	フェーズセンサー学習リセット
エンジン	フェーズフロントリセット
エンジン	フォニックホイールリセット
エンジン	フォニックホイールリセット学習
エンジン	フォニックホイール学習
エンジン	フォニックホイール交換
エンジン	フォニックホイール歯学習リセット
エンジン	フューエルサプライシステム構成部品交換
エンジン	フラグホイール歯学習リセット
エンジン	ブレーキスイッチ学習
エンジン	ブレ触媒交換
エンジン	ブレ触媒交換 (DPF対応バージョンのみ)
エンジン	マルチエアローリングフィンガー交換
エンジン	ミクスチャー適応値リセット
エンジン	ミッションプロファイルカウンタリセット
エンジン	ラムダセンサーおよび触媒コンバーター交換
エンジン	ラムダセンサーまたは触媒コンバーター交換
エンジン	ラムダセンサー交換
エンジン	ラムダセンサー交換 (ラムダセンサー対応バージョンのみ)
エンジン	ラムダ機能リセット
エンジン	レール圧センサー交換
エンジン	一体型ブレ触媒付き微粒子フィルター交換
エンジン	温度センサー交換 (インレットSCR触媒)
エンジン	回転数センサー/ディストリビューションベルト交換
エンジン	機械的油圧テスト (SCRシステム)
エンジン	機能制限OFF
エンジン	空燃比学習
エンジン	高圧EGRバルブ学習
エンジン	高圧ポンプ交換
エンジン	差圧センサー交換
エンジン	差圧センサー交換 (DPF対応バージョンのみ)
エンジン	自己学習のリセット

エンジン	自己学習機能リセット
エンジン	車両設定リセット
エンジン	出力制限OFF
エンジン	水温ランプON走行距離リセット
エンジン	水温警告灯ON状態での走行距離リセット
エンジン	前側ラムダプローブ交換
エンジン	速度制限
エンジン	速度制限設定
エンジン	低圧EGRバルブ学習
エンジン	適応値リセット
エンジン	電動スロットル学習
エンジン	電動スロットル交換
エンジン	内蔵式ブレ触媒付き粒子フィルター交換 (DPF対応バージョンのみ)
エンジン	尿素ドージングバルブリリーステスト
エンジン	尿素排出テスト
エンジン	燃圧レギュレーター交換
エンジン	燃料ランプON走行距離リセット
エンジン	燃料量0校正
エンジン	微粒子フィルター再生
エンジン	噴射データリセット (ECM)
エンジン	油温センサー交換
エンジン	粒子フィルター再生
キー登録	キー登録
キー登録	リモート登録
サービスリセット インストルメント	サービスリセット
サービスリセット インストルメントタイプ1	サービスリセット
サービスリセット インストルメントタイプ2	サービスリセット
サービスリセット エンジン	オイル交換 (DPF対応バージョンのみ)
サービスリセット エンジン	サービスリセット タイプ1
サービスリセット エンジン	サービスリセット タイプ2
ドライブトレインコントロールモジュール	2WDテストモード
ドライブトレインコントロールモジュール	PTU交換 (パワーテイクオフユニット)
ドライブトレインコントロールモジュール	RDU交換
ドライブトレインコントロールモジュール	クラッチエネルギー
ドライブトレインコントロールモジュール	セルフテスト
ナビゲーション	CTMプロキシング設定
ナビゲーション	オーディオシステムテスト
パーキングコントロール	トレーラーフック検出無効
パーキングコントロール	トレーラーフック検出有効
パーキングコントロール	牽引フック
パーキングコントロール	牽引フック (試験運用版)
パワーステアリング	EPSプロキシアライメント
パワーステアリング	システム校正
パワーステアリング	ステアリングアングル校正
パワーステアリング	ステアリング角センサー
パワーステアリング	トルク/ポジション校正リセット
パワーステアリング	トルクセンサー校正
パワーステアリング	ポジションセンサー校正
パワーステアリング	車両型式学習リセット
ヘッドランプ(左)	システム校正
ボディー	ALS RS LINチェック
ボディー	LINサイレンチェック
ボディー	LIN通信線確認要求
ボディー	アンチチルトセンサーチェック

ボディー	イナーシャスイッチ再組付け (FIS)
ボディー	インジケータコマンド
ボディー	キー登録
ボディー	コラムスイッチモジュール交換
ボディー	サイレンコマンド
ボディー	シッピングモード終了
ボディー	デッキリッドリフトゲートリレー
ボディー	ドアアンロックコマンド
ボディー	ドアロックコマンド
ボディー	ドア開/閉警告音
ボディー	パワーサブライモード
ボディー	パワーサブライモード(ロジスティックモード)
ボディー	リモート登録
ボディー	体積センサーチェック
運転席ドア	DMMプロキシアライメント
運転席ドア	アンチトラップシース/ホールエフェクトセンサー
運転席ドア	ウィンドウリフター学習
運転席ドア	運転席および助手席ミラー格納電動モーター
運転席ドア	運転席および助手席ミラー展開電動モーター
運転席ドア	運転席ミラーX軸コマンド
運転席ドア	運転席ミラーY軸コマンド
運転席ドア	運転席側および助手席側ミラー格納電動モーター
運転席ドア	運転席側および助手席側ミラー展開電動モーター
運転席ドア	助手席ミラーX軸コマンド
運転席ドア	助手席ミラーY軸コマンド
助手席ドア	アンチトラップシース/ホールエフェクトセンサー
電子シフター	ギアレバーポジションLEDディスプレイテスト