

システム	項目名
シャーシ (B) 2.4L L4 LE5 EBCM	オートエア抜き
シャーシ (X) 2.0L L4 LNF EBCM	オートエア抜き
シャーシ (X) 2.0L L4 LNF EBCM	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ (ABS トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (ABS トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	オートエア抜き
シャーシ (ABS/TCS)	オートエア抜き
シャーシ (ABS・TCS・VSES (アンチロックブレーキシステム・トラクションコントロールなし))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (DRP・ABS・TCS・VSES)	BPPセンサー補正
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	オートエア抜き
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM トレイラーブレーキ付き)	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	オートエア抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	オートエア抜き
シャーシ (エアサスペンション)	トリムハイト校正
シャーシ (エレクトリックパワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブ補正学習制限クリア
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア右ABSソレノイドバルブ

シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	サスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	フロントサスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	リアサスペンションポジションセンサートリムハイト
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	加圧システム
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	減圧システム
シャーシ(ステアリングホイール・コラム)	オイルライフリセット
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクスペンション)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクスペンション)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	IPC設定
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	RFA設定
シャーシ(タイヤ空気圧モニター)	センサー位置学習
シャーシ(ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	距離検知クルーズコントロールモジュール
シャーシ(トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ(トラクションコントロールなしABS)	オートエア抜き
シャーシ(トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ(トラクションコントロール付きABS)	オートエア抜き
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキアクチュエーター-DTCリセット
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービスリリース
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービス適応
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキサービスリリース
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキスイッチ
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ補正
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	パワーステアリングソフト停止学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - EPS)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - EPS)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - EPS)	パワーステアリングソフト停止学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール TRW ベルトドライブ - グローバル)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール TRW ベルト駆動バージョン - EPS)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き))	PSCM校正手順
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き))	アクチュエーター脱着手順
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き))	新しいアクチュエーター設定
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	アクティブ補正学習制限クリア
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングアングルメモリークリア
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングギア学習値リセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングギア交換手順
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングチューニング選択
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット

シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングポジション/トルクセンサー補正
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ソフトストップ消去
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	トルクセンサー校正
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	パワーステアリングソフト停止リセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	パワーステアリングソフト停止学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	パワーステアリング圧力センサー学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ヨーレートセンサーリセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	学習値リセット
シャーシ(ピークルスタビリティコントロールモジュール (RPO JL7付き))	VSCMパワーステアリングリセット
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーオフセット補正
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	パーキングブレーキ補正
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキシステムプランジャーモーターポジションセンサー学習
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキシステムプランジャー圧力上昇始点学習
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキペダルストロークセンサー学習
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	フロントアクスルブレーキパッドライフモニタリングリセット
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	リアアクスルブレーキパッドライフモニタリングリセット
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	リアブレーキキャリパーピストン拡張
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	リアブレーキキャリパーピストン格納
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	車両ダイナミックセンサーオフセット補正
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	オートエア抜き
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	オートエア抜き
シャーシ(ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	オートエア抜き
シャーシ(多軸加速度センサーモジュール)	ヨーレートセンサーリセット
シャーシ(多軸加速度センサーモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	オートレベルコントロールテスト
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	ダンパーアクチュエーターテスト
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リアブレーキキャリパーピストン拡張
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リアブレーキキャリパーピストン格納
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール その他)	オートブレーキ エア抜き

シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 電子パーキングブレーキ装備なし)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 電子パーキングブレーキ装備なし)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 電子パーキングブレーキ装備なし)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7なし))	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7なし))	ステアリングアングルセンサーセンタリング
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7なし))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(RPO JL7付き))	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	BMCプライマリーピストンポジション再学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	EBCM再学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	Gセンサーリセット
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	オートブレーキ エア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサーセンタリング
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサーセンタリング
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキ補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキコントロールオフセット学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	プレッシャードライブリダクション
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ヨーレートセンサーリセット
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リアブレーキキャリバーピストン拡張
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リアブレーキキャリバーピストン格納
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	電動ブレーキコントロールモジュール学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし(RPO JL4))	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き(RPO JL4))	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き(RPO JL4))	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	オートエア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	ステアリングポジションセンサー補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	プレッシャードライブリダクション
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	ヨーレートセンサー再補正
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	CO調整値(有鉛燃料のみ)
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	ISCシステム
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	CO調整値(有鉛燃料のみ)
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	ISCシステム
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル位置学習

パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 4速トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 6速トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 6速トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール (1速))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール (2速))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン((3)5.3L V8 LC9 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	CO調整値(有鉛燃料のみ)
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	ISCシステム
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((4)0.8L L3 LBF エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 4速 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((4)2.2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((4)2.5L V6 LE8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン((4)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン((4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセレクター[N]位置学習
パワートレイン((4)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン((4)2.8L LAU フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((4)3.5L V6 L66 エンジンコントロールモジュール)	TPS学習値リセット
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	APP学習
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	オイルライフリセット
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 エンジンコントロールユニット)	燃料トリムリセット
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((4)3.8L V6 L32 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((4)5.3L LMF エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((4)5.3L LMF シャーシコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((4)5.3L LMF トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((4)5.3L V8 LMF エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習

パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	サービスクリーニング手順
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン((5)3.0L V6 LFW リアドライブシステム)	CCM RDS IDマッチング
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((5)6.0L V8 LFA トランスファークースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	IACリセット
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール インド)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	CO調整値(有鉛燃料のみ)
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	ISCシステム
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	TPS学習値リセット
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((6)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	CO調整値(有鉛燃料のみ)
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	ISCシステム
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	TPS学習値リセット
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((6)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	アイドル学習
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	燃料トリムリセット
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミ	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミ	アイドル学習
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミ	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミ	燃料トリムリセット
パワートレイン((6)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料 TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	オイルライフリセット
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料)	燃料トリムリセット
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	オイルライフリセット
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料AFECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((6)2.2L L4 L42 代替燃料トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	DPFサービス再生
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	DPFプレッシャーセンサーデータリセット
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	DPFリセット
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	EGRバルブ学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	MAFセンサー学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	インジェクター流量レート登録
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	ターボチャージャー学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	ブースト圧力センサー学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	吸気フローバルブ学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	吸気マニホールドドラナ制御バルブ学習

パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	高圧燃料ポンプ学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	燃料圧力レギュレーター学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	燃料圧力レギュレーター高速学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット	DPFサービス再生
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット	DPFプレッシャーセンサーリセット
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット	DPFリセット
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット	EGRバルブ学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット	MAFセンサー学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット	インジェクター流量レート登録
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット	クラッチペダル位置学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット	ターボチャージャー学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット	ブースト圧力センサー学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット	吸気フローバルブ学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット	吸気マニホールドランナー制御バルブ学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット	高圧燃料ポンプ学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット	燃料圧力レギュレーター学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット	燃料圧力レギュレーター高速学習
パワートレイン((6)2.2L LNQ トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン((6)2.8L LAU エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン((6)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセレクター[N]位置学習
パワートレイン((6)2.8L LAU トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン((6)2.8L LAU フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	TACデータ
パワートレイン((6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン((6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン((6)3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((6)3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((6)3.5L L5 L52 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((6)4.6L V8 LD8 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((6)6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	アイドル学習

パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(8)3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(8)3.6L LF3 シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャツ	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(8)3.6L LF3 シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャツ	燃料トリムリセット
パワートレイン(8)3.6L LF3 シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・エン	燃料トリムリセット
パワートレイン(8)3.6L LF3 シャーシコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧リセット
パワートレイン(8)3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン(8)6.2L V8 L92 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	DPF/触媒2リセット
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	DPFサービス再生
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	DPFプレッシャーセンサーデータリセット
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1リセット
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2リセット
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リセット
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リダクタントロードリセット
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	インジェクターディスプレイ・再登録
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值プリセット
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー1)
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー2)
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー3)
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー4)
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー5)
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー6)
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー7)
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー8)
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(全気筒)
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	インジェクター流量識別子コピー(ECM>グローバルプラグコントロールモジュール)
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	インジェクター流量識別子コピー(グローバルプラグコントロールモジュール>ECM)
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトリラクターホイール学習
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャ学習
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクターリセット
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムデータリセット
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムリセット
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードタンクレベルリセット
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	触媒1リセット
パワートレイン(8)6.6L LML エンジンコントロールモジュール)	燃料フィルター寿命リセット
パワートレイン(8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015 (WMF	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール My 2015.5 (A	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(8)6.6L LML トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(8)6.6L LML パワーテイクオフ コントロールモジュール)	PTO禁止/遮断履歴リセット
パワートレイン(8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	CKPリラクターホイール学習
パワートレイン(8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	DPF/触媒2リセット
パワートレイン(8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	DPFサービス再生
パワートレイン(8)6.6L V8 LML ディーゼルエンジンコントロールモジュール)	DPFプレッシャーセンサーデータリセット

パワートレイン((B)1.4L LUV フェューエルポンプ バージョン フェューエルポンプ・アクテ	燃料トリムリセット
パワートレイン((B)1.4L LUV フェューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((B)1.8L L4 LDA エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMPアクチュエーター
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((B)2.2L L4 LE8 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMPアクチュエーター
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	サービスクリーニング手順
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	高速適応プロセス
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	サービスクリーニング手順
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((B)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((B)5.3L V8 L33 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーターシステム
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((B)6.0L LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((B)6.0L LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスファークースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン((B)6.0L V8 LC8 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	アイドル学習
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	オイルライフリセット
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	燃料インジェクターバランス
パワートレイン((C)1.4L LUJ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス	燃料トリムリセット

パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	クランクシャフトリラクターリング学習
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	学習値リセット
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	触媒リセット
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	燃料圧カレギュレーター学習
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	DPFサービス再生
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	DPFプレッシャーセンサーデータリセット
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	DPFリセット
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	Nox吸着触媒データリセット
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	Nox吸着触媒リセット
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	アイドルエアコントロールリセット
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	クランクシャフトリラクターリング学習
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	学習値リセット
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	触媒リセット
パワートレイン((C)1.6L LVL エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	燃料圧カレギュレーター学習
パワートレイン((C)1.6L LVL トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 T22なし エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 T22付き エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((C)2.0L L4 L34 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((C)2.4L LAF エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((C)2.4L LAF トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン((C)2.4L LAF フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((C)4.8L V8 LY2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン((C)5.3L L83 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	トランスミッション適応圧リセット
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン((C)5.3L L83 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧リセット
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((C)5.3L V8 LS4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((D)1.2L L4 LMU エンジンコントロールモジュール)	CO調整値(有鉛燃料のみ)
パワートレイン((D)1.2L L4 LMU エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン((D)1.2L L4 LMU エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット

パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	燃料トリムリセット
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	アイドル学習
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	クラッチペダル位置学習
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン((E)7.0L LS7 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	燃料トリムリセット
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((E)7.0L V8 LS7 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	TPS学習値リセット
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール アルゼンチン)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	CO調整値(有鉛燃料のみ)
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	ISCシステム
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((F)1.6L L4 LXT エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	アイドル学習
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	燃料トリムリセット
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	アイドル学習
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミツ	燃料トリムリセット
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	アイドルエアコントロールリセット
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトトリクターホイール学習
パワートレイン((F)1.6L LXT エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((F)1.6L LXT トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット : DPF交換
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット : インジェクター交換
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット : 圧力センサー交換
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数テスト
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(ECM)
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー1)
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー2)
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー3)
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー4)
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(全シリンダー)
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	クランキングスピードテスト
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((F)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	燃料補正テスト
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((F)2.2L L4 L61 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((F)2.4L L4 LD9 リアドライバーシステム)	CCM 調整 ID マッチング

パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	オイルライフリセット
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート)	燃料トリムリセット
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	アイドル学習
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	オイルライフリセット
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料トリムリセット
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン((P)6.2L V8 LSA トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット : DPF交換
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット : インジェクター交換
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット : 圧力センサー交換
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数テスト
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(ECM)
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー1)
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー2)
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー3)
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー4)
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(全シリンダー)
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	クランキングスピードテスト
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)2.0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール)	燃料補正テスト
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	DPFリセット
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	DPF圧力センサー学習
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	燃料インジェクター学習
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッ)	DPFリセット
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッ)	DPF圧力センサー学習
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッ)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッ)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッ)	燃料インジェクター学習
パワートレイン((R)2.0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッ)	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)2.4L LUK エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン((R)2.4L LUK シャーシコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン((R)2.4L LUK シャーシコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン((R)2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧力リセット
パワートレイン((R)2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン((R)2.4L LUK フェーエルポンプコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン((R)2.4L LUK フェーエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((R)3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット

パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン((R)5.3L L8B エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)5.3L L8B トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	燃費リセット
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン((R)5.3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	車載ジャンプアシストカウンタリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンブECMなし)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンブECM付き)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上が等しい ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上が等しい ECM)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上が等しい ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 8600GVW以上が等しい TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 AFECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	オイルライフリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	カウンタリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	オイルライフリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	APP学習
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	DPFサービス再生
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	DPFリセット
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	DPF圧力センサー学習
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	EGRバルブ学習
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	MAFセンサー学習
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	インジェクター流量レート登録
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	クランクシャフトリラクターリング学習
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	グロープラグコントロールモジュールリセット
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	ターボチャージャー学習
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	フライホイール学習
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	吸気フローバルブ学習
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	触媒リセット
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	排気ガス温度センサー学習
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット)	APP学習
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット)	DPFサービス再生
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット)	DPFリセット
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット)	DPF圧力センサー学習
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミット)	EGRバルブ学習

パワートレイン((U) 1.8L LKN ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン((U) 1.8L LKN ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーコンタクター開原因
パワートレイン((U) 1.8L LKN ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン((U) 1.8L LKN ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	燃費リセット
パワートレイン((U) 1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((U) 1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((U) 1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン((U) 1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン((U) 1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((U) 1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((U) 1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((U) 1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((U) 1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン((U) 1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((U) 1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール)	燃料成分リセット
パワートレイン((U) 1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	CO調整値(有鉛燃料のみ)
パワートレイン((U) 1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン((U) 1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン((U) 1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン((U) 1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((U) 1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((U) 1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((U) 1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((U) 1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((U) 1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン((U) 1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン((U) 1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((U) 2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット : DPF交換
パワートレイン((U) 2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット : インジェクター交換
パワートレイン((U) 2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット : 圧力センサー交換
パワートレイン((U) 2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数テスト
パワートレイン((U) 2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(ECM)
パワートレイン((U) 2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー1)
パワートレイン((U) 2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー2)
パワートレイン((U) 2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー3)
パワートレイン((U) 2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(シリンダー4)
パワートレイン((U) 2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	インジェクション値リセット(全シリンダー)
パワートレイン((U) 2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((U) 2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトスピードテスト
パワートレイン((U) 2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((U) 2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	燃料補正テスト
パワートレイン((U) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((U) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン((U) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン((U) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン((U) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((U) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMPアクチュエーター
パワートレイン((U) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン((U) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン((U) 2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	サービスクリーニング手順
パワートレイン((U) 2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン((U) 2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン((U) 2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン((U) 2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン((U) 2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	アイドル学習
パワートレイン((U) 2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン((U) 2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン((U) 2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランス)	ブレーキペダル位置センサー学習

パワートレイン(X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン(X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	吸気CMPアクチュエーター
パワートレイン(X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン(X)2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャツ	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール アクティブグリルシャツ	燃料トリムリセット
パワートレイン(X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・アク	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・アク	燃料トリムリセット
パワートレイン(X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール フューエルポンプ・エン	燃料トリムリセット
パワートレイン(X)2.0L LTG シャーシコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC)	ギアセレクター[N]位置学習
パワートレイン(X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC)	学習値リセット
パワートレイン(X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(X)2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧カリセット
パワートレイン(X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリ	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール アクティブグリ	燃料トリムリセット
パワートレイン(X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポン	燃料トリムリセット
パワートレイン(X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポン	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポン	燃料トリムリセット
パワートレイン(X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール フューエルポン	燃料トリムリセット
パワートレイン(X)2.0L LTG フューエルポンプコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(X)4.3L LU3 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(X)4.3L LU3 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧カリセット
パワートレイン(X)4.3L V6 LF6 エアポンプECMなし)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(X)4.3L V6 LF6 エアポンプECM付き)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 8600GVW以下 TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	オイルライフリセット
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい ECM)	燃料トリムリセット
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 8600GVW以上か等しい TCM)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	アイドル学習
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	オイルライフリセット
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール オート)	燃料トリムリセット
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	アイドル学習
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	オイルライフリセット
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(X)4.3L V6 LU3 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	燃料トリムリセット

パワーtrain((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムデーターリセット
パワーtrain((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムリセット
パワーtrain((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードタンクレベルリセット
パワーtrain((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワーtrain((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	触媒リセット
パワーtrain((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワーtrain((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	燃料フィルター寿命リセット
パワーtrain((Z)2.0L LUZ エンジンコントロールモジュール)	排気ガス温度センサーリセット
パワーtrain((Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセレクター[N]位置学習
パワーtrain((Z)2.0L LUZ トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
パワーtrain((Z)2.0L LUZ フェューエルポンプ バージョン アクティブグリルエアシャッターシステム)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワーtrain((Z)2.0L LUZ フェューエルポンプ バージョン フェューエルポンプ)	燃料トリムリセット
パワーtrain((Z)2.0L LUZ フェューエルポンプ バージョン フェューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッターシステム)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワーtrain((Z)2.0L LUZ フェューエルポンプ バージョン フェューエルポンプ・アクティブグリルエアシャッターシステム)	燃料トリムリセット
パワーtrain((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワーtrain((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワーtrain((Z)5.3L V8 L59 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワーtrain((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	オイルライフリセット
パワーtrain((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワーtrain((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	燃料トリムリセット
パワーtrain((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	トランスミッション適応クリア
パワーtrain((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	オイルライフリセット
パワーtrain((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワーtrain((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	燃料トリムリセット
パワーtrain((Z)5.3L V8 L59 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	トランスミッション適応クリア
パワーtrain((Z)5.3L V8 L59 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワーtrain(0.8L LBF エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワーtrain(0.8L LBF エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数コントロールリセット
パワーtrain(1.0L L5Q CVT (MR8))	トランスミッションサービス高速学習
パワーtrain(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワーtrain(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル学習
パワーtrain(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワーtrain(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワーtrain(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワーtrain(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リモートスタート無効履歴リセット
パワーtrain(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワーtrain(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワーtrain(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル学習
パワーtrain(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワーtrain(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クラッチペダル位置学習
パワーtrain(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワーtrain(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ニュートラルポジションセンサー学習
パワーtrain(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リモートスタート無効履歴リセット
パワーtrain(1.0L L5Q エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワーtrain(1.0L LA2 エンジンコントロールモジュール)	CO調整
パワーtrain(1.0L LA2 エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワーtrain(1.0L LA2 エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数コントロールリセット
パワーtrain(1.0L LCP エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワーtrain(1.0L LCP エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数コントロールリセット
パワーtrain(1.0L LEB エンジンオートマチックコントロールモジュール)	APP学習
パワーtrain(1.0L LEB エンジンオートマチックコントロールモジュール)	EGRバルブ学習
パワーtrain(1.0L LEB エンジンオートマチックコントロールモジュール)	MAFセンサー学習
パワーtrain(1.0L LEB エンジンオートマチックコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワーtrain(1.0L LEB エンジンオートマチックコントロールモジュール)	クランクシャフトトリラクターリング学習
パワーtrain(1.0L LEB エンジンオートマチックコントロールモジュール)	グローブボックスコントロールモジュールリセット
パワーtrain(1.0L LEB エンジンオートマチックコントロールモジュール)	ターボチャージャー学習
パワーtrain(1.0L LEB エンジンオートマチックコントロールモジュール)	フライホイール学習
パワーtrain(1.0L LEB エンジンオートマチックコントロールモジュール)	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習

パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	燃料トリムリセット
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	燃料成分リセット
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ	アイドル学習
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ	クラッチペダル位置学習
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ	燃料トリムリセット
パワートレイン(1.2L LWD エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ	燃料成分リセット
パワートレイン(1.2L LWD トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	Engine Air Filter Life Reset
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	Engine Block Coolant Valve Position Learn
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	Engine Coolant Pump Data Reset
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	Turbocharger Wastegate Learn
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	エンジンエアフィルターライフ設定
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却コントロールバルブ学習
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却フローコントロールバルブ学習
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	スロットルボディアイドルエアフロー補正リセット
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーブーストコントロール初期位置学習
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	ヒーターコア冷却温度センサーリセット
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	吸気システム学習値リセット
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	吸気システム学習値リセット
パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	燃料レール圧カリリフバルブ学習値リセット
パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	Engine Air Filter Life Reset
パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	Engine Block Coolant Valve Position Learn
パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	Engine Coolant Pump Data Reset
パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	Fuel Pump Driver Control Module Configuration
パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	Turbocharger Wastegate Learn
パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	エンジンエアフィルターライフ設定
パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却コントロールバルブ学習
パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	エンジン冷却フローコントロールバルブ学習
パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	スロットルボディアイドルエアフロー補正リセット
パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーブーストコントロール初期位置学習
パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール)	ヒーターコア冷却温度センサーリセット

パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	DPFサービス再生
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	DPFプレッシャーセンサーデータリセット
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	DPFリセット
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	EGRバルブ学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	MAFセンサー学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	インジェクター流量レート登録
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ターボチャージャ学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ニュートラルポジションセンサー学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	ブースト圧カセンサー学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気フローバルブ学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	吸気マニホールドランナー制御バルブ学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	高圧燃料ポンプ学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料レール圧カセンサー/燃料レール学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料圧カレギュレーター学習
パワートレイン(2.0L LNP エンジンコントロールモジュールマニュアルトランスミッション)	燃料圧カレギュレーター高速学習
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(2.0L LNP トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	エンジンエアフィルター寿命リセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	エンジンクランクポンプデータリセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	エンジンブロッククランクバルブ位置学習
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	ストップ/スタートキャパシターステータスリセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	スロットルボディアイドルエアフロー補正リセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャウエストゲート学習
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプドライバーコントロールモジュール設定
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	吸気システム学習値リセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(2.0L LSY エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LSY トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(2.0L LTD エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(2.0L LTD シャーシコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(2.0L LTD シャーシコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(2.0L LTD トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(2.0L LTD フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	ストップ/スタートキャパシターステータスリセット
パワートレイン(2.0L LTG RWD プラグインハイブリッド(MRD) エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット

パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ	燃料トリムリセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ	燃料レール圧カリリーフバルブ学習値リセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	ギアポジションセンサー学習
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	スロットルボディードルエアフロー補正リセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	過度のクラッチスリップデータリセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	吸気CMPアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	吸気システム学習値リセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧カリリーフバルブ学習値リセット
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(2.0L LTG エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MHG))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 6速 (MNM))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速 (M5N))	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC))	ギアセレクター[N]位置学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MRC))	学習値リセット
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3H))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3U))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3D))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3E))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール 9速 (M3T))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール (M3H))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール (その他))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセレクター[N]位置学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧カリリセット
パワートレイン(2.0L LTG トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	DPFサービス再生
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	DPFプレッシャーセンサーデータリセット
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	DPFリセット
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	EGRバルブ学習
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	MAFセンサー学習
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	インジェクター流量レート登録
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	クラッチペダル位置学習
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(2.2L LNQ エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ	ターボチャージャ学習

パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(3.0L LFW エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(3.0L LFW シャーシコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ学習
パワートレイン(3.0L LFW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	TACデータ
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャー学習値リセット
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(3.0L LGW エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ学習
パワートレイン(3.0L LGW トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	DPFサービス再生
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	DPFプレッシャーセンサーデータリセット
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1リセット
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2リセット
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リセット
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リダクタントロードリセット
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションリラクターリング学習値リセット
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーンポジション学習
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムデータリセット
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードタンクレベルリセット
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	触媒1リセット
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	大気圧センサーリセット
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	燃料フィルター寿命リセット
パワートレイン(3.0L LM2 エンジンコントロールモジュール)	排気ガス温度センサーリセット
パワートレイン(3.0L LM2 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(3.6L LF3 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	O2センサー学習値リセット
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(3.6L LF3 トランスミッションコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット

パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター学習
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(3.6L LY7 エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(3.6L LY7 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧カリセット
パワートレイン(4.2L LTA エンジンコントロールモジュール)	エアクリーナーモニター設定
パワートレイン(4.2L LTA エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(4.2L LTA エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションリラクターリング学習値リセット
パワートレイン(4.2L LTA エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲート学習
パワートレイン(4.2L LTA エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(4.2L LTA エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(4.2L LTA エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(4.2L LTA エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(4.2L LTA エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(4.2L LTA エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(4.2L LTA エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(4.2L LTA トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター学習
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	02センサー学習値リセット
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(4.3L LV1 エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧カリリーフバルブ学習値リセット
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(4.3L LV1 トレーラーライティングコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	02センサー学習値リセット
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	エアクリーナーモニター設定
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	スロットルボディアイドルエアフロー補正リセット
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(4.3L LV3 エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧カリリーフバルブ学習値リセット
パワートレイン(4.3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧カリセット
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター学習
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(4.8L L20 エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット

パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター学習
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	02センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	02センサー学習値リセット
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(6.2L LT4 エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧カリリーフバルブ学習値リセット
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(6.2L LT4 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	02センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	02センサー学習値リセット
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	スロットルボディアイドルエアフロー補正リセット
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	外気温度算出値リセット
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミ)	燃料レール圧力センサーリセット
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	02センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	02センサー学習値リセット
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	ギアポジションセンサー学習
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	スロットルボディアイドルエアフロー補正リセット
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	過度のクラッチスリップデータリセット
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	外気温度算出値リセット
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(6.2L LT5 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッシ)	燃料レール圧力センサーリセット
パワートレイン(6.2L LT5 トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	DPFサービス再生
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	DPFプレッシャーセンサーデータリセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1リセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2リセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リダクタントロードリセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	インジェクター流量レート登録
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションリラクターリング学習値リセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーンポジション学習
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムデータリセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードタンクレベルリセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	触媒1リセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	大気圧センサーリセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	燃料フィルター寿命リセット
パワートレイン(6.6L L5P エンジンコントロールモジュール)	燃料微小噴射量データリセット

パワートレイン(6. 6L L5P エンジンコントロールモジュール)	排気ガス温度センサーリセット
パワートレイン(6. 6L L5P グローブラグコントロールモジュール)	グローブラグ学習
パワートレイン(6. 6L L5P トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(6. 6L L5P パワーテイクオフコントロールモジュール)	PT0禁止/遮断履歴リセット
パワートレイン(6. 6L L5P パワーテイクオフコントロールモジュール)	工場設定復元
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	DPF/触媒2リセット
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	DPFサービス再生
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	DPFプレッシャーセンサーデータリセット
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1リセット
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2リセット
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リセット
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リダクタントロードリセット
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクターディスプレイ・再登録
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー1)
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー2)
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー3)
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー4)
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー5)
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー6)
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー7)
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー8)
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(全気筒)
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター流量識別子コピー (ECM->グローブラグコントロールモジュール)
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	インジェクター流量識別子コピー (グローブラグコントロールモジュール->ECM)
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトリラクターホイール学習
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャ学習
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントインジェクターリセット
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムデータリセット
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントシステムリセット
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リダクタントフルードタンクレベルリセット
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	触媒1リセット
パワートレイン(6. 6L LGH エンジンコントロールモジュール)	燃料フィルター寿命リセット
パワートレイン(6. 6L LGH グローブラグコントロールモジュール)	グローブラグ学習
パワートレイン(6. 6L LGH トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧カリセット
パワートレイン(AT(オートマチックトランスアクスル))	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン(AT(オートマチックトランスアクスル))	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(AT(オートマチックトランスミッション))	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン(AT(オートマチックトランスミッション))	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(AT(オートマチックトランスミッション))	高速適応プロセス
パワートレイン(MFA トランスミッションコントロールモジュール 4速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	スロットルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	エンジンオイルライフリセット

パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	ギアセレクター[N]位置学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クラッチポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	クラックシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	スロットルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	APP学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ECMリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EVAPシステム作動テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	IACリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサー学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	TPS学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	アイドル回転数コントローリリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	アイドル学習リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エンジンエアフィルター寿命リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エンジンクランクポンプデーターリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エンジンブロッククランクバルブポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クラッチペダル位置学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クラックシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ストップ/スタートキャパシターステータスリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	スロットルボディアイドルエアフロー補正リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲート学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプドライバーコントロールモジュール設定
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプトリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	リモートスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	外気温度算出値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気システム学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	盗難防止学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料レール圧カリリフバルブ学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	オイルライフリセット
パワートレイン(エンジンデータディスプレイ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッター1
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター)	アクティブグリルエアシャッター2
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール・システム)	サスペンションポジションセンサートリムハイ
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ・トレーラーブレーキ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ・排気流)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャーシコントロール バージョン フューエルポンプ・排気流)	排気流量コントロールバルブ学習
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ・アクティブグリル)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール バージョン フューエルポンプ・アクティブグリル)	燃料トリムリセット
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッターシステム
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	燃料トリムリセット

パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	排気流量コントロールバルブ学習
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 1速スイッチアクティベート (NPO))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2ホイールドライブ)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NOF))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NOF))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速エレクトリックシフト (NOF))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NC))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NC))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NC))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NOG))	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NOG))	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファーケース バージョン 2速マニュアルシフト (NOG))	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	トランスファーケースクラッチ過熱回数リセット
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーターロック
パワートレイン(トランスファーケースコントロールモジュール)	レンジアクチュエーター学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速(MF6))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 5速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	サービスクリーニング手順
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	トランスミッション適応圧カリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速)	高速適応プロセス
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速(M5U))	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	P/N位置学習手順
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	オイルライフリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ギアセレクター[N]位置学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションアダプティブ値学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションオイルライフリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションサービス高速学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッションソレノイドバルブ補正リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション適応圧カリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ファンクションリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	学習機能
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	高速適応プロセス
パワートレイン(トランスミッションデータディスプレイ)	トランスミッション適応クリア
パワートレイン(トレーラータイヤ空気圧インジケータモジュール)	トレーラータイヤ空気圧センサーマニュアル学習
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 1)	トランスミッション適応トルクリセット
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 1)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 2)	EVレンジリセット
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリーコンタクター開原因
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリーバックデーターリセット
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック充電適応値リセット
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック容量学習
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン(ハイブリッド・EV パワートレインコントロールモジュール 2)	燃費リセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	トランスミッション適応トルクリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	DCチャージング無効リセット

パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	EVレンジリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーコンタクター開原因
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバッククーラントコントロールバルブ学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバックデーターリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック充電適応値リセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	ハイブリッド/EVバッテリーバック容量学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	高電圧系関連故障コードクリア
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	室内ヒータークーラントコントロールバルブ学習
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	手動ヒューズライフリセット
パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	燃費リセット
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料トリムリセット
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0E)	AWD無効(故障カウンターリセット)
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0E)	AWD無効(故障カウンターリセット)
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	AWD無効(故障カウンターリセット)
パワートレイン(リアドライブシステム)	CCM RDS IDマッチング
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	パワーダウン
ボディー(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(CJ4 Triゾーン オートエアコン)	パワーダウン
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVAC(エアコン)外気温度ディスプレイ
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	オプション設定
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	新しいHVAC設定
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2))	外気温度インスタントアップデート
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(CJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(CJ2))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	HVACアフターブロー設定
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	外気温度インスタントアップデート

ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	BCMにSDMプライマリーキー設定
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	バックルアップリマインダー
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	運転席シートベルトリマインダー制御
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	助手席シートベルトリマインダー制御
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	新しいSDM登録
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	製造有効カウンタ消去
ボディー(アシストステップコントローラー)	アシストステップ学習手順
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	アシストステップモーター学習
ボディー(アップレベル(104 105 106))	Valetモードコード消去
ボディー(アップレベル(104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(アップレベルラジオ (104 105 106))	Valetモードコード消去
ボディー(アップレベルラジオ (104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(アップレベルラジオ)	VIN再登録
ボディー(アップレベルラジオ)	オプションモジュール
ボディー(アップレベルラジオ)	チャイム音量
ボディー(アップレベルラジオ)	チャイム設定
ボディー(アップレベルラジオ)	チューナーキャリブレーション
ボディー(アップレベルラジオ)	ラジオ登録
ボディー(アップレベルラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー(アップレベルラジオ)	国コード変更
ボディー(アップレベルラジオ)	防盜ロックLED
ボディー(アンブ (ボーズ))	ナビゲーション音声
ボディー(アンブ (ボーズ))	再補正
ボディー(イモビライザー)	イモビライザー-ECMリンク
ボディー(イモビライザー)	キーコーディング
ボディー(イモビライザー)	キー診断
ボディー(イモビライザー)	キー登録
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライバーインフォセンター(UDD))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ(UDV))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ 未装備)	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ(UV6))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (10R))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (10S))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (10T))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (10U))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライバーインフォメーションセンター(UDD))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライバーインフォメーションセン)	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター)	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター)	オーディオトーン
ボディー(インストルメントクラスター)	タイミングベルトライフリセット
ボディー(インストルメントクラスター)	外気温度インスタントアップデート
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライバーインフォメーション)	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライバー情報センター(UDC))	CANバス設定学習
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	BPPセンサー補正
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	DTC無効化
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	IPC設定
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	VIN新規登録
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	VIN登録
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	エアクオリティセンサーシフトレバーレベル
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	オプション設定
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	コラムロックリレー作動
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	車速制限
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	全モーター再補正
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	中東モード
ボディー(インフレータープレストレストレイントセンシング・ダイアグノーシスモジュール)	ヨーレートセンサー学習
ボディー(エアコン C67 シングル)	後吹きオプション
ボディー(エアコン CJ3 デュアル)	後吹きオプション
ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン(CJ4))	HVACアクチュエーター学習

ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (G60))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(オートエアコン シングルゾーン(G68))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール(G69))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(オートエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オートエアコンPHT)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	HVAC(エアコン)外気温度ディスプレイ
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	インスタントOATアップデート
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(オートエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(オートリアエアコン・RSA)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(オンスター)	オプション設定
ボディー(オンスター)	希望システム設定
ボディー(オンスター)	言語設定
ボディー(オンスター)	新しいオンスター設定
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	接近検知無効原因消去
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムソフトストップクリア
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	ステアリングコラムソフトストップ学習
ボディー(シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダルソフトストップ学習
ボディー(シリアルデータゲートウェイモジュール)	クラッシュセンサーリセット
ボディー(セミオートマチックステアリングアンドブレーキング付きパーキングアシスト)	CANバス設定学習
ボディー(セミオートマチックステアリング付きパーキングアシストコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(タイヤ空気圧インジケーターモジュール)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	VIN新規登録
ボディー(ダッシュ統合モジュール)	オプション設定
ボディー(ディレクショナルヘッドランプコントロールモジュールバージョンオートマチック)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(テレマティクスピークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(テレマティクスピークルローカライゼーション・イモビライゼーションコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)	ファンクションリセット
ボディー(ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)	製造有効カウンターリセット
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Bluetooth
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	Shipモード
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	VIN再登録
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	オプション設定
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	チャイム音量
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	ナビ/ラジオ盗難防止システム
ボディー(ナビゲーション・ラジオ)	長波
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール DID72History)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ))	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ))	パーキングアシストセンサー学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ))	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ))	パーキングアシストセンサー学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングアシストセンサー学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュールアドバンスパーキングアシスト (L))	CANバス設定学習
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュールバージョン装備なし)	CANバス設定学習
ボディー(パーソナライゼーション)	オートドアロックモード
ボディー(パーソナライゼーション)	オプション設定
ボディー(パーソナライゼーション)	ペリメーターランプ
ボディー(パーソナルオーディオリンクコントロールモジュール)	設定/リセット機能
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	デジタルラジオレシーバー
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	ラジオRPO選択
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(フロントカメラ)

ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(リアカメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(右側カメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(左側カメラ)
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	アライメント学習(全カメラ)
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	コントロールモジュールリセット
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	音声認識
ボディー(フロント・リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール(UD5))	CANバス設定学習
ボディー(フロントビューカメラ(フロントガラス))	カメラ学習キャンセル
ボディー(フロントビューカメラ(フロントガラス))	フロントビューカメラ学習
ボディー(フロントビューカメラ(フロントガラス))	無効履歴クリア
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	カメラ学習キャンセル
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	フロントビューカメラ学習
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	車両方向カメラ学習
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	無効履歴クリア
ボディー(ベースラジオ)	VIN再登録
ボディー(ベースラジオ)	オプションモジュール
ボディー(ベースラジオ)	オプション設定
ボディー(ベースラジオ)	チャイム音量
ボディー(ベースラジオ)	ラジオ登録
ボディー(ベースラジオ)	リージョンコードオプション
ボディー(ベースラジオ)	国コード変更
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	DTC無効化
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	DTC無効化
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	コードインデックス
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトレベリングセンサー学習
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	モジュール補正
ボディー(ホールディングトップモジュール)	フォールディングトップ学習
ボディー(ホールディングトップモジュール)	再補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN・5GT))	キーFOB登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	キーFOB登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	キーFOB登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	ティードライバーキーPINリセット

ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	ストップ/スタートセレクトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ)	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BCMにSDMプライマリーキー設定
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BCM再登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BCM登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	BPPセンサー補正
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	CTDオペレーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	CTDオペレーション/フォブフィードバック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	POS(販売店情報)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	VIN新規登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オイルライフリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オプション設定
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	オプション設定異常
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	キーフォブフィードバック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	キーフォブ登録(複数)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ステアリングコラムロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	タイヤ空気圧リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアロックオペレーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	トワイライトセンテネル再登録
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーソナライゼーション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パワーダウン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	プレアラムオプション
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習

ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	保持アクセサリ電源
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	LINバスデバイスIDインフォメーション
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	タイヤ空気圧センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	バッテリーセンサーモジュール学習
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	助手席ウィンドウ学習値消去
ボディー(マニュアルエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	アクチュエーターリキャリブレーション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	後吹きオプション
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	全モーター再補正
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (CJ2))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(マニュアルリアエアコン)	HVACアクチュエーター再調整
ボディー(マルチメディアプレーヤーインターフェイスモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(メモリーシートモジュール)	DTC情報クリア
ボディー(メモリーシートモジュール)	DTC無効化
ボディー(メモリーシートモジュール)	アジャスタブルペダル調整
ボディー(ラジオ (103))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (103))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ (108))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ (105))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (105))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ (106))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (106))	コントロールモジュールリセット
ボディー(ラジオ (10R))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (10R))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ラジオ (10R))	チャイム
ボディー(ラジオ (10R))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ラジオ (10S))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (10S))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ラジオ (10S))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ラジオ (10S))	音声認識
ボディー(ラジオ (10T))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (10T))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ラジオ (10T))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ラジオ (10T))	音声認識
ボディー(ラジオ (10U))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (10U))	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(ラジオ (10U))	ティードライバーキーPINリセット
ボディー(ラジオ (10U))	音声認識
ボディー(ラジオ (1P0))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (1P1))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ (ベース))	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ)	24時間表示/12時間表示
ボディー(ラジオ)	Valetモードコード消去
ボディー(ラジオ)	VIN再登録
ボディー(ラジオ)	VIN登録
ボディー(ラジオ)	インフォメーションディスプレイテスト

ボディ(ラジオ)	オプションモジュール
ボディ(ラジオ)	オプション設定
ボディ(ラジオ)	コントロールモジュールリセット
ボディ(ラジオ)	シーク/スキャン感度レベル
ボディ(ラジオ)	チャイム音量
ボディ(ラジオ)	チャイム設定
ボディ(ラジオ)	チューナーキャリブレーション
ボディ(ラジオ)	チューナー設定
ボディ(ラジオ)	ティンドライバーキーPINリセット
ボディ(ラジオ)	ラジオ登録
ボディ(ラジオ)	リージョンコードオプション
ボディ(ラジオ)	音声認識
ボディ(ラジオ)	国コード変更
ボディ(ラジオ)	長波
ボディ(ラジオ)	防盜ロックLED
ボディ(ラジオ・エアコンコントロール)	コントロールモジュールリセット
ボディ(ラジオコントロール)	CANバス設定学習
ボディ(ラジオナビゲーション)	VIN再登録
ボディ(リアエアコン・RSA)	HVACアクチュエーター再調整
ボディ(リアシートモジュール)	オートキャリブレーション
ボディ(リアシートモジュール)	リクライニングモーター
ボディ(リアシートモジュール)	回転モーター
ボディ(リアシートモジュール)	水平モーター
ボディ(リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール(UD7))	CANバス設定学習
ボディ(リア右ドアモジュール)	DTC無効化
ボディ(リア右ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディ(リア左ドアモジュール)	DTC無効化
ボディ(リア左ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
ボディ(リア統合モジュール)	オプション設定
ボディ(リア補助エアコン)	HVACモジュール補正
ボディ(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (WMF))	リフトゲート全開位置学習
ボディ(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正
ボディ(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	リフトゲート全開位置学習
ボディ(リフトゲートコントロールモジュール)	ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正
ボディ(リフトゲートコントロールモジュール)	リフトゲート全開位置学習
ボディ(リフトゲートモジュール)	LGM開/閉テスト
ボディ(リフトゲートモジュール)	TPMオプション有効化
ボディ(リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード
ボディ(リモートコントロールドアロックレシーバー)	TPM学習モード(2008年式のみ)
ボディ(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーFOB全消去
ボディ(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(センターコンソールON)
ボディ(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(運転席側エクステリア)
ボディ(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーレスエントリーアンテナ(助手席側エクステリア)
ボディ(リモートコントロールドアロックレシーバー)	すべてのリモート無効
ボディ(リモートコントロールドアロックレシーバー)	パーソナライゼーション
ボディ(リモートコントロールドアロックレシーバー)	次に有効なスロット
ボディ(リモートコントロールドアロックレシーバー)	新しいRCDLR設定
ボディ(リモートヒーター・エアコンオート信号(C68))	HVACアクチュエーター学習
ボディ(リモートヒーター・エアコンコントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディ(リモートヒーター・エアコンマニュアルヒーターオンリー(C42))	HVACアクチュエーター学習
ボディ(リモートヒーター・エアコンマニュアル信号(C67))	HVACアクチュエーター学習
ボディ(リモート機能アクチュエーション)	オプション設定
ボディ(ロングレンジレーダーセンサーモジュール)	ロングレンジレーダーセンサーモジュール学習
ボディ(右シートベルトリトラクターモーターモジュール)	履歴バッファリセット
ボディ(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	調整式ペダルソフトストップ学習
ボディ(運転席ドアスイッチ)	パワーウィンドウモーター再登録
ボディ(運転席ドアモジュール)	DTC無効化
ボディ(運転席ドアモジュール)	オプション設定

ボディ（運転席ドアモジュール）	ドアモジュールVIN再登録
ボディ（拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール（ATH））	キーレスエントリーアンテナ（センターコンソールON）
ボディ（拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール（ATH））	キーレスエントリーアンテナ（ボディ右側）
ボディ（拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール（ATH））	キーレスエントリーアンテナ（ボディ左側）
ボディ（拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール（ATH））	キーレスエントリーアンテナ（運転席側エクステリア）
ボディ（拡張範囲パッシブエントリー キーレスリモートコントロール（ATH））	キーレスエントリーアンテナ（助手席側エクステリア）
ボディ（距離感知クルーズコントロール）	DSCC設定（日本仕様車のみ）
ボディ（距離感知クルーズコントロール）	工場出荷時リセット
ボディ（携帯電話コントロールモジュール）	CANバス設定学習
ボディ（左シートベルトリトラクターモーターモジュール）	履歴バッファリセット
ボディ（車両警告アラームモジュール）	モジュール補正
ボディ（車両通信・インターフェイスモジュール）	GPSデータ
ボディ（車両通信・インターフェイスモジュール）	オプション設定
ボディ（車両通信・インターフェイスモジュール）	希望システム設定
ボディ（車両通信・インターフェイスモジュール）	言語設定
ボディ（車両通信・インターフェイスモジュール）	新しいオンスター設定
ボディ（車両盗難防止）	オプション設定
ボディ（車両盗難防止）	新しいVTDモジュール設定
ボディ（車両方位カメラコントロールモジュール）	車両方向カメラ学習
ボディ（車両方位カメラコントロールモジュール）	無効履歴クリア
ボディ（助手席ドアスイッチ）	パワーウィンドウモーター再登録
ボディ（助手席ドアモジュール）	DTC無効化
ボディ（助手席ドアモジュール）	TPMオプション有効化
ボディ（助手席ドアモジュール）	オプション設定
ボディ（助手席ドアモジュール）	キーFOB全登録
ボディ（助手席ドアモジュール）	キーFOB登録
ボディ（助手席ドアモジュール）	スペアタイヤモニター停止
ボディ（助手席ドアモジュール）	センサー位置学習
ボディ（助手席ドアモジュール）	ドアモジュールVIN再登録
ボディ（助手席プレゼンスシステム）	DTC消去・PPSリセット
ボディ（助手席プレゼンスシステム）	乗員検知システムプレロード
ボディ（助手席プレゼンスシステム）	乗員検知システム学習
ボディ（助手席プレゼンスシステム）	乗員検知センサー学習
ボディ（助手席プレゼンスモジュール）	乗員検知センサー学習
ボディ（暖房・エアコン）	HVACアクチュエーター再調整
ボディ（暖房・エアコン）	オプション設定
ボディ（暖房・エアコン）	後吹きオプション
ボディ（暖房・エアコン）	新しいHVAC設定
ボディ（歩行者衝突検出モジュール）	データリコーダー
ボディ（歩行者衝突検出モジュール）	新しいPIDM設定
ボディ（補助エアコンコントロールモジュール（CJ4エアコンのみ））	パワーダウン
ボディ（補助エアコンコントロールモジュール）	パワーダウン