

●オベル 作業サポート (Ver 2020.10)

システム名	項目名
インフォテインメントシステム(オーディオシステム)	ダッシュボード-IRCへ接続
インフォテインメントシステム(セキュリティPINコード読み取り(ベータ))	セキュリティ-PINコード読込
エンジン(A 18 XER)	タイヤ環境登録
エンジン(A 18 XER)	学習値リセット
エンジン(A 18 XER)	電子スロットル制御
エンジン(A 18 XER)	噴射カットオフテスト
エンジン(C 18 SEL)	アイドルエア制御
エンジン(C 18 SEL)	アイドル回転数調整
エンジン(C 18 SEL)	インジェクタ切断
エンジン(C 18 SEL)	回転数制御
エンジン(C 20 SEL)	アイドル回転数調整
エンジン(C 20 SEL)	アイドル駆動調整
エンジン(C 20 SEL)	インジェクタ切断
エンジン(C 22 SEL)	アイドルエア制御
エンジン(C 22 SEL)	アイドル回転数調整
エンジン(C 22 SEL)	インジェクタ切断
エンジン(C 22 SEL)	回転数制御
エンジン(ECM(2.4D))	サブネット設定リスト - 高速
エンジン(ECM(2.4D))	車輪の円周
エンジン(ECM(3.2D))	エンジンオイルライフリセット
エンジン(ECM(3.2D))	スロットルボディ再学習
エンジン(ECM(3.2D))	燃料トリムリセット
エンジン(ECM(ディーゼル))	ECMイモビライザ学習
エンジン(ECM(ディーゼル))	ECM交換
エンジン(ECM(ディーゼル))	アイドルテスト
エンジン(ECM(ディーゼル))	インジェクタIQAコーディング
エンジン(ECM(ディーゼル))	クランキングテスト
エンジン(ECM(ディーゼル))	サービス再生
エンジン(ECM(ディーゼル))	ホイール環境
エンジン(ECM(ディーゼル))	車両バリエーションコーディング
エンジン(ECM(ディーゼル))	燃料補正テスト
エンジン(V8 GEN III)	ECM(エンジンコントロールモジュール)装着
エンジン(V8 GEN III)	エンジンオイルライフリセット
エンジン(V8 GEN IV)	エンジンオイルライフリセット
エンジン(V8 GEN IV)	スロットルボディ再学習
エンジン(V8 GEN IV)	学習クランク角検知エラー
エンジン(X 18 XE1)	アイドル回転数調整
エンジン(X 18 XE1)	アイドル駆動調整
エンジン(X 18 XE1)	インジェクタ切断
エンジン(X 18 XE1)	回転数制御
エンジン(X 25 XE)	O2ループブロックMAPコントロール学習リセット
エンジン(X 25 XE)	アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット
エンジン(X 25 XE)	アイドル回転数オフセット調整
エンジン(Z 10 XEP)	EGR制御
エンジン(Z 10 XEP)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン(Z 10 XEP)	アイドル回転数登録
エンジン(Z 10 XEP)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 10 XEP)	回転数制御
エンジン(Z 10 XEP)	学習値リセット

システム名	項目名
エンジン(Z 10 XEP)	電子スロットル制御
エンジン(Z 12 XEP)	EGR制御
エンジン(Z 12 XEP)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン(Z 12 XEP)	アイドル回転数登録
エンジン(Z 12 XEP)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 12 XEP)	回転数制御
エンジン(Z 12 XEP)	学習値リセット
エンジン(Z 12 XEP)	電子スロットル制御
エンジン(Z 14 XE)	CAN設定登録
エンジン(Z 14 XE)	EGR制御
エンジン(Z 14 XE)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 14 XE)	バリエーション設定登録
エンジン(Z 14 XE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 14 XE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 14 XEP)	EGR制御
エンジン(Z 14 XEP)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン(Z 14 XEP)	アイドル回転数登録
エンジン(Z 14 XEP)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 14 XEP)	バルブ学習リセット
エンジン(Z 14 XEP)	回転数制御
エンジン(Z 14 XEP)	学習値リセット
エンジン(Z 14 XEP)	学習クランク角検知エラー
エンジン(Z 14 XEP)	電子スロットル制御
エンジン(Z 14 XEP)	補正
エンジン(Z 16 SE)	EGR制御
エンジン(Z 16 SE)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 16 SE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 18 XE)	CAN設定登録
エンジン(Z 18 XE)	アイドル回転数登録
エンジン(Z 18 XE)	インジェクタ切断テスト
エンジン(Z 18 XE)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 18 XE)	バリエーション設定登録
エンジン(Z 18 XE)	バルブ学習リセット
エンジン(Z 18 XE)	回転数制御
エンジン(Z 18 XE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 18 XE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 18 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 18 XE)	噴射カットオフテスト
エンジン(Z 18 XER)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 18 XER)	学習値リセット
エンジン(Z 18 XER)	電子スロットル制御
エンジン(Z 18 XER)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 18 XER)	噴射カットオフテスト
エンジン(Z 19 DT)	DPF交換
エンジン(Z 19 DT)	DPF再生
エンジン(Z 19 DT)	インジェクタ登録
エンジン(Z 19 DT)	タイヤ環境登録
エンジン(Z 19 DT)	フューエルポンプリレーテスト

●オベル 作業サポート (Ver 2020. 10)

システム名	項目名
エンジン (Z 19 DT)	マセアフローセンサ交換
エンジン (Z 19 DT)	レール圧センサ交換
エンジン (Z 19 DT)	差圧センサ交換
エンジン (Z 19 DT)	触媒交換
エンジン (Z 20 LEH)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン (Z 20 LEH)	フューエルポンプリレーテスト
エンジン (Z 20 LER)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン (Z 20 LER)	タイヤ環境登録
エンジン (Z 20 LER)	電子スロットル制御
エンジン (Z 20 LER)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 22 SE)	CAN設定登録
エンジン (Z 22 SE)	EGR制御
エンジン (Z 22 SE)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン (Z 22 SE)	バリエーション設定登録
エンジン (Z 22 SE)	学習クランク角検知エラー
エンジン (Z 22 SE)	電子スロットル制御
エンジン (Z 22 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン (Z 22 YH)	タイヤ環境登録
エンジン (Z 22 YH)	電子スロットル制御
エンジン (Z 22 YH)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 32 SE)	タイヤ環境登録
エンジン (Z 32 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン (Z 32 SE)	噴射カットオフテスト
エンジン (エンジン(ディーゼル))	インジェクター交換
エンジン (エンジン(ディーゼル))	圧縮テスト
エンジン (エンジン(ディーゼル))	学習値リセット
エンジン (エンジン(ディーゼル))	吸気エアフローバルブ交換
シャーシ (ABS)	フロント右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ABS)	フロント左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ABS)	リア右ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ABS)	リア左ソレノイドバルブテスト
シャーシ (ABS)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ (ABS)	車輪周長登録
シャーシ (ABS・ETC)	VT ABS(アンチロックブレーキシステム)オートテスト
シャーシ (ABS・ETC)	ブレーキエア抜き
シャーシ (ABS・TC・ESP(ビークルダイナミックシステム))	エア抜き検知システムリセット
シャーシ (ABS・TC・ESP(ビークルダイナミックシステム))	センサクラスタ補正
シャーシ (ABS・TC・ESP8.0)	VIN登録
シャーシ (ABS・TC・ESP8.0)	エア抜き
シャーシ (ABS・TC・ESP8.0)	ステアリングアングルセンサー補正
シャーシ (EBCM(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール))	ステアリングアングルセンサー補正
シャーシ (EBCM(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール))	ブレーキエア抜き
シャーシ (ESP)	ステアリングアングルセンサー補正
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	設定/リセット機能
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	アディショナルタッチポイントアダプテーション
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキキャリブレーション

システム名	項目名
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービス(解放)
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービス(係合)
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	補正
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサーリセット
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ(多重加速度センサモジュール)	ヨーレートセンサーリセット
シャーシ(多重加速度センサモジュール)	ヨーレートセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	Rear Brake Caliper Pistion Extend
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	Rear Brake Caliper Pistion Retract
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	エア抜き
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングアングルセンサ補正
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルセンサー学習
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ステアリングホイールアングルリセット
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキエア抜き(自動)
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	縦加速度センサーリセット
シャーシ(電動パワーステアリング)	補正
トランスミッション(AF 13-II・17・20・22)	TC信号ステータスリセット
トランスミッション(AF 13II・20・22・30)	TC信号ステータスリセット
トランスミッション(AF 13II・20・22・30)	学習値リセット
トランスミッション(AF 17-4)	ECUリセット
トランスミッション(AF 17-4)	学習値リセット
トランスミッション(AF 22-4)	ECUリセット
トランスミッション(AF 22-4)	学習値リセット
トランスミッション(AF 23-5・33-5・40-6)	ECUリセット
トランスミッション(AF 23-5・33-5・40-6)	学習値リセット
トランスミッション(AF 40-6)	セレクタレバーNポジション学習
トランスミッション(AF 40-6)	学習値リセット
トランスミッション(AT)	タップセルリセット
トランスミッション(MTA(イーゼートロニック))	アディショナルタッチポイントアダプテーション
トランスミッション(MTA(イーゼートロニック))	ギアボックスパラメータ学習
トランスミッション(MTA(イーゼートロニック))	クラッチコントロールテスト
トランスミッション(MTA(イーゼートロニック))	クラッチ油圧エア抜き
トランスミッション(MTA(イーゼートロニック))	タッチポイント適応
トランスミッション(MTA(イーゼートロニック))	バリエーション設定登録
トランスミッション(TCM)	学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	クラッチスリップデータリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	ニュートラルポジションセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	外気温度算出値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	吸気系学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料レール圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料微小噴射量データリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_MY 2017.5 (ABW)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_MY 2017.5 (ABW)))	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_MY 2017.5 (ABW)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_MY 2017.5 (ABW)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_MY 2017.5 (ABW)))	クラッチスリップデータリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_MY 2017.5 (ABW)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_MY 2017.5 (ABW)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_MY 2017.5 (ABW)))	ニュートラルポジションセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_MY 2017.5 (ABW)))	外気温度算出値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_MY 2017.5 (ABW)))	吸気系学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_MY 2017.5 (ABW)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_MY 2017.5 (ABW)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_MY 2017.5 (ABW)))	燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_非装備_その他))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_非装備_その他))	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_非装備_その他))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_非装備_その他))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_非装備_その他))	クラッチスリップデータリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_非装備_その他))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_非装備_その他))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_非装備_その他))	ニュートラルポジションセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_非装備_その他))	外気温度算出値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_非装備_その他))	吸気系学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_非装備_その他))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_非装備_その他))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)_非装備_その他))	燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC) _センサー))	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC) _センサー))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC) _センサー))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC) _センサー))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC) _センサー))	スロットルアクチュエーターリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC) _センサー))	スロットルボディードルエアフロー補正リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC) _センサー))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC) _スイッチ (E80W)))	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC) _スイッチ (E80W)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC) _スイッチ (E80W)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC) _スイッチ (E80W)))	スロットルアクチュエーターリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC) _スイッチ (E80W)))	スロットルボディードルエアフロー補正リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC) _スイッチ (E80W)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC)))	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC)))	スロットルボディードルエアフロー補正リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC)_MY 2017.5 (ABW)))	DPFサービス再生
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LDC)_MY 2017.5 (ABW)))	DPFリセット

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_MY 2017. 5 (ABW)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_MY 2017. 5 (ABW)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_MY 2017. 5 (ABW)))	NOx吸蔵触媒データリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_MY 2017. 5 (ABW)))	NOx吸蔵触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_MY 2017. 5 (ABW)))	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_MY 2017. 5 (ABW)))	インジェクター流量レート登録
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_MY 2017. 5 (ABW)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_MY 2017. 5 (ABW)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_MY 2017. 5 (ABW)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_MY 2017. 5 (ABW)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_MY 2017. 5 (ABW)))	スロットルアクチュエーターリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_MY 2017. 5 (ABW)))	スロットルボディアイドルエアフロー補正リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_MY 2017. 5 (ABW)))	ニュートラルポジションセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_MY 2017. 5 (ABW)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_MY 2017. 5 (ABW)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_MY 2017. 5 (ABW)))	燃料レール圧カリリフバルブ学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_MY 2017. 5 (ABW)))	燃料微小噴射量データリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_MY 2017. 5 (ABW)))	排気温度センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_非装備_その他))	DPFサービス再生
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_非装備_その他))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_非装備_その他))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_非装備_その他))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_非装備_その他))	NOx吸蔵触媒データリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_非装備_その他))	NOx吸蔵触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_非装備_その他))	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_非装備_その他))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_非装備_その他))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_非装備_その他))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_非装備_その他))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_非装備_その他))	スロットルアクチュエーターリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_非装備_その他))	スロットルボディアイドルエアフロー補正リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_非装備_その他))	ニュートラルポジションセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_非装備_その他))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_非装備_その他))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_非装備_その他))	燃料レール圧カリリフバルブ学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_非装備_その他))	燃料微小噴射量データリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LDC)_非装備_その他))	排気温度センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LWD)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LWD)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LWD)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LWD)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LWD)))	スロットルアクチュエーターリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 2L (LWD)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 3L (LDV)))	APP学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 3L (LDV)))	DPFサービス再生
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 3L (LDV)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 3L (LDV)))	DPF圧力センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 3L (LDV)))	EGRバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 3L (LDV)))	H02S学習

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LDV)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LDV)))	インジェクター流量レート登録
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LDV)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LDV)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LDV)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LDV)))	グローブラグコントロールモジュールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LDV)))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LDV)))	フライホイール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LDV)))	吸気エアフローバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LDV)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LDV)))	排気温度センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	APP学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	DPFサービス再生
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	DPF圧力センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	EGRバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	インジェクター流量レート登録
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	グローブラグコントロールモジュールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	ニュートラルポジションセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	フライホイール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	吸気エアフローバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	排気温度センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKU)))	DPFサービス再生
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKU)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKU)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKU)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKU)))	NOx吸蔵触媒データリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKU)))	NOx吸蔵触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKU)))	インジェクター流量レート登録
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKU)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKU)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKU)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKU)))	ニュートラルポジションセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKU)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKU)))	燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKU)))	燃料微小噴射量データリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKU)))	排気温度センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKU)_MY 2017.5 (ABW)))	DPFサービス再生
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKU)_MY 2017.5 (ABW)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKU)_MY 2017.5 (ABW)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKU)_MY 2017.5 (ABW)))	H02S学習

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKV_MY 2017.5 (ABW)))	ニュートラルポジションセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKV_MY 2017.5 (ABW)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKV_MY 2017.5 (ABW)))	燃料レール圧カリリーフバルブ学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKV_MY 2017.5 (ABW)))	燃料微小噴射量データリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKV_MY 2017.5 (ABW)))	排気温度センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKV_非装備_その他))	DPFサービス再生
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKV_非装備_その他))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKV_非装備_その他))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKV_非装備_その他))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKV_非装備_その他))	NOx吸蔵触媒データリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKV_非装備_その他))	NOx吸蔵触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKV_非装備_その他))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKV_非装備_その他))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKV_非装備_その他))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKV_非装備_その他))	ニュートラルポジションセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKV_非装備_その他))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKV_非装備_その他))	燃料レール圧カリリーフバルブ学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKV_非装備_その他))	燃料微小噴射量データリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LKV_非装備_その他))	排気温度センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUH)))	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUH)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUH)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUH)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUH)))	スロットルボディードライドエアフロー補正リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUH)))	吸気系学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUH)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	スロットルボディードライドエアフロー補正リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	吸気系学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	アイドルテスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	アディショナルタッチポイントアダプテーション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	インジェクター補正値リセット(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	スロットルアクチュエーターリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	スロットルボディードライドエアフロー補正リセット

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)))	ターボチャージャー学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)))	燃料タンクベンチレーションコントロール
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_MY 2017. 5 (ABW)))	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_MY 2017. 5 (ABW)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_MY 2017. 5 (ABW)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_MY 2017. 5 (ABW)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_MY 2017. 5 (ABW)))	スロットルアクチュエーターリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_MY 2017. 5 (ABW)))	スロットルボディードルエアフロ補正リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_MY 2017. 5 (ABW)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_センサー))	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_センサー))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_センサー))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_センサー))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_センサー))	スロットルアクチュエーターリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_センサー))	スロットルボディードルエアフロ補正リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_センサー))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_スイッチ_(E80W)))	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_スイッチ_(E80W)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_スイッチ_(E80W)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_スイッチ_(E80W)))	スロットルアクチュエーターリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_スイッチ_(E80W)))	スロットルボディードルエアフロ補正リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LDD)_スイッチ_(E80W)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LE2)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LE2)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LE2)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LE2)))	外気温度算出値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LE2)))	吸気系学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LE2)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LE2)))	燃料レール圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LE2)))	燃料レール圧力リーフバルブ学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LE2)))	燃料微小噴射量データリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LKU)_MY 2017. 5 (ABW)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LKU)_MY 2017. 5 (ABW)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LKU)_MY 2017. 5 (ABW)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LKU)_MY 2017. 5 (ABW)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LKU)_MY 2017. 5 (ABW)))	スロットルアクチュエーターリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LKU)_MY 2017. 5 (ABW)))	ターボチャージャー学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LKU)_MY 2017. 5 (ABW)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LKU)_非装備_その他))	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LKU)_非装備_その他))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LKU)_非装備_その他))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LKU)_非装備_その他))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LKU)_非装備_その他))	スロットルボディードルエアフロ補正リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LKU)_非装備_その他))	吸気系学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LKU)_非装備_その他))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LUJ)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 4L (LUJ)))	O2センサーヒーター抵抗学習値リセット

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LLU)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LLU)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LLU)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LLU)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LLU)))	スロットルアクチュエーターリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LLU)))	スロットルボディアイドルエアフロー補正リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LLU)))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LLU)))	ターボチャージャー学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LLU)))	フューエルインジェクター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LLU)))	フライホイール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LLU)))	吸気系学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LLU)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LLU)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	DPFサービス再生
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	DPF再生
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	ECMイモビライザ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	H02S学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	NOxセンサー1リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	NOxセンサー2リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	NOx吸蔵触媒データリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	NOx吸蔵触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	NOx触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	アディショナルタッチポイントアダプテーション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	インジェクター流量レート登録
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	ニュートラルポジションセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	フライホイール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	還元剤システムデータリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	還元剤タンクレベルリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	車輪の円周
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	燃料圧力レギュレーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	排気温度センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVL)))	排気温度センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVM)))	DPFサービス再生
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVM)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVM)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVM)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVM)))	インジェクター流量レート登録
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVM)))	エンジンオイルライフリセット

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVM)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVM)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVM)))	ニュートラルポジションセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVM)))	学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVM)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVM)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVM)))	燃料圧レギュレーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVM)))	排気温度センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVP)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVP)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVP)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVP)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVP)))	リモートビークルスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVP)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LVP)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWC)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWC)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWC)))	クラッチスリップデータリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWC)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWC)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWC)))	リモートビークルスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWC)))	外気温度算出値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWC)))	吸気系学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWC)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWC)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWC)))	燃料レール圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWC)))	燃料レール圧力リリーフバルブ学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWC)))	燃料微小噴射量データリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWV)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWV)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWV)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWV)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWV)))	学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWV)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 6L (LWV)))	排気温度センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 7L (LKR)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 7L (LKR)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 7L (LKR)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 7L (LKR)))	アイドルエアコントロールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 7L (LKR)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 7L (LKR)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 7L (LKR)))	排気温度センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 7L (LPL)))	APP学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 7L (LPL)))	DPFサービス再生
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 7L (LPL)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 7L (LPL)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 7L (LPL)))	DPF圧力センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 7L (LPL)))	ECMイモビライザ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1. 7L (LPL)))	EGRバルブ学習

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	HO2S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	HO2S学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	NOx吸蔵触媒データリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	アディショナルタッチポイントアダプテーション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	インジェクター流量レート登録
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	バッテリーセンサーモジュール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	吸気系学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	車輪の円周
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	電子スロットル制御
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	燃料圧レギュレーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	APP学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	DPF圧カセンサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	DPF圧カセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	ECMイモビライザ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	EGRバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	HO2S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	HO2S学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	NOx吸蔵触媒データリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	アディショナルタッチポイントアダプテーション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	バッテリーセンサーモジュール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	吸気系学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	車輪の円周
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPV)))	電子スロットル制御
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))	DPF圧カセンサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))	HO2S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))	アイドルエアコントロールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))	排気温度センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	DPF圧カセンサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	HO2S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	アイドルエアコントロールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	排気温度センサーリセット

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))	フライホイール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LCD)))	排気温度センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	HO2Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	HO2S学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	NOxセンサー1リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	NOxセンサー2リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	NOx触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	NOx触媒還元剤量リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	アイドルエアコントロールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	インジェクター補正值リセット(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	インジェクター補正值リセット(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	インジェクター補正值リセット(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	インジェクター補正值リセット(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	インジェクター補正值リセット(全気筒)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	還元剤システムデータリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	還元剤タンクレベルリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	排気温度センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	HO2Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	リモートビークルスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	APP学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	DPF圧力センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	EGRパルプ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	HO2S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	グローブラグコントロールモジュールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	フライホイール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	排気温度センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	EGRバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	ブースト圧力センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	吸気エアフローバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	高圧燃料ポンプ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料圧力レギュレーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料圧力レギュレーター急速学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	リモートビークルスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	DPF圧力センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	EGRバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	H02S学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	MAFセンサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	ターボチャージャー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	ブースト圧力センサー学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	吸気エアフローバルブ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	高圧燃料ポンプ学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料レール圧力リリフバルブ学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料圧力レギュレーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料圧力レギュレーター急速学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE5)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))	燃料構成リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	リモートビークルスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	H02Sヒーター学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	アイドル学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クラッチペダルポジション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クランクシャフトポジションバリエーション学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	リモートビークルスタート無効履歴リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	燃料トリムリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	DPFリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	DPF圧力センサーリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	H02S学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー1リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	NOxセンサー2リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	NOx触媒還元剤量リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	アイドルエアコントロールリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(シリンダー-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インジェクター補正值リセット(全気筒)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クランクシャフトポジションリラクターリング学習
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	学習値リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	還元剤システムデータリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	還元剤タンクレベルリセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	触媒リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	排気温度センサーリセット
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	トランスミッション補正值学習
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	学習値リセット
ボディ(AHL(オートマチックヘッドランプレベリング))	オートヘッドランプレベリング
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	BCM(ボディコントロールモジュール)オプション
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	BCM(ボディコントロールモジュール)セキュリティコード読み込み
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	BCM(ボディコントロールモジュール)ユーザー設定
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	BCM(ボディコントロールモジュール)装着
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	VEブレーキペダルポジションセンサー学習
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	セキュリティインフォメーションおよび登録
ボディ(BCM(ボディコントロールモジュール))	リモートキー登録

システム名	項目名
ボディー(CIM(ステアリングコラムモジュール))	ステアリングアングルセンサ補正
ボディー(CIM(ステアリングコラムモジュール))	トランスポンダ/リモートキー消去
ボディー(CIM(ステアリングコラムモジュール))	トランスポンダ/リモートキー登録
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	サービスインターバルリセット
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	バリエーション設定登録
ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))	PIM-ECM(エンジンコントロールモジュール)接続(V6 GEN IV)
ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))	PIM-ECM(エンジンコントロールモジュール)接続(V8 GEN IV)
ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))	PIMリセット
ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))	PIM設定
ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))	PIM装着(GEN III)
ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))	VIN登録
ボディー(RFA(リモートファンクションアクチュエーター))	VE RFM リモート登録・消去
ボディー(RFA(リモートファンクションアクチュエーター))	VE RFMリモート追加
ボディー(SDM(エアバッグ))	展開記録リセット
ボディー(SDM(センシングアンドダイアグノシスモジュール))	BCM(ボディーコントロールモジュール)VE SDMプライマリーキー
ボディー(VTM)	全トランスポンダキー再登録
ボディー(VTM)	追加キー登録
ボディー(イモビライザー)	イモビライザリセット
ボディー(イモビライザー)	イモビライザ取付(Z18XE, Z22SE)
ボディー(イモビライザー)	イモビライザ出力登録
ボディー(イモビライザー)	エンジンコントローラリセット(Z18XE, Z22SE)
ボディー(イモビライザー)	エンジンコントローラ取付(Z18XE, Z22SE)
ボディー(イモビライザー)	トランスポンダキー消去
ボディー(イモビライザー)	トランスポンダキー登録
ボディー(インストルメント)	ECM/イモビライザーへのインストルメントリンク
ボディー(インストルメント)	V6設定
ボディー(インストルメント)	V8設定
ボディー(インストルメント)	サービスインターバルリセット
ボディー(インストルメント)	トリップコンピュータリセット
ボディー(インストルメント)	燃料計キャリブレーション
ボディー(インストルメントクラスター)	CANバス設定学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	CANバス設定学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートデュアルゾーン(GJ2)))	CANバス設定学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール(オートデュアルゾーン(GJ2)))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	CANバス設定学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー(C42)))	CANバス設定学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー(C42)))	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール)	CANバス設定学習
ボディー(エアコンコントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディー(エアバッグ)	バリエーション設定登録
ボディー(エアバッグ)	バリエーション設定読込
ボディー(エアバッグ)	展開記録リセット
ボディー(セキュリティPINコード読み取り(ベータ))	セキュリティPINコード読込
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	コードインデックス
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドランプレベリングセンサー学習
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ECM/イモビライザーへのBCMリンク
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセンサーモジュール学習

●オベル 作業サポート (Ver 2020.10)

システム名	項目名
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ブレーキペダルポジションセンサー学習
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ボディコントロールモジュールリセット
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リモートキー消去
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リモートキー登録
ボディ(中央ドアロック)	リモートキー消去
ボディ(中央ドアロック)	リモートキー登録
ボディ(通信ユニット)	設定読み込み
車両情報	ECU識別