

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2020.10)

システム	項目名
E F I (エンジン)	2次空気システム
E F I (エンジン)	A/C M gクラッチ
E F I (エンジン)	A/Cマグネットクラッチ制御
E F I (エンジン)	A C Cカットリレー
E F I (エンジン)	A I 駆動 (A S V開/AP-ON)
E F I (エンジン)	A I 駆動 (A S V閉/AP-ON)
E F I (エンジン)	A I 駆動2 (A S V開/AP-ON)
E F I (エンジン)	C V T減速S O L
E F I (エンジン)	C V T増速S O L
E F I (エンジン)	C V T変速位置
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (1気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (2気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (3気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (4気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (5気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (6気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (7気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射停止) (8気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (1気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (2気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (3気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (4気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (5気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (6気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (7気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (ポート噴射) (噴射点火停止) (8気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (1気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (2気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (3気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (4気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (5気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (6気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (7気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射停止) (8気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (1気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (2気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (3気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (4気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (5気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (6気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (7気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (制御依存) (噴射点火停止) (8気筒)

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2020.10)

システム	項目名
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (1気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (2気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (3気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (4気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (5気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (6気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (7気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射停止) (8気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (1気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (2気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (3気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (4気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (5気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (6気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (7気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (パワーバランス) (筒内噴射) (噴射点火停止) (8気筒)
E F I (エンジン)	D-4 S (燃料噴射量変更) (ポート噴射)
E F I (エンジン)	D-4 S (燃料噴射量変更) (制御依存)
E F I (エンジン)	D-4 S (燃料噴射量変更) (筒内噴射)
E F I (エンジン)	E C T変速位置
E F I (エンジン)	E G R (排気ガス再循環) V S V
E F I (エンジン)	E G R (排気ガス再循環) カットV S V
E F I (エンジン)	E G R (排気ガス再循環) クーラーバイパスV S V (クーラー側)
E F I (エンジン)	E G R (排気ガス再循環) クーラーバイパスV S V (バイパス側)
E F I (エンジン)	E G R (排気ガス再循環) ステップ位置2制御
E F I (エンジン)	E G R (排気ガス再循環) ステップ位置制御
E F I (エンジン)	E G R (排気ガス再循環) ステップ数
E F I (エンジン)	E G R (排気ガス再循環) バルブ全閉
E F I (エンジン)	F Pリレー
E F I (エンジン)	F Pリレー2
E F I (エンジン)	I S Cステップモータ
E F I (エンジン)	I S Cステップ位置制御
E F I (エンジン)	I S C駆動デューティ
E F I (エンジン)	I S C値制御
E F I (エンジン)	P M強制再生制御
E F I (エンジン)	P Wバランス 噴射停止 (1気筒)
E F I (エンジン)	P Wバランス 噴射停止 (2気筒)
E F I (エンジン)	P Wバランス 噴射停止 (3気筒)
E F I (エンジン)	P Wバランス 噴射停止 (4気筒)
E F I (エンジン)	P Wバランス 噴射停止 (5気筒)
E F I (エンジン)	P Wバランス 噴射停止 (6気筒)
E F I (エンジン)	P Wバランス 噴射停止 (7気筒)

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2020.10)

システム	項目名
E F I (エンジン)	PWバランス 噴射停止 (8気筒)
E F I (エンジン)	S C Vモーター
E F I (エンジン)	S L S
E F I (エンジン)	S L S 駆動
E F I (エンジン)	S 被毒再生制御
E F I (エンジン)	T CおよびT E 1 接続
E F I (エンジン)	T C端子ON
E F I (エンジン)	T 端子制御
E F I (エンジン)	V Nターボ開度 B 1
E F I (エンジン)	V Nターボ全開
E F I (エンジン)	V S V 1
E F I (エンジン)	V S V 2
E F I (エンジン)	V S V 全
E F I (エンジン)	V V Tリニア駆動 B 1
E F I (エンジン)	V V Tリニア駆動 B 2
E F I (エンジン)	V V T制御
E F I (エンジン)	V V T制御 B 2
E F I (エンジン)	エアバイパスバルブ用V S V ON
E F I (エンジン)	エキゾーストブレーキV S V
E F I (エンジン)	エンジンブレーキ制御S O L
E F I (エンジン)	オルタネータC端子デューティ
E F I (エンジン)	サーキットリレー
E F I (エンジン)	スターターリレー
E F I (エンジン)	スリップ制御S O L
E F I (エンジン)	ターボブースト制御用V S V ON
E F I (エンジン)	タイミングS O L
E F I (エンジン)	ディーゼルスロットル駆動
E F I (エンジン)	デリバリー遮断弁
E F I (エンジン)	パージV S V
E F I (エンジン)	パージ制御V S V
E F I (エンジン)	パージ封鎖弁開閉
E F I (エンジン)	パージ用V S V 制御ON
E F I (エンジン)	バルブマチック駆動 (ENG OFF)
E F I (エンジン)	バルブマチック駆動 (ENG ON)
E F I (エンジン)	バルブマチック暖機後駆動位置
E F I (エンジン)	バルブマチック暖機前駆動位置
E F I (エンジン)	パワーバランス (噴射停止) (1気筒)
E F I (エンジン)	パワーバランス (噴射停止) (2気筒)
E F I (エンジン)	パワーバランス (噴射停止) (3気筒)
E F I (エンジン)	パワーバランス (噴射停止) (4気筒)
E F I (エンジン)	パワーバランス (噴射停止) (5気筒)
E F I (エンジン)	パワーバランス (噴射停止) (6気筒)

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2020.10)

システム	項目名
E F I (エンジン)	パワーバランス (噴射停止) (7気筒)
E F I (エンジン)	パワーバランス (噴射停止) (8気筒)
E F I (エンジン)	パワーバランス (噴射点火停止) (1気筒)
E F I (エンジン)	パワーバランス (噴射点火停止) (2気筒)
E F I (エンジン)	パワーバランス (噴射点火停止) (3気筒)
E F I (エンジン)	パワーバランス (噴射点火停止) (4気筒)
E F I (エンジン)	パワーバランス (噴射点火停止) (5気筒)
E F I (エンジン)	パワーバランス (噴射点火停止) (6気筒)
E F I (エンジン)	パワーバランス (噴射点火停止) (7気筒)
E F I (エンジン)	パワーバランス (噴射点火停止) (8気筒)
E F I (エンジン)	フューエルカット禁止
E F I (エンジン)	フューエルポンプ
E F I (エンジン)	フューエルポンプ回転数制御作動
E F I (エンジン)	ライン圧SOL
E F I (エンジン)	ラジエータファン (1段階)
E F I (エンジン)	ラジエータファン (2段階)
E F I (エンジン)	リターン側電磁弁
E F I (エンジン)	リレーバルブ制御SOL
E F I (エンジン)	ロックアップSOL
E F I (エンジン)	ロックアップ制御SOL (DSL)
E F I (エンジン)	ロックアップ制御SOL (DSU)
E F I (エンジン)	ロックアップ制御SOL (SL)
E F I (エンジン)	過給圧制御VSV
E F I (エンジン)	吸気制御VSV
E F I (エンジン)	吸気流制御バルブ駆動
E F I (エンジン)	給油口開
E F I (エンジン)	緊急遮断弁
E F I (エンジン)	係合圧制御SOL
E F I (エンジン)	高圧燃料系検査
E F I (エンジン)	触媒OT失火防止F/C禁止
E F I (エンジン)	前後進切替SOL
E F I (エンジン)	電スロ駆動 (Fast)
E F I (エンジン)	電スロ駆動 (Slow)
E F I (エンジン)	電動VVTリニア駆動 B1
E F I (エンジン)	電動VVTリニア駆動 B2
E F I (エンジン)	電動ウォーターポンプ駆動
E F I (エンジン)	電動ファン
E F I (エンジン)	燃圧リリーフ弁 開
E F I (エンジン)	燃料噴射時期 (#1)
E F I (エンジン)	燃料噴射時期 (#2)
E F I (エンジン)	燃料噴射時期 (#3)
E F I (エンジン)	燃料噴射時期 (#4)

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2020.10)

システム	項目名
E F I (エンジン)	燃料噴射時期 (# 5)
E F I (エンジン)	燃料噴射時期 (# 6)
E F I (エンジン)	燃料噴射時期 (# 7)
E F I (エンジン)	燃料噴射時期 (# 8)
E F I (エンジン)	燃料噴射量
E F I (エンジン)	排気VVTリニア駆動 B 1
E F I (エンジン)	排気VVTリニア駆動 B 2
E F I (エンジン)	排気絞りVSV
E F I (エンジン)	発電要求電圧
E F I (エンジン)	噴射方法切替 (ポート噴射)
E F I (エンジン)	噴射方法切替 (制御依存)
E F I (エンジン)	噴射方法切替 (筒内噴射)
E F I (エンジン)	変速SOL 1
E F I (エンジン)	変速SOL 2
E F I (エンジン)	変速SOL 3
E F I (エンジン)	変速SOL 4
E F I (エンジン)	変速リニアSOL 1
E F I (エンジン)	変速リニアSOL 2
E F I (エンジン)	変速リニアSOL 3
E F I (エンジン)	変速リニアSOL 4
E F I (エンジン)	変速リニアSOL 5
E F I (エンジン)	目標燃圧
E F I (エンジン)	冷却ファン制御
A T	LUCソレノイド
A T	スイッチソレノイド
A T	ソレノイドNo. 1
A T	ソレノイドNo. 2
A T	ソレノイドNo. 3
A T	デューティソレノイド
C V T	DSUソレノイド制御
C V T	SL1ソレノイド制御
C V T	SL2ソレノイド制御
C V T	SL3ソレノイド制御
C V T	SLTソレノイド
C V T	SLUソレノイド
C V T	SLソレノイド
C V T	SLソレノイド制御
C V T	SRソレノイド制御
C V T	アップシフトソレノイド
C V T	ソレノイドNo. 1
C V T	ソレノイドNo. 2
C V T	ソレノイドNo. 3

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2020.10)

システム	項目名
CVT	ダウンシフトソレノイド
CVT	ベルト挟圧・ライン圧
CVT	ベルト挟圧制御ソレノイド
CVT	ライン圧力制御ソレノイド
CVT	ロックアップコントロールソレノイド
Idle Stop (ERS_ecoIDLE)	T端子
Idle Stop (ERS_ecoIDLE)	エコラン許可条件 (CVT ECU状態)
Idle Stop (ERS_ecoIDLE)	エコラン許可条件 (EFI ECU状態)
Idle Stop (ERS_ecoIDLE)	エコラン許可条件 (バッテリー状態)
Idle Stop (ERS_ecoIDLE)	エコラン許可条件 (傾斜状態)
Idle Stop (ERS_ecoIDLE)	スタータ駆動信号
ABS	2次系リペアエア抜き駆動
ABS	ABS Wランプ
ABS	ABSモータリレー
ABS	DVSブザー
ABS	TCS OFFランプ
ABS	VSCランプ
ABS	アクيومレータリリーフソレノイドバルブ1
ABS	アクيومレータリリーフソレノイドバルブ2
ABS	スリップインジケータ
ABS	ソレノイドリレー
ABS	バルブ・モータ (FL)
ABS	バルブ・モータ (FR)
ABS	バルブ・モータ (RL)
ABS	バルブ・モータ (RR)
ABS	ブレーキWランプ
ABS	マスタカットバルブ1
ABS	マスタカットバルブ2
ABS	右後輪減圧ソレノイド
ABS	右後輪保持ソレノイド
ABS	右前輪減圧ソレノイド
ABS	右前輪保持ソレノイド
ABS	左後輪減圧ソレノイド
ABS	左後輪保持ソレノイド
ABS	左前輪減圧ソレノイド
ABS	左前輪保持ソレノイド
ABS_VSC	2次系リペアエア抜き駆動
ABS_VSC	3次 (第3) リペアエア抜き駆動
ABS_VSC	4WDウォーニングランプ
ABS_VSC	ABS Wランプ
ABS_VSC	ABSモータリレー
ABS_VSC	ARSウォーニングランプ

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2020.10)

システム	項目名
ABS_VSC	EBSリレー
ABS_VSC	H/Bモータリレー
ABS_VSC	SPFL
ABS_VSC	SPFR
ABS_VSC	SRM1
ABS_VSC	SRM2
ABS_VSC	TRCモータリレー (TRC)
ABS_VSC	VSC・TRC OFFランプ
ABS_VSC	VSC警告ランプ
ABS_VSC	ストップランプリレー
ABS_VSC	スリップインジケータ
ABS_VSC	ソレノイドリレー
ABS_VSC	バルブ・モータ 後右
ABS_VSC	バルブ・モータ 後左
ABS_VSC	バルブ・モータ 前右
ABS_VSC	バルブ・モータ 前左
ABS_VSC	ブザー
ABS_VSC	プリチャージポンプ
ABS_VSC	ブレーキWランプ
ABS_VSC	ブレーキ禁止リレー
ABS_VSC	フロント右車輪減圧ソレノイド (SFRR)
ABS_VSC	フロント右車輪保持ソレノイド (SFRH)
ABS_VSC	フロント左車輪減圧ソレノイド (SFLR)
ABS_VSC	フロント左車輪保持ソレノイド (SFLH)
ABS_VSC	マスタカットソレノイド1
ABS_VSC	マスタカットソレノイド2
ABS_VSC	リザーバカットソレノイド1
ABS_VSC	リザーバカットソレノイド2
ABS_VSC	リヤ右車輪減圧ソレノイド (SRRR)
ABS_VSC	リヤ右車輪保持ソレノイド (SRRH)
ABS_VSC	リヤ左車輪減圧ソレノイド (SRLR)
ABS_VSC	リヤ左車輪保持ソレノイド (SRLH)
DVS (ダイハツピークルスタビリティコントロールシステム)	ABS Wランプ
DVS (ダイハツピークルスタビリティコントロールシステム)	ABSモータリレー
DVS (ダイハツピークルスタビリティコントロールシステム)	DVSブザー
DVS (ダイハツピークルスタビリティコントロールシステム)	TCS OFFランプ
DVS (ダイハツピークルスタビリティコントロールシステム)	VSCランプ
DVS (ダイハツピークルスタビリティコントロールシステム)	アキュムレータリリーフソレノイドバルブ1
DVS (ダイハツピークルスタビリティコントロールシステム)	アキュムレータリリーフソレノイドバルブ2
DVS (ダイハツピークルスタビリティコントロールシステム)	スリップインジケータ
DVS (ダイハツピークルスタビリティコントロールシステム)	ソレノイドリレー
DVS (ダイハツピークルスタビリティコントロールシステム)	バルブ・モータ (FL)

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2020.10)

システム	項目名
DVS (ダイハツビークルスタビリティコントロールシステム)	バルブ・モータ (FR)
DVS (ダイハツビークルスタビリティコントロールシステム)	バルブ・モータ (RL)
DVS (ダイハツビークルスタビリティコントロールシステム)	バルブ・モータ (RR)
DVS (ダイハツビークルスタビリティコントロールシステム)	ブレーキWランプ
DVS (ダイハツビークルスタビリティコントロールシステム)	マスタカットバルブ1
DVS (ダイハツビークルスタビリティコントロールシステム)	マスタカットバルブ2
DVS (ダイハツビークルスタビリティコントロールシステム)	減圧ソレノイドバルブFL
DVS (ダイハツビークルスタビリティコントロールシステム)	減圧ソレノイドバルブFR
DVS (ダイハツビークルスタビリティコントロールシステム)	減圧ソレノイドバルブRL
DVS (ダイハツビークルスタビリティコントロールシステム)	減圧ソレノイドバルブRR
DVS (ダイハツビークルスタビリティコントロールシステム)	保持ソレノイドバルブFL
DVS (ダイハツビークルスタビリティコントロールシステム)	保持ソレノイドバルブFR
DVS (ダイハツビークルスタビリティコントロールシステム)	保持ソレノイドバルブRL
DVS (ダイハツビークルスタビリティコントロールシステム)	保持ソレノイドバルブRR
舵角センサー	PSD内蔵ブザー
舵角センサー	クローザーモーターリリース作動
舵角センサー	スライドモーター逆転
舵角センサー	スライドモーター正転
舵角センサー	電磁クラッチ
ボディー	ACCリレー駆動出力
ボディー	IGリレー駆動出力
ボディー	イモビアンブ発信駆動
ボディー	シフトロックソレノイド
ボディー	スターターリレー駆動出力
ボディー	セキュリティインジケータ
ボディー	ターンランプ (右)
ボディー	ターンランプ (左)
ボディー	ターンランプ (左/右)
ボディー	テールライト
ボディー	デフォグーリレー
ボディー	ドアロックモーター (アンロック)
ボディー	ドアロックモーター (ロック)
ボディー	ドアロックモーター (反転)
ボディー	ドームランプ出力/ルームランプ (ドームOFF、ルームON)
ボディー	ドームランプ出力/ルームランプ (ドームON、ルームOFF)
ボディー	ドームランプ出力/ルームランプ (ドームON、ルームON)
ボディー	ヒーターリレー
ボディー	プッシュスイッチイルミ (夜間照明)
ボディー	フロントウォッシャー
ボディー	フロントフォグランプ
ボディー	フロントワイパーモーター (高速駆動)
ボディー	フロントワイパーモーター (低速駆動)



●ダイハツ アクティブテスト (ver 2020.10)

システム	項目名
ボディー	ヘッドライト
ボディー	ホーン
ボディー	リアウォッシャー
ボディー	リアワイパモータ
ボディー	室外ブザー
ボディー	車室外アンテナ (バックドア) 発信
ボディー	車室外アンテナ (運転席) 発信
ボディー	車室外アンテナ (助手席) 発信
ボディー	車室内アンテナ (後席) 発信
ボディー	車室内アンテナ (前席) 発信
ボディー	電格ミラー駆動モーター格納
ボディー	電格ミラー駆動モーター復帰
ボディー	緑インジケータ点灯
ボディー	橙インジケータ点灯
オートエアコン	L C D / L E D
オートレベリング	アクチュエータ作動
オートレベリング	ウォーニングランプ点灯
パワースライドドア右	P S D内蔵ブザー
パワースライドドア右	クローザーモーターリリース作動
パワースライドドア右	スライドモーター逆転
パワースライドドア右	スライドモーター正転
パワースライドドア右	電磁クラッチ
パワースライドドア左	P S D内蔵ブザー
パワースライドドア左	クローザーモーターリリース作動
パワースライドドア左	スライドモーター逆転
パワースライドドア左	スライドモーター正転
パワースライドドア左	電磁クラッチ
ボディー統合	セキュリティインジケータ
ボディー統合	ドアアンロックモータ
ボディー統合	ドアロックモータ
ボディー統合	ブザー
ボディー統合	ホーン
ボディー統合	リアワイパモータ
ボディー統合	ルームランプ
ボディー統合	右ターンランプ
ボディー統合	左ターンランプ
キーフリー	アクチュエータ反転
キーフリー	アンロック制御
キーフリー	イモビアンブ発信
キーフリー	ドアロック制御
キーフリー	バックドア室外アンテナ発信
キーフリー	パワーウィンドD o w n

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2020.10)

システム	項目名
キーフリー	パワーウィンドUp
キーフリー	運転席室外アンテナ発信
キーフリー	運転席室内アンテナ発信
キーフリー	後席室内アンテナ発信
キーフリー	助手席室外アンテナ発信
キーフリー	助手席室内アンテナ発信
キーフリー	前席室内アンテナ発信
電格ルーフ	アクティブトッポープン
電格ルーフ	アクティブトップクローズ
電格ルーフ	ウォーニングランプ点灯
電格ルーフ	クォータウィンドアップ
電格ルーフ	クォータウィンドダウン
電格ルーフ	サイドウィンドアップ
電格ルーフ	サイドウィンドダウン
電格ルーフ	サイドラッチリリース
電格ルーフ	サイドラッチロック
電格ルーフ	トランクオープン
電格ルーフ	ブザー吹鳴
メーター	HVインジケータ - 0%
メーター	HVインジケータ - 50%
メーター	HVインジケータ - 100%
メーター	HVインジケータ - 200%
メーター	HVインジケータ - 300%
メーター	HVインジケータ - 400%
メーター	HVインジケータ - MAX目盛指示
メーター	HVインジケータ - MIN目盛指示
メーター	インジケータ1 - エアバッグ
メーター	インジケータ1 - テール
メーター	インジケータ1 - ビーム
メーター	インジケータ1 - フロント右フォグ
メーター	インジケータ1 - ヘッド
メーター	インジケータ1 - リヤ右フォグ
メーター	インジケータ1 - リヤ右ライト
メーター	インジケータ1 - 衝突回避OFF
メーター	インジケータ2 - ドア ラゲージ
メーター	インジケータ2 - ドア リヤ右
メーター	インジケータ2 - ドア リヤ左
メーター	インジケータ2 - ドア 運転席
メーター	インジケータ2 - ドアインジケータ
メーター	インジケータ2 - ドアインジケータ
メーター	インジケータ2 - 運転席シートベルト
メーター	インジケータ2 - 助手席シートベルト

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2020.10)

システム	項目名
メーター	インジケータ-3 - ABSウォーニング
メーター	インジケータ-3 - AFS OFF
メーター	インジケータ-3 - HEADLAMP AUTO LEVELING
メーター	インジケータ-3 - ウォッシャ
メーター	インジケータ-3 - チャージウォーニング
メーター	インジケータ-3 - ドア、フード
メーター	インジケータ-3 - バックドア
メーター	インジケータ-3 - 燃料ウォーニング
メーター	インジケータ-4 - 4WD
メーター	インジケータ-4 - DABC
メーター	インジケータ-4 - ECB/EPB
メーター	インジケータ-4 - TRC OFF
メーター	インジケータ-4 - VSC
メーター	インジケータ-4 - アクティブTRC
メーター	インジケータ-4 - スリップインジケータ
メーター	インジケータ-4 - タイヤ空気圧
メーター	インジケータ-5 - ecoインジケータ
メーター	インジケータ-5 - オイルウォーニング
メーター	インジケータ-5 - オイルレベル
メーター	インジケータ-5 - グロー
メーター	インジケータ-5 - セジメンター
メーター	インジケータ-5 - ブレーキウォーニング
メーター	インジケータ-5 - 高水温
メーター	インジケータ-5 - 低水温
メーター	インジケータ-6 - 4WDインジケータ
メーター	インジケータ-6 - A/T油温
メーター	インジケータ-6 - ECT POWER
メーター	インジケータ-6 - ECT SNOW (ECTS)
メーター	インジケータ-6 - EPS
メーター	インジケータ-6 - O/D OFF
メーター	インジケータ-6 - TEMSスポーツ
メーター	インジケータ-6 - ハイト高い
メーター	インジケータ-7 - VGRS
メーター	インジケータ-7 - クルーズ
メーター	インジケータ-7 - ステアリングマーク
メーター	インジケータ-7 - ステアリング支援
メーター	インジケータ-7 - スマートキー
メーター	インジケータ-7 - レーダークルーズC
メーター	インジケータ-7 - レーダークルーズR
メーター	インジケータ-7 - レーダークルーズW
メーター	インジケータ-8 - HV READY
メーター	インジケータ-8 - オイル維持警告

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2020.10)

システム	項目名
メーター	インジケータ-8 - クリアランスソナー
メーター	インジケータ-8 - タイミングベルト警告
メーター	インジケータ-8 - トランスファー油温
メーター	インジケータ-8 - ナイトビュー
メーター	インジケータ-8 - マスターウォーニング
メーター	インジケータ-8 - 中東120k
メーター	インジケータ-9 - eco IDLE (緑)
メーター	インジケータ-9 - ERS充電
メーター	インジケータ-9 - HV EVモード
メーター	インジケータ-9 - HVエンジン停止
メーター	インジケータ-9 - HVメインバッテリー
メーター	インジケータ-9 - MMTギア
メーター	インジケータ-9 - MMTスポーツ
メーター	インジケータ-9 - テールキャンセル
メーター	インジケータ-10 - 4WDロック
メーター	インジケータ-10 - DAC
メーター	インジケータ-10 - PARK
メーター	インジケータ-10 - オートLSD
メーター	インジケータ-10 - オートホールド
メーター	インジケータ-10 - コンフォート
メーター	インジケータ-10 - ナビCVT
メーター	インジケータ-10 - ホールド
メーター	インジケータ-11 - 4LO
メーター	インジケータ-11 - 4WDオート
メーター	インジケータ-11 - HVシステム
メーター	インジケータ-11 - SILインジケータ
メーター	インジケータ-11 - VSC OFF
メーター	インジケータ-11 - センターデフロック
メーター	インジケータ-11 - リアデフロック
メーター	インジケータ-11 - 第2開始
メーター	インジケータ-12 - A/T P
メーター	インジケータ-12 - ASL
メーター	インジケータ-12 - SET
メーター	インジケータ-12 - SILインジケータ (アップ)
メーター	インジケータ-12 - SILインジケータ (ダウン)
メーター	インジケータ-12 - クロールインジケータ
メーター	インジケータ-12 - ライディングモードランプ
メーター	インジケータ-12 - レーダークルーズ
メーター	インジケータ-13 - 4WDロック
メーター	インジケータ-13 - ecoモード
メーター	インジケータ-13 - SLIP OFF (VSC OFF)
メーター	インジケータ-13 - SPORT (CVT SPORT)

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2020.10)

システム	項目名
メーター	インジケータ-13 - スマートビーム
メーター	インジケータ-13 - テールOFF
メーター	インジケータ-13 - ラゲージモード
メーター	インジケータ-13 - リア席シートベルト
メーター	インジケータ-14 - EPS
メーター	インジケータ-16 - EVステータス
メーター	インジケータ-16 - HUD
メーター	インジケータ-16 - HVシステム認証
メーター	インジケータ-16 - HVユニットオーバーヒート
メーター	インジケータ-16 - LEDヘッドランプ
メーター	インジケータ-16 - スマートシステム
メーター	インジケータ-16 - ターン右
メーター	インジケータ-16 - ターン左
メーター	インジケータ-18 - 4WDインジケータ
メーター	インジケータ-18 - AT/CVT警告
メーター	インジケータ-18 - DPF
メーター	インジケータ-18 - eco IDLE (橙)
メーター	インジケータ-18 - ERS作動
メーター	インジケータ-18 - エンジンウォーニングランプ
メーター	インジケータ-18 - シートベルトインフォメーション
メーター	インジケータ-18 - 燃料計Full
メーター	インジケータ-21 - BOS
メーター	インジケータ-21 - チャージ (RE)
メーター	インジケータ-21 - プラグインジケータ (黄)
メーター	インジケータ-21 - 車線逸脱
メーター	インジケータ-21 - 車線逸脱OFF
メーター	インジケータ-21 - 車両停止
メーター	シフトインジケータ1 - 2
メーター	シフトインジケータ1 - 3
メーター	シフトインジケータ1 - 4
メーター	シフトインジケータ1 - D
メーター	シフトインジケータ1 - L
メーター	シフトインジケータ1 - N
メーター	シフトインジケータ1 - P
メーター	シフトインジケータ1 - R
メーター	シフトインジケータ2 - 5
メーター	シフトインジケータ2 - 6
メーター	シフトインジケータ2 - 7
メーター	シフトインジケータ2 - 8
メーター	シフトインジケータ2 - CVT B
メーター	シフトインジケータ2 - CVT S
メーター	シフトインジケータ2 - スポーツシフトD

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2020.10)

システム	項目名
メーター	シフトインジケータ2 - スポーツシフトM
メーター	シフトインジケータ2 - スポーツシフトS
メーター	スピードメータ - 0
メーター	スピードメータ - 40
メーター	スピードメータ - 80
メーター	スピードメータ - 120
メーター	スピードメータ - 160
メーター	スピードメータ - 200
メーター	スピードメータ - 240
メーター	スピードメータ - 280
メーター	タコメータ - 0
メーター	タコメータ - 1000
メーター	タコメータ - 2000
メーター	タコメータ - 3000
メーター	タコメータ - 4000
メーター	タコメータ - 5000
メーター	タコメータ - 6000
メーター	タコメータ - 7000
メーター	ディスプレイ1 - 0
メーター	ディスプレイ1 - 1
メーター	ディスプレイ1 - 2
メーター	ディスプレイ1 - 3
メーター	ディスプレイ1 - 4
メーター	ディスプレイ1 - 5
メーター	ディスプレイ1 - 6
メーター	ディスプレイ2 - 7
メーター	ディスプレイ2 - 8
メーター	ディスプレイ2 - 9
メーター	ディスプレイ1 - 全点灯
メーター	パワーメータ作動 - 0 kW
メーター	パワーメータ作動 - 50 kW
メーター	パワーメータ作動 - 100 kW
メーター	パワーメータ作動 - 150 kW
メーター	パワーメータ作動 - 200 kW
メーター	パワーメータ作動 - 250 kW
メーター	パワーメータ作動 - 300 kW
メーター	パワーメータ作動 - MAX
メーター	水温計 - 45
メーター	水温計 - 60
メーター	水温計 - 75
メーター	水温計 - 80
メーター	水温計 - 110

●ダイハツ アクティブテスト (ver 2020.10)

システム	項目名
メーター	水温計 - 120
メーター	水温計 - 127
メーター	水温計 - 中間安定域
メーター	電圧計 - 0
メーター	電圧計 - 3
メーター	電圧計 - 6
メーター	電圧計 - 9
メーター	電圧計 - 12
メーター	電圧計 - 15
メーター	電圧計 - 18
メーター	燃費計 - 1/2
メーター	燃費計 - 1/4
メーター	燃費計 - 3/4
メーター	燃費計 - H目盛
メーター	燃費計 - MIN
メーター	燃料計 - ウォーニング点灯位置
メーター	燃料計 - センダ E点
メーター	燃料計 - センダ F点
メーター	燃料計 - メータ 1/2目盛
メーター	燃料計 - メータ 1/4目盛
メーター	燃料計 - メータ 3/4目盛
メーター	燃料計 - メータ E目盛
メーター	燃料計 - メータ F目盛
メーター	油圧計 - 1/2
メーター	油圧計 - 1/4
メーター	油圧計 - 3/4
メーター	油圧計 - H目盛
メーター	油圧計 - L目盛