

システム名	項目名
*ABS ESP (81 ESP)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
*ABS ESP (81 ESP)	エア抜き
*ABS ESP (81 ESP)	EPB自動係合再有効化
*ABS ESP (81 ESP)	縦Gセンサー補正
*ABS ESP (81 ESP)	EPB自動係合無効化
*ABS ESP (81 ESP)	エレクトリックバキュームポンプ診断手順無効
*ABS ESP (81 ESP)	エレクトリックバキュームポンプ診断手順有効
*ABS ESP (90 ESP)	エア抜き
*ABS ESP (90 ESP)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
*ABS ESP (90 ESP)	縦Gセンサー補正
*ABS ESP (90 ESP)	ブレーキパッド交換
*ABS ESP (90 ESP)	EPB初期駆動
*ABS ESP (90 ESP)	リア右モーターブレーキキャリパー交換
*ABS ESP (90 ESP)	リア左モーターブレーキキャリパー交換
*ABS ESP (90 ESP)	右側EPB (FSE) アクチュエーター交換
*ABS ESP (90 ESP)	左側EPB (FSE) アクチュエーター交換
*ABS ESP (90 ESP)	ESP ECUメモリーデフラグ
*ABS ESP (90 ESP)	EPB自動係合再有効化
*ABS ESP (90 ESP)	電動パーキングブレーキ自動係合機能停止
*ABS ESP (ABS MK 100)	油圧ブロックエア抜き (ABS MK100)
*ABS ESP (ABS MK 70)	設定
*ABS ESP (ABS MK 70)	フロント左ホイールソレノイドバルブ
*ABS ESP (ABS MK 70)	フロント右ホイールソレノイドバルブ
*ABS ESP (ABS MK 70)	リア左ホイールソレノイドバルブ
*ABS ESP (ABS MK 70)	リア右ホイールソレノイドバルブ
*ABS ESP (ABS MK 70)	エア抜き
*ABS ESP (ABS MK100)	油圧ブロックエア抜き (ABS MK100)
*ABS ESP (ABS MK60)	設定
*ABS ESP (ABS MK60)	フロント左ホイールソレノイドバルブ
*ABS ESP (ABS MK60)	フロント右ホイールソレノイドバルブ
*ABS ESP (ABS MK60)	リア左ホイールソレノイドバルブ
*ABS ESP (ABS MK60)	リア右ホイールソレノイドバルブ
*ABS ESP (ABS MK60)	エア抜き
*ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) 8.1)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
*ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) 8.1)	エア抜き
*ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) MK70)	設定
*ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) MK70)	フロント左ホイールソレノイドバルブ
*ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) MK70)	フロント右ホイールソレノイドバルブ
*ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) MK70)	リア左ホイールソレノイドバルブ
*ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) MK70)	リア右ホイールソレノイドバルブ
*ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) MK70)	エア抜き
*ABS ESP (ABS MK 100)	油圧ブロックエア抜き (ABS MK100)
*ABS ESP (ABS MK 70.1)	エア抜き
*ABS ESP (ABS MK 70.2)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
*ABS ESP (ABS MK 70.2)	エア抜き
*ABS ESP (ESP 81)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
*ABS ESP (ESP 81)	エア抜き
*ABS ESP (ESP 90)	エア抜き
*ABS ESP (ESP 90)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
*ABS ESP (ESP 90)	縦Gセンサー補正
*ABS ESP (ESP MK 100)	ハイドロリックブロックエア抜き (ESP MK100)
*ABS ESP (ESP MK 60-0)	エア抜き
*ABS ESP (ESP MK 60-0)	ステアリングホイールアングルセンサー調整
*ABS ESP (ESP MK100)	ハイドロリックブロックエア抜き (ESP MK100)
*ABS ESP (ESP MK60-0)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
*ABS ESP (ESP MK60-0)	エア抜き
*ABS ESP (ESP VSC440)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
*ABS ESP (ESP VSC440)	エア抜き
*ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) 8.1)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
*ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) MK60)	ステアリングホイールアングルセンサー調整
*ABS ESP (ESP (横滑り防止機構))	ステアリングホイールアングルセンサー調整
*ABS ESP (ESP MK 100)	ハイドロリックブロックエア抜き (ESP MK100)
*ABS ESP (ESP MK 60)	エア抜き
*ABS ESP (ESP MK 60)	ステアリングホイールアングルセンサー調整
*ABS ESP (ESP MK60)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
*ABS ESP (ESP MK60)	エア抜き
*ABS ESP (ESP MK60)	縦Gセンサー補正
*ABS ESP (ESP MK60_0)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
*ABS ESP (ESP MK60_0)	エア抜き
*ABS ESP (ESP8.1_BOSCH)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
*ABS ESP (ESP8_BOSCH)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
*ABS ESP (ESP8_BOSCH)	エア抜き
*ABS ESP (ESP90)	エア抜き
*ABS ESP (ESP90)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
*ABS ESP (ESP90)	縦Gセンサー補正
*ABS ESP (ESP90)	ブレーキパッド交換
*ABS ESP (ESP90)	EPB初期駆動
*ABS ESP (ESP90)	リア右モーターブレーキキャリパー交換
*ABS ESP (ESP90)	リア左モーターブレーキキャリパー交換
*ABS ESP (ESP90)	右側EPB (FSE) アクチュエーター交換
*ABS ESP (ESP90)	左側EPB (FSE) アクチュエーター交換

システム名	項目名
*ABS ESP (ESP90)	ESP ECUメモリーデフラグ
*ABS ESP (ESP90)	EPB自動係合再有効化
*ABS ESP (ESP90)	電動パーキングブレーキ自動係合機能停止
*ABS ESP (MK 100)	ハイドロリックブロックエア抜き (ESP MK100)
*アンダーインフレーションディテクション(オートサーチ(アンダーインフレーションディテクション))	ホイールトランスミッターモジュール識別子読み込み
*アンダーインフレーションディテクション(オートサーチ(アンダーインフレーションディテクション))	ホイールトランスミッターモジュール識別子書き込み
*アンダーインフレーションディテクション(オートサーチ(アンダーインフレーションディテクション))	ホイールトランスミッターモジュール初期化
*アンダーインフレーションディテクション(オートサーチ(アンダーインフレーションディテクション))	ホイールトランスミッターモジュール番号初期化
*インストールメントパネル(オートサーチ(インストールメントパネル))	サービスゼロリセット
*インストールメントパネル(コンバイン)	サービスゼロリセット
*エアバッグ (RBG_SPEED)	ロック
*エアバッグ (RBG_SPEED)	アンロック
*エアバッグ (RBG_SPEED_UDS)	ロック
*エアバッグ (RBG_SPEED_UDS)	アンロック
*エアバッグ (RBG_UDS)	ロック
*エアバッグ (RBG_UDS)	アンロック
*エアバッグ (SAC_AUTOLIV)	ロック
*エアバッグ (SAC_AUTOLIV)	アンロック
*エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ))	ロック
*エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ))	アンロック
*エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ))	設定
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(1. 6L NFV BOSCH M744)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(1. 8L 6FZ SAGEM S2000P)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(1. 8L 6FZ SAGEM S2000P)	設定
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(2. 0L RFX MM48P)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(2. 2L 4HX BOSCH EDC15C2)	粒子フィルター強制再生 (停止中)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(2. 2L 4HX BOSCH EDC15C2)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(2. 2L 4HX BOSCH EDC15C2)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(2. 2L 4HX BOSCH EDC15C2)	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(2. 2L 4HX BOSCH EDC15C2)	添加剤リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(2. 2L 4HX BOSCH EDC15C2)	ディーゼル添加剤タンク充填
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(2. 2L 4HX BOSCH EDC15C2)	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(3. 0L XFX BOSCH ME746)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(3. 0L XFX BOSCH ME746)	設定表示
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFC MED17.4.2 ユーロ5)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFE MED17.4.2 ユーロ5)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFH MEV17.4.2 ユーロ5)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFM MED17.4.2 ユーロ5)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFN MED17.4.2 ユーロ5)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFR MED17.4)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4 EVO)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4 EVO)	スロットルモーターユニット
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4 EVO)	フロント/リアO2センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4 EVO)	アクセルペダルセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4 EVO)	インジェクター
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4 EVO)	触媒コンバーター
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4 EVO)	フューエルセンサー/ポンプモジュール
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4 EVO)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4 EVO)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4 EVO)	吸気圧力センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4 EVO)	バリアブルバルブリフトモーター
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4 EVO)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4 EVO)	キャニスターバージバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4 EVO)	タイミング
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4.2 EVO)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4.2 EVO)	スロットルモーターユニット
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4.2 EVO)	フロント/リアO2センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4.2 EVO)	アクセルペダルセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4.2 EVO)	インジェクター
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4.2 EVO)	触媒コンバーター
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4.2 EVO)	フューエルセンサー/ポンプモジュール
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4.2 EVO)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4.2 EVO)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4.2 EVO)	吸気圧力センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4.2 EVO)	バリアブルバルブリフトモーター
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4.2 EVO)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4.2 EVO)	キャニスターバージバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV 17.4.2 EVO)	タイミング
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV17.4.2 ユーロ5)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV17.4.2)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV17.4.2)	スロットルモーターユニット
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV17.4.2)	フロント/リアO2センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV17.4.2)	アクセルペダルセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV17.4.2)	インジェクター
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV17.4.2)	触媒コンバーター
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV17.4.2)	フューエルセンサー/ポンプモジュール
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV17.4.2)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV17.4.2)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV17.4.2)	吸気圧力センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV17.4.2)	バリアブルバルブリフトモーター
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(SFS MEV17.4.2)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFS MEV17.4.2)	キャニスターバージバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFS MEV17.4.2)	タイミング
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFT MEV17.4)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFV MED 17.4.2 ユーロ5)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFW MEV 17.4)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFW MEV 17.4.2)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFW MEV17.4)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFX MED17.4)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(GFY MMLPPE)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(GFZ SAEM S2000PM2)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4)	スロットルモーターユニット
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4)	フロント/リアO2センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4)	アクセルペダルセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4)	インジェクター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4)	触媒コンバーター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4)	フューエルセンサー/ポンプモジュール
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4)	吸気圧力センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4)	バリアブルバルブリフトモーター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4)	キャニスターバージバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4)	タイミング
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4.2)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4.2)	スロットルモーターユニット
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4.2)	フロント/リアO2センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4.2)	アクセルペダルセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4.2)	インジェクター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4.2)	触媒コンバーター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4.2)	フューエルセンサー/ポンプモジュール
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4.2)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4.2)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4.2)	吸気圧力センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4.2)	バリアブルバルブリフトモーター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4.2)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4.2)	キャニスターバージバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFP MEV17.4.2)	タイミング
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFS MEV 17.4)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFS MEV 17.4.2)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BFS MEV17.4)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	強制再生(車両停止時)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	ディーゼルインジェクター初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	強制再生(車両停止時)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	ディーゼルインジェクター初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	強制再生(車両停止時)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (SHZ(FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	インジェクターIMA 5pts特性設定
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (SHZ(FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	ディーゼルインジェクター初期化 (4気筒エンジン)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (BMFプーマ)BMF HD1 4C	オイルバレーター再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (BMFプーマ)BMF HD1 4C	エアコン/クルーズコントロール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (BMFプーマ)BMF HD1 4C	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	燃料流量レギュレーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	AUXドライブベルト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	サブバッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	オルタネーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	エアミキサー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	EGRバルブ開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	ターボチャージャー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	EGRバルブ清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	粒子フィルター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	ストップアンドスタートコントロール
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	原素水リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	原素水リザーバー充填/ドレイン
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	低圧フェューエルポンプ/フェューエルフィルター/パイプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	プレキャタライザー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	シリンドアヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	EGRエクステンジャーバイパス清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	DENOXシステム故障再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	蓄電/電圧保持器交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	サブバッテリー再接続
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	燃料高圧コモンレール/燃料高圧流量レギュレーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	粒子フィルター差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	上流Noxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	下流Noxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	原素水インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	ニュートラルセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	アクセサリドライブベルト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	シリンドアヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	添加剤タンク交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	ディーゼルインジェクター登録手順
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	原素水リザーバー充填 (ディーゼル)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	電圧保持器異常リセット
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	ストップ&スタートコンポーネント交換後のサブバッテリー再接続
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	高圧燃料ポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	高圧燃料系統交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	DENOXシステムリザーバー/ゲージポンプモジュール/パイプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	DENOX触媒コンバーター&微粒子排出フィルターASSY
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	エンジンフライホイール (ダブル) 交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_DCM71)	エンジン交換完了
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	オルタネーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	ターボチャージャー/圧力制御バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	エアミキサー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	EGRバルブ開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	ターボチャージャー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	EGRバルブ清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	粒子フィルター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	ストップアンドスタートコントロール
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	原素水リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	低圧フェューエルポンプ/フェューエルフィルター/パイプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	高圧ポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	プレキャタライザー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	バッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	EGRエクステンジャーバイパス清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	DENOXシステム故障再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	蓄電/電圧保持器交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	ディーゼルインジェクター特性設定
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	燃料系統プライミング
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	サブバッテリー再接続
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	燃料高圧コモンレール/燃料高圧流量レギュレーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	粒子フィルター差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	上流Noxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	下流Noxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	原素水インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	DENOXシステムリザーバー/ゲージポンプモジュール/パイプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目) (CMM_MD1CS003)	ニュートラルセンサー交換

●シトロエン 作業サポート (Ver 2021.02)

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MD1CS003)	アクセサリードライブベルト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MD1CS003)	ダイナミックテンションローラー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	サブバッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	スターターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	オルタネーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	ニュートラルセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	電動スロットルハウジング交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	オーバーレブ時間初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	オイルポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	ピストン交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	エンジンブロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	スパーク前自己着火数リセット(ランブル)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	スパーク前自己着火(ランブル)後エンジントルク制限リセット
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	クラッチ/クラッチベアリング/クラッチペダル交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	可変バルブリフトシステム交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	吸気制御モジュール(MEAP)交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	エンジン部品交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	クラッチカウンターの0リセット
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_MG1CS042)	燃焼失火
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	強制再生(車両停止時)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	添加剤ポンプ/バイプリアザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	フェューエルローレギュレーター付高圧ポンプ変更
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	ディーゼルインジェクター初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	吸気可変カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	排気可変カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	サブバッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	スターターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	オルタネーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	ニュートラルセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	クラッチプロポーションセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	電動スロットルハウジング交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	失火登録値再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	触媒コンバーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	オイルポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	バルブシート交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	吸気制御モジュール(MEAP)交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	吸気制御モジュール(MEAP)修理
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	シンダーヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	上流O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	下流O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	ピストン交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	電動スロットルターボチャージャー&ターボチャージャーディスチャージソレノイドバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	エンジンブロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	スパーク前自己着火数リセット(ランブル)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	スパーク前自己着火(ランブル)後エンジントルク制限リセット
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(CMM_V56)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3_5_BR2)	粒子フィルター強制再生(停止中)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3_5_BR2)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3_5_BR2)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3_5_BR2)	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3_5_BR2)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3_5_BR2)	差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3_5_BR2)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3_5_BR2)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3_5_BR2)	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3_5_BR2)	O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3_5_BR2)	EGRエキステンジャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3_5_BR2)	AUXドライブベルト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3_5_BR2)	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3_5_BR2)	ディーゼル高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3_5_BR2)	シンダーヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCM3_5_BR2)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/バイプ)

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_BR2)RHH-DW10CTED4-163CV	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_BR2)RHH-DW10CTED4-163CV	ディーゼル高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_BR2)RHH-DW10CTED4-163CV	シリンダーヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_BR2)RHH-DW10CTED4-163CV	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_BR2)RHH-DW10CTED4-163CV	添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_BR2)RHH-DW10CTED4-163CV	ディーゼル添加剤タンク充填
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_BR2)RHH-DW10CTED4-163CV	エンジンブロック交換(フロメーターなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_BR2)RHH-DW10CTED4-163CV	エンジンブロック交換(フロメーターあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_HY)	粒子フィルター強制再生(停止中)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_HY)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_HY)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_HY)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_HY)	EGRソレノイドバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_HY)	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_HY)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_HY)	差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_HY)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_HY)	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_HY)	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_HY)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_HY)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_HY)	O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_HY)	EGRエクステンジャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_HY)	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_HY)	ディーゼル高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_HY)	シリンダーヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM35_HY)	ディーゼル添加剤タンク充填
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	燃料流量レギュレーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	AUXドライブベルト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	一時的にストップアンドスタートON
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	スターターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	エアミキサー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	EGRバルブ開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	ターボチャージャー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	EGRバルブ清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	粒子フィルター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	添加剤リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	原素水リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	原素水リザーバー充填/ドレーン
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	低圧フェUELポンプ/フェUELフィルター/パイプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	高圧ポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	粒子フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	プレキタライザー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	シリンダーブロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	バッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	フロメーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	EGRエクステンジャーバイパス清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	DENOXシステム故障再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	ディーゼル高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	粒子排出フィルター差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	Noxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	DENOX触媒コンバーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	ゲージポンプモジュールリザーバ交換(DENOXシステムパイプ/原素水インジェクター)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	エンジンブロック交換(フロメーターなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	リバーシブルオルタネーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)	蓄電/電圧保持器交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)RHD DW10CTED4 136CV	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)RHD DW10CTED4 136CV	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)RHD DW10CTED4 136CV	燃料流量レギュレーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)RHD DW10CTED4 136CV	AUXドライブベルト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)RHD DW10CTED4 136CV	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)RHD DW10CTED4 136CV	一時的にストップアンドスタートON
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)RHD DW10CTED4 136CV	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)RHD DW10CTED4 136CV	スターターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)RHD DW10CTED4 136CV	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)RHD DW10CTED4 136CV	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)RHD DW10CTED4 136CV	エアミキサー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)RHD DW10CTED4 136CV	EGRバルブ開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)RHD DW10CTED4 136CV	ターボチャージャー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)RHD DW10CTED4 136CV	EGRバルブ清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(DCM6.2)RHD DW10CTED4 136CV	粒子フィルター再生

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	添加剤リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	尿素水リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	尿素水リザーバー充填/ドレイン
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	低圧フェューエルポンプ/フェューエルフィルター/パイプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	高圧ポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	粒子フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	プレキヤタライザー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	シリンダーブロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	バッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	フロメーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	EGRエクステンジャーバイパス清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	DENOXシステム故障再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	ディーゼル高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	粒子排出フィルター差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	Noxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	DENOX触媒コンバーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	ゲージポンプモジュールリザーバ交換 (DENOXシステムパイプ/尿素水インジェクター)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	シリンダーヘッド交換 (エアフローセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	シリンダーヘッド交換 (エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	エンジンブロック交換 (フロメーターなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	リバーシブルオルタネーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHD DW10CTED4 136CV	番電/電圧保持器交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	エンジンブロック交換 (エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	燃料流量レギュレーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	AUXドライブベルト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	一時的にストップアンドスタートON
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	スターターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	エアミキサー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	EGRバルブ開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	ターボチャージャー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	EGRバルブ清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	粒子フィルター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	添加剤リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	尿素水リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	尿素水リザーバー充填/ドレイン
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	低圧フェューエルポンプ/フェューエルフィルター/パイプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	高圧ポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	粒子フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	プレキヤタライザー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	シリンダーブロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	バッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	フロメーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	EGRエクステンジャーバイパス清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	DENOXシステム故障再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	ディーゼル高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	粒子排出フィルター差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	Noxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	DENOX触媒コンバーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	ゲージポンプモジュールリザーバ交換 (DENOXシステムパイプ/尿素水インジェクター)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	シリンダーヘッド交換 (エアフローセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	シリンダーヘッド交換 (エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	エンジンブロック交換 (フロメーターなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	リバーシブルオルタネーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHE DW10CTED4 150CV	番電/電圧保持器交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHH DW10CTED4 163CV	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHH DW10CTED4 163CV	エンジンブロック交換 (エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHH DW10CTED4 163CV	燃料流量レギュレーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHH DW10CTED4 163CV	AUXドライブベルト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHH DW10CTED4 163CV	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHH DW10CTED4 163CV	一時的にストップアンドスタートON
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHH DW10CTED4 163CV	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHH DW10CTED4 163CV	スターターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHH DW10CTED4 163CV	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHH DW10CTED4 163CV	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHH DW10CTED4 163CV	エアミキサー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHH DW10CTED4 163CV	EGRバルブ開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHH DW10CTED4 163CV	ターボチャージャー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHH DW10CTED4 163CV	EGRバルブ清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHH DW10CTED4 163CV	粒子フィルター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHH DW10CTED4 163CV	添加剤リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHH DW10CTED4 163CV	尿素水リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(DCMG.2)RHH DW10CTED4 163CV	尿素水リザーバー充填/ドレイン

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルタ/バイパス交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	高圧ポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	粒子フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	ブレキタライザー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	シリンダーブロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	バッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	フロメーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	EGRエクステンジャーバイパス清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	DENOXシステム故障再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	ディーゼル高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	粒子排出フィルター差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	Noxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	DENOX触媒コンバーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	ゲージポンプモジュールリザーバ交換 (DENOXシステムバイパス/尿素水インジェクター)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	シリンダーヘッド交換 (エアフローセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	シリンダーヘッド交換 (エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	エンジンブロック交換 (フロメーターなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	リバーシブルオルタネーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	蓄電/電圧保持器交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	インジェクター交換 (4気筒)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	スピードリミッター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	オイルパラメーター再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	ディーゼルインジェクター登録手順
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	エアミキサー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	EGRバルブ開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	ターボチャージャー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	EGRバルブ清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	EGRエクステンジャーバイパス清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	粒子フィルター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	DENOXシステム故障再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	尿素水リザーバ充填
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	尿素水リザーバ充填/ドレイン
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	燃料流量レギュレーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	高圧ポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	ディーゼル高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	EGRバルブまたはEGRエクステンジャーバイパス交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	粒子排出フィルター差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	ディーゼル添加剤リザーバ交換 (ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	粒子フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	Noxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	ブレキタライザー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	DENOX触媒コンバーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	リザーバ/ゲージポンプモジュール/DeNOxシステムバイパス/尿素水インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	シリンダーブロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	シリンダーヘッド交換 (エアフローセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	シリンダーヘッド交換 (エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	バッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	スターターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	フロメーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	エンジンブロック交換 (フロメーターなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	エンジンブロック交換 (エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	エンジンブロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	AUXドライブベルト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	インジェクター交換 (4気筒)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	スピードリミッター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	オイルパラメーター再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	ディーゼルインジェクター登録手順
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	エアミキサー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	EGRバルブ開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	ターボチャージャー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	EGRバルブ清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	EGRエクステンジャーバイパス清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	粒子フィルター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	DENOXシステム故障再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	尿素水リザーバ充填
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	尿素水リザーバ充填/ドレイン
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	燃料流量レギュレーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	高圧ポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	ディーゼル高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	EGRバルブまたはEGRエクステンジャーバイパス交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	粒子排出フィルター差圧センサー交換

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	粒子フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	Noxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	プレキタライザー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	DENOX熱媒コンバーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	リザーバー/ゲージポンプモジュール/DeNOxシステムパイプ/尿素水インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	シリンダーブロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	バッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	スターターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	フロメーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	エンジンブロック交換(フロメーターなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	エンジンブロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	AUXドライブベルト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	インジェクター交換(4気筒)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	スピードリミッター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	オイルパラメーター再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	ディーゼルインジェクター登録手順
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	エアミキサー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	EGRバルブ開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	ターボチャージャー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	EGRバルブ清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	EGRエクステンションバイパス清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	粒子フィルター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	DENOXシステム故障再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	尿素水リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	尿素水リザーバー充填/ドレイン
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	燃料流量レギュレーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	高圧ポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	ディーゼル高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	EGRバルブまたはEGRエクステンションバイパス交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	粒子排出フィルター差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	粒子フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	Noxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	プレキタライザー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	DENOX熱媒コンバーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	リザーバー/ゲージポンプモジュール/DeNOxシステムパイプ/尿素水インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	シリンダーブロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	バッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	スターターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	フロメーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	エンジンブロック交換(フロメーターなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	エンジンブロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	AUXドライブベルト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV	粒子フィルター強制再生(停止中)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV	インジェクターIMA 4pts特性設定
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV	インジェクターIMA 5pts特性設定
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HT DV6BUTED4 - 75CV	粒子フィルター強制再生(停止中)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HT DV6BUTED4 - 75CV	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HT DV6BUTED4 - 75CV	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HT DV6BUTED4 - 75CV	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HT DV6BUTED4 - 75CV	インジェクターIMA 4pts特性設定
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HT DV6BUTED4 - 75CV	インジェクターIMA 5pts特性設定
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HU-DV6GUTED4 - 90 CV	強制再生(車両停止時)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HU-DV6GUTED4 - 90 CV	粒子フィルター強制再生(駆動中)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HU-DV6GUTED4 - 90 CV	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HU-DV6GUTED4 - 90 CV	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HU-DV6GUTED4 - 90 CV	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HU-DV6GUTED4 - 90 CV	EGRソレノイドバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HU-DV6GUTED4 - 90 CV	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HU-DV6GUTED4 - 90 CV	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HU-DV6GUTED4 - 90 CV	差圧センサー交換

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	エアミキサー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	EGRバルブ開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	ターボチャージャー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	EGRバルブ清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	粒子フィルター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	DENOX触媒コンバーター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	DENOXシステム故障再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	再初期化(尿素水インジェクター交換後)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	ストップアンドスタートコントロール
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	添加剤リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	尿素水リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	尿素水リザーバー充填/ドレイン
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	低圧フェューエルポンプ/フェューエルフィルター/パイプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	高圧ポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	粒子フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	Noxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	プレキャタライザー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	DENOX触媒コンバーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	尿素水インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	DENOXシステムリザーバー/ゲージポンプモジュール/パイプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	シリンドーブロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	バッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)	フロメーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	インジェクター交換(4気筒)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	エアミキサー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	EGRバルブ開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	ターボチャージャー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	EGRバルブ清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	粒子フィルター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	DENOX触媒コンバーター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	DENOXシステム故障再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	再初期化(尿素水インジェクター交換後)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	ストップアンドスタートコントロール
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	添加剤リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	尿素水リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	尿素水リザーバー充填/ドレイン
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	低圧フェューエルポンプ/フェューエルフィルター/パイプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	高圧ポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	粒子フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	Noxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	プレキャタライザー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	DENOX触媒コンバーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	尿素水インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	DENOXシステムリザーバー/ゲージポンプモジュール/パイプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	シリンドーブロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	バッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	フロメーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	インジェクター交換(4気筒)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	エアミキサー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	EGRバルブ開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	ターボチャージャー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	EGRバルブ清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	粒子フィルター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	DENOX触媒コンバーター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	DENOXシステム故障再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	再初期化(尿素水インジェクター交換後)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	ストップアンドスタートコントロール
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	添加剤リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	尿素水リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	尿素水リザーバー充填/ドレイン
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	低圧フェューエルポンプ/フェューエルフィルター/パイプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	高圧ポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	粒子フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	Noxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	プレキャタライザー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	DENOX触媒コンバーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(EDC17060)5FW	尿素水インジェクター交換

●シトロエン 作業サポート (Ver 2021.02)

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17060)BHZ/BHX	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17060)BHZ/BHX	高圧ポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17060)BHZ/BHX	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17060)BHZ/BHX	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17060)BHZ/BHX	粒子フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17060)BHZ/BHX	Noxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17060)BHZ/BHX	ブレキャライザー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17060)BHZ/BHX	DENOX触媒コンバーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17060)BHZ/BHX	原素水インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17060)BHZ/BHX	DENOXシステムリザーバー/ゲージポンプモジュール/パイプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17060)BHZ/BHX	シリンダーブロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17060)BHZ/BHX	バッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC17060)BHZ/BHX	フロメーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P42)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P42)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P42)	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P42)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P42)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P42)	O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P42)	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P42)	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P42)	エンジンブロック交換(フロメーターなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P42)	シリンダーヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P42)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P42)	EGRエクステンション/パイプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P42)	インペラーブロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P42)	シリンダーブロックベアリング交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P42)	補助ドライブベルト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P42)	EGRソレノイドバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P42)	ディーゼル添加剤ポンプ/パイプタンク交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	フロメーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	粒子排出フィルター強制再生
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	レール圧カセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	ターボチャージャーポジションセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	オイルパラメーター再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	クラッチプロポーションセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(EDC170P52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	スビードリミッター
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HD DV6CTED	強制再生(車両停止時)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HD DV6CTED	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HD DV6CTED	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HD DV6CTED	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HD DV6CTED	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HD DV6CTED	ディーゼルインジェクター初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HD DV6CTED	フューエルローレギュレーター付高圧ポンプ変更
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HD DV6CTED	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HD DV6CTED	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HD DV6CTED	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HD DV6CTED	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HD DV6CTED	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HD DV6CTED	O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HR DV6CTED	強制再生(車両停止時)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HR DV6CTED	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HR DV6CTED	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HR DV6CTED	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HR DV6CTED	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HR DV6CTED	ディーゼルインジェクター初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HR DV6CTED	フューエルローレギュレーター付高圧ポンプ変更
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HR DV6CTED	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HR DV6CTED	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HR DV6CTED	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HR DV6CTED	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HR DV6CTED	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI S1D807 BR2)9HR DV6CTED	O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_8DF3)	個人データゼロリセット
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_8DF3)	テレマティクススクリーン
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_8DF3)	データ送信ECU
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_8DF3)	データ送信ECU - VINコード
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_8DF3)	ボイスメール
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_8DF3)	通常SMSCナンバー
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_8DF3)	緊急時用電話番号
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_8DF3)	バッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_S1D_BR2 807)HDI_S1D807_BR2 9HL	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_S1D_BR2 807)HDI_S1D807_BR2 9HL	強制再生(車両停止時)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_S1D_BR2 807)HDI_S1D807_BR2 9HL	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_S1D_BR2 807)HDI_S1D807_BR2 9HL	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_S1D_BR2 807)HDI_S1D807_BR2 9HL	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_S1D_BR2 807)HDI_S1D807_BR2 9HL	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(HDI_S1D_BR2 807)HDI_S1D807_BR2 9HL	EGRバルブ交換

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	スターターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	オルタネーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFU MM6LP)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFU MM6LP)	設定
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFU MM6LP)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFB BOSCH ME744)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFB BOSCH ME744)	設定
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFB BOSCH ME749)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFB SAGEM S2000PM1)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFB SAGEM S2000PM1)	設定
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFB SAGEM S2000PM2)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFB SAGEM S2000)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFB SAGEM S2000)	設定
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFB SAGEM S2000PM2)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFB SAGEM S2000PM2)	設定
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME17_9_52)	電子スロットル学習
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME17_9_52)	VINユーティリティ
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745)ME745 N6A	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745)ME745 N6B	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745)ME745 NFR	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745)ME745 NFU	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749)ME749 N6A	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749)ME749 N6B	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749)ME749 NFU	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749_EC5)ME749_EC5 NFN	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749_EC5)ME749_EC5 NFP	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2)5FE MED17_4_2 ユーロ5	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2)5FM MED17_4_2 ユーロ5	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2)5FN MED17_4_2 ユーロ5	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2)5FV MED17_4_2 ユーロ5	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4 EP8)	電動パタフライハウジング交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4 EP8)	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4 EP8)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4 EP8)	サブバッテリー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4 EP8)	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4 EP8)	吸気可変カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4 EP8)	シリンダーヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4 EP8)	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4 EP8)	サブバッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4 EP8)	スターターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4 EP8)	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4 EP8)	オルタネーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4 EP8)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4 EP8)	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4 EP8)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4 EP8)	タイミングベルト
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	電動パタフライハウジング交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	サブバッテリー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	吸気可変カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	シリンダーヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	サブバッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	スターターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	オルタネーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	タイミングベルト
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2)5FE MED 17_4_2 ユーロ5	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2)5FM MED 17_4_2 ユーロ5	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2)5FN MED 17_4_2 ユーロ5	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2)5FV MED17_4_2 ユーロ5	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2)MED17_4_2 EURO 5	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	電動パタフライハウジング交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	サブバッテリー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	吸気可変カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	シリンダーヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	サブバッテリー交換

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	スターターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	オルタネーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	タイミングベルト
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8)	電動パワフライハウジング交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8)	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8)	サブバッテリー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8)	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8)	吸気可変カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8)	シリンダーヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8)	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8)	サブバッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8)	スターターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8)	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8)	オルタネーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8)	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8)	タイミングベルト
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)	スロットルモーターユニット
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)	フロント/リアO2センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)	アクセルペダルセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)	インジェクター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)	触媒コンバーター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)	フューエルセンサー/ポンプモジュール
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)	吸気圧力センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)	パリアブルバルブリフトモーター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)	パリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)	キャニスターバージバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)	タイミング
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FK MEV17.4.2 ユー05	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FK MEV17.4.2 ユー05	スロットルモーターユニット
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FK MEV17.4.2 ユー05	フロント/リアO2センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FK MEV17.4.2 ユー05	アクセルペダルセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FK MEV17.4.2 ユー05	インジェクター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FK MEV17.4.2 ユー05	触媒コンバーター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FK MEV17.4.2 ユー05	フューエルセンサー/ポンプモジュール
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FK MEV17.4.2 ユー05	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FK MEV17.4.2 ユー05	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FK MEV17.4.2 ユー05	吸気圧力センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FK MEV17.4.2 ユー05	パリアブルバルブリフトモーター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FK MEV17.4.2 ユー05	パリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FK MEV17.4.2 ユー05	キャニスターバージバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FK MEV17.4.2 ユー05	タイミング
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FS MEV17.4.2 ユー05	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FS MEV17.4.2 ユー05	スロットルモーターユニット
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FS MEV17.4.2 ユー05	フロント/リアO2センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FS MEV17.4.2 ユー05	アクセルペダルセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FS MEV17.4.2 ユー05	インジェクター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FS MEV17.4.2 ユー05	触媒コンバーター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FS MEV17.4.2 ユー05	フューエルセンサー/ポンプモジュール
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FS MEV17.4.2 ユー05	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FS MEV17.4.2 ユー05	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FS MEV17.4.2 ユー05	吸気圧力センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FS MEV17.4.2 ユー05	パリアブルバルブリフトモーター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FS MEV17.4.2 ユー05	パリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FS MEV17.4.2 ユー05	キャニスターバージバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)5FS MEV17.4.2 ユー05	タイミング
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)MEV17_4_2 EP3G	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)MEV17_4_2 EP3G	スロットルモーターユニット
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)MEV17_4_2 EP3G	フロント/リアO2センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)MEV17_4_2 EP3G	アクセルペダルセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)MEV17_4_2 EP3G	インジェクター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)MEV17_4_2 EP3G	触媒コンバーター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)MEV17_4_2 EP3G	フューエルセンサー/ポンプモジュール
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)MEV17_4_2 EP3G	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)MEV17_4_2 EP3G	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)MEV17_4_2 EP3G	吸気圧力センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)MEV17_4_2 EP3G	パリアブルバルブリフトモーター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)MEV17_4_2 EP3G	パリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)MEV17_4_2 EP3G	キャニスターバージバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)MEV17_4_2 EP3G	タイミング
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)MEV17_4_2 EP3GGAZ	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)MEV17_4_2 EP3GGAZ	スロットルモーターユニット

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)	バリアブルバルブリフトモーター
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)	キャニスターパージバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)	タイミング
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)5FU MEVD17_4_2 ユーロ5	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)5FU MEVD17_4_2 ユーロ5	スロットルモーターユニット
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)5FU MEVD17_4_2 ユーロ5	フロントノリア02センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)5FU MEVD17_4_2 ユーロ5	アクセルペダルセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)5FU MEVD17_4_2 ユーロ5	インジェクター
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)5FU MEVD17_4_2 ユーロ5	触媒コンバーター
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)5FU MEVD17_4_2 ユーロ5	フューエルセンサー/ポンプモジュール
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)5FU MEVD17_4_2 ユーロ5	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)5FU MEVD17_4_2 ユーロ5	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)5FU MEVD17_4_2 ユーロ5	吸気圧力センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)5FU MEVD17_4_2 ユーロ5	バリアブルバルブリフトモーター
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)5FU MEVD17_4_2 ユーロ5	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)5FU MEVD17_4_2 ユーロ5	キャニスターパージバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)5FU MEVD17_4_2 ユーロ5	タイミング
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)BC MEVD17_4_2 ユーロ5	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)BC MEVD17_4_2 ユーロ5	スロットルモーターユニット
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)BC MEVD17_4_2 ユーロ5	フロントノリア02センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)BC MEVD17_4_2 ユーロ5	アクセルペダルセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)BC MEVD17_4_2 ユーロ5	インジェクター
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)BC MEVD17_4_2 ユーロ5	触媒コンバーター
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)BC MEVD17_4_2 ユーロ5	フューエルセンサー/ポンプモジュール
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)BC MEVD17_4_2 ユーロ5	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)BC MEVD17_4_2 ユーロ5	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)BC MEVD17_4_2 ユーロ5	吸気圧力センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)BC MEVD17_4_2 ユーロ5	バリアブルバルブリフトモーター
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)BC MEVD17_4_2 ユーロ5	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)BC MEVD17_4_2 ユーロ5	キャニスターパージバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_2)BC MEVD17_4_2 ユーロ5	タイミング
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_4)	電動パワフライハウジング交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_4)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_4)	サブバッテリー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_4)	吸気可変カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_4)	排気可変カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_4)	サブバッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_4)	スターターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_4)	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_4)	オルタネーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_4)	一時的にストップアンドスタートON (最大10km)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MEVD17_4_4)	タイミングベルト
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MMGKP Bio Flex)	自動適応初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(MMGKP Bio Flex)	設定
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(NGA BOSCH ME744)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(NGA BOSCH ME745)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(NGA BOSCH ME749)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(NFR BOSCH ME745)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(NFR BOSCH ME749)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(NFS BOSCH ME745)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(NFS BOSCH ME749)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(NFU BOSCH ME7.4.4)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(NFU BOSCH ME7.4.4)	設定
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(NFU BOSCH ME744)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(NFU BOSCH ME744)	設定
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(NFU BOSCH ME745)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(NFU BOSCH ME749)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RFJ MMGLPB)	自動適応初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RFK MMGLP)	自動適応初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RFN MM4.8P)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RFN MMGLP)	自動適応初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RFS MM4.8P)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RHD DCM3.5)	粒子フィルター強制再生 (停止中)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RHD DCM3.5)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RHD DCM3.5)	粒子フィルター強制再生 (駆動中)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RHD DCM3.5)	添加剤レベル初期化 (添加剤リザーバー補填/交換時)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RHF DCM 3.4)	強制再生 (車両停止時)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RHF DCM 3.4)	粒子フィルター強制再生 (駆動中)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RHF DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RHF DCM 3.4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換 (ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RHF DCM 3.4)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RHF DCM 3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RHF DCM 3.4)	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RHF DCM 3.4)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RHF DCM 3.4)	差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RHF DCM 3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RHF DCM 3.4)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RHF DCM 3.4)	EGRエレクトロバルブ初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RHF DCM 3.4)	ターボ初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(RHF DCM 3.4)	差圧センサー初期化

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	高圧ポンプ初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	エアフローメーター初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	強制再生(車両停止時)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	EGRエレクトロバルブ初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	ターボ初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	差圧センサー初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	高圧ポンプ初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	エアフローメーター初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	粒子フィルター強制再生(停止中)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	添加剤リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	ディーゼル添加剤タンク充填
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM3.5)	粒子フィルター強制再生(停止中)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM3.5)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM3.5)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM3.5)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	粒子フィルター強制再生(停止中)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	EGRエクステンジャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	ディーゼル高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	ディーゼル添加剤タンク充填
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	エンジンブロック交換(フローメーターなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	エンジンブロック交換(フローメーターあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	AUXドライブベルト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS IDB03A)	シリンダーヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	粒子フィルター強制再生(停止中)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	EGRエクステンジャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	ディーゼル高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	ディーゼル添加剤タンク充填
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	エンジンブロック交換(フローメーターなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	エンジンブロック交換(フローメーターあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	AUXドライブベルト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS IDB03A)	シリンダーヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	強制再生(車両停止時)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)	EGRエレクトロバルブ初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)	ターボ初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)	差圧センサー初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)	高圧ポンプ初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL DCM 3.4)	エアフローメーター初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	粒子フィルター強制再生(停止中)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	EGRエクステンジャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	ディーゼル高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	ディーゼル添加剤タンク充填
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	エンジンブロック交換(フローメーターなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	エンジンブロック交換(フローメーターあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	AUXドライブベルト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	シリンダーヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)	強制再生(車両停止時)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)	差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)	EGRエレクトロバルブ初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)	ターボ初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)	差圧センサー初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)	高圧ポンプ初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DCM 3.4)	エアフローメーター初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	強制再生(車両停止時)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	EGRエレクトロバルブ初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	ターボ初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	差圧センサー初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	高圧ポンプ初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	エアフローメーター初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	EGRエクステンジャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	ディーゼル高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	ディーゼル添加剤タンク充填
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	エンジンブロック交換(フローメーターなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	エンジンブロック交換(フローメーターあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	AUXドライブベルト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	シリンダーヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	粒子フィルター強制再生(停止中)
*エンジン(車台番号(VIN)6～8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	EGRエクステンジャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	ディーゼル高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	ディーゼル添加剤タンク充填
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	エンジンプロック交換(フロメーターなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	エンジンプロック交換(フロメーターあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	AUXドライブベルト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	シリンドラーヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	粒子フィルター強制再生(停止中)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	添加剤リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	ディーゼル添加剤タンク充填
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	フロメーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	オイルパラメーター再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	粒子フィルター強制再生(停止中)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	オーバーホール
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	強制再生(車両停止時)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	エンジンプロック交換(エアフローセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	エンジンプロック交換(エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	ディーゼルインジェクター初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HL	強制再生(車両停止時)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HL	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HL	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HL	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HL	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HL	ディーゼルインジェクター初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HL	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HL	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HL	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HL	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HL	エンジンプロック交換(エアフローセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HL	エンジンプロック交換(エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HL	O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HR	強制再生(車両停止時)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HR	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HR	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HR	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HR	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HR	ディーゼルインジェクター初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HR	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HR	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HR	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HR	エアフローセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HR	エンジンプロック交換(エアフローセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HR	エンジンプロック交換(エアフローセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807_9HR	O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(UHZ SIEMENS SID201)	粒子フィルター強制再生(停止中)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(UHZ SIEMENS SID201)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(UHZ SIEMENS SID201)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(UHZ SIEMENS SID201)	添加剤ポンプ/バイプリザーバー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(UHZ SIEMENS SID201)	添加剤リザーバー充填

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(UHZ SIEMENS SID201)	ディーゼル添加剤タンク充填
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(UHZ SIEMENS SID201)	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4)V34.4 ESSENCE	スロットルモーターユニット
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4)V34.4 ESSENCE	アクセルペダルセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4)V34.4 ESSENCE	インジェクター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4)V34.4 ESSENCE	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4)V34.4 ESSENCE	02センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4)V34.4 ESSENCE	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4)V34.4 ESSENCE	エンジン燃焼関連機械部品
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4)V34.4 FLEX FUEL	スロットルモーターユニット
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4)V34.4 FLEX FUEL	アクセルペダルセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4)V34.4 FLEX FUEL	インジェクター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4)V34.4 FLEX FUEL	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4)V34.4 FLEX FUEL	02センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4)V34.4 FLEX FUEL	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4)V34.4 FLEX FUEL	エンジン燃焼関連機械部品
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5)V34.5 ESSENCE	スロットルモーターユニット
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5)V34.5 ESSENCE	アクセルペダルセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5)V34.5 ESSENCE	インジェクター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5)V34.5 ESSENCE	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5)V34.5 ESSENCE	02センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5)V34.5 ESSENCE	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5)V34.5 ESSENCE	エンジン燃焼関連機械部品
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5)V34.5 FLEX FUEL	スロットルモーターユニット
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5)V34.5 FLEX FUEL	アクセルペダルセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5)V34.5 FLEX FUEL	インジェクター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5)V34.5 FLEX FUEL	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5)V34.5 FLEX FUEL	02センサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5)V34.5 FLEX FUEL	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5)V34.5 FLEX FUEL	エンジン燃焼関連機械部品
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)23A	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)23A	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)23A	マッチング
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)23A	電動バッテリーハウジング交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)23A	アクセルペダル交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)23A	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)23A	排気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)23A	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)23A	エンジン回転数センサー登録作業
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMJ	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMJ	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMJ	マッチング
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMJ	電動バッテリーハウジング交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMJ	アクセルペダル交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMJ	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMJ	排気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMJ	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMJ	エンジン回転数センサー登録作業
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMY	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMY	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMY	マッチング
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMY	電動バッテリーハウジング交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMY	アクセルペダル交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMY	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMY	排気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMY	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMY	エンジン回転数センサー登録作業
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMZ	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMZ	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMZ	マッチング
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMZ	電動バッテリーハウジング交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMZ	アクセルペダル交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMZ	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMZ	排気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMZ	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMZ	エンジン回転数センサー登録作業
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)V46 HMZ	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)V46 HMZ	スロットルモーターユニット
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)V46 HMZ	インジェクター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)V46 HMZ	吸気可変カムシャフト
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)V46 HMZ	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)V46 HMZ	シリンダーリファレンスセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)V46 HMZ	アクセルペダル
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)V46 SDA	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)V46 SDA	スロットルモーターユニット
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)V46 SDA	インジェクター
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)V46 SDA	吸気可変カムシャフト
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)V46 SDA	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)V46 SDA	シリンダーリファレンスセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)V46 SDA	アクセルペダル
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)V46 YFY	自動適応値初期化

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ : GC	一時的にストップアンドスタートON (最大10km)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	電動パワフライハウジング交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	アクセルバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	サブバッテリー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	吸気可変カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	排気可変カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	シリンダーヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	サブバッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	スターターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	オルタネーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	一時的にストップアンドスタートON (最大10km)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	電動パワフライハウジング交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	アクセルバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	サブバッテリー
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	吸気可変カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	排気可変カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	シリンダーヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	サブバッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	スターターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	オルタネーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD46)エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	一時的にストップアンドスタートON (最大10km)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	粒子捕出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	エキゾーストマニホールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	吸気可変カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	排気可変カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	サブバッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	スターターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	オルタネーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	ニュートラルセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	クラッチプロポーションセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	電動スロットルハウジング交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	失火登録値再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	触媒コンバーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	オイルポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	バルブシート交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	吸気制御モジュール (MEAP) 交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	吸気制御モジュール (MEAP) 修理
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	シリンダーヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	下流O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	下流O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	ピストン交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	電動スロットルターボチャージャー&ターボチャージャーディスチャージソレノイドバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	エンジンブロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	スパーク前自己着火回数リセット (ランブル)
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	スパーク前自己着火 (ランブル) 後エンジントルク制限リセット
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(VD56)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(XFU BOSCH ME747)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(XFV BOSCH ME747)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(グリーンエンジン)ME795	スロットルモーターバルブ登録
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(ブーマ)ブーマ 4HU (120または130)	オイルパラメーター再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(ブーマ)ブーマ 4HU (120または130)	エアコン/クルーズコントロール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(ブーマ)ブーマ 4HU (120または130)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(ブーマ)ブーマ 4HV	オイルパラメーター再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(ブーマ)ブーマ 4HV	エアコン/クルーズコントロール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6-8桁目)(ブーマ)ブーマ 4HV	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
*ギアボックス (BVA AM6_AT6 ユーロ5)	ニュートラルポジション登録
*ギアボックス (BVA AM6_AT6 ユーロ5)	オートマチックギアボックスオイル交換
*ギアボックス (BVA AM6_AT6_UDS)	ニュートラルポジション登録
*ギアボックス (BVA AM6_AT6_UDS)	登録値 (パーシャルライメント)
*ギアボックス (BVA AM6_AT6_UDS)	登録値 (フルライメント)
*ギアボックス (BVA AM6_AT6_UDS)	オートマチックギアボックスオイル交換
*ギアボックス (BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	ニュートラルポジション登録
*ギアボックス (BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	オートマチックギアボックスオイル交換

システム名	項目名
*ギアボックス (BVA_AT8)	オイルエアカウンター
*ギアボックス (BVA_AT8)	自動適応初期化
*ギアボックス (BVA_AXN8)	登録値 (パーシャルリアライメント)
*ギアボックス (BVA_AXN8)	ハイドロリックブロック交換
*ギアボックス (BWMP_MA)	登録手順 (ギアボックス&クラッチアクチュエーター)
*ギアボックス (BWMP_MA)	ギアボックス登録
*ギアボックス (BWMP_MA)	クラッチアクチュエーター登録
*ギアボックス (BWMP_MA)	ギアボックスアクチュエーター初期化
*ギアボックス (BWMP_MA)	ギアボックスアクチュエーター取外し位置設定
*ギアボックス (BWMP_MA)	ギアボックスアクチュエーター取付け位置設定
*ギアボックス (OFC300P)	ギアボックスプログラミング
*ギアボックス (OFC300P)	ギアボックスゲート学習
*ギアボックス (OFC300P)	クラッチ係合点登録
*ギアボックス (OFC300P)	伝達率値初期化
*ギアボックス (OFC300P)	油圧系統エア抜き
*ギアボックス (OFC300P)	油圧系統減圧
*ギアボックス (OFC300P)	油圧系統加圧
*ギアボックス (OFC300P_Hy)	ギアボックスプログラミング
*ギアボックス (OFC300P_Hy)	ギアボックスゲート学習
*ギアボックス (OFC300P_Hy)	クラッチ係合点登録
*ギアボックス (OFC300P_Hy)	伝達率値初期化
*ギアボックス (OFC300P_Hy)	油圧系統エア抜き
*ギアボックス (OFC300P_Hy)	油圧系統減圧
*ギアボックス (OFC300P_Hy)	油圧系統加圧
*ギアボックス (OFC300Pギアボックス)	ギアボックスプログラミング
*ギアボックス (OFC300Pギアボックス)	ギアボックスゲート学習
*ギアボックス (OFC300Pギアボックス)	クラッチ係合点登録
*ギアボックス (OFC300Pギアボックス)	伝達率値初期化
*ギアボックス (OFC300Pギアボックス)	油圧系統エア抜き
*ギアボックス (OFC300Pギアボックス)	油圧系統減圧
*ギアボックス (OFC300Pギアボックス)	油圧系統加圧
*ギアボックス (オートギアボックス AL4)	A T 自動適応初期化
*ギアボックス (オートギアボックス AL4)	オイルエアカウンター
*ギアボックス (オートギアボックス BVA_AL4)	A T 自動適応初期化
*ギアボックス (オートギアボックス BVA_AL4)	オイルエアカウンター
*ダイナミックヘッドランプハイジャスター (オートサーチ(ダイナミックヘッドランプハイジャスター))	調整
*パーキングアシスト (AAS)	設定
*パーキングアシスト (オートサーチ(パーキングアシスト))	設定
*ビルトインシステムインターフェイス (BSI 2010)	再試行回数カウンターリセット
*ビルトインシステムインターフェイス (BSI 2010)	メンテナンスインジケータリセット
*ビルトインシステムインターフェイス (BSI 2010)	サービススケジュール選択
*マルチファンクションスクリーン (オートサーチ(マルチファンクションスクリーン))	設定 表示モード
*マルチファンクションスクリーン (オートサーチ(マルチファンクションスクリーン))	オプション設定
*マルチファンクションスクリーン (オートサーチ(マルチファンクションスクリーン))	リモートコントロール設定
*マルチファンクションスクリーン (オートサーチ(マルチファンクションスクリーン))	カスタマー言語設定
*マルチファンクションスクリーン (オートサーチ(マルチファンクションスクリーン))	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
*レイブライトセンサー (CDPL_UDS_HELLA)	初期化
ABS (ABS MK60)	エア抜き
ABS (ABS MK60)	フロント右ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK60)	フロント左ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK60)	リア右ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK60)	リア左ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK60)	設定
ABS (ABS MK70)	エア抜き
ABS (ABS MK70)	フロント右ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK70)	フロント左ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK70)	リア右ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK70)	リア左ホイールソレノイドバルブ
ABS (ABS MK70)	設定
ABS (ESP BOSCH 7)	ステアリングホイールアングルセンサー調整
ABS (ESP8 BOSCH)	ステアリングホイールアングルセンサー調整
ABS (ESP8 1 BOSCH)	ステアリングホイールアングルセンサー調整
ABS (ESP8 1 BOSCH)	縦Gセンサー補正
ABS (IRBV)	ECBユーティリティ
ABS (IRBV)	アクチュエーター0ダウン駆動
ABS (IRBV)	エア抜き
ABS (IRBV)	エア抜き(海外向け)
ABS (IRBV)	テストモード
ABS (IRBV)	バックアップメモリ消去
ABS (IRBV)	ヨーレート Gセンサー0点消去 (ECB用)
ABS (IRBV)	リニア非学習値初期化
ABS (IRBV)	車両安定制御システム (VSC)
ABS (IRBV)	整備モード
ABS (TEVES MK20)	テベース MK 2 0 エア抜き
ABS (TEVES MK20)	テベース MK 2 0 シミュレーション
ABS (TEVES)	テベース MK 2 0 エア抜き
ABS (TEVES)	テベース MK 2 0 シミュレーション
ABS ESP	ESP ECU-エンジンECUベアリング
ABS ESP (81 ESP)	EPB自動係合再有効化
ABS ESP (81 ESP)	EPB自動係合無効化
ABS ESP (81 ESP)	エア抜き

システム名	項目名
ABS ESP (81 ESP)	エレクトリックバキュームポンプ診断手順無効
ABS ESP (81 ESP)	エレクトリックバキュームポンプ診断手順有効
ABS ESP (81 ESP)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS ESP (81 ESP)	縦Gセンサー補正
ABS ESP (90 ESP)	EPB自動係合再有効化
ABS ESP (90 ESP)	EPB自動係合無効化
ABS ESP (90 ESP)	EPB初期駆動
ABS ESP (90 ESP)	ESP ECUメモリーデフラグ
ABS ESP (90 ESP)	エア抜き
ABS ESP (90 ESP)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS ESP (90 ESP)	ブレーキパッド交換
ABS ESP (90 ESP)	リア右モーターブレーキキャリパー交換
ABS ESP (90 ESP)	リア左モーターブレーキキャリパー交換
ABS ESP (90 ESP)	右側EPB (FSE) アクチュエーター交換
ABS ESP (90 ESP)	左側EPB (FSE) アクチュエーター交換
ABS ESP (90 ESP)	縦Gセンサー補正
ABS ESP (90 ESP)	電動パーキングブレーキ自動係合機能停止
ABS ESP (ABS 81)	エア抜き
ABS ESP (ABS 81)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS ESP (ABS 81)	ホイールトランスミッターモジュール識別子読み込み
ABS ESP (ABS MK 100)	エア抜き
ABS ESP (ABS MK 100)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS ESP (ABS MK 100)	油圧ブロックエア抜き (ABS MK100)
ABS ESP (ABS MK 70)	エア抜き
ABS ESP (ABS MK 70)	フロント右ホイールソレノイドバルブ
ABS ESP (ABS MK 70)	フロント左ホイールソレノイドバルブ
ABS ESP (ABS MK 70)	リア右ホイールソレノイドバルブ
ABS ESP (ABS MK 70)	リア左ホイールソレノイドバルブ
ABS ESP (ABS MK 70)	設定
ABS ESP (ABS MK60)	エア抜き
ABS ESP (ABS MK60)	フロント右ホイールソレノイドバルブ
ABS ESP (ABS MK60)	フロント左ホイールソレノイドバルブ
ABS ESP (ABS MK60)	リア右ホイールソレノイドバルブ
ABS ESP (ABS MK60)	リア左ホイールソレノイドバルブ
ABS ESP (ABS MK60)	設定
ABS ESP (ABS MK70)	エア抜き
ABS ESP (ABS MK70)	フロント右ホイールソレノイドバルブ
ABS ESP (ABS MK70)	フロント左ホイールソレノイドバルブ
ABS ESP (ABS MK70)	リア右ホイールソレノイドバルブ
ABS ESP (ABS MK70)	リア左ホイールソレノイドバルブ
ABS ESP (ABS MK70)	設定
ABS ESP (ABS_MK 100)	油圧ブロックエア抜き (ABS MK100)
ABS ESP (ESP 8.1)	EPB自動係合再有効化
ABS ESP (ESP 8.1)	EPB自動係合無効化
ABS ESP (ESP 8.1)	エア抜き
ABS ESP (ESP 8.1)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS ESP (ESP 8.1)	縦Gセンサー補正
ABS ESP (ESP 81)	EPB自動係合再有効化
ABS ESP (ESP 81)	EPB自動係合無効化
ABS ESP (ESP 81)	エア抜き
ABS ESP (ESP 81)	エレクトリックバキュームポンプ診断手順無効
ABS ESP (ESP 81)	エレクトリックバキュームポンプ診断手順有効
ABS ESP (ESP 81)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS ESP (ESP 81)	縦Gセンサー補正
ABS ESP (ESP 90)	EPB自動係合再有効化
ABS ESP (ESP 90)	EPB自動係合無効化
ABS ESP (ESP 90)	EPB初期駆動
ABS ESP (ESP 90)	ESP ECUメモリーデフラグ
ABS ESP (ESP 90)	エア抜き
ABS ESP (ESP 90)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS ESP (ESP 90)	ブレーキパッド交換
ABS ESP (ESP 90)	リア右モーターブレーキキャリパー交換
ABS ESP (ESP 90)	リア左モーターブレーキキャリパー交換
ABS ESP (ESP 90)	右側EPB (FSE) アクチュエーター交換
ABS ESP (ESP 90)	左側EPB (FSE) アクチュエーター交換
ABS ESP (ESP 90)	縦Gセンサー補正
ABS ESP (ESP 90_F)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS ESP (ESP 90_F)	縦Gセンサー/横Gセンサー初期化
ABS ESP (ESP 90_F)	縦Gセンサー/横Gセンサー補正
ABS ESP (ESP MK 100)	ESP ECU交換
ABS ESP (ESP MK 100)	ジャイロメーター/Gセンサー補正
ABS ESP (ESP MK 100)	ハイドロリックブロックエア抜き (ESP MK100)
ABS ESP (ESP MK100)	ESP ECU交換
ABS ESP (ESP MK100)	ジャイロメーター/Gセンサー補正
ABS ESP (ESP MK100)	ハイドロリックブロックエア抜き (ESP MK100)
ABS ESP (ESP VSC440)	エア抜き
ABS ESP (ESP VSC440)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS ESP (ESP_MK 100)	ハイドロリックブロックエア抜き (ESP MK100)
ABS ESP (ESP_MK60)	エア抜き
ABS ESP (ESP_MK60)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS ESP (ESP_MK60)	縦Gセンサー補正

システム名	項目名
ABS ESP (ESP_MK60_0)	エア抜き
ABS ESP (ESP_MK60_0)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS ESP (ESP_MK60_0)	縦Gセンサー補正
ABS ESP (ESP8_1_BOSCH)	EPB自動係合再有効化
ABS ESP (ESP8_1_BOSCH)	EPB自動係合無効化
ABS ESP (ESP8_1_BOSCH)	エア抜き
ABS ESP (ESP8_1_BOSCH)	エレクトリックバキュームポンプ診断手順無効
ABS ESP (ESP8_1_BOSCH)	エレクトリックバキュームポンプ診断手順有効
ABS ESP (ESP8_1_BOSCH)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS ESP (ESP8_1_BOSCH)	縦Gセンサー補正
ABS ESP (ESP8_BOSCH)	エア抜き
ABS ESP (ESP8_BOSCH)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS ESP (ESP90)	EPB自動係合再有効化
ABS ESP (ESP90)	EPB初期駆動
ABS ESP (ESP90)	ESP ECUメモリーデフラグ
ABS ESP (ESP90)	エア抜き
ABS ESP (ESP90)	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS ESP (ESP90)	ブレーキパッド交換
ABS ESP (ESP90)	リア右モーターブレーキキャリパー交換
ABS ESP (ESP90)	リア左モーターブレーキキャリパー交換
ABS ESP (ESP90)	右側EPB (FSE) アクチュエーター交換
ABS ESP (ESP90)	左側EPB (FSE) アクチュエーター交換
ABS ESP (ESP90)	縦Gセンサー補正
ABS ESP (ESP90)	電動パーキングブレーキ自動係合機能停止
ABS ESP (MK 100)	ハイドロリックブロックエア抜き (ESP MK100)
ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	EPB自動係合再有効化
ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	EPB自動係合無効化
ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	EPB初期駆動
ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	ESP ECUメモリーデフラグ
ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	エア抜き
ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	エレクトリックバキュームポンプ診断手順無効
ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	エレクトリックバキュームポンプ診断手順有効
ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	ステアリングホイールアングルセンサ校正
ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	ハイドロリックブロックエア抜き (ESP MK100)
ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	ブレーキパッド交換
ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	リア右モーターブレーキキャリパー交換
ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	リア左モーターブレーキキャリパー交換
ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	右側EPB (FSE) アクチュエーター交換
ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	左側EPB (FSE) アクチュエーター交換
ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	縦Gセンサー補正
ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	油圧ブロックエア抜き (ABS MK100)
Bosch MP 7.3	初期自動適応値
CDプレーヤー	CDチェンジャー設定
CDプレーヤー (AAS)	CDチェンジャー設定
CPH	ロック
CPH	アンロック
CPH	設定
EPS (EPS_T)	トルクセンサー調整
アクティブセーフティー (ABS TEVES MK20)	ベース MK20 エア抜き
アクティブセーフティー (ABS TEVES MK20)	ベース MK20 シミュレーション
アラーム	アラーム設定
アンダーインフレーションディテクション (DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール識別子書込み
アンダーインフレーションディテクション (DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール識別子読み込み
アンダーインフレーションディテクション (DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール初精化
アンダーインフレーションディテクション (DSG_UDS)	ホイールトランスミッターモジュール信号初精化
イモビライザー	トランスポンダコード消去
イモビライザー	トランスポンダコード登録
イモビライザー (CPH)	アンロック
イモビライザー (CPH)	ロック
イモビライザー (CPH)	設定
インストルメント	サービスリセット タイプ3
インストルメント	シートベルト警報
インストルメントパネル	インストルメントパネル設定
インストルメントパネル	サービスゼロリセット
インストルメントパネル	設定
インストルメントパネル (オートサーチ (インストルメントパネル))	サービスゼロリセット
インストルメントパネル (コンバイン)	インストルメントパネル設定
インストルメントパネル (コンバイン)	サービスゼロリセット
インストルメントパネル (コンバイン)	設定
エアコン	エアコン設定
エアコン	設定
エアコン (CLIM_REGULEE)	設定
エアコンEQU	設定
エアバッグ	アンロック
エアバッグ	エアバッグアンロック
エアバッグ	エアバッグロック
エアバッグ	ロック
エアバッグ	設定
エアバッグ (RBG)	アンロック
エアバッグ (RBG)	ロック
エアバッグ (RBG)	設定

システム名	項目名
エアバッグ(RBG_SPEED_UDS)	アンロック
エアバッグ(RBG_SPEED_UDS)	ロック
エアバッグ(RBG_UDS)	アンロック
エアバッグ(RBG_UDS)	ロック
エアバッグ(SAC_AUTOLIV)	アンロック
エアバッグ(SAC_AUTOLIV)	ロック
エアバッグ(SAC_AUTOLIV)	設定
エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ))	アンロック
エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ))	ロック
エアバッグ(オートサーチ(エアバッグ))	設定
エレクトリックセカンダリーブレーキ	ブレーキケーブル交換
エレクトリックセカンダリーブレーキ	電動パークングブレーキ交換
エレクトリックセカンダリーブレーキ(FSE)	ブレーキケーブル交換
エレクトリックセカンダリーブレーキ(FSE)	電動パークングブレーキ交換
エンジン(Bosch MP 7.3)	初期自動適応値
エンジン(ME17_9_52)	VINユーティリティ
エンジン(ME17_9_52)	電子スロットル学習
エンジン(ガソリンエンジン(ME795))	スロットルモーターバルブ登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(1.6L NFV BOSCH M744)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(1.8L 6FZ SAGEN S2000P)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(1.8L 6FZ SAGEN S2000P)	設定表示
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(2.0L RFX MM48P)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(2.2L 4HX BOSCH EDC15C2)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(2.2L 4HX BOSCH EDC15C2)	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(2.2L 4HX BOSCH EDC15C2)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(2.2L 4HX BOSCH EDC15C2)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(2.2L 4HX BOSCH EDC15C2)	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(2.2L 4HX BOSCH EDC15C2)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(2.2L 4HX BOSCH EDC15C2)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(3.0L XFX BOSCH ME746)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(3.0L XFX BOSCH ME746)	設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRスロットル初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRバタフライ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRバタフライ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRバルブ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	O2センサー初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	エアフローセンサー初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	エアフロメーター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	エンジンEUI初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	ターボチャージャー2タービンバルブ初期化(VT2)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	ターボチャージャータービンバルブ2交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	タンク&ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/バイブ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRスロットル初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRバタフライ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRバタフライ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRバルブ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	O2センサー初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	エアフローセンサー初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	エアフロメーター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	エンジンEUI初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	ターボチャージャー2タービンバルブ初期化(VT2)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	ターボチャージャータービンバルブ2交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	タンク&ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/バイブ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRスロットル初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRバタフライ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRバタフライ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRバルブ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	O2センサー初期化

システム名	項目名
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	エアフローセンサー初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	エアフローメーター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	エンジンEUI初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	ターボチャージャー2タービンバルブ初期化 (VT2)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	ターボチャージャータービンバルブ2交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	タンク&ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRスロットル初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRバタフライ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRバタフライ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	EGRバルブ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	O2センサー初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	エアフローセンサー初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	エアフローメーター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	エンジンEUI初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	ターボチャージャー2タービンバルブ初期化 (VT2)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	ターボチャージャータービンバルブ2交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	タンク&ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTE4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FC MED17.4.2 ユーロ5)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FE MED17.4.2 ユーロ5)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FH MEV17.4.2 ユーロ5)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FM MED17.4.2 ユーロ5)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FN MED17.4.2 ユーロ5)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FR MED17.4)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	キャニスターバージバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	タイミング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	フロント/リアO2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	吸気圧カセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4 EVO)	触媒コンバーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4.2 EVO)	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4.2 EVO)	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4.2 EVO)	キャニスターバージバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4.2 EVO)	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4.2 EVO)	タイミング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4.2 EVO)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4.2 EVO)	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4.2 EVO)	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4.2 EVO)	フロント/リアO2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4.2 EVO)	吸気圧カセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4.2 EVO)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4.2 EVO)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4.2 EVO)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV 17.4.2 EVO)	触媒コンバーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV17.4.2 ユーロ5)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV17.4.2)	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV17.4.2)	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV17.4.2)	キャニスターバージバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV17.4.2)	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV17.4.2)	タイミング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV17.4.2)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV17.4.2)	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (5FS MEV17.4.2)	フューエルセンサー/ポンプモジュール

システム名	項目名
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2)	フロント/リアO2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2)	吸気圧力センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2)	触媒コンバーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FT MED17.4)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FV MED 17.4.2 ユーロ5)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FW MEV 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FW MEV 17.4.2)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FW MEV17.4)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FX MED17.4)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FY MM6LPB)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FY MM6LPB)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(6FZ SAGEM S2000PM1)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(6FZ SAGEM S2000PM1)	設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(6FZ SAGEM S2000PM2)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(6FZ SAGEM S2000PM2)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(6FZ SAGEM S2000PM2)	設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4)	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4)	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4)	キャニスターバージバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4)	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4)	タイミング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4)	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4)	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4)	フロント/リアO2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4)	吸気圧力センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4)	触媒コンバーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4.2)	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4.2)	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4.2)	キャニスターバージバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4.2)	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4.2)	タイミング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4.2)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4.2)	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4.2)	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4.2)	フロント/リアO2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4.2)	吸気圧力センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4.2)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4.2)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4.2)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4.2)	触媒コンバーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FS MEV 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FS MEV 17.4.2)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FS MEV17.4)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	添加剤ポンプ/バイプリアー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_S1D807_BR2)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	添加剤ポンプ/バイプリアー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR - DV6CTED - 111 CV HD1_S1D807_BR2)	インジェクター交換

システム名	項目名
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ EDC16C3)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ EDC16C3)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ EDC16C3)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ(FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ(FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ(FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ(FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ(FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ(FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ(FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BMFプーマ(BMF HD1 4C))	エアコン/クルーズコントロール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BMFプーマ(BMF HD1 4C))	オイルパラメーター再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BMFプーマ(BMF HD1 4C))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	AUXドライブベルト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	DENOXシステムリザーバー ゲージポンプモジュール パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	DENOX触媒コンバーター&微粒子排出フィルター-ASSY
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	EGRエキステンジャーバイパス清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	EGRバルブ開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	EGRバルブ清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	アクセサリドライブベルト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	エアミキサー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	エンジンフライホイール(ダブル)交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	エンジン交換完了
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	サブバッテリー再接続
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	シリンドーブロック交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	シリンドーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	ストップアンドスタートコントロール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	ストップアンドスタートコンポーネント交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	ターボチャージャー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	ディーゼルインジェクター登録手順
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	ニュートラルセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	プレキャタライザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	下流Noxセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	高圧燃料ポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	高圧燃料系統交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	上流Noxセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	蓄電 電圧保持器交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	低圧フェUELポンプ フェUELフィルター パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	添加剤ポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	電圧保持器異常リセット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	尿素水インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	尿素水リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	尿素水リザーバー充填(ディーゼル)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	尿素水リザーバー充填/ドレーン
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	燃料高圧コモンレール 燃料高圧流量レギュレーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	燃料流量レギュレーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	粒子フィルター差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	粒子フィルター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	DENOXシステムリザーバー ゲージポンプモジュール パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	EGRエキステンジャーバイパス清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	EGRバルブ開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	EGRバルブ清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	アクセサリドライブベルト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	エアミキサー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	ストップアンドスタートコントロール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	ターボチャージャー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	ダイナミックテンションローラー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	ディーゼルインジェクター特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	ニュートラルセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	バッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	プレキャタライザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	下流Noxセンサー交換

システム名	項目名
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	高圧ポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	上流Noxセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	蓄電 電圧保持器交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	低圧フューエルポンプ フューエルフィルター バイブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	尿素水インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	尿素水リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	燃料系統プライミング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	燃料高圧コモンレール 燃料高圧流量レギュレーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	粒子フィルター差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	粒子フィルター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	エンジンブロック交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	エンジン部品交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	オイルポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	オーバーレブ時間初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	クラッチ クラッチベアリング クラッチペダル交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	クラッチカウンターの0リセット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	スパーク前自己着火(ランブル)後エンジントルク制限リセット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	スパーク前自己着火数リセット(ランブル)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	ニュートラルセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	ピストン交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	可変バルブリフトシステム交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	吸気制御モジュール(MEAP)交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	電動スロットルハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	燃焼失火
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_V56)	アクセルバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_V56)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_V56)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_V56)	オーバーレブ時間初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_V56)	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_V56)	クラッチプロポシヨナルセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_V56)	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_V56)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_V56)	タイミングベルト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_V56)	ニュートラルセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_V56)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_V56)	失火登録値再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_V56)	電動スロットルハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_V56)	排気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	エンジンブロック交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	オイルポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	クラッチプロポシヨナルセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	スパーク前自己着火(ランブル)後エンジントルク制限リセット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	スパーク前自己着火数リセット(ランブル)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	ニュートラルセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	バルブシート交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	ピストン交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	下流O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	吸気制御モジュール(MEAP)交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	吸気制御モジュール(MEAP)修理
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	失火登録値再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	上流O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	触媒コンバーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	電動スロットルターボチャージャー&ターボチャージャーディスチャージソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	電動スロットルハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	排気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3_5_BR2(AHZ-DW10CD-128CV))	AUXドライブベルト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3_5_BR2(AHZ-DW10CD-128CV))	EGRエクステンジャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3_5_BR2(AHZ-DW10CD-128CV))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3_5_BR2(AHZ-DW10CD-128CV))	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3_5_BR2(AHZ-DW10CD-128CV))	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3_5_BR2(AHZ-DW10CD-128CV))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3_5_BR2(AHZ-DW10CD-128CV))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3_5_BR2(AHZ-DW10CD-128CV))	エンジンブロック交換(フローメーターあり)

システム名	項目名
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_BR2 (RHH-DW1OCTED4-163CV))	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_BR2 (RHH-DW1OCTED4-163CV))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_BR2 (RHH-DW1OCTED4-163CV))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_BR2 (RHH-DW1OCTED4-163CV))	エンジンプロック交換(フロメーターあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_BR2 (RHH-DW1OCTED4-163CV))	エンジンプロック交換(フロメーターなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_BR2 (RHH-DW1OCTED4-163CV))	シリンドアヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_BR2 (RHH-DW1OCTED4-163CV))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_BR2 (RHH-DW1OCTED4-163CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_BR2 (RHH-DW1OCTED4-163CV))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_BR2 (RHH-DW1OCTED4-163CV))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_BR2 (RHH-DW1OCTED4-163CV))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_BR2 (RHH-DW1OCTED4-163CV))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_BR2 (RHH-DW1OCTED4-163CV))	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_BR2 (RHH-DW1OCTED4-163CV))	添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_BR2 (RHH-DW1OCTED4-163CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_BR2 (RHH-DW1OCTED4-163CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_HY)	EGRエクステンジャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_HY)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_HY)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_HY)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_HY)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_HY)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_HY)	エンジンプロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_HY)	エンジンプロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_HY)	シリンドアヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_HY)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_HY)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_HY)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_HY)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_HY)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_HY)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_HY)	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_HY)	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_HY)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM35_HY)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	AUXドライブベルト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	EGRエクステンジャーバイパス清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	EGRバルブ開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	EGRバルブ清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	NOxセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	エアミキサー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	エンジンプロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	エンジンプロック交換(フロメーターなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	ゲージポンプモジュールリザーバー交換(DENOXシステムパイプ/尿素水インジェクター)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	シリンドアヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	シリンドアヘッド交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	シリンドアヘッド交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	ターボチャージャー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	バッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	プレキタライザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	フロメーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	リバーシブルオルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	一時的にストップアンドスタートON
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	高圧ポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	蓄電/電圧保持器交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	尿素水リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	尿素水リザーバー充填/ドレイン
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	燃料流量レギュレーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	粒子フィルター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHD DW1OCTED4 136CV))	粒子排出フィルター差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHE DW1OCTED4 150CV))	AUXドライブベルト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHE DW1OCTED4 150CV))	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHE DW1OCTED4 150CV))	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHE DW1OCTED4 150CV))	EGRエクステンジャーバイパス清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHE DW1OCTED4 150CV))	EGRバルブ開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHE DW1OCTED4 150CV))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6_2 (RHE DW1OCTED4 150CV))	EGRバルブ清掃

システム名	項目名
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	NOxセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	エアミキサー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	エンジンブロック交換(フロメーターなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	ゲージポンプモジュールリザーバ交換 (DENOXシステムパイプ/原素水インジェクター)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	シリンダーブロック交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	ターボチャージャー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	バッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	プレキタライザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	フロメーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	リバーシブルオルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	一時的にストップアンドスタートON
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	高圧ポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	番電/電圧保持器交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	低圧フェUELポンプ/フェUELフィルター/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	添加剤リザーバ充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	原素水リザーバ充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	原素水リザーバ充填/ドレイン
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	燃料流量レギュレーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	粒子フィルター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHE DW10CTED4 150CV))	粒子排出フィルター差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	AUXドライブベルト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	EGRエクステンションバイパス清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	EGRバルブ開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	EGRバルブ清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	NOxセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	エアミキサー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	エンジンブロック交換(フロメーターなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	ゲージポンプモジュールリザーバ交換 (DENOXシステムパイプ/原素水インジェクター)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	シリンダーブロック交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	ターボチャージャー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	バッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	プレキタライザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	フロメーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	リバーシブルオルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	一時的にストップアンドスタートON
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	高圧ポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	番電/電圧保持器交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	低圧フェUELポンプ/フェUELフィルター/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	添加剤リザーバ充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	原素水リザーバ充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	原素水リザーバ充填/ドレイン
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	燃料流量レギュレーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	粒子フィルター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2 (RHH DW10CTED4 163CV))	粒子排出フィルター差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2)	AUXドライブベルト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2)	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2)	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2)	EGRエクステンションバイパス清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2)	EGRバルブ開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2)	EGRバルブ清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2)	NOxセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2)	エアミキサー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6.2)	エアミキサー交換

システム名	項目名
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	エンジンブロック交換(フローメーターなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	ゲージポンプモジュールリザーバ交換 (DENOXシステムパイプ/原素水インジェクター)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	シリンドーブロック交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	シリンドーヘッド交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	シリンドーヘッド交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	ターボチャージャー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	バッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	ブレキタライザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	フローメーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	リバーシブルオルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	一時的にストップアンドスタートON
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	高圧ポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	蓄電/電圧保持器交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	添加剤リザーバ充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	原素水リザーバ充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	原素水リザーバ充填/ドレイン
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	燃料流量レギュレーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	粒子フィルター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (DCM6. 2)	粒子排出フィルター差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV))	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV))	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV))	ディーゼル添加剤リザーバ交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバ補填/交換時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HT-DV6BUTED4 - 75CV))	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HT-DV6BUTED4 - 75CV))	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HT-DV6BUTED4 - 75CV))	ディーゼル添加剤リザーバ交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HT-DV6BUTED4 - 75CV))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバ補填/交換時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HT-DV6BUTED4 - 75CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HT-DV6BUTED4 - 75CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	エアフローメーター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	ターボ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバ充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	ディーゼル添加剤リザーバ交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	高圧ポンプ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	差圧センサー初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	添加剤ポンプ/パイプリザーバ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HY-DV6ED4B FAP - 90 CV))	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HY-DV6ED4B FAP - 90 CV))	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HY-DV6ED4B FAP - 90 CV))	ディーゼル添加剤リザーバ交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HY-DV6ED4B FAP - 90 CV))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバ補填/交換時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HY-DV6ED4B FAP - 90 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HY-DV6ED4B FAP - 90 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HW-DV6BTE4 - 75 CV))	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HW-DV6BTE4 - 75 CV))	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HW-DV6BTE4 - 75 CV))	ディーゼル添加剤リザーバ交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HW-DV6BTE4 - 75 CV))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバ補填/交換時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HW-DV6BTE4 - 75 CV))	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HW-DV6BTE4 - 75 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HW-DV6BTE4 - 75 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HX-DV6AUTED4 - 90 CV))	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HX-DV6AUTED4 - 90 CV))	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HX-DV6AUTED4 - 90 CV))	ディーゼル添加剤リザーバ交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HX-DV6AUTED4 - 90 CV))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバ補填/交換時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HX-DV6AUTED4 - 90 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HX-DV6AUTED4 - 90 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HX-DV6ATE4 - 90 CV))	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HX-DV6ATE4 - 90 CV))	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HX-DV6ATE4 - 90 CV))	ディーゼル添加剤リザーバ交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目) (EDC16C3(9HX-DV6ATE4 - 90 CV))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバ補填/交換時)

システム名	項目名
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ))	高圧ポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ))	再初期化(原素水インジェクター交換後)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ))	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ))	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ))	原素水インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ))	原素水リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ))	原素水リザーバー充填/ドレイン
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ))	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ))	粒子フィルター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	DENOXシステムリザーバー/ゲージポンプモジュール/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	DENOX触媒コンバーター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	EGRバルブ開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	EGRバルブ清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	NOxセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	エアミキサー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	シリンドーブロック交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	ストップアンドスタートコントロール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	ターボチャージャー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	バッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	プレキャタライザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	フロメーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	高圧ポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	再初期化(原素水インジェクター交換後)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	原素水インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	原素水リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	原素水リザーバー充填/ドレイン
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060(BHZ/BHX))	粒子フィルター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	DENOXシステムリザーバー/ゲージポンプモジュール/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	DENOX触媒コンバーター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	EGRバルブ開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	EGRバルブ清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	NOxセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	エアミキサー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	シリンドーブロック交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	ストップアンドスタートコントロール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	ターボチャージャー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	バッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	プレキャタライザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	フロメーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	高圧ポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	再初期化(原素水インジェクター交換後)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルター/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	原素水インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	原素水リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	原素水リザーバー充填/ドレイン
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17060)	粒子フィルター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC170PS2_UJS 3.0 HDI 180CV E5)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC170PS2_UJS 3.0 HDI 180CV E5)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC170PS2_UJS 3.0 HDI 180CV E5)	オイルパラメーター再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC170PS2_UJS 3.0 HDI 180CV E5)	クラッチポジションセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC170PS2_UJS 3.0 HDI 180CV E5)	スピードリミッター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC170PS2_UJS 3.0 HDI 180CV E5)	ターボチャージャーポジションセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC170PS2_UJS 3.0 HDI 180CV E5)	フロメーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC170PS2_UJS 3.0 HDI 180CV E5)	レール圧力センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC170PS2_UJS 3.0 HDI 180CV E5)	粒子排出フィルター強制再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC170PS2_UJS 3.0 HDI 180CV E5)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI S1D807 BR2 (9HD DV6CTED))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI S1D807 BR2 (9HD DV6CTED))	O2センサー交換

システム名	項目名
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL))	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL))	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL))	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL))	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL))	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2(HD1_S1D807_BR2_9HL))	粒子排出口フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2)	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2)	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_S1D807_BR2)	粒子排出口フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HFX MM4_8P)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HFX MM48P)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	アクセルバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	サブバッテリー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	電動パワライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	排気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFV MM6LP)	自動適応初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFV MM6LPC)	自動適応初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFV BOSCH ME744)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFV BOSCH ME744)	設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFV BOSCH ME749)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFV SAGEM S2000PM1)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFV SAGEM S2000PM1)	設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFV SAGEM S2000PM2)	自動適応初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFV SAGEM S2000PM2)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFV SAGEM S2000PM2)	設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW J34P)	自動設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW J34P)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW J34P)	設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW J34P)	設定表示
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW SAGEM S2000PM2)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW SAGEM S2000PM2)	設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745(ME745 N6A))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745(ME745 N6B))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745(ME745 NFR))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745(ME745 NFU))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749(ME749 N6B))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749(ME749 NFU))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749_EC5(ME749_EC5 NFN))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749_EC5(ME749_EC5 NFP))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2(SFM MED17.4.2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2(SFM MED17.4.2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2(SFN MED17.4.2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2(SFY MED17.4.2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	サブバッテリー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

システム名	項目名
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	タイミングベルト
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	電動バタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	サブバッテリー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	タイミングベルト
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	電動バタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2(SFE MED 17.4.2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2(SFM MED 17.4.2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2(SFN MED 17.4.2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2(SFV MED17.4.2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2(MED17.4.2 EURO 5))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2)	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2)	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2)	キャニスターバジバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2)	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2)	タイミング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2)	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2)	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2)	フューエルセンサー ポンプモジュール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2)	フロント/リアO2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2)	吸気圧力センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2)	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.2)	触媒コンバーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	サブバッテリー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	タイミングベルト
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4)	電動バタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	サブバッテリー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	タイミングベルト
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17.4.4 EP8)	電動バタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17.4.2(SFK MEV17.4.2 ユーロ5))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17.4.2(SFK MEV17.4.2 ユーロ5))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17.4.2(SFK MEV17.4.2 ユーロ5))	キャニスターバジバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17.4.2(SFK MEV17.4.2 ユーロ5))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17.4.2(SFK MEV17.4.2 ユーロ5))	タイミング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17.4.2(SFK MEV17.4.2 ユーロ5))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17.4.2(SFK MEV17.4.2 ユーロ5))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17.4.2(SFK MEV17.4.2 ユーロ5))	フューエルセンサー/ポンプモジュール

システム名	項目名
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GGAZ))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GGAZ))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GGAZ))	フューエルセグダー/ポンプモジュール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GGAZ))	フロント/リアO2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GGAZ))	吸気圧カセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GGAZ))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GGAZ))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GGAZ))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GGAZ))	触媒コンバーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GM))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GM))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GM))	キャニスターバージバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GM))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GM))	タイミング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GM))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GM))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GM))	フューエルセグダー/ポンプモジュール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GM))	フロント/リアO2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GM))	吸気圧カセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GM))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GM))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GM))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.2(EP6GM))	触媒コンバーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.4)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.4)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.4)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.4)	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.4)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.4)	サブバッテリー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.4)	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.4)	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.4)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.4)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.4)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.4)	タイミングベルト
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.4)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.4)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.4)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.4)	電動バタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_EURO5 5FK))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_EURO5 5FK))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_EURO5 5FK))	キャニスターバージバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_EURO5 5FK))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_EURO5 5FK))	タイミング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_EURO5 5FK))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_EURO5 5FK))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_EURO5 5FK))	フューエルセグダー/ポンプモジュール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_EURO5 5FK))	フロント/リアO2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_EURO5 5FK))	吸気圧カセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_EURO5 5FK))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_EURO5 5FK))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_EURO5 5FK))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_EURO5 5FK))	触媒コンバーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 5FS))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 5FS))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 5FS))	キャニスターバージバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 5FS))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 5FS))	タイミング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 5FS))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 5FS))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 5FS))	フューエルセグダー/ポンプモジュール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 5FS))	フロント/リアO2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 5FS))	吸気圧カセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 5FS))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 5FS))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 5FS))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 5FS))	触媒コンバーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 8FP))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 8FP))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 8FP))	キャニスターバージバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 8FP))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 8FP))	タイミング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 8FP))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 8FP))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 8FP))	フューエルセグダー/ポンプモジュール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 8FP))	フロント/リアO2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 8FP))	吸気圧カセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 8FP))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 8FP))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 8FP))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4.ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 8FP))	触媒コンバーター

システム名	項目名
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2)	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17.4.2)	触媒コンバーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MM6KP Bio Flex)	エタノール含有量書込み
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MM6KP Bio Flex)	自動適応初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MM6KP Bio Flex)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NGA BOSCH ME744)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NGA BOSCH ME744)	設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NGA BOSCH ME745)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NGA BOSCH ME749)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFR BOSCH ME745)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFR BOSCH ME749)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFS BOSCH ME745)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFS BOSCH ME749)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME7.4.4)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME7.4.4)	設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME744)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME744)	設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME745)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME745)	設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME749)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFJ MM6LPB)	エタノール含有量書込み
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFJ MM6LPB)	自動適応初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFJ MM6LPB)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFK MM6LP)	自動適応初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFN MM6LP)	自動適応初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHD DCM3.5)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHD DCM3.5)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHD DCM3.5)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHD DCM3.5)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	エアフロメーター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	ターボ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	高圧ポンプ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	差圧センサー初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	エアフロメーター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	ターボ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	ディーゼル添加剤リザーバー交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	高圧ポンプ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	差圧センサー初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	添加剤ポンプ/パイプリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM3.5)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM3.5)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM3.5)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM3.5)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS SID803A)	AUXドライブベルト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS SID803A)	EGRエクステンジャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS SID803A)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS SID803A)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS SID803A)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS SID803A)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS SID803A)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS SID803A)	エンジンブロック交換(フロメーターあり)

システム名	項目名
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	高圧ポンプ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	差圧センサー初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	エアフロメーター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	ターボ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	ディーゼル添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	ディーゼル添加剤/バイブリザー交換(ポンプ/バイブ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	高圧ポンプ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	差圧センサー初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	AUXドライブベルト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	EGRエクステンジャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	エンジンブロック交換(フロメーターあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	エンジンブロック交換(フロメーターなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	シリンドジャーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	ディーゼル添加剤/バイブリザー交換(ポンプ/バイブ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	添加剤レベル初期化(添加剤/バイブリザー交換時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	添加剤/バイブリザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	オイルパラメーター再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	オーバーホール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	フロメーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	フューエルローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	添加剤ポンプ/バイブリザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	ターボ交換

システム名	項目名
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807(HD1_SID807_9HR))	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807(HD1_SID807_9HR))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807(HD1_SID807_9HR))	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807(HD1_SID807_9HR))	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807(HD1_SID807_9HR))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	ディーゼル添加剤ポンプ/バイブリザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHZ SIEMENS SID201)	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHZ SIEMENS SID201)	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHZ SIEMENS SID201)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHZ SIEMENS SID201)	添加剤ポンプ/バイブリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHZ SIEMENS SID201)	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHZ SIEMENS SID201)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHZ SIEMENS SID201)	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4(V34.4 ESSENCE))	O2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4(V34.4 ESSENCE))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4(V34.4 ESSENCE))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4(V34.4 ESSENCE))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4(V34.4 ESSENCE))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4(V34.4 ESSENCE))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4(V34.4 ESSENCE))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4(V34.4 FLEX FUEL))	O2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4(V34.4 FLEX FUEL))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4(V34.4 FLEX FUEL))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4(V34.4 FLEX FUEL))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4(V34.4 FLEX FUEL))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4(V34.4 FLEX FUEL))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4(V34.4 FLEX FUEL))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5(V34.5 ESSENCE))	O2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5(V34.5 ESSENCE))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5(V34.5 ESSENCE))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5(V34.5 ESSENCE))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5(V34.5 ESSENCE))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5(V34.5 ESSENCE))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5(V34.5 ESSENCE))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5(V34.5 FLEX FUEL))	O2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5(V34.5 FLEX FUEL))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5(V34.5 FLEX FUEL))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5(V34.5 FLEX FUEL))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5(V34.5 FLEX FUEL))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5(V34.5 FLEX FUEL))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5(V34.5 FLEX FUEL))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	アクセルペダル交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	エンジン回転数センサー登録作業
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	マッチング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	電動バタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	排気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	アクセルペダル交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	エンジン回転数センサー登録作業
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	マッチング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	電動バタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	排気可変カムシャフトソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(V46 HMZ))	アクセルペダル
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(V46 HMZ))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(V46 HMZ))	シリンダーリファレンスセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(V46 HMZ))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(V46 HMZ))	吸気可変カムシャフト
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(V46 HMZ))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(V46 HMZ))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(V46 SDA))	アクセルペダル
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(V46 SDA))	インジェクター

システム名	項目名
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付))	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付))	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付))	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付))	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付))	電動パタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付))	排気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	アクセルペダル交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	サブバッテリー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	シリンドーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	電動パタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	排気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	アクセルペダル交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	サブバッテリー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	シリンドーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	一時的にストップアンドスタートON
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	電動パタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	排気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	エンジンブロック交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	オイルポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	クラッチプロポーションセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	シリンドーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	スパーク前自己着火(ランブル)後エンジントルク制限リセット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	スパーク前自己着火数リセット(ランブル)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	ニュートラルセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	バルブシート交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	ピストン交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	下流O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	吸気制御モジュール(MEAP)交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	吸気制御モジュール(MEAP)修理
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	失火登録値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	上流O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	触媒コンバーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	電動スロットルターボチャージャー&ターボチャージャーディスチャージソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	電動スロットルハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	排気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	粒子捕りフィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(XFV BOSCH ME747)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(XFV BOSCH ME747)	設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(XFV BOSCH ME747)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(XFV BOSCH ME747)	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(XFV BOSCH ME747)	設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	AUXドライブベルト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	DENOXシステムリザーバー/ゲージポンプモジュール/パイプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	DENOX触媒コンバーター交換

システム名	項目名
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	DENOX熱媒コンバーター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	EGRエクステンジャーバイパス清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	EGRエクステンジャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	EGRエレクトロバルブ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	EGRバタフライ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	EGRバタフライ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	EGRバルブ開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	EGRバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	EGRバルブ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	EGRバルブ清掃
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	NOxセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	O2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	O2センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	O2センサー初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	アクセルペダル
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	アクセルペダルセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	アクセルペダル交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	インジェクター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	エアフローセンサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	エアフローセンサー初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	エアフローメーター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	エアミキサー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	エアミキサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	エタノール含有量書込み
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	エンジンECU初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	エンジンフライホイール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	エンジンブロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	エンジンブロック交換(フロワーメーターあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	エンジンブロック交換(フロワーメーターなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	オルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	キャニスターバジバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	クラッチ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	ゲージポンプモジュールリザーバ交換(DENOXシステムバイパ/原素水インジェクター)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	サブバッテリー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	サブバッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	シリンダーブロック交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	シリンダーヘッド交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	シリンダーヘッド交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	シリンダーリファレンスセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	スターターモーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	ストップアンドスタートコントロール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	スロットルモーターユニット
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	ターボチャージャー2タービンバルブ初期化(VT2)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	ターボチャージャータービンバルブ2交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	ターボチャージャー開度登録
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	ターボチャージャー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	ターボ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	ターボ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	タイミング
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	タイミングベルト
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	ディーゼルインジェクター初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	ディーゼル添加剤ポンプリザーバ充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	ディーゼル添加剤リザーバ交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	バッテリー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	バリアブルバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	フューエルセンサー/ポンプモジュール
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	フューエルフローレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	ブレキャライザー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	フロワーメーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	フロント/リアO2センサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	リバーシブルオルタネーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	一時的にストップアンドスタートON
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	吸気圧力センサー

システム名	項目名
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	吸気可変カムシャフト
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	吸気側および排気側カムシャフトフェーズセンサー
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	吸気側および排気側可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	強制再生(車両停止時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	高圧ポンプ交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	高圧ポンプ初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	差圧センサー初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	再初期化(原素水インジェクター交換後)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	自動設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	自動適応初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	自動適応値初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	触媒コンバーター
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	設定
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	設定表示
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	蓄電/電圧保持器交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	低圧フェューエルポンプ/フェューエルフィルター/バイパス交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	添加剤ポンプ/バイパスリザーバー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	添加剤リザーバー交換(ポンプ/バイパス)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	添加剤リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバー補填/交換時)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	電動バタフライハウジング交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	原素水インジェクター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	原素水リザーバー充填
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	原素水リザーバー充填/ドレイン
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	燃料流量レギュレーター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	排気可変カムシャフト交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	粒子フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	粒子フィルター再生
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	粒子排出フィルター交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	粒子排出フィルター差圧センサー交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(プーマ(プーマ 4HV(120または130)))	エアコン/クルーズコントロール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(プーマ(プーマ 4HV(120または130)))	オイルパラメーター再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(プーマ(プーマ 4HV(120または130)))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(プーマ(プーマ 4HV))	エアコン/クルーズコントロール交換
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(プーマ(プーマ 4HV))	オイルパラメーター再初期化
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(プーマ(プーマ 4HV))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA AM6_AT6 ユーロ5)	オートマチックギアボックスオイル交換
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA AM6_AT6 ユーロ5)	ニュートラルポジション登録
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA AM6_AT6_UDS)	オートマチックギアボックスオイル交換
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA AM6_AT6_UDS)	ニュートラルポジション登録
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA AM6_AT6_UDS)	登録値(バーチャルアライメント)
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA AM6_AT6_UDS)	登録値(フルアライメント)
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA_AL4_AT8)	AT自動適応初期化
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA_AL4_AT8)	オイルウェアカウンター
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	オートマチックギアボックスオイル交換
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	ニュートラルポジション登録
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVMP_MA)	ギアボックスアクチュエーター取外し位置設定
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVMP_MA)	ギアボックスアクチュエーター取付け位置設定
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVMP_MA)	ギアボックスアクチュエーター初期化
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVMP_MA)	ギアボックス登録
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVMP_MA)	クラッチアクチュエーター登録
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVMP_MA)	登録手順(ギアボックス&クラッチアクチュエーター)
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(CFC300P_Hy)	ギアボックスゲート学習
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(CFC300P_Hy)	クラッチ係合点登録
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(CFC300P_Hy)	伝達率値初期化
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(CFC300P_Hy)	油圧系統エア抜き
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(CFC300P_Hy)	油圧系統加圧
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(CFC300P_Hy)	油圧系統減圧
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートギアボックス AL4)	AT自動適応初期化
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートギアボックス AL4)	オイルウェアカウンター
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートギアボックス BVA_AL4)	AT自動適応初期化
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートギアボックス BVA_AL4)	オイルウェアカウンター
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートサーチ(ギアボックス))	オイルウェアカウンター
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートサーチ(ギアボックス))	オートマチックギアボックスオイル交換
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートサーチ(ギアボックス))	ギアボックスゲート学習
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートサーチ(ギアボックス))	クラッチ係合点登録
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートサーチ(ギアボックス))	ニュートラルポジション登録
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートサーチ(ギアボックス))	自動適応初期化
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートサーチ(ギアボックス))	伝達率値初期化
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートサーチ(ギアボックス))	登録値(バーチャルアライメント)
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートサーチ(ギアボックス))	登録値(フルアライメント)
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートサーチ(ギアボックス))	油圧系統エア抜き
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートサーチ(ギアボックス))	油圧系統加圧
エンジンタイプ 42 : EB2DT5 エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートサーチ(ギアボックス))	油圧系統減圧

システム名	項目名
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))	ギアボックスアクチュエーター取外し位置設定
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))	ギアボックスアクチュエーター取付け位置設定
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))	ギアボックスアクチュエーター初期化
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))	登録作業
ギアボックス(4HP20)	自動適応値初期化
ギアボックス(BVA_AM6_T6_UDS)	オートマチックギアボックスオイル交換
ギアボックス(BVA_AM6_T6_UDS)	ニュートラルポジション登録
ギアボックス(BVA_AM6_T6_UDS)	登録値(パーシャルリアライメント)
ギアボックス(BVA_AM6_T6_UDS)	登録値(フルリアライメント)
ギアボックス(BVA_AXN8)	ハイドロリックブロック交換
ギアボックス(BVA_AXN8)	登録値(パーシャルリアライメント)
ギアボックス(MMT)	クラッチ/ギアボックス登録
ギアボックス(MMT)	クラッチアクチュエーター取外し/取付け位置設定
ギアボックス(オートギアボックス AL4)	AT自動適応初期化
ギアボックス(オートギアボックス AL4)	オイルウェアカウンター
ギアボックス(オートギアボックス BVA_AL4)	AT自動適応初期化
ギアボックス(オートギアボックス BVA_AL4)	オイルウェアカウンター
ギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー)	ギアボックスアクチュエーター取外し位置設定
ギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー)	ギアボックスアクチュエーター取付け位置設定
ギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー)	ギアボックスアクチュエーター初期化
ギアボックス(マニュアルギアボックスコントローラー)	登録作業
コーデッドアンチスタート(ADC)	キーコード消去
コーデッドアンチスタート(ADC)	キーコード登録(マスターキー付)
サービスモジュール(BTA_2)	車両電気構造設定
サービスモジュール 独立テレマティックユニット(BTA_2)	車両電気構造設定
サンルーフ	初期化
サンルーフ	設定
ダイナミックヘッドランプホワイトアジャスター(プロジェクトーズ)	ハイトセンサー登録
ダイナミックヘッドランプホワイトアジャスター(プロジェクトーズ)	調整
ディーゼル添加剤ポンプ(POMPE_MUX_MG1)	添加剤タンク交換
ディーゼル添加剤ポンプ(POMPE_MUX_MG1)	添加剤ポンプ交換
ディーゼル添加剤機能	添加剤タンク充填/交換(添加剤低レベルLED点灯)
ディーゼル添加剤機能	粒子フィルター交換
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット	リザーバ補充 低燃料レベル警告ランプ点灯
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット	測定ポンプの交換/タンクの交換
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット	粒子排出フィルター清掃/交換
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット(ADD002)	リザーバ補充 低燃料レベル警告ランプ点灯
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット(ADD002)	測定ポンプの交換/タンクの交換
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット(ADD002)	粒子排出フィルター清掃/交換
ディスプレイ	AMFオプション
ディスプレイ	言語
ディスプレイ	表示モード
電動パーキングブレーキ(オートサーチ(電動パーキングブレーキ))	ブレーキケーブル交換
電動パーキングブレーキ(オートサーチ(電動パーキングブレーキ))	電動パーキングブレーキ交換
トラクションバッテリー-EQU(TBMU)	再有効化
パーキングアシスタンス(AAS)	設定
パーキングアシスタンス(オートサーチ(パーキングアシスト))	設定
パーキングエイド	設定
パーキングコントロール	牽引フック(試験運用版)
ハイブリッドコントロールECU 1(HCU1 ユーロ6)	アクセサリードライブベルト交換
ハイブリッドコントロールECU 1(HCU1 ユーロ6)	スターターモードによる強制スタート
ハイブリッドコントロールECU 1(HCU1 ユーロ6)	ファクトリーモード終了
ハイブリッドコントロールECU 1(HCU1 ユーロ6)	再有効化
パワーステアリング(DAE)	トルクセンサー調整
パワーステアリング(DAE)	回転角センサー出力補正
ヒーター 換気	設定
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] エンジンコンパートメント
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] オープニング/アクセス
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] ショールーム
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] その他
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] ライティング/シグナリング
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] ロッキング/アンロッキング
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 警告音
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 警告灯
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 視認性
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 助手席コンパートメント
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 暖房/換気
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 燃料情報
ビルトインシステムインターフェイス	206SD
ビルトインシステムインターフェイス	206ハッチバック
ビルトインシステムインターフェイス	BSIコード登録
ビルトインシステムインターフェイス	ECU表示
ビルトインシステムインターフェイス	SD V1
ビルトインシステムインターフェイス	SD V20
ビルトインシステムインターフェイス	SD V8
ビルトインシステムインターフェイス	SD V9
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ1
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ10
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ2
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ20
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ8

システム名	項目名
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ9
ビルトインシステムインターフェイス	VINコード
ビルトインシステムインターフェイス	イナーシャスイッチ再編付け (FIS)
ビルトインシステムインターフェイス	インジケータコマンド
ビルトインシステムインターフェイス	エンジンモビライザーコード キー
ビルトインシステムインターフェイス	オート設定(新バージョン)
ビルトインシステムインターフェイス	カスタマーモード
ビルトインシステムインターフェイス	キー登録
ビルトインシステムインターフェイス	ゼロリセット
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ2
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ3
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ4
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ5
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ6
ビルトインシステムインターフェイス	デフォルト登録
ビルトインシステムインターフェイス	パワーサブライモード
ビルトインシステムインターフェイス	メンテナンス
ビルトインシステムインターフェイス	再試行回数カウンター0リセット
ビルトインシステムインターフェイス	自動設定
ビルトインシステムインターフェイス	自動設定SDタイプ 1'20
ビルトインシステムインターフェイス	自動設定タイプ 2'6
ビルトインシステムインターフェイス (BSI 2010)	再試行回数カウンター0リセット
ビルトインシステムインターフェイス (BSI)	再試行回数カウンター0リセット
ビルトインシステムインターフェイス (BSI2010)	再試行回数カウンター0リセット
ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ (BSI))	BSIコード登録
ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ (BSI))	キー登録
ビルトインシステムインターフェイス(オートサーチ (BSI))	再試行回数カウンター0リセット
ブラインドスポットモニタリング(SAM)	ブラインドスポットモニタリング機能テスト
ブラインドスポットモニタリング(SAM)	設定
マルチファンクション	オプション設定
マルチファンクション	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクション	カスタマー言語設定
マルチファンクション	リモートコントロール設定
マルチファンクション	設定 表示モード
マルチファンクションスクリーン	カスタマー設定
マルチファンクションスクリーン	パーソナライゼーションメニュー設定
マルチファンクションスクリーン	車両設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	カスタマー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	パーソナライゼーションメニュー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	車両設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	オプション設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	カスタマー言語設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	リモートコントロール設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C' (ドットマトリックス))	設定 表示モード
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	カスタマー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	パーソナライゼーションメニュー設定
マルチファンクションスクリーン(タイプ 'C カラー' (ドットマトリックス))	車両設定
マルチファンクションディスプレイ	オプション設定
マルチファンクションディスプレイ	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションディスプレイ	カスタマー言語設定
マルチファンクションディスプレイ	リモートコントロール設定
マルチファンクションディスプレイ	設定 表示モード
マルチファンクションディスプレイ(タイプC(ドットマトリックス))	オプション設定
マルチファンクションディスプレイ(タイプC(ドットマトリックス))	カスタマーパラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションディスプレイ(タイプC(ドットマトリックス))	カスタマー言語設定
マルチファンクションディスプレイ(タイプC(ドットマトリックス))	リモートコントロール設定
マルチファンクションディスプレイ(タイプC(ドットマトリックス))	設定 表示モード
マルチファンクションディスプレイ(タイプCカラー(ドットマトリックス))	カスタマー設定
マルチファンクションディスプレイ(タイプCカラー(ドットマトリックス))	パーソナライゼーションメニュー設定
マルチファンクションディスプレイ(タイプCカラー(ドットマトリックス))	車両設定
マルチファンクションディスプレイ (RT3)	EGRバルブ交換
マルチファンクションディスプレイ (RT3)	エンジンフライホイール交換
マルチファンクションディスプレイ (RT3)	エアミキサー交換
マルチファンクションディスプレイ (RT3)	粗子フィルター交換
マルチファンクションディスプレイ (RT3)	フローメーター交換
マルチファンクションディスプレイ (RT3)	レール圧力センサー交換
マルチファンクションディスプレイ (RT3)	O2センサー交換
マルチファンクションディスプレイ (RT3)	オイル劣化カウンターゼロリセット
マルチプレクス添加剤追加ポンプECU	添加剤タンク充填
マルチプレクス添加剤追加ポンプ (POMPE_MUX_MG1)	添加剤タンク交換
マルチプレクス添加剤追加ポンプ (POMPE_MUX_MG1)	添加剤ポンプ交換
ラジオ	VINコード
ラジオ	ラジオ設定
レインサンライトセンサー (COPU_LDS_HELLA)	初期化
侵入警報サイレン	侵入警報サイレン設定