

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
4WAS (エアサスペンション)	フロントフィルソレノイド
4WAS (エアサスペンション)	フロントゲートソレノイド
4WAS (エアサスペンション)	リアフィルソレノイド
4WAS (エアサスペンション)	可変アシストパワーステアリング
4WAS (エアサスペンション)	ベントソレノイド
4WAS (エアサスペンション)	ウォーニングランプオフ
4WAS (エアサスペンション)	エアコンプレッサー
4WAS (エアサスペンション)	リア右エアスプリングソレノイド
4WAS (エアサスペンション)	リア左エアスプリングソレノイド
4X4 (4x4コントロールモジュール)	4WD High インジケータ-LED
4X4 (4x4コントロールモジュール)	4WD Low インジケータ-LED
4X4 (4x4コントロールモジュール)	4WD (四輪駆動) モードランプ
4X4 (4x4コントロールモジュール)	4x4 LOW
4X4 (4x4コントロールモジュール)	PWM出力制御コマンド1
4X4 (4x4コントロールモジュール)	トランスファーケースシフトリレー (L2H) 反時計回り
4X4 (4x4コントロールモジュール)	ニュートラル牽引ライト
4X4 (4x4コントロールモジュール)	一体型ホイールエンドソレノイド
4X4 (4x4コントロールモジュール)	時計回りリレー制御
4X4 (4x4コントロールモジュール)	接触板電源
ABS (アンチロックブレーキシステム)	2次低圧フィードバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSパワーリレー出カステータス
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSパワーリレー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSパワーリレー出力状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSブースターソレノイド電流
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSポンプモーターコントロール
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABS警告ランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABS有効
ABS (アンチロックブレーキシステム)	DSCインジケータランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー初期化スタート (Gセンサー)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右/リア右トラクションコントロール電源2
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右/リア右トラクションコントロールバルブ2
ABS (アンチロックブレーキシステム)	TCS OFFランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	TCS チェックランプ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	アンチロックブレーキシステム電源リレー出カステータス
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エアバッグ警告灯およびチャイム
ABS (アンチロックブレーキシステム)	エバポレーター温度
ABS (アンチロックブレーキシステム)	スイッチテスト信号
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (LFアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (LFインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (LRアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (LRインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (RFアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (RFインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (RRアウトレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ソレノイドバルブ (RRインレット側)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	トラクションアシスト右コントロールバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	トラクションアシスト左コントロールバルブ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	トランスファーケースシフトリレー (L2H) 反時計回り
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ニュートラル牽引ライト
ABS (アンチロックブレーキシステム)	バルブ装着無効
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブースター学習サイクル
ABS (アンチロックブレーキシステム)	プライマリ-低圧サブライバルブ
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキバキュームポンプ状態
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキブースターバキュームポンプリレー (GTD1のみ)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキ警告灯
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキ二輪Dynaモード
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレンドドア目標位置
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブロワーモータースピード (目標位置)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロントスタビリティコントロールソレノイドバルブ

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロントトラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右/リア左トラクションコントロールサブライ2
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右/リア左トラクションコントロールバルブ2
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右アウトレット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右アウトレットバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右アウトレットバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右インレット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右インレットバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右インレットバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右ダンブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右トラクションコントロールスイッチングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右トラクションコントロールバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右トラクションコントロールブライミングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右ブレーキ圧
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント右絶縁バルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左/リア右トラクションコントロールサブライ1
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左/リア右トラクションコントロールバルブ1
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左アウトレット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左アウトレットバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左アウトレットバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左インレット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左インレットバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左インレットバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左ダンブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションアシストスイッチングバルブ出カステータス
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションアシストブライミングバルブ出カステータス
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションコントロールスイッチングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションコントロールバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左トラクションコントロールブライミングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左ブレーキ圧
ABS(アンチロックブレーキシステム)	フロント左絶縁バルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ポンプモーター
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー初期化
ABS(アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー初期化スタート
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアアウトレットバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアアウトレットバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアインレットバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアインレットバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアオンリーダンブバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアオンリー分離バルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアスタビリティコントロールソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアストップランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアダンブ弁
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアトラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リアー方向遮断バルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右アウトレット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右アウトレットバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右アウトレットバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右インレット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右インレットバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右インレットバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右ダンブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右トラクションアシストバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右トラクションコントロールスイッチングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右トラクションコントロールブライミングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右ブレーキ圧
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア右絶縁バルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左アウトレット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左アウトレットバルブ

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左アウトレットバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左インレット
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左インレットバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左インレットバルブ状態
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左ダンブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左トラクションコントロールスイッチングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左トラクションコントロールバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左トラクションコントロールブライミングバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左ブレーキ圧
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア左絶縁バルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	リア遮断弁
ABS(アンチロックブレーキシステム)	圧力変換機
ABS(アンチロックブレーキシステム)	右トラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	右側トラクションコントロールバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	右側吹出し口温度
ABS(アンチロックブレーキシステム)	横Gセンサー初期化スタート
ABS(アンチロックブレーキシステム)	横方向加速度センサー初期化
ABS(アンチロックブレーキシステム)	横方向加速度センサー初期化スタート
ABS(アンチロックブレーキシステム)	外気温度センサーデータ(フィルタリング)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	左トラクションコントロールソレノイドバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	左側トラクションコントロールバルブ
ABS(アンチロックブレーキシステム)	左側吹出し口温度
ABS(アンチロックブレーキシステム)	時計回りリレー制御
ABS(アンチロックブレーキシステム)	助手席ブレンドドア目標位置
ABS(アンチロックブレーキシステム)	接触板電源
ABS(アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト(フロント右ホイール)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト(フロント左ホイール)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト(リア右ホイール)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	電動油圧ブレーキテスト(リア左ホイール)
ABS(アンチロックブレーキシステム)	無効バルブトグル
ABS(アンチロックブレーキシステム)	油圧ポンプモーター
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(2000MY-))	DSCインジケータランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(2000MY-))	TCS OFFランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(2000MY-))	TCS チェックランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(2000MY-))	ソレノイドバルブ(LFアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(2000MY-))	ソレノイドバルブ(LFインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(2000MY-))	ソレノイドバルブ(LRアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(2000MY-))	ソレノイドバルブ(LRインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(2000MY-))	ソレノイドバルブ(RFアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(2000MY-))	ソレノイドバルブ(RFインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(2000MY-))	ソレノイドバルブ(RRアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(2000MY-))	ソレノイドバルブ(RRインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(2000MY-))	ポンプモーター
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(-2000MY))	DSCインジケータランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(-2000MY))	TCS OFFランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(-2000MY))	TCS チェックランプ
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(-2000MY))	ソレノイドバルブ(LFアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(-2000MY))	ソレノイドバルブ(LFインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(-2000MY))	ソレノイドバルブ(LRアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(-2000MY))	ソレノイドバルブ(LRインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(-2000MY))	ソレノイドバルブ(RFアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(-2000MY))	ソレノイドバルブ(RFインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(-2000MY))	ソレノイドバルブ(RRアウトレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(-2000MY))	ソレノイドバルブ(RRインレット側)
ABS(アンチロックブレーキシステム) (ABS(-2000MY))	ポンプモーター
ACM(オーディオコントロールモジュール)	3列目右スピーカー
ACM(オーディオコントロールモジュール)	3列目左スピーカー
ACM(オーディオコントロールモジュール)	センター2スピーカーステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	FMラジオバンド

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント左ミッドレンジスピーカステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	リアセンタースピーカステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント右ミッドレンジスピーカステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	サブウーファー2ステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	サブウーファー
ACM(オーディオコントロールモジュール)	サブウーファースピーカステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	スピードメーター
ACM(オーディオコントロールモジュール)	センタースピーカステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	センターツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	タコメーター
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント右スピーカステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント右ツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント左スピーカステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	フロント左ツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	ベゼル照明
ACM(オーディオコントロールモジュール)	ベゼル照明:昼間最大
ACM(オーディオコントロールモジュール)	ベゼル照明:夜間最大
ACM(オーディオコントロールモジュール)	ボリューム
ACM(オーディオコントロールモジュール)	リア右スピーカステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	リア右ツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	リア左スピーカステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	リア左ツイーターステータス
ACM(オーディオコントロールモジュール)	温度計
ACM(オーディオコントロールモジュール)	内蔵チューナー選択(チューナー1)
ACM(オーディオコントロールモジュール)	内蔵チューナー選択(チューナー2)
ACM(オーディオコントロールモジュール)	内蔵チューナー選択(データ)
ACM(オーディオコントロールモジュール)	燃料残量
AHCM(補助ヒーターコントロールモジュール)	グロープラグ
AHCM(補助ヒーターコントロールモジュール)	ヒーター電源
AHCM(補助ヒーターコントロールモジュール)	ファン(-)
AHCM(補助ヒーターコントロールモジュール)	フューエルポンプ
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(AM)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(BTステレオ)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(DAB)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(FM1)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(FM2)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(SDARS)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(USB)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(インダッシュCD)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(フロントAUX)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(フロントDISC)
APIM(アクセサリプロトコルインターフェイスモジュール)	オーディオ入力元(リアDISC)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(AM)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(BTステレオ)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(DAB)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(FM1)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(FM2)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(SDARS)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(USB)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(インダッシュCD)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(フロントAUX)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(フロントDISC)
APIM(アクセサリプロトコルコントロールモジュール)	オーディオ入力元(リアDISC)
ARC(オートマチックライドコントロール)	コンプレッサーリレー
ARC(オートマチックライドコントロール)	フロントフィルソレノイド
ARC(オートマチックライドコントロール)	フロントゲートソレノイド
ARC(オートマチックライドコントロール)	フロント左ショックモーター
ARC(オートマチックライドコントロール)	フロント左ショックポジション
ARC(オートマチックライドコントロール)	リア左ショックモーター

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
ARC(オートマチックライドコントロール)	リア左ショックポジション
ARC(オートマチックライドコントロール)	メッセージセンター警告表示
ARC(オートマチックライドコントロール)	リアフィルソレノイド
ARC(オートマチックライドコントロール)	フロント右ショックモーター
ARC(オートマチックライドコントロール)	フロント右ショックポジション
ARC(オートマチックライドコントロール)	リア右ショックモーター
ARC(オートマチックライドコントロール)	リア右ショックポジション
ARC(オートマチックライドコントロール)	エアコンプレッサー
ARC(オートマチックライドコントロール)	エアサスペンションベントソレノイド
ASM(オートシフトマニュアル)	DSCインジケーターステータス
ASM(オートシフトマニュアル)	TCS OFFランプ
ASM(オートシフトマニュアル)	TCS チェックランプ
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(LFアウトレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(LFインレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(LRアウトレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(LRインレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(RFアウトレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(RFインレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(RRアウトレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ソレノイドバルブ(RRインレット側)
ASM(オートシフトマニュアル)	ポンプモーター
BCM(ボディーコントロールモジュール)	クラッシュ検知ステータス
BCM(ボディーコントロールモジュール)	DRL電源(左)
BCM(ボディーコントロールモジュール)	DRL電源(右)
BCM(ボディーコントロールモジュール)	デッキリッド/リフトガラスリリース出カステータス
BCM(ボディーコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン/クローズコントロールステータス(ON)
BCM(ボディーコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン/クローズコントロールステータス(グローバルクローズ)
BCM(ボディーコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン/クローズコントロールステータス(グローバル学習)
BCM(ボディーコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン/クローズコントロールステータス(グローバルオープン)
BCM(ボディーコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン/クローズコントロールステータス(グローバルストップ)
BCM(ボディーコントロールモジュール)	キーパッドランプ出カステータス
BCM(ボディーコントロールモジュール)	LEDバックライト
BCM(ボディーコントロールモジュール)	フロント左位置/サイドマーカ
BCM(ボディーコントロールモジュール)	リア左ターニングシグナル/トレーラーリリースステータス
BCM(ボディーコントロールモジュール)	左サイドランプ
BCM(ボディーコントロールモジュール)	左ステップランプ
BCM(ボディーコントロールモジュール)	リフトゲートリリース出カステータス
BCM(ボディーコントロールモジュール)	PATSラジオ周波数送信ステータス
BCM(ボディーコントロールモジュール)	PATSレシオ頻度送信ステータス
BCM(ボディーコントロールモジュール)	PCMウエイクアップ出力制御
BCM(ボディーコントロールモジュール)	フロント右位置/サイドマーカ
BCM(ボディーコントロールモジュール)	右サイドランプ
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Run/Accessory出力制御
BCM(ボディーコントロールモジュール)	Run/Start出力制御
BCM(ボディーコントロールモジュール)	3列目パワーフォールドシート出力
BCM(ボディーコントロールモジュール)	アクセサリ電源ディレイ
BCM(ボディーコントロールモジュール)	アンビエントライトレベル状態
BCM(ボディーコントロールモジュール)	カーテシーランプ
BCM(ボディーコントロールモジュール)	カーテシーランプ:フル
BCM(ボディーコントロールモジュール)	カーテシバルドステップランプ
BCM(ボディーコントロールモジュール)	カーテシランプ
BCM(ボディーコントロールモジュール)	キーパッドランプ出力状態
BCM(ボディーコントロールモジュール)	キー引抜き禁止
BCM(ボディーコントロールモジュール)	キー禁止
BCM(ボディーコントロールモジュール)	クラッシュセンサー状態
BCM(ボディーコントロールモジュール)	グローバルウィンドウオープン/クローズコントロールステータス
BCM(ボディーコントロールモジュール)	スタートボタンモードインジケータ制御
BCM(ボディーコントロールモジュール)	センターハイマウントストップランプ
BCM(ボディーコントロールモジュール)	セントラルアンロック電源

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
BCM (ボディーコントロールモジュール)	セントラル高マウントストップランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	デイトタイムランニングランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	トランク/リフトゲートリリース出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ハイビーム
BCM (ボディーコントロールモジュール)	バックランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセーバーリレー状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	バッテリーチャージング電圧要求
BCM (ボディーコントロールモジュール)	パワーポイント出力リレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フューエルポンプリレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ブレーキ/シフトインターロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントウォッシュャーポンプリレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントパーキングランプ出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントフォグランプ要求
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパー(ハイリレー)
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパー(ローリレー)
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパーハイ/ローコントロール
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパーリレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンライト出力状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロント右フォグランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンライト出力状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	フロント左フォグランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ホーン
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ホーンリレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ホーン出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	マーカーランプ出力状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リアウォッシュャーポンプリレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リアデフロスタ リレー状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リアパーキングランプ出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リアワイパーリレー
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンシグナルランプ状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンライト/トレーラーリレー状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンシグナルランプ状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンライト/トレーラーリレー状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右シートヒーター
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右ストップランプデューティサイクル
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右パークランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドライトハイビーム
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドランプロービーム
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右ポジションライトデューティサイクル
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右ロービーム(または左右)
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右側コーナリングランプ出力状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	右側ストップランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	後席チャイルドロック:アンロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	後席チャイルドロック:ロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左シートヒーター
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左ストップランプデューティサイクル
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左パークランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドライトハイビーム
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドランプロービーム
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左ポジションライトデューティサイクル
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左側コーナリングランプ出力状態
BCM (ボディーコントロールモジュール)	左側ストップランプ
BCM (ボディーコントロールモジュール)	室内ライト1PWM出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	室内ライト2PWM出力
BCM (ボディーコントロールモジュール)	全ドアアンロック

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
BCM (ボディコントロールモジュール)	全ドアロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	点灯要求
BCM (ボディコントロールモジュール)	盗難防止ホーンステータス
BCM (ボディコントロールモジュール)	白色照明 (反射制御) 出力
BCM (ボディコントロールモジュール)	番号灯
BCM (ボディコントロールモジュール)	負荷制限出力制御
BCM-B (ボディコントロールモジュールB)	ハイビーム出力状態
BCM-B (ボディコントロールモジュールB)	ステアリングコラム作動
BCM-B (ボディコントロールモジュールB)	コンバーチブル/折り畳み式トップダウンリレー
BCM-B (ボディコントロールモジュールB)	ストップ/ターンランプ:ミドル
BCM-B (ボディコントロールモジュールB)	セントラル高マウントストップランプ
BCM-B (ボディコントロールモジュールB)	トランク/リフトゲートリリース出力
BCM-B (ボディコントロールモジュールB)	バックランプ
BCM-B (ボディコントロールモジュールB)	リア右ターンライト/トレーラーリレー状態
BCM-B (ボディコントロールモジュールB)	リア左ターンライト/トレーラーリレー状態
BCM-B (ボディコントロールモジュールB)	右ストップ/ターンアウトランプ
BCM-B (ボディコントロールモジュールB)	右ストップ/ターンインナーランプ
BCM-B (ボディコントロールモジュールB)	右ストップ/ターンミドルランプ
BCM-B (ボディコントロールモジュールB)	右ヘッドランプロービーム
BCM-B (ボディコントロールモジュールB)	左ストップ/ターンアウトランプ
BCM-B (ボディコントロールモジュールB)	左ストップ/ターンインナーランプ
BCM-B (ボディコントロールモジュールB)	左ストップ/ターンミドルランプ
BCM-B (ボディコントロールモジュールB)	左ヘッドランプロービーム
BCMii (ボディコントロールモジュール)	アンロックフィードバック
BCMii (ボディコントロールモジュール)	エバポレーター温度
BCMii (ボディコントロールモジュール)	オートロック
BCMii (ボディコントロールモジュール)	クラッシュセンサー状態
BCMii (ボディコントロールモジュール)	クラッシュ検知ステータス
BCMii (ボディコントロールモジュール)	グローバルアンロック
BCMii (ボディコントロールモジュール)	セキュリティアクセス遅延時間
BCMii (ボディコントロールモジュール)	セントラル高マウントストップランプ
BCMii (ボディコントロールモジュール)	デイトイランニングランプ
BCMii (ボディコントロールモジュール)	トランク/リフトゲートリリース出力
BCMii (ボディコントロールモジュール)	バッテリーセーバーリレー状態
BCMii (ボディコントロールモジュール)	フューエルポンプリレー
BCMii (ボディコントロールモジュール)	ブレーキシフトインターロック
BCMii (ボディコントロールモジュール)	ブレンドドア目標位置
BCMii (ボディコントロールモジュール)	プロワーマータースピード (目標位置)
BCMii (ボディコントロールモジュール)	ロックビジュアルフィードバック
BCMii (ボディコントロールモジュール)	右ストップランプデューティーサイクル
BCMii (ボディコントロールモジュール)	右ヘッドランプロービーム
BCMii (ボディコントロールモジュール)	右ポジションライトデューティーサイクル
BCMii (ボディコントロールモジュール)	右側吹出し口温度
BCMii (ボディコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
BCMii (ボディコントロールモジュール)	外気温度センサーデータ (フィルタリング)
BCMii (ボディコントロールモジュール)	左ストップランプデューティーサイクル
BCMii (ボディコントロールモジュール)	左ヘッドランプロービーム
BCMii (ボディコントロールモジュール)	左ポジションライトデューティーサイクル
BCMii (ボディコントロールモジュール)	左側吹出し口温度
BCMii (ボディコントロールモジュール)	車両モード-Crash
BCMii (ボディコントロールモジュール)	車両モード-Factory
BCMii (ボディコントロールモジュール)	車両モード-Normal
BCMii (ボディコントロールモジュール)	車両モード-Transport
BCMii (ボディコントロールモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
BCMii (ボディコントロールモジュール)	全ドアロック
BCMii (ボディコントロールモジュール)	電磁負荷制御-温度係数
BCMii (ボディコントロールモジュール)	電磁負荷制御-機能無
BCMii (ボディコントロールモジュール)	電磁負荷制御-全機能
BCMii (ボディコントロールモジュール)	番号灯

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
BECM (バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	ウェイクアップライン (PCM)
BECM (バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	ファン回転数 (要求)
BECM-B (バッテリーエナジーコントロールモジュールB)	電源供給A
BECM-B (バッテリーエナジーコントロールモジュールB)	電源供給B
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	C-CMキャリブレーション
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	ヘッドアップディスプレイ-LED1 (左) 状態
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	ヘッドアップディスプレイ-LED2 (センター) 状態
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	ヘッドアップディスプレイ-LED3 (右) 状態
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	高音
C-CM (クルーズコントロールモジュール)	低音
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	サービスライメントコンバージェンス状態
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	サービスライメント更新完了
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	ターゲットマウントオフセット
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	ターゲットマウントレンジ
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	外部ヨーレート有効
CCMii (クルーズコントロールモジュール)	電動ライメント状態
GPM (携帯電話モジュール)	携帯電話制御
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	MAS
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	アームUAS
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	アラームシステム (MAS)
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	アラームシステム (UAS)
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	インテリアランプ
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	カーテシエントリー
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	キーパッドバックライト
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	ターンライト/マーカールンプ
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	ダブルロック
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	ダブルロックロック/アンロック
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	ドアロックコントロール
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	パーキングランプ
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	ハザードスイッチ
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	ヘッドランプ
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	ホーン出力
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	ホーン制御
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	メモリー-設定1
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	メモリー-設定2
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	リアドアロックコントロール
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	リモート初期化
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	ロック/アンロックセントラルロック
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	運転席ドアアンロック (または2段階)
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	警告音
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	全ドアアンロック
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	盗難防止インジケーター
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	盗難防止警告灯
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	盗難防止制御2 (REM INIT)
GSM (セントラルセキュリティモジュール)	盗難防止制御2 (SCAN PWR)
CTM (セントラルタイマーモジュール)	MAS
CTM (セントラルタイマーモジュール)	カーテシランプ
CTM (セントラルタイマーモジュール)	チャイムコントロール
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ハザード
CTM (セントラルタイマーモジュール)	バッテリーセーバーリレー
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ヒーターフロントガラス
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ヒーター付きバックランプ
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ホーン
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
CTM (セントラルタイマーモジュール)	リアワイパー
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ロック/アンロック
CTM (セントラルタイマーモジュール)	ワイパー駆動リレー
CTM (セントラルタイマーモジュール)	右ターンライト

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
CTM(セントラルタイマーモジュール)	運転席ドアアンロック
CTM(セントラルタイマーモジュール)	左ターンライト
CTM(セントラルタイマーモジュール)	半ドア警告灯
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアパドルランプコントロール
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアパワーウィンドウスイッチイルミネーションコントロール
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール:アップ
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール:ダウン
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール:右
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	運転席ドアミラーポジションコントロール:左
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	助手席ドアインジケータースイドリピーターコントロール
D_DCU(運転席ドアコントロールユニット)	助手席ドアセントラルロックモーターコントロール
DCSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド(OFF)
DCSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド(クーラー)
DCSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド(ヒーター)
DCSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	シートヒーターコマンド(ブローフルスピード)
DCSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席シートヒーター(ブローフルパワー)
DCSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席側熱電装置モード(OFF)
DCSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席側熱電装置モード(クーラー)
DCSM(運転席-デュアルクライメートコントロールシートモジュール)	助手席側熱電装置モード(ヒーター)
DDM(運転席ドアモジュール)	イルミネーション調光レベル
DDM(運転席ドアモジュール)	キーパッドバックライト
DDM(運転席ドアモジュール)	シートメモリー機能表示灯点灯
DDM(運転席ドアモジュール)	ダブルロックロック/アンロック
DDM(運転席ドアモジュール)	ブラインドスポット情報LEDデューティサイクル
DDM(運転席ドアモジュール)	フロントドアロック状態LEDデューティサイクル
DDM(運転席ドアモジュール)	メモリー1シート選択コントロール
DDM(運転席ドアモジュール)	メモリー2シート選択コントロール
DDM(運転席ドアモジュール)	メモリー設定1
DDM(運転席ドアモジュール)	メモリー設定2
DDM(運転席ドアモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
DDM(運転席ドアモジュール)	リアドアロック状態LEDデューティサイクル
DDM(運転席ドアモジュール)	リア右ウィンドウダウン
DDM(運転席ドアモジュール)	ロック
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ウィンドウ
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ドアアンロック(または2ステップ)
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ドアアンロック(または2段階)
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ドアロック
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ミラーアップ
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ミラーダウン
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー右
DDM(運転席ドアモジュール)	運転席ミラー左
DDM(運転席ドアモジュール)	室内カーテシランプ
DDM(運転席ドアモジュール)	助手席ウィンドウ
DDM(運転席ドアモジュール)	助手席ミラーアップ
DDM(運転席ドアモジュール)	助手席ミラーダウン
DDM(運転席ドアモジュール)	助手席ミラー右
DDM(運転席ドアモジュール)	助手席ミラー左
DDM(運転席ドアモジュール)	全ドアアンロック
DDM(運転席ドアモジュール)	全ドアロック
DSM(運転席シートモジュール)	シート高サモーター:ダウン
DSM(運転席シートモジュール)	シート高サモーター:アップ
DSM(運転席シートモジュール)	アジャスタブルペダル
DSM(運転席シートモジュール)	シートエグジットポジション
DSM(運転席シートモジュール)	シートエントリーポジション
DSM(運転席シートモジュール)	シートメモリー位置選択1
DSM(運転席シートモジュール)	シートメモリー位置選択2
DSM(運転席シートモジュール)	シートメモリー機能表示灯点灯
DSM(運転席シートモジュール)	スライドモーター(フロント)

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
DSM (運転席シートモジュール)	スライドモーター(リア)
DSM (運転席シートモジュール)	チルトアップ
DSM (運転席シートモジュール)	チルトダウン
DSM (運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ:アウト
DSM (運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ:アップ
DSM (運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ:イン
DSM (運転席シートモジュール)	チルトテレスコープ:ダウン
DSM (運転席シートモジュール)	テレスコ:DOWN
DSM (運転席シートモジュール)	テレスコ:IN
DSM (運転席シートモジュール)	テレスコ:OUT
DSM (運転席シートモジュール)	テレスコ:UP
DSM (運転席シートモジュール)	フロントモーター(アップ)
DSM (運転席シートモジュール)	フロントモーター(ダウン)
DSM (運転席シートモジュール)	ペダル(後)
DSM (運転席シートモジュール)	ペダル(前)
DSM (運転席シートモジュール)	ミラー展開
DSM (運転席シートモジュール)	メモリー設定1
DSM (運転席シートモジュール)	メモリー設定2
DSM (運転席シートモジュール)	リアモーター(アップ)
DSM (運転席シートモジュール)	リアモーター(ダウン)
DSM (運転席シートモジュール)	リクライニングモーター(後)
DSM (運転席シートモジュール)	リクライニングモーター(前)
DSM (運転席シートモジュール)	運転席ミラーアップ
DSM (運転席シートモジュール)	運転席ミラーダウン
DSM (運転席シートモジュール)	運転席ミラー右
DSM (運転席シートモジュール)	運転席ミラー左
DSM (運転席シートモジュール)	運転席側ミラー(アップ)
DSM (運転席シートモジュール)	運転席側ミラー(ダウン)
DSM (運転席シートモジュール)	運転席側ミラー(右)
DSM (運転席シートモジュール)	運転席側ミラー(左)
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラー:アップ
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラー:ダウン
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラー:右
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラー:左
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラーアップ
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラーダウン
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラー右
DSM (運転席シートモジュール)	助手席ミラー左
DSM (運転席シートモジュール)	助手席側ミラー(アップ)
DSM (運転席シートモジュール)	助手席側ミラー(ダウン)
DSM (運転席シートモジュール)	助手席側ミラー(右)
DSM (運転席シートモジュール)	助手席側ミラー(左)
DSM (運転席シートモジュール)	水平モーター(前)
DSM (運転席シートモジュール)	電動ミラーコマンド
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	3列目右スピーカーステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	3列目左スピーカーステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	サブウーファースピーカーステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	センタースピーカーステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	センターツイーターステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント右スピーカーステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント右ツイーターステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント左スピーカーステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	フロント左ツイーターステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	ボリューム
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア右スピーカーステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア右ツイーターステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア左スピーカーステータス
DSP (デジタルシグナルプロセッシングモジュール)	リア左ツイーターステータス
EATC (電子自動温度制御)	A/C循環サーボポジション状態(外気導入)

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
EATC(電子自動温度制御)	A/C循環サーボポジション状態(内気循環)
EATC(電子自動温度制御)	AUXブレンドドアポジションフィードバック(コールド)
EATC(電子自動温度制御)	AUXブレンドドアポジションフィードバック(ホット)
EATC(電子自動温度制御)	エアコン再循環サーボポジションステータス:外気導入
EATC(電子自動温度制御)	エアコン再循環サーボポジションステータス:内気循環
EATC(電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジションステータス:全開
EATC(電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジションステータス:全閉
EATC(電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジション状態(デフロスト)
EATC(電子自動温度制御)	エアコン足元サーボポジション状態(パネル)
EATC(電子自動温度制御)	ディマースイッチ入力状態
EATC(電子自動温度制御)	デスロスター吹出しロックコマンド
EATC(電子自動温度制御)	デフロストドアポジション:オープン
EATC(電子自動温度制御)	デフロストドアポジション:クローズ
EATC(電子自動温度制御)	デフロストドア開コマンド
EATC(電子自動温度制御)	パネル/足元/デフロストドアポジション
EATC(電子自動温度制御)	パネルドアオープンコマンド
EATC(電子自動温度制御)	パネルドアクローズコマンド
EATC(電子自動温度制御)	ヒーターコアソレノイド
EATC(電子自動温度制御)	ヒーター付きバックランプリレー
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:100%
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:高速
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:中速
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:低速
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーターリレー
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態1速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態2速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態3速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態4速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態5速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態6速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態7速度
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター状態OFF
EATC(電子自動温度制御)	ブLOWERモーター制御コマンド
EATC(電子自動温度制御)	フロントブLOWERリレー
EATC(電子自動温度制御)	リアサキュレーションドア閉コマンド
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション(コールド)
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション(フルコールド)
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション(フルホット)
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション(ホット)
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション:フルコールド
EATC(電子自動温度制御)	右ブレンドドアポジション:フルホット
EATC(電子自動温度制御)	高圧ブLOWERモーターリレー
EATC(電子自動温度制御)	左エアミックスドアポジションフルコールド
EATC(電子自動温度制御)	左エアミックスドアポジションフルホット
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション(コールド)
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション(フルコールド)
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション(フルホット)
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション(ホット)
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション:クール
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション:ストップ
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション:フルコールド
EATC(電子自動温度制御)	左ブレンドドアポジション:フルホット
EATC(電子自動温度制御)	全セグメント
EATC(電子自動温度制御)	足元ドア開コマンド
EATC(電子自動温度制御)	足元ドア閉コマンド
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:ISOファン
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:LED ON
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:アイコン表示
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメント00

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメント100
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメント55.5
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメントAA
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:セグメントFF
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:デフロスト
EATC(電子自動温度制御)	電子気温コントロールディスプレイ:無効
EATC(電子自動温度制御)	内外気切替えドア開コマンド
EATC(電子自動温度制御)	内外気切替えドア閉コマンド
EATC(電子自動温度制御)	内気循環ドア目標位置
ECS(エレクトロニッククラッシュセンサー)	エアバッグ警告/警告音
EPB(エレクトロニックパーキングブレーキ)	EPBサービスポジションヘリリースコマンド
EPB(エレクトロニックパーキングブレーキ)	電動パーキングブレーキ解除コマンド
EPB(エレクトロニックパーキングブレーキ)	電動パーキングブレーキ係合コマンド
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	# ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	AMボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	AUXボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	Bluetooth LED
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	CD LED1
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	CD LED2
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	CDボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	Downボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ECUステレオ(セカンダリソース)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ECUステレオ(プライマリソース)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ECUモノ(プライマリソース)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ECU音声セッション
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ECU電話呼び出し
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ENTERボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	FMボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	INFOボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	LCDイルミネーションレベル
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	Next/Lastボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	Prev/Firstボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	SDARSセカンダリソース
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	SDARSプライマリソース
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	Until Stop Button
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	Upボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	アップスイッチ (S1)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	インフォテイメントシステム電源
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	インフォメーションスイッチ
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	キャンセルスイッチ
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	キャンセルボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	シーク右ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	シーク左ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ-2(アンバー)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ-2(レッド)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ステアリングホイール(-)シークボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ステアリングホイール(-)ボリュームボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ステアリングホイール(+)シークボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ステアリングホイール(+)ボリュームボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ステアリングホイール:ボイスボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ステアリングホイールモードボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	セットスイッチ
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	セットボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ダウンスイッチ (S2)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	チャンネルA:ACM
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	チャンネルA:SDARS
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	チャンネルAファミリーエンターテイメントシステム(AUX)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	チャンネルAファミリーエンターテイメントシステム(内部)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	チャンネルB:ACM

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	チャンネルB:SDARS
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	チャンネルBファミリーエンターテイメントシステム (AUX)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	チャンネルBファミリーエンターテイメントシステム (内部)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	チューナーLED1
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	チューナーLED2
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	デジタル信号処理LED
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	トーンボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	トラフィックアシストLED
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ナビゲーションLED1
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ナビゲーションLED2
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	パワースイッチ
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ファミリーエンターテイメントシステム(プライマリーソース)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	プライマリーオーディオソース
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	プリセット0ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	プリセット1ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	プリセット2ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	プリセット3ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	プリセット4ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	プリセット5ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	プリセット6ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	プリセット7ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	プリセット8ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	プリセット9ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	プログラムタイプLED
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン0
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン1
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン2
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン3
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン4
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン5
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン6
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン7
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン8
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	ボタン9
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	メニューLED
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	メニューボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	モノラル/ステレオLED1
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	右スイッチ (S4)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	右ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	警告灯1(赤)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	警告灯2(黄)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	左スイッチ (S3)
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	左ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	取り出しボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	全LCD(液晶)セグメント
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	全LCDセグメント
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	電源ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	電話LED1
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	電話LED2
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	電話ボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	読み込みボタン
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	補助スイッチ
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	補助入力LED1
FCDIM(フロントコントロール ディスプレーインターフェイスモジュール)	補助入力LED2
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	左側クライメートシートモード
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	リア温度フラップ開度
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	右側クライメートシートモード
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	エアインテークドア
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	エアモードアクチュエーター

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	ブローモータースピード
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	フロントブローリレー
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	ベゼル照明
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	ベゼル照明:昼間最大
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	ベゼル照明:夜間最大
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	リアHVACモード制御入力
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	リアデフロスター(ヒーター付きバックランプ)
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	リアブロー制御
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	右シートヒーター
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	右ブレンドアポジション
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	左シートヒーター
FCIM(フロントコントロールズインターフェイスモジュール)	左ブレンドアポジション
FDIM(フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	ベゼル照明
FDIM(フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	ベゼル照明:昼間最大
FDIM(フロントディスプレイインターフェイスモジュール)	ベゼル照明:夜間最大
FDSM(フロントディスタンスセンシングモジュール)	FMラジオバンド
FDSM(フロントディスタンスセンシングモジュール)	ボリューム
FFH(フューエルファイアドクーラントヒーターモジュール)	グロープラグ
FFH(フューエルファイアドクーラントヒーターモジュール)	ヒーター電源
FFH(フューエルファイアドクーラントヒーターモジュール)	ファン(-)
FFH(フューエルファイアドクーラントヒーターモジュール)	フューエルポンプ
GDM(ジェネリックディスプレイモジュール)	グロープラグ
GDM(ジェネリックディスプレイモジュール)	ヒーター電源
GDM(ジェネリックディスプレイモジュール)	ファン(-)
GDM(ジェネリックディスプレイモジュール)	フューエルポンプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	2段アンロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	4WD High インジケータ-LED
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	4WD Lowインジケータ-状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	4WDインジケータ-状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	MAS
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	シフトクラッチ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	車速信号出力制御
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	Tr TOWパーキングランプリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	アームUAS
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	アクセサリディレイリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	アプリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	アラームリセットスイッチ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	イグニッション過負荷リレー出力ステータス
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	インテリアスキャナーパワーテスト
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ウォッシュャーフルード低インジケータ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ウォッシュャーポンプリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ウォッシュャーポンプリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ウォッシュャーポンプリレー回路
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	オートランプリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	オーバーヘッドランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	オーバーヘッドランプリターン
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	カーテシエントリー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	カーテシパドルステップランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	カーテシランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	キーパッドバックライト
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	キーパッド照明
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	グローバルパワーウィンドウ学習モード
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	シートベルト警告灯
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ステアリングコラムロックアース出力
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	スピードリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	セキュリティー警告音
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	センターアクスルエンゲージソレノイド
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	センターアクセルディスクコネクソレノイド
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	その他ドアアンロックリレーシングル作動

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ターンシグナル出力ステータス
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ダウンリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ダブルロックロック/アンロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	チャイムコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	デイトイムランニングランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	デイトイムランニングランプ入力
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ディレイアクセスリレー1
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ディレイアクセスリレー2
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	トランスファーケースシフトリレー(L2H) 反時計回り
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ニュートラル牽引ライト
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	パーキングランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	パークランプ出力
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハイビームリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハザード
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハザードスイッチ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップエイドリバース
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップランプ1(右)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップランプ1(左)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックアップランプスイッチ状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バックランプ照度制御指令
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバーリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバーリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	バッテリーセーバーリレー状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハブロック/アンロックソレノイド
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ハブロックソレノイド
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーターフロントガラス
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーター付きウィンドウガラスドライバー出力状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーター付きバックランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーター付きバックランプリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヒーター付きフロントガラスステータス
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フォグランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ブレーキ/シフトインターロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ブレーキランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ブレーキ警告灯(ブレーキフルード残量警告灯)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ブローモーターリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントガラスワイパー/ウォッシャー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントフォグリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントブローリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントワイパー(ハイリレー)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロントワイパー(ローリレー)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロント右ターンランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	フロント左ターンランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ペダル(後)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ペダル(前)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヘッドランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ヘッドランプウォッシャー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ホーン
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ホーン出力
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ホーン制御動作
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ミラーバドルランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	メモリーシート選択コントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ライセンスプレートランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リアデフロスタリレー系統
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リアワイパー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リアワイパーリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リア右パーキングランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リア左パーキングランプ

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リフトゲートリリースモータードライブ信号
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リフトゲート開コマンド
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	リモート初期化
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ロービームリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ロック/アンロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ロック/アンロックセントラルロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ワイパーランリレーコントロール
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ワイパー駆動リレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	ワンタッチダウンモーターリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右PSD開閉
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右コーナー補助パーキングランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右ターンライト
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右ターンランプ点滅
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右パークランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右ハイビーム(または左右)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右ロービーム(または左右)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右側ハイビーム系統
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	右側ロービームランプドライバー出力状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ウィンドウ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアアンロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアアンロック(または2段階)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアアンロックリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアアンロック出力状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアインロック(または2段階)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	運転席ドアロックリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	加熱ウィンドウ-フロントガラス
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	加熱ウィンドウ-リレー制御
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	警告音
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	警告灯-シートベルト
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	警告灯-半開き
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左PSD開閉
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左コーナー補助パーキングランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左ターンライト
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左ターンランプ点滅
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左パークランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左側ハイビーム系統
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左側ロービームランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	左側ロービームランプドライバー出力状態
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	時計回りリレー制御
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	時計回りリレー制御(CCW)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	時計回りリレー制御(CW)
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	室内カーテシランプ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラーアップ
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラーダウン
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラー右
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	助手席ミラー左
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	照明エントリーリレー系統
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	侵入検知
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	接触板電源
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアアンロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアアンロックリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアアンロック単独作動
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアロック
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全ドアロックリレー
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	全警告灯
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	速度警告音
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	盗難防止ホーンステータス
GEM(ジェネリックエレクトロニックモジュール)	半ドア警告灯

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	半ドア警告灯系統異常
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助エアブレンドモーター開
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助エアブレンドモーター閉
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助スピード1プロワーリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助スピード2プロワーリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助プロワーリレー
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助モードモーター開
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	補助モードモーター閉
GEM (ジェネリックエレクトロニックモジュール)	要求ランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	PWMバックランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	アクセサリディレイリレー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	インテリアライト系統
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ウォッシャーポンプリレーコントロール
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	オーバーヘッドランプリターン
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	カーテシエントリー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	カーテシランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	キーパッドバックライト
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	コンパチブル/折り畳み式トップアップリレー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	コンパチブル/折り畳み式トップダウンリレー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	スピードリレーコントロール
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	スマートウィンドウコントロール
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	セキュリティー警告音
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	その他ドアアンロックリレーシングル作動
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ダブルロックロック/アンロック
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	デイトタイムランニングランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ディレイアクセサリリレー1
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ドームランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	トランク/デッキリッドリリースリレー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	パーキングランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	パークランプ出力
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ハイビーム
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ハザード
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	バックアップランプスイッチ状態
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	バッテリーセーバー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	バッテリーセーバーリレーコントロール
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	バッテリーセーバーリレー状態
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ヒーター付きバックランプリレー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フォグランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ブレーキ/シフトインターロック
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロントガラスワイパー/ウォッシャー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロントフォグリレー
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロントワイパー(ハイリレー)
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロント右ターンライト出力状態
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロント右ターンランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロント右ミラーターンシグナルランプ状態
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロント右ロービーム系統
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロント右ロービーム系統ON
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロント右ロービーム系統ON DRL
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロント右ロービーム系統ON VREG
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロント左ターンライト出力状態
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロント左ターンランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロント左ターンランプ出力ステータス
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロント左ミラーターンシグナルランプ状態
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロント左ロービーム系統
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロント左ロービーム系統ON
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロント左ロービーム系統ON DRL
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	フロント左ロービーム系統ON VREG
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ヘッドランプ
GEM SJB (ジェネリックエレクトロニックモジュール スマートジャンクションボックス)	ホーン

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	アクティブバキュームブースター状態
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	エアサスペンションリリース
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	ブースターリリーススイッチ状態
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	運転席シートベルトセンサーステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	油圧ポンプ状態
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	ディファレンシャルロック制御状態(ドライバースイッチ要求)
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	タイヤ空気圧低下警告
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	モーターレー
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	パーキングブレーキスイッチ
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	パドルシフト/カーゴスイッチ入力
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	ホーン出力
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ1出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ2出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ3出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ4出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ5出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ6出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ7出力ステータス
GFM(ジェネリックファンクションモジュール)	補助スイッチ8出力ステータス
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライトポジション
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライトポジション
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	ステアリングホイール角度
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ビームコントロール:ストレート
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ビームコントロール:右最大
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ビームコントロール:左最大
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ビームコントロール:ストレート
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ビームコントロール:右最大
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ビームコントロール:左最大
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	2次低圧フィードバック
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	4WD High インジケータ-LED
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	4WD HIGH表示灯
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	4WD Lowインジケータ-状態
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ABS警告ランプ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	エアフィルターマインダー-警告灯
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	バッテリー電圧インジケータ-コントロールコマンド
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	チェックゲージインジケータ-
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ECTインジケータ-制御
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	MIL
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	MIL(マルチメータ-インジケータ-)ランプチェック
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	MILランプコントロール
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	油圧計インジケータ-制御
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	セキュリティ-アクセススイッチ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	タコメータ-インジケータ-制御
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	アクセサリ-ディレイリレー
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ウォーニングメッセージ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	ウォッシャーフルード低インジケータ-
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	エンジンMILチェック
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	エンジンチェックランプMIL
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	エンジン冷却水温インジケータ-コントロール
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	オイルプレッシャーローインジケータ-
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	オーバードライブOFFインジケータ-
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	オーバーライドOFF表示灯
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	グローインジケータ-ランプ
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	スピードコントロールセットインジケータ-
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	スピードメータ-
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	スピードメータ-ゲージインジケータ-制御
HEC(ハイブリッドエレクトリカルクラスター)	セーフティ-ベルトウォーニングランプ

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	セキュリティシステムスベアキースイッチ
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	タコメーター
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	タコメーターゲージインジケータ制御
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	チャイムコントロール
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	チルトテレスコープ:アウト
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	チルトテレスコープ:アップ
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	チルトテレスコープ:イン
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	チルトテレスコープ:ダウン
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	ディミングコントロールコマンド:減光
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	ディミングコントロールコマンド:増光
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	ドア半ドア警告灯
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	トラクションアシスタクティブインジケータ
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	トラクションコントロールインジケータチェック
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	トランスミッション温度
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	ハイビームインジケータ
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	バッテリーセーバーレコントロール
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	パラメータリセット
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	パワートレイン警告灯
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	ヒーター付きバックランプリレー
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	ブースター学習サイクル
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	フューエルキャップインジケータランプコマンド点検
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	プライマリ-低圧プライバルブ
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	ブレーキランプ
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	ブレーキ警告灯(ブレーキフルード残量警告灯)
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	フロント右アウトレットバルブ
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	フロント右インレットバルブ
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	フロント右トラクションコントロールバルブ
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	フロント右盗難防止有効およびトランスミットコマンド
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	フロント左アウトレットバルブ
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	フロント左インレットバルブ
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	フロント左トラクションコントロールバルブ
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	ヨーレートセンサー初期化スタート
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	ラゲージコンパートメントアンロック機能許可
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	リアダンブ弁
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	リアフォグランプインジケータ
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	リア右アウトレットバルブ
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	リア右インレットバルブ
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	リア左アウトレットバルブ
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	リア左インレットバルブ
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	リア遮断弁
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	レッドスノーフレイクインジケータ
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	圧力変換機
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	横方向加速度センサー初期化
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	温度計
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	雪インジケータ(橙)
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	全LCD(液晶)セグメント
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	全セグメント
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	全警告灯
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	調光コマンド
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	電圧計指針交換コマンド
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	盗難防止インジケータランプ制御
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	燃料計インジケータ制御
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	燃料残量警告灯
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	半ドア警告灯系統異常
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	防盜RF
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	油圧ポンプモーター
HEG(ハイブリッド電気カルクラスター)	油圧計インジケータ
HSWM(ヒーテッドステアリングホイールモジュール)	LEDステータス/コントロール(ハイ)

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
HSWM (ヒーターステアリングホイールモジュール)	LEDステータス/コントロール(ロー)
HSWM (ヒーターステアリングホイールモジュール)	加熱エレメントステータス/コントロール
HVAC (エアコン)	A/C循環サーボポジション状態(外気導入)
HVAC (エアコン)	A/C循環サーボポジション状態(内気循環)
HVAC (エアコン)	運転席シートヒーター:マニュアルHigh
HVAC (エアコン)	運転席シートヒーター:マニュアルLow
HVAC (エアコン)	運転席シートヒーター:マニュアルOFF
HVAC (エアコン)	LCDセグメントディスプレイ
HVAC (エアコン)	助手席シートヒーター:マニュアルHigh
HVAC (エアコン)	助手席シートヒーター:マニュアルLow
HVAC (エアコン)	助手席シートヒーター:マニュアルOFF
HVAC (エアコン)	PWMデューティサイクル2
HVAC (エアコン)	イルミネーションインプットデューティサイクル
HVAC (エアコン)	エアコンブロー出力リレー
HVAC (エアコン)	エアコンリサキュレーションサーボポジションステータス:内気循環
HVAC (エアコン)	エアコン再循環サーボポジションステータス:外気導入
HVAC (エアコン)	エアコン再循環サーボポジションステータス:内気循環
HVAC (エアコン)	エアコン循環サーボポジション状態
HVAC (エアコン)	エアコン足元サーボポジションステータス:全開
HVAC (エアコン)	エアコン足元サーボポジションステータス:全閉
HVAC (エアコン)	エアコン足元サーボポジション状態(デフロスト)
HVAC (エアコン)	エアコン足元サーボポジション状態(パネル)
HVAC (エアコン)	エアモーターアクチュエーター
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター:デフロスト
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター:デフロスト/足元
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター:パネル
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター:パネル/足元
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター:足元
HVAC (エアコン)	エアモードアクチュエーター:足元/デフロスト
HVAC (エアコン)	エアモード目標位置
HVAC (エアコン)	デスロスター吹出しロクローズコマンド
HVAC (エアコン)	デフロストドア開コマンド
HVAC (エアコン)	パネルドアオープンコマンド
HVAC (エアコン)	パネルドアクローズコマンド
HVAC (エアコン)	ヒーターコアソレノイド
HVAC (エアコン)	ヒーター付きバックランプリレー
HVAC (エアコン)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:高速
HVAC (エアコン)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:中速
HVAC (エアコン)	ブLOWERモーターコントロールコマンド:低速
HVAC (エアコン)	ブLOWERモータースピード
HVAC (エアコン)	ブLOWERモータースピード(目標位置)
HVAC (エアコン)	ブLOWERモーターリレー
HVAC (エアコン)	ブLOWERモーター制御コマンド
HVAC (エアコン)	フロントブLOWERリレー
HVAC (エアコン)	リアHVACモード制御入力
HVAC (エアコン)	リアガラスデフロストインジケーター
HVAC (エアコン)	リアデフロスター(ヒーター付きバックランプ)
HVAC (エアコン)	リアデフロスター(加熱バックライト)
HVAC (エアコン)	リアデフロスタインジケーター
HVAC (エアコン)	リアブレンドドアコントロールコマンド:コールド
HVAC (エアコン)	リアブレンドドアコントロールコマンド:ホット
HVAC (エアコン)	リアブLOWER制御
HVAC (エアコン)	リアモードドアコントロールコマンド:開
HVAC (エアコン)	リアモードドアコントロールコマンド:閉
HVAC (エアコン)	リア温度フラップ(HOT)
HVAC (エアコン)	リア温度フラップ開度(HOT)
HVAC (エアコン)	右エアミックスドア(HOT)
HVAC (エアコン)	右エアミックスドア(Warm)

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
HVAC(エアコン)	右エアミックスドアポジション(%)
HVAC(エアコン)	右エアミックスドアポジション:ウォーム
HVAC(エアコン)	右シートヒーター
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション(コールド)
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション(フルコールド)
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション(フルホット)
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション(ホット)
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション:フルコールド
HVAC(エアコン)	右ブレンドドアポジション:フルホット
HVAC(エアコン)	運転席シートヒーターコントロール
HVAC(エアコン)	高圧ブロワーモーターリレー
HVAC(エアコン)	左エアミックスドア(HOT)
HVAC(エアコン)	左エアミックスドア(Warm)
HVAC(エアコン)	左エアミックスドアポジション(%)
HVAC(エアコン)	左エアミックスドアポジション:ウォーム
HVAC(エアコン)	左シートヒーター
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション(コールド)
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション(フルコールド)
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション(フルホット)
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション(ホット)
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション:フルコールド
HVAC(エアコン)	左ブレンドドアポジション:フルホット
HVAC(エアコン)	助手席シートヒーターコントロール
HVAC(エアコン)	全セグメント
HVAC(エアコン)	足元ドア開コマンド
HVAC(エアコン)	足元ドア閉コマンド
HVAC(エアコン)	調光コマンド
HVAC(エアコン)	内外気切替えドア開コマンド
HVAC(エアコン)	内外気切替えドア閉コマンド
HVAC(エアコン)	内外気切替えドア目標位置(外気導入)
HVAC(エアコン)	内外気切替えドア目標位置(内気循環)
IC(インストルメントクラスター)	1速インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	2速インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	3速インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	4WD High インジケータ-LED
IC(インストルメントクラスター)	4WD HIGH表示灯
IC(インストルメントクラスター)	4WD Low インジケータ-LED
IC(インストルメントクラスター)	4WD Lowインジケータ-状態
IC(インストルメントクラスター)	4WD(四輪駆動)インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	4WD(四輪駆動)ハイレンジインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	4WDオートランプ
IC(インストルメントクラスター)	ABS/TCS/IVD
IC(インストルメントクラスター)	ABS警告ランプ
IC(インストルメントクラスター)	バッテリー電圧インジケータ-コントロールコマンド
IC(インストルメントクラスター)	チェックゲージインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	デマ-コントロール:コマンド
IC(インストルメントクラスター)	デミングコントロール:コマンド
IC(インストルメントクラスター)	エンジン冷却水レベルランプ出力:ON/OFF
IC(インストルメントクラスター)	ギアインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	HEV Readyランプ
IC(インストルメントクラスター)	HEVハザードインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	LCDイルミネーションレベル
IC(インストルメントクラスター)	MIL
IC(インストルメントクラスター)	MIL(マルチメータ-インジケータ-ランプ)ランプ
IC(インストルメントクラスター)	油圧計インジケータ-制御
IC(インストルメントクラスター)	オーバーレブ警告設定
IC(インストルメントクラスター)	パーキングブレーキリトラクトリステータス

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
IC(インストルメントクラスター)	パーキングブレーキリリースリレー
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティーサイクル1
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティーサイクル2
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティーサイクル3
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティーサイクル4
IC(インストルメントクラスター)	PWMデューティーサイクル5
IC(インストルメントクラスター)	リアフォグランプ
IC(インストルメントクラスター)	タコメーター
IC(インストルメントクラスター)	TOW HAULインジケーター
IC(インストルメントクラスター)	TOW/HAULインジケーター
IC(インストルメントクラスター)	TPMS(タイヤ空気圧モニターシステム)インジケーター
IC(インストルメントクラスター)	アクセサリディレイリレー
IC(インストルメントクラスター)	アダプティブクルーズコントロール警告
IC(インストルメントクラスター)	アベレージエコアイコン(メートル)
IC(インストルメントクラスター)	アベレージスピードアイコン(メートル)
IC(インストルメントクラスター)	アラームLED
IC(インストルメントクラスター)	イルミネーション
IC(インストルメントクラスター)	インコードレスボンス
IC(インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターレーラーインジケーター
IC(インストルメントクラスター)	ウォッシュャーフルード低インジケーター
IC(インストルメントクラスター)	エアサスペンション警告灯ステータス
IC(インストルメントクラスター)	エアバッグ
IC(インストルメントクラスター)	エアバッグセカンダリー警告
IC(インストルメントクラスター)	エアバッグ警告灯
IC(インストルメントクラスター)	エクステリアランプ夜間/日中
IC(インストルメントクラスター)	エコノミー/スポーツランプ
IC(インストルメントクラスター)	エバポレーター温度
IC(インストルメントクラスター)	エンジンチェックランプMIL
IC(インストルメントクラスター)	エンジン過熱ランプ
IC(インストルメントクラスター)	エンジン警告灯
IC(インストルメントクラスター)	エンジン警告灯(オーバーヒート)
IC(インストルメントクラスター)	エンジン冷却水温インジケーターコントロール
IC(インストルメントクラスター)	エンジン冷却水温度計
IC(インストルメントクラスター)	エンブレティアイコンまでの距離(メートル)
IC(インストルメントクラスター)	オイルプレッシャーローインジケーター
IC(インストルメントクラスター)	オーバードライブ(O/D)OFF
IC(インストルメントクラスター)	オーバードライブOFFインジケーター
IC(インストルメントクラスター)	オーバーライドOFF信号
IC(インストルメントクラスター)	オーバーライドOFF表示灯
IC(インストルメントクラスター)	カーテシランプ
IC(インストルメントクラスター)	カーテシランプコマンド(アップ)
IC(インストルメントクラスター)	カーテシランプコマンド(ダウン)
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ1:1速
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ1:2速
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ1:3速
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ1:D
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ1:N
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ1:P
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ1:R
IC(インストルメントクラスター)	ギアディスプレイ1:ギアなし
IC(インストルメントクラスター)	キー抜き忘れイグニッションリマインダーチャイム
IC(インストルメントクラスター)	キロメートル
IC(インストルメントクラスター)	クーラント温度過上昇
IC(インストルメントクラスター)	グラフィックリファレンス
IC(インストルメントクラスター)	クルーズコントロールランプ
IC(インストルメントクラスター)	グローインジケーターランプ
IC(インストルメントクラスター)	シートベルト警告チャイム
IC(インストルメントクラスター)	シートベルト警告灯
IC(インストルメントクラスター)	ジェネレーターランプ

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
IC(インストルメントクラスター)	スタビリティコントロールアクティブインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	スピードアラームチャイム (日本以外)
IC(インストルメントクラスター)	スピードコントロール設定インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	スピードメータ
IC(インストルメントクラスター)	スピードメータ (km/h)
IC(インストルメントクラスター)	スピードメータ: MPH
IC(インストルメントクラスター)	スピードメータインジケータコントロール (SPD)
IC(インストルメントクラスター)	スピードメータゲージインジケータ制御
IC(インストルメントクラスター)	スピードメータポインタ位置
IC(インストルメントクラスター)	セーフティベルトステータス
IC(インストルメントクラスター)	セーフティベルト警告灯
IC(インストルメントクラスター)	セキュリティアクセススイッチ: コード
IC(インストルメントクラスター)	セキュリティアクセススイッチ: タイム
IC(インストルメントクラスター)	セキュリティシステムスベアキースイッチ
IC(インストルメントクラスター)	ターボブースト計指針位置指令
IC(インストルメントクラスター)	ターンシグナルクラック (ターンシグナルTT OFF) チャイム
IC(インストルメントクラスター)	ターンシグナルクラック (ターンシグナルTT ON) Fチャイム
IC(インストルメントクラスター)	ターンシグナルクラック (ターンシグナルTT ON) チャイム
IC(インストルメントクラスター)	タイヤ空気圧モニタリングシステムインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	タイヤ空気圧表示装置ステータス
IC(インストルメントクラスター)	タコメータ (rpm)
IC(インストルメントクラスター)	タコメータゲージインジケータ制御
IC(インストルメントクラスター)	タコメータゲージインジケータ制御 (%)
IC(インストルメントクラスター)	タコメータポインタ位置
IC(インストルメントクラスター)	チャイムA: ベルトマインダーチャイムA
IC(インストルメントクラスター)	チャイムB: ベルトマインダーチャイムB
IC(インストルメントクラスター)	チャイムコントロール
IC(インストルメントクラスター)	ディーゼルプリヒートインジケータランプ
IC(インストルメントクラスター)	ディーゼル燃料内水侵入
IC(インストルメントクラスター)	ディスプレイ照明
IC(インストルメントクラスター)	ディミングコントロールコマンド
IC(インストルメントクラスター)	ディミングコントロールコマンド: 減光
IC(インストルメントクラスター)	ディミングコントロールコマンド: 増光
IC(インストルメントクラスター)	ドア半ドア警告灯
IC(インストルメントクラスター)	ドア半ドア警告灯回路
IC(インストルメントクラスター)	ドライブ
IC(インストルメントクラスター)	トラクションアシスタクティブインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	トラクションアシスト作動インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータOFF
IC(インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータチェック
IC(インストルメントクラスター)	トラクションコントロールインジケータランプ
IC(インストルメントクラスター)	トランスミッションがパークでないチャイム
IC(インストルメントクラスター)	トランスミッション温度
IC(インストルメントクラスター)	トリップランプ
IC(インストルメントクラスター)	ニュートラルインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	パーキング
IC(インストルメントクラスター)	パーキングブレーキ警告チャイム
IC(インストルメントクラスター)	パーキングブレーキ適用ランプ
IC(インストルメントクラスター)	ハイビームインジケータ
IC(インストルメントクラスター)	ハイビームスイッチステータス
IC(インストルメントクラスター)	ハザードランプ
IC(インストルメントクラスター)	バックアップ警告チャイム
IC(インストルメントクラスター)	バッテリーセーバーレールコントロール
IC(インストルメントクラスター)	パラメータリセット
IC(インストルメントクラスター)	パワートレイン異常インジケータ (非MIL)
IC(インストルメントクラスター)	パワートレイン警告灯
IC(インストルメントクラスター)	パワートレイン警告灯 (MIL以外)
IC(インストルメントクラスター)	ヒーター付きバックランプリレー

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
IC(インストルメントクラスター)	ヒルディセント制御
IC(インストルメントクラスター)	フォグランプ
IC(インストルメントクラスター)	フューエルキャップインジケータースランブコマンド点検
IC(インストルメントクラスター)	プリヒート プリクール インジケータース
IC(インストルメントクラスター)	ブレーキシフトインターロック系統
IC(インストルメントクラスター)	ブレーキハードウェア入力ステータス
IC(インストルメントクラスター)	ブレーキランプ
IC(インストルメントクラスター)	ブレーキ警告灯
IC(インストルメントクラスター)	ブレーキ警告灯(ブレーキフルード残量警告灯)
IC(インストルメントクラスター)	ブレンドドア目標位置
IC(インストルメントクラスター)	ブローモータースピード(目標位置)
IC(インストルメントクラスター)	フロントフォグランプインジケータース
IC(インストルメントクラスター)	ヘッドライトON警告チャイム
IC(インストルメントクラスター)	メッセージセンター警告チャイム
IC(インストルメントクラスター)	リアフォグランプインジケータース
IC(インストルメントクラスター)	リバースインジケータース
IC(インストルメントクラスター)	レストレイントインジケータースランプ
IC(インストルメントクラスター)	レンヂ表示灯インジケータース
IC(インストルメントクラスター)	ロールスタビリティコントロール
IC(インストルメントクラスター)	右ターンシグナルインジケータース
IC(インストルメントクラスター)	右側ターンシグナルランプ状態
IC(インストルメントクラスター)	右側吹出し口温度
IC(インストルメントクラスター)	温度計
IC(インストルメントクラスター)	温度計(%)
IC(インストルメントクラスター)	温度計(°C)
IC(インストルメントクラスター)	温度計-100° C
IC(インストルメントクラスター)	音声警告
IC(インストルメントクラスター)	外気温度センサーデータ(フィルタリング)
IC(インストルメントクラスター)	警告音
IC(インストルメントクラスター)	警告点灯
IC(インストルメントクラスター)	警告灯1(赤)
IC(インストルメントクラスター)	警告灯1:チャージ警告
IC(インストルメントクラスター)	警告灯2(黄)
IC(インストルメントクラスター)	警告灯状態1-充電警告
IC(インストルメントクラスター)	警告灯点灯
IC(インストルメントクラスター)	左ターンシグナルインジケータース
IC(インストルメントクラスター)	左ターンシグナル警告チャイム
IC(インストルメントクラスター)	左側ターンシグナルランプ状態
IC(インストルメントクラスター)	左側吹出し口温度
IC(インストルメントクラスター)	助手席ブレンドドア目標位置
IC(インストルメントクラスター)	全LCD(液晶)セグメント
IC(インストルメントクラスター)	全LCD(液晶)セグメント1
IC(インストルメントクラスター)	全LCD(液晶)セグメント2
IC(インストルメントクラスター)	全LCD(液晶)セグメントテスト
IC(インストルメントクラスター)	全セグメント
IC(インストルメントクラスター)	全警告灯
IC(インストルメントクラスター)	速度警告音
IC(インストルメントクラスター)	調光コマンド
IC(インストルメントクラスター)	調光コマンド(MAX)
IC(インストルメントクラスター)	低油圧警告灯
IC(インストルメントクラスター)	電圧計指針交換コマンド
IC(インストルメントクラスター)	盗難防止RF有効およびトランスミットコマンド
IC(インストルメントクラスター)	盗難防止インジケータース
IC(インストルメントクラスター)	盗難防止インジケータースランプ制御
IC(インストルメントクラスター)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
IC(インストルメントクラスター)	燃料レベル
IC(インストルメントクラスター)	燃料レベルセンサー-LOW
IC(インストルメントクラスター)	燃料計インジケータースコントロール
IC(インストルメントクラスター)	燃料計インジケータース制御

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
IC(インストルメントクラスター)	燃料計インジケータ制御(%)
IC(インストルメントクラスター)	燃料残少警告灯
IC(インストルメントクラスター)	燃料残量
IC(インストルメントクラスター)	燃料残量ポインターポジション
IC(インストルメントクラスター)	燃料残量警告灯
IC(インストルメントクラスター)	燃料内水侵入インジケータ
IC(インストルメントクラスター)	半ドア警告灯OFF異常
IC(インストルメントクラスター)	半ドア警告灯ON
IC(インストルメントクラスター)	半ドア警告灯ON天絡
IC(インストルメントクラスター)	半ドア警告灯系統異常
IC(インストルメントクラスター)	防盜RF
IC(インストルメントクラスター)	油圧
IC(インストルメントクラスター)	油圧計インジケータ
ICM(インフォメーションセンターモジュール)	エンジン油温
ICM(インフォメーションセンターモジュール)	ターボゲージ
ICM(インフォメーションセンターモジュール)	油圧
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力:グリーン
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力:ブルー
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力:レッド
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン1出力:信号
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力:グリーン
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力:ブルー
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力:レッド
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン2出力:信号
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力:グリーン
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力:ブルー
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力:レッド
ILCM(インテリアライティングコントロールモジュール)	アンビエントランプゾーン3出力:信号
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ABS警告ランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ディーゼルエキゾーストフルード(DEF) レベルポインター位置
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	DPF
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	霜警告:緑色
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	霜警告:赤色
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	基本情報
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	HEV Readyランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	LCDイルミネーションレベル
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	メンテナンス警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	MIL
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシュ音(シートベルトリマインダー)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシュ音(シートベルト)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	バッシュ音(チクタク)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	アダプティブクルーズコントロール警告
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	アダプティブフロントライティング異常
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	イルミネーション
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	イルミネーションPWM値
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	イルミネーションPWM値
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	インストルメントイルミネーション
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	インストルメントクラススタートレーラーインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ウォッシュャー液警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エアバッグ警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エコノミー/スポーツランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エンジンチェックランプMIL
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エンジン温度計指針位置
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エンジン警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	エンジン警告灯(オーバーヒート)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	オイルプレッシャーローインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	オーバードライブ(O/D)OFF
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ:1速
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ:2速

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ1:3速
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ1:D
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ1:N
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ1:P
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ1:R
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ギアディスプレイ1:ギアなし
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	クーラント温度過上昇
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	クルーズコントロールランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	グローインジケータランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	サービスチェックランプ(MIL)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	サイドランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	シートベルト警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	シートベルト警告灯状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ-2(アンバー)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ-2(レッド)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラル警告インジケータ-1(レッド)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネラル警告インジケータ-2(アンバー)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ジェネレータランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	シフトインジケータランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードコントロール設定インジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメーター
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメーター%
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメーター:MPH
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメーターゲージインジケータ制御
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	スピードメーターポインター位置
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ターボブースト計指針位置指令
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タイヤ空気圧モニタリングシステムインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タイヤ空気圧表示装置ステータス
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメーター
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメーターインジケータコントロール
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメーターゲージインジケータ制御
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメーターゲージインジケータ制御(%)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメーターゲージインジケータ制御-RPM
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	タコメーターポインター位置
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	チャージングシステム警告インジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	チャイムコントロール
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ドア半ドア警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ドライブ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トラクションコントロールインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トラクションコントロールインジケータ-OFF
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トラクションコントロールインジケータチェック
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トラクションコントロールランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トランスミッションMIL異常
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トランスミッション温度
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	トリップランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パーキングブレーキランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パーキングブレーキ適用ランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ハイビームインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシブ音
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシブ音(エアバッグ)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシブ音(キーイン)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシブ音(パーキングブレーキ)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシブ音(ライティングON)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パッシブ音(ライトON)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パワートレイン警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	パワートレイン警告灯(MIL以外)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ヒルディセント制御
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ヒルディセント制御異常
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	フューエルキャップインジケータランプコマンド点検

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ブレーキパッドウェア
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ブレーキランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ブレーキ警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	ブレーキ警告灯(ブレーキフルード残量警告灯)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロスト警告
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロントフォグランプインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	リアフォグランプインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	レストレイントインジケータランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	レンチ表示灯インジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	右ターンシグナルインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	右ターンシグナル状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	右側ターンシグナルランプ状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	温度計
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	温度計(%)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告チャイムステータス
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告点灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯1(エンジンマネジメントシステム故障)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯1(赤)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯2(黄)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯状態1-充電警告
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	警告灯点灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	左ターンシグナルインジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	左側ターンシグナルランプ状態
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	助手席側エアバッグ有効ランプ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD(液晶)セグメント
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD(液晶)セグメント1
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD(液晶)セグメント2
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全LCD(液晶)セグメントテスト
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	全警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	霜警告:グリーン
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	霜警告:レッド
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	速度計インジケータコントロール
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	低油圧警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	電圧計指針交換コマンド
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	盗難防止インジケータ
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	盗難防止インジケータランプ制御
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料計インジケータ制御
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料計インジケータ制御(%)
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料計指針位置
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料残少警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料残量
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料残量ポインターポジション
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	燃料残量警告灯
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	半ドア警告灯系統異常
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	油圧
IPC(インストルメントパネルコントロールモジュール)	油圧計インジケータ制御
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	カメラ電源制御
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:運転席側イメージのみ
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインフロントイメージ(左)
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインフロントイメージ(OFF)
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインフロントイメージ(オーバーヘッド)
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインフロントイメージ(右)
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインフロントスプリットビューイメージ(OFF)
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインリアイメージ(左)
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインリアイメージ(OFF)

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインリアイメージ(オーバーヘッド)
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインリアイメージ(右)
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:メインリアスプリットビューイメージ(OFF)
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:助手席側イメージのみ
IPM-B(イメージプロセッシングモジュールB)	ビデオ出力:リモートイメージのみ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	PWM出力制御コマンド1
LCM(ライティングコントロールモジュール)	PWM出力制御コマンド2
LCM(ライティングコントロールモジュール)	アクセサリディレイリレー
LCM(ライティングコントロールモジュール)	オートライト
LCM(ライティングコントロールモジュール)	カーテシランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	シートベルト警告
LCM(ライティングコントロールモジュール)	チャイムコントロール
LCM(ライティングコントロールモジュール)	デイトイランニングランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	パーキングランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	バッテリーセーバーリレーコントロール
LCM(ライティングコントロールモジュール)	ヒーター付きバックランプリレー
LCM(ライティングコントロールモジュール)	フードランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	ホーン出力
LCM(ライティングコントロールモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
LCM(ライティングコントロールモジュール)	ラゲージリッドランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	リア左ターンランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	右テールランプ(または左右)
LCM(ライティングコントロールモジュール)	右ハイビーム(または左右)
LCM(ライティングコントロールモジュール)	右ロービーム(または左右)
LCM(ライティングコントロールモジュール)	右側テールランプ(or両側)
LCM(ライティングコントロールモジュール)	左側ロービームランプ
LCM(ライティングコントロールモジュール)	盗難防止インジケーター
LHID(レフトハイインテンシティーディスチャージランプ)	オートマチックレベリングシステムにコントロールを戻す
LHID(レフトハイインテンシティーディスチャージランプ)	フロントおよびリアアクセルレベルセンサー補正
LHID(レフトハイインテンシティーディスチャージランプ)	右または左ビームローポジション
LHID(レフトハイインテンシティーディスチャージランプ)	右または左ビーム補正ポジション
LPSDM(左パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア開
LPSDM(左パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア閉
LPSDM(左パワースライドドアモジュール)	モータークラッチ
LPSDM(左パワースライドドアモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
LTM(リフトゲート トランクモジュール)	アンラッチ作動
LTM(リフトゲート トランクモジュール)	左パワーランニングボード(IN)コマンド
LTM(リフトゲート トランクモジュール)	左パワーランニングボード(OUT)コマンド
LTM(リフトゲート トランクモジュール)	リフトゲート閉コマンド
LTM(リフトゲート トランクモジュール)	右パワーランニングボード(IN)コマンド
LTM(リフトゲート トランクモジュール)	右パワーランニングボード(OUT)コマンド
LTM(リフトゲート トランクモジュール)	エアバッグ警告灯およびチャイム
LTM(リフトゲート トランクモジュール)	チャイムコントロール
LTM(リフトゲート トランクモジュール)	リフトゲート開コマンド
MC(メッセージセンター)	LCDセグメント制御
MC(メッセージセンター)	ウォッシャーフルード低インジケーター
MC(メッセージセンター)	ウォッシャーフルード低センサーオーバーライド
MC(メッセージセンター)	エアバッグ警告/警告音
MC(メッセージセンター)	セットスイッチ
MC(メッセージセンター)	ターボゲージ
MC(メッセージセンター)	チャイムコントロール
MC(メッセージセンター)	パラメーターリセットコマンド
MC(メッセージセンター)	ヒーター付きバックランプリレー
MC(メッセージセンター)	フロントガラス(OVRRD Low)
MC(メッセージセンター)	フロントガラス(フルードLow)
MC(メッセージセンター)	モードスイッチ
MC(メッセージセンター)	レッドスノーフレークインジケーター
MC(メッセージセンター)	警告灯/警告音
MC(メッセージセンター)	雷インジケーター(橙)

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
MC (メッセージセンター)	全LCD (液晶) セグメント
MC (メッセージセンター)	調光コマンド
MC (メッセージセンター)	油温計
PAM (パーキングエイドモジュール)	LED作動
PAM (パーキングエイドモジュール)	LED停止
PAM (パーキングエイドモジュール)	アクティブミュート
PAM (パーキングエイドモジュール)	エバポレーター温度
PAM (パーキングエイドモジュール)	システム作動
PAM (パーキングエイドモジュール)	システム停止
PAM (パーキングエイドモジュール)	チャイム/ブザー/スピーカー停止
PAM (パーキングエイドモジュール)	パーキングエイドシステム
PAM (パーキングエイドモジュール)	パーキング補助音
PAM (パーキングエイドモジュール)	ブレンドドア目標位置
PAM (パーキングエイドモジュール)	ブロワーモータースピード (目標位置)
PAM (パーキングエイドモジュール)	ミュート停止
PAM (パーキングエイドモジュール)	リアスピーカー作動
PAM (パーキングエイドモジュール)	右側吹出し口温度
PAM (パーキングエイドモジュール)	外気温度センサーデータ (フィルタリング)
PAM (パーキングエイドモジュール)	左側吹出し口温度
PAM (パーキングエイドモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
PATS (パッシブアンチセーフティシステム)	ISOライン
PATS (パッシブアンチセーフティシステム)	LEDゲート
PATS (パッシブアンチセーフティシステム)	LED出力
PATS (パッシブアンチセーフティシステム)	RFテスト
PATS (パッシブアンチセーフティシステム)	RF信号
PATS (パッシブアンチセーフティシステム)	フロント右盗難防止有効およびトランスミットコマンド
PATS (パッシブアンチセーフティシステム)	盗難防止インジケータランプ制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	4WD (四輪駆動) モードランプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	A/Cクラッチ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	A/Cコンプレッサーサイクリングスイッチ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アクティブグリルエアシャッター-Bポジション: コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エアコン要求信号
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	AWD (全輪駆動) クラッチコントロール: コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	バッテリーコンタクター-OFFリレー: コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブレーキバキュームポンプ (PCMコントロールリレー)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャビンヒーター-ON/OFF: コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	給気クーラークーリングファン回転数コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クーラントポンプコマンド (HVAC/キャビン)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ディパーターバルブコマンド (バッテリーバック)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ディパーターバルブコマンド (HVAC/キャビン)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ディパーターバルブコマンド (モーター)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	PTCヒーター出力制御: コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	バッテリー/HVAC/キャビンソレノイドへ供給される冷却水を冷やすチラー: コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	当量比コマンド (空燃混合気) バンク1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	当量比コマンド (空燃混合気) バンク2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クーラントポンプAコマンド: ON
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クーラントポンプコマンド (バッテリーバック)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クーラントポンプコマンド (モーター)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DC/DC電圧コンバータステータス
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DC/DC (直流/直流) コンバーターイネーブル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRスロットル指令位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ要求位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRソレノイドバルブ2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ (ステッピングモーター) 位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ開度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRモーターポジション要求
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電動トランスミッションフルードコントロール (デューティサイクル): コマンド

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンアイドルシャットダウン延長
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令(開)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令(閉)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令(変化)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステムリーク検出ポンプバキュームスイッチングバルブ指令(ベント->漏れ検出)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EVAPシステム漏れ検出(指令)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EVAP排出キャニスターベントバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃圧コントロールバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプリフトコマンド状態
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オルタネーター2目標電圧
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オルタネーターコマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローブプラグ電圧:コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローブプラグリレー状態:コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ハードワイヤー (PCM<->TCM)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2S11ヒーター出力(デューティサイクル)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2S12ヒーター出力(デューティサイクル)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2センサー11およびO2センサー21ヒーターコントロール
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2センサー12およびO2センサー22ヒーターコントロール
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ウエイクアップライン(PCM->SOBDMC)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ウエイクアップライン(PCM->TCM)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	合計燃料質量割合(直接噴射ニヨル供給):D1コマンドのみ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	合計燃料質量割合(直接噴射ニヨル供給):PF1コマンドのみ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	PSRコマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	還元剤インジェクター(デューティサイクル)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	還元剤ラインヒーター制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	還元剤タンクヒーター制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブロックヒーターAリレー:コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブロックヒーターBリレー:コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	HVACとテラへの冷媒流量分離用ソレノイドバルブ:コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スターターモーター保護ステータス(防止)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸入グローブプラグリレー状態:コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変カムタイミング目標開度(吸気側)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アイドルエアコントロール
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アウトプットテストモード
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アダプティブ値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アルコール(9.0)を固定A/Fシステム設定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	イモビライザ識別保存
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター10停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター1停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター1不動作
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター2停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター2不動作
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター3
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター3停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター3不動作
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター4
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター4停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター4不動作
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター5停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター6停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター7停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター8停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター9停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インテークマニホールドランナーコントロール
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エアコンプレッサーコマンド状態
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーター温度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーター排出 キャニスターバージバルブデューティサイクル:変化

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレータ一排出キャニスターバージバルブデューティサイクル (%)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレータ一排出蒸気マネージメントバルブモード
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンクランクパイパスバルブA制御異常状態
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンクランクポンプ回転数 (指令)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンランキング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジン回転数
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ガソホル (13.2) を固定A/Fシステム設定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ギアコマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバージバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバージバルブデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバージバルブデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバジベントバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターバジベントバルブ (%)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャビンヒータークランクポンプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャビンヒーターダイバーターバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グリルシャッターAポジションコマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローインジケータランプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローブラグリレー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローブラグ制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	コーストラッチソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	コンバーター圧制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド3
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド4
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイドA
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御A
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御B
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御C
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御D
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御E
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧力制御E
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シフト固定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スターターHigh側許可
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スターターLow側許可
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スターターモーターコントロール出力検出
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ステッピングモーター実位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スワールコントロールソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャーウエストゲート
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスバルブ1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスバルブ2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバータークラッチソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバータークラッチソレノイド:係合
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバータークラッチソレノイド:調整
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力ステータス制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力状態コントロール:アンロック
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力状態コントロール:ロック
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ニュートラル牽引ライト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ハブロック/アンロックソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ハブロックソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	パリアブルファンデューティサイクル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーターポンプコマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーター付02センサーヒーター (バンク1センサー1)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーター付02センサーヒーター (バンク1センサー2)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーター付き02センサーヒーター (バンク1センサー1)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ヒーター付き02センサーヒーター (バンク1センサー2)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファン1制御信号
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファン2制御信号
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファンコントロール

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファンコントロールHigh
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファンコントロールLow
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ファン回転数要求
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ (%)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルポンプ2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルリッドアンロックコントロールアウトプットイネーブル
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フラグフライホイール学習リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドA
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドB
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドC
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブレンドドア目標位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブローモータースピード (目標位置)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	モーターエレクトロニクス冷却ポンプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ライン圧制御要求
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ラムダ当量比:EG01
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	リアデフロック出力デューティサイクル (光軸)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ワンタッチスタートステータス
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	右側吹出し口温度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	汚染防止キャリブレーションエンジンスタート最大数設定:無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変カムシャフトタイミング要求開度 (エキゾースト)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変ジオメトリーターボチャージャー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変ブーストコントロールソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	外気温度センサーデータ (フィルタリング)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気シャッターバルブ実測開度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気シャッターバルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気シャッターバルブ2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	現在のライン圧制御測定 (以前はPCA_AMPと表示)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	高速電動駆動ファン
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	左側吹出し口温度
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	出力コンバータークラッチステータス:アンロック
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	出力コンバータークラッチステータス:ロック
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	全インジェクター無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	暖機ソレノイド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	点火時期
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電磁プレッシャー制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電動クーラントヒーターリレー1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電動クーラントヒーターリレー2
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	盗難防止インジェクターランプ制御
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	盗難防止ゲート有効送信コマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料学習サイクル開始
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料体積制御バルブ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標アイドル回転数
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標オルタネーター電圧
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標カムシャフトポジション (全バンク)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標コモンレール圧
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標吸気カムシャフトA開度値B1
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	目標排気カムシャフトB開度値B1
PCSM (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド (OFF)
PCSM (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド (クーラー)
PCSM (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド (ヒーター)
PCSM (助手席側シートエアコンモジュール)	シートヒーターコマンド (ブローフルスピード)
PDM (助手席ドアモジュール)	イルミネーション調光レベル
PDM (助手席ドアモジュール)	サイドミラーターンシグナルランプ制御
PDM (助手席ドアモジュール)	サイドミラーヒーター出力コントロール
PDM (助手席ドアモジュール)	パドルランプ制御
PDM (助手席ドアモジュール)	ブラインドスポット情報LEDデューティサイクル

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
PDM (助手席ドアモジュール)	フロントドアロック状態LEDデューティサイクル
PDM (助手席ドアモジュール)	リアドアロック状態LEDデューティサイクル
PDM (助手席ドアモジュール)	運転席ドアセントラルロックモーターコントロール
PDM (助手席ドアモジュール)	助手席ドアバドルランプコントロール
PDM (助手席ドアモジュール)	助手席ドアパワーウィンドウスイッチイルミネーションコントロール
PRB (パワーランニングボード)	パワーランニングボードモード自動制御
PRB (パワーランニングボード)	パワーランニングボードモード手動制御
PRB (パワーランニングボード)	パワーランニングボード展開
PRB (パワーランニングボード)	右側パワーランニングボード格納
PRB (パワーランニングボード)	右側パワーランニングボード展開
PRB (パワーランニングボード)	左側パワーランニングボード格納
PRB (パワーランニングボード)	左側パワーランニングボード展開
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	シートヒーターコマンド (OFF)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	シートヒーターコマンド (クーラー)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	シートヒーターコマンド (ヒーター)
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	シートヒーターコマンド (ブローフルスピード)
RAP (リモート盗難防止 パersonalityモジュール)	スターター中断出力
RAP (リモート盗難防止 パersonalityモジュール)	インテリアランプ
RAP (リモート盗難防止 パersonalityモジュール)	キーパッドバックライト
RAP (リモート盗難防止 パersonalityモジュール)	パーキングランプ
RAP (リモート盗難防止 パersonalityモジュール)	ヘッドランプ
RAP (リモート盗難防止 パersonalityモジュール)	ホーン出力
RAP (リモート盗難防止 パersonalityモジュール)	メモリー設定1
RAP (リモート盗難防止 パersonalityモジュール)	メモリー設定2
RAP (リモート盗難防止 パersonalityモジュール)	ロック
RAP (リモート盗難防止 パersonalityモジュール)	運転席ドアアンロック (または2段階)
RAP (リモート盗難防止 パersonalityモジュール)	運転席ドアロック
RAP (リモート盗難防止 パersonalityモジュール)	全ドアアンロック
RAP (リモート盗難防止 パersonalityモジュール)	全ドアロック
RAP (リモート盗難防止 パersonalityモジュール)	盗難防止インジケーター
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	VAPS II出力バルブコントロール
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	アナログハイトセンサー電源
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	エアコンプレッサー
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	エアサスペンションベントソレノイド
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	ベントソレノイド出力ステータス
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	リア右エアブリッジソレノイド
RASM (リアエアサスペンションモジュール)	リア左エアブリッジソレノイド
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	2次低圧フィードバルブ
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	当量比コマンド (空燃混合気) バンク1
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	電動トランスミッションフルードコントロール (デューティサイクル): コマンド
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令 (開)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令 (閉)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	EVAPシステムスイッチングバルブコントロールデューティサイクル指令 (変化)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	MIL (マルチメーターインジケーター) ランプチェック
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	O2センサー11およびO2センサー21ヒーターコントロール
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	O2センサー12およびO2センサー22ヒーターコントロール
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	可変カムタイミング目標開度 (吸気側)
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	インジェクター1不作動
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	インジェクター2不作動
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	インジェクター3不作動
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	インジェクター4不作動
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エアコンプレッサーコマンド状態
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エアバッグ警告/警告音
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エアバッグ警告灯およびチャイム
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エバポレーター温度
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	エンジン回転数
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	オーバードライブOFFインジケーター
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	キャニスターバージバルブデューティサイクル
RCM (レストレイントコントロールモジュール)	キャニスターバージバルブ

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	キャビンヒータークーラントポンプ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	グリルシャッターAポジションコマンド
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	グローインジケータータランプ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	コンバーター圧制御
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御A
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御B
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御C
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御D
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	シフトソレノイド圧制御E
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	シフト固定
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	スピードメーター
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	ターボチャージャーウェストゲート
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	ターボチャージャーバイパスバルブ1
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	タコメーター
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	チャイムコントロール
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	トラクションコントロールインジケータチェック
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力状態コントロール:アンロック
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	トルクコンバーター出力状態コントロール:ロック
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	ファンコントロールHigh
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	ファンコントロールLow
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	ブースター学習サイクル
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	プライマリー低圧サブライバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	ブレンドドア目標位置
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	ブロワーモータースピード(目標位置)
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	フロント右アウトレットバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	フロント右インレットバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	フロント右トラクションコントロールバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	フロント左アウトレットバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	フロント左インレットバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	フロント左トラクションコントロールバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	ヨーレートセンサー初期化スタート
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	ライン圧制御要求
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック機能許可
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	リアダンブ弁
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	リア右アウトレットバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	リア右インレットバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	リア左アウトレットバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	リア左インレットバルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	リア遮断弁
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	レストレイントインジケータータランプ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	レッドスノーフブレークインジケータータ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	圧力変換機
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	右側吹出し口温度
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	横方向加速度センサー初期化
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	温度計
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	可変カムシャフトタイミング要求開度(エキゾースト)
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	外気温度センサーデータ(フィルタリング)
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	現在のライン圧制御測定(以前はPCA_AMPと表示)
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	左側吹出し口温度
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	助手席ブレンドドア目標位置
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	助手席側エアバッグ無効ランプ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	雪インジケータータ(橙)
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	全セグメント
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	全警告灯
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	全警告灯/警告音
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	調光コマンド
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	点火時期
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	燃料計インジケータータ制御
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	燃料残量警告灯

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	燃料体積制御バルブ
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	目標オルタネーター電圧
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	目標コモンレール圧
RCM(レストレイントコントロールモジュール)	油圧ポンプモーター
RCU(オーディオリアコントロールユニット)	ベゼル照明
RCU(オーディオリアコントロールユニット)	ベゼル照明:昼間最大
RCU(オーディオリアコントロールユニット)	ベゼル照明:夜間最大
RDCM(リダクタントコントロールモジュール)	還元剤インジェクター(デューティサイクル)
RDCM(リダクタントコントロールモジュール)	還元剤ラインヒーター制御
RDCM(リダクタントコントロールモジュール)	還元剤ポンプヒーター制御
RDCM(リダクタントコントロールモジュール)	還元剤リバーティングバルブデューティサイクル:コマンド
RDCM(リダクタントコントロールモジュール)	還元剤タンクヒーター制御
REM(リアエレクトロニックモジュール)	VAPS II出力バルブコントロール
REM(リアエレクトロニックモジュール)	アナログハイトセンサー電源
REM(リアエレクトロニックモジュール)	エアコンプレッサー
REM(リアエレクトロニックモジュール)	エアサスペンションベントソレノイド
REM(リアエレクトロニックモジュール)	オープン/クローズコントロール停止
REM(リアエレクトロニックモジュール)	ステアリングコラムロック電源出力
REM(リアエレクトロニックモジュール)	パーキングランプ
REM(リアエレクトロニックモジュール)	ハイマウントストップランプ
REM(リアエレクトロニックモジュール)	ハザードスイッチ
REM(リアエレクトロニックモジュール)	バックアップランプスイッチ状態
REM(リアエレクトロニックモジュール)	ヒーター付きバックランプリレー
REM(リアエレクトロニックモジュール)	フューエルポンプコントロールコマンド
REM(リアエレクトロニックモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア右ウィンドウアップ
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア右ウィンドウダウン
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア右エアスプリングソレノイド
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア右ターンシグナルランプ状態
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア右ドアアンロック
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア右ドアロック
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア左ウィンドウアップ
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア左ウィンドウダウン
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア左エアスプリングソレノイド
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア左ターンランプ
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア左ドアアンロック
REM(リアエレクトロニックモジュール)	リア左ドアロック
REM(リアエレクトロニックモジュール)	右側ストップランプ
REM(リアエレクトロニックモジュール)	左側ストップランプ
REM(リアエレクトロニックモジュール)	助手席パワーウィンドウ
RFA(リモートファンクションアクチュエーター)	キーパッドランプステータス
RFA(リモートファンクションアクチュエーター)	センタードアロックリレー
RFA(リモートファンクションアクチュエーター)	トランクアンロックリレー
RFA(リモートファンクションアクチュエーター)	運転席ドアアンロックリレー
RFA(リモートファンクションアクチュエーター)	全ドアアンロックリレー
RGTM(リアゲート トランクモジュール)	CD LED1
RGTM(リアゲート トランクモジュール)	CD LED2
RGTM(リアゲート トランクモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ-2(アンバー)
RGTM(リアゲート トランクモジュール)	ジェネラルウォーニングインジケータ-2(レッド)
RGTM(リアゲート トランクモジュール)	チューナーLED1
RGTM(リアゲート トランクモジュール)	チューナーLED2
RGTM(リアゲート トランクモジュール)	デジタル信号処理LED
RGTM(リアゲート トランクモジュール)	トラフィックアシストLED
RGTM(リアゲート トランクモジュール)	ナビゲーションLED1
RGTM(リアゲート トランクモジュール)	ナビゲーションLED2
RGTM(リアゲート トランクモジュール)	プログラムタイプLED
RGTM(リアゲート トランクモジュール)	メニューLED
RGTM(リアゲート トランクモジュール)	モノラル/ステレオLED1
RGTM(リアゲート トランクモジュール)	電話LED1

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
RGTM(リアゲート トランクモジュール)	電話LED2
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	エクステリアライティング(パーキングランプ)
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	エクステリアライティング(ヘッドライト)
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	キーパッドバックライト
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	スタート中断
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	ドアアンロック
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	ドアロック
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	バッテリーセーバー/カーテシエントリー
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	ホーン制御
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	リアドアロック
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	運転席ドアアンロック
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	運転席ドアロック
RIM(リモートイモビライザーモジュール)	盗難防止LED
RLCM-A(リアライティングコントロールモジュールA)	FET左 ステータス
RLCM-A(リアライティングコントロールモジュールA)	リアフォグランプコマンドステータス
RPSDM(右パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア開
RPSDM(右パワースライドドアモジュール)	パワースライドドア閉
RPSDM(右パワースライドドアモジュール)	モータークラッチ
RPSDM(右パワースライドドアモジュール)	ラゲージコンパートメントアンロック
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(ペダル前)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(ペダル後)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(テレスコIN)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(テレスコOUT)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(チルトダウン)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(チルトアップ)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(後方向)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ステアリングコラム作動(前方向)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	フォワードペダルポジション制御
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ヘッドライトスイッチモード(ハイビーム)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ヘッドライトスイッチモード(ロービーム)
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	ヘッドライトモードスイッチ
SCCM(ステアリングコラムコントロールモジュール)	リバースペダルポジション制御
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	左ボトムボルスタブラダーインフレートステータス
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	左サイドボルスタブラダーインフレートステータス
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	下部ランバーブラダーインフレートステータス
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	中央ランバーブラダーインフレートステータス
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	右ボトムボルスタブラダーインフレートステータス
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	右サイドボルスタブラダーインフレートステータス
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	シートブラダーポンプステータス
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	シートクッションブラダーインフレートステータス1
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	シートクッションブラダーインフレートステータス2
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	シートクッションブラダーインフレートステータス3
SCM-C(シートコントロールモジュールC)	シートクッションブラダーインフレートステータス4
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	左ボトムボルスタブラダーインフレートステータス
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	左サイドボルスタブラダーインフレートステータス
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	下部ランバーブラダーインフレートステータス
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	中央ランバーブラダーインフレートステータス
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	右ボトムボルスタブラダーインフレートステータス
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	右サイドボルスタブラダーインフレートステータス
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	シートブラダーポンプステータス
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	シートクッションブラダーインフレートステータス1
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	シートクッションブラダーインフレートステータス2
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	シートクッションブラダーインフレートステータス3
SCM-D(シートコントロールモジュールD)	シートクッションブラダーインフレートステータス4
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	左シートバックヒーター制御
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	左シートクッションヒーター制御
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	右シートバックヒーター制御
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	右シートクッションヒーター制御
SCM-E(シートコントロールモジュールE)	シートクーリング制御(左)

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	LED作動ステータス9
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	左側カーソル: 下方向矢印
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	左側カーソル: 左方向矢印
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	左側カーソル: OKボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	左側カーソル: 右方向矢印
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	左側カーソル: 上方向矢印
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	右側カーソル: 下方向矢印
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	右側カーソル: OKボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	右側カーソル: 右方向矢印
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	右側カーソル: 上方向矢印
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	スピードコントロール: アクチュエータースイッチOFF
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	スピードコントロール: アクチュエータースイッチON
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	スピードコントロール: ASLDスイッチ
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	スピードコントロール: キャンセルスイッチ
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	スピードコントロール: キャンセル/レジュームスイッチ
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	スピードコントロール: コマンドスイッチ
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	スピードコントロール: ギャップスイッチ
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	スピードコントロール: ON/OFF キャンセルスイッチ
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	スピードコントロール: ON/OFF スwitch
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール: メニューボタン (-)
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール: メニューボタン (+)
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール: エンドボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール: メディアボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール: ミュートボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール: OKボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール: 通話ボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール: センドボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール (-) シークボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール (-) ボリュームボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール (+) シークボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール (+) ボリュームボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイール: ボイスボタン
SECM (ステアリングエフォートコントロールモジュール)	ステアリングホイールモードボタン
SOBDM (セカンダリ-OBDOコントロールモジュールA)	ファン回転数 (指令)
SOBDM-C (セカンダリ-OBDOコントロールモジュールC)	DC/DC (直流/直流) コンバーターイネーブル
SOBDM-C (セカンダリ-OBDOコントロールモジュールC)	DC/DC イネーブル状態
SOBDM-C (セカンダリ-OBDOコントロールモジュールC)	キャビンクーラントヒーターコントロール
SOBDM-C (セカンダリ-OBDOコントロールモジュールC)	モーターエレクトロニクス冷却ポンプ
SOBDM-C (セカンダリ-OBDOコントロールモジュールC)	補助トランスミッションフルードポンプ指令
SOD-L (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	クロスストラフィックアラート
SOD-L (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	ランプコントロール
SOD-L (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールレフト)	静的アラートゾーンステータス
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	クロスストラフィックアラート
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	トレーラー電源供給
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	バックランプ状態
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	フォグランプ状態
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	ポジションランブインジケーター
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	ポジションランプ状態
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	ランプコントロール
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	右ストップランプ状態
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	右ターンランプ状態
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	左ストップランプ状態
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	左ターンランプ状態
SOD-R (サイドオプステクルディテクションコントロールモジュールライト)	静的アラートゾーンステータス
TCCM (トランスファークースコントロールモジュール)	4WDクラッチ (PWM)
TCCM (トランスファークースコントロールモジュール)	CWWリレー
TCCM (トランスファークースコントロールモジュール)	CWリレー
TCCM (トランスファークースコントロールモジュール)	IWE出力制御
TCCM (トランスファークースコントロールモジュール)	トランスファークースシフトモーターポジションセンサー接触板電源系統ステータス

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
TCM(トランスファーケースコントロールモジュール)	リアデフロックランプ出力制御(光軸)
TCM(トランスファーケースコントロールモジュール)	連続式真空ハブロックソレノイド
TCM(トランスミッションコントロール)	ATF油温ワーニングランプ
TCM(トランスミッションコントロール)	TCM指示ギア位置
TCM(トランスミッションコントロール)	トルクコンバータークラッチ制御ソレノイド
TCM(トランスミッションコントロール)	アウトプットステートコントロールからのギアコマンド
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[2]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[3]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[4]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[5]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[6]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[D]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[L]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[N]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[P]
TCM(トランスミッションコントロール)	ギアコマンド(出力状態制御)-[R]
TCM(トランスミッションコントロール)	コマンド圧カシフトソレノイドF
TCM(トランスミッションコントロール)	コンバーター圧制御
TCM(トランスミッションコントロール)	コンバーター出力状態制御-アンロック
TCM(トランスミッションコントロール)	コンバーター出力状態制御-トランスミッションコントロール
TCM(トランスミッションコントロール)	コンバーター出力状態制御-ロック
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド1
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド2
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド3
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド4
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドD
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドE
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドF
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブA
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブA/(2-4ブレーキ)
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブB
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブB/(ハイクラッチ)
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブC
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイドバルブF
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御A
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御A-FULL
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御B
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御B-FULL
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御C
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御C-FULL
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御D
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御D-FULL
TCM(トランスミッションコントロール)	シフトソレノイド圧制御E
TCM(トランスミッションコントロール)	シフト固定
TCM(トランスミッションコントロール)	トランスミッションレンジ 入力許可 エンジンスタート
TCM(トランスミッションコントロール)	トルクコンバーター出力ステータス制御
TCM(トランスミッションコントロール)	トルクコンバーター出力状態コントロール:アンロック
TCM(トランスミッションコントロール)	トルクコンバーター出力状態コントロール:ロック
TCM(トランスミッションコントロール)	ニュートラルシフトソレノイドバルブ
TCM(トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイド
TCM(トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイドA
TCM(トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイドB
TCM(トランスミッションコントロール)	プレッシャーコントロールソレノイドC
TCM(トランスミッションコントロール)	ライン圧ソレノイドバルブ
TCM(トランスミッションコントロール)	ライン圧制御要求
TCM(トランスミッションコントロール)	ライン圧制御要求-FULL
TCM(トランスミッションコントロール)	リダクションタイミングソレノイドバルブ
TCM(トランスミッションコントロール)	ロックアップ制御ソレノイドバルブ
TCM(トランスミッションコントロール)	現在のライン圧制御測定(以前はPCA_AMPと表示)

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
TCM(トランスミッションコントロール)	出力状態コントロールよりのギアコマンド
TPM(タイヤ空気圧モニター)	リセット(パラメーターリセットコマンド)
TRM(トレイラーモジュール)	牽引トレーラーパーキングランプ/テールランプ出力
TRM(トレイラーモジュール)	セントラル高マウントストップランプ
TRM(トレイラーモジュール)	トレーラー電源供給
TRM(トレイラーモジュール)	バックランプ
TRM(トレイラーモジュール)	バックランプ状態
TRM(トレイラーモジュール)	パワーポイント出カリレー
TRM(トレイラーモジュール)	フォグランプ状態
TRM(トレイラーモジュール)	ポジションランプインジケーター
TRM(トレイラーモジュール)	ポジションランプ状態
TRM(トレイラーモジュール)	リア右ターンライト/トレーラーリレー状態
TRM(トレイラーモジュール)	リア左ターンライト/トレーラーリレー状態
TRM(トレイラーモジュール)	右ストップランプ状態
TRM(トレイラーモジュール)	右ターンランプ状態
TRM(トレイラーモジュール)	右側ストップランプ
TRM(トレイラーモジュール)	左ストップランプ状態
TRM(トレイラーモジュール)	左ターンランプ状態
TRM(トレイラーモジュール)	左側ストップランプ
VAPS(可変パワーステアリングアシスト)	VAPS出力バルスコントロール
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	VAPS II出力バルスコントロール
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	アナログハイトセンサー電源
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	ウォーニングメッセージ
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	エアコンプレッサー
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	エアサスペンションベントソレノイド
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	フロント右ショックアクチュエーター
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	フロント左ショックアクチュエーター
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	リア右エアスプリングソレノイド
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	リア右ショックアクチュエーター
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	リア左エアスプリングソレノイド
VDM(ビークルダイナミックモジュール)	リア左ショックアクチュエーター
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	I速インジケーター
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	エンジン冷却水温インジケーターコントロール
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	オートランブリレーコントロール
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	オーバードライブ
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	シートベルト警告灯
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	スピードメーターゲージインジケーター制御
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	タコメーターゲージインジケーター制御
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	ドライブ
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	ニュートラルインジケーター
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	パーキング
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	ハイビームインジケーター
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	フロント右盗難防止有効およびトランスミットコマンド
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	リバースインジケーター
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	盗難防止インジケーターランプ制御
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	燃料計インジケーター制御
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	補助ブレーキモーターリレー
VIC(ヴァーチャルイメージクラスター)	防盜RF
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	キーパッドバックライト
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	パーキングランプ
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	パラメーターリセットコマンド
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	フロント右パーキングランプ
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	フロント左パーキングランプ
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	ヘッドランプ
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	ホーン出力
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	リア右パーキングランプ
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	リア左パーキングランプ
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	リフトガラスリリース
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	運転席ドアアンロック(または2ステップ)

●フォード アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	運転席ドアアンロック(または2段階)
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	全ドアアンロック
VSM(ビークルセキュリティモジュール)	全ドアロック
パッシブアンチセーフティ	LEDゲート
パッシブアンチセーフティ	LED出力
パッシブアンチセーフティ	RFテスト
パッシブアンチセーフティ	RF信号
パッシブアンチセーフティ	セキュリティシステムスベアキースイッチ