

| システム | 項目名 |
|--|----------------------------|
| シャーシ(B) 2.4L L4 LE5 EBCM | オートエア抜き |
| シャーシ(X) 2.0L L4 LNF EBCM | オートエア抜き |
| シャーシ(X) 2.0L L4 LNF EBCM | ステアリングポジションセンサー補正 |
| シャーシ(ABS トラクションコントロールなし) | オートエア抜き |
| シャーシ(ABS トラクションコントロール付き) | オートエア抜き |
| シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム)) | オートエア抜き |
| シャーシ(ABS/TCS) | オートエア抜き |
| シャーシ(ABS TCS VSES(アンチロックブレーキシステム トラクションコントロールシステム ビークルスタビリティエンハンスメントシステム)) | ヨーレートセンサー再補正 |
| シャーシ(DRP ABS TCS VSES) | BPPセンサー補正 |
| シャーシ(EBCM トレイラーブレーキ付き) | オートエア抜き |
| シャーシ(EBCM トレイラーブレーキ付き) | ブレーキ圧力センサー補正 |
| シャーシ(EBCM トレイラーブレーキ付き) | ヨーレートセンサー再補正 |
| シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg以上)) | オートエア抜き |
| シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg以上)) | ヨーレートセンサー再補正 |
| シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満)) | オートエア抜き |
| シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満)) | ブレーキ圧力センサー補正 |
| シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満)) | ヨーレートセンサー再補正 |
| シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSESなし)) | オートエア抜き |
| シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSESなし)) | ブレーキ圧力センサー補正 |
| シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSESなし)) | ヨーレートセンサー再補正 |
| シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSES付き)) | オートエア抜き |
| シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSES付き)) | ブレーキ圧力センサー補正 |
| シャーシ(EBCM(ブレーキシステム)(総重量3900kg未満でVSES付き)) | ヨーレートセンサー再補正 |
| シャーシ(EBCM距離感知 未装備) | オートブレーキ エア抜き |
| シャーシ(EBCM距離感知 未装備) | ステアリングホイールアングルセンサー学習 |
| シャーシ(EBCM距離感知 未装備) | ブレーキ圧力センサー調整 |
| シャーシ(EBCM距離感知 未装備) | フロント右ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(EBCM距離感知 未装備) | フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(EBCM距離感知 未装備) | フロント左ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(EBCM距離感知 未装備) | フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(EBCM距離感知 未装備) | リア右ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(EBCM距離感知 未装備) | リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(EBCM距離感知 未装備) | リア左ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(EBCM距離感知 未装備) | リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(EBCM距離感知(KSG)) | オートブレーキ エア抜き |
| シャーシ(EBCM距離感知(KSG)) | ステアリングホイールアングルセンサー学習 |
| シャーシ(EBCM距離感知(KSG)) | ブレーキ圧力センサー調整 |
| シャーシ(EBCM距離感知(KSG)) | フロント右ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(EBCM距離感知(KSG)) | フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(EBCM距離感知(KSG)) | フロント左ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(EBCM距離感知(KSG)) | フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(EBCM距離感知(KSG)) | リア右ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(EBCM距離感知(KSG)) | リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(EBCM距離感知(KSG)) | リア左ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(EBCM距離感知(KSG)) | リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし) | オートエア抜き |
| シャーシ(Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き) | オートエア抜き |
| シャーシ(Teves電子ブレーキコントロールモジュール) | オートエア抜き |
| シャーシ(エアサスペンション) | トリムハイト校正 |
| シャーシ(エレクトロニックパワーステアリングコントロールモジュール) | アクティブ補正学習制限クリア |
| シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1) | オートブレーキ エア抜き |
| シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1) | フロント右ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1) | フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1) | フロント左ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1) | フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1) | リア右ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1) | リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1) | リア左ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1) | リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2) | ステアリングホイールアングルセンサー学習 |
| シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2) | フロント右ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2) | フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2) | フロント左ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2) | フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2) | リア右ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2) | リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2) | リア左ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2) | リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(エアサスペンションコントロールモジュール) | サスペンションポジションセンサートリムハイト |
| シャーシ(サスペンションコントロールモジュール) | フロントサスペンションポジションセンサートリムハイト |
| シャーシ(サスペンションコントロールモジュール) | リアサスペンションポジションセンサートリムハイト |
| シャーシ(サスペンションコントロールモジュール) | 加圧システム |
| シャーシ(サスペンションコントロールモジュール) | 減圧システム |
| シャーシ(ステアリングホイール コラム) | オイルリフトリセット |
| シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクスペンションCANバス) | ステアリングホイールアングルセンサーリセット |
| シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール シャーシエクスペンションCANバス) | ステアリングホイールアングルセンサー学習 |
| シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス) | ステアリングホイールアングルセンサーリセット |
| シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール 高速CANバス) | ステアリングホイールアングルセンサー学習 |
| シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール) | ステアリングホイールアングルセンサーリセット |
| シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール) | ステアリングホイールアングルセンサー学習 |
| シャーシ(タイヤ空気圧モニター) | IPC設定 |

| システム | 項目名 |
|--|-------------------------------|
| シャーン(タイヤ空気圧モニター) | RF設定 |
| シャーン(タイヤ空気圧モニター) | センサ位置学習 |
| シャーン(ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール) | 距離検知クルーズコントロールモジュール |
| シャーン(トラクションコントロールなし) | オートエア抜き |
| シャーン(トラクションコントロールなしABS) | オートエア抜き |
| シャーン(トラクションコントロール付き) | オートエア抜き |
| シャーン(トラクションコントロール付きABS) | オートエア抜き |
| シャーン(パーキングブレーキコントロールモジュール) | パーキングブレーキアクチュエーター-DTCリセット |
| シャーン(パーキングブレーキコントロールモジュール) | パーキングブレーキケーブルサービスマニュアル |
| シャーン(パーキングブレーキコントロールモジュール) | パーキングブレーキケーブルサービスマニュアル |
| シャーン(パーキングブレーキコントロールモジュール) | パーキングブレーキケーブル交換手順 |
| シャーン(パーキングブレーキコントロールモジュール) | パーキングブレーキケーブルサービスマニュアル |
| シャーン(パーキングブレーキコントロールモジュール) | パーキングブレーキスイッチ |
| シャーン(パーキングブレーキコントロールモジュール) | パーキングブレーキ補正 |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS) | ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS) | パワーステアリングソフト停止リセット |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS) | パワーステアリングソフト停止学習 |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - EPS) | ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - EPS) | パワーステアリングソフト停止リセット |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール PSCMバージョン - EPS) | パワーステアリングソフト停止学習 |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール TRW ベルトドライブ - グローバル A EPS) | ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール TRW ベルト駆動バージョン - EPS) | ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き)) | PSCM校正手順 |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き)) | アクチュエーター脱着手順 |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き)) | 新しいアクチュエーター設定 |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール) | アクティブ補正学習制限クリア |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール) | コントロールモジュールリセット |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール) | ステアリングアングルメモリークリア |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール) | ステアリングギア学習リセット |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール) | ステアリングギア交換手順 |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール) | ステアリングチューニング選択 |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール) | ステアリングホイールアングルセンサーセンタリング |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール) | ステアリングホイールアングルセンサーリセット |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール) | ステアリングホイールアングルセンサー学習 |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール) | ステアリングポジション/トルクセンサー補正 |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール) | ステアリングポジションセンサー補正 |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール) | ソフトストップ消去 |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール) | トルクセンサー校正 |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール) | パワーステアリングソフト停止リセット |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール) | パワーステアリングソフト停止学習 |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール) | パワーステアリング圧力センサー学習 |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール) | ヨーレートセンサーリセット |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール) | ヨーレートセンサー学習 |
| シャーン(パワーステアリングコントロールモジュール) | 学習値リセット |
| シャーン(ビークルスタビリティコントロールモジュール (RPO JL7付き)) | VSCMパワーステアリングリセット |
| シャーン(ブレーキシステムコントロールモジュール) | オートブレーキ エア抜き |
| シャーン(ブレーキシステムコントロールモジュール) | ステアリングホイールアングルセンサーオフセット補正 |
| シャーン(ブレーキシステムコントロールモジュール) | ステアリングホイールアングルセンサー学習 |
| シャーン(ブレーキシステムコントロールモジュール) | パーキングブレーキ補正 |
| シャーン(ブレーキシステムコントロールモジュール) | ブレーキシステムブランジャーモーターポジションセンサー学習 |
| シャーン(ブレーキシステムコントロールモジュール) | ブレーキシステムブランジャー圧力上昇始点学習 |
| シャーン(ブレーキシステムコントロールモジュール) | ブレーキペダルストロークセンサー学習 |
| シャーン(ブレーキシステムコントロールモジュール) | ブレーキ圧力センサー調整 |
| シャーン(ブレーキシステムコントロールモジュール) | フロントアクスルブレーキパッドライフモニタリングリセット |
| シャーン(ブレーキシステムコントロールモジュール) | リアアクスルブレーキパッドライフモニタリングリセット |
| シャーン(ブレーキシステムコントロールモジュール) | リアブレーキキャリパーピストン拡張 |
| シャーン(ブレーキシステムコントロールモジュール) | リアブレーキキャリパーピストン格納 |
| シャーン(ブレーキシステムコントロールモジュール) | 車両ダイナミックセンサーオフセット補正 |
| シャーン(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし) | オートエア抜き |
| シャーン(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き) | オートエア抜き |
| シャーン(ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール) | オートエア抜き |
| シャーン(多軸加速度センサーモジュール) | ヨーレートセンサーリセット |
| シャーン(多軸加速度センサーモジュール) | ヨーレートセンサー学習 |
| シャーン(電子サスペンションコントロール) | オートレベルコントロールテスト |
| シャーン(電子サスペンションコントロール) | ダンパーアクチュエーターテスト |
| シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9) | オートブレーキ エア抜き |
| シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9) | ステアリングホイールアングルセンサー学習 |
| シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9) | ブレーキ圧力センサー調整 |
| シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9) | フロント右ABSソレノイドバルブ |
| シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9) | フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9) | フロント左ABSソレノイドバルブ |
| シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9) | フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9) | リアブレーキキャリパーピストン拡張 |
| シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9) | リアブレーキキャリパーピストン格納 |
| シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9) | リア右ABSソレノイドバルブ |
| シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9) | リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9) | リア左ABSソレノイドバルブ |
| シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9) | リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100) | オートブレーキ エア抜き |
| シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100) | ステアリングホイールアングルセンサー学習 |
| シャーン(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100) | ブレーキ圧力センサー調整 |

| システム | 項目名 |
|--|------------------------------|
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | オートエア抜き |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | オートブレーキ エア抜き |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | ステアリングアングルセンサーセンタリング |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | ステアリングホイールアングルセンサー学習 |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | ステアリングポジションセンサーセンタリング |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | ステアリングポジションセンサー補正 |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | パーキングブレーキ補正 |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | ブレーキコントロールオフセット学習 |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | ブレーキ圧力センサー調整 |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | ブレーキ圧力センサー補正 |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | プレッシャードライブリダクション |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | フロント右ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | フロント左ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | ヨーレートセンサーリセット |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | ヨーレートセンサー学習 |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | ヨーレートセンサー再補正 |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | リアブレーキキャリアピストン拡張 |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | リアブレーキキャリアピストン格納 |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | リア右ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | リア右トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | リア左ABSソレノイドバルブ |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール) | 電動ブレーキコントロールモジュール学習 |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし (RPO JL4)) | オートエア抜き |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし) | オートエア抜き |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き (RPO JL4)) | オートエア抜き |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き (RPO JL4)) | ステアリングポジションセンサー補正 |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き) | オートエア抜き |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き) | ステアリングポジションセンサー補正 |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き) | プレッシャードライブリダクション |
| シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き) | ヨーレートセンサー再補正 |
| パワートレイン ((0) 1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール) | CO調整値 (有鉛燃料のみ) |
| パワートレイン ((0) 1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール) | ECMリセット |
| パワートレイン ((0) 1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール) | ISCシステム |
| パワートレイン ((0) 1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール) | アイドル学習リセット |
| パワートレイン ((0) 1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール) | クランクシャフトポジションバリケーション学習 |
| パワートレイン ((0) 1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール) | CO調整値 (有鉛燃料のみ) |
| パワートレイン ((0) 1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール) | ECMリセット |
| パワートレイン ((0) 1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール) | IACリセット |
| パワートレイン ((0) 1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール) | ISCシステム |
| パワートレイン ((0) 1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール) | アイドル学習リセット |
| パワートレイン ((0) 1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール) | クランクシャフトポジションバリケーション学習 |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール) | O2センサーヒーター学習 |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール) | アイドル学習 |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール) | オイルライフリセット |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール) | クラッチペダル位置学習 |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール) | クランクシャフトポジションバリケーション学習 |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール) | 吸気OMPアクチュエーター |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール) | 排気OMP (カムシャフトポジション) アクチュエーター |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール) | サービスクリーニング手順 |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール) | 高速適応プロセス |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール) | O2センサーヒーター学習 |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール) | アイドル学習 |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール) | オイルライフリセット |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール) | クラッチペダル位置学習 |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール) | クランクシャフトポジションバリケーション学習 |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール) | 吸気OMPアクチュエーター |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール) | 排気OMP (カムシャフトポジション) アクチュエーター |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 4速) | トランスミッション適応リセット |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速) | サービスクリーニング手順 |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速) | 高速適応プロセス |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール) | サービスクリーニング手順 |
| パワートレイン ((0) 2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール) | 高速適応プロセス |
| パワートレイン ((0) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール) | EVAPシステム作動テスト |
| パワートレイン ((0) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール) | O2センサーヒーター学習 |
| パワートレイン ((0) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール) | アイドル学習 |
| パワートレイン ((0) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール) | エンジンオイルライフリセット |
| パワートレイン ((0) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール) | クランクシャフトポジションバリケーション学習 |
| パワートレイン ((0) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール) | リモートスタート無効履歴リセット |
| パワートレイン ((0) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール) | 吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター |
| パワートレイン ((0) 5.3L LMG エンジンコントロールモジュール) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン ((0) 5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール) | トランスミッション適応圧リセット |
| パワートレイン ((0) 5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール) | O2センサーヒーター学習 |
| パワートレイン ((0) 5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール) | アイドル学習 |
| パワートレイン ((0) 5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール) | オイルライフリセット |
| パワートレイン ((0) 5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール) | クランクシャフトポジションバリケーション学習 |
| パワートレイン ((0) 5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン ((0) 5.3L V8 LMG 1速ATCトランスファーマーゲーコンントロールモジュール) | レンジアクチュエーター学習 |
| パワートレイン ((0) 5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール) | O2センサーヒーター学習 |

| システム | 項目名 |
|--|------------------------|
| パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール | エンジンオイルリフレッシュ |
| パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール | クランクシャフトポジションバリエーション学習 |
| パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール | リモートスタート無効履歴リセット |
| パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール | 吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター |
| パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン (R) 2.4L LUK エンジンコントロールモジュール | 排気側カムシャフトポジションアクチュエーター |
| パワートレイン (R) 2.4L LUK シャーシコントロールモジュール | アクティブグリルエアシャッターシステム |
| パワートレイン (R) 2.4L LUK シャーシコントロールモジュール | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン (R) 2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール | トランスミッションアダプティブ補学習 |
| パワートレイン (R) 2.4L LUK トランスミッションコントロールモジュール | トランスミッション適応圧力リセット |
| パワートレイン (R) 2.4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール | ブレーキペダル位置センサー学習 |
| パワートレイン (R) 2.4L LUK フューエルポンプコントロールモジュール | アクティブグリルエアシャッターシステム |
| パワートレイン (R) 2.4L LUK フューエルポンプコントロールモジュール | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン (R) 3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール | 02センサーヒーター学習 |
| パワートレイン (R) 3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール | オイルリフレッシュ |
| パワートレイン (R) 3.9L V6 L28 エンジンコントロールモジュール | クランクシャフトポジションバリエーション学習 |
| パワートレイン (R) 5.3L L88 エンジンコントロールモジュール | 02センサーヒーター学習 |
| パワートレイン (R) 5.3L L88 エンジンコントロールモジュール | アイドル学習 |
| パワートレイン (R) 5.3L L88 エンジンコントロールモジュール | エンジンオイルリフレッシュ |
| パワートレイン (R) 5.3L L88 エンジンコントロールモジュール | クランクシャフトポジションバリエーション学習 |
| パワートレイン (R) 5.3L L88 エンジンコントロールモジュール | ブレーキペダル位置センサー学習 |
| パワートレイン (R) 5.3L L88 エンジンコントロールモジュール | リモートスタート無効履歴リセット |
| パワートレイン (R) 5.3L L88 エンジンコントロールモジュール | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン (R) 5.3L L88 トランスミッションコントロールモジュール | トランスミッションアダプティブ補学習 |
| パワートレイン (R) 5.3L L88 ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2) | 高電圧系関連故障コードクリア |
| パワートレイン (R) 5.3L L88 ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2) | 燃費リセット |
| パワートレイン (R) 5.3L L88 ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール | 高電圧系関連故障コードクリア |
| パワートレイン (R) 5.3L L88 ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール | 車載ジャンプアシストカウンタリセット |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM) | オイルリフレッシュ |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM) | クランクシャフトポジションバリエーション学習 |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以下 ECM) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以下 TCM) | トランスミッション適応クリア |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプEOMなし) | クランクシャフトポジションバリエーション学習 |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプEOM付き) | クランクシャフトポジションバリエーション学習 |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以上が等しい ECM) | オイルリフレッシュ |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以上が等しい ECM) | クランクシャフトポジションバリエーション学習 |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以上が等しい ECM) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 8600GVW以上が等しい TCM) | トランスミッション適応クリア |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール) | オイルリフレッシュ |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール) | クランクシャフトポジションバリエーション学習 |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM) | オイルリフレッシュ |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 トランスミッションコントロールモジュール) | トランスミッション適応クリア |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 AFECM) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM) | オイルリフレッシュ |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM) | カウンタリセット |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料LPG専用 TCM) | トランスミッション適応クリア |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM) | オイルリフレッシュ |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル TCM) | トランスミッション適応クリア |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 連邦排出 ECM) | オイルリフレッシュ |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 連邦排出 ECM) | クランクシャフトポジションバリエーション学習 |
| パワートレイン (R) 5.7L V8 L31 連邦排出 ECM) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | APP学習 |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | DPFサービス再生 |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | DPFリセット |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | DPF圧力センサー学習 |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | EGRバルブ学習 |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | MAFセンサー学習 |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | 02センサーヒーター学習 |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | インジェクター流量レート登録 |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | エンジンオイルリフレッシュ |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | クランクシャフトトリムリセット |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | グローバルコントロールモジュールリセット |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | ターボチャージャー学習 |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | フラインホイール学習 |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | 吸気フローバルブ学習 |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | 触媒リセット |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | 燃料レール圧力センサー/燃料レール学習 |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | 排気ガス温度センサー学習 |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション) | APP学習 |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション) | DPFサービス再生 |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション) | DPFリセット |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション) | DPF圧力センサー学習 |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション) | EGRバルブ学習 |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション) | MAFセンサー学習 |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション) | 02センサーヒーター学習 |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション) | インジェクター流量レート登録 |
| パワートレイン (S) 1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション) | エンジンオイルリフレッシュ |

| システム | 項目名 |
|---|---|
| パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ CVT (MRG)) | Particulate Filter Service Regeneration |
| パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ CVT (MRG)) | Particulate Filter Reset |
| パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ CVT (MRG)) | Longitudinal Acceleration Sensor Learn |
| パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ CVT (MRG)) | Particulate Filter Pressure Sensor Reset |
| パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ9速 (M3F)) | Particulate Filter Service Regeneration |
| パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ9速 (M3F)) | Particulate Filter Reset |
| パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ9速 (M3F)) | Longitudinal Acceleration Sensor Learn |
| パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプ9速 (M3F)) | Particulate Filter Pressure Sensor Reset |
| パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他) | Particulate Filter Service Regeneration |
| パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他) | Particulate Filter Reset |
| パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他) | Longitudinal Acceleration Sensor Learn |
| パワートレイン(1.35L L3T エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他) | Particulate Filter Pressure Sensor Reset |
| パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール) | EVAPシステム作動テスト |
| パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール) | Transmission Overtemperature Counter Reset |
| パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール) | O2センサーヒーター学習 |
| パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール) | アイドル学習 |
| パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール) | エンジンオイルライフリセット |
| パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール) | クランクシャフトポジションバリエーション学習 |
| パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール) | ブレーキペダル位置センサー学習 |
| パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール) | リモートスタート無効履歴リセット |
| パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール) | 外気温度算出値リセット |
| パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール) | 吸気システム学習値リセット |
| パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール) | 吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター |
| パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール) | 燃料レール圧カリリフバルブ学習値リセット |
| パワートレイン(1.35L L3T トランスミッションコントロールモジュール) | 排気側カムシャフトポジションアクチュエーター |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)) | Particulate Filter Service Regeneration |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)) | Particulate Filter Reset |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)) | Longitudinal Acceleration Sensor Learn |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール CVT (MRG)) | Particulate Filter Pressure Sensor Reset |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他) | Particulate Filter Service Regeneration |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他) | Particulate Filter Reset |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他) | Longitudinal Acceleration Sensor Learn |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール トランスミッションタイプその他) | Particulate Filter Pressure Sensor Reset |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | Engine Air Filter Life Reset |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | Engine Block Coolant Valve Position Learn |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | Engine Coolant Pump Data Reset |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | Fuel Pump Driver Control Module Configuration |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | O2センサーヒーター抵抗学習値リセット |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | Turbocharger Wastegate Learn |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | エンジンエアフィルタライフ検定 |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | エンジンオイルライフリセット |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | エンジン冷却コントロールバルブ学習 |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | クランクシャフトポジションバリエーション学習 |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | スロットルボディアイドルエアフロー補正リセット |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | ターボチャージャーブーストコントロール初期位置学習 |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | ヒーターコア冷却温度センサーリセット |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | フューエルポンプトリムリセット |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | ブレーキペダル位置センサー学習 |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | リモートスタート無効履歴リセット |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | 外気温度算出値リセット |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | 吸気システム学習値リセット |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | 吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン(1.35L L3Z エンジンコントロールモジュール) | 排気側カムシャフトポジションアクチュエーター |
| パワートレイン(1.35L L3Z トランスミッションコントロールモジュール) | Transmission Overtemperature Counter Reset |
| パワートレイン(1.35L L3Z トランスミッションコントロールモジュール) | EVAPシステム作動テスト |
| パワートレイン(1.35L L3Z トランスミッションコントロールモジュール) | O2センサーヒーター学習 |
| パワートレイン(1.35L L3Z トランスミッションコントロールモジュール) | アイドル学習 |
| パワートレイン(1.35L L3Z トランスミッションコントロールモジュール) | エンジンオイルライフリセット |
| パワートレイン(1.35L L3Z トランスミッションコントロールモジュール) | クランクシャフトポジションバリエーション学習 |
| パワートレイン(1.35L L3Z トランスミッションコントロールモジュール) | ブレーキペダル位置センサー学習 |
| パワートレイン(1.35L L3Z トランスミッションコントロールモジュール) | リモートスタート無効履歴リセット |
| パワートレイン(1.35L L3Z トランスミッションコントロールモジュール) | 外気温度算出値リセット |
| パワートレイン(1.35L L3Z トランスミッションコントロールモジュール) | 吸気システム学習値リセット |
| パワートレイン(1.35L L3Z トランスミッションコントロールモジュール) | 吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター |
| パワートレイン(1.35L L3Z トランスミッションコントロールモジュール) | 燃料レール圧カリリフバルブ学習値リセット |
| パワートレイン(1.35L L3Z トランスミッションコントロールモジュール) | 排気側カムシャフトポジションアクチュエーター |
| パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | APP学習 |
| パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | DPFサービスマスター |
| パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | DPFリセット |
| パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | DPF圧力センサー学習 |
| パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | EGRバルブ学習 |
| パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | MAFセンサー学習 |
| パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | O2センサーヒーター学習 |
| パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | インジェクター流量レート登録 |
| パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | エンジンオイルライフリセット |
| パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | クラッチペダル位置学習 |
| パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | クランクシャフトリクターリング学習 |
| パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | グローバルグロコンロールモジュールリセット |
| パワートレイン(1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション) | ターボチャージャー学習 |

| システム | 項目名 |
|---|--|
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール) | フューエルポンプトリムリセット |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール) | ブレーキペダル位置センサー学習 |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール) | リモートスタート無効履歴リセット |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール) | 外気温度算出値リセット |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール) | 吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1) |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール) | 吸気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2) |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール) | 吸気システム学習値リセット |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール) | 吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール) | 差速防止学習 |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール) | 燃料レール圧カリリフバルブ学習値リセット |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール) | 排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク1) |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール) | 排気CMP(カムシャフトポジション)アクチュエーター(バンク2) |
| パワートレイン(エンジンコントロールモジュール) | 排気側カムシャフトポジションアクチュエーター |
| パワートレイン(エンジンデータディスプレイ) | オイルライフリセット |
| パワートレイン(エンジンデータディスプレイ) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン(シャシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター) | アクティブグリルエアシャッター1 |
| パワートレイン(シャシコントロール バージョン アクティブグリルエアシャッター) | アクティブグリルエアシャッター2 |
| パワートレイン(シャシコントロール バージョン トレーラーブレーキコントロール オートマチックレベリングコントロール) | サスペンションポジションセンサトリムリセット |
| パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ トレーラーブレーキコントロール) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ 排気流) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ 排気流) | 排気流量コントロールバルブ学習 |
| パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター) | アクティブグリルエアシャッターシステム |
| パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ アクティブグリルエアシャッター) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ) | アクティブグリルエアシャッターシステム |
| パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン(シャシコントロール バージョン フューエルポンプ) | 排気流量コントロールバルブ学習 |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティベーター (NPO)) | レンジアクチュエーター |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティベーター (NPO)) | レンジアクチュエーターロック |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 1速スイッチアクティベーター (NPO)) | レンジアクチュエーター学習 |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ) | レンジアクチュエーター |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ) | レンジアクチュエーターロック |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2ホイールドライブ) | レンジアクチュエーター学習 |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NGF)) | レンジアクチュエーター |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NGF)) | レンジアクチュエーターロック |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速エレクトリックシフト (NGF)) | レンジアクチュエーター学習 |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NGH)) | レンジアクチュエーター |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NGH)) | レンジアクチュエーターロック |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速スイッチアクティベーション (NGH)) | レンジアクチュエーター学習 |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NOG)) | レンジアクチュエーター |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NOG)) | レンジアクチュエーターロック |
| パワートレイン(トランスファークース バージョン 2速マニュアルシフト (NOG)) | レンジアクチュエーター学習 |
| パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール) | トランスファークースクラッチ過熱回数リセット |
| パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール) | レンジアクチュエーター |
| パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール) | レンジアクチュエーターロック |
| パワートレイン(トランスファークースコントロールモジュール) | レンジアクチュエーター学習 |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 10速 (MF6)) | トランスミッションサービス高速学習 |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 4速) | トランスミッション適応リセット |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 5速) | トランスミッション適応リセット |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速) | サービスクリーニング手順 |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速) | トランスミッション適応リセット |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速) | トランスミッション適応圧力リセット |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 6速) | 高速適応プロセス |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MSU)) | トランスミッションアダプティブ種学習 |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速 (MSU)) | トランスミッションサービス高速学習 |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール 8速) | トランスミッションアダプティブ種学習 |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール CVT (MRQ)) | Transmission Overtemperature Counter Reset |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール CVT (MRQ)) | Transmission Overtemperature Counter Reset |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール) | P/N位置学習手順 |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール) | オイルライフリセット |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール) | ギアセクター[N]位置学習 |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール) | トランスミッションアダプティブ種学習 |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール) | トランスミッションオイルライフリセット |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール) | トランスミッションサービス高速学習 |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール) | トランスミッションソレノイドバルブ補正リセット |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール) | トランスミッション適応クリア |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール) | トランスミッション適応リセット |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール) | トランスミッション適応圧力リセット |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール) | ファンクションリセット |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール) | 学習機能 |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール) | 学習値リセット |
| パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール) | 高速適応プロセス |
| パワートレイン(トランスミッションデータディスプレイ) | トランスミッション適応クリア |
| パワートレイン(トレーラータイヤ空気圧インジケータモジュール) | トレーラータイヤ空気圧センサーマニュアル学習 |
| パワートレイン(ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 1) | トランスミッション適応トルクリセット |
| パワートレイン(ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 1) | 高電圧系関連故障コードクリア |
| パワートレイン(ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2) | EVレンジリセット |
| パワートレイン(ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2) | ハイブリッド/EVバッテリーコンタクター開閉原因 |
| パワートレイン(ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2) | ハイブリッド/EVバッテリーバックデータリセット |

| システム | 項目名 |
|--|-----------------------------------|
| パワートレイン(ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2) | ハイブリッド/EVバッテリーバック充電応答リセット |
| パワートレイン(ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2) | ハイブリッド/EVバッテリーバック容量学習 |
| パワートレイン(ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2) | 高電圧系関連故障コードクリア |
| パワートレイン(ハイブリッド EV パワートレインコントロールモジュール 2) | 燃費リセット |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール) | トランスミッション適応トルクリセット |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール) | 高電圧系関連故障コードクリア |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2) | DCチャージング無効リセット |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2) | EVレンジリセット |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2) | ハイブリッド/EVバッテリーコンタクター閉原因 |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2) | ハイブリッド/EVバッテリーバッククーラントコントロールバルブ学習 |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2) | ハイブリッド/EVバッテリーバックデーターリセット |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2) | ハイブリッド/EVバッテリーバック充電応答リセット |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2) | ハイブリッド/EVバッテリーバック容量学習 |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2) | 高電圧系関連故障コードクリア |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2) | 室内ヒータークーラントコントロールバルブ学習 |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2) | 手動ヒューズライフリセット |
| パワートレイン(ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2) | 燃費リセット |
| パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール) | 燃料トリムリセット |
| パワートレイン(リアディファレンシャルラッチコントロールモジュール バージョン0501) | AWD無効(故障カウンターリセット) |
| パワートレイン(リアディファレンシャルラッチコントロールモジュール バージョン0502) | AWD無効(故障カウンターリセット) |
| パワートレイン(リアディファレンシャルラッチコントロールモジュール) | AWD無効(故障カウンターリセット) |
| パワートレイン(リアドライブシステム) | CCM RDS IDマッピング |
| ボディ(ボディコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4)) | LINバスデバイスIDインフォメーション |
| ボディ(ボディコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4)) | タイヤ空気圧センサー学習 |
| ボディ(ボディコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4)) | タイヤ空気圧センサー番号リセット |
| ボディ(ボディコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4)) | ティードライバークーキーPINリセット |
| ボディ(ボディコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4)) | バッテリーセンサーモジュール学習 |
| ボディ(ボディコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4)) | ブレーキペダル位置センサー学習 |
| ボディ(ボディコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4)) | リア右ウィンドウ学習値消去 |
| ボディ(ボディコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4)) | リア左ウィンドウ学習値消去 |
| ボディ(ボディコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4)) | 運転席ウィンドウ学習値消去 |
| ボディ(ボディコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4)) | 助手席ウィンドウ学習値消去 |
| ボディ(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン) | HVACアクチュエーター再調整 |
| ボディ(CJ2 デュアルゾーン オートエアコン) | パワーダウン |
| ボディ(CJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン) | HVACアクチュエーター再調整 |
| ボディ(CJ4 Triゾーン オートエアコン) | パワーダウン |
| ボディ(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3)) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディ(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3)) | HVACアフターブロー設定 |
| ボディ(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(CJ3)) | 外気温度インスタントアップデート |
| ボディ(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42)) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディ(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42)) | 外気温度インスタントアップデート |
| ボディ(HVAC(エアコン)コントロールモジュール) | HVAC(エアコン)外気温度ディスプレイ |
| ボディ(HVAC(エアコン)コントロールモジュール) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディ(HVAC(エアコン)コントロールモジュール) | HVACアクチュエーター再調整 |
| ボディ(HVAC(エアコン)コントロールモジュール) | HVACアフターブロー設定 |
| ボディ(HVAC(エアコン)コントロールモジュール) | アクチュエーターリキャリブレーション |
| ボディ(HVAC(エアコン)コントロールモジュール) | オプション設定 |
| ボディ(HVAC(エアコン)コントロールモジュール) | パワーダウン |
| ボディ(HVAC(エアコン)コントロールモジュール) | 外気温度インスタントアップデート |
| ボディ(HVAC(エアコン)コントロールモジュール) | 後吹きオプション |
| ボディ(HVAC(エアコン)コントロールモジュール) | 新しいHVAC設定 |
| ボディ(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2)) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディ(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2)) | HVACアフターブロー設定 |
| ボディ(HVACオートコントロール デュアルゾーン(CJ2)) | 外気温度インスタントアップデート |
| ボディ(HVACコントロールモジュール オートデュアル(CJ2)) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディ(HVACコントロールモジュール オートデュアル(CJ2)) | HVACアフターブロー設定 |
| ボディ(HVACコントロールモジュール オート信号(C68)) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディ(HVACコントロールモジュール オート信号(C68)) | HVACアフターブロー設定 |
| ボディ(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P)) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディ(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P)) | HVACアフターブロー設定 |
| ボディ(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67)) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディ(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67)) | HVACアフターブロー設定 |
| ボディ(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67)) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディ(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67)) | HVACアフターブロー設定 |
| ボディ(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67)) | 外気温度インスタントアップデート |
| ボディ(SIR(乗員補助拘束装置)) | BCMにSDMプライマリーキー設定 |
| ボディ(SIR(乗員補助拘束装置)) | バックルアップリマインダー |
| ボディ(SIR(乗員補助拘束装置)) | 運転席シートベルトリマインダー制御 |
| ボディ(SIR(乗員補助拘束装置)) | 助手席シートベルトリマインダー制御 |
| ボディ(SIR(乗員補助拘束装置)) | 新しいSDM登録 |
| ボディ(SIR(乗員補助拘束装置)) | 製造有効カウンター消去 |
| ボディ(アシストステップコントローラー) | アシストステップ学習手順 |
| ボディ(アシストステップコントロールモジュール) | アシストステップモーター学習 |
| ボディ(アップレベル(104 105 106)) | Valetモードコード消去 |
| ボディ(アップレベル(104 105 106)) | コントロールモジュールリセット |
| ボディ(アップレベルラジオ (104 105 106)) | Valetモードコード消去 |
| ボディ(アップレベルラジオ (104 105 106)) | コントロールモジュールリセット |
| ボディ(アップレベルラジオ) | VIN再登録 |
| ボディ(アップレベルラジオ) | オプションモジュール |
| ボディ(アップレベルラジオ) | チャイム音量 |
| ボディ(アップレベルラジオ) | チャイム設定 |

| システム | 項目名 |
|--|----------------------------|
| ボディー(アップレベルラジオ) | チューナーキャリブレーション |
| ボディー(アップレベルラジオ) | ラジオ登録 |
| ボディー(アップレベルラジオ) | リージョンコードオプション |
| ボディー(アップレベルラジオ) | 国コード変更 |
| ボディー(アップレベルラジオ) | 防盜ロックLED |
| ボディー(アンブ (ボーズ)) | ナビゲーション音声 |
| ボディー(アンブ (ボーズ)) | 再補正 |
| ボディー(イモビライザー) | イモビライザーECMリンク |
| ボディー(イモビライザー) | キーコーディング |
| ボディー(イモビライザー) | キー診断 |
| ボディー(イモビライザー) | キー登録 |
| ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライブインフォセンター (UD0)) | CANバス設定学習 |
| ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ (UDV)) | CANバス設定学習 |
| ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ 未装備) | CANバス設定学習 |
| ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ (UV6)) | CANバス設定学習 |
| ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (I0R)) | CANバス設定学習 |
| ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (I0S)) | CANバス設定学習 |
| ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (I0T)) | CANバス設定学習 |
| ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (I0U)) | CANバス設定学習 |
| ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライブインフォメーションセンター (UD0)) | CANバス設定学習 |
| ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライブインフォメーションセンター (UDC)) | CANバス設定学習 |
| ボディー(インストルメントクラスター) | CANバス設定学習 |
| ボディー(インストルメントクラスター) | オーディオトーン |
| ボディー(インストルメントクラスター) | タイミングベルトライフリセット |
| ボディー(インストルメントクラスター) | 外気温度インスタントアップデート |
| ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライブインフォメーションセンター (UHS)) | CANバス設定学習 |
| ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライブ情報センター (UDC)) | CANバス設定学習 |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター) | BPPセンサー補正 |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター) | DTC無効化 |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター) | IPC設定 |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター) | VIN新規登録 |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター) | VIN登録 |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター) | エアオリティセンシティビティレベル |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター) | オプション設定 |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター) | コラムロックリレー作動 |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター) | 車速制限 |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター) | 全モーター再補正 |
| ボディー(インストルメントパネルクラスター) | 中東モード |
| ボディー(インフレータープレストレイントセンシング ダイアグノシスモジュール) | ヨーレートセンサー学習 |
| ボディー(エアコン 067 シングル) | 後吹きオプション |
| ボディー(エアコン GJ3 デュアル) | 後吹きオプション |
| ボディー(エアコンオートコントロール シングルゾーン (GJ4)) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディー(エアコンオートコントロール トライゾーン (GJ4)) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディー(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (060)) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディー(オートエアコン シングルゾーン (068)) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディー(オートエアコン リアマニュアルコントロール (069)) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディー(オートエアコン) | HVACアクチュエーター再調整 |
| ボディー(オートエアコンPHI) | HVACアクチュエーター再調整 |
| ボディー(オートエアコンコントロールモジュール) | HVAC (エアコン) 外気温度ディスプレイ |
| ボディー(オートエアコンコントロールモジュール) | アクチュエーターキャリブレーション |
| ボディー(オートエアコンコントロールモジュール) | インスタントOATアップデート |
| ボディー(オートエアコンコントロールモジュール) | パワーダウン |
| ボディー(オートエアコンコントロールモジュール) | 後吹きオプション |
| ボディー(オートエアコンコントロールモジュール) | 全モーター再補正 |
| ボディー(オートリアエアコン RSA) | HVACアクチュエーター再調整 |
| ボディー(オンスター) | オプション設定 |
| ボディー(オンスター) | 希望システム設定 |
| ボディー(オンスター) | 言語設定 |
| ボディー(オンスター) | 新しいオンスター設定 |
| ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール) | 接近検知無効原因消去 |
| ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール) | キーFOB追加/交換 |
| ボディー(シートメモリーコントロールモジュール) | ステアリングコラムソフトストップクリア |
| ボディー(シートメモリーコントロールモジュール) | ステアリングコラムソフトストップ学習 |
| ボディー(シートメモリーコントロールモジュール) | 調整式ペダルソフトストップ学習 |
| ボディー(シリアルデータゲートウェイモジュール) | クラッシュセンサーリセット |
| ボディー(セミオートマチックステアリングアンドブレーキング付きパーキングアシストコントロールモジュール (UK6)) | CANバス設定学習 |
| ボディー(セミオートマチックステアリング付きパーキングアシストコントロールモジュール (UF0)) | CANバス設定学習 |
| ボディー(タイヤ空気圧インジケータモジュール) | タイヤ空気圧センサー学習 |
| ボディー(ダッシュ統合モジュール) | VIN新規登録 |
| ボディー(ダッシュ統合モジュール) | オプション設定 |
| ボディー(ディレクショナルヘッドランプコントロールモジュールバージョンオートマチックレベリングシステム) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディー(テレマティクススピークローカライゼーション イモビライゼーションコントロールモジュール) | コントロールモジュールリセット |
| ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール 緊急応答支援バージョン) | Backup Battery Timer Reset |
| ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン11) | Backup Battery Timer Reset |
| ボディー(テレマティクス通信インターフェイスコントロールモジュール) | Backup Battery Timer Reset |
| ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール) | CANバス設定学習 |
| ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール) | CANバス設定学習 |
| ボディー(ナイトビジョンカメラコントロールモジュール) | ファンクションリセット |
| ボディー(ナイトビジョンカメラコントロールモジュール) | 製造有効カウンターリセット |
| ボディー(ナビゲーション ラジオ) | Bluetooth |
| ボディー(ナビゲーション ラジオ) | Shipモード |

| システム | 項目名 |
|---|----------------------|
| ボディー(ナビゲーション ラジオ) | VIN再登録 |
| ボディー(ナビゲーション ラジオ) | オプション設定 |
| ボディー(ナビゲーション ラジオ) | チャイム音量 |
| ボディー(ナビゲーション ラジオ) | ナビ/ラジオ盗難防止システム |
| ボディー(ナビゲーション ラジオ) | 長波 |
| ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール D1D72History) | CANバス設定学習 |
| ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN) | CANバス設定学習 |
| ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ UDO)) | CANバス設定学習 |
| ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ UDO)) | パーキングアシストセンサー学習 |
| ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ装備なし)) | CANバス設定学習 |
| ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ装備なし)) | パーキングアシストセンサー学習 |
| ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール) | CANバス設定学習 |
| ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール) | パーキングアシストセンサー学習 |
| ボディー(パーキングアシストコントロールモジュールアドバンスパーキングアシスト (UDP)) | CANバス設定学習 |
| ボディー(パーキングアシストコントロールモジュールバージョン装備なし) | CANバス設定学習 |
| ボディー(パーソナライゼーション) | オートドアロックモード |
| ボディー(パーソナライゼーション) | オプション設定 |
| ボディー(パーソナライゼーション) | ベリメーターランプ |
| ボディー(パーソナルオーディオリンクコントロールモジュール) | 設定/リセット機能 |
| ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール) | デジタルラジオレシーバー |
| ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール) | ラジオRPO選択 |
| ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール) | アライメント学習(フロントカメラ) |
| ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール) | アライメント学習(リアカメラ) |
| ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール) | アライメント学習(右側カメラ) |
| ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール) | アライメント学習(左側カメラ) |
| ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール) | アライメント学習(全カメラ) |
| ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール) | インフォメーションディスプレイテスト |
| ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール) | コントロールモジュールリセット |
| ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール) | 音声認識 |
| ボディー(フロント リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール(U05)) | CANバス設定学習 |
| ボディー(フロントビューカメラ(フロントガラス)) | カメラ学習キャンセル |
| ボディー(フロントビューカメラ(フロントガラス)) | フロントビューカメラ学習 |
| ボディー(フロントビューカメラ(フロントガラス)) | 無効履歴クリア |
| ボディー(フロントビューカメラモジュール) | CANバス設定学習 |
| ボディー(フロントビューカメラモジュール) | カメラ学習キャンセル |
| ボディー(フロントビューカメラモジュール) | フロントビューカメラ学習 |
| ボディー(フロントビューカメラモジュール) | 車両方向カメラ学習 |
| ボディー(フロントビューカメラモジュール) | 無効履歴クリア |
| ボディー(ベースラジオ) | VIN再登録 |
| ボディー(ベースラジオ) | オプションモジュール |
| ボディー(ベースラジオ) | オプション設定 |
| ボディー(ベースラジオ) | チャイム音量 |
| ボディー(ベースラジオ) | ラジオ登録 |
| ボディー(ベースラジオ) | リージョンコードオプション |
| ボディー(ベースラジオ) | 国コード変更 |
| ボディー(ヘッドアップディスプレイ) | DTC無効化 |
| ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール) | DTC無効化 |
| ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール) | コードインデックス |
| ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール) | ヘッドライトレベリングセンサー学習 |
| ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール) | モジュール補正 |
| ボディー(ホルディングトップモジュール) | フォールディングトップ学習 |
| ボディー(ホルディングトップモジュール) | 再補正 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5G7)) | キーオフ登録(複数) |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール (5G7)) | キーオフ登録(複数) |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA)) | BPPセンサー補正 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM)) | キーオフ登録(複数) |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other)) | BPPセンサー補正 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F T12 T16 T17 T18)) | LINバスデバイスIDインフォメーション |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F T12 T16 T17 T18)) | タイヤ空気圧センサー学習 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F T12 T16 T17 T18)) | タイヤ空気圧センサー番号リセット |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F T12 T16 T17 T18)) | ティードライバーキーPINリセット |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F T12 T16 T17 T18)) | バッテリーセンサーモジュール学習 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F T12 T16 T17 T18)) | ブレーキペダル位置センサー学習 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F T12 T16 T17 T18)) | リア右ウィンドウ学習値消去 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F T12 T16 T17 T18)) | リア左ウィンドウ学習値消去 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F T12 T16 T17 T18)) | 運転席ウィンドウ学習値消去 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール HID(T4F T12 T16 T17 T18)) | 助手席ウィンドウ学習値消去 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L)) | LINバスデバイスIDインフォメーション |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L)) | タイヤ空気圧センサー学習 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L)) | タイヤ空気圧センサー番号リセット |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L)) | ティードライバーキーPINリセット |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L)) | ブレーキペダル位置センサー学習 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L)) | リア右ウィンドウ学習値消去 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L)) | リア左ウィンドウ学習値消去 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L)) | 運転席ウィンドウ学習値消去 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LED(T4L)) | 助手席ウィンドウ学習値消去 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L)) | LINバスデバイスIDインフォメーション |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L)) | タイヤ空気圧センサー学習 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L)) | タイヤ空気圧センサー番号リセット |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L)) | ティードライバーキーPINリセット |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L)) | バッテリーセンサーモジュール学習 |

| システム | 項目名 |
|--------------------------------------|-----------------------|
| ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイパハロゲン) | 運転席ウインドウ学習値消去 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイパハロゲン) | 助手席ウインドウ学習値消去 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール) | ブレーキペダル位置センサー学習 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール マリフ) | BPPセンサー補正 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート) | LINバスデバイスIDインフォメーション |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート) | タイヤ空気圧センサー学習 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート) | タイヤ空気圧センサー番号リセット |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート) | ブレーキペダル位置センサー学習 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | BCMにSDMプライマリーキー設定 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | BCM再登録 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | BCM登録 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | BPPセンサー補正 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | CTDオペレーション |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | CTDオペレーション/フオブフィードバック |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | LINバスデバイスIDインフォメーション |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | POS(販売店情報) |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | VIN新規登録 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | オイルライフリセット |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | オプション設定 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | オプション設定異常 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | キーフオブフィードバック |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | キーフオブ登録(複数) |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | ステアリングコラムロック |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | タイヤ空気圧センサー学習 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | タイヤ空気圧センサー番号リセット |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | タイヤ空気圧リセット |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | ティードライバーキーPINリセット |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | ドアロックオペレーション |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | トワイライトセンサー再登録 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | パーソナライゼーション |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | バッテリーセンサーモジュール学習 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | パワーダウン |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | プレアラムオプション |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | ブレーキペダル位置センサー学習 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | リア右ウインドウ学習値消去 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | リア左ウインドウ学習値消去 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | 運転席ウインドウ学習値消去 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | 助手席ウインドウ学習値消去 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュール) | 保持アクセサリ電源 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン) | LINバスデバイスIDインフォメーション |
| ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン) | タイヤ空気圧センサー学習 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン) | タイヤ空気圧センサー番号リセット |
| ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン) | バッテリーセンサーモジュール学習 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン) | ブレーキペダル位置センサー学習 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン) | 運転席ウインドウ学習値消去 |
| ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン) | 助手席ウインドウ学習値消去 |
| ボディー(マニアルエアコン) | HVACアクチュエーター再調整 |
| ボディー(マニアルエアコンコントロールモジュール) | アクチュエーターリキャリブレーション |
| ボディー(マニアルエアコンコントロールモジュール) | 後吹きオプション |
| ボディー(マニアルエアコンコントロールモジュール) | 全モーター再補正 |
| ボディー(マニアルエアコンデュアルゾーン (GJ2)) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディー(マニアルリアエアコン) | HVACアクチュエーター再調整 |
| ボディー(マルチメディアプレーヤーインターフェイスモジュール) | CANバス設定学習 |
| ボディー(メモリーシートモジュール) | DTC情報クリア |
| ボディー(メモリーシートモジュール) | DTC無効化 |
| ボディー(メモリーシートモジュール) | アジャスタブルペダル調整 |
| ボディー(ラジオ (103)) | Valetモードコード消去 |
| ボディー(ラジオ (103)) | コントロールモジュールリセット |
| ボディー(ラジオ (108)) | Valetモードコード消去 |
| ボディー(ラジオ N6F Nest Gen フェイスプレート) | Valetモードコード消去 |
| ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106)) | Valetモードコード消去 |
| ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106)) | コントロールモジュールリセット |
| ボディー(ラジオ ベース (103 107)) | Valetモードコード消去 |
| ボディー(ラジオ ベース (103 107)) | コントロールモジュールリセット |
| ボディー(ラジオ (105)) | Valetモードコード消去 |
| ボディー(ラジオ (105)) | コントロールモジュールリセット |
| ボディー(ラジオ (106)) | Valetモードコード消去 |
| ボディー(ラジオ (106)) | コントロールモジュールリセット |
| ボディー(ラジオ (10R)) | Valetモードコード消去 |
| ボディー(ラジオ (10R)) | インフォメーションディスプレイテスト |
| ボディー(ラジオ (10R)) | チャイム |
| ボディー(ラジオ (10R)) | ティードライバーキーPINリセット |
| ボディー(ラジオ (10S)) | Valetモードコード消去 |
| ボディー(ラジオ (10S)) | インフォメーションディスプレイテスト |
| ボディー(ラジオ (10S)) | ティードライバーキーPINリセット |
| ボディー(ラジオ (10S)) | 音声認識 |
| ボディー(ラジオ (10T)) | Valetモードコード消去 |
| ボディー(ラジオ (10T)) | インフォメーションディスプレイテスト |
| ボディー(ラジオ (10T)) | ティードライバーキーPINリセット |
| ボディー(ラジオ (10U)) | 音声認識 |
| ボディー(ラジオ (10U)) | Valetモードコード消去 |

| システム | 項目名 |
|---|-------------------------------|
| ボディー(ラジオ (10U)) | インフォメーションディスプレイテスト |
| ボディー(ラジオ (10U)) | ティードライバーキーPINリセット |
| ボディー(ラジオ (10U)) | 音声認識 |
| ボディー(ラジオ (1P0)) | Valetモードコード消去 |
| ボディー(ラジオ (1P1)) | Valetモードコード消去 |
| ボディー(ラジオ (ベース)) | Valetモードコード消去 |
| ボディー(ラジオ) | 24時間表示/12時間表示 |
| ボディー(ラジオ) | Valetモードコード消去 |
| ボディー(ラジオ) | VIN再登録 |
| ボディー(ラジオ) | VIN登録 |
| ボディー(ラジオ) | インフォメーションディスプレイテスト |
| ボディー(ラジオ) | オプションモジュール |
| ボディー(ラジオ) | オプション設定 |
| ボディー(ラジオ) | コントロールモジュールリセット |
| ボディー(ラジオ) | シーク/スキャン感度レベル |
| ボディー(ラジオ) | チャイム音量 |
| ボディー(ラジオ) | チャイム設定 |
| ボディー(ラジオ) | チューナーキャリブレーション |
| ボディー(ラジオ) | チューナー設定 |
| ボディー(ラジオ) | ティードライバーキーPINリセット |
| ボディー(ラジオ) | ラジオ登録 |
| ボディー(ラジオ) | リージョンコードオプション |
| ボディー(ラジオ) | 音声認識 |
| ボディー(ラジオ) | 国コード変更 |
| ボディー(ラジオ) | 長波 |
| ボディー(ラジオ) | 防盜ロックLED |
| ボディー(ラジオ エアコンコントロール) | コントロールモジュールリセット |
| ボディー(ラジオコントロール) | CANバス設定学習 |
| ボディー(ラジオナビゲーション) | VIN再登録 |
| ボディー(リアエアコン RSA) | HVACアクチュエーター再調整 |
| ボディー(リアシートモジュール) | オートキャリブレーション |
| ボディー(リアシートモジュール) | リクライニングモーター |
| ボディー(リアシートモジュール) | 回転モーター |
| ボディー(リアシートモジュール) | 水平モーター |
| ボディー(リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール (UD7)) | CANバス設定学習 |
| ボディー(リア右ドアモジュール) | DTC無効化 |
| ボディー(リア右ドアモジュール) | ドアモジュールVIN再登録 |
| ボディー(リア左ドアモジュール) | DTC無効化 |
| ボディー(リア左ドアモジュール) | ドアモジュールVIN再登録 |
| ボディー(リア統合モジュール) | オプション設定 |
| ボディー(リア補助エアコン) | HVACモジュール補正 |
| ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (MMF)) | リフトゲート全開位置学習 |
| ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF)) | ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正 |
| ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF)) | リフトゲート全開位置学習 |
| ボディー(リフトゲートコントロールモジュール) | ハンズフリーリフトゲートセンサーコントロールモジュール校正 |
| ボディー(リフトゲートコントロールモジュール) | リフトゲート全開位置学習 |
| ボディー(リフトゲートモジュール) | LGM開/閉テスト |
| ボディー(リフトゲートモジュール) | TPMオプション有効化 |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー) | TPM学習モード |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー) | TPM学習モード(2008年式のみ) |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー) | キーオフ金消去 |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー) | キーレスエントリーアンテナ(センターコンソールON) |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー) | キーレスエントリーアンテナ(運転席側エクステリア) |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー) | キーレスエントリーアンテナ(助手席側エクステリア) |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー) | すべてのリモート無効 |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー) | パーソナライゼーション |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー) | 次に有効なスロット |
| ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー) | 新しいRCCLR設定 |
| ボディー(リモートヒーター エアコンオート信号 (C68)) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディー(リモートヒーター エアコンコントロールモジュール) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディー(リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー (C42)) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディー(リモートヒーター エアコンマニュアル信号 (C67)) | HVACアクチュエーター学習 |
| ボディー(リモート機能アクチュエーション) | オプション設定 |
| ボディー(ロングレンジレーダーセンサーモジュール) | ロングレンジレーダーセンサーモジュール学習 |
| ボディー(右シートベルトトラクターモーターモジュール) | 履歴パッファリセット |
| ボディー(運転席シートメモリーコントロールモジュール) | 調整式ペダルソフトストップ学習 |
| ボディー(運転席ドアスイッチ) | パワーウィンドモーター再登録 |
| ボディー(運転席ドアモジュール) | DTC無効化 |
| ボディー(運転席ドアモジュール) | オプション設定 |
| ボディー(運転席ドアモジュール) | ドアモジュールVIN再登録 |
| ボディー(拡張範囲バッチャントリー キーレスリモートコントロール (ATH)) | キーレスエントリーアンテナ(センターコンソールON) |
| ボディー(拡張範囲バッチャントリー キーレスリモートコントロール (ATH)) | キーレスエントリーアンテナ(ボディー右側) |
| ボディー(拡張範囲バッチャントリー キーレスリモートコントロール (ATH)) | キーレスエントリーアンテナ(ボディー左側) |
| ボディー(拡張範囲バッチャントリー キーレスリモートコントロール (ATH)) | キーレスエントリーアンテナ(運転席側エクステリア) |
| ボディー(拡張範囲バッチャントリー キーレスリモートコントロール (ATH)) | キーレスエントリーアンテナ(助手席側エクステリア) |
| ボディー(距離感知クルーズコントロール) | DSCC設定(日本仕様車のみ) |
| ボディー(距離感知クルーズコントロール) | 工場出荷時リセット |
| ボディー(携帯電話コントロールモジュール) | CANバス設定学習 |
| ボディー(左シートベルトトラクターモーターモジュール) | 履歴パッファリセット |
| ボディー(車両警告アラームモジュール) | モジュール補正 |
| ボディー(車両通信 インターフェイスモジュール) | GPSデータ |

| システム | 項目名 |
|------------------------------------|-----------------|
| ボディー(車両通信 インターフェイスモジュール) | オプション設定 |
| ボディー(車両通信 インターフェイスモジュール) | 希望システム設定 |
| ボディー(車両通信 インターフェイスモジュール) | 言語設定 |
| ボディー(車両通信 インターフェイスモジュール) | 新しいオンスター設定 |
| ボディー(車両盗難防止) | オプション設定 |
| ボディー(車両盗難防止) | 新しいVTDモジュール設定 |
| ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール) | 車両方向カメラ学習 |
| ボディー(車両方位カメラコントロールモジュール) | 無効履歴クリア |
| ボディー(助手席ドアスイッチ) | パワーウィンドウモーター再登録 |
| ボディー(助手席ドアモジュール) | DTC無効化 |
| ボディー(助手席ドアモジュール) | TPMオプション有効化 |
| ボディー(助手席ドアモジュール) | オプション設定 |
| ボディー(助手席ドアモジュール) | キーFOB全登録 |
| ボディー(助手席ドアモジュール) | キーFOB登録 |
| ボディー(助手席ドアモジュール) | スベアタイヤモニター停止 |
| ボディー(助手席ドアモジュール) | センサー位置学習 |
| ボディー(助手席ドアモジュール) | ドアモジュールVIN再登録 |
| ボディー(助手席プレゼンスシステム) | DTC消去 PPSリセット |
| ボディー(助手席プレゼンスシステム) | 乗員検知システムプレロード |
| ボディー(助手席プレゼンスシステム) | 乗員検知システム学習 |
| ボディー(助手席プレゼンスシステム) | 乗員検知センサー学習 |
| ボディー(助手席プレゼンスモジュール) | 乗員検知センサー学習 |
| ボディー(暖房 エアコン) | HVACアクチュエーター再調整 |
| ボディー(暖房 エアコン) | オプション設定 |
| ボディー(暖房 エアコン) | 後吹きオプション |
| ボディー(暖房 エアコン) | 新しいHVAC設定 |
| ボディー(歩行者衝突検出モジュール) | データリコーダー |
| ボディー(歩行者衝突検出モジュール) | 新しいPIDM設定 |
| ボディー(補助エアコンコントロールモジュール(CJ4エアコンのみ)) | パワーダウン |
| ボディー(補助エアコンコントロールモジュール) | パワーダウン |