

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
シャーシ (B) 2.4L L4 LE5 EBCM	●	●	●	●	●
シャーシ (X) 2.0L L4 LNF EBCM	●	●	●	●	●
シャーシ (15000GVW以下4WAL 3センサー)	●	●	●		
シャーシ (4WAL 3センサー)	●	●	●		
シャーシ (ABS 4WAL 3センサー トラクションコントロール付き)	●	●	●		
シャーシ (ABS トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロールなし)	●	●	●		●
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) トラクションコントロール付き)	●	●	●		●
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下))	●	●	●		
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) Disk)	●	●	●		
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) Drum)	●	●	●		●
シャーシ (ABS (総重量3900kg以下) PHT)	●	●	●		●
シャーシ (ABS (総重量3900kg以上))	●	●	●		●
シャーシ (ABS/TCS)	●	●	●	●	
シャーシ (ABS TCS VSES (アンチロックブレーキシステム トラクションコントロールシステム ビークルスタビリティ・エンハンスメントシステム))	●	●	●	●	●
シャーシ (ABSリアディスクブレーキ 8600GVW以下か等しい)	●	●	●		
シャーシ (ABSリアドラムブレーキ 8600GVW以下か等しい)	●	●	●		●
シャーシ (DBG7 G2 ABS EBCM)	●	●	●		
シャーシ (DBG7 G2 ABS TCS EBCM)	●	●	●		
シャーシ (DBG7 G2 ABS TCS VSES EBCM)	●	●	●		
シャーシ (DRP ABS TCS)	●	●	●		
シャーシ (DRP ABS TCS VSES)	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM トレーラーブレーキ付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム))	●	●	●		●
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	●	●	●	●	●
シャーシ (EHPS (パラレルハイブリッド))		●	●		
シャーシ (EPS)	●	●			
シャーシ (ESC (装備車))	●	●	●		●
シャーシ (ESC)	●	●	●		●
シャーシ (FPCM (トレーラーブレーキコントロール付き))	●	●	●		●
シャーシ (RTD (オートライド) / EVO)	●	●	●		
シャーシ (RTD)	●	●	●		
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (VES)	●	●	●		
シャーシ (VSES (装備車))	●	●	●		●
シャーシ (VSES)	●	●	●		●
シャーシ (エアSCM)	●	●	●		●
シャーシ (エアサスペンション)	●	●	●	●	●
シャーシ (エアサスペンションコントロールモジュール)	●	●	●		●
シャーシ (エレクトリックパワーステアリングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 1)	●	●	●	●	●
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール バージョン 2)	●	●	●	●	●
シャーシ (オートディスコネクト)	●	●			●
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (ステアリングホイール コラム)	●	●		●	●
シャーシ (ステアリングホイール角度センサーモジュール シャーシエクスパンションCANバス)	●			●	●
シャーシ (ステアリングホイール角度センサーモジュール 高速CANバス)	●			●	●
シャーシ (ステアリングホイール角度センサーモジュール)	●			●	●
シャーシ (タイヤ空気圧モニター)	●	●	●	●	●
シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (トラクションアシスト (装備車))	●	●	●		
シャーシ (トラクションアシスト)	●	●	●		
シャーシ (トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ (トラクションコントロールなしABS)	●	●	●	●	●
シャーシ (トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ (トラクションコントロール付きABS)	●	●	●	●	●
シャーシ (トレーラーブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - EPS)	●	●		●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM - グローバル A - VES)	●	●		●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM/バージョン - EPS)	●	●		●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール PSCM/バージョン - VES)	●	●		●	●
シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール TRW ベルトドライブ - グローバル A EPS)	●	●		●	●

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール TRWベルト駆動バージョン - EPS)	●	●		●	●
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール (RPO JL7付き))	●	●		●	
シャーシ(パワーステアリングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(ピークルスタビリティコントロールモジュール (RPO JL7付き))	●	●		●	
シャーシ(ブレーキシステムコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(ブレーキブースターコントロールモジュール)	●	●			●
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ(ボッシュ製電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ(ボッシュ電子ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(マグナシュタイヤー)	●	●			
シャーシ(リアホイールステアリングコントロールモジュール)	●	●			●
シャーシ(リア統合モジュール)	●	●	●		
シャーシ(後輪操舵)	●	●	●		●
シャーシ(多軸加速度センサーモジュール)	●			●	●
シャーシ(多軸加速度センサーモジュール1)	●				●
シャーシ(多軸加速度センサーモジュール2)	●				●
シャーシ(電子サスペンションコントロール)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子サスペンション制御 (RPO JL7なし))	●	●	●		●
シャーシ(電子サスペンション制御 (RPO JL7付き))	●	●	●		●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Bosch GEN 9)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール Conti MK100)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール その他)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロールなし)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール トラクションコントロール付き)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール ピークルスタビリティシステム - ヒルホールドのみ (JL4))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール ピークルスタビリティシステム (FX3))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール ベルト駆動電動パワーステアリング (NJ2))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム装備)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 車両安定システム未装備)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 電子パーキングブレーキ (J71))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール 電子パーキングブレーキ装備なし)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール (RPO JL7なし))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール (RPO JL7付き))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし (RPO JL4))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSESなし)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き (RPO JL4))	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュールVSES付き)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子可変オリフィス)	●	●			
パワートレイン((0)1.0L L4 L11 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)1.0L L4 LA2 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 4速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール 6速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L LMG エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L LMG トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCエンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 1速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCエンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 2速ATCトランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 4速トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG 6速トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 4速オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール 6速オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 1速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール 2速)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG フェューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース (NO) エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((0)5.3L V8 LMG マニュアルトランスファーケース (YES) エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.8L LWN エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)1.0L LMT エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.0L LBS エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((1)2.0L LBS トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン (N) 3. 2L V6 LA3 トランスミッションコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (N) 3. 5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプなし	●	●	●	●	●
パワートレイン (N) 3. 5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール エアポンプ付き	●	●	●	●	●
パワートレイン (N) 3. 5L V6 LZ4 エンジンコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (N) 3. 5L V6 LZ4 トランスミッション タップシフトなし	●	●	●	●	●
パワートレイン (N) 3. 5L V6 LZ4 トランスミッション タップシフト付き	●	●	●	●	●
パワートレイン (N) 3. 5L V6 LZ4 トランスミッションコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (N) 3. 5L V6 LZ4 フューエルポンプコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (N) 3. 5L V6 LZ4 リアドライバーシステム	●	●	●	●	●
パワートレイン (N) 3. 6L LFR エンジンコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (N) 3. 6L LFR トランスミッションコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (N) 6. 0L V8 LQ9 エンジンコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (N) 6. 0L V8 LQ9 オートトランスファークース 3ボタン選択可能	●	●	●	●	●
パワートレイン (N) 6. 0L V8 LQ9 オートトランスファークース 4ボタン選択可能	●	●	●	●	●
パワートレイン (N) 6. 0L V8 LQ9 トランスミッションコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 2. 0L L4 LSJ エンジンコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 2. 0L L6 LBM 代替燃料 エンジンコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 2. 0L L6 LBM 代替燃料 フューエルインジェクター	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 2. 0L L6 LBM 代替燃料フューエルインジェクターコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 2. 4L L4 LE5 エンジンコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 2. 4L L4 LE5 トランスミッションコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 2. 4L L4 LE5 フューエルポンプコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 4. 3L LV1 エンジンコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LH9 エンジンコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LH9 トランスファークースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロックなし	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LH9 トランスファークースコントロールモジュール フロントディファレンシャルロック付き	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LH9 トランスファークースコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LH9 トランスミッションコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LH9 フューエルポンプコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LM4 ATC コントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LM4 ATC データディスプレイ	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LM4 エンジンコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 5. 3L V8 LM4 トランスミッションコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 6. 2L LSA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 6. 2L LSA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 6. 2L LSA トランスミッションコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 6. 2L LSA フューエルポンプバージョン フューエルポンプ 排気フロー	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 6. 2L LSA フューエルポンプバージョン フューエルポンプ	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 6. 2L LSA フューエルポンプコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 6. 2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール オート	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 6. 2L V8 LSA エンジンコントロールモジュール マニュアル	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 6. 2L V8 LSA トランスミッションコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (P) 6. 2L V8 LSA フューエルポンプコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 2. 0L L4 LLW エンジンコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 2. 0L LLW エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 2. 4L LUK エンジンコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 2. 4L LUK シャーシコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 2. 4L LUK ドライブモーターコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 2. 4L LUK トランスミッションコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 2. 4L LUK ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 2. 4L LUK フューエルポンプコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 3. 9L V6 LZ8 エンジンコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 5. 3L L8B エンジンコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 5. 3L L8B トランスミッションコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 5. 3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール 2)	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 5. 3L L8B ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31 8600GVW以下 ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31 8600GVW以下 TCM)	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECMなし	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31 8600GVW以下 エアポンプECM付き	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31 8600GVW以上か等しい ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31 8600GVW以上か等しい TCM)	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31 ATCコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31 エンジンコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31 トランスミッションコントロールモジュール	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31 代替燃料LPG専用 AFECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCM)	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31 代替燃料LPG専用 TCM)	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31 代替燃料バイフューエル AFECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン (R) 5. 7L V8 L31 代替燃料バイフューエル PCM)	●	●	●	●	●

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 代替燃料バイフューエル TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((R)5.7L V8 L31 連邦排出 ECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)1.3L LDV エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)3.6L LGX エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)3.6L LGX トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC コントロールモジュール 1 連作動)	●	●	●		
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC コントロールモジュール 2 連作動)	●	●	●		
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレイ 1速)	●	●	●		
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレイ 4ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 ATC データディスプレイ)	●	●	●		
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)4.2L L6 LL8 日本仕様トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)4.6L V8 L37 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((S)5.7L V8 L56 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.2L L4 LY4 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.2L L4 LY4 トランスミッションコントロール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.5L L4 LY4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.5L L4 LY4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.5L L4 LY4 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.5L L4 LY4 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.8L L4 LY4 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.8L L4 LY4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MAP))	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.8L L4 LY4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション (MFH))	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.8L L4 LY4 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)1.8L L4 LY4 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 スーパーチャージャー トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.4L L4 LD9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.4L L4 LEA エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.4L L4 LEA トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.4L L4 LEA フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.8L V6 LP1 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)2.8L V6 LP2 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 8600GVW以下 TCM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 8600GVW以上等しい TCM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール 2 連作動)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ATC コントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 3ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース 4ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 オートトランスファーケース トラクションコントロール付き)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロールなしTCM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トラクションコントロール付きTCM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 バラレルハイブリッド ATC)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料 バラレルハイブリッドオートトランスファーケース)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド BECM)	●	●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料バラレルハイブリッド ECM)	●	●	●	●	●

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド HPCM)		●	●		
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド SGCM)		●	●	●	
パワートレイン((T)5.3L V8 LM7 代替燃料パラレルハイブリッド TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エキゾーストフローコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((T)6.2L V8 LS9 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●		●
パワートレイン((U)1.8L LKN ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)1.8L LKN ハイブリッドパワートレインコントロールモジュール2)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)1.0L LKL (VIN(車台番号)5文字目 L)エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)1.6L L4 L91 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)1.8L LKN エンジンコントロールモジュール)	●		●	●	●
パワートレイン((U)1.8L LKN ドライブモーターコントロールモジュール 1)		●			●
パワートレイン((U)1.8L LKN ドライブモーターコントロールモジュール 2)		●			●
パワートレイン((U)2.0L L4 LMN エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)2.4L LE9 エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)2.4L LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)2.4L LE9 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以下 スロットル付きTCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 8600GVW以下 TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 8600GVW以上か等しい TCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 263 NV6)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール 2速作動)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール ボルグワーナー)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ATC コントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御なし)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 ECM スロットルアクチュエーター制御付き)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以下 スロットルなしTCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以上か等しい スロットルなしTCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 GVW以上か等しい スロットル付きTCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 TCM スロットルアクチュエーター制御なし)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 TCM スロットルアクチュエーター制御付き)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファークース 3ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファークース 4ボタン選択可能)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 オートトランスファークース トラクションコントロール付き)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロールなし TCM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 スロットルアクチュエーターコントロール付き TCM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロールなしTCM)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トラクションコントロール付きTCM)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスファークースコントロールモジュール)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール Equal or Over 8600)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール Under 8600)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 バイフューエル代替燃料 ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ATC)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 ECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用 TCM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 CNG専用オートトランスファークース)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルECM)	●	●	●	●	●
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルTCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料 バイフューエルオートトランスファークース)	●	●	●		
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 AFECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料CNG専用 PCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル AFECM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LQ4 代替燃料バイフューエル PCM)	●	●	●	●	
パワートレイン((U)6.0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール マニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.0L LHU エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール AF40 Gen II (MDK))	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール T76 (MHK))	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.0L LHU トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)2.4L L4 LE9 フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン((V)3.6L LLT エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(モーターコントロールモジュール 1)		●			
パワートレイン(モーターコントロールモジュール 2)		●			
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0501)	●	●	●	●	●
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール バージョン0502)	●	●	●	●	●
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン(リアドライブコントロールモジュール)	●				
パワートレイン(リアドライブシステム)	●	●		●	●
パワートレイン(可変トランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン(他のオートマチックトランスミッションシステム)	●	●	●	●	●
パワートレイン(排気フロー制御モジュール)	●	●	●		●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン(T4A TT4))	●	●	●	●	●
ボディー(060 マニュアルHVACシングルゾーン)	●	●	●		
ボディー(CDチェンジャー)	●	●			●
ボディー(CDプレーヤー ビデオディスプレイ)	●	●			●
ボディー(GJ2 デュアルゾーン オートエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(GJ3 マニュアルHVACデュアルゾーン)	●	●	●	●	●
ボディー(GJ4 Triゾーン オートエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(DCチェンジャーコントロールモジュール)		●			●
ボディー(HVAC マニュアルコントロールデュアルゾーン(GJ3))	●	●	●	●	●
ボディー(HVAC マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))	●	●	●	●	●
ボディー(HVAC(エアコン)コントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(HVACオートコントロール デュアルゾーン(GJ2))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロール)	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール エアコンオンリー (C7B))	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール オートデュアル(GJ2))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール オート信号(C68))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール シングルゾーン(C60))	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール セミオートシングル(C4P))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACコントロールモジュール ヒーターオンリー(C41))	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー(C42))	●	●	●		●
ボディー(HVACコントロールモジュール マニュアル信号(C67))	●	●	●	●	●
ボディー(HVACマニュアルコントロール シングルゾーン(C67))	●	●	●	●	●
ボディー(ISU)	●	●	●		
ボディー(SIR(乗員補助拘束装置))	●	●	●	●	●
ボディー(TVアンテナモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アクセサリー DC AC パワーイーターモジュール)	●				●
ボディー(アクセサリーヒーターコントロールモジュール)		●	●		●
ボディー(アクセサリーボディーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アクティブセーフティコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アシストステップオブジェクト検出コントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(アシストステップコントローラー)	●	●	●	●	●
ボディー(アシストステップコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(アップレベル(104 105 106))	●	●	●	●	●
ボディー(アップレベルラジオ(104 105 106))	●	●	●	●	●
ボディー(アップレベルラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(アンブ(ボーズ))	●	●	●	●	●
ボディー(アンプリファイア(デルコ))	●	●			●
ボディー(アンプリファイア)	●	●	●		●
ボディー(イモビライザー)	●	●		●	
ボディー(インサイドリアビューミラーモジュール)	●	●	●		●
ボディー(インストルメントクラスター エンハンスドドライブインフォセンター(UDD))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター フルスクリーンディスプレイ(UDV))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ 未装備)	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ヘッドアップディスプレイ(UV6))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (10R))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (10S))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (10T))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター ラジオタイプ (10U))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター 拡張ドライブインフォメーションセンター(UDD))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター 拡張モノクロドライブインフォメーションセンター(UDC))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター)	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター拡張マルチカラードライブインフォメーションセンター (UHS))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントクラスター拡張モノクロドライブインフォメーションセンター (UDC))	●	●	●	●	●
ボディー(インストルメントパネルクラスター (6.2L V8 LSA))	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター (Other))	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター クラシック)	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター マリブ)	●	●	●		●
ボディー(インストルメントパネルクラスター)	●	●	●	●	●
ボディー(インフォテイメントコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(インフォテイメントフェースプレートモジュール)					●

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ボディ(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール 未装備)	●	●	●		●
ボディ(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール (EPG))	●	●	●		●
ボディ(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール3)	●	●	●		●
ボディ(インフレータブルレストレイントセンシング ダイアグノーシスモジュール4)	●	●	●		●
ボディ(エアコン C67 シングル)	●	●	●	●	●
ボディ(エアコン GJ3 デュアル)	●	●	●	●	●
ボディ(エアコンオートコントロール シングルゾーン(GJ4))	●	●	●	●	●
ボディ(エアコンオートコントロール トライゾーン(GJ4))	●	●	●	●	●
ボディ(エアコンコントロールパネル)	●	●	●		●
ボディ(エアコンコントロールモジュール クラシック)	●	●	●		●
ボディ(エアコンコントロールモジュール マニュアルシングル (C60))	●	●	●	●	●
ボディ(エアコンコントロールモジュール マリブ)	●	●	●		●
ボディ(エアコンコンプレッサー)					●
ボディ(エアコンコンプレッサーコントロールモジュール)	●	●			●
ボディ(エレクトリックエアコンコンプレッサーコントロールモジュール)					●
ボディ(オートエアコン シングルゾーン (C68))	●	●	●	●	●
ボディ(オートエアコン リアマニュアルコントロール (C69))	●	●	●	●	●
ボディ(オートエアコン)	●	●	●	●	●
ボディ(オートエアコンPHT)	●	●	●	●	●
ボディ(オートエアコンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(オートリアエアコン RSA)	●	●	●	●	●
ボディ(オンスター (VS-3B))	●	●			
ボディ(オンスター)	●	●	●	●	●
ボディ(キーレスエントリーコントロールモジュール クーペ)	●	●	●		●
ボディ(キーレスエントリーコントロールモジュール セダン)	●	●	●		●
ボディ(キーレスエントリーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(キーレスエントリータイプ パッシブエントリーなし)	●	●			●
ボディ(キーレスエントリータイプ 拡張レンジパッシブエントリー (ATH))	●	●	●		●
ボディ(ウラントヒーターコントロールモジュール)	●				●
ボディ(シート)	●	●			●
ボディ(シートエアコンモジュール)	●	●	●		●
ボディ(シートコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディ(シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(ジェネレーターバッテリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディ(ショートレンジレーダーセンサー - フロント右)	●				●
ボディ(ショートレンジレーダーセンサー - フロント左)	●				●
ボディ(ショートレンジレーダーセンサー - リアモジュール)	●				●
ボディ(ショートレンジレーダーセンサー - リア右)	●				●
ボディ(ショートレンジレーダーセンサー - リア左)	●				●
ボディ(ショートレンジレーダーセンサーランシーバー)	●	●			●
ボディ(シリアルデータゲートウェイモジュール(プロセッサ1))	●				●
ボディ(シリアルデータゲートウェイモジュール(プロセッサ2))	●				●
ボディ(シリアルデータゲートウェイモジュール)	●	●		●	●
ボディ(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	●	●			●
ボディ(ステアリングコラムロックモジュール)	●	●	●		●
ボディ(セミオートマチックステアリングアンドブレーキング付きパーキングアシストコントロールモジュール (UKG))	●		●	●	●
ボディ(セミオートマチックステアリング付きパーキングアシストコントロールモジュール (UFQ))	●		●	●	●
ボディ(タイヤ空気圧インジケータモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(ダッシュ統合モジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(チャイム (UL5) ラジオ)	●	●	●		●
ボディ(チャイム)	●	●	●		●
ボディ(チャイムアラームコントロールモジュール)			●		●
ボディ(テルトテレコムモジュール)	●	●	●		●
ボディ(ディスクプレーヤー ビデオ)	●				●
ボディ(ディレクショナルヘッドランプコントロールモジュールバージョン)	●	●	●		●
ボディ(ディレクショナルヘッドランプコントロールモジュールバージョンオートマチックレベリングシステム)	●	●	●	●	●
ボディ(デジタルマップコントロールモジュール)	●	●			●
ボディ(デジタルラジオレシーバー)	●	●	●		●
ボディ(デジタルラジオレシーバーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディ(テレビジョンアンテナモジュール)	●				●
ボディ(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン8)	●	●	●		●
ボディ(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.0)	●	●	●		●
ボディ(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール バージョン9.7)	●	●	●		●
ボディ(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディ(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン10)	●	●	●		●
ボディ(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール 緊急応答支援バージョン)	●	●	●	●	●
ボディ(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン9)	●	●	●		●
ボディ(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュールバージョン11)	●	●	●	●	●
ボディ(テレマティクススピークルローカライゼーション イモビライゼーションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(テレマティクスピークルローカライゼーション イモビライゼーションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(テレマティクスピークルローカライゼーション イモビライゼーションコントロールモジュール)		●			●

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ボディー(テレマティックビークルロケーション イモビライザー)	●	●			●
ボディー(ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター)	●	●	●		●
ボディー(ドライバインフォメーションセンターインストールメントパネルクラスター以外)	●	●	●		●
ボディー(ドライバインフォメーションディスプレイ)	●	●	●		●
ボディー(ドライバポジションモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ドライバモニタリングシステムコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ドライバ情報センター)	●	●	●		●
ボディー(トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(トレーラーライティングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ナイトビジョンカメラコントロールモジュール)	●	●		●	●
ボディー(ナビゲーション ラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(ナビゲーションコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(ナビゲーションディスプレイヘッド)	●	●			
ボディー(ナビゲーションモジュール)	●	●			
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール DID72History)	●			●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール GMLAN)	●	●	●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ UDD))	●		●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール(サイドオブジェクト検出インジケータ装備なし))	●			●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュールアドバンスパーキングアシスト (UDP))	●		●	●	●
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュールバージョン装備なし)	●	●		●	●
ボディー(パーキングアシストモジュール)	●	●	●		●
ボディー(パーソナライゼーション)				●	
ボディー(パーソナルオーディオリンクコントロールモジュール)	●			●	●
ボディー(パーソナルオーディオリンクモジュール)	●		●	●	●
ボディー(パズロック)	●	●	●		
ボディー(バッテリーエネルギーコントロールモジュール)		●			●
ボディー(バッテリーチャージャーコントロールモジュール)		●			●
ボディー(パワーサプライトランスフォーマー)	●	●	●		●
ボディー(パワーラインコミュニケーションモジュール)		●			●
ボディー(ヒーターシートモジュール)	●	●			●
ボディー(ビデオプロセッシングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(フォワードレンジレーダーセンサー - ロングレンジ)	●	●		●	●
ボディー(フロント リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール(UD5))	●		●	●	●
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(フロントビューカメラ(フロントガラス))	●	●	●	●	●
ボディー(フロントビューカメラモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(フロント右ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(フロント左ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(ベースラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(ヘッドアップディスプレイ)	●	●	●	●	●
ボディー(ヘッドアップディスプレイモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ヘッドランプハイビームコントロールモジュール)	●	●			●
ボディー(ホールディングトップコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(ホールディングトップモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GN 5GT))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (5GT))	●	●	●		●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (6.2L V8 LSA))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (ADM))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (aux.))	●	●	●		●
ボディー(ボディーコントロールモジュール (Other))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール HID (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール LED (T4L))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール LEDヘッドライトタイプ(T4L))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール オートHVACモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール クーペ)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール クラシック)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール コンバーチブル)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール シングルリアホイール(S RW))	●	●		●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール セダン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール デュアルリアホイール(D ZW))	●	●		●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハッチバック)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ハロゲン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール パワーリフトゲート (TB5))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(HID) (T4F TT2 TT6 TT7 TT8))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプ(ハロゲンタイプ) (T4A TT4))	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール ヘッドランプタイプハロゲン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール マニュアルHVACモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール マリブ)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュール メカニカルリフトゲート)	●	●	●	●	●

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(ボディーコントロールモジュールステーション ワゴン)	●	●	●	●	●
ボディー(ボンネット内ヒューズボックス)	●	●	●		●
ボディー(マニュアルエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(マニュアルエアコンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(マニュアルエアコンデュアルゾーン (GJ2))	●	●	●	●	●
ボディー(マニュアルリアエアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(マルチファンクションアラームモジュール)	●	●	●		●
ボディー(マルチメディアプレーヤーインターフェイスモジュール)	●	●		●	●
ボディー(メディアディスプレイプレーヤー)	●	●	●		●
ボディー(メモリーシートモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(メモリーミラーモジュール)	●	●	●		●
ボディー(モバイルデジタルメディア)	●				
ボディー(ラジオ (103))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (104))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ (108))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (UF7))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ (UH7))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ NGF Nest Gen フェイスプレート)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ アップレベル (104 105 106))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ その他)	●	●	●		●
ボディー(ラジオ ベース (103 107))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (105))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (106))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (10R))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (10S))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (10T))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (10U))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (1P0))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ (1P1))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ(アップレベル))	●	●			●
ボディー(ラジオ(その他))	●	●	●		●
ボディー(ラジオ(ベース))	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオ エアコンコントロール)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオBYOM2)	●	●	●		●
ボディー(ラジオインフォテインメント 3.0 - LSGMLAN)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオインフォテインメント 3.0)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオコントロール)	●	●	●	●	●
ボディー(ラジオナビゲーション)	●	●	●	●	
ボディー(リアエアコン)	●	●			●
ボディー(リアエアコン RSA)	●	●	●	●	●
ボディー(リアエアコンパネル)	●	●	●		●
ボディー(リアオーディオコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リアゲートモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リアシートエンターテインメント)	●				●
ボディー(リアシートオーディオ)	●	●			●
ボディー(リアシートヒーティングコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リアシートモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リアショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(リアセンサー付きパーキングアシストコントロールモジュール(UD7))	●		●	●	●
ボディー(リアヒートシートモジュール)	●	●			●
ボディー(リアミドルショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(リア右シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リア右ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(リア右ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リア左シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー(リア左ショートレンジレーダーセンサーモジュール)	●				●
ボディー(リア左ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リア統合モジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リア補助エアコン)	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015 (NMF))	●	●		●	●
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール ターゲット実装 MY 2015.5 (AVF))	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リフトゲートモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター エアコンオート信号(068))	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター エアコンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター エアコンマニュアルヒーターオンリー(042))	●	●	●	●	●
ボディー(リモートヒーター エアコンマニュアル信号(067))	●	●	●	●	●
ボディー(リモート機能アクチュエーション)	●	●	●	●	●
ボディー(ルーフ ドアモジュール)	●	●	●		●

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ボディ(ロールオーバーセンサー)	●	●			●
ボディ(ロールオーバーセンサーモジュール)	●	●			●
ボディ(ロングレンジレーダーセンサーモジュール)	●	●		●	●
ボディ(右サイドオブジェクトセンサーモジュール)	●	●	●		●
ボディ(右シートベルトリトラクターモーターモジュール)	●	●		●	●
ボディ(右ドアコントロールモジュール)	●	●	●		
ボディ(右パワースライドドアモジュール)	●	●	●		●
ボディ(右ヘッドランプレベリングモジュール)	●	●	●		●
ボディ(右側オブジェクト検知モジュール)	●	●	●		●
ボディ(右側障害物検出コントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディ(運転席シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(運転席シートモジュール)	●	●	●		●
ボディ(運転席ドアスイッチ)	●	●	●	●	●
ボディ(運転席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディ(運転席ドアモジュール(SUT))	●	●	●		●
ボディ(運転席ドアモジュール(SUV))	●	●	●		●
ボディ(運転席ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(拡張範囲パッシュエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	●	●	●	●	●
ボディ(距離感知クルーズコントロール)	●	●		●	●
ボディ(携帯電話)	●	●			
ボディ(携帯電話コントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(左サイドオブジェクトセンサーモジュール)	●		●		●
ボディ(左サイドオブジェクト検出コントロールモジュール(MY 2019 NIMK))	●		●		●
ボディ(左サイドオブジェクト検出コントロールモジュール(MY 2019.5 ACN))	●		●		●
ボディ(左シートベルトリトラクターモーターモジュール)	●	●		●	●
ボディ(左ドアコントロールモジュール)	●	●	●		
ボディ(左パワースライドドアモジュール)	●	●	●		●
ボディ(左ヘッドランプレベリングモジュール)	●	●	●		●
ボディ(左側オブジェクト検知モジュール)	●	●	●		●
ボディ(左側障害物検出コントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディ(車両パフォーマンスデータレコーダー)	●				●
ボディ(車両警告アラームウォーニングモジュール)	●	●		●	●
ボディ(車両通信 インターフェイスモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(車両盗難防止)	●	●		●	
ボディ(車両方位カメラコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(助手席シートメモリーコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディ(助手席シートモジュール)	●	●			●
ボディ(助手席ドアスイッチ)	●	●	●	●	●
ボディ(助手席ドアスイッチパネルコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディ(助手席ドアモジュール)	●	●	●	●	●
ボディ(助手席プレゼンスシステム)	●	●		●	●
ボディ(助手席プレゼンスモジュール)	●	●		●	●
ボディ(多機能蓄電コンデンサコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディ(暖房 エアコン)	●	●	●	●	●
ボディ(中央右ドアモジュール)	●	●	●		
ボディ(中央左ドアモジュール)	●	●	●		
ボディ(盗難防止モジュール)	●	●			●
ボディ(標準範囲キーレスリモートコントロール (ATG))	●	●	●		●
ボディ(歩行者警告サウンドコントロールモジュール)	●	●			●
ボディ(歩行者衝突検出モジュール)	●	●		●	●
ボディ(補助エアコンコントロールモジュール(GJ4エアコンのみ))		●	●	●	●
ボディ(補助エアコンコントロールモジュール)		●	●	●	●
ボディ(補助ゲージモジュール)	●	●	●		●