

●オベル アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
インフォテインメントシステム(3画面情報表示)	ディスプレイテスト
インフォテインメントシステム(マルチインフォディスプレイ)	ディスプレイテスト
エンジン(16 NE)	02ループブロック学習マップリセット
エンジン(16 NE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(16 NE)	アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット
エンジン(16 NE)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン(16 NE)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン(16 NE)	エアコンリレーテスト
エンジン(16 NE)	クアッドドライバーモジュールU8テスト
エンジン(16 NE)	クアッドドライバーモジュールU9テスト
エンジン(16 NE)	フューエルインジェクター1+4テスト
エンジン(16 NE)	フューエルインジェクター2+3テスト
エンジン(16 NE)	学習値リセット
エンジン(16 NE)	高速ファンリレーテスト
エンジン(16 NE)	低速ファンリレーテスト
エンジン(16 NE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(16 NE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	EGRソレノイドテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	MILテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	グロータイムランプテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	グロータイムリレーテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	補助ヒーターリレー1テスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	補助ヒーターリレー2テスト
エンジン(A 12 XER)	インストールメントバルブインジェクター
エンジン(A 12 XER)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
エンジン(A 12 XER)	エンジンクォラントサーモスタットヒーター
エンジン(A 12 XER)	クーリングファンリレー1
エンジン(A 12 XER)	クーリングファンリレー2
エンジン(A 12 XER)	ジェネレーターL-ターミナルテスト
エンジン(A 12 XER)	フューエルトリム
エンジン(A 12 XER)	フューエルポンプ
エンジン(A 12 XER)	圧縮テスト(MT)
エンジン(A 12 XER)	圧縮テスト(その他トランスミッション)
エンジン(A 12 XER)	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
エンジン(A 12 XER)	吸気マニホールドランナーコントロールソレノイド
エンジン(A 12 XER)	燃料制御ループステータス
エンジン(A 12 XER)	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
エンジン(A 13 DTE)	EGRクーラーバイパスソレノイドバルブテスト
エンジン(A 13 DTE)	EGRソレノイドテスト
エンジン(A 13 DTE)	Engine Oil Pressure Ctrl. Sol. Valve
エンジン(A 13 DTE)	Stop/Start Override
エンジン(A 13 DTE)	エアコンリレーテスト
エンジン(A 13 DTE)	クランクケースベンチレーションヒーター
エンジン(A 13 DTE)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(A 13 DTE)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(A 13 DTE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(A 13 DTR)	EGRクーラーバイパスソレノイドバルブテスト
エンジン(A 13 DTR)	EGRソレノイドテスト
エンジン(A 13 DTR)	クランクケースベンチレーションヒーター
エンジン(A 13 DTR)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(A 13 DTR)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(A 13 DTR)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(A 14 XER)	インストールメントバルブインジェクター
エンジン(A 14 XER)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
エンジン(A 14 XER)	エンジンクォラントサーモスタットヒーター
エンジン(A 14 XER)	クーリングファンリレー1
エンジン(A 14 XER)	クーリングファンリレー2
エンジン(A 14 XER)	ジェネレーターL-ターミナルテスト
エンジン(A 14 XER)	フューエルトリム
エンジン(A 14 XER)	フューエルポンプ
エンジン(A 14 XER)	圧縮テスト(MT)
エンジン(A 14 XER)	圧縮テスト(その他トランスミッション)
エンジン(A 14 XER)	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
エンジン(A 14 XER)	吸気マニホールドランナーコントロールソレノイド

システム名	項目名
エンジン(A 14 XER)	燃料制御ルーブステータス
エンジン(A 14 XER)	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
エンジン(A 16 XER)	MILテスト
エンジン(A 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(A 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(A 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(A 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(A 16 XER)	インジェクター1
エンジン(A 16 XER)	インジェクター2
エンジン(A 16 XER)	インジェクター3
エンジン(A 16 XER)	インジェクター4
エンジン(A 16 XER)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン(A 16 XER)	エアコンリレーテスト
エンジン(A 16 XER)	クーリングファンテスト0
エンジン(A 16 XER)	クーリングファンテスト1
エンジン(A 16 XER)	クーリングファンテスト2
エンジン(A 16 XER)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(A 16 XER)	電子スロットル制御
エンジン(A 16 XER)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(A 16 XER)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(A 18 XER)	MILテスト
エンジン(A 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(A 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(A 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(A 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(A 18 XER)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン(A 18 XER)	クーリングファンテスト
エンジン(A 18 XER)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(A 18 XER)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(C 14 NE)	MILテスト
エンジン(C 14 NE)	O2ルーブブロック学習マップリセット
エンジン(C 14 NE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 14 NE)	アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット
エンジン(C 14 NE)	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン(C 14 NE)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン(C 14 NE)	イグニッションコイルシリンダー2、3
エンジン(C 14 NE)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン(C 14 NE)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 14 NE)	クアドドライバモジュールU8テスト
エンジン(C 14 NE)	クアドドライバモジュールU9テスト
エンジン(C 14 NE)	クーリングファンテスト0
エンジン(C 14 NE)	クーリングファンテスト1
エンジン(C 14 NE)	クーリングファンテスト2
エンジン(C 14 NE)	フューエルインジェクター1+4テスト
エンジン(C 14 NE)	フューエルインジェクター2+3テスト
エンジン(C 14 NE)	学習値リセット
エンジン(C 14 NE)	高速ファンリレーテスト
エンジン(C 14 NE)	低速ファンリレーテスト
エンジン(C 14 NE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(C 14 NE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 14 SE)	MILテスト
エンジン(C 14 SE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 14 SE)	イグニッションコイルシリンダー1/4テスト
エンジン(C 14 SE)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン(C 14 SE)	イグニッションコイルシリンダー2/3テスト
エンジン(C 14 SE)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン(C 14 SE)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 14 SE)	カットオフテスト(インジェクター1)
エンジン(C 14 SE)	カットオフテスト(インジェクター2)
エンジン(C 14 SE)	カットオフテスト(インジェクター3)
エンジン(C 14 SE)	カットオフテスト(インジェクター4)
エンジン(C 14 SE)	クアドドライバテスト
エンジン(C 14 SE)	クーリングファンテスト
エンジン(C 14 SE)	回転数コントロールテスト
エンジン(C 14 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(C 14 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(C 14 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 16 NE)	O2ルーブブロック学習マップリセット

システム名	項目名
エンジン(C 16 NE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 16 NE)	アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット
エンジン(C 16 NE)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン(C 16 NE)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン(C 16 NE)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 16 NE)	クアドドライバモジュールU8テスト
エンジン(C 16 NE)	クアドドライバモジュールU9テスト
エンジン(C 16 NE)	フューエルインジェクター1+4テスト
エンジン(C 16 NE)	フューエルインジェクター2+3テスト
エンジン(C 16 NE)	学習値リセット
エンジン(C 16 NE)	高速ファンリレーテスト
エンジン(C 16 NE)	低速ファンリレーテスト
エンジン(C 16 NE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(C 16 NE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 18 NE)	MILテスト
エンジン(C 18 NE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 18 NE)	アイドルエア制御
エンジン(C 18 NE)	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン(C 18 NE)	イグニッションコイルシリンダー1/4テスト
エンジン(C 18 NE)	イグニッションコイルシリンダー2、3
エンジン(C 18 NE)	イグニッションコイルシリンダー2/3テスト
エンジン(C 18 NE)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 18 NE)	エンジン回転数コントロール
エンジン(C 18 NE)	カットオフテスト(インジェクター1)
エンジン(C 18 NE)	カットオフテスト(インジェクター2)
エンジン(C 18 NE)	カットオフテスト(インジェクター3)
エンジン(C 18 NE)	カットオフテスト(インジェクター4)
エンジン(C 18 NE)	クーリングファンテスト0
エンジン(C 18 NE)	クーリングファンテスト1
エンジン(C 18 NE)	クーリングファンテスト2
エンジン(C 18 NE)	クーリングファンテストHigh
エンジン(C 18 NE)	クーリングファンテストLow
エンジン(C 18 NE)	警告灯テスト
エンジン(C 18 NE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(C 18 NE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 18 SEL)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 18 SEL)	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン(C 18 SEL)	イグニッションコイルシリンダー2、3
エンジン(C 18 SEL)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 18 SEL)	警告灯テスト
エンジン(C 18 SEL)	燃料タンクベンチレーションバルブ
エンジン(C 18 SEL)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 18 YE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 18 YE)	アイドルエア制御
エンジン(C 18 YE)	イグニッションコイルシリンダー1/4テスト
エンジン(C 18 YE)	イグニッションコイルシリンダー2/3テスト
エンジン(C 18 YE)	エンジン回転数コントロール
エンジン(C 18 YE)	カットオフテスト(インジェクター1)
エンジン(C 18 YE)	カットオフテスト(インジェクター2)
エンジン(C 18 YE)	カットオフテスト(インジェクター3)
エンジン(C 18 YE)	カットオフテスト(インジェクター4)
エンジン(C 18 YE)	クーリングファンテストHigh
エンジン(C 18 YE)	クーリングファンテストLow
エンジン(C 18 YE)	警告灯テスト
エンジン(C 18 YE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	02ルーブブロック学習マップリセット
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	アイドルエア制御
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	イグニッションコイルシリンダー1/4テスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	イグニッションコイルシリンダー2、3
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	イグニッションコイルシリンダー2/3テスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	エンジン回転数コントロール
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	カットオフテスト(インジェクター1)
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	カットオフテスト(インジェクター2)
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	カットオフテスト(インジェクター3)
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	カットオフテスト(インジェクター4)

●オベル アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	クーリングファンテストHigh
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	クーリングファンテストLow
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	クーリングファンハイテスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	クーリングファンローテスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	警告灯テスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 20 SE)	02ループブロック学習マップリセット
エンジン(C 20 SE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 20 SE)	アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット
エンジン(C 20 SE)	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン(C 20 SE)	イグニッションコイルシリンダー2、3
エンジン(C 20 SE)	クーリングファンハイテスト
エンジン(C 20 SE)	クーリングファンローテスト
エンジン(C 20 SE)	警告灯テスト
エンジン(C 20 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(C 20 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 20 SEL)	EGRバルス比テスト
エンジン(C 20 SEL)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 20 SEL)	アイドルエア制御
エンジン(C 20 SEL)	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン(C 20 SEL)	イグニッションコイルシリンダー1/4テスト
エンジン(C 20 SEL)	イグニッションコイルシリンダー2、3
エンジン(C 20 SEL)	イグニッションコイルシリンダー2/3テスト
エンジン(C 20 SEL)	インタークマニホールドバルブ
エンジン(C 20 SEL)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 20 SEL)	エンジン回転数コントロール
エンジン(C 20 SEL)	カットオフテスト(インジェクター1)
エンジン(C 20 SEL)	カットオフテスト(インジェクター2)
エンジン(C 20 SEL)	カットオフテスト(インジェクター3)
エンジン(C 20 SEL)	カットオフテスト(インジェクター4)
エンジン(C 20 SEL)	クーリングファンテストHigh
エンジン(C 20 SEL)	クーリングファンテストLow
エンジン(C 20 SEL)	セカンダリーエアポンプリレー
エンジン(C 20 SEL)	警告灯テスト
エンジン(C 20 SEL)	燃料タンクベンチレーションバルブ
エンジン(C 20 SEL)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(C 20 SEL)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 22 SEL)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 22 SEL)	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン(C 22 SEL)	イグニッションコイルシリンダー2、3
エンジン(C 22 SEL)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 22 SEL)	警告灯テスト
エンジン(C 22 SEL)	燃料タンクベンチレーションバルブ
エンジン(C 22 SEL)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(ECM(2. 4D))	EGRバルブ
エンジン(ECM(2. 4D))	ESBTテスト
エンジン(ECM(2. 4D))	TAC学習値リセット
エンジン(ECM(2. 4D))	アイドル回転数コントロール
エンジン(ECM(2. 4D))	イグニッションコイル1、4
エンジン(ECM(2. 4D))	イグニッションコイル2、3
エンジン(ECM(2. 4D))	エアコンラッチ
エンジン(ECM(2. 4D))	キャニスターバージバルブ
エンジン(ECM(2. 4D))	クーリングファンリレー1
エンジン(ECM(2. 4D))	クーリングファンリレー2
エンジン(ECM(2. 4D))	フューエルポンプリレー
エンジン(ECM(2. 4D))	電子スロットル制御
エンジン(ECM(2. 4D))	燃料トリム学習値リセット
エンジン(ECM(3. 2D))	MILテスト
エンジン(ECM(3. 2D))	インジェクター1テスト
エンジン(ECM(3. 2D))	インジェクター2テスト
エンジン(ECM(3. 2D))	インジェクター3テスト
エンジン(ECM(3. 2D))	インジェクター4テスト
エンジン(ECM(3. 2D))	インジェクター5テスト
エンジン(ECM(3. 2D))	インジェクター6テスト
エンジン(ECM(3. 2D))	インタークマニホールドランナーコントロールソレノイド
エンジン(ECM(3. 2D))	エアコンリレー
エンジン(ECM(3. 2D))	エバポレーターバージバルブ

システム名	項目名
エンジン (ECM (3. 2D))	クーリングファンリレー1
エンジン (ECM (3. 2D))	クーリングファンリレー2
エンジン (ECM (3. 2D))	フューエルポンプリレー
エンジン (ECM (3. 2D))	吸気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク1)
エンジン (ECM (3. 2D))	吸気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク2)
エンジン (ECM (3. 2D))	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (ECM (3. 2D))	排気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク1)
エンジン (ECM (3. 2D))	排気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク2)
エンジン (ECM (ディーゼル))	DPF圧力センサー/DPF/インジェクター交換
エンジン (ECM (ディーゼル))	EGR作動
エンジン (ECM (ディーゼル))	MIL
エンジン (ECM (ディーゼル))	PTCヒーターリレー1、2、3
エンジン (ECM (ディーゼル))	インジェクター交換
エンジン (ECM (ディーゼル))	エアコンリレー
エンジン (ECM (ディーゼル))	エンジンコントロールモジュール/コモンレール圧力センサー
エンジン (ECM (ディーゼル))	オイルオリティリセット
エンジン (ECM (ディーゼル))	オイル交換リセット
エンジン (ECM (ディーゼル))	オルタネーターLターミナル
エンジン (ECM (ディーゼル))	グローブラグコントロール
エンジン (ECM (ディーゼル))	スロットバルブアクチュエーター
エンジン (ECM (ディーゼル))	ファンリレー1(メイン)
エンジン (ECM (ディーゼル))	ファンリレー2(両方)
エンジン (ECM (ディーゼル))	ブースト圧力アクチュエーター
エンジン (ECM (ディーゼル))	フューエルポンプリレー
エンジン (ECM (ディーゼル))	燃料フィルターヒーターON
エンジン (V8 GEN III)	エアコンラッチ
エンジン (V8 GEN III)	キャニスターバージ
エンジン (V8 GEN III)	セルリセット
エンジン (V8 GEN III)	パワーバランステスト(シリンダー1)
エンジン (V8 GEN III)	パワーバランステスト(シリンダー2)
エンジン (V8 GEN III)	パワーバランステスト(シリンダー3)
エンジン (V8 GEN III)	パワーバランステスト(シリンダー4)
エンジン (V8 GEN III)	パワーバランステスト(シリンダー5)
エンジン (V8 GEN III)	パワーバランステスト(シリンダー6)
エンジン (V8 GEN III)	パワーバランステスト(シリンダー7)
エンジン (V8 GEN III)	パワーバランステスト(シリンダー8)
エンジン (V8 GEN III)	フューエルポンプ
エンジン (V8 GEN III)	高速ファン
エンジン (V8 GEN IV)	MI
エンジン (V8 GEN IV)	MIL
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクター1カットオフ
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクター2カットオフ
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクター3カットオフ
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクター4カットオフ
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクター5カットオフ
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクター6カットオフ
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクター7カットオフ
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクター8カットオフ
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー1)
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー2)
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー3)
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー4)
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー5)
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー6)
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー7)
エンジン (V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー8)
エンジン (V8 GEN IV)	インテークマニホールドランナーコントロールソレノイド
エンジン (V8 GEN IV)	エアコンリレーテスト
エンジン (V8 GEN IV)	エバポレーターバージソレノイド
エンジン (V8 GEN IV)	エンジン回転数コントロール
エンジン (V8 GEN IV)	オルタネーターLターミナル
エンジン (V8 GEN IV)	カムシャフトポジションアクチュエーターシステム(バンク1)
エンジン (V8 GEN IV)	カムシャフトポジションアクチュエーターシステム(バンク2)
エンジン (V8 GEN IV)	スターターリレーテスト
エンジン (V8 GEN IV)	ファンリレー1
エンジン (V8 GEN IV)	ファンリレー1、2、3
エンジン (V8 GEN IV)	ファンリレー2、3
エンジン (V8 GEN IV)	フューエルポンプリレー

システム名	項目名
エンジン(V8 GEN IV)	ループステータス
エンジン(V8 GEN IV)	電子スロットル制御
エンジン(V8 GEN IV)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 10 XE)	EGRバルス比テスト
エンジン(X 10 XE)	Fuel Pomp Relay Test
エンジン(X 10 XE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 10 XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(X 10 XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(X 10 XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(X 10 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 10 XE)	警告灯テスト
エンジン(X 10 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 12 XE)	EGRバルス比テスト
エンジン(X 12 XE)	Fuel Pomp Relay Test
エンジン(X 12 XE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(X 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(X 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(X 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(X 12 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 12 XE)	警告灯テスト
エンジン(X 12 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 14 XE)	EGRバルス比テスト
エンジン(X 14 XE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 14 XE)	アイドルエア制御
エンジン(X 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(X 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(X 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(X 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(X 14 XE)	インジェクター系統テスト
エンジン(X 14 XE)	エアコントロールソレノイドテスト
エンジン(X 14 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 14 XE)	エンジン回転数コントロール
エンジン(X 14 XE)	警告灯テスト
エンジン(X 14 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 14 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 16 SZR)	EGRコントロール
エンジン(X 16 SZR)	EGRバルス比テスト
エンジン(X 16 SZR)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 16 SZR)	アイドルエア制御
エンジン(X 16 SZR)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン(X 16 SZR)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン(X 16 SZR)	インジェクター系統テスト
エンジン(X 16 SZR)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 16 SZR)	エンジン回転数コントロール
エンジン(X 16 SZR)	クアドドライバモジュールテスト
エンジン(X 16 SZR)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(X 16 SZR)	警告灯テスト
エンジン(X 16 SZR)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 16 SZR)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 16 XEL)	EGRバルス比テスト
エンジン(X 16 XEL)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 16 XEL)	アイドルエア制御
エンジン(X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン(X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン(X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(X 16 XEL)	インジェクター系統テスト
エンジン(X 16 XEL)	エアコントロールソレノイドテスト
エンジン(X 16 XEL)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 16 XEL)	エンジン回転数コントロール
エンジン(X 16 XEL)	クアドドライバモジュールテスト
エンジン(X 16 XEL)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(X 16 XEL)	警告灯テスト
エンジン(X 16 XEL)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 16 XEL)	燃料ポンプリレーテスト

●オベル アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
エンジン(X 17 DTL)	EGRソレノイドテスト
エンジン(X 17 DTL)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 17 DTL)	エンジン回転数コントロール
エンジン(X 17 DTL)	エンジン警告灯テスト
エンジン(X 17 DTL)	グロータイムランプテスト
エンジン(X 17 DTL)	グロータイムリレーテスト
エンジン(X 17 DTL)	フューエルカットオフソレノイドテスト
エンジン(X 18 XE)	EGRコントロール
エンジン(X 18 XE)	IAC制御
エンジン(X 18 XE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 18 XE)	インジェクタ切断
エンジン(X 18 XE)	インテークマニホールドバルブ
エンジン(X 18 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 18 XE)	セカンダリーエアポンプリレーテスト
エンジン(X 18 XE)	警告灯テスト
エンジン(X 18 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 18 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 18 XE1)	EGRコントロール
エンジン(X 18 XE1)	EGRバルス比テスト
エンジン(X 18 XE1)	EGRポンプリレーテスト
エンジン(X 18 XE1)	EGR制御
エンジン(X 18 XE1)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 18 XE1)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(X 18 XE1)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(X 18 XE1)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(X 18 XE1)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(X 18 XE1)	インジェクター1
エンジン(X 18 XE1)	インジェクター2
エンジン(X 18 XE1)	インジェクター3
エンジン(X 18 XE1)	インジェクター4
エンジン(X 18 XE1)	インテークマニホールドバルブ
エンジン(X 18 XE1)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 18 XE1)	カットオフテスト(インジェクター1)
エンジン(X 18 XE1)	カットオフテスト(インジェクター2)
エンジン(X 18 XE1)	カットオフテスト(インジェクター3)
エンジン(X 18 XE1)	カットオフテスト(インジェクター4)
エンジン(X 18 XE1)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(X 18 XE1)	回転数制御
エンジン(X 18 XE1)	警告灯テスト
エンジン(X 18 XE1)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 18 XE1)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 20 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTH)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 20 DTH)	エンジン回転数コントロール
エンジン(X 20 DTH)	エンジン警告灯テスト
エンジン(X 20 DTH)	グロータイムランプテスト
エンジン(X 20 DTH)	グロータイムリレーテスト
エンジン(X 20 DTH)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTH)	ブースト圧コントロールソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTH)	フューエルカットオフソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTL)	EGRソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTL)	EGRポジションフィードバック
エンジン(X 20 DTL)	インジェクター1
エンジン(X 20 DTL)	インジェクター2
エンジン(X 20 DTL)	インジェクター3
エンジン(X 20 DTL)	インジェクター4
エンジン(X 20 DTL)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 20 DTL)	エンジン回転数コントロール
エンジン(X 20 DTL)	エンジン警告灯テスト
エンジン(X 20 DTL)	グロータイムランプテスト
エンジン(X 20 DTL)	グロータイムリレーテスト
エンジン(X 20 DTL)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTL)	ブースト圧コントロールソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTL)	フューエルカットオフソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTL)	冷却水温コントロール
エンジン(X 20 XEV)	EGRコントロール
エンジン(X 20 XEV)	EGRバルス比テスト
エンジン(X 20 XEV)	EGRポンプリレーテスト

システム名	項目名
エンジン(X 20 XEV)	IAC制御
エンジン(X 20 XEV)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 20 XEV)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン(X 20 XEV)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン(X 20 XEV)	インジェクタ切断
エンジン(X 20 XEV)	インテークマニホールドバルブ
エンジン(X 20 XEV)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 20 XEV)	セカンダリーエアポンプリレーテスト
エンジン(X 20 XEV)	警告灯テスト
エンジン(X 20 XEV)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 20 XEV)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 24 SE)	イグニッションコイルテスト1、4
エンジン(X 24 SE)	イグニッションコイルテスト2、3
エンジン(X 24 SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(X 24 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 24 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 25 XE)	EGRコントロールテスト
エンジン(X 25 XE)	EGRバルス比テスト
エンジン(X 25 XE)	アイドルエアコントロールテスト(エンジン停止)
エンジン(X 25 XE)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン(X 25 XE)	イグニッションコイルシリンダー2+5テスト
エンジン(X 25 XE)	イグニッションコイルシリンダー3+6テスト
エンジン(X 25 XE)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン(X 25 XE)	インテークマニホールドバルブ2テスト
エンジン(X 25 XE)	エンジン回転数コントロールテスト
エンジン(X 25 XE)	セカンダリーエアポンプリレーテスト
エンジン(X 25 XE)	警告灯テスト
エンジン(X 25 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 25 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Y 13 DT)	EGRバルス比テスト
エンジン(Y 13 DT)	アイドルエア制御
エンジン(Y 13 DT)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Y 13 DT)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Y 13 DT)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Y 13 DT)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Y 13 DT)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Y 13 DT)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Y 13 DT)	警告灯テスト
エンジン(Y 13 DT)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Y 13 DT)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Y 17 DT)	EGRバルス比テスト
エンジン(Y 17 DT)	EGRポジションフィードバック
エンジン(Y 17 DT)	アイドルエア制御
エンジン(Y 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Y 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Y 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Y 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Y 17 DT)	インジェクター1
エンジン(Y 17 DT)	インジェクター2
エンジン(Y 17 DT)	インジェクター3
エンジン(Y 17 DT)	インジェクター4
エンジン(Y 17 DT)	エアコンリレーテスト
エンジン(Y 17 DT)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン(Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン(Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト3
エンジン(Y 17 DT)	グロータイムランプテスト
エンジン(Y 17 DT)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Y 17 DT)	スビバルブリレーテスト
エンジン(Y 17 DT)	ブースト圧コントロールソレノイドテスト
エンジン(Y 17 DT)	メインリレーテスト
エンジン(Y 17 DT)	警告灯テスト
エンジン(Y 17 DT)	算出スロットルポジション
エンジン(Y 17 DT)	燃料タンクベンチレーションバルブ
エンジン(Y 17 DT)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Y 17 DT)	燃料ポンプリレーテスト



システム名	項目名
エンジン(Y 17 DTL)	EGRバルス比テスト
エンジン(Y 17 DTL)	EGRポジションフィードバック
エンジン(Y 17 DTL)	インジェクター1
エンジン(Y 17 DTL)	インジェクター2
エンジン(Y 17 DTL)	インジェクター3
エンジン(Y 17 DTL)	インジェクター4
エンジン(Y 17 DTL)	エアコンリレーテスト
エンジン(Y 17 DTL)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン(Y 17 DTL)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(Y 17 DTL)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン(Y 17 DTL)	クーリングファンリレーテスト3
エンジン(Y 17 DTL)	グロータイムランプテスト
エンジン(Y 17 DTL)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Y 17 DTL)	スピバルブリレーテスト
エンジン(Y 17 DTL)	ブースト圧コントロールソレノイドテスト
エンジン(Y 17 DTL)	メインリレーテスト
エンジン(Y 17 DTL)	警告灯テスト
エンジン(Y 17 DTL)	算出スロットルポジション
エンジン(Y 17 DTL)	燃料タンクベンチレーションバルブ
エンジン(Y 20 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Y 20 DTH)	EGR調整
エンジン(Y 20 DTH)	MILテスト
エンジン(Y 20 DTH)	アイドル回転数調整
エンジン(Y 20 DTH)	エアコンリレーテスト
エンジン(Y 20 DTH)	エアコン要求テスト
エンジン(Y 20 DTH)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Y 20 DTH)	エンジン警告灯テスト
エンジン(Y 20 DTH)	グロータイムランプテスト
エンジン(Y 20 DTH)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Y 20 DTH)	サービスインターバルテスト
エンジン(Y 20 DTH)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン(Y 20 DTH)	ブースト圧コントロールソレノイドテスト
エンジン(Y 20 DTH)	ブースト圧バルブテスト
エンジン(Y 20 DTH)	フューエルカットオフソレノイドテスト
エンジン(Y 20 DTH)	最大燃料油量オフセット
エンジン(Y 20 DTH)	始動燃料油量オフセット
エンジン(Y 20 DTH)	冷却水温コントロール
エンジン(Y 22 DTR)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Y 22 DTR)	MILテスト
エンジン(Y 22 DTR)	エアコン要求テスト
エンジン(Y 22 DTR)	グロータイムランプテスト
エンジン(Y 22 DTR)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Y 22 DTR)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(Y 22 DTR)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(Y 22 DTR)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン(Y 22 DTR)	ブースト圧バルブテスト
エンジン(Y 26 SE)	MILテスト
エンジン(Y 26 SE)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン(Y 26 SE)	インテークマニホールドバルブ2テスト
エンジン(Y 26 SE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Y 26 SE)	サービスインターバルテスト
エンジン(Y 26 SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Y 26 SE)	電子スロットル制御
エンジン(Y 26 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Y 26 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Y 26 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 10 XEP)	EGRポンプリレーテスト
エンジン(Z 10 XEP)	MILテスト
エンジン(Z 10 XEP)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 10 XEP)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 10 XEP)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 10 XEP)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 10 XEP)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 10 XEP)	クーリングファン1テスト
エンジン(Z 10 XEP)	クーリングファン2テスト
エンジン(Z 10 XEP)	クーリングファン3テスト
エンジン(Z 10 XEP)	ポートディアクティベーションテスト
エンジン(Z 10 XEP)	電子スロットルコントロールテスト

システム名	項目名
エンジン(Z 10 XEP)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 10 XEP)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 12 XE)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 12 XE)	EGRポジションフィードバック
エンジン(Z 12 XE)	MILテスト
エンジン(Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン(Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン(Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 12 XE)	インジェクター1
エンジン(Z 12 XE)	インジェクター2
エンジン(Z 12 XE)	インジェクター3
エンジン(Z 12 XE)	インジェクター4
エンジン(Z 12 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 12 XE)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン(Z 12 XE)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(Z 12 XE)	サービスインターバルテスト
エンジン(Z 12 XE)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(Z 12 XE)	ファンリレー1テスト
エンジン(Z 12 XE)	ファンリレー2テスト
エンジン(Z 12 XE)	メインリレーテスト
エンジン(Z 12 XE)	算出スロットルポジション
エンジン(Z 12 XE)	電子スロットルコントロール
エンジン(Z 12 XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 12 XE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 12 XE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 12 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブ
エンジン(Z 12 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 12 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 12 XEP)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 12 XEP)	MILテスト
エンジン(Z 12 XEP)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 12 XEP)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 12 XEP)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 12 XEP)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 12 XEP)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 12 XEP)	クーリングファン1テスト
エンジン(Z 12 XEP)	クーリングファン2テスト
エンジン(Z 12 XEP)	クーリングファン3テスト
エンジン(Z 12 XEP)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 12 XEP)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 12 XEP)	ポートディアクティベーションテスト
エンジン(Z 12 XEP)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 12 XEP)	電子スロットル制御
エンジン(Z 12 XEP)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 12 XEP)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 13 DT)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 13 DT)	MILテスト
エンジン(Z 13 DT)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 13 DT)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 13 DT)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 13 DT)	グロータイムランプテスト
エンジン(Z 13 DT)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Z 13 DT)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(Z 13 DT)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 13 DT)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 13 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 13 DTH)	カットオフテスト(インジェクター1)
エンジン(Z 13 DTH)	カットオフテスト(インジェクター2)
エンジン(Z 13 DTH)	カットオフテスト(インジェクター3)
エンジン(Z 13 DTH)	カットオフテスト(インジェクター4)
エンジン(Z 13 DTH)	クーリングファンテスト
エンジン(Z 13 DTH)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 13 DTH)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 13 DTH)	クーリングファンテスト3
エンジン(Z 13 DTH)	グロータイムリレーテスト

システム名	項目名
エンジン(Z 13 DTH)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(Z 13 DTH)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(Z 13 DTH)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 13 DTH)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	EGRバルス比テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	MILテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	アイドルエア制御
エンジン(Z 13 DTJ)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 13 DTJ)	カットオフテスト(インジェクター1)
エンジン(Z 13 DTJ)	カットオフテスト(インジェクター2)
エンジン(Z 13 DTJ)	カットオフテスト(インジェクター3)
エンジン(Z 13 DTJ)	カットオフテスト(インジェクター4)
エンジン(Z 13 DTJ)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 13 DTJ)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 13 DTJ)	クーリングファンテスト3
エンジン(Z 13 DTJ)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	グロータイムランプテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	サービスインターバルテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	警告灯テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 14 XE)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 14 XE)	EGR制御
エンジン(Z 14 XE)	MILテスト
エンジン(Z 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 14 XE)	インジェクター1
エンジン(Z 14 XE)	インジェクター2
エンジン(Z 14 XE)	インジェクター3
エンジン(Z 14 XE)	インジェクター4
エンジン(Z 14 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 14 XE)	クーリングファン1リレーテスト
エンジン(Z 14 XE)	クーリングファン2リレーテスト
エンジン(Z 14 XE)	クーリングファン3リレーテスト
エンジン(Z 14 XE)	サービスインターバルテスト
エンジン(Z 14 XE)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(Z 14 XE)	ファンリレー1テスト
エンジン(Z 14 XE)	ファンリレー2テスト
エンジン(Z 14 XE)	メインリレーテスト
エンジン(Z 14 XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 14 XE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 14 XE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 14 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 14 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 14 XEP)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 14 XEP)	EGRバルス比テスト
エンジン(Z 14 XEP)	EGRポンプリレーテスト
エンジン(Z 14 XEP)	EGR制御
エンジン(Z 14 XEP)	MILテスト
エンジン(Z 14 XEP)	アイドルエア制御
エンジン(Z 14 XEP)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 14 XEP)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 14 XEP)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 14 XEP)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 14 XEP)	インジェクター1
エンジン(Z 14 XEP)	インジェクター2
エンジン(Z 14 XEP)	インジェクター3

システム名	項目名
エンジン(Z 14 XEP)	インジェクター4
エンジン(Z 14 XEP)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 14 XEP)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 14 XEP)	クーリングファン1テスト
エンジン(Z 14 XEP)	クーリングファン2テスト
エンジン(Z 14 XEP)	クーリングファン3テスト
エンジン(Z 14 XEP)	クーリングファンテスト0
エンジン(Z 14 XEP)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 14 XEP)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 14 XEP)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Z 14 XEP)	ポートディアクティブーションテスト
エンジン(Z 14 XEP)	警告灯テスト
エンジン(Z 14 XEP)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 14 XEP)	電子スロットル制御
エンジン(Z 14 XEP)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 14 XEP)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 16 LET)	EGRバルス比テスト
エンジン(Z 16 LET)	アイドルエア制御
エンジン(Z 16 LET)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 16 LET)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 16 LET)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 16 LET)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 16 LET)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 16 LET)	クーリングファンテスト0
エンジン(Z 16 LET)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 16 LET)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 16 LET)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Z 16 LET)	警告灯テスト
エンジン(Z 16 LET)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 16 LET)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 16 SE)	EGRバルス比テスト
エンジン(Z 16 SE)	EGR制御
エンジン(Z 16 SE)	MILテスト
エンジン(Z 16 SE)	アイドルエア制御
エンジン(Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン(Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン(Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 16 SE)	インジェクター1
エンジン(Z 16 SE)	インジェクター2
エンジン(Z 16 SE)	インジェクター3
エンジン(Z 16 SE)	インジェクター4
エンジン(Z 16 SE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 16 SE)	クーリングファン1リレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	クーリングファン2リレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	クーリングファン3リレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン(Z 16 SE)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(Z 16 SE)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン(Z 16 SE)	サービスインターバルテスト
エンジン(Z 16 SE)	ファンリレー1テスト
エンジン(Z 16 SE)	ファンリレー2テスト
エンジン(Z 16 SE)	メインリレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	警告灯テスト
エンジン(Z 16 SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 16 SE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 16 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 16 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 16 XE)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 16 XE)	EGRバルス比テスト
エンジン(Z 16 XE)	EGR制御
エンジン(Z 16 XE)	MILテスト

システム名	項目名
エンジン(Z 16 XE)	アイドルエア制御
エンジン(Z 16 XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 16 XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 16 XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 16 XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 16 XE)	インジェクター1
エンジン(Z 16 XE)	インジェクター2
エンジン(Z 16 XE)	インジェクター3
エンジン(Z 16 XE)	インジェクター4
エンジン(Z 16 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 16 XE)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 16 XE)	カットオフテスト(インジェクター1)
エンジン(Z 16 XE)	カットオフテスト(インジェクター2)
エンジン(Z 16 XE)	カットオフテスト(インジェクター3)
エンジン(Z 16 XE)	カットオフテスト(インジェクター4)
エンジン(Z 16 XE)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Z 16 XE)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(Z 16 XE)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン(Z 16 XE)	クーリングファンリレーテスト3
エンジン(Z 16 XE)	サービスインターバルテスト
エンジン(Z 16 XE)	サービスインターバルランブテスト
エンジン(Z 16 XE)	ファンリレー1テスト
エンジン(Z 16 XE)	ファンリレー2テスト
エンジン(Z 16 XE)	メインリレーテスト
エンジン(Z 16 XE)	警告灯テスト
エンジン(Z 16 XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 16 XE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 XE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 16 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 16 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 16 XEP)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 16 XEP)	EGRバルス比テスト
エンジン(Z 16 XEP)	EGR制御
エンジン(Z 16 XEP)	MILテスト
エンジン(Z 16 XEP)	アイドルエア制御
エンジン(Z 16 XEP)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 16 XEP)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 16 XEP)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 16 XEP)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 16 XEP)	インジェクター1
エンジン(Z 16 XEP)	インジェクター2
エンジン(Z 16 XEP)	インジェクター3
エンジン(Z 16 XEP)	インジェクター4
エンジン(Z 16 XEP)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 16 XEP)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 16 XEP)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 16 XEP)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 16 XEP)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Z 16 XEP)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン(Z 16 XEP)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(Z 16 XEP)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン(Z 16 XEP)	クーリングファンリレーテスト3
エンジン(Z 16 XEP)	サービスインターバルテスト
エンジン(Z 16 XEP)	ポートディアクティベーションテスト
エンジン(Z 16 XEP)	警告灯テスト
エンジン(Z 16 XEP)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 16 XEP)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 XEP)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 16 XEP)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 16 XEP)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 16 XER)	MILテスト
エンジン(Z 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 16 XER)	インジェクター1
エンジン(Z 16 XER)	インジェクター2
エンジン(Z 16 XER)	インジェクター3

システム名	項目名
エンジン(Z 16 XER)	インジェクター4
エンジン(Z 16 XER)	インタークマニホールドバルブ1テスト
エンジン(Z 16 XER)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 16 XER)	クーリングファンテスト0
エンジン(Z 16 XER)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 16 XER)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 16 XER)	クルーズコントロール警告灯テスト
エンジン(Z 16 XER)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(Z 16 XER)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 XER)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 16 XER)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 17 DT)	EGRバルス比テスト
エンジン(Z 17 DT)	アイドルエア制御
エンジン(Z 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 17 DT)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 17 DT)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Z 17 DT)	警告灯テスト
エンジン(Z 17 DT)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 17 DT)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 17 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 17 DTH)	EGRバルス比テスト
エンジン(Z 17 DTH)	MILテスト
エンジン(Z 17 DTH)	アイドルエア制御
エンジン(Z 17 DTH)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 17 DTH)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 17 DTH)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 17 DTH)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 17 DTH)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 17 DTH)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 17 DTH)	クーリングファンテスト0
エンジン(Z 17 DTH)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 17 DTH)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 17 DTH)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Z 17 DTH)	クルーズコントロール警告灯テスト
エンジン(Z 17 DTH)	グロータイムランプテスト
エンジン(Z 17 DTH)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Z 17 DTH)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(Z 17 DTH)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(Z 17 DTH)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン(Z 17 DTH)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(Z 17 DTH)	警告灯テスト
エンジン(Z 17 DTH)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 17 DTH)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 17 DTH)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 17 DTH)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 17 DTH)	燃料リークテスト
エンジン(Z 17 DTJ)	EGRクーラーバイパスソレノイドバルブテスト
エンジン(Z 17 DTJ)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 17 DTJ)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Z 17 DTJ)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(Z 17 DTJ)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン(Z 17 DTJ)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(Z 17 DTJ)	ブローファン回転数[0]
エンジン(Z 17 DTJ)	ブローファン回転数[1]
エンジン(Z 17 DTJ)	ブローファン回転数[2]
エンジン(Z 17 DTJ)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 17 DTR)	EGRバルス比テスト
エンジン(Z 17 DTR)	アイドルエア制御
エンジン(Z 17 DTR)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 17 DTR)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 17 DTR)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 17 DTR)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 17 DTR)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 17 DTR)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Z 17 DTR)	警告灯テスト

システム名	項目名
エンジン(Z 17 DTR)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 17 DTR)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 18 XE)	EGRバルス比テスト
エンジン(Z 18 XE)	MILテスト
エンジン(Z 18 XE)	アイドルエア制御
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイル1テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイル2テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイル3テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイル4テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 18 XE)	インテークマニホールドバルブ
エンジン(Z 18 XE)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン(Z 18 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 18 XE)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 18 XE)	クーリングファン1テスト
エンジン(Z 18 XE)	クーリングファン2テスト
エンジン(Z 18 XE)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Z 18 XE)	サービスインターバルテスト
エンジン(Z 18 XE)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(Z 18 XE)	警告灯テスト
エンジン(Z 18 XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 18 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 18 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 18 XER)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 18 XER)	MILテスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイル1テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイル2テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイル3テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイル4テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 18 XER)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン(Z 18 XER)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 18 XER)	クーリングファン1テスト
エンジン(Z 18 XER)	クーリングファン2テスト
エンジン(Z 18 XER)	クーリングファンテスト
エンジン(Z 18 XER)	クルーズコントロール警告灯テスト
エンジン(Z 18 XER)	グロータイムランプテスト
エンジン(Z 18 XER)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Z 18 XER)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(Z 18 XER)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(Z 18 XER)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン(Z 18 XER)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(Z 18 XER)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 18 XER)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 19 DT)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 19 DT)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 19 DT)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Z 19 DT)	シリンダーバランスコントロール
エンジン(Z 19 DT)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(Z 19 DT)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(Z 19 DT)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 19 DT)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 19 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 19 DTH)	MILテスト
エンジン(Z 19 DTH)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン(Z 19 DTH)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(Z 19 DTH)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン(Z 19 DTH)	クーリングファンリレーテスト3
エンジン(Z 19 DTH)	グロータイムランプテスト
エンジン(Z 19 DTH)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Z 19 DTH)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(Z 19 DTH)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト

システム名	項目名
エンジン(Z 19 DTH)	ブースト圧カバルテスト
エンジン(Z 19 DTH)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイル1テスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイル2テスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイル3テスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイル4テスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 20 LEH)	クーリングファン1テスト
エンジン(Z 20 LEH)	クーリングファン2テスト
エンジン(Z 20 LEH)	クーリングファン3テスト
エンジン(Z 20 LEH)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイル1テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイル2テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイル3テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイル4テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファン1テスト
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファン2テスト
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファン3テスト
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファンテスト3
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファンテスト4
エンジン(Z 20 LER)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 20 LET)	MILテスト
エンジン(Z 20 LET)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 20 LET)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 20 LET)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 20 LET)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 20 LET)	インジェクター1
エンジン(Z 20 LET)	インジェクター2
エンジン(Z 20 LET)	インジェクター3
エンジン(Z 20 LET)	インジェクター4
エンジン(Z 20 LET)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 20 LET)	サービスインターバルテスト
エンジン(Z 20 LET)	ターボチャージャーバイパスソレノイドテスト
エンジン(Z 20 LET)	ブースト圧カバルテスト
エンジン(Z 20 LET)	圧縮テスト
エンジン(Z 20 LET)	回転数制御
エンジン(Z 20 LET)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 20 LET)	電子スロットル制御
エンジン(Z 20 LET)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 20 LET)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 20 LET)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 20 LET)	補助冷却ポンプリレーテスト
エンジン(Z 22 SE)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 22 SE)	EGRポンプリレーテスト
エンジン(Z 22 SE)	EGR制御
エンジン(Z 22 SE)	MILテスト
エンジン(Z 22 SE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 22 SE)	サービスインターバルテスト
エンジン(Z 22 SE)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(Z 22 SE)	ファンリレー1テスト
エンジン(Z 22 SE)	ファンリレー2テスト
エンジン(Z 22 SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 22 SE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 22 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 22 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 22 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 22 YH)	MILテスト
エンジン(Z 22 YH)	イグニッションコイル1テスト
エンジン(Z 22 YH)	イグニッションコイル2テスト



システム名	項目名
エンジン(Z 22 YH)	イグニッションコイル3テスト
エンジン(Z 22 YH)	イグニッションコイル4テスト
エンジン(Z 22 YH)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 22 YH)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 32 SE)	MILテスト
エンジン(Z 32 SE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 32 SE)	エバポレーターバージソレノイド
エンジン(Z 32 SE)	カットオフテスト(インジェクター1)
エンジン(Z 32 SE)	カットオフテスト(インジェクター2)
エンジン(Z 32 SE)	カットオフテスト(インジェクター3)
エンジン(Z 32 SE)	カットオフテスト(インジェクター4)
エンジン(Z 32 SE)	カットオフテスト(インジェクター5)
エンジン(Z 32 SE)	カットオフテスト(インジェクター6)
エンジン(Z 32 SE)	クーリングファンリレー1
エンジン(Z 32 SE)	クーリングファンリレー2
エンジン(Z 32 SE)	クーリングファンリレー3
エンジン(Z 32 SE)	クーリングファンリレー4
エンジン(Z 32 SE)	ファンリレー1
エンジン(Z 32 SE)	ファンリレー1、2、3
エンジン(Z 32 SE)	ループステータス
エンジン(Z 32 SE)	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク1)
エンジン(Z 32 SE)	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク2)
エンジン(Z 32 SE)	吸気マニホールドランナーコントロールソレノイド
エンジン(Z 32 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 32 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 32 SE)	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク1)
エンジン(Z 32 SE)	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク2)
エンジン(エンジン(ディーゼル))	EGRクーラーバイパスソレノイドバルブテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	EGRソレノイドテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	EGRバルブテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	エアコンリレーテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	クーリングファンリレー1出力テスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	クーリングファンリレー2出力テスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	グロータイムランプテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	グロータイムリレーテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	フューエルメータリングソレノイドバルブテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	警告灯テスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	高水温警告灯テスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	燃料圧カソレノイドバルブテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	補助ヒーターリレー1テスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	補助ヒーターリレー2テスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	補助ヒーターリレー3テスト
エンジン(エンジン冷却)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン(エンジン冷却)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(エンジン冷却)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン(エンジン冷却)	クーリングファンリレーテスト3
シャーシ(ABS 430)	バルブリレーテスト
シャーシ(ABS 430)	リターンポンプテスト
シャーシ(ABS 430)	警告灯テスト
シャーシ(ABS 5.3)	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS 5.3)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ(ABS 5.3 5.4 +TC)	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS 5.3 5.4 +TC)	トラクションコントロール警告灯テスト
シャーシ(ABS 5.3 5.4 +TC)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ(ABS)	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS)	トラクションコントロール警告灯テスト
シャーシ(ABS)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ(ABS ESP)	ESP警告灯テスト
シャーシ(ABS ESP)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ(ABS ESP8)	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS ESP8)	エンジン回転数テスト
シャーシ(ABS ESP8)	トラクションコントロールテスト
シャーシ(ABS ESP8)	トラクションコントロール警告灯テスト
シャーシ(ABS ESP8)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ(ABS ETC)	フロント右:ホールド
シャーシ(ABS ETC)	フロント右:リリース

●オベル アクティブテスト (Ver. 2021.02)

システム名	項目名
シャーシ (ABS ETC)	フロント左:ホールド
シャーシ (ABS ETC)	フロント左:リリース
シャーシ (ABS ETC)	リア:リリース
シャーシ (ABS TC ESP ECU (電子コントロールユニット))	ABS警告灯テスト
シャーシ (ABS TC ESP ECU (電子コントロールユニット))	ESP警告灯テスト
シャーシ (ABS TC ESP ECU (電子コントロールユニット))	リターンボンブリレーテスト
シャーシ (ABS TC ESP (ピークルダイナミックシステム))	ABS警告灯テスト
シャーシ (ABS TC ESP (ピークルダイナミックシステム))	ESP警告灯テスト
シャーシ (ABS TC ESP (ピークルダイナミックシステム))	リターンボンブリレーテスト
シャーシ (ABS TC ESP8.0)	ABS警告灯テスト
シャーシ (ABS TC ESP8.0)	EBD表示灯テスト
シャーシ (ABS TC ESP8.0)	フロント右ソレノイド
シャーシ (ABS TC ESP8.0)	フロント左ソレノイド
シャーシ (ABS TC ESP8.0)	リア右ソレノイド
シャーシ (ABS TC ESP8.0)	リア左ソレノイド
シャーシ (ABS-5.3 5.4 (+TC))	ABS警告灯テスト
シャーシ (ABS-5.3 5.4 (+TC))	エンジン回転数テスト
シャーシ (ABS-5.3 5.4 (+TC))	トラクションコントロールテスト
シャーシ (ABS-5.3 5.4 (+TC))	トラクションコントロール警告灯テスト
シャーシ (ABS-5.3 5.4 (+TC))	リターンボンブリレーテスト
シャーシ (ABS8 ESP8)	ABS警告灯テスト
シャーシ (ABS8 ESP8)	リターンボンブリレーテスト
シャーシ (CDC (連続ダンピングコントロール))	スポーツプログラムテスト
シャーシ (EHPS (電子油圧パワーステアリング))	モーターテスト
シャーシ (ESP)	ABS警告灯テスト
シャーシ (ESP)	ESP警告灯テスト
シャーシ (ESP)	リターンボンブリレーテスト
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	フロント左衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	リア左衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	フロント右衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	リア右衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	Suspension System Mode (Comfort)
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	Suspension System Mode (Normal)
シャーシ (サスペンションコントロールモジュール)	Suspension System Mode (Sport Mode)
シャーシ (シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
シャーシ (シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	アクセサリー/保持アクセサリ電源リレー
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	すべてのドアロック/アンロック (すべてのドアロック)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	すべてのドアロック/アンロック (運転席ドアアンロック)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	すべてのドアロック/アンロック (助手席ドアアンロック)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	補助イグニッションランリレー
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	バックアップランプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	バッテリーセーバーリレー
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	カーゴランプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	センターストップランプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	カーテシランプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ドアデッドロック:ロック/アンロック
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	運転席ウィンドウモーター (ダウン)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	運転席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	運転席ウィンドウモーター (アップ)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントフォグラмп
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	燃料モードセレクトスイッチインジケータ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ジェネレーターレギュレーター設定値
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ヘッドライトウォッシュャーリレー
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ホーンリレー
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	想定外の負荷
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	白熱灯調光
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	LEDバックランプディミング
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア左ウィンドウモーター (ダウン)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア左ウィンドウモーター (エクスプレスダウン)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	Left Rear Window Motor (Express Up)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア左ウィンドウモーター (アップ)
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ナンバプレートランプ
シャーシ (ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	助手席ウィンドウモーター (エクスプレスアップ)

システム名	項目名
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	助手席ウィンドウモーター(エクスペレスダウン)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	助手席ウィンドウモーター(アップ)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リアボディークロージャアンラッチ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リアフォグランプリレー
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リアウォッシャーリレー
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア右ウィンドウモーター(エクスペレスダウン)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	Right Rear Window Motor (Express Up)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア右ウィンドウモーター(アップ)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ラン/クランクリレー
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	セキュリティインジケータ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リアワイパー
シャーシ(トランスファークースコントロールモジュール)	トルクカップリングコントロール
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービス適用
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル解除
シャーシ(フューエルポンプコントロール)	フューエルポンプ
シャーシ(フューエルポンプコントロール)	フューエルポンプトリムリセット
シャーシ(フューエルポンプコントロール)	燃料コントロール
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ABSポンプモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ABS Warning Indicator
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキプスターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	Vehicle Stability System Indicator
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右吸気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右排気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左吸気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左排気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ポンプモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右吸気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右排気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左吸気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左排気バルブ
シャーシ(電動パワーステアリング)	モーターテスト
シャーシ(電動パワーステアリング)	警告灯テスト
トランスミッション(AF 13 14 20)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション(AF 13 14 20)	エコノミー/スポーツテスト
トランスミッション(AF 13 14 20)	ソレノイド1-2/3-4テスト
トランスミッション(AF 13 14 20)	ソレノイド2-3テスト
トランスミッション(AF 13 14 20)	トルクコンバータークラッチソレノイドテスト
トランスミッション(AF 13 14 20)	圧カレギュレーターソレノイドテスト
トランスミッション(AF 13-4)	クラッチテスト
トランスミッション(AF 13-11 17 20 22 CAN)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-11 17 20 22 CAN)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-11 17 20 22 CAN)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション(AF 13-11 17 20 22 CAN)	エコノミー/スポーツインジケータテスト
トランスミッション(AF 13-11 17 20 22 CAN)	サービスインターバルランプテスト
トランスミッション(AF 13-11 17 20 22 CAN)	トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-11 17 20 22 CAN)	ニュートラルポジションテスト
トランスミッション(AF 13-11 17 20 22 CAN)	圧カレギュレーターソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-11 17 20 22)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-11 17 20 22)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-11 17 20 22)	P/N信号テスト

●オベル アクティブテスト (Ver. 2021.02)

システム名	項目名
トランスミッション (AF 13-11 17 20 22)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション (AF 13-11 17 20 22)	エコノミー/スポーツインジケータータテスト
トランスミッション (AF 13-11 17 20 22)	トルクコントロールテスト
トランスミッション (AF 13-11 17 20 22)	トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 13-11 17 20 22)	ニュートラルクラッチソレノイドテスト
トランスミッション (AF 13-11 17 20 22)	圧カレギュレーターソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 13-11 17 20 22)	警告灯テスト
トランスミッション (AF 1311 20 22 30)	P/Nスイッチテスト
トランスミッション (AF 1311 20 22 30)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション (AF 1311 20 22 30)	スポーツLEDテスト
トランスミッション (AF 1311 20 22 30)	ソレノイド1-2/3-4テスト
トランスミッション (AF 1311 20 22 30)	ソレノイド2-3テスト
トランスミッション (AF 1311 20 22 30)	トルクコンバータークラッチソレノイドテスト
トランスミッション (AF 1311 20 22 30)	圧カレギュレーターソレノイドテスト
トランスミッション (AF 17-4)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 17-4)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 17-4)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション (AF 17-4)	トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 17-4)	圧カレギュレーターソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 22-4)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 22-4)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 22-4)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション (AF 22-4)	クラッチテスト
トランスミッション (AF 22-4)	トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 22-4)	圧カレギュレーターソレノイドバルブテスト
トランスミッション (AF 23-5 33-5 40-6)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション (AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ1テスト
トランスミッション (AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ2テスト
トランスミッション (AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ3テスト
トランスミッション (AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ4テスト
トランスミッション (AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ5テスト
トランスミッション (AF 23-5 33-5 40-6)	ブレーキモードテスト
トランスミッション (AF 23-5 33-5 40-6)	マニュアルシフトテスト
トランスミッション (AF 23-5 33-5 40-6)	マニュアルシフトモードテスト
トランスミッション (AF 40-6)	ウインターモードテスト
トランスミッション (AF 40-6)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション (AF 40-6)	シフトソレノイドバルブ1テスト
トランスミッション (AF 40-6)	シフトソレノイドバルブ2テスト
トランスミッション (AF 40-6)	スポーツモードテスト
トランスミッション (AF 40-6)	ブレーキモードテスト
トランスミッション (AF 40-6)	マニュアルシフトモード
トランスミッション (AT GEN 111)	1-2シフトソレノイド
トランスミッション (AT GEN 111)	2-3シフトソレノイド
トランスミッション (AT GEN 111)	3/2ダウンシフトソレノイド
トランスミッション (AT GEN 111)	トルクコンバータークラッチPWMソレノイド
トランスミッション (AT GEN 111)	トルクコンバータークラッチソレノイド
トランスミッション (MTA (イーゼートロニック))	バックランプリレーテスト
トランスミッション (TCM)	SLSリアソレノイド
トランスミッション (TCM)	SLTリアソレノイド
トランスミッション (TCM)	SLUリアソレノイド
トランスミッション (TCM)	ウインターモード表示灯
トランスミッション (TCM)	シフトソレノイド1コントロール
トランスミッション (TCM)	シフトソレノイド2コントロール
トランスミッション (TCM)	シフトソレノイド3コントロール
トランスミッション (TCM)	シフトソレノイド4コントロール
トランスミッション (TCM)	シフトソレノイド5コントロール
トランスミッション (TCM)	トルクコンバータークラッチロックアップファンクション
トランスミッション (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ1テスト
トランスミッション (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ2テスト
トランスミッション (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ3テスト
トランスミッション (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ4テスト
トランスミッション (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ5テスト
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	クーリングファン
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	燃料システム減圧
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (1.0L (LE1)))	Engine Control Thermostat Heater





システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	エンジンクォラントサーモスタットヒーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	クーリングファンモーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	マセアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	触媒テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	クーリングファンリレー1,2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	クーリングファンリレー2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	Cylinder Balance 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	Cylinder Balance 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	Cylinder Balance 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	Cylinder Balance 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	Engine Control Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	EVAPサービステスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)









システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	ターボチャージャーウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	エアコンコンプレッサクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	エンジンクーラントサーモスタットヒーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Cooling Fan Relay1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Cooling Fan Relay2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Cooling Fan Relay3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	エンジンクーラントポンプクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Engine Coolant Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Engine Speed/Throttle
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Enigne Speed/Throttle
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	燃料レール圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Fuel System Hight Pressure Test (Engine Runs)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	High Side Dirver 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	High Side Dirver 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ハイサイドドライバ-1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ハイサイドドライバ-2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Malfunction Indicator Lmap (MIL)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ブライムフューエルポンプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ターボチャージャーウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	エアコンコンプレッサクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	エンジンクーラントポンプクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	Enigne Speed/Throttle
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	燃料レール圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	High Side Dirver 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	High Side Dirver 2

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	02センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	Malfunction Indicator Lmap (MIL)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	ターボチャージャーウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	エアコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	クーリングファンリレー2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	EVAPパーズソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	02センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	02センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	マスタフローセンサー供給電圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	ターボチャージャーウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	エアコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	クーリングファンリレー2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Engine Control Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	EVAPパーズソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Pressure Enable
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料レール圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	ヒータークワラントポンプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	マセアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	ターボチャージャーウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	エンジンクワラントポンプクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	Enigne Speed/Throttle
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	燃料レール圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	High Side Dirver 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	High Side Dirver 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	Malfunction Indicator Lmap (MIL)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	EGRクーラー冷却ポンプ1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	燃料圧力



システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUD)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	Fuel Pump Realy
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	燃料レール圧カリリーフバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	クーリングファンリレー2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	アイドル点火時期
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	点火時期遅延
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	エンジンクランクセンサーモスタットヒーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリエーション1))	All Injectors On
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリエーション1))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリエーション1))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリエーション1))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリエーション1))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリエーション1))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリエーション1))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリエーション1))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリエーション1))	燃料システム











システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	エンジンクワラントポンプクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	Engine Coolant Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	Engine Speed/Throttle
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	燃料圧力レギュレーター2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	Fuel System High Pressure Test (Engine Runs)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ハイサイドドライバ-1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ハイサイドドライバ-2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ブライムフューエルポンプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	フューエルポンブリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	クーリングファンリレー2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料システム減圧

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Engine Controls Ignitions Relay
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	マセアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Starter Realy
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	ターボチャージャーウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	エアコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	All Injectors On
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	グローブラグ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	Turbocharger Van Position
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	エアコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	フューエルポンプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	追加ヒーターリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	追加ヒーターリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料圧力降下テスト

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料圧カレギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料圧カレギュレーター1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料圧カレギュレーター1バズテスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	Fuel System High Pressure Test (Enigne Does not Run)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	Fuel System High Pressure Test (Enigne Runs)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	グロープラグ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	Injector Buzz Test(Cylinder 1 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	Injector Buzz Test(Cylinder 2 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	Injector Buzz Test(Cylinder 3 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	Injector Buzz Test(Cylinder 4 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	クーリングファンリレー2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	燃料圧カ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	燃料圧カレギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	マセアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	ターボチャージャーウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	追加ヒーターリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	追加ヒーターリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	エンジンクォラントポンプクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	燃料圧カ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	燃料圧カ降下テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	燃料圧カレギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	燃料圧カレギュレーター1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	燃料圧カレギュレーター1バズテスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	Fuel System High Pressure Test (Enigne Does not Run)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	Fuel System High Pressure Test (Enigne Runs)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	グロープラグ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNG)))	O2センサーヒーター(センサー1)







システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー6)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	アイドル点火時期
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	Intake Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	Intake Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	Secondary Air Injection Test
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クーリングファンリレー2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 5 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 6 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	H02S Heater Sensor 1 Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	H02S Heater Sensor 1 Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	H02S Heater Sensor 2 Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	H02S Heater Sensor 2 Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	アイドル点火時期
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	点火時期遅延
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クーリングファン1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クーリングファン2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クーリングファン3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クーリングファン4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クーリングファン5
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クーリングファンリレー2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	エンジン回転数

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	EVAPパーズソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 5 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 6 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	H02S Heater Sensor 1 Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	H02S Heater Sensor 1 Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	H02S Heater Sensor 2 Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	H02S Heater Sensor 2 Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	アイドル点火時期
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	点火時期遅延
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Secondary Air Injection Solenoid System
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	エアコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エンジンクォラントポンプクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Engine Coolant Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed/Throttle
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel System High Pressure Test (Engine Runs)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ハイサイドドライバ-1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ハイサイドドライバ-2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサ-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ブライムフューエルポンプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エアコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプリレー
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバ-1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト

システム名	項目名
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 6
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料モードセレクトオーバーライド(バイフューエル/ガソリン)
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	高圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	低圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチトルク
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアドライブリッククラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	ポンプモーター
ボディー(AFL(アダプティブフォワードライティング))	ロービームテスト
ボディー(AFL(アダプティブフォワードライティング))	右側スタティックコーナリングライトテスト
ボディー(AFL(アダプティブフォワードライティング))	左側スタティックコーナリングライトテスト
ボディー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))	AHL警告灯テスト
ボディー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))	ダイナミックカーブランプテスト
ボディー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))	ロービームテスト
ボディー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))	右側スタティックコーナリングライトテスト
ボディー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))	警告灯表示テスト
ボディー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))	左側スタティックコーナリングライトテスト
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Alarm Siren Test
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	BTSI:パーキングロック
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Comfort Closing Test(Close)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Comfort Closing Test(Inactive)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Comfort Closing Test(Open)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Front Wipers Test(High)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Front Wipers Test(Low)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Interior Lights Cut-Off Relay Test
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Parking Light Test(Left)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Parking Light Test(Right)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	PAS / ESP Switch LED Test
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	ラン/クランクリレー
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Unlock/Lock Test(Dead Lock)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Unlock/Lock Test(Lock)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Unlock/Lock Test(Unlock)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	アクセサリー/RAPリレー
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	アクセサリーリレー
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	イルミネーション減光(ハイ)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	イルミネーション減光(ミドル)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	イルミネーション減光(ロー)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	インジェクターランプ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	インテリアイルミネーションリレー
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	インテリアランプ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	エアコンLED
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	すべてのドア
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	セキュリティーシステム:LED
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	センターブレーキランプテスト
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	セントラルロッキング:すべてアンロック
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	セントラルロッキング:デッドロック
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	セントラルロッキング:ロック
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	セントラルロッキング:運転席アンロック
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	データバスアイソレーター
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	トランクリリース

●オベル アクティブテスト (Ver. 2021.02)

システム名	項目名
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	トランクリリーステスト
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	パーキングランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ハイビームテスト
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ハザードLEDテスト
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	バックランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	バックランプテスト
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	パドルランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	パワーウィンドウリレー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ヒーター付きリアガラステスト
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ブレーキランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ブレーキランプテスト
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロントガラスウォッシャー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロントガラスウォッシャーテスト
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロントターンシグナル
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロントハイビーム
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロントフォグランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロントフォグランプテスト
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロントロービーム
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロントワイパー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ヘッドライトウォッシャー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ホーン
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ホーンテスト
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ライセンスプレートランプテスト
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ランプ:インテリアランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ランプ:オートランプON
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リアウィンドウヒーター
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リアガラスウォッシャーテスト
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リアガラスデフォッガーLEDテスト
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リアコンパートメント
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リアターンシグナル
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リアフォグランプテスト
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リアランプヒューズ異常
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リアワイパーテスト
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ロービームテスト
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ワイパーテスト:フロントワイパー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	右側ターンシグナルテスト
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	運転席ドア
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	運転席パワーウィンドウ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	左側ターンシグナルテスト
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	助手席パワーウィンドウ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	盗難防止ホーン
ボディー (C1M (ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド1テスト
ボディー (C1M (ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド2テスト
ボディー (C1M (ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド3テスト
ボディー (C1M (ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド4テスト
ボディー (C1M (ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド5テスト
ボディー (C1M (ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド6テスト
ボディー (C1M (ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド7テスト
ボディー (DDM (運転席ドアモジュール))	ウィンドウリフターテスト (アップ)
ボディー (DDM (運転席ドアモジュール))	ウィンドウリフターテスト (ダウン)
ボディー (DDM (運転席ドアモジュール))	デッドロックテスト
ボディー (DDM (運転席ドアモジュール))	ドアロックテスト
ボディー (ECC (電子クライメートコントロール))	LED照明テスト
ボディー (ECC (電子クライメートコントロール))	エアミックスフラップモーターテスト
ボディー (ECC (電子クライメートコントロール))	エア配分フラップモーターテスト
ボディー (ECC (電子クライメートコントロール))	リアガラスデフォッガーテスト
ボディー (ECC (電子クライメートコントロール))	内気循環フラップモーターテスト
ボディー (ECC SAC (電子クライメートコントロール))	LED照明テスト
ボディー (ECC SAC (電子クライメートコントロール))	エアコンリレーテスト
ボディー (ECC SAC (電子クライメートコントロール))	内気循環フラップモーターテスト
ボディー (EHS (電気ヒーターシステム))	ヒーターエレメント1テスト
ボディー (EHS (電気ヒーターシステム))	ヒーターエレメント2テスト
ボディー (EHS (電気ヒーターシステム))	ヒーターエレメント3テスト
ボディー (HVAC (エアコン))	インレットモード (外気)
ボディー (HVAC (エアコン))	インレットモード (内気)
ボディー (HVAC (エアコン))	エアコンコンプレッサー
ボディー (HVAC (エアコン))	エアミックスドア
ボディー (HVAC (エアコン))	フロー回転数

システム名	項目名
ボディ(HVAC(エアコン))	フロントアウトレットモード:コンパartment
ボディ(HVAC(エアコン))	フロントアウトレットモード:コンパartment/フロア
ボディ(HVAC(エアコン))	フロントアウトレットモード:デフロスト
ボディ(HVAC(エアコン))	フロントアウトレットモード:デフロスト/フロア
ボディ(HVAC(エアコン))	フロントアウトレットモード:フロア
ボディ(HVAC(エアコン))	フロントデフロスト
ボディ(HVAC(エアコン))	ベント/フロアアウトレットドア
ボディ(HVAC(エアコン))	内気循環ドア(外気)
ボディ(HVAC(エアコン))	内気循環ドア(内気)
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ABS警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	AFL警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	AHL警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	CDC/スポーツモードLEDテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	CDC警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	DDS警告灯テスト(黄)
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	DDS警告灯テスト(赤)
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	DDS警告灯テスト1
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	DDS警告灯テスト2
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	DDS警告灯テスト3
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	LED照明調光テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	MILテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	インストルメント調光テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	エアコンテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	エアバッグ警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	エコノミー/スポーツテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	エンジン回転数コントロール
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	オイルレベル警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	オートライトテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	オドメーター液晶テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	クルーズコントロール警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	コールドエンジン警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	サービスインターバルランプテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	シートベルト警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	スマートキーシステム警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	セントラルドアロックテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	チャイルドシート表示灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	トラクションコントロール警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	トレーラータンシグナルテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	パーキングランプテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	パークパイロットスイッチLEDテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	パークパイロットスイッチテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	パークパイロットスイッチ警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ハイビーム表示灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ハザードLEDテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ハザードテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	バッテリー充電警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ブレーキ警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	フロントフォグランプテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	フロントフォグランプリレーテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	フロントフォグランプ表示灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	リアガラスデフォグガーLEDテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	リアフォグランプテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	リアフォグランプ表示灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ロービームテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ロービーム表示灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	右側ターンシグナルテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	液晶ディスプレイ調光テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	左側ターンシグナルテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	車速コントロール
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	瞬間タンク容量
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	瞬間タンク容量制御1
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	瞬間タンク容量制御2
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	瞬間タンク容量制御3
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール(暗く)
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール(明るく)
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール1
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール2
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール3

●オベル アクティブテスト (Ver. 2021.02)

システム名	項目名
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	燃料レベル警告灯テスト
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	油圧警告灯テスト
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	冷却水温警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	ABS警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	AFL警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	DDS警告灯テスト1
ボディー(IPC(インストルメント))	DDS警告灯テスト2
ボディー(IPC(インストルメント))	DDS警告灯テスト3
ボディー(IPC(インストルメント))	EPS警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	MILテスト
ボディー(IPC(インストルメント))	MTA警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	ウインターモード表示灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	エアバッグ警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	オイルレベル警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	オートマチックトランスミッションギアインジケータータテスト
ボディー(IPC(インストルメント))	オドメーター液晶テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	クルーズコントロール警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	グロータイムランプテスト
ボディー(IPC(インストルメント))	サービスインテークランプテスト
ボディー(IPC(インストルメント))	シートベルト警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	スピードメーター
ボディー(IPC(インストルメント))	スポーツインジケータータテスト
ボディー(IPC(インストルメント))	ダイヤル照明
ボディー(IPC(インストルメント))	タコメーター
ボディー(IPC(インストルメント))	トラクションコントロール警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	トレーラーターンシグナルテスト
ボディー(IPC(インストルメント))	パークパイロットスイッチ警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	ハイビーム表示灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	バッテリー充電警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	ブレーキ警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	フロントフォグランプビーム表示灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	フロントフォグランプ表示灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	ポインテールミネーション
ボディー(IPC(インストルメント))	リアフォグランプビーム表示灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	リアフォグランプ表示灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	ロービーム表示灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	右側ターンシグナルテスト
ボディー(IPC(インストルメント))	液晶ディスプレイ照明
ボディー(IPC(インストルメント))	左側ターンシグナルテスト
ボディー(IPC(インストルメント))	瞬間タンク容量制御(Empty)
ボディー(IPC(インストルメント))	瞬間タンク容量制御(Full)
ボディー(IPC(インストルメント))	瞬間タンク容量制御(Half)
ボディー(IPC(インストルメント))	全警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	燃料レベル警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	油圧警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	冷却水温警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ABS
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	SRSエアバッグ
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	オルタネーター
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	シフトアップ
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	スピードメーター
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	セルフテスト
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	タコメーター
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ハイビーム
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ブレーキシステム
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	フロントフォグランプ
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	リアフォグランプ
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	右LCD
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	右ターンシグナル
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	運転席シートベルト
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	温度計
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	左LCD
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	左ターンシグナル
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	中央LCD
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	燃料計
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	半ドア
ボディー(PAS(パークパイロット))	センサーテスト
ボディー(PAS(パークパイロット))	リアサウンド出力テスト

システム名	項目名
ボディー(P1M(パワートレインインターフェイスモジュール))	HDCブレーキランプリレー(ヒルディセント)
ボディー(P1M(パワートレインインターフェイスモジュール))	バックランプリレー
ボディー(P1M(パワートレインインターフェイスモジュール))	クルーズコントロール
ボディー(P1M(パワートレインインターフェイスモジュール))	クルーズコントロールキャンセル
ボディー(P1M(パワートレインインターフェイスモジュール))	シフトパターン
ボディー(P1M(パワートレインインターフェイスモジュール))	スターターリレー
ボディー(P1M(パワートレインインターフェイスモジュール))	トラクションコントロール/ESP
ボディー(P1M(パワートレインインターフェイスモジュール))	ヒルディセントコントロール
ボディー(P1M(パワートレインインターフェイスモジュール))	フロントパーキングエイド
ボディー(REC(リアリレーボックス))	CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	RECターミナル15Aリレーテスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	RECヒーター付きリアガラステスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	アンロック/デッドロックテスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	アンロック/ロックテスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	インアドバーテントロードリレーテスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	インテリアランプテスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	クロージングサポート動作テスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	センターブレーキランプテスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	トランクリンプテスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	トランクリリーステスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	トレーラーターニングシグナルテスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	トレーラーテールランプテスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	トレーラーバックランプテスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	トレーラーフォグランプテスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	トレーラーブレーキランプテスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	バックランプテスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	ブレーキランプテスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	ホーンテスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	ライセンスプレートランプテスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	リアターニングシグナルテスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	リアフォグランプテスト
ボディー(REC(リアリレーボックス))	リアワイパーテスト
ボディー(RFA(リモートファンクションアクチュエーター))	テスト
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	ABS
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	AWD
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	ESP OFF
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	ESP作動
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	ESP準備未完了
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	ウインターモード
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	ウォッシュャーフルードレベル
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	エアバッグ
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	エンジンチェックランプ
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	オイル交換
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	クルーズ係合
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	グローブラグ
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	サービスインターバル
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	シートベルト
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	セキュリティインジケータ
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	ディーゼルフィルター
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	テールゲート半ドア
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	トランスミッション表示(1速)
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	トランスミッション表示(2速)
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	トランスミッション表示(3速)
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	トランスミッション表示(4速)
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	トランスミッション表示(5速)
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	トランスミッション表示(D)
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	トランスミッション表示(N)
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	トランスミッション表示(P)
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	トランスミッション表示(R)
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	パーキングブレーキ
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	ハイビーム
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	バッテリー
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	ヒルディセントコントロール作動
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	ヒルディセントコントロール準備未完了
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	フロントフォグ
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	リアフォグ
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	右側ターニングシグナル
ボディー(SDM(SRSエアバッグ))	左側ターニングシグナル

システム名	項目名
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	侵入検知OFF
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	燃料レベルLow
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	燃料内水検出
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	半ドア
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	油圧
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	冷却水温
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ABS
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	AWD
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ESP OFF
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ESP作動
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ESP準備未完了
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ウインターモード
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ウォッシュャーフルードレベル
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	エアバッグ
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	オイル交換
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	クルーズ係合
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	グローブラグ
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ディーゼルフィルター
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (1速)
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (2速)
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (3速)
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (4速)
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (5速)
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (D)
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (N)
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (P)
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (R)
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ハイビーム
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	バッテリー
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ヒルディセントコントロール作動
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ヒルディセントコントロール準備未完了
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	フロントフォグ
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	リアフォグ
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	侵入検知OFF
ボディー (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	燃料内水検出
ボディー (SLM (シフトレバーモジュール))	LED表示テスト
ボディー (SLM (シフトレバーモジュール))	ウインターモード表示灯テスト
ボディー (SLM (シフトレバーモジュール))	シフトロックソレノイドテスト
ボディー (TIM (トレラーインターフェイスモジュール))	バックランプテスト
ボディー (TIM (トレラーインターフェイスモジュール))	ブレーキランプテスト
ボディー (TIM (トレラーインターフェイスモジュール))	リアフォグランプテスト
ボディー (TIM (トレラーインターフェイスモジュール))	右側ターンシグナルテスト
ボディー (TIM (トレラーインターフェイスモジュール))	右側パーキングランプテスト
ボディー (TIM (トレラーインターフェイスモジュール))	左側ターンシグナルテスト
ボディー (TIM (トレラーインターフェイスモジュール))	左側パーキングランプテスト
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	インテリアランプテスト
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	サイドリピーターテスト
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	ターンシグナルテスト
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	パーク-ライセンスプレートランプテスト
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	ブレーキテルランプテスト
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	フロントガラスウォッシャーテスト
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	フロントターンシグナルテスト
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	フロントパーキングランプテスト
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	フロントハイビームテスト
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	フロントロービームテスト
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	フロントワイパーテスト
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	フロントワイパーテスト高速
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	フロントワイパーテスト低速
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	ホーンテスト
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	リアガラスウォッシャーテスト
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	リアフォグランプテスト
ボディー (UEC (アンダーフードリレーボックス))	リアワイパーテスト
ボディー (VTM)	ABS
ボディー (VTM)	AWD
ボディー (VTM)	ESP OFF
ボディー (VTM)	ESP作動
ボディー (VTM)	ESP準備未完了



システム名	項目名
ボディー(VTM)	ウィンターモード
ボディー(VTM)	ウォッシュャーフルードレベル
ボディー(VTM)	エアバッグ
ボディー(VTM)	オイル交換
ボディー(VTM)	クルーズ係合
ボディー(VTM)	グロープラグ
ボディー(VTM)	ディーゼルフィルター
ボディー(VTM)	トランスミッション表示(1速)
ボディー(VTM)	トランスミッション表示(2速)
ボディー(VTM)	トランスミッション表示(3速)
ボディー(VTM)	トランスミッション表示(4速)
ボディー(VTM)	トランスミッション表示(5速)
ボディー(VTM)	トランスミッション表示(D)
ボディー(VTM)	トランスミッション表示(N)
ボディー(VTM)	トランスミッション表示(P)
ボディー(VTM)	トランスミッション表示(R)
ボディー(VTM)	ハイビーム
ボディー(VTM)	バッテリー
ボディー(VTM)	ヒルディセントコントロール作動
ボディー(VTM)	ヒルディセントコントロール準備未完了
ボディー(VTM)	フロントフォグ
ボディー(VTM)	リアフォグ
ボディー(VTM)	侵入検知OFF
ボディー(VTM)	燃料内水検出
ボディー(アドオンヒーター)	グロープラグテスト
ボディー(アドオンヒーター)	ヒーターテスト
ボディー(アドオンヒーター)	ブロワーモーターテスト
ボディー(イモビライザー)	エンジンイモビライザー警告灯
ボディー(インストルメント)	チャイム
ボディー(インストルメント)	LCDテスト
ボディー(インストルメント)	MFDテスト
ボディー(インストルメント)	イルミネーション:MFD/LCD
ボディー(インストルメント)	イルミネーション:ダイヤル
ボディー(インストルメント)	イルミネーション:ポインター
ボディー(インストルメント)	エンジン回転数テスト
ボディー(インストルメント)	オドメーター液晶テスト
ボディー(インストルメント)	キー警告テスト
ボディー(インストルメント)	ゲージコントロールテスト:タコメーター
ボディー(インストルメント)	ゲージコントロールテスト:温度計
ボディー(インストルメント)	ゲージコントロールテスト:速度計
ボディー(インストルメント)	ゲージコントロールテスト:燃料計
ボディー(インストルメント)	シートベルト警告灯テスト
ボディー(インストルメント)	ブレーキ警告灯テスト
ボディー(インストルメント)	給油ランプ
ボディー(インストルメント)	警告灯テストランプON
ボディー(インストルメント)	車速テスト
ボディー(インストルメント)	瞬間タンク容量テスト
ボディー(インストルメント)	全警告灯テスト
ボディー(インストルメント)	冷却水温テスト
ボディー(インストルメントクラスター)	バックランプディミング
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターディミング
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ダウン)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(メニュー)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(設定)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(アップ)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options(Down)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options(Menu)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options(Set)
ボディー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options(Up)
ボディー(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー(インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution(Bad Weather)
ボディー(インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution(City Street)
ボディー(インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution(Country Road)
ボディー(インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution(Expressway)
ボディー(インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution(High Beam)
ボディー(インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターディミング
ボディー(インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターゲージ/インジケーターチェック
ボディー(インストルメントクラスター)	左コーナリングランプ

システム名	項目名
ボディ(インストルメントクラスター)	左ヘッドライト水平モーター
ボディ(インストルメントクラスター)	左ヘッドライト垂直モーター
ボディ(インストルメントクラスター)	ポインターディミング
ボディ(インストルメントクラスター)	右コーナリングランプ
ボディ(インストルメントクラスター)	右ヘッドライト水平モーター
ボディ(インストルメントクラスター)	右ヘッドライト垂直モーター
ボディ(インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディ(インストルメントクラスター)	全インジケータ
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ABS
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	AWD
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ESP OFF
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ESP作動
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ESP準備未完了
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ウインターモード
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ウォッシャーフルードレベル
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	エアバッグ
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	エンジンチェックランプ
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	オイル交換
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	クルーズ係合
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	グローブラグ
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	サービスインターバル
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	シートベルト
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	セキュリティーインジケータ
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ディーゼルフィルター
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	テールゲート半ドア
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (1速)
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (2速)
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (3速)
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (4速)
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (5速)
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (D)
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (N)
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (P)
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (R)
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	パーキングブレーキ
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ハイビーム
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	バッテリー
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ヒルディセントコントロール作動
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ヒルディセントコントロール準備未完了
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	フロントフォグ
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	リアフォグ
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	右側ターンシグナル
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	左側ターンシグナル
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	侵入検知OFF
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	燃料レベルLow
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	燃料内水検出
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	半ドア
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	油圧
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	冷却水温
ボディ(インフォテイメントコントロールタッチパッド)	Infotainment Control Touchpad Haptic Accent Lamp Dimming
ボディ(インフォテイメントコントロールタッチパッド)	Infotainment Control Touchpad Haptic Buttons Backlight Dimming
ボディ(インフォテイメントコントロールタッチパッド)	Infotainment Control Touchpad Haptic FeedBack
ボディ(インフォテイメントコントロールタッチパッド)	Infotainment Control Touchpad Haptic Self-Test
ボディ(インフレータブルステレイトセンシング 診断モジュール)	Driver Information Center Options (Down)
ボディ(インフレータブルステレイトセンシング 診断モジュール)	Driver Information Center Options (Menu)
ボディ(インフレータブルステレイトセンシング 診断モジュール)	Driver Information Center Options (Set)
ボディ(インフレータブルステレイトセンシング 診断モジュール)	Driver Information Center Options (Up)
ボディ(インフレータブルステレイトセンシング 診断モジュール)	ドライバインフォメーションセンターセグメント
ボディ(インフレータブルステレイトセンシング 診断モジュール)	インストルメントクラスターディミング
ボディ(インフレータブルステレイトセンシング 診断モジュール)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディ(インフレータブルステレイトセンシング 診断モジュール)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディ(インフレータブルステレイトセンシング 診断モジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディ(インフレータブルステレイトセンシング 診断モジュール)	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディ(インフレータブルステレイトセンシング 診断モジュール)	全インジケータ
ボディ(エアコンコントロール)	HVAC Controls Dimming
ボディ(エアコンコントロール)	HVAC Display Dimming
ボディ(エアコンコントロール)	HVAC Display Segments
ボディ(エアコンコントロール)	HVAC Indicator Dimming



システム名	項目名
ボディー(エアコンコントロールモジュール)	Air Recirculation Door Position
ボディー(エアコンコントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ボディー(エアコンコントロールモジュール)	Auxiliary Heater Request
ボディー(エアコンコントロールモジュール)	ブLOWERモーター回転数
ボディー(エアコンコントロールモジュール)	運転席温度ドアポジション
ボディー(エアコンコントロールモジュール)	すべてのインジケータータ点灯
ボディー(エアコンコントロールモジュール)	LEDディミング
ボディー(エアコンコントロールモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(エアコンコントロールモジュール)	左温度ドアポジション
ボディー(エアコンコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー(エアコンコントロールモジュール)	リアデフォグ
ボディー(エアコンコントロールモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(エンジン冷却モジュール)	パワーステージ1
ボディー(エンジン冷却モジュール)	パワーステージ2
ボディー(エンジン冷却モジュール)	パワーステージ3
ボディー(エンジン冷却モジュール)	圧力センサー信号20%
ボディー(エンジン冷却モジュール)	圧力センサー信号40%
ボディー(エンジン冷却モジュール)	圧力センサー信号60%
ボディー(エンジン冷却モジュール)	圧力センサー信号80%
ボディー(エンジン冷却モジュール)	冷媒圧力センサー値20%
ボディー(エンジン冷却モジュール)	冷媒圧力センサー値40%
ボディー(エンジン冷却モジュール)	冷媒圧力センサー値60%
ボディー(エンジン冷却モジュール)	冷媒圧力センサー値80%
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	Exterior Driver Door Handle Switch
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装リア左ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディー(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装リア右ドアハンドルスイッチ
ボディー(ソフトトップコントローラー)	ソフトトップオープン/クローズテスト
ボディー(ソフトトップコントローラー)	ソフトトップオープンテスト
ボディー(ソフトトップコントローラー)	ソフトトップクローズテスト
ボディー(ソフトトップコントローラー)	テンションボウシリンダーバルブテスト
ボディー(ソフトトップコントローラー)	トノーシリンダーバルブテスト
ボディー(ソフトトップコントローラー)	トランクリッドロックアクチュエーターテスト
ボディー(ソフトトップコントローラー)	トランクリッドロックオープンテスト
ボディー(ソフトトップコントローラー)	トランクリッドロッククローズテスト
ボディー(ソフトトップコントローラー)	ブザーテスト
ボディー(ソフトトップコントローラー)	フロントウィンドウアップ/ダウンテスト
ボディー(ソフトトップコントローラー)	フロントウィンドウオープンテスト
ボディー(ソフトトップコントローラー)	フロントウィンドウクローズテスト
ボディー(ソフトトップコントローラー)	メインシリンダーバルブテスト
ボディー(ソフトトップコントローラー)	ラッチ信号テスト
ボディー(ソフトトップコントローラー)	リアガラスアップ/ダウンテスト
ボディー(ソフトトップコントローラー)	リアガラスオープンテスト
ボディー(ソフトトップコントローラー)	リアガラスクローズテスト
ボディー(チャイムアラームコントロールモジュール)	Control Functions
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	緑色インジケータ
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	通話テスト
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	Read Indicator
ボディー(トレイライナーフェイスコントロールモジュール)	左補助テールおよびストップランプ
ボディー(トレイライナーフェイスコントロールモジュール)	リア左補助ターンシグナルランプ
ボディー(トレイライナーフェイスコントロールモジュール)	左テールランプ
ボディー(トレイライナーフェイスコントロールモジュール)	Left Trailer Tail Lamp
ボディー(トレイライナーフェイスコントロールモジュール)	左トレイラーターンシグナルランプ
ボディー(トレイライナーフェイスコントロールモジュール)	右補助テールおよびストップランプ
ボディー(トレイライナーフェイスコントロールモジュール)	リア右補助ターンシグナルランプ
ボディー(トレイライナーフェイスコントロールモジュール)	右テールランプ
ボディー(トレイライナーフェイスコントロールモジュール)	右トレイラーテールランプ
ボディー(トレイライナーフェイスコントロールモジュール)	右トレイラーターンシグナルランプ
ボディー(トレイライナーフェイスコントロールモジュール)	トレイラーバックアップランプ
ボディー(トレイライナーフェイスコントロールモジュール)	Trailer Fog Lamps(s)
ボディー(トレイライナーフェイスコントロールモジュール)	トレイラーストップランプ
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	無効履歴データ消去
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	左側障害物検知インジケータ
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	右側障害物検知インジケータ
ボディー(ヒューマンマシーンインターフェイスコントロールモジュール)	クーリングファン
ボディー(ヒューマンマシーンインターフェイスコントロールモジュール)	インフォメーションディスプレイディミング
ボディー(ヒューマンマシーンインターフェイスコントロールモジュール)	インフォメーションディスプレイテスト

システム名	項目名
ボディー(フロントシート 暖房 通気 冷却メモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションヒーター
ボディー(フロントシート 暖房 通気 冷却メモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションヒーター
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションヒーター
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートクッションヒーター
ボディー(フロントビューカメラモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ(遠い)
ボディー(フロントビューカメラモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ(中間)
ボディー(フロントビューカメラモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ(近い)
ボディー(フロントビューカメラモジュール ヘッドランプハイビーム - Gentex)	内部リアビューミラーディミング
ボディー(フロントビューカメラモジュール ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex)	内部リアビューミラーディミング
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトレベリングモーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution(Bad Weather)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution(City Street)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution(Country Road)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution(Expressway)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution(High Beam)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamps High Intensity Discharge Power Increase
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左コーナリングランプ
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト水平モーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト垂直モーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Trailer Tail Lamp
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右コーナリングランプ
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト水平モーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト垂直モーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右トレーラーテールランプ
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	トレーラーバックアップランプ
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Trailer Fog Lamps(s)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	トレーラーストップランプ
ボディー(ヘッドランプレベリングデバイス)	ロービームテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	補助イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	バッテリーセーバーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロントフォグラмп
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	燃料モードセレクトスイッチインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リアボディークロージャーアンラッチ

システム名	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	Trunk Lid Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	Window Lock out Switch Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	セキュリティインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	補助イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	バッテリーセーバーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	リアボディークロージャールッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	Window Lock out Switch Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)

システム名	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	セキュリティインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ETC))	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	補助イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	バッテリーセーバーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	カーテシランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	Trunk Lid Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	Window Lock out Switch Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	セキュリティインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(GTC))	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	補助イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	バッテリーセーバーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	City Mode Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	カーテシランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	想定外の負荷





システム名	項目名
ボディ(ボディコントロールモジュール(ステーションワゴン))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ステーションワゴン))	右ストップランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ステーションワゴン))	ラン/クランクリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ステーションワゴン))	Trunk Lid Unlatch
ボディ(ボディコントロールモジュール(ステーションワゴン))	トランクランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ステーションワゴン))	Window Lock out Switch Indicator
ボディ(ボディコントロールモジュール(ステーションワゴン))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ステーションワゴン))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ステーションワゴン))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ステーションワゴン))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ステーションワゴン))	セキュリティインジケター
ボディ(ボディコントロールモジュール(ステーションワゴン))	リアワイパー
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	アクセントランプ1
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	アクセントランプ2
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	補助イグニッションランリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	バックアップランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	バッテリーセーバーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	カーゴランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	センターストップランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	カーテシーランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	運転席ウィンドウモーター(エキスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	運転席ウィンドウモーター(エキスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	フロントフォグランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	ハイビーム
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	ホーンリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	想定外の負荷
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	白熱灯調光
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	LEDバックランプディミング
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア左ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア左ウィンドウモーター(エキスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア左ウィンドウモーター(エキスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	左ストップランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	ナンバープレートランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	助手席ウィンドウモーター(エキスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	助手席ウィンドウモーター(エキスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リアボディークロージャーアンラッチ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リアフォグランプリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リアウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア右ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア右ウィンドウモーター(エキスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア右ウィンドウモーター(エキスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	右ストップランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	ラン/クランクリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	Trunk Lid Unlatch
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	トランクランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	Window Lock out Switch Indicator
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)

システム名	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))	セキュリティインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	補助イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	バッテリーセーバーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	カーテシランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	運転席ウィンドウモーター(エクスペスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	運転席ウィンドウモーター(エクスペスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア左ウィンドウモーター(エクスペスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア左ウィンドウモーター(エクスペスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	左ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	助手席ウィンドウモーター(エクスペスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	助手席ウィンドウモーター(エクスペスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	リアボディークロージャアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア右ウィンドウモーター(エクスペスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア右ウィンドウモーター(エクスペスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	右ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	Trunk Lid Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	トランクランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	Window Lock out Switch Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	セキュリティインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ハッチバック))	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー (C41) シングルゾーン (G60)))	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー (C41) シングルゾーン (G60)))	アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー (C41) シングルゾーン (G60)))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー (C41) シングルゾーン (G60)))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー (C41) シングルゾーン (G60)))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー (C41) シングルゾーン (G60)))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー (C41) シングルゾーン (G60)))	補助イグニッションランリレー



システム名	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	LEDバックライト調光(105)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Left Rear Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ロービームランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ドアアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアボディークロージャアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアデフォグ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Right Rear Window Motor (Express Up)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シフトロックソレノイドアクチュエータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Ultra Sound Module Test
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Window Lock out Switch Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー高速リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アンロック/デッドロックテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アンロック/ロックテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インジケータ/ディスプレイ調光(105)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インストルメント調光テスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インテリアランプテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セントラルドアロック表示灯テスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ターンシグナルテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ダブルロック(オプション)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアツーステップアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ハイビームテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ハザードランプテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセービングテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フォロミーホームテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブローモーターテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントカーテシーランプテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャー

システム名	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントハイビームテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントフォグランプテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパーHigh
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパードライブ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャーテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ホーン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ホーンテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアカーテシーランプテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアガラスデフォッガーテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガーLED(マニュアルエアコン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガーリレー(マニュアルエアコン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアワイパーON
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアワイパーデフォッガーテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リフトゲートガラスリリース
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リフトゲート作動(105)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ロービームテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ワイパーテスト(高速)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ワイパーテスト(低速)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右側/全パーキングランプ(105のみ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右側ターンシグナルテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右側ターンシグナルランプ(トレラー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席側パワーウィンドウリフターテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左側/全パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左側ターンシグナルテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左側ターンシグナルランプ(トレラー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	補助電源センサー (THATCHAM)
ボディー(ラジオ (10A))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ (10A))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ (10A))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ (10A))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ (UF7 UM7))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ (UF7 UM7))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ (UF7 UM7))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ (UF7 UM7))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ (UH7))	イジェクト
ボディー(ラジオ (UH7))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ (UH7))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ (UH7))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ (UH7))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ (UM7))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ (UM7))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ (UM7))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ (UM7))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ (チャイム (UL5)))	チャイム
ボディー(ラジオ (ラジオ))	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディー(ラジオ (ラジオ))	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェイスプレート起動
ボディー(ラジオ (ラジオ))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ (ラジオ))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ (ラジオ))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ (ラジオ))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ)	Active AM/FM Antena
ボディー(ラジオ)	Digital Audio Broadcast Antena
ボディー(ラジオコントロール)	バックランプディミング
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーオフボタンテスト
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	Air Recirculation Door Position
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	Auxiliary Heater Request
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	ブLOWERモーター回転数
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	すべてのインジケータ点灯
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	左温度ドアアクチュエータ方向
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	ドアポジションモード
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン (C68)))	リアデフォッガー
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン (CJ2)))	エアインテークドア位置
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン (CJ2)))	Air Recirculation Door Position

システム名	項目名
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	Auxiliary Heater Request
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	ブローモーター回転数
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	Front Spoiler Air Inlet Motor
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	ドアポジションモード
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	リアデフォグ
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	エアインテークドア位置
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	Air Recirculation Door Position
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	Auxiliary Heater Request
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	ブローモーター回転数
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	ドアポジションモード
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	リアデフォグ
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(O67)))	エアインテークドア位置
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(O67)))	Air Recirculation Door Position
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(O67)))	Auxiliary Heater Request
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(O67)))	ブローモーター回転数
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(O67)))	Front Spoiler Air Inlet Motor
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(O67)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(O67)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(O67)))	ドアポジションモード
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(O67)))	リアデフォグ
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(O67)))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	Air Recirculation Door Position
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	Auxiliary Heater Request
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	ブローモーター回転数
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	ドアポジションモード
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	リアデフォグ
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (O67)))	Air Recirculation Door Position
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (O67)))	Auxiliary Heater Request
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (O67)))	ブローモーター回転数
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (O67)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (O67)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (O67)))	ドアポジションモード
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (O67)))	リアデフォグ
ボディ(左側オブジェクト検出コントロールモジュール)	物体検知警告インジケータ
ボディ(左側オブジェクト検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィック音声警告
ボディ(左側オブジェクト検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィック視覚警告
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Hella (UVL UVV UVM))	Traffic Sign Indicator Test
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ(遠い)
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ(中間)
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ(近い)
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	Forward Collision Alert Switch(Far)
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	Forward Collision Alert Switch(Medium)
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	Forward Collision Alert Switch(Near)
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	ハイビーム
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	車線逸脱警報インジケータ
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	車線逸脱警報スイッチ
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビーム - Gentex (T05))	内部リアビューミラーディミング
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビーム - Gentex)	内部リアビューミラーディミング
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex (T05))	内部リアビューミラーディミング
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex)	内部リアビューミラーディミング
ボディ(中央ドアロック)	CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト
ボディ(中央ドアロック)	Comfort Closing Test(Close)
ボディ(中央ドアロック)	Comfort Closing Test(Inactive)
ボディ(中央ドアロック)	Comfort Closing Test(Open)
ボディ(中央ドアロック)	Unlock/Lock Test(Dead Lock)
ボディ(中央ドアロック)	Unlock/Lock Test(Lock)
ボディ(中央ドアロック)	Unlock/Lock Test(Unlock)
ボディ(中央ドアロック)	アンロック/デッドロックテスト
ボディ(中央ドアロック)	アンロック/ロックテスト
ボディ(中央ドアロック)	イグニッションコイルシリンダー1テスト

●オベル アクティブテスト (Ver 2021.02)

システム名	項目名
ボディー(中央ドアロック)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
ボディー(中央ドアロック)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
ボディー(中央ドアロック)	サンルーフ/ウィンドウテスト
ボディー(中央ドアロック)	ターンシグナルテスト
ボディー(中央ドアロック)	トランクリリーステスト
ボディー(通信ユニット)	デッドロック
ボディー(通信ユニット)	ドアロック
ボディー(通信ユニット)	ドアロックランプ
ボディー(通信ユニット)	トランク/ドアアンロック
ボディー(通信ユニット)	ハザードランプLED
ボディー(通信ユニット)	フロントインテリアランプ
ボディー(通信ユニット)	リアインテリアランプ
ボディー(通信ユニット)	リアガラスデミスター
ボディー(通信ユニット)	ワイパー(低速)
ボディー(通信ユニット)	右側インジケータリレー
ボディー(通信ユニット)	左側インジケータリレー
ボディー(電子クライメートコントロール)	インテリアフラップモーターテスト
ボディー(電子クライメートコントロール)	エアコンインフォメーションシグナルテスト
ボディー(電子クライメートコントロール)	エアミックスフラップモーターテスト
ボディー(電子クライメートコントロール)	ディスプレイテスト
ボディー(電子クライメートコントロール)	デフロスターフラップモーターテスト
ボディー(電子クライメートコントロール)	フレッシュフラップモーターテスト
ボディー(電子クライメートコントロール)	ブLOWERモーターテスト
ボディー(電子クライメートコントロール)	足元フラップモーターテスト
ボディー(電子クライメートコントロール)	内気循環フラップモーターテスト
ボディー(電子油圧ハードトップ)	セルフテスト
ボディー(盗難防止警報システム)	CDL/盗難防止警報システム警告灯テスト
ボディー(盗難防止警報システム)	ホーンテスト
ボディー(補助ボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプ
ボディー(補助ボディーコントロールモジュール)	トレーラーフォグランプ