

●ホンダ アクティブテスト (ver 2021.02)

システム	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右ソレノイド
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左ソレノイド
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右ソレノイド
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左ソレノイド
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	フロント右ソレノイド
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	フロント左ソレノイド
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	リア右ソレノイド
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	リア左ソレノイド
ボディー	BSIインジケータOFF
ボディー	BSIシステムステータス
ボディー	BSIシステム故障
ボディー	BSIブザー駆動
ボディー	BSI警告灯
ボディー	L. クローザーモーター
ボディー	L. スライドモーター駆動-オープン
ボディー	L. スライドモーター駆動-クローズ
ボディー	L. ブザー音駆動
ボディー	L. マグネットクラッチ駆動
ボディー	L. リリースアクチュエーター駆動
ボディー	LRウィンドウ アップ
ボディー	LRウィンドウ ダウン
ボディー	PTG解放モーター開
ボディー	PTG解放モーター閉
ボディー	PTG駆動モーター1秒作動
ボディー	PTG駆動モーター開
ボディー	PTG駆動モーター閉
ボディー	R. クローザーモーター
ボディー	R. スライドモーター駆動-オープン
ボディー	R. スライドモーター駆動-クローズ
ボディー	R. ブザー音駆動
ボディー	R. マグネットクラッチ駆動
ボディー	R. リリースアクチュエーター駆動
ボディー	RRウィンドウ アップ
ボディー	RRウィンドウ ダウン
ボディー	アシスタントドアロック/アンロックスイッチイルミネーション駆動
ボディー	イグニッションキー シリンダーライトコマンド
ボディー	イグニッションキーシリンダーライトコマンド
ボディー	オートライトヘッドライト
ボディー	オートレベル調整モーター
ボディー	ガラスハッチ駆動
ボディー	キーレスブザー
ボディー	クラッチリリース駆動
ボディー	クローズ駆動
ボディー	ゲートライト駆動
ボディー	コラムチルトモーター フルアップ位置
ボディー	コラムチルトモーター フルダウン位置
ボディー	コラムテレスコピックモーター フルプッシュダウン位置
ボディー	コラムテレスコピックモーター フルブルアップ位置
ボディー	スーパーロック

●ホンダ アクティブテスト (ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー	スモールライト駆動
ボディー	スライドモーター フル後退
ボディー	スライドモーター フル前進
ボディー	ターンシグナルライトLH
ボディー	ターンシグナルライトRH
ボディー	チルトアップ
ボディー	チルトダウン
ボディー	テールゲートオープンモーター
ボディー	テールゲートサブドアオープンモーター
ボディー	ドライバー1ポジション-3秒駆動
ボディー	ドライバー2ポジション-3秒駆動
ボディー	ドライバーロック/アンロックスイッチイルミネーション駆動
ボディー	トランクリッド/テールゲート/ハッチラッチリリースコマンド
ボディー	トランクリッド/テールゲートリリースコマンド
ボディー	トランクリッドリリースコマンド
ボディー	ハザード駆動
ボディー	ハザード信号コマンド
ボディー	パワーウィンドウリレーコマンド
ボディー	パワートランクリッド磁気クラッチ1秒作動
ボディー	パワーリリースラッチモーター フルラッチ位置解放およびニュートラルポジション復帰
ボディー	パワーリリースラッチモーター 開位置解放およびニュートラルポジション復帰
ボディー	フットライト
ボディー	フットライトコマンド
ボディー	フルオープン駆動
ボディー	フルクローズ駆動
ボディー	フロアライト (リアドア灰皿ライト)
ボディー	フロアライト駆動
ボディー	フロント アップ-ダウンモーター Full Down
ボディー	フロント アップ-ダウンモーター Full Up
ボディー	フロントウォッシュャーモーター駆動
ボディー	フロントカメライメージ出力
ボディー	フロントガラスワイパーモーターHighコマンド
ボディー	フロントガラスワイパーモーターLowコマンド
ボディー	フロントワイパー-HIGH
ボディー	フロントワイパー-INT
ボディー	フロントワイパー-LOW
ボディー	ヘッドライトLeft/Right
ボディー	ヘッドライトUp/Down
ボディー	ヘッドライトハイビーム駆動
ボディー	ヘッドライト駆動
ボディー	ヘッドレストモーター
ボディー	ホーンコマンド
ボディー	マルチビュー強制出力
ボディー	メモリブザー 5秒間
ボディー	モニターとアラーム出力
ボディー	モニター出力
ボディー	ライトパワースライドドア ロック
ボディー	リアカメライメージ出力
ボディー	リアカメラ出力映像表示

●ホンダ アクティブテスト (ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー	リアフォグライト駆動
ボディー	リアワイパー
ボディー	リアワイパーウォッシャー
ボディー	リアワイパーモーター
ボディー	リア上下 Full Up
ボディー	リア上下モーター Full Down
ボディー	リクライニングモーター フル後退
ボディー	リクライニングモーター フル前進
ボディー	リリースストラックリッド/テールゲート/ハッチラッチ
ボディー	リリース駆動
ボディー	レフトパワースライドドア ロック
ボディー	右サイドカメライメージ出力
ボディー	右ターンシグナル駆動
ボディー	右パワーミラー Full Down
ボディー	右パワーミラー Full Left
ボディー	右パワーミラー Full Right
ボディー	右パワーミラー Full Up
ボディー	右側BSIインジケータ点灯
ボディー	右側BSIインジケータ点滅
ボディー	右側BSIレーダー利用不可能
ボディー	運転席側ウィンドウ アップ
ボディー	運転席側ウィンドウ ダウン
ボディー	運転席側ドア アンロック
ボディー	運転席側ドアミラーDOWN
ボディー	運転席側ドアミラーLeft
ボディー	運転席側ドアミラーRight
ボディー	運転席側ドアミラーUP
ボディー	運転席側リアウィンドウ
ボディー	左サイドカメライメージ出力
ボディー	左ターンシグナル駆動
ボディー	左パワーミラー Full Down
ボディー	左パワーミラー Full Left
ボディー	左パワーミラー Full Right
ボディー	左パワーミラー Full Up
ボディー	左側BSIインジケータ点灯
ボディー	左側BSIインジケータ点滅
ボディー	左側BSIレーダー利用不可能
ボディー	室内灯コマンド
ボディー	助手席側ウィンドウ アップ
ボディー	助手席側ウィンドウ ダウン
ボディー	助手席側ドアミラーDOWN
ボディー	助手席側ドアミラーLeft
ボディー	助手席側ドアミラーRight
ボディー	助手席側ドアミラーUP
ボディー	助手席側リアウィンドウ
ボディー	赤色LED OFF
ボディー	赤色LED ON
ボディー	全ドア アンロック
ボディー	全ドアロック

●ホンダ アクティブテスト (ver 2021.02)

システム	項目名
ボディー	夜間補助照明