

●スズキ カスタマイズ(ver 2021.02)

| システム | 項目 | 説明 |
|-----------------|---------------------|------------------------------------|
| B C M(ボディー電気制御) | D R L | 昼間点灯の設定を行います。 |
| B C M(ボディー電気制御) | D R L (D R Lのみ) | 昼間点灯の設定を行います。 |
| B C M(ボディー電気制御) | アンサーバック (サイレン) | アンサーバック機能の設定を行います。 |
| B C M(ボディー電気制御) | アンサーバック設定 | アンサーバック機能の設定を行います。 |
| B C M(ボディー電気制御) | アンサーバック設定 (車外ブザー) | アンサーバック機能の設定を行います。 |
| B C M(ボディー電気制御) | オートドアアンロック設定 | オートドアアンロックの設定を行います。 |
| B C M(ボディー電気制御) | オートドアロック設定 | オートドアロックの設定を行います。 |
| B C M(ボディー電気制御) | ガイドミーカーランプ | |
| B C M(ボディー電気制御) | ガイドミーホームランプ | |
| B C M(ボディー電気制御) | キーレススタートシステム機能 | 車室内アンテナ、ラゲッジアンテナ及び各ドアアンテナの設定を行います。 |
| B C M(ボディー電気制御) | コーナリングランプ設定 | コーナリングランプの設定を行います。 |
| B C M(ボディー電気制御) | ショックセンサー | |
| B C M(ボディー電気制御) | ショックセンサー感度 (フル警告) | |
| B C M(ボディー電気制御) | ショックセンサー感度 (プレ警告) | |
| B C M(ボディー電気制御) | セキュリティアラーム設定 | セキュリティアラームの設定を行います。 |
| B C M(ボディー電気制御) | ターニングナルランプ設定 | ターニングナルランプの点滅回数設定を行います。 |
| B C M(ボディー電気制御) | デッドロック制御テスト | |
| B C M(ボディー電気制御) | デッドロック制御テスト (試験運用版) | |
| B C M(ボディー電気制御) | ドアアンロック | ドアアンロックの設定を行います。 |
| B C M(ボディー電気制御) | ドアミラー設定 | ドアミラーの設定を行います。 |
| B C M(ボディー電気制御) | パーキングブレーキ戻し忘れ警告 | パーキングブレーキ戻し忘れ警告の設定を行います。 |
| B C M(ボディー電気制御) | ハイビームアシスト | |
| B C M(ボディー電気制御) | フットランプモード設定 | |
| B C M(ボディー電気制御) | リモート格納ミラー設定 | リモート格納ミラー設定の設定を行います。 |
| B C M(ボディー電気制御) | 携帯スターターコード登録 | |
| B C M(ボディー電気制御) | 携帯リモコンバッテリー消耗警報 | 携帯リモコン電池バッテリー警告の設定を行います。 |
| B C M(ボディー電気制御) | 携帯リモコン検出範囲外警報 | 携帯リモコン検出範囲外警報における車内ブザーの設定を行います。 |
| B C M(ボディー電気制御) | 携帯リモコン電池消耗警告 | 携帯リモコン電池消耗警告の設定を行います。 |