

●シトロエン 対応システム (Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*ABS ESP (81 ESP)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (90 ESP)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS 8)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS 8_BOSCH)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS 81)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK 100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK 70)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK 70. 2)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK60)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK70. 1)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) 8. 1)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) MK70)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS_MK 100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS_MK 70. 1)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS_MK 70. 2)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS_MK70. 1)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP 81)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP 90)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP MK 100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP MK 60-0)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP MK100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP MK60-0)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP VSC440)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) 8. 1)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) MK60)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP (横滑り防止機構))	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP_MK 100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP_MK 60)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP_MK60)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP_MK60_0)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP8. 1_BOSCH)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP8_BOSCH)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP90)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (MK 100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	●	●	●	●	●
*アンダーインフレーションディテクション (オートサーチ (アンダーインフレーションディテクション))	●	●	●	●	●
*アンダーステアリングホイールコントローラー (COM2008P)	●	●	●	●	●
*アンダーステアリングホイールコントローラー (オートサーチ (アンダーステアリングホイールコントローラー))	●	●	●	●	●
*インストールメントパネル (オートサーチ (インストールメントパネル))	●	●	●	●	●
*インストールメントパネル (コンバイン)	●	●	●	●	●
*インストールメントパネル (コンバイン_UDS)	●	●	●	●	●
*インストールメントパネル (シロッコ)	●	●	●	●	●
*ウィンドスクリーンワイパー (オートサーチ (ウィンドスクリーンワイパー))	●	●	●	●	●
*エアコン (BOC)	●	●	●	●	●
*エアコン (CLIM_REGULEE)	●	●	●	●	●
*エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	●	●	●	●	●
*エアコン (TDC_RF_MUX)	●	●	●	●	●
*エアコン (オートサーチ (エアコン))	●	●	●	●	●
*エアバッグ (RBG_SPEED)	●	●	●	●	●
*エアバッグ (RBG_SPEED_UDS)	●	●	●	●	●
*エアバッグ (RBG_UDS)	●	●	●	●	●
*エアバッグ (SAC_AUTOLIV)	●	●	●	●	●
*エアバッグ (オートサーチ (エアバッグ))	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (1. 6L NFV BOSCH M744)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (1. 8L 6FZ SAGEM S2000P)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHM BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHS BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHT BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHW BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHY BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0L BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0L RFN MM48P)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 2 L 4HW BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 2 L 4HX BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 2L 4HX BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (3. 0L XFX BOSCH ME746)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(4HT BOSCH EDC16C39 DW12BTEd4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FC MED17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FE MED17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FH MEV17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FM MED17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FN MED17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FR MED17.4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4 EVO)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV 17.4.2 EVO)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4.2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FS MEV17.4_ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FT MED17.4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FV MED 17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FW MED17.4.2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FW MEV 17.4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FW MEV 17.4.2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FW MEV17.4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(5FX MED17.4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(6FY MM6LPB)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(6FZ SAGEM S2000PM1)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(6FZ SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4.2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4_ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FR MEV17.4_ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FS MEV 17.4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FS MEV 17.4.2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FS MEV17.4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8HX BOSCH EDC16C34 DV4TD)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8HX SIEMENS SID802)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8HX SIEMENS SID804)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8HY DELPHI C6)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8HZ BOSCH EDC16C3 EURO4('05~'09年)適合車)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8HZ BOSCH EDC16C34 DV4TD)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8HZ SIEMENS SID804)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8HZ SIEMENS SID806)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR - DV6CTED - 111 CV HD1_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HD1 SID807)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HV BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HV EDC16C3)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX BOSCH EDC16C34 CV6ATED4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4-90CV)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX EDC16C3)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HY BOSCH EDC16C3 DV6TED4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HY BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HY EDC16C3)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4-110CV)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ EDC16C3)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ(FAP) BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ(FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BMF プーマ)BMF HD1 4C	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_V56)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)AHZ-DW10CD-128CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)RHD-DW10CTED4-136CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)RHE-DW10CTED4-150CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)RHH-DW10CTED4-163CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_HY)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHD DW10CTED4 136CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHE DW10CTED4 150CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)RHH DW10CTED4 163CV	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHM	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHN	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM62_F)AHP	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HT DV6BUTED4 - 75CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HU-DV6UTED4 - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HV-DV6TED4B FAP - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HW DV6BTEED4 - 75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HX DV6AUTED4 - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HX-DV6ATED4 - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HX-DV6ATED4-90CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3)9HZ-DV6TED4 FAP - 110 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C34)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C39 TUB)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2)9HE-DV6DBM-89 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2)9HF-DV6DTEED-89 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2)9HJ-DV6DTEEM-90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2)9HK-DV6ETEDM-75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2)9HN-DV6ETED	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10 BR2)9HP-DV6DTEED-92 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10)9HR DV4CTED 70 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10)9HP DV4CTED 70 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10)EDC17C10 9HR	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10)EDC17C10 9HP	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)8HP - DV4CTED - 70 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)8HR - DV4CTED - 70 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)9HE-DV6DBM-89 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)9HF-DV6DTEED-89 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)9HJ - DV6DTEEM - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)9HJ DV6DTEEM 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)9HJ-DV6DTEEM-90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)9HJ-DV6DTEEM-90CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)9HK - DV6ETEDM - 75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)9HK DV6ETEDM 75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)9HK-DV6ETEDM-75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)9HN-DV6ETED	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)9HP - DV6DTEED - 92 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)9HP DV6DTEED 92 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)9HP-DV6DTEED-92 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)9HP-DV6DTEED-92CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)5FW	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)BHW	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)BHY	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)BHZ	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)BHZ/BHX	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17CP11 X8Z)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17CP42)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17CP52 SOFIM ユーロ5)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2)9HD DV6CTED	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI SID807 BR2)9HR DV6CTED	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_8DF3)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID_BR2 807)HDI_SID807_BR2 9HL	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID_BR2 807)HDI_SID807_BR2 9HR	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID807 9HL)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID807 9HR)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID807)HDI_SID807 9HL	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID807_BR2 9HL)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID807_BR2 9HR)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID807_BR2)9HD-DV6CTED	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID807_BR2)9HR-DV6CTED	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HDI_SID807_BR2)HDI_SID807_BR2 9HL	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HFV MM4 8P)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HFV MM48P)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HWY VD46)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(J34P)J34P KFW	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(J34P)J34P KFW	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFU MM6LP)	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFN MM4MP2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFN MM6LP)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFS MM4.8P)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHD DCM3.5)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM3.5)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL SIEMENS SID803)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHY BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHY SIEMENS SID 801)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHY SIEMENS SID801)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807 9HL	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)HD1_SID807 9HR	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(TU1A J34P)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(TU3A J34P)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(UHZ SIEMENS SID201)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4)V34.4 ESSENCE	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4)V34.4 FLEX FUEL	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5)V34.5 ESSENCE	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5)V34.5 FLEX FUEL	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V341)V341 HFV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V341)V341 KFT	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)23A	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMU	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMY	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)HMZ	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)V46 HMZ	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)V46 SDA	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)V46 YFY	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_21)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_21)V46_21 NFP	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32)V46_32 STTD Y2	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32)V46_32 STTD Y4	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32)V46_32 Y2	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32)V46_32 Y4	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)エンジンタイプ : GC	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(WJY LUCAS DCN2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(X8Z-DT20C EDC17CP11)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(XFU BOSCH ME747)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(XFV BOSCH ME747)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ガソリンエンジン)ME795	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ブーマ)ブーマ 4HU(120または130)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ブーマ)ブーマ 4HV	●	●	●	●	●
*エンジンリレーユニット(オートサーチ(エンジンリレーユニット))	●	●	●	●	●
*ギアボックス(AL4)	●	●	●	●	●
*ギアボックス(AL4オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
*ギアボックス(AM6 ユーロ5オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
*ギアボックス(AT6 ユーロ5オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
*ギアボックス(BVA AM6 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*ギアボックス(BVA AM6_AT6 ユーロ5)	●	●	●	●	●
*ギアボックス(BVA AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム (Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*ギアボックス (BVA_AL4)	●	●	●		●
*ギアボックス (BVA_AL4_AT8)	●	●	●		●
*ギアボックス (BVA_AM6)	●	●	●		●
*ギアボックス (BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVA_AT8)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVA_AXN8)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVMP_MA)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (CF3300P)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (CF3300P_Hy)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (CF3300Pギアボックス)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (MAPS_UDS)	●	●	●		●
*ギアボックス (オートギアボックス AL4)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (オートギアボックス AM6)	●	●	●		●
*ギアボックス (オートギアボックス BVA_AL4)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (オートサーチ(ギアボックス))	●				
*ギアボックス (マニュアルギアボックスコントローラー (BVMP_MA))	●	●	●		●
*コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (MATT_C_2010)	●		●		●
*コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (MATT_M_2010)	●		●		●
*コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (オートサーチ(コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ))	●				
*サービスモジュール (BTA_3S)	●	●	●		●
*サービスモジュール (オートサーチ(サービスモジュール))	●	●	●		●
*シートベルト未装着警告灯ユニット (TNG_2010)			●		●
*シートベルト未装着警告灯ユニット (オートサーチ(シートベルト未装着警告灯ユニット))	●		●		●
*ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	●	●	●		●
*ステアリングホイールスイッチモジュール (HDC)	●	●	●		●
*ステアリングホイールスイッチモジュール (オートサーチ(ステアリングホイールスイッチモジュール))	●	●	●		●
*ダイナミックヘッドランプハイビームジャスター (オートサーチ(ダイナミックヘッドランプハイビームジャスター))	●	●	●	●	●
*ディーゼル添加剤ポンプ (PADDOG_T1_UDS)	●	●			●
*ディーゼル添加剤ポンプ (オートサーチ(ディーゼル添加剤ポンプ))	●				●
*テレマティクス (MRN)	●	●	●		●
*テレマティクス (RADIONAV_RNEG_ECO)	●	●	●		●
*テレマティクス (RNEG2010)	●	●	●		●
*テレマティクス (SMEGプラス)	●	●	●		●
*テレマティクス (オートサーチ(テレマティクス))	●				
*テレマティクスユニット オーディオナビゲーション (NAC)	●	●	●		●
*テレマティクスユニット オーディオナビゲーション (RCC)	●	●	●		●
*テレマティクスユニット オーディオナビゲーション (オートサーチ(テレマティクスユニット オーディオナビゲーション))	●				
*パーキングアシスト (AAS)	●	●	●	●	●
*パーキングアシスト (AAS_UDS)	●	●	●		●
*パーキングアシスト (AAS_UDS_G6)	●	●	●		●
*パーキングアシスト (オートサーチ(パーキングアシスト))	●	●	●	●	●
*ハイヘッドビジョン (VTH_UDS)	●	●	●		●
*ハイヘッドビジョン (オートサーチ(ハイヘッドビジョン))	●	●	●		●
*バッテリー交換ステータスユニット (BECB_GEN2)		●			●
*バッテリー交換ステータスユニット (オートサーチ(バッテリー交換ステータスユニット))	●				●
*パワーステアリング (DAE)	●	●			●
*パワーステアリング (DAE_A515)	●	●			●
*パワーステアリング (DAE_UDS)	●	●			●
*パワーステアリング (GEP)	●	●	●		●
*パワーステアリング (GEP_UDS)	●	●	●		●
*パワーステアリング (オートサーチ(パワーステアリング))	●				
*ハンズフリーキット ボータブルユニット (BOITIER_NOMADE)	●	●	●		●
*ハンズフリーキット ボータブルユニット (KML)	●		●		●
*ハンズフリーキット ボータブルユニット (オートサーチ(ハンズフリーキット))	●	●	●		●
*ハンズフリーキット ボータブルユニット (オートサーチ(ハンズフリーキット ボータブルユニット))	●				
*ハンズフリーコントロールユニット (オートサーチ(ハンズフリーコントロールユニット))	●	●	●		●
*ビルトインシステムインターフェイス (BSI 2010)	●	●		●	●
*ビルトインシステムインターフェイス (BSI)	●				
*ビルトインシステムインターフェイス (オートサーチ(BSI))	●				
*マルチファンクションスクリーン (ENF_C_UDS)			●		●
*マルチファンクションスクリーン (オートサーチ(マルチファンクションスクリーン))	●	●	●	●	●
*マルチプレクスコントロールパネル (FMUX)	●	●	●		●
*マルチプレクスコントロールパネル (RD6 エアコンなし)	●	●	●		●
*マルチプレクスコントロールパネル (RD6 マニュアルエアコン)	●	●	●		●
*マルチプレクスコントロールパネル (オートサーチ(マルチプレクスコントロールパネル))	●	●	●		●
*メインビームアシスタントECU (オートサーチ(メインビームアシスタントECU))	●	●	●		●
*ラジオ (RD4)	●	●	●		●
*ラジオ (RD45)	●	●	●		●
*ラジオ (RD6)	●	●	●		●
*ラジオ (RDE)	●	●	●		●
*ラジオ (オートサーチ(ラジオ))	●				
*ラジオ (オートラジオ)	●	●	●		●

●シトロエン 対応システム (Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
*レインライトセンサー (ODPL_UDS_HELLA)	●	●		●	●
*レインライトセンサー (オートサーチ (レインライトセンサー))	●				●
*運転席シートメモリーモジュール (オートサーチ (運転席シートメモリーモジュール))	●	●	●		●
*運転席ドアモジュール (EDPC)	●	●	●		●
*運転席ドアモジュール (PDPC)	●	●	●		●
*運転席ドアモジュール (PDPC_LDS)	●	●	●		●
*運転席ドアモジュール (オートサーチ (運転席ドアモジュール))	●				
*車線逸脱警報システム (オートサーチ (車線逸脱警報システム))	●	●	●		●
*助手席ドアモジュール (オートサーチ (助手席ドアモジュール))	●	●	●		●
*電子キーリーダー (オートサーチ (電子キーリーダー))	●	●			●
*電子ステアリングロック (オートサーチ (電子ステアリングロック))	●	●	●		●
*電動パーキングブレーキ (オートサーチ (電動パーキングブレーキ))	●				
*盗難防止アラーム (アラーム)	●	●	●		●
*盗難防止アラーム (オートサーチ (アラーム))	●				
*盗難防止アラーム (オートサーチ (盗難防止アラーム))	●				
ABS (ABS MK60)	●	●	●	●	●
ABS (ABS MK70)	●	●	●	●	●
ABS (ABS8 BOSCH)	●	●	●		●
ABS (ABS8.1 BOSCH)	●	●	●		●
ABS (ESP BOSCH5.7)	●	●	●	●	●
ABS (ESP MK60)	●	●	●		●
ABS (ESP)	●	●	●		●
ABS (ESP (横滑り防止機構) MK60)	●	●	●		●
ABS (ESP8 BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS (ESP8.1 BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS (RBV)	●	●	●	●	
ABS (TEVES)	●	●	●	●	●
ABS (TEVES MK20)	●	●	●	●	●
ABS ESP	●	●	●	●	
ABS ESP (81 ESP)	●	●	●	●	●
ABS ESP (90 ESP)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS 8)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS 8.1)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS 8_Bosch)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS 81)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS BOSCH 8)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS MK 100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS MK 70)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS MK 70.2)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS MK60)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS MK70)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS MK70.1)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS_MK 100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ABS_MK 70.1)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS_MK 70.2)	●	●	●		●
ABS ESP (ABS_MK70.1)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP 8.1)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP 80)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP 81)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP 90)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP 90_F)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP BOSCH 5.7)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP BOSCH 8)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP MK 100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP MK 60-0)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP MK100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP MK60)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP MK60-0)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP VSC440)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) 8.1)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) BOSCH 5.7)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) BOSCH 8)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP_MK 100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP_MK 60)	●	●	●		●
ABS ESP (ESP_MK60)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP_MK60_0)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP8.1_BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP8_BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS ESP (ESP90)	●	●	●	●	●
ABS ESP (MK 100)	●	●	●	●	●
ABS ESP (オートサーチ (ABS ESP))	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム (Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
Bosch MP 5.2	●	●	●		●
Bosch MP 7.3	●	●	●	●	●
CDプレーヤー	●	●	●	●	●
CDプレーヤー (AAS)	●	●	●	●	●
CDプレーヤー (CDチェンジャー)	●		●		●
CPH	●	●		●	●
EPS	●	●			●
EPS (EPS_T)	●	●		●	
LDWS	●	●			●
アクティブセーフティ (ABS TEVES MK20)	●	●	●	●	●
アディショナルヒーター	●	●	●		●
アディショナルヒーター (CHAUFF_ADD)	●	●	●		●
アラーム	●	●	●	●	●
アンダーインフレーションディテクション (DSG)	●	●			●
アンダーインフレーションディテクション (DSG_UDS)	●	●		●	●
アンダーインフレーションディテクション (オートサーチ (アンダーインフレーションディテクション))	●	●		●	●
イモビライザー	●	●		●	
イモビライザー (CPH)	●	●		●	●
インストルメント	●	●	●	●	●
インストルメントパネル	●	●	●	●	●
インストルメントパネル (C1ROCCO)	●	●	●		●
インストルメントパネル (COMBINE_UDS)	●	●	●		●
インストルメントパネル (MET)	●	●	●		●
インストルメントパネル (オートサーチ (インストルメントパネル))	●	●	●	●	●
インストルメントパネル (コンパイン)	●	●	●	●	●
インストルメントパネル (シロッコ)	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパー	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパー (MOTEV)			●		●
ウインドスクリーンワイパー (オートサーチ (ウインドスクリーンワイパー))			●		●
エアコン	●	●	●	●	●
エアコン (BCC)	●	●	●		●
エアコン (CLIM_REGULEE)	●	●	●	●	●
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	●	●	●		●
エアコン (TDC_RF_MUX)	●	●	●		●
エアコン (オートサーチ (エアコン))	●	●	●		●
エアバッグ	●	●	●	●	●
エアバッグ (ABG)	●	●			●
エアバッグ (RBG)	●	●		●	●
エアバッグ (RBG_SPEED_UDS)	●	●		●	●
エアバッグ (RBG_UDS)	●	●		●	●
エアバッグ (SAC_AUTOLIV)	●	●		●	●
エアバッグ (オートサーチ (エアバッグ))	●	●		●	●
エアバッグ (フロントエアバッグ)	●		●		●
エアバッグ (右エアバッグ)	●				●
エアバッグ (左エアバッグ)	●				●
エレクトリックセカンダリーブレーキ	●	●	●	●	●
エレクトリックセカンダリーブレーキ (FSE)	●	●	●	●	●
エンジン (Bosch MP 5.2)	●	●	●		●
エンジン (Bosch MP 7.3)	●	●	●	●	●
エンジン (ME17_9_52)	●	●	●	●	●
エンジン (ガソリンエンジン (ME795))	●	●	●	●	
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (1. 6L NFV BOSCH M744)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (1. 8L 6FZ SAGEM S2000P)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHW BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHS BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHT BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHW BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHY BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0L BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0L RFN MM48P)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 2 L 4HW BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 2 L 4HX BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 2L 4HX BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (3. 0L XFX BOSCH ME746)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FC MED17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FE MED17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム (Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFH MEV17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFM MED17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFN MED17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFR MED17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFS MEV 17.4 EVO)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFS MEV 17.4.2 EVO)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFS MEV17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFS MEV17.4.2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFS MEV17.4 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFT MED17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFV MED 17.4.2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFV MED17.4.2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFW MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFW MEV 17.4.2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFW MEV17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SFX MED17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(GFY MMGLPB)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(6FZ SAGEM S2000PM1)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(6FZ SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4.2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FP MEV17.4 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FR MEV17.4 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FS MEV 17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FS MEV 17.4.2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8FS MEV17.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8HX BOSCH EDC16C34 DV4TD)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8HX SIEMENS SID802)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8HX SIEMENS SID804)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8HY DELPHI 06)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8HZ BOSCH EDC16C34 DV4TD)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8HZ SIEMENS SID804)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(8HZ SIEMENS SID806)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HD HD1_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HL - DV6CTED - 111 CV HD1_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR - DV6CTED - 111 CV HD1_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HR HD1 SID807)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HV BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HV EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX BOSCH EDC16C34 CV6ATED4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4- 90CV)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HX EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HY BOSCH EDC16C3 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HY BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HY EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4-110CV)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(BMFブーマ(BMF HD1 4C))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_DCM71)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MD1CS003)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_MG1CS042)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_V56)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(CMM_VD56)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2(AH2-DW10CD-128CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM3.5_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_BR2(RHD-DW10CTED4-136CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_BR2(RHE-DW10CTED4-150CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_BR2(RHH-DW10CTED4-163CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM35_HY)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2(RHD DW10CTED4 136CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2(RHE DW10CTED4 150CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2(RHH DW10CTED4 163CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(DCM6.2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HT DV6BUTED4 - 75CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HU-DV6BUTED4 - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HV-DV6TED4B FAP - 90 CV))	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HW DV6BTED4 - 75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HX DV6AUTED4 - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HX-DV6ATED4 - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HX-DV6ATED4-90CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C3(9HZ-DV6TED4 FAP - 110 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C34)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC16C39 TUB)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTE-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTE-90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6DTE-75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6DTE))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(8HR DV4CTED 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(9HP DV4CTED 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(EDC17C10 8HR))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10(EDC17C10 9HP))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV4CTED - 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HR - DV4CTED - 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HE-DV6DBM-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HF-DV6DTE-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ - DV6DTE- 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ DV6DTE-90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTE-90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTE-90CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HK - DV6DTE- 75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HK DV6DTE- 75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6DTE-75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HN-DV6DTE))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP - DV6DTE - 92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP DV6DTE 92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2(9HP-DV6DTE-92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C10_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(5FW))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BHW))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BHY))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BHZ))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60(BHZ/BHX))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17C60)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17CP11 X8Z)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17CP42)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17CP52_SOFIM ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(EDC17CP52_UDS 3.0 HD1 180CV E5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1 SID807_BR2(9HD DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1 SID807_BR2(9HR DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_8DF3)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID_BR2_807(HD1_SID807_BR2_9HL))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID_BR2_807(HD1_SID807_BR2_9HR))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807_9HL)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807_9HR)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807(HD1_SID807_9HL))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807_BR2_9HL)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807_BR2_9HR)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807_BR2(9HD-DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807_BR2(9HR-DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HL))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HD1_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HFX MM4. 8P)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HFX MM48P)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(HNY VD46)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(J34P(J34P KFW))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(J34P(J34P KFW))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFU MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFU MM6LPC)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW BOSCH ME744)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW SAGEM S2000PM1)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW J34P)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(KFW SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム (Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745(ME745 N6A))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745(ME745 N6B))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745(ME745 NFR))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME745(ME745 NFU))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749(ME749 N6A))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749(ME749 N6B))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749(ME749 NFU))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749_EC5(ME749_EC5 NFN))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749_EC5(ME749_EC5 NFP))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749_EC5(NFN ME749_EC5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(ME749_EC5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2(SFE MED17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2(SFM MED17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2(SFN MED17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2(SFV MED17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4 EP8)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2(SFE MED 17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2(SFM MED 17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2(SFN MED 17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2(SFV MED17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2(SFV MED17_4_2 ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2(MED17_4_2 EURO 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MED17_4_4_EP8)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(SFK MEV17_4_2 ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(SFS MEV17_4_2 ユーロ5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3C))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3GAZ))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP3CM))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6C))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6GAZ))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2(MEV17_4_2 EP6CM))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_ユーロ5 5FS)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_ユーロ5 8FP)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_ユーロ5 8FR)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_ユーロ5(MEV17_4_EURO5 5FK))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 5FS))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 8FP))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEV17_4_ユーロ5(MEV17_4_ユーロ5 8FR))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17_4_2(SFU MEVD17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17_4_2(BC MEVD17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17_4_2(SFU MEVD17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17_4_2(BC MEVD17_4_2 ユーロ 5))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MEVD17_4_2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(MM6KP Bio Flex)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(N6A BOSCH ME744)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(N6A BOSCH ME745)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(N6A BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFR BOSCH ME745)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFR BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFS BOSCH ME745)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFS BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME7_4_4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME744)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME745)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(NFU BOSCH ME749)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFJ MM6LPB)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFK MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RFN MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHD DCM3.5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHF DELPHI DCM3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM 3.5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHH DCM3.5)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHJ SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHK SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL SIEMENS SID803)	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム (Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DCM 3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR DELPHI DCM3.4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHY BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHY SIEMENS SID 801)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(RHY SIEMENS SID801)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID201 UHZ)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID208)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807(HDI_SID807 9HL))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807(HDI_SID807 9HR))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(SID807)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(TU1A J34P)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(TU3A J34P)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(UHZ SIEMENS SID201)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4(V34.4 ESSENCE))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.4(V34.4 FLEX FUEL))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5(V34.5 ESSENCE))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V34.5(V34.5 FLEX FUEL))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V341(V341 HFV))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V341(V341 KFT))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(23A))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMU))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMY))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(HMZ))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(V46 HMZ))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46(V46 SDA))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_21(V46.21 NFP))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_21)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(V46.32 STD Y2))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(V46.32 STD Y4))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(V46.32 Y2))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(V46_32(V46.32 Y4))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ : GC))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD46)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(VD56)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(WJY LUCAS DCN2)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(X82-DT20C EDC17CP11)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(XFU BOSCH ME747)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(XFV BOSCH ME747)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(オートサーチ(エンジン))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(プーマ(プーマ 4HU(120または130)))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN)6~8桁目)(プーマ(プーマ 4HV))	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(AL4)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (AL4オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (AM6 ユーロ5オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (AT6 ユーロ5オートマチックギアボックス)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA AM6 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA AM6_AT6 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA_AL4)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA_AL4_AT8)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA_AM6)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA_AT8)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVMP_MA)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(CFC300P)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(CFC300P_Hy)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(CFC300Pギアボックス)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(MAPS_UDS)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートギアボックス AL4)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートギアボックス AM6)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートギアボックス BVA_AL4)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートサーチ(ギアボックス))	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付 (マニュアルギアボックスコントロールローラー(BVMP_MA))	●	●	●	●	●
エンジンリレーユニット	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム (Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
エンジンリレーユニット (BSM)	●	●	●		●
エンジンリレーユニット (BSM_2010)	●	●	●		●
エンジンリレーユニット (オートサーチ (エンジンリレーユニット))	●	●	●		●
オンボードナビゲーションシステム	●	●			●
オンボード充電器直流変圧器アセンブリ	●	●	●		●
ギアボックス	●				
ギアボックス (4HP20)	●	●	●	●	●
ギアボックス (BVA_AM6_T16_UDS)	●	●	●	●	●
ギアボックス (BVA_AXN8)	●	●	●	●	●
ギアボックス (CFC300P)	●	●	●		●
ギアボックス (MMT)	●	●	●	●	
ギアボックス (オートギアボックス AL4)	●	●	●	●	●
ギアボックス (オートギアボックス BVA_AL4)	●	●	●	●	●
ギアボックス (オートサーチ (ギアボックス))	●				
ギアボックス (マニュアルギアボックスコントローラー)	●	●	●	●	●
コーデットアンチスタート (ADC)	●	●	●	●	
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (MATT_C_2010)	●		●		●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (MATT_M_2010)	●		●		●
コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ (オートサーチ (コントロールパネルドットマトリックスディスプレイ))	●		●		●
サービスモジュール	●	●	●		●
サービスモジュール (BTA_2)	●	●	●	●	●
サービスモジュール (オートサーチ (サービスモジュール))	●	●	●	●	●
サービスモジュール 独立テレマティックユニット (BTA_2)	●	●	●		●
サービスモジュール 独立テレマティックユニット (BTA_3S)	●	●	●	●	●
サスペンション	●	●			●
サンルーフ	●	●	●	●	●
シートベルト未装着LEDユニット			●		●
シートベルト未装着LEDユニット (TNB_2010)			●		●
シグナリングヒューズボックス (BSG_S)	●	●	●		●
車間距離支援 (ART1V_UDS)	●	●	●		●
ステアリングコラム上部ECU	●	●	●		●
ステアリングホイールアンダーコントロール (HDC)	●	●	●		●
ステアリングホイールアンダースイッチモジュール	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロール	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロール (COM2008P)	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロール (HDC)	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロール (VGGF)	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロール (VGI)	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロール (オートサーチ (アンダーステアリングホイールコントローラー))	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール (HDC)	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール (オートサーチ (ステアリングホイールスイッチモジュール))	●	●	●		●
ステアリングホイール下スイッチングモジュール (COM_2000)	●	●	●		●
ステアリングホイール下スイッチングモジュール (COM2008P)	●	●	●		●
スライディングサイドドアモジュール	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプハイアジャスター	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプハイアジャスター (BEMP_2)	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプハイアジャスター (LADCT)	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプハイアジャスター (オートサーチ (ダイナミックヘッドランプハイアジャスター))	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプハイアジャスター (プロジェクトア)	●	●	●	●	●
タッチスクリーン	●	●	●		●
タッチスクリーン (EMF_DGT_LVDS_BD)	●	●	●		●
タッチスクリーン (EMF_DGT_LVDS_BDD)	●	●	●		●
ディーゼル添加剤ポンプ (ADDG02)	●	●	●	●	●
ディーゼル添加剤ポンプ (PADDG0_T1_E6)	●	●	●		●
ディーゼル添加剤ポンプ (PADDG0_T1_UDS)	●	●	●		●
ディーゼル添加剤ポンプ (POMPE_MUX_M61)	●	●	●	●	●
ディーゼル添加剤機能	●	●	●	●	●
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット	●	●	●	●	●
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット (ADDG02)	●	●	●	●	●
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット (PADDG0_T1_E6)	●	●	●		●
ディスプレイ	●	●	●	●	●
ディスプレイ テレマティクス	●				
ディスプレイ テレマティクス (MRN)	●	●	●		●
ディスプレイ テレマティクス (RNEG2010)	●	●	●		●
ディスプレイ テレマティクス (SMEGプラス)	●	●	●		●
ディスプレイ テレマティクス (オートサーチ (テレマティクス))	●	●	●		●
ディレクショナルヘッドライト	●	●	●		●
デフレクション検出	●	●	●		●
テレマティクス (RADIONAV_RNEG_ECO)	●	●	●		●
テレマティクス (SMEGプラス)	●	●	●		●

●シトロエン 対応システム (Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
テレマティクスユニット (CRT_UDS_KOSTAL)	●	●	●		●
テレマティクスユニット (SMEGプラス)	●	●	●		●
テレマティック	●	●	●		●
テレマティック (RNEGナビゲーションラジオ)	●	●	●		●
テレマティック (SMEGプラス)	●	●	●		●
テレマティックユニット オーディオナビゲーション (NAG)	●	●	●		●
テレマティックユニット オーディオナビゲーション (RCG)	●	●	●		●
テレマティックユニット オーディオナビゲーション (SMEGプラス)	●	●	●		●
テレマティックユニット オーディオナビゲーション (オートサーチ(テレマティックユニット オーディオナビゲーション))	●	●	●		●
テレマティックユニットコントロール (CRT_UDS_KOSTAL)					●
テレマティック受信コマンド		●			●
電気機械管理ECU (MCU)	●	●	●		●
電気自動車ECU (EV_ECU)	●	●	●		●
電動パーキングブレーキ(オートサーチ(電動パーキングブレーキ))	●	●	●	●	●
ドアコントロールパッド (PDPG_UDS)	●	●	●		●
ドライビングスクール		●	●		●
ドライビングスクールモード		●	●		●
トラクションバッテリーECU (BMU)	●				●
トラクションバッテリーECU (TBMU)	●	●	●	●	●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU(モジュール1)		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU(モジュール10)		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU(モジュール2)		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU(モジュール3)		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU(モジュール4)		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU(モジュール5)		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU(モジュール6)		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU(モジュール7)		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU(モジュール8)		●			●
トラクションバッテリーセルマネージメントECU(モジュール9)		●			●
トレーラーリレーユニット	●				
トレーラーリレーユニット (BSR)	●				
ナビゲーション	●	●			●
パーキングアシスタンス	●	●	●		●
パーキングアシスタンス (AAS)	●	●	●	●	●
パーキングアシスタンス (AAS_UDS)	●	●	●		●
パーキングアシスタンス(オートサーチ(パーキングアシスト))	●	●	●	●	●
パーキングエイド	●	●	●	●	●
パーキングエイド (AAS)	●	●	●		●
パーキングコントロール	●	●		●	●
ハイブリッドコントロールECU 1 (HCU1 ユーロ6)	●	●	●	●	●
ハイブリッドコントロールECU 2 (HCU2 ユーロ6)	●	●			●
ハイブリッドモードセクター (MCM)		●	●		●
バイブレーターコントロールECU (BPV)	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン (VTH)	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン (VTH_UDS)	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン(オートサーチ(ハイヘッドビジョン))	●	●	●		●
バッテリー充電状態ユニット		●			●
バッテリー充電状態ユニット (BECB_GEN2)		●			●
パワーステアリング	●	●	●		●
パワーステアリング (DAE)	●	●		●	●
パワーステアリング (DAE_A515)	●	●	●		●
パワーステアリング (GEP)	●	●	●		●
パワーステアリング (GEP_UDS)	●	●	●		●
パワーステアリング (SSGU)	●	●			●
パワーステアリング(オートサーチ(パワーステアリング))	●	●	●		●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット	●	●	●		●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット (DAE)	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット (DAE_BVH2)	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックポンプユニット (GEP)	●	●	●		●
ハンズフリーキット	●	●	●		●
ハンズフリーキット (BOITIER_NOMADE)	●	●	●		●
ハンズフリーキット (KML)	●	●			●
ハンズフリースターティングアクセスエレクトロニックモジュール (BML)	●	●	●		●
ヒーター 換気	●	●	●	●	●
ビルトインシステムインターフェイス	●	●	●	●	●
ビルトインシステムインターフェイス (BS1 2010)	●	●		●	●
ビルトインシステムインターフェイス (BS1)	●			●	●
ビルトインシステムインターフェイス (BS12010)	●			●	●
ビルトインシステムインターフェイス (オートサーチ (BS1))	●			●	●
ブライズスポットモニタリング (SAM)	●	●	●	●	●
フロントエアバッグ	●		●		●

●シトロエン 対応システム (Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
フロントサンルーフ	●	●	●		●
ヘッドアップディスプレイ (VTH)	●	●	●		●
ヘッドアップディスプレイ (VTH_UDS)	●	●	●		●
ヘッドランプアジャスター ディレクショナルヘッドランプ	●	●	●		●
ボディーワーク変換ユニット	●				
ボディーワーク変換ユニット (BTC)	●	●			●
マルチファンクション	●	●	●	●	●
マルチファンクションコントロールパネル (FMUX)	●	●	●		●
マルチファンクションスクリーン	●	●	●	●	●
マルチファンクションスクリーン (EMF_A_UDS)	●		●		●
マルチファンクションスクリーン (EMF_G_UDS)	●		●		●
マルチファンクションスクリーン (オートサーチ (マルチファンクションスクリーン))	●	●	●	●	●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C' カラー (ドットマトリックス))	●		●	●	●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C' カラー (ドットマトリックス))	●		●	●	●
マルチファンクションディスプレイ	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ (AMF)	●	●	●		●
マルチファンクションディスプレイ (RT3)	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ (タイプ G (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレイ (タイプ G カラー (ドットマトリックス))	●		●	●	●
マルチファンクションビデオカメラ (CMF)	●	●	●		●
マルチファンクションビデオカメラ (GVM_2)	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル (FMUX)	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル (MRN)	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル (RD45)	●	●	●		●
マルチプレクスコントロールパネル (オートサーチ (マルチプレクスコントロールパネル))	●	●	●		●
マルチプレクスディーゼルの添加剤ポンプ (PADDGO_T1_UDS)	●	●			●
マルチプレクスディーゼルの添加剤ポンプ (オートサーチ (ディーゼルの添加剤ポンプ))	●	●	●		●
マルチプレクス添加剤ポンプ	●	●			●
マルチプレクス添加剤追加ポンプ ECU	●	●	●	●	●
マルチプレクス添加剤追加ポンプ (POMPE_MUX_MG1)	●	●	●	●	●
右エアバッグ	●				●
右スライドサイドドア (MDPLC_D)	●	●	●		●
右ハンズフルアクセス ECU (BAAST)					●
ミドルサンルーフ	●	●	●		●
ムービングパネルデフレクター	●	●	●		●
ムービングパネルデフレクター (歩行者衝突検知)	●	●			●
ラジオ	●	●	●	●	●
ラジオ (RD4)	●	●	●		●
ラジオ (RD45)	●	●	●		●
ラジオ (RD6)	●		●		●
ラジオ (RDE)	●	●	●		●
ラジオ (オートサーチ (ラジオ))	●	●	●		●
ラジオ (オートラジオ)	●	●	●		●
ラジオ 無線電話	●	●	●		●
ラジオアンプ (AMPL1_AUDIO)	●		●		●
リアエアコン	●	●	●		●
リアエアコン (BCC_ADD)	●	●	●		●
リアエアコンコントロールパネル (IHM_AR_CENTRAL)					●
リアエアコンテーブル	●	●	●		●
リアエアコンテーブル (TAB_CLIM_AR)	●	●	●		●
リアサンルーフ	●	●	●		●
リモートインストールメントパネルユニット	●	●	●		●
レイン サンライトセンサー	●				●
レイン ブライトネスセンサー	●				●
レイン ブライトネスセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン ライトセンサー (CDPL_UDS_HELLA)	●	●			●
レイン ライトセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン ライトセンサー (オートサーチ (レイン ライトセンサー))	●				●
レイン-サンライトセンサー (CDPL_UDS_HELLA)	●	●		●	●
レイン-サンライトセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン-サンライトセンサー (レイン ブライトネスセンサー)	●				●
レインセンサー	●				●
レインセンサー 調光	●				●
レインセンサー ブライトネス	●	●			●
レインセンサー ブライトネス (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レインセンサー ブライトネス (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
右側ヘッドライト	●	●	●		●
運転席シートポジションメモリーモジュール (BDMC)	●	●	●		●
運転席シートポジションメモリーモジュール (オートサーチ (運転席シートメモリーモジュール))	●	●	●		●
運転席シート記憶ユニット	●	●	●		●

●シトロエン 対応システム (Ver 2021.06)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
運転席ドアエレクトロニクス	●	●	●		●
運転席ドアモジュール	●	●	●		●
運転席ドアモジュール (EDPC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール (PDPC)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール (PDPC_UDS)	●	●	●		●
運転席ドアモジュール (オートサーチ (運転席ドアモジュール))	●	●	●		●
記憶ユニット	●	●	●		●
高周波受信機 (RHF)	●	●			●
左エアバッグ	●	●			●
左スライドサイドドア (MDPLC_G)	●	●	●		●
左ハンズフルアクセス ECU (BAASL)					●
左側ヘッドライト	●	●	●		●
車間距離支援 (ARTIV_UDS)	●	●			●
車線逸脱警報システム	●	●	●		●
車線逸脱警報システム (AFIL)	●	●	●		●
車線逸脱警報システム (オートサーチ (車線逸脱警報システム))	●	●	●		●
助手席シート記憶ユニット	●		●		●
助手席ドアエレクトロニクス	●	●	●		●
助手席ドアモジュール	●	●	●		●
侵入警報サイレン	●	●	●	●	●
多機能ビデオカメラ (CVM_2)	●	●	●		●
多機能ビデオカメラ (CVM_3)	●	●	●		●
中心電圧保持装置					●
電圧保持装置	●				●
電圧保持装置 (DMTR)	●				●
電圧保持装置 (DMTR_DTC3B)	●				●
電源保護管理ユニット		●			●
電源保護管理ユニット (BPGA2010)		●			●
電子キーリーダー (LCE)	●	●			●
電子ステアリングロック (AVE)	●	●	●		●
電動ブート ECU (COFFRE MOTORISE)	●	●	●		●
盗難防止アラーム (アラーム)	●	●	●		●
盗難防止アラーム (オートサーチ (アラーム))	●	●	●		●
独立テレマティックユニットサービスモジュール (BTA_2)	●	●	●		●
独立テレマティックユニットサービスモジュール (BTA_3S)	●	●	●		●