

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
インフォテインメントシステム(3画面情報表示)	ディスプレイテスト
インフォテインメントシステム(マルチインフォディスプレイ)	ディスプレイテスト
エンジン(16 NE)	02ループブロック学習マップリセット
エンジン(16 NE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(16 NE)	アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット
エンジン(16 NE)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン(16 NE)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン(16 NE)	エアコンリレーテスト
エンジン(16 NE)	クアドドライバモジュールU8テスト
エンジン(16 NE)	クアドドライバモジュールU9テスト
エンジン(16 NE)	フューエルインジェクター1+4テスト
エンジン(16 NE)	フューエルインジェクター2+3テスト
エンジン(16 NE)	学習値リセット
エンジン(16 NE)	高速ファンリレーテスト
エンジン(16 NE)	低速ファンリレーテスト
エンジン(16 NE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(16 NE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	EGRソレノイドテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	MILテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	グロータイムランプテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	グロータイムリレーテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	補助ヒーターリレー1テスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	補助ヒーターリレー2テスト
エンジン(A 12 XER)	インストルメントパネルインジケータ
エンジン(A 12 XER)	エアコンコンプレッサクラッチリレー
エンジン(A 12 XER)	エンジンクランクセンサーモスタットヒーター
エンジン(A 12 XER)	クーリングファンリレー1
エンジン(A 12 XER)	クーリングファンリレー2
エンジン(A 12 XER)	ジェネレーターL-ターミナルテスト
エンジン(A 12 XER)	フューエルトリム
エンジン(A 12 XER)	フューエルポンプ
エンジン(A 12 XER)	圧縮テスト(MT)
エンジン(A 12 XER)	圧縮テスト(その他トランスミッション)
エンジン(A 12 XER)	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
エンジン(A 12 XER)	吸気マニホールドランナーコントロールソレノイド
エンジン(A 12 XER)	燃料制御ループステータス
エンジン(A 12 XER)	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
エンジン(A 13 DTE)	EGRクーラーバイパスソレノイドバルブテスト
エンジン(A 13 DTE)	EGRソレノイドテスト
エンジン(A 13 DTE)	Engine Oil Pressure Ctrl. Sol. Valve
エンジン(A 13 DTE)	Stop/Start Override
エンジン(A 13 DTE)	エアコンリレーテスト
エンジン(A 13 DTE)	クランクケースベンチレーションヒーター
エンジン(A 13 DTE)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(A 13 DTE)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(A 13 DTE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(A 13 DTR)	EGRクーラーバイパスソレノイドバルブテスト
エンジン(A 13 DTR)	EGRソレノイドテスト
エンジン(A 13 DTR)	クランクケースベンチレーションヒーター
エンジン(A 13 DTR)	スロットルソレノイドバルブテスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(A 13 DTR)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(A 13 DTR)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(A 14 XER)	インストルメントパネルインジケータ
エンジン(A 14 XER)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
エンジン(A 14 XER)	エンジンクーラントサーモスタットヒーター
エンジン(A 14 XER)	クーリングファンリレー1
エンジン(A 14 XER)	クーリングファンリレー2
エンジン(A 14 XER)	ジェネレーターL-ターミナルテスト
エンジン(A 14 XER)	フューエルトリム
エンジン(A 14 XER)	フューエルポンプ
エンジン(A 14 XER)	圧縮テスト(MT)
エンジン(A 14 XER)	圧縮テスト(その他トランスミッション)
エンジン(A 14 XER)	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
エンジン(A 14 XER)	吸気マニホールドランナーコントロールソレノイド
エンジン(A 14 XER)	燃料制御ループステータス
エンジン(A 14 XER)	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
エンジン(A 16 XER)	MILテスト
エンジン(A 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(A 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(A 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(A 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(A 16 XER)	インジェクター1
エンジン(A 16 XER)	インジェクター2
エンジン(A 16 XER)	インジェクター3
エンジン(A 16 XER)	インジェクター4
エンジン(A 16 XER)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン(A 16 XER)	エアコンリレーテスト
エンジン(A 16 XER)	クーリングファンテスト0
エンジン(A 16 XER)	クーリングファンテスト1
エンジン(A 16 XER)	クーリングファンテスト2
エンジン(A 16 XER)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(A 16 XER)	電子スロットル制御
エンジン(A 16 XER)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(A 16 XER)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(A 18 XER)	MILテスト
エンジン(A 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(A 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(A 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(A 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(A 18 XER)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン(A 18 XER)	クーリングファンテスト
エンジン(A 18 XER)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(A 18 XER)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(C 14 NE)	MILテスト
エンジン(C 14 NE)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン(C 14 NE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 14 NE)	アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット
エンジン(C 14 NE)	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン(C 14 NE)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン(C 14 NE)	イグニッションコイルシリンダー2、3
エンジン(C 14 NE)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン(C 14 NE)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 14 NE)	クアドドライバモジュールU8テスト
エンジン(C 14 NE)	クアドドライバモジュールU9テスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(C 14 NE)	クーリングファンテスト0
エンジン(C 14 NE)	クーリングファンテスト1
エンジン(C 14 NE)	クーリングファンテスト2
エンジン(C 14 NE)	フューエルインジェクター1+4テスト
エンジン(C 14 NE)	フューエルインジェクター2+3テスト
エンジン(C 14 NE)	学習値リセット
エンジン(C 14 NE)	高速ファンリレーテスト
エンジン(C 14 NE)	低速ファンリレーテスト
エンジン(C 14 NE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(C 14 NE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 14 SE)	MILテスト
エンジン(C 14 SE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 14 SE)	イグニッションコイルシリンダ-1/4テスト
エンジン(C 14 SE)	イグニッションコイルシリンダ-1+4テスト
エンジン(C 14 SE)	イグニッションコイルシリンダ-2/3テスト
エンジン(C 14 SE)	イグニッションコイルシリンダ-2+3テスト
エンジン(C 14 SE)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 14 SE)	カットオフテスト(インジェクター1)
エンジン(C 14 SE)	カットオフテスト(インジェクター2)
エンジン(C 14 SE)	カットオフテスト(インジェクター3)
エンジン(C 14 SE)	カットオフテスト(インジェクター4)
エンジン(C 14 SE)	クアッドドライバーテスト
エンジン(C 14 SE)	クーリングファンテスト
エンジン(C 14 SE)	回転数コントロールテスト
エンジン(C 14 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(C 14 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(C 14 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 16 NE)	02ループブロック学習マップリセット
エンジン(C 16 NE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 16 NE)	アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット
エンジン(C 16 NE)	イグニッションコイルシリンダ-1+4テスト
エンジン(C 16 NE)	イグニッションコイルシリンダ-2+3テスト
エンジン(C 16 NE)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 16 NE)	クアッドドライバーモジュールU8テスト
エンジン(C 16 NE)	クアッドドライバーモジュールU9テスト
エンジン(C 16 NE)	フューエルインジェクター1+4テスト
エンジン(C 16 NE)	フューエルインジェクター2+3テスト
エンジン(C 16 NE)	学習値リセット
エンジン(C 16 NE)	高速ファンリレーテスト
エンジン(C 16 NE)	低速ファンリレーテスト
エンジン(C 16 NE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(C 16 NE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 18 NE)	MILテスト
エンジン(C 18 NE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 18 NE)	アイドルエア制御
エンジン(C 18 NE)	イグニッションコイルシリンダ-1、4
エンジン(C 18 NE)	イグニッションコイルシリンダ-1/4テスト
エンジン(C 18 NE)	イグニッションコイルシリンダ-2、3
エンジン(C 18 NE)	イグニッションコイルシリンダ-2/3テスト
エンジン(C 18 NE)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 18 NE)	エンジン回転数コントロール
エンジン(C 18 NE)	カットオフテスト(インジェクター1)
エンジン(C 18 NE)	カットオフテスト(インジェクター2)
エンジン(C 18 NE)	カットオフテスト(インジェクター3)

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(C 18 NE)	カットオフテスト(インジェクター4)
エンジン(C 18 NE)	クーリングファンテスト0
エンジン(C 18 NE)	クーリングファンテスト1
エンジン(C 18 NE)	クーリングファンテスト2
エンジン(C 18 NE)	クーリングファンテストHigh
エンジン(C 18 NE)	クーリングファンテストLow
エンジン(C 18 NE)	警告灯テスト
エンジン(C 18 NE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(C 18 NE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 18 SEL)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 18 SEL)	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン(C 18 SEL)	イグニッションコイルシリンダー2、3
エンジン(C 18 SEL)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 18 SEL)	警告灯テスト
エンジン(C 18 SEL)	燃料タンクベンチレーションバルブ
エンジン(C 18 SEL)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 18 YE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 18 YE)	アイドルエア制御
エンジン(C 18 YE)	イグニッションコイルシリンダー1/4テスト
エンジン(C 18 YE)	イグニッションコイルシリンダー2/3テスト
エンジン(C 18 YE)	エンジン回転数コントロール
エンジン(C 18 YE)	カットオフテスト(インジェクター1)
エンジン(C 18 YE)	カットオフテスト(インジェクター2)
エンジン(C 18 YE)	カットオフテスト(インジェクター3)
エンジン(C 18 YE)	カットオフテスト(インジェクター4)
エンジン(C 18 YE)	クーリングファンテストHigh
エンジン(C 18 YE)	クーリングファンテストLow
エンジン(C 18 YE)	警告灯テスト
エンジン(C 18 YE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	アイドルエア制御
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	イグニッションコイルシリンダー1/4テスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	イグニッションコイルシリンダー2、3
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	イグニッションコイルシリンダー2/3テスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	エンジン回転数コントロール
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	カットオフテスト(インジェクター1)
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	カットオフテスト(インジェクター2)
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	カットオフテスト(インジェクター3)
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	カットオフテスト(インジェクター4)
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	クーリングファンテストHigh
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	クーリングファンテストLow
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	クーリングファンハイテスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	クーリングファンローテスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	警告灯テスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE(8V))	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 20 SE)	O2ループブロック学習マップリセット
エンジン(C 20 SE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 20 SE)	アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット
エンジン(C 20 SE)	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン(C 20 SE)	イグニッションコイルシリンダー2、3

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(C 20 SE)	クーリングファンハイテスト
エンジン(C 20 SE)	クーリングファンローテスト
エンジン(C 20 SE)	警告灯テスト
エンジン(C 20 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(C 20 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 20 SEL)	EGRバルブ比テスト
エンジン(C 20 SEL)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 20 SEL)	アイドルエア制御
エンジン(C 20 SEL)	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン(C 20 SEL)	イグニッションコイルシリンダー1/4テスト
エンジン(C 20 SEL)	イグニッションコイルシリンダー2、3
エンジン(C 20 SEL)	イグニッションコイルシリンダー2/3テスト
エンジン(C 20 SEL)	インテークマニホールドバルブ
エンジン(C 20 SEL)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 20 SEL)	エンジン回転数コントロール
エンジン(C 20 SEL)	カットオフテスト(インジェクター1)
エンジン(C 20 SEL)	カットオフテスト(インジェクター2)
エンジン(C 20 SEL)	カットオフテスト(インジェクター3)
エンジン(C 20 SEL)	カットオフテスト(インジェクター4)
エンジン(C 20 SEL)	クーリングファンテストHigh
エンジン(C 20 SEL)	クーリングファンテストLow
エンジン(C 20 SEL)	セカンダリーエアポンプリレー
エンジン(C 20 SEL)	警告灯テスト
エンジン(C 20 SEL)	燃料タンクベンチレーションバルブ
エンジン(C 20 SEL)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(C 20 SEL)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 22 SEL)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 22 SEL)	イグニッションコイルシリンダー1、4
エンジン(C 22 SEL)	イグニッションコイルシリンダー2、3
エンジン(C 22 SEL)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 22 SEL)	警告灯テスト
エンジン(C 22 SEL)	燃料タンクベンチレーションバルブ
エンジン(C 22 SEL)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(ECM(2.4D))	EGRバルブ
エンジン(ECM(2.4D))	ESBTテスト
エンジン(ECM(2.4D))	TAC学習値リセット
エンジン(ECM(2.4D))	アイドル回転数コントロール
エンジン(ECM(2.4D))	イグニッションコイル1、4
エンジン(ECM(2.4D))	イグニッションコイル2、3
エンジン(ECM(2.4D))	エアコンクラッチ
エンジン(ECM(2.4D))	キャニスターバージバルブ
エンジン(ECM(2.4D))	クーリングファンリレー1
エンジン(ECM(2.4D))	クーリングファンリレー2
エンジン(ECM(2.4D))	フューエルポンプリレー
エンジン(ECM(2.4D))	電子スロットル制御
エンジン(ECM(2.4D))	燃料トリム学習値リセット
エンジン(ECM(3.2D))	MILテスト
エンジン(ECM(3.2D))	インジェクター1テスト
エンジン(ECM(3.2D))	インジェクター2テスト
エンジン(ECM(3.2D))	インジェクター3テスト
エンジン(ECM(3.2D))	インジェクター4テスト
エンジン(ECM(3.2D))	インジェクター5テスト
エンジン(ECM(3.2D))	インジェクター6テスト
エンジン(ECM(3.2D))	インテークマニホールドランナーコントロールソレノイド

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(ECM(3.2D))	エアコンリレー
エンジン(ECM(3.2D))	エバポレーターバージバルブ
エンジン(ECM(3.2D))	クーリングファンリレー1
エンジン(ECM(3.2D))	クーリングファンリレー2
エンジン(ECM(3.2D))	フューエルポンブリレー
エンジン(ECM(3.2D))	吸気カムシャフトフェーズソレノイド(バンク1)
エンジン(ECM(3.2D))	吸気カムシャフトフェーズソレノイド(バンク2)
エンジン(ECM(3.2D))	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(ECM(3.2D))	排気カムシャフトフェーズソレノイド(バンク1)
エンジン(ECM(3.2D))	排気カムシャフトフェーズソレノイド(バンク2)
エンジン(ECM(ディーゼル))	DPF圧カセンサー/DPF/インジェクター交換
エンジン(ECM(ディーゼル))	EGR作動
エンジン(ECM(ディーゼル))	MIL
エンジン(ECM(ディーゼル))	PTCヒーターリレー1、2、3
エンジン(ECM(ディーゼル))	インジェクター交換
エンジン(ECM(ディーゼル))	エアコンリレー
エンジン(ECM(ディーゼル))	エンジンコントロールモジュール/コモンレール圧カセンサー
エンジン(ECM(ディーゼル))	オイルクオリティリセット
エンジン(ECM(ディーゼル))	オイル交換リセット
エンジン(ECM(ディーゼル))	オルタネーターLターミナル
エンジン(ECM(ディーゼル))	グロープラグコントロール
エンジン(ECM(ディーゼル))	スロットルバルブアクチュエーター
エンジン(ECM(ディーゼル))	ファンリレー1(メイン)
エンジン(ECM(ディーゼル))	ファンリレー2(両方)
エンジン(ECM(ディーゼル))	ブースト圧カアクチュエーター
エンジン(ECM(ディーゼル))	フューエルポンブリレー
エンジン(ECM(ディーゼル))	燃料フィルターヒーターON
エンジン(V8 GEN III)	エアコンクラッチ
エンジン(V8 GEN III)	キャニスターバージ
エンジン(V8 GEN III)	セルリセット
エンジン(V8 GEN III)	パワーバランステスト(シリンダー1)
エンジン(V8 GEN III)	パワーバランステスト(シリンダー2)
エンジン(V8 GEN III)	パワーバランステスト(シリンダー3)
エンジン(V8 GEN III)	パワーバランステスト(シリンダー4)
エンジン(V8 GEN III)	パワーバランステスト(シリンダー5)
エンジン(V8 GEN III)	パワーバランステスト(シリンダー6)
エンジン(V8 GEN III)	パワーバランステスト(シリンダー7)
エンジン(V8 GEN III)	パワーバランステスト(シリンダー8)
エンジン(V8 GEN III)	フューエルポンプ
エンジン(V8 GEN III)	高速ファン
エンジン(V8 GEN IV)	MI
エンジン(V8 GEN IV)	MIL
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクター1カットオフ
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクター2カットオフ
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクター3カットオフ
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクター4カットオフ
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクター5カットオフ
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクター6カットオフ
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクター7カットオフ
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクター8カットオフ
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー1)
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー2)
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー3)
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー4)

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー5)
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー6)
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー7)
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー8)
エンジン(V8 GEN IV)	インテークマニホールドランナーコントロールソレノイド
エンジン(V8 GEN IV)	エアコンリレーテスト
エンジン(V8 GEN IV)	エバポレーターバージソレノイド
エンジン(V8 GEN IV)	エンジン回転数コントロール
エンジン(V8 GEN IV)	オルタネーターLターミナル
エンジン(V8 GEN IV)	カムシャフトポジションアクチュエーターシステム(バンク1)
エンジン(V8 GEN IV)	カムシャフトポジションアクチュエーターシステム(バンク2)
エンジン(V8 GEN IV)	スターターリレーテスト
エンジン(V8 GEN IV)	ファンリレー1
エンジン(V8 GEN IV)	ファンリレー1、2、3
エンジン(V8 GEN IV)	ファンリレー2、3
エンジン(V8 GEN IV)	フューエルポンプリレー
エンジン(V8 GEN IV)	ループステータス
エンジン(V8 GEN IV)	電子スロットル制御
エンジン(V8 GEN IV)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 10 XE)	EGRパルス比テスト
エンジン(X 10 XE)	Fuel Pemp Relay Test
エンジン(X 10 XE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 10 XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(X 10 XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(X 10 XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(X 10 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 10 XE)	警告灯テスト
エンジン(X 10 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 12 XE)	EGRパルス比テスト
エンジン(X 12 XE)	Fuel Pemp Relay Test
エンジン(X 12 XE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(X 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(X 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(X 12 XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(X 12 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 12 XE)	警告灯テスト
エンジン(X 12 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 14 XE)	EGRパルス比テスト
エンジン(X 14 XE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 14 XE)	アイドルエア制御
エンジン(X 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(X 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(X 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(X 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(X 14 XE)	インジェクター系統テスト
エンジン(X 14 XE)	エアコントロールソレノイドテスト
エンジン(X 14 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 14 XE)	エンジン回転数コントロール
エンジン(X 14 XE)	警告灯テスト
エンジン(X 14 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 14 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 16 SZR)	EGRコントロール
エンジン(X 16 SZR)	EGRパルス比テスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(X 16 SZR)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 16 SZR)	アイドルエア制御
エンジン(X 16 SZR)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン(X 16 SZR)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン(X 16 SZR)	インジェクター系統テスト
エンジン(X 16 SZR)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 16 SZR)	エンジン回転数コントロール
エンジン(X 16 SZR)	クアドドライバモジュールテスト
エンジン(X 16 SZR)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(X 16 SZR)	警告灯テスト
エンジン(X 16 SZR)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 16 SZR)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 16 XEL)	EGRバルス比テスト
エンジン(X 16 XEL)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 16 XEL)	アイドルエア制御
エンジン(X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン(X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン(X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(X 16 XEL)	インジェクター系統テスト
エンジン(X 16 XEL)	エアコントロールソレノイドテスト
エンジン(X 16 XEL)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 16 XEL)	エンジン回転数コントロール
エンジン(X 16 XEL)	クアドドライバモジュールテスト
エンジン(X 16 XEL)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(X 16 XEL)	警告灯テスト
エンジン(X 16 XEL)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 16 XEL)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 17 DTL)	EGRソレノイドテスト
エンジン(X 17 DTL)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 17 DTL)	エンジン回転数コントロール
エンジン(X 17 DTL)	エンジン警告灯テスト
エンジン(X 17 DTL)	グロータイムランプテスト
エンジン(X 17 DTL)	グロータイムリレーテスト
エンジン(X 17 DTL)	フューエルカットオフソレノイドテスト
エンジン(X 18 XE)	EGRコントロール
エンジン(X 18 XE)	IAC制御
エンジン(X 18 XE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 18 XE)	インジェクタ切断
エンジン(X 18 XE)	インテークマニホールドバルブ
エンジン(X 18 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 18 XE)	セカンダリーエアポンプリレーテスト
エンジン(X 18 XE)	警告灯テスト
エンジン(X 18 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 18 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 18 XE1)	EGRコントロール
エンジン(X 18 XE1)	EGRバルス比テスト
エンジン(X 18 XE1)	EGRポンプリレーテスト
エンジン(X 18 XE1)	EGR制御
エンジン(X 18 XE1)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 18 XE1)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(X 18 XE1)	イグニッションコイルシリンダー2テスト



●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(X 18 XE1)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(X 18 XE1)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(X 18 XE1)	インジェクター1
エンジン(X 18 XE1)	インジェクター2
エンジン(X 18 XE1)	インジェクター3
エンジン(X 18 XE1)	インジェクター4
エンジン(X 18 XE1)	インテークマニホールドバルブ
エンジン(X 18 XE1)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 18 XE1)	カットオフテスト(インジェクター1)
エンジン(X 18 XE1)	カットオフテスト(インジェクター2)
エンジン(X 18 XE1)	カットオフテスト(インジェクター3)
エンジン(X 18 XE1)	カットオフテスト(インジェクター4)
エンジン(X 18 XE1)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(X 18 XE1)	回転数制御
エンジン(X 18 XE1)	警告灯テスト
エンジン(X 18 XE1)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 18 XE1)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 20 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTH)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 20 DTH)	エンジン回転数コントロール
エンジン(X 20 DTH)	エンジン警告灯テスト
エンジン(X 20 DTH)	グロータイムランプテスト
エンジン(X 20 DTH)	グロータイムリレーテスト
エンジン(X 20 DTH)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTH)	ブースト圧コントロールソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTH)	フューエルカットオフソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTL)	EGRソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTL)	EGRポジションフィードバック
エンジン(X 20 DTL)	インジェクター1
エンジン(X 20 DTL)	インジェクター2
エンジン(X 20 DTL)	インジェクター3
エンジン(X 20 DTL)	インジェクター4
エンジン(X 20 DTL)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 20 DTL)	エンジン回転数コントロール
エンジン(X 20 DTL)	エンジン警告灯テスト
エンジン(X 20 DTL)	グロータイムランプテスト
エンジン(X 20 DTL)	グロータイムリレーテスト
エンジン(X 20 DTL)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTL)	ブースト圧コントロールソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTL)	フューエルカットオフソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTL)	冷却水温コントロール
エンジン(X 20 XEV)	EGRコントロール
エンジン(X 20 XEV)	EGRバルス比テスト
エンジン(X 20 XEV)	EGRポンプリレーテスト
エンジン(X 20 XEV)	IAC制御
エンジン(X 20 XEV)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 20 XEV)	イグニッションコイルシリンダ-1+4テスト
エンジン(X 20 XEV)	イグニッションコイルシリンダ-2+3テスト
エンジン(X 20 XEV)	インジェクタ切断
エンジン(X 20 XEV)	インテークマニホールドバルブ
エンジン(X 20 XEV)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 20 XEV)	セカンダリーエアポンプリレーテスト
エンジン(X 20 XEV)	警告灯テスト
エンジン(X 20 XEV)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(X 20 XEV)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 24 SE)	イグニッションコイルテスト1、4
エンジン(X 24 SE)	イグニッションコイルテスト2、3
エンジン(X 24 SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(X 24 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 24 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 25 XE)	EGRコントロールテスト
エンジン(X 25 XE)	EGRバルス比テスト
エンジン(X 25 XE)	アイドルエアコントロールテスト(エンジン停止)
エンジン(X 25 XE)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン(X 25 XE)	イグニッションコイルシリンダー2+5テスト
エンジン(X 25 XE)	イグニッションコイルシリンダー3+6テスト
エンジン(X 25 XE)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン(X 25 XE)	インテークマニホールドバルブ2テスト
エンジン(X 25 XE)	エンジン回転数コントロールテスト
エンジン(X 25 XE)	セカンダリーエアポンプリレーテスト
エンジン(X 25 XE)	警告灯テスト
エンジン(X 25 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 25 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Y 13 DT)	EGRバルス比テスト
エンジン(Y 13 DT)	アイドルエア制御
エンジン(Y 13 DT)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Y 13 DT)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Y 13 DT)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Y 13 DT)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Y 13 DT)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Y 13 DT)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Y 13 DT)	警告灯テスト
エンジン(Y 13 DT)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Y 13 DT)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Y 17 DT)	EGRバルス比テスト
エンジン(Y 17 DT)	EGRポジションフィードバック
エンジン(Y 17 DT)	アイドルエア制御
エンジン(Y 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Y 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Y 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Y 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Y 17 DT)	インジェクター1
エンジン(Y 17 DT)	インジェクター2
エンジン(Y 17 DT)	インジェクター3
エンジン(Y 17 DT)	インジェクター4
エンジン(Y 17 DT)	エアコンリレーテスト
エンジン(Y 17 DT)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン(Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン(Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト3
エンジン(Y 17 DT)	グロータイムランプテスト
エンジン(Y 17 DT)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Y 17 DT)	スビルバルブリレーテスト
エンジン(Y 17 DT)	ブースト圧コントロールソレノイドテスト
エンジン(Y 17 DT)	メインリレーテスト
エンジン(Y 17 DT)	警告灯テスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(Y 17 DT)	算出スロットルポジション
エンジン(Y 17 DT)	燃料タンクベンチレーションバルブ
エンジン(Y 17 DT)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Y 17 DT)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Y 17 DTL)	EGRパルス比テスト
エンジン(Y 17 DTL)	EGRポジションフィードバック
エンジン(Y 17 DTL)	インジェクター1
エンジン(Y 17 DTL)	インジェクター2
エンジン(Y 17 DTL)	インジェクター3
エンジン(Y 17 DTL)	インジェクター4
エンジン(Y 17 DTL)	エアコンリレーテスト
エンジン(Y 17 DTL)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン(Y 17 DTL)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(Y 17 DTL)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン(Y 17 DTL)	クーリングファンリレーテスト3
エンジン(Y 17 DTL)	グロータイムランプテスト
エンジン(Y 17 DTL)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Y 17 DTL)	スビルバルブリレーテスト
エンジン(Y 17 DTL)	ブースト圧コントロールソレノイドテスト
エンジン(Y 17 DTL)	メインリレーテスト
エンジン(Y 17 DTL)	警告灯テスト
エンジン(Y 17 DTL)	算出スロットルポジション
エンジン(Y 17 DTL)	燃料タンクベンチレーションバルブ
エンジン(Y 20 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Y 20 DTH)	EGR調整
エンジン(Y 20 DTH)	MILテスト
エンジン(Y 20 DTH)	アイドル回転数調整
エンジン(Y 20 DTH)	エアコンリレーテスト
エンジン(Y 20 DTH)	エアコン要求テスト
エンジン(Y 20 DTH)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Y 20 DTH)	エンジン警告灯テスト
エンジン(Y 20 DTH)	グロータイムランプテスト
エンジン(Y 20 DTH)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Y 20 DTH)	サービスインターバルテスト
エンジン(Y 20 DTH)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン(Y 20 DTH)	ブースト圧コントロールソレノイドテスト
エンジン(Y 20 DTH)	ブースト圧バルブテスト
エンジン(Y 20 DTH)	フューエルカットオフソレノイドテスト
エンジン(Y 20 DTH)	最大燃料油量オフセット
エンジン(Y 20 DTH)	始動燃料油量オフセット
エンジン(Y 20 DTH)	冷却水温コントロール
エンジン(Y 22 DTR)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Y 22 DTR)	MILテスト
エンジン(Y 22 DTR)	エアコン要求テスト
エンジン(Y 22 DTR)	グロータイムランプテスト
エンジン(Y 22 DTR)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Y 22 DTR)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(Y 22 DTR)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(Y 22 DTR)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン(Y 22 DTR)	ブースト圧バルブテスト
エンジン(Y 26 SE)	MILテスト
エンジン(Y 26 SE)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン(Y 26 SE)	インテークマニホールドバルブ2テスト
エンジン(Y 26 SE)	エアコンリレーテスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(Y 26 SE)	サービスインターバルテスト
エンジン(Y 26 SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Y 26 SE)	電子スロットル制御
エンジン(Y 26 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Y 26 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Y 26 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 10 XEP)	EGRポンプリレーテスト
エンジン(Z 10 XEP)	MILテスト
エンジン(Z 10 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Z 10 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Z 10 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(Z 10 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Z 10 XEP)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 10 XEP)	クーリングファン1テスト
エンジン(Z 10 XEP)	クーリングファン2テスト
エンジン(Z 10 XEP)	クーリングファン3テスト
エンジン(Z 10 XEP)	ポートディアクティブーションテスト
エンジン(Z 10 XEP)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 10 XEP)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 10 XEP)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 12 XE)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 12 XE)	EGRポジションフィードバック
エンジン(Z 12 XE)	MILテスト
エンジン(Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダ-1+4テスト
エンジン(Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダ-2+3テスト
エンジン(Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Z 12 XE)	インジェクター1
エンジン(Z 12 XE)	インジェクター2
エンジン(Z 12 XE)	インジェクター3
エンジン(Z 12 XE)	インジェクター4
エンジン(Z 12 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 12 XE)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン(Z 12 XE)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(Z 12 XE)	サービスインターバルテスト
エンジン(Z 12 XE)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(Z 12 XE)	ファンリレー1テスト
エンジン(Z 12 XE)	ファンリレー2テスト
エンジン(Z 12 XE)	メインリレーテスト
エンジン(Z 12 XE)	算出スロットルポジション
エンジン(Z 12 XE)	電子スロットルコントロール
エンジン(Z 12 XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 12 XE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 12 XE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 12 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブ
エンジン(Z 12 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 12 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 12 XEP)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 12 XEP)	MILテスト
エンジン(Z 12 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Z 12 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Z 12 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(Z 12 XEP)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 12 XEP)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 12 XEP)	クーリングファン1テスト
エンジン(Z 12 XEP)	クーリングファン2テスト
エンジン(Z 12 XEP)	クーリングファン3テスト
エンジン(Z 12 XEP)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 12 XEP)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 12 XEP)	ポートディアクティベーションテスト
エンジン(Z 12 XEP)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 12 XEP)	電子スロットル制御
エンジン(Z 12 XEP)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 12 XEP)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 13 DT)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 13 DT)	MILテスト
エンジン(Z 13 DT)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 13 DT)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 13 DT)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 13 DT)	グロータイムランプテスト
エンジン(Z 13 DT)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Z 13 DT)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(Z 13 DT)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 13 DT)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 13 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 13 DTH)	カットオフテスト(インジェクター1)
エンジン(Z 13 DTH)	カットオフテスト(インジェクター2)
エンジン(Z 13 DTH)	カットオフテスト(インジェクター3)
エンジン(Z 13 DTH)	カットオフテスト(インジェクター4)
エンジン(Z 13 DTH)	クーリングファンテスト
エンジン(Z 13 DTH)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 13 DTH)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 13 DTH)	クーリングファンテスト3
エンジン(Z 13 DTH)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Z 13 DTH)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(Z 13 DTH)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(Z 13 DTH)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 13 DTH)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	EGRバルス比テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	MILテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	アイドルエア制御
エンジン(Z 13 DTJ)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 13 DTJ)	カットオフテスト(インジェクター1)
エンジン(Z 13 DTJ)	カットオフテスト(インジェクター2)
エンジン(Z 13 DTJ)	カットオフテスト(インジェクター3)
エンジン(Z 13 DTJ)	カットオフテスト(インジェクター4)
エンジン(Z 13 DTJ)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 13 DTJ)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 13 DTJ)	クーリングファンテスト3
エンジン(Z 13 DTJ)	クーリングファンリレーテスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(Z 13 DTJ)	グロータイムランプテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	サービスインターバルテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	警告灯テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 14 XE)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 14 XE)	EGR制御
エンジン(Z 14 XE)	MILテスト
エンジン(Z 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 14 XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 14 XE)	インジェクター1
エンジン(Z 14 XE)	インジェクター2
エンジン(Z 14 XE)	インジェクター3
エンジン(Z 14 XE)	インジェクター4
エンジン(Z 14 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 14 XE)	クーリングファン1リレーテスト
エンジン(Z 14 XE)	クーリングファン2リレーテスト
エンジン(Z 14 XE)	クーリングファン3リレーテスト
エンジン(Z 14 XE)	サービスインターバルテスト
エンジン(Z 14 XE)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(Z 14 XE)	ファンリレー1テスト
エンジン(Z 14 XE)	ファンリレー2テスト
エンジン(Z 14 XE)	メインリレーテスト
エンジン(Z 14 XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 14 XE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 14 XE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 14 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 14 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 14 XEP)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 14 XEP)	EGRパルス比テスト
エンジン(Z 14 XEP)	EGRポンプリレーテスト
エンジン(Z 14 XEP)	EGR制御
エンジン(Z 14 XEP)	MILテスト
エンジン(Z 14 XEP)	アイドルエア制御
エンジン(Z 14 XEP)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 14 XEP)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 14 XEP)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 14 XEP)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 14 XEP)	インジェクター1
エンジン(Z 14 XEP)	インジェクター2
エンジン(Z 14 XEP)	インジェクター3
エンジン(Z 14 XEP)	インジェクター4
エンジン(Z 14 XEP)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 14 XEP)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 14 XEP)	クーリングファン1テスト
エンジン(Z 14 XEP)	クーリングファン2テスト
エンジン(Z 14 XEP)	クーリングファン3テスト
エンジン(Z 14 XEP)	クーリングファンテスト0
エンジン(Z 14 XEP)	クーリングファンテスト1

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(Z 14 XEP)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 14 XEP)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Z 14 XEP)	ポートディアクティベーションテスト
エンジン(Z 14 XEP)	警告灯テスト
エンジン(Z 14 XEP)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 14 XEP)	電子スロットル制御
エンジン(Z 14 XEP)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 14 XEP)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 16 LET)	EGRパルス比テスト
エンジン(Z 16 LET)	アイドルエア制御
エンジン(Z 16 LET)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 16 LET)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 16 LET)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 16 LET)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 16 LET)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 16 LET)	クーリングファンテスト0
エンジン(Z 16 LET)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 16 LET)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 16 LET)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Z 16 LET)	警告灯テスト
エンジン(Z 16 LET)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 16 LET)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 16 SE)	EGRパルス比テスト
エンジン(Z 16 SE)	EGR制御
エンジン(Z 16 SE)	MILテスト
エンジン(Z 16 SE)	アイドルエア制御
エンジン(Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダー1+4テスト
エンジン(Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダー2+3テスト
エンジン(Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 16 SE)	インジェクター1
エンジン(Z 16 SE)	インジェクター2
エンジン(Z 16 SE)	インジェクター3
エンジン(Z 16 SE)	インジェクター4
エンジン(Z 16 SE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 16 SE)	クーリングファン1リレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	クーリングファン2リレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	クーリングファン3リレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン(Z 16 SE)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(Z 16 SE)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン(Z 16 SE)	サービスインターバルテスト
エンジン(Z 16 SE)	ファンリレー1テスト
エンジン(Z 16 SE)	ファンリレー2テスト
エンジン(Z 16 SE)	メインリレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	警告灯テスト
エンジン(Z 16 SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 16 SE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(Z 16 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 16 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 16 XE)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 16 XE)	EGRバルス比テスト
エンジン(Z 16 XE)	EGR制御
エンジン(Z 16 XE)	MILテスト
エンジン(Z 16 XE)	アイドルエア制御
エンジン(Z 16 XE)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Z 16 XE)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Z 16 XE)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(Z 16 XE)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Z 16 XE)	インジェクター-1
エンジン(Z 16 XE)	インジェクター-2
エンジン(Z 16 XE)	インジェクター-3
エンジン(Z 16 XE)	インジェクター-4
エンジン(Z 16 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 16 XE)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 16 XE)	カットオフテスト(インジェクター-1)
エンジン(Z 16 XE)	カットオフテスト(インジェクター-2)
エンジン(Z 16 XE)	カットオフテスト(インジェクター-3)
エンジン(Z 16 XE)	カットオフテスト(インジェクター-4)
エンジン(Z 16 XE)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Z 16 XE)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(Z 16 XE)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン(Z 16 XE)	クーリングファンリレーテスト3
エンジン(Z 16 XE)	サービスインターバルテスト
エンジン(Z 16 XE)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(Z 16 XE)	ファンリレー1テスト
エンジン(Z 16 XE)	ファンリレー2テスト
エンジン(Z 16 XE)	メインリレーテスト
エンジン(Z 16 XE)	警告灯テスト
エンジン(Z 16 XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 16 XE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 XE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 16 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 16 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 16 XEP)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 16 XEP)	EGRバルス比テスト
エンジン(Z 16 XEP)	EGR制御
エンジン(Z 16 XEP)	MILテスト
エンジン(Z 16 XEP)	アイドルエア制御
エンジン(Z 16 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Z 16 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Z 16 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(Z 16 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Z 16 XEP)	インジェクター-1
エンジン(Z 16 XEP)	インジェクター-2
エンジン(Z 16 XEP)	インジェクター-3
エンジン(Z 16 XEP)	インジェクター-4
エンジン(Z 16 XEP)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 16 XEP)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 16 XEP)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 16 XEP)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 16 XEP)	クーリングファンリレーテスト



●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(Z 16 XEP)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン(Z 16 XEP)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(Z 16 XEP)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン(Z 16 XEP)	クーリングファンリレーテスト3
エンジン(Z 16 XEP)	サービスインターバルテスト
エンジン(Z 16 XEP)	ポートディアクティベーションテスト
エンジン(Z 16 XEP)	警告灯テスト
エンジン(Z 16 XEP)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 16 XEP)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 XEP)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 16 XEP)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 16 XEP)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 16 XER)	MILテスト
エンジン(Z 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 16 XER)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 16 XER)	インジェクター1
エンジン(Z 16 XER)	インジェクター2
エンジン(Z 16 XER)	インジェクター3
エンジン(Z 16 XER)	インジェクター4
エンジン(Z 16 XER)	インターカムニホールドバルブ1テスト
エンジン(Z 16 XER)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 16 XER)	クーリングファンテスト0
エンジン(Z 16 XER)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 16 XER)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 16 XER)	クルーズコントロール警告灯テスト
エンジン(Z 16 XER)	サービスインターバルランブテスト
エンジン(Z 16 XER)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 XER)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 16 XER)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 17 DT)	EGRバルス比テスト
エンジン(Z 17 DT)	アイドルエア制御
エンジン(Z 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 17 DT)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 17 DT)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 17 DT)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Z 17 DT)	警告灯テスト
エンジン(Z 17 DT)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 17 DT)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 17 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 17 DTH)	EGRバルス比テスト
エンジン(Z 17 DTH)	MILテスト
エンジン(Z 17 DTH)	アイドルエア制御
エンジン(Z 17 DTH)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 17 DTH)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 17 DTH)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 17 DTH)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 17 DTH)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 17 DTH)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 17 DTH)	クーリングファンテスト0
エンジン(Z 17 DTH)	クーリングファンテスト1

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(Z 17 DTH)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 17 DTH)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Z 17 DTH)	クルーズコントロール警告灯テスト
エンジン(Z 17 DTH)	グロータイムランプテスト
エンジン(Z 17 DTH)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Z 17 DTH)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(Z 17 DTH)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(Z 17 DTH)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン(Z 17 DTH)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(Z 17 DTH)	警告灯テスト
エンジン(Z 17 DTH)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 17 DTH)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 17 DTH)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 17 DTH)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 17 DTH)	燃料リークテスト
エンジン(Z 17 DTJ)	EGRクーラーバイパスソレノイドバルブテスト
エンジン(Z 17 DTJ)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 17 DTJ)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Z 17 DTJ)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(Z 17 DTJ)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン(Z 17 DTJ)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(Z 17 DTJ)	ブローファン回転数[0]
エンジン(Z 17 DTJ)	ブローファン回転数[1]
エンジン(Z 17 DTJ)	ブローファン回転数[2]
エンジン(Z 17 DTJ)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 17 DTR)	EGRバルス比テスト
エンジン(Z 17 DTR)	アイドルエア制御
エンジン(Z 17 DTR)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 17 DTR)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 17 DTR)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 17 DTR)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 17 DTR)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 17 DTR)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Z 17 DTR)	警告灯テスト
エンジン(Z 17 DTR)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 17 DTR)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 18 XE)	EGRバルス比テスト
エンジン(Z 18 XE)	MILテスト
エンジン(Z 18 XE)	アイドルエア制御
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイル1テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイル2テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイル3テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイル4テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 18 XE)	インテークマニホールドバルブ
エンジン(Z 18 XE)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン(Z 18 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 18 XE)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 18 XE)	クーリングファン1テスト
エンジン(Z 18 XE)	クーリングファン2テスト
エンジン(Z 18 XE)	クーリングファンリレーテスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(Z 18 XE)	サービスインターバルテスト
エンジン(Z 18 XE)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(Z 18 XE)	警告灯テスト
エンジン(Z 18 XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 18 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 18 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 18 XER)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 18 XER)	MILテスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイル1テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイル2テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイル3テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイル4テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 18 XER)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン(Z 18 XER)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 18 XER)	クーリングファン1テスト
エンジン(Z 18 XER)	クーリングファン2テスト
エンジン(Z 18 XER)	クーリングファンテスト
エンジン(Z 18 XER)	クルーズコントロール警告灯テスト
エンジン(Z 18 XER)	グロータイムランプテスト
エンジン(Z 18 XER)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Z 18 XER)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(Z 18 XER)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(Z 18 XER)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン(Z 18 XER)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(Z 18 XER)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 18 XER)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 19 DT)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 19 DT)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 19 DT)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Z 19 DT)	シリンダーバランスコントロール
エンジン(Z 19 DT)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(Z 19 DT)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(Z 19 DT)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 19 DT)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 19 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 19 DTH)	MILテスト
エンジン(Z 19 DTH)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン(Z 19 DTH)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(Z 19 DTH)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン(Z 19 DTH)	クーリングファンリレーテスト3
エンジン(Z 19 DTH)	グロータイムランプテスト
エンジン(Z 19 DTH)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Z 19 DTH)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(Z 19 DTH)	スワールレベルコントロールソレノイドテスト
エンジン(Z 19 DTH)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(Z 19 DTH)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイル1テスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイル2テスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイル3テスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイル4テスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 20 LEH)	クーリングファン1テスト
エンジン(Z 20 LEH)	クーリングファン2テスト
エンジン(Z 20 LEH)	クーリングファン3テスト
エンジン(Z 20 LEH)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイル1テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイル2テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイル3テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイル4テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファン1テスト
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファン2テスト
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファン3テスト
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファンテスト3
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファンテスト4
エンジン(Z 20 LER)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 20 LET)	MILテスト
エンジン(Z 20 LET)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン(Z 20 LET)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン(Z 20 LET)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン(Z 20 LET)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン(Z 20 LET)	インジェクター1
エンジン(Z 20 LET)	インジェクター2
エンジン(Z 20 LET)	インジェクター3
エンジン(Z 20 LET)	インジェクター4
エンジン(Z 20 LET)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 20 LET)	サービスインターバルテスト
エンジン(Z 20 LET)	ターボチャージャーバイパスソレノイドテスト
エンジン(Z 20 LET)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(Z 20 LET)	圧縮テスト
エンジン(Z 20 LET)	回転数制御
エンジン(Z 20 LET)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 20 LET)	電子スロットル制御
エンジン(Z 20 LET)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 20 LET)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 20 LET)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 20 LET)	補助冷却ポンプリレーテスト
エンジン(Z 22 SE)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 22 SE)	EGRポンプリレーテスト
エンジン(Z 22 SE)	EGR制御
エンジン(Z 22 SE)	MILテスト
エンジン(Z 22 SE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 22 SE)	サービスインターバルテスト
エンジン(Z 22 SE)	サービスインターバルランプテスト
エンジン(Z 22 SE)	ファンリレー1テスト
エンジン(Z 22 SE)	ファンリレー2テスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(Z 22 SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 22 SE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 22 SE)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 22 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 22 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 22 YH)	MILテスト
エンジン(Z 22 YH)	イグニッションコイル1テスト
エンジン(Z 22 YH)	イグニッションコイル2テスト
エンジン(Z 22 YH)	イグニッションコイル3テスト
エンジン(Z 22 YH)	イグニッションコイル4テスト
エンジン(Z 22 YH)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 22 YH)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 32 SE)	MILテスト
エンジン(Z 32 SE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 32 SE)	エバポレーターパーゾレノイド
エンジン(Z 32 SE)	カットオフテスト(インジェクター1)
エンジン(Z 32 SE)	カットオフテスト(インジェクター2)
エンジン(Z 32 SE)	カットオフテスト(インジェクター3)
エンジン(Z 32 SE)	カットオフテスト(インジェクター4)
エンジン(Z 32 SE)	カットオフテスト(インジェクター5)
エンジン(Z 32 SE)	カットオフテスト(インジェクター6)
エンジン(Z 32 SE)	クーリングファンリレー1
エンジン(Z 32 SE)	クーリングファンリレー2
エンジン(Z 32 SE)	クーリングファンリレー3
エンジン(Z 32 SE)	クーリングファンリレー4
エンジン(Z 32 SE)	ファンリレー1
エンジン(Z 32 SE)	ファンリレー1、2、3
エンジン(Z 32 SE)	ループステータス
エンジン(Z 32 SE)	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク1)
エンジン(Z 32 SE)	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク2)
エンジン(Z 32 SE)	吸気マニホールドランナーコントロールソレノイド
エンジン(Z 32 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 32 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 32 SE)	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク1)
エンジン(Z 32 SE)	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク2)
エンジン(エンジン(ディーゼル))	EGRクーラーバイパスソレノイドバルブテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	EGRソレノイドテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	EGRバルブテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	エアコンリレーテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	クーリングファンリレー1出力テスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	クーリングファンリレー2出力テスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	グロータイムランプテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	グロータイムリレーテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	フューエルメータリングソレノイドバルブテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	警告灯テスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	高水温警告灯テスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	燃料圧カソレノイドバルブテスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	補助ヒーターリレー1テスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	補助ヒーターリレー2テスト
エンジン(エンジン(ディーゼル))	補助ヒーターリレー3テスト
エンジン(エンジン(冷却))	クーリングファンリレーテスト0
エンジン(エンジン(冷却))	クーリングファンリレーテスト1

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
エンジン(エンジン冷却)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン(エンジン冷却)	クーリングファンリレーテスト3
シャーシ(ABS 430)	バルブリレーテスト
シャーシ(ABS 430)	リターンポンプテスト
シャーシ(ABS 430)	警告灯テスト
シャーシ(ABS 5.3)	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS 5.3)	リターンポンブリレーテスト
シャーシ(ABS 5.3 5.4 +TC)	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS 5.3 5.4 +TC)	トラクションコントロール警告灯テスト
シャーシ(ABS 5.3 5.4 +TC)	リターンポンブリレーテスト
シャーシ(ABS)	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS)	トラクションコントロール警告灯テスト
シャーシ(ABS)	リターンポンブリレーテスト
シャーシ(ABS ESP)	ESP警告灯テスト
シャーシ(ABS ESP)	リターンポンブリレーテスト
シャーシ(ABS ESP8)	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS ESP8)	エンジン回転数テスト
シャーシ(ABS ESP8)	トラクションコントロールテスト
シャーシ(ABS ESP8)	トラクションコントロール警告灯テスト
シャーシ(ABS ESP8)	リターンポンブリレーテスト
シャーシ(ABS ETC)	フロント右:ホールド
シャーシ(ABS ETC)	フロント右:リリース
シャーシ(ABS ETC)	フロント左:ホールド
シャーシ(ABS ETC)	フロント左:リリース
シャーシ(ABS ETC)	リア:リリース
シャーシ(ABS TC ESP ECU(電子コントロールユニット))	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS TC ESP ECU(電子コントロールユニット))	ESP警告灯テスト
シャーシ(ABS TC ESP ECU(電子コントロールユニット))	リターンポンブリレーテスト
シャーシ(ABS TC ESP(ビークルダイナミックシステム))	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS TC ESP(ビークルダイナミックシステム))	ESP警告灯テスト
シャーシ(ABS TC ESP(ビークルダイナミックシステム))	リターンポンブリレーテスト
シャーシ(ABS TC ESP8.0)	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS TC ESP8.0)	EBD表示灯テスト
シャーシ(ABS TC ESP8.0)	フロント右ソレノイド
シャーシ(ABS TC ESP8.0)	フロント左ソレノイド
シャーシ(ABS TC ESP8.0)	リア右ソレノイド
シャーシ(ABS TC ESP8.0)	リア左ソレノイド
シャーシ(ABS-5.3 5.4(+TC))	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS-5.3 5.4(+TC))	エンジン回転数テスト
シャーシ(ABS-5.3 5.4(+TC))	トラクションコントロールテスト
シャーシ(ABS-5.3 5.4(+TC))	トラクションコントロール警告灯テスト
シャーシ(ABS-5.3 5.4(+TC))	リターンポンブリレーテスト
シャーシ(ABS8 ESP8)	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS8 ESP8)	リターンポンブリレーテスト
シャーシ(CDC(連続ダンピングコントロール))	スポーツプログラムテスト
シャーシ(EHPS(電子油圧パワーステアリング))	モーターテスト
シャーシ(ESP)	ABS警告灯テスト
シャーシ(ESP)	ESP警告灯テスト
シャーシ(ESP)	リターンポンブリレーテスト
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	フロント左衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	リア左衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	フロント右衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	リア右衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	Suspension System Mode(Comfort)

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	Suspension System Mode(Normal)
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	Suspension System Mode(Sport Mode)
シャーシ(シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
シャーシ(シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	アクセサリ／保持アクセサリ電源リレー
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	すべてのドアロック／アンロック(すべてのドアロック)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	すべてのドアロック／アンロック(運転席ドアアンロック)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	すべてのドアロック／アンロック(助手席ドアアンロック)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	補助イグニッションランリレー
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	バックアップランプ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	バッテリーセーバーリレー
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	カーゴランプ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	センターストップランプ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	カーテシーランプ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ドアデッドロック:ロック／アンロック
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	運転席ウィンドウモーター(アップ)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントフォグランプ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	燃料モードセレクトスイッチインジケータ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ジェネレーターレギュレーター設定値
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ヘッドライトウォッシュャーリレー
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ホーンリレー
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	想定外の負荷
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	白熱灯調光
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	LEDバックランプディミング
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	Left Rear Window Motor (Express Up)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア左ウィンドウモーター(アップ)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ナンバープレートランプ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	助手席ウィンドウモーター(アップ)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リアボディークロージャアアンラッチ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リアフォグランプリレー
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リアウォッシュャーリレー
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	Right Rear Window Motor (Express Up)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア右ウィンドウモーター(アップ)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ラン／クランクリレー
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントガラスウォッシュャーリレー
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	セキュリティインジケータ
シャーシ(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リアワイパー
シャーシ(トランスファーケースコントロールモジュール)	トルクカップリングコントロール
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービス適用
シャーシ(パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル解除
シャーシ(フューエルポンプコントロール)	フューエルポンプ
シャーシ(フューエルポンプコントロール)	フューエルポンプトリムリセット
シャーシ(フューエルポンプコントロール)	燃料コントロール
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ABSポンプモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ABS Warning Indicator
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	Vehicle Stability System Indicator
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右吸気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右排気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左吸気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左排気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ポンプモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右吸気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右排気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左吸気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左排気バルブ
シャーシ(電動パワーステアリング)	モーターテスト
シャーシ(電動パワーステアリング)	警告灯テスト
トランスミッション(AF 13 14 20)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション(AF 13 14 20)	エコノミー/スポーツテスト
トランスミッション(AF 13 14 20)	ソレノイド1-2/3-4テスト
トランスミッション(AF 13 14 20)	ソレノイド2-3テスト
トランスミッション(AF 13 14 20)	トルクコンバータークラッチソレノイドテスト
トランスミッション(AF 13 14 20)	圧カレギュレーターソレノイドテスト
トランスミッション(AF 13-4)	クラッチテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)	エコノミー/スポーツインジケータテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)	サービスインターバルランプテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)	トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)	ニュートラルコントロールテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)	圧カレギュレーターソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)	P/N信号テスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)	エコノミー/スポーツインジケータテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)	トルクコントロールテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)	トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト



●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
トランスミッション(AF 13-11 17 20 22)	ニュートラルコントロールテスト
トランスミッション(AF 13-11 17 20 22)	圧カレギュレーターソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-11 17 20 22)	警告灯テスト
トランスミッション(AF 1311 20 22 30)	P/Nスイッチテスト
トランスミッション(AF 1311 20 22 30)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション(AF 1311 20 22 30)	スポーツLEDテスト
トランスミッション(AF 1311 20 22 30)	ソレノイド1-2/3-4テスト
トランスミッション(AF 1311 20 22 30)	ソレノイド2-3テスト
トランスミッション(AF 1311 20 22 30)	トルクコンバータークラッチソレノイドテスト
トランスミッション(AF 1311 20 22 30)	圧カレギュレーターソレノイドテスト
トランスミッション(AF 17-4)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 17-4)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 17-4)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション(AF 17-4)	トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 17-4)	圧カレギュレーターソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 22-4)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 22-4)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 22-4)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション(AF 22-4)	クラッチテスト
トランスミッション(AF 22-4)	トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 22-4)	圧カレギュレーターソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ1テスト
トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ2テスト
トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ3テスト
トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ4テスト
トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ5テスト
トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)	ブレーキモードテスト
トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)	マニュアルシフトテスト
トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)	マニュアルシフトモードテスト
トランスミッション(AF 40-6)	ウインターモードテスト
トランスミッション(AF 40-6)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション(AF 40-6)	シフトソレノイドバルブ1テスト
トランスミッション(AF 40-6)	シフトソレノイドバルブ2テスト
トランスミッション(AF 40-6)	スポーツモードテスト
トランスミッション(AF 40-6)	ブレーキモードテスト
トランスミッション(AF 40-6)	マニュアルシフトモード
トランスミッション(AT GEN 111)	1-2シフトソレノイド
トランスミッション(AT GEN 111)	2-3シフトソレノイド
トランスミッション(AT GEN 111)	3/2ダウンシフトソレノイド
トランスミッション(AT GEN 111)	トルクコンバータークラッチPWMソレノイド
トランスミッション(AT GEN 111)	トルクコンバータークラッチソレノイド
トランスミッション(MTA(イーゼートロニック))	バックランプリレーテスト
トランスミッション(TCM)	SLSリアソレノイド
トランスミッション(TCM)	SLTリアソレノイド
トランスミッション(TCM)	SLUリアソレノイド
トランスミッション(TCM)	ウインターモード表示灯
トランスミッション(TCM)	シフトソレノイド1コントロール
トランスミッション(TCM)	シフトソレノイド2コントロール
トランスミッション(TCM)	シフトソレノイド3コントロール
トランスミッション(TCM)	シフトソレノイド4コントロール
トランスミッション(TCM)	シフトソレノイド5コントロール
トランスミッション(TCM)	トルクコンバータークラッチロックアップファンクション
トランスミッション(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ1テスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
トランスミッション(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ2テスト
トランスミッション(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ3テスト
トランスミッション(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ4テスト
トランスミッション(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ5テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	シリンダーパワーバランス1インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	Engine Control Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料レール圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	ヒータークーラントポンプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	O2センサーヒーター(センサー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	O2センサーヒーター(センサー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	O2センサーテスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	クーリングファンリレー-1,2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	Cylinder Balance 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	Cylinder Balance 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	Cylinder Balance 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	Cylinder Balance 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	Engine Control Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	O2センサーヒーター(センサー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	O2センサーヒーター(センサー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	燃料システム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	グローブラグ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	ターボチャージャー1ウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	ターボチャージャー2ウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	フューエルポンプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	クーリングファンリレー1,2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	Cylinder Balance 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	Cylinder Balance 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	Cylinder Balance 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	Cylinder Balance 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	Engine Control Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	クーリングファンリレー2

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	クーリングファンリレー1,2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	クーリングファンリレー2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	Cylinder Balance 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	Cylinder Balance 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	Cylinder Balance 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	Cylinder Balance 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	Engine Control Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	アイドル点火時期
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	点火時期遅延
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	エンジンクォラントサーモスタットヒーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	クーリングファンモーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	クーリングファンリレー1,2,3

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	触媒テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	クーリングファンリレー1,2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	クーリングファンリレー2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	Cylinder Balance 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	Cylinder Balance 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	Cylinder Balance 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	Cylinder Balance 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	Engine Control Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	EVAPサービスベイト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	クーリングファンリレー2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	EVAP/パージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	アイドル点火時期
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	点火時期遅延
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	エンジンクランクセンサーモスタットヒーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))	Alternative Fuel Cut-Off Solenoid Valve Relay







●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	EVAP/パージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	ターボチャージャーウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	フューエルポンブリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	クーリングファンリレー2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	EVAP/パージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	アイドル点火時期
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	ターボチャージャーウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	エンジンクランクセンサーモスタットヒーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	フューエルポンブリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Cooling Fan Relay1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Cooling Fan Relay2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Cooling Fan Relay3

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	エンジンクランクポンプクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Engine Coolant Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Engine Speed/Throttle
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Enigne Speed/Throttle
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	燃料圧レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	燃料レール圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Fuel System Hight Pressure Test (Engine Runs)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	High Side Dirver 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	High Side Dirver 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ハイサイドドライバ1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ハイサイドドライバ2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Malfunction Indicator Lmap (MIL)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	エンジンクランクポンプクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	Enigne Speed/Throttle
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	燃料圧レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	燃料レール圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	High Side Dirver 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	High Side Dirver 2

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	Malfunction Indicator Lmap (MIL)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	ターボチャージャーウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	フューエルポンブリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	EVAP/パージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	EVAPペントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	ターボチャージャーウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	フューエルポンブリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	シリンダーパワーバランス1インジェクター

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	シリンダーパワーバランス2インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	シリンダーパワーバランス3インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	シリンダーパワーバランス4インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Engine Control Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	EVAPペントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Pressure Enable
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料レール圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	ヒータークォラントポンプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	ターボチャージャーウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	エンジンクォラントポンプクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	Enigne Speed/Throttle
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	燃料圧カレギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	燃料レール圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	High Side Dirver 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	High Side Dirver 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	Malfunction Indicator Lmap (MIL)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	EGRクーラー冷却ポンプ1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	燃料圧カレギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	Fuel Pump Realy
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	燃料レール圧力リリーフバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	燃料圧力降下テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	グローブプラグ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ



●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	燃料レール圧カリリフバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	クーリングファンリレー2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	アイドル点火時期
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	点火時期遅延
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	エンジンクランクセンサーモスタットヒーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリエーション1))	All Injectors On
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリエーション1))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリエーション1))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリエーション1))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリエーション1))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリエーション1))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリエーション1))	EGRバルブ













●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	クーリングファンリレー-2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	EVAPパーズソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	EVAPペントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料圧カレギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	エンジンクランクポンプクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	Engine Coolant Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	Engine Speed/Throttle
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	燃料圧カレギュレーター1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	燃料圧カレギュレーター2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	Fuel System Hight Pressure Test (Engine Runs)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	吸気フローバルブ位置

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ピストンクリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	フューエルポンブリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	クーリングファンリレー2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Engine Controls Ignitions Relay
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	EVAPパーズソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	EVAPペントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料インジェクターバランス1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料インジェクターバランス2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料インジェクターバランス3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料インジェクターバランス4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料圧カレギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Starter Realy
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	フューエルトリム

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	All Injectors On
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	グロープラグ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	Turbocharger Van Position
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	エアコンコンプレッサクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	フューエルポンプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	追加ヒーターリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	追加ヒーターリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料圧力降下テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料圧カレギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料圧カレギュレーター1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料圧カレギュレーター1バズテスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	Fuel System High Pressure Test (Enigne Does not Run)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	Fuel System High Pressure Test (Enigne Runs)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	グロープラグ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	Injector Buzz Test(Cylinder 1 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	Injector Buzz Test(Cylinder 2 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	Injector Buzz Test(Cylinder 3 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	Injector Buzz Test(Cylinder 4 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	エアコンコンプレッサクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	エンジン回転数

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	EVAP/バージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	燃料圧カレギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	マスエアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	エアコンコンプレッサクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	追加ヒーターリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	追加ヒーターリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	エンジンクォラントポンプクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料圧力降下テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料圧カレギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料圧カレギュレーター1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料圧カレギュレーター1バズテスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	Fuel System High Pressure Test (Enigne Does not Run)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	Fuel System High Pressure Test (Enigne Runs)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	グローブプラグ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	Injector Buzz Test(Cylinder 1 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	Injector Buzz Test(Cylinder 2 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	Injector Buzz Test(Cylinder 3 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	Injector Buzz Test(Cylinder 4 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	エアコンコンプレッサクラッチリレー





●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))	燃料制御ルーブステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	クーリングファンリレー2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	インジェクター(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	インジェクター(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	インジェクター(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	インジェクター(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Cylinder 5 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Cylinder 6 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー5)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	シリンダーパワーバランス(シリンダー6)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	EVAP/バージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー5)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー6)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	アイドル点火時期
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Intake Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Intake Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Secondary Air Injection Test
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Turocharger Bypass Solenoid Valve
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	圧縮テスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	燃料制御ルーブステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	クーリングファンリレー-1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	クーリングファンリレー-2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	インジェクター(シリンダー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	インジェクター(シリンダー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	インジェクター(シリンダー-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	インジェクター(シリンダー-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	Cylinder 5 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	Cylinder 6 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	EVAPパーズソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー-5)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	燃料インジェクターバランス(シリンダー-6)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	O2センサーヒーター(センサー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	O2センサーヒーター(センサー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	アイドル点火時期
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	Intake Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	Intake Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	Secondary Air Injection Test
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	クーリングファンリレー-1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LBW)))	燃料制御ルーブステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クーリングファンリレー-1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クーリングファンリレー-2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	EVAPパーズソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	EVAPペントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 5 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 6 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	H02S Heater Sensor 1 Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	H02S Heater Sensor 1 Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	H02S Heater Sensor 2 Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	H02S Heater Sensor 2 Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	アイドル点火時期
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	点火時期遅延
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クーリングファン1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クーリングファン2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クーリングファン3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クーリングファン4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クーリングファン5
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	EVAP/バージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	EVAPペントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 5 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 6 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	H02S Heater Sensor 1 Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	H02S Heater Sensor 1 Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	H02S Heater Sensor 2 Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	H02S Heater Sensor 2 Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	アイドル点火時期

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	点火時期遅延
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Secondary Air Injection Solenoid System
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エンジンクールドポンプクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Engine Coolant Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed/Throttle
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料圧カレギュレーター1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料圧カレギュレーター2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel System Hight Pressure Test (Engine Runs)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	プライムフューエルポンプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーンポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	フューエルポンプリレー
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(シャーシコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ブレーキバンドプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチプレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバー1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 6
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料モードセレクトオーバーライド(バイフューエル/ガソリン)
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	高圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルインジェクターコントロールモジュール)	低圧燃料カットオフソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチトルク
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	ポンプモーター
ボディー(AFL(アダプティブフォワードライティング))	ロービームテスト
ボディー(AFL(アダプティブフォワードライティング))	右側スタティックコーナリングライトテスト
ボディー(AFL(アダプティブフォワードライティング))	左側スタティックコーナリングライトテスト
ボディー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))	AHL警告灯テスト
ボディー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))	ダイナミックカーブランプテスト
ボディー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))	ロービームテスト
ボディー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))	右側スタティックコーナリングライトテスト
ボディー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))	警告灯表示テスト
ボディー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))	左側スタティックコーナリングライトテスト
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Alarm Siren Test
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	BTSI:パーキングロック
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Comfort Closing Test(Close)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Comfort Closing Test(Inactive)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Comfort Closing Test(Open)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Front Wipers Test(High)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Front Wipers Test(Low)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Interior Lights Cut-Off Relay Test
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Parking Light Test(Left)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Parking Light Test(Right)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	PAS / ESP Switch LED Test
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	ラン/クランクリレー
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Unlock/Lock Test(Dead Lock)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Unlock/Lock Test(Lock)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	Unlock/Lock Test(Unlock)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	アクセサリ/RAPリレー
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	アクセサリリレー
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	イルミネーション減光(ハイ)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	イルミネーション減光(ミドル)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	イルミネーション減光(ロー)
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	インジケータランプ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	インテリアイルミネーションリレー
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	インテリアランプ
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	エアコンLED
ボディー(BCM(ボディーコントロールモジュール))	すべてのドア

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	セキュリティシステム:LED
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	センターブレーキランプテスト
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	セントラルロック:すべてアンロック
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	セントラルロック:デッドロック
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	セントラルロック:ロック
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	セントラルロック:運転席アンロック
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	データバスアイソレーター
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	トランクリリース
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	トランクリリーステスト
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	パーキングランプ
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	ハイビームテスト
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	ハザー ドLEDテスト
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	バックランプ
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	バックランプテスト
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	パドルランプ
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	パワーウィンドウリレー
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	ヒーター付きリアガラステスト
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	ブレーキランプ
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	ブレーキランプテスト
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	フロントガラスウォッシャー
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	フロントガラスウォッシャーテスト
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	フロントターンシグナル
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	フロントハイビーム
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	フロントフォグランプ
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	フロントフォグランプテスト
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	フロントロービーム
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	フロントワイパー
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	ヘッドライトウォッシャー
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	ホーン
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	ホーンテスト
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	ライセンスプレートランプテスト
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	ランプ: インテリアランプ
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	ランプ: オートランプON
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	リアウィンドウヒーター
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	リアガラスウォッシャーテスト
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	リアガラスデフォグ-LEDテスト
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	リアコンパートメント
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	リアターンシグナル
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	リアフォグランプテスト
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	リアランプヒューズ異常
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	リアワイパーテスト
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	ロービームテスト
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	ワイパーテスト: フロントワイパー
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	右側ターンシグナルテスト
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	運転席ドア
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	運転席パワーウィンドウ
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	左側ターンシグナルテスト
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	助手席パワーウィンドウ
ボディ- (BCM (ボディ-コントロールモジュール))	盗難防止ホーン
ボディ- (CIM (ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド1テスト
ボディ- (CIM (ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド2テスト
ボディ- (CIM (ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド3テスト
ボディ- (CIM (ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド4テスト
ボディ- (CIM (ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド5テスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディー(CIM(ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド6テスト
ボディー(CIM(ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド7テスト
ボディー(DDM(運転席ドアモジュール))	ウインドウリフターテスト(アップ)
ボディー(DDM(運転席ドアモジュール))	ウインドウリフターテスト(ダウン)
ボディー(DDM(運転席ドアモジュール))	デッドロックテスト
ボディー(DDM(運転席ドアモジュール))	ドアロックテスト
ボディー(ECC(電子クライメートコントロール))	LED照明テスト
ボディー(ECC(電子クライメートコントロール))	エアミックスフラップモーターテスト
ボディー(ECC(電子クライメートコントロール))	エア配分フラップモーターテスト
ボディー(ECC(電子クライメートコントロール))	リアガラスデフォッガーテスト
ボディー(ECC(電子クライメートコントロール))	内気循環フラップモーターテスト
ボディー(ECC SAC(電子クライメートコントロール))	LED照明テスト
ボディー(ECC SAC(電子クライメートコントロール))	エアコンリレーテスト
ボディー(ECC SAC(電子クライメートコントロール))	内気循環フラップモーターテスト
ボディー(EHS(電気ヒーターシステム))	ヒーターエレメント1テスト
ボディー(EHS(電気ヒーターシステム))	ヒーターエレメント2テスト
ボディー(EHS(電気ヒーターシステム))	ヒーターエレメント3テスト
ボディー(HVAC(エアコン))	インレットモード(外気)
ボディー(HVAC(エアコン))	インレットモード(内気)
ボディー(HVAC(エアコン))	エアコンコンプレッサー
ボディー(HVAC(エアコン))	エアミックスドア
ボディー(HVAC(エアコン))	ブロー回転数
ボディー(HVAC(エアコン))	フロントアウトレットモード:コンパートメント
ボディー(HVAC(エアコン))	フロントアウトレットモード:コンパートメント/フロア
ボディー(HVAC(エアコン))	フロントアウトレットモード:デフロスト
ボディー(HVAC(エアコン))	フロントアウトレットモード:デフロスト/フロア
ボディー(HVAC(エアコン))	フロントアウトレットモード:フロア
ボディー(HVAC(エアコン))	フロントデフロスト
ボディー(HVAC(エアコン))	ベント/フロアアウトレットドア
ボディー(HVAC(エアコン))	内気循環ドア(外気)
ボディー(HVAC(エアコン))	内気循環ドア(内気)
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ABS警告灯テスト
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	AFL警告灯テスト
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	AHL警告灯テスト
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	CDC/スポーツモードLEDテスト
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	CDC警告灯テスト
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	DDS警告灯テスト(黄)
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	DDS警告灯テスト(赤)
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	DDS警告灯テスト1
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	DDS警告灯テスト2
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	DDS警告灯テスト3
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	LED照明調光テスト
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	MILテスト
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	インストルメント調光テスト
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	エアコンテスト
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	エアバッグ警告灯テスト
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	エコノミー/スポーツテスト
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	エンジン回転数コントロール
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	オイルレベル警告灯テスト
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	オートライトテスト
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	オドメーター液晶テスト
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	クルーズコントロール警告灯テスト
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	コールドエンジン警告灯テスト
ボディー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	サービスインターバルランプテスト



●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	シートベルト警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	スマートキーシステム警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	セントラルドアロックテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	チャイルドシート表示灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	トラクションコントロール警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	トレーラーターンシグナルテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	パーキングランプテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	パークパイロットスイッチLEDテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	パークパイロットスイッチテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	パークパイロットスイッチ警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ハイビーム表示灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ハザードLEDテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ハザードテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	バッテリー充電警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ブレーキ警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	フロントフォグランプテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	フロントフォグランプリレーテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	フロントフォグランプ表示灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	リアガラスデフォッガーLEDテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	リアフォグランプテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	リアフォグランプ表示灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ロービームテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ロービーム表示灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	右側ターンシグナルテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	液晶ディスプレイ調光テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	左側ターンシグナルテスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	車速コントロール
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	瞬間タンク容量
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	瞬間タンク容量制御1
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	瞬間タンク容量制御2
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	瞬間タンク容量制御3
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール(暗く)
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール(明るく)
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール1
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール2
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール3
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	燃料レベル警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	油圧警告灯テスト
ボディ(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	冷却水温警告灯テスト
ボディ(IPC(インストルメント))	ABS警告灯テスト
ボディ(IPC(インストルメント))	AFL警告灯テスト
ボディ(IPC(インストルメント))	DDS警告灯テスト1
ボディ(IPC(インストルメント))	DDS警告灯テスト2
ボディ(IPC(インストルメント))	DDS警告灯テスト3
ボディ(IPC(インストルメント))	EPS警告灯テスト
ボディ(IPC(インストルメント))	MILテスト
ボディ(IPC(インストルメント))	MTA警告灯テスト
ボディ(IPC(インストルメント))	ウインターモード表示灯テスト
ボディ(IPC(インストルメント))	エアバッグ警告灯テスト
ボディ(IPC(インストルメント))	オイルレベル警告灯テスト
ボディ(IPC(インストルメント))	オートマチックトランスミッションギアインジケータータテスト
ボディ(IPC(インストルメント))	オドメーター液晶テスト
ボディ(IPC(インストルメント))	クルーズコントロール警告灯テスト
ボディ(IPC(インストルメント))	グロータイムランプテスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディー(IPC(インストルメント))	サービスインターバルランプテスト
ボディー(IPC(インストルメント))	シートベルト警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	スピードメーター
ボディー(IPC(インストルメント))	スポーツインジケータータテスト
ボディー(IPC(インストルメント))	ダイヤル照明
ボディー(IPC(インストルメント))	タコメーター
ボディー(IPC(インストルメント))	トラクションコントロール警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	トレーラーターンシグナルテスト
ボディー(IPC(インストルメント))	パークパイロットスイッチ警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	ハイビーム表示灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	バッテリー充電警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	ブレーキ警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	フロントフォグランプビーム表示灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	フロントフォグランプ表示灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	ポインターイルミネーション
ボディー(IPC(インストルメント))	リアフォグランプビーム表示灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	リアフォグランプ表示灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	ロービーム表示灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	右側ターンシグナルテスト
ボディー(IPC(インストルメント))	液晶ディスプレイ照明
ボディー(IPC(インストルメント))	左側ターンシグナルテスト
ボディー(IPC(インストルメント))	瞬間タンク容量制御(Empty)
ボディー(IPC(インストルメント))	瞬間タンク容量制御(Full)
ボディー(IPC(インストルメント))	瞬間タンク容量制御(Half)
ボディー(IPC(インストルメント))	全警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	燃料レベル警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	油圧警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメント))	冷却水温警告灯テスト
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ABS
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	SRSエアバッグ
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	オルタネーター
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	シフトアップ
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	スピードメーター
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	セルフテスト
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	タコメーター
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ハイビーム
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	ブレーキシステム
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	フロントフォグランプ
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	リアフォグランプ
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	右LCD
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	右ターンシグナル
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	運転席シートベルト
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	温度計
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	左LCD
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	左ターンシグナル
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	中央LCD
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	燃料計
ボディー(IPC(インストルメントパネルクラスター))	半ドア
ボディー(PAS(パークパイロット))	センサーテスト
ボディー(PAS(パークパイロット))	リアサウンド出力テスト
ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))	HDCブレーキランプリレー(ヒルディセント)
ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))	バックランプリレー
ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))	クルーズコントロール
ボディー(PIM(パワートレインインターフェイスモジュール))	クルーズコントロールキャンセル

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディ(パワートレインインターフェイスモジュール)	シフトパターン
ボディ(パワートレインインターフェイスモジュール)	スターターリレー
ボディ(パワートレインインターフェイスモジュール)	トラクションコントロール/ESP
ボディ(パワートレインインターフェイスモジュール)	ヒルディセントコントロール
ボディ(パワートレインインターフェイスモジュール)	フロントパーキングエイド
ボディ(REC(リアリレーボックス))	CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	RECターミナル15Aリレーテスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	RECヒーター付きリアガラステスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	アンロック/デッドロックテスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	アンロック/ロックテスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	インアダプターテントロードリレーテスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	インテリアランプテスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	クロー징サポート動作テスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	センターブレーキランプテスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	トランクランプテスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	トランクリリーステスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	トレーラーターンシグナルテスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	トレーラーテールランプテスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	トレーラーバックランプテスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	トレーラーフォグランプテスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	トレーラーブレーキランプテスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	バックランプテスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	ブレーキランプテスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	ホーンテスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	ライセンスプレートランプテスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	リアターンシグナルテスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	リアフォグランプテスト
ボディ(REC(リアリレーボックス))	リアワイパーテスト
ボディ(RFA(リモートファンクションアクチュエーター))	テスト
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	ABS
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	AWD
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	ESP OFF
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	ESP作動
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	ESP準備未完了
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	ウインターモード
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	ウォッシュャーフルードレベル
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	エアバッグ
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	エンジンチェックランプ
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	オイル交換
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	クルーズ係合
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	グローブラグ
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	サービスインターバル
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	シートベルト
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	セキュリティインジケーター
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	ディーゼルフィルター
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	テールゲート半ドア
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	トランスミッション表示(1速)
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	トランスミッション表示(2速)
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	トランスミッション表示(3速)
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	トランスミッション表示(4速)
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	トランスミッション表示(5速)
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	トランスミッション表示(D)
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	トランスミッション表示(N)
ボディ(SDM(SRSエアバッグ))	トランスミッション表示(P)

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディ- (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (R)
ボディ- (SDM (SRSエアバッグ))	パーキングブレーキ
ボディ- (SDM (SRSエアバッグ))	ハイビーム
ボディ- (SDM (SRSエアバッグ))	バッテリー
ボディ- (SDM (SRSエアバッグ))	ヒルディセントコントロール作動
ボディ- (SDM (SRSエアバッグ))	ヒルディセントコントロール準備未完了
ボディ- (SDM (SRSエアバッグ))	フロントフォグ
ボディ- (SDM (SRSエアバッグ))	リアフォグ
ボディ- (SDM (SRSエアバッグ))	右側ターンシグナル
ボディ- (SDM (SRSエアバッグ))	左側ターンシグナル
ボディ- (SDM (SRSエアバッグ))	侵入検知OFF
ボディ- (SDM (SRSエアバッグ))	燃料レベルLow
ボディ- (SDM (SRSエアバッグ))	燃料内水検出
ボディ- (SDM (SRSエアバッグ))	半ドア
ボディ- (SDM (SRSエアバッグ))	油圧
ボディ- (SDM (SRSエアバッグ))	冷却水温
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ABS
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	AWD
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ESP OFF
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ESP作動
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ESP準備未完了
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ウインターモード
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ウォッシュャーフルードレベル
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	エアバッグ
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	オイル交換
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	クルーズ係合
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	グローブラグ
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ディーゼルフィルター
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (1速)
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (2速)
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (3速)
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (4速)
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (5速)
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (D)
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (N)
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (P)
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	トランスミッション表示 (R)
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ハイビーム
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	バッテリー
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ヒルディセントコントロール作動
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	ヒルディセントコントロール準備未完了
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	フロントフォグ
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	リアフォグ
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	侵入検知OFF
ボディ- (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール))	燃料内水検出
ボディ- (SLM (シフトレバーモジュール))	LED表示テスト
ボディ- (SLM (シフトレバーモジュール))	ウインターモード表示灯テスト
ボディ- (SLM (シフトレバーモジュール))	シフトロックソレノイドテスト
ボディ- (TIM (トレラーインターフェイスモジュール))	バックランプテスト
ボディ- (TIM (トレラーインターフェイスモジュール))	ブレーキランプテスト
ボディ- (TIM (トレラーインターフェイスモジュール))	リアフォグランプテスト
ボディ- (TIM (トレラーインターフェイスモジュール))	右側ターンシグナルテスト
ボディ- (TIM (トレラーインターフェイスモジュール))	右側パーキングランプテスト
ボディ- (TIM (トレラーインターフェイスモジュール))	左側ターンシグナルテスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディ(TIM(トレラーインターフェイスモジュール))	左側パーキングランプテスト
ボディ(UEC(アンダーフードリレーボックス))	CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト
ボディ(UEC(アンダーフードリレーボックス))	インテリアランプテスト
ボディ(UEC(アンダーフードリレーボックス))	サイドリピーターテスト
ボディ(UEC(アンダーフードリレーボックス))	ターンシグナルテスト
ボディ(UEC(アンダーフードリレーボックス))	パーク-ライセンスプレートランプテスト
ボディ(UEC(アンダーフードリレーボックス))	ブレーキテルランプテスト
ボディ(UEC(アンダーフードリレーボックス))	フロントガラスウォッシャーテスト
ボディ(UEC(アンダーフードリレーボックス))	フロントターンシグナルテスト
ボディ(UEC(アンダーフードリレーボックス))	フロントパーキングランプテスト
ボディ(UEC(アンダーフードリレーボックス))	フロントハイビームテスト
ボディ(UEC(アンダーフードリレーボックス))	フロントロービームテスト
ボディ(UEC(アンダーフードリレーボックス))	フロントワイパーテスト
ボディ(UEC(アンダーフードリレーボックス))	フロントワイパーテスト高速
ボディ(UEC(アンダーフードリレーボックス))	フロントワイパーテスト低速
ボディ(UEC(アンダーフードリレーボックス))	ホーンテスト
ボディ(UEC(アンダーフードリレーボックス))	リアガラスウォッシャーテスト
ボディ(UEC(アンダーフードリレーボックス))	リアフォグランプテスト
ボディ(UEC(アンダーフードリレーボックス))	リアワイパーテスト
ボディ(VTM)	ABS
ボディ(VTM)	AWD
ボディ(VTM)	ESP OFF
ボディ(VTM)	ESP作動
ボディ(VTM)	ESP準備未完了
ボディ(VTM)	ウインターモード
ボディ(VTM)	ウォッシャーフルードレベル
ボディ(VTM)	エアバッグ
ボディ(VTM)	オイル交換
ボディ(VTM)	クルーズ係合
ボディ(VTM)	グローブラグ
ボディ(VTM)	ディーゼルフィルター
ボディ(VTM)	トランスミッション表示(1速)
ボディ(VTM)	トランスミッション表示(2速)
ボディ(VTM)	トランスミッション表示(3速)
ボディ(VTM)	トランスミッション表示(4速)
ボディ(VTM)	トランスミッション表示(5速)
ボディ(VTM)	トランスミッション表示(D)
ボディ(VTM)	トランスミッション表示(N)
ボディ(VTM)	トランスミッション表示(P)
ボディ(VTM)	トランスミッション表示(R)
ボディ(VTM)	ハイビーム
ボディ(VTM)	バッテリー
ボディ(VTM)	ヒルディセントコントロール作動
ボディ(VTM)	ヒルディセントコントロール準備未完了
ボディ(VTM)	フロントフォグ
ボディ(VTM)	リアフォグ
ボディ(VTM)	侵入検知OFF
ボディ(VTM)	燃料内水検出
ボディ(アドオンヒーター)	グローブラグテスト
ボディ(アドオンヒーター)	ヒーターテスト
ボディ(アドオンヒーター)	ブロワーモーターテスト
ボディ(イモビライザー)	エンジンイモビライザー警告灯
ボディ(インストルメント)	チャイム
ボディ(インストルメント)	LCDテスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディ(インストルメント)	MFDテスト
ボディ(インストルメント)	イルミネーション:MFD/LCD
ボディ(インストルメント)	イルミネーション:ダイヤル
ボディ(インストルメント)	イルミネーション:ポインター
ボディ(インストルメント)	エンジン回転数テスト
ボディ(インストルメント)	オドメーター液晶テスト
ボディ(インストルメント)	キー警告テスト
ボディ(インストルメント)	ゲージコントロールテスト:タコメーター
ボディ(インストルメント)	ゲージコントロールテスト:温度計
ボディ(インストルメント)	ゲージコントロールテスト:速度計
ボディ(インストルメント)	ゲージコントロールテスト:燃料計
ボディ(インストルメント)	シートベルト警告灯テスト
ボディ(インストルメント)	ブレーキ警告灯テスト
ボディ(インストルメント)	給油ランプ
ボディ(インストルメント)	警告灯テストランプON
ボディ(インストルメント)	車速テスト
ボディ(インストルメント)	瞬間タンク容量テスト
ボディ(インストルメント)	全警告灯テスト
ボディ(インストルメント)	冷却水温テスト
ボディ(インストルメントクラスター)	バックランプディミング
ボディ(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターディミング
ボディ(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(ダウン)
ボディ(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(メニュー)
ボディ(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(設定)
ボディ(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターオプション(アップ)
ボディ(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options (Down)
ボディ(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options (Menu)
ボディ(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options (Set)
ボディ(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options (Up)
ボディ(インストルメントクラスター)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディ(インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution (Bad Weather)
ボディ(インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution (City Street)
ボディ(インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution (Country Road)
ボディ(インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution (Expressway)
ボディ(インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution (High Beam)
ボディ(インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターディミング
ボディ(インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターゲージ/インジケーターチェック
ボディ(インストルメントクラスター)	左コーナリングランプ
ボディ(インストルメントクラスター)	左ヘッドライト水平モーター
ボディ(インストルメントクラスター)	左ヘッドライト垂直モーター
ボディ(インストルメントクラスター)	ポインターディミング
ボディ(インストルメントクラスター)	右コーナリングランプ
ボディ(インストルメントクラスター)	右ヘッドライト水平モーター
ボディ(インストルメントクラスター)	右ヘッドライト垂直モーター
ボディ(インストルメントクラスター)	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディ(インストルメントクラスター)	全インジケーター
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ABS
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	AWD
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ESP OFF
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ESP作動
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ESP準備未完了
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ウインターモード
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ウォッシャーフルードレベル
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	エアバッグ

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	エンジンチェックランプ
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	オイル交換
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	クルーズ係合
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	グロープラグ
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	サービスインターバル
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	シートベルト
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	セキュリティインジケータ
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ディーゼルフィルター
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	テールゲート半ドア
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(1速)
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(2速)
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(3速)
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(4速)
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(5速)
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(D)
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(N)
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(P)
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示(R)
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	パーキングブレーキ
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ハイビーム
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	バッテリー
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ヒルディセントコントロール作動
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	ヒルディセントコントロール準備未完了
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	フロントフォグ
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	リアフォグ
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	右側ターンシグナル
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	左側ターンシグナル
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	侵入検知OFF
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	燃料レベルLow
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	燃料内水検出
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	半ドア
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	油圧
ボディ(インストルメントパネルクラスター)	冷却水温
ボディ(インフォティメントコントロールタッチパッド)	Infotainment Control Touchpad Haptic Accent Lamp Dimming
ボディ(インフォティメントコントロールタッチパッド)	Infotainment Control Touchpad Haptic Buttons Backlight Dimming
ボディ(インフォティメントコントロールタッチパッド)	Infotainment Control Touchpad Haptic FeedBack
ボディ(インフォティメントコントロールタッチパッド)	Infotainment Control Touchpad Haptic Self-Test
ボディ(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)	Driver Information Center Options (Down)
ボディ(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)	Driver Information Center Options (Menu)
ボディ(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)	Driver Information Center Options (Set)
ボディ(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)	Driver Information Center Options (Up)
ボディ(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディ(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)	インストルメントクラスターディミング
ボディ(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディ(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディ(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディ(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディ(インフレータブルレストレイントセンシング 診断モジュール)	全インジケータ
ボディ(エアコンコントロール)	HVAC Controls Dimming
ボディ(エアコンコントロール)	HVAC Display Dimming
ボディ(エアコンコントロール)	HVAC Display Segments
ボディ(エアコンコントロール)	HVAC Indicator Dimming
ボディ(エアコンコントロール)	すべてのインジケータ点灯
ボディ(エアコンコントロールモジュール オートデュアルゾーン(GJ2))	Air Recirculation Door Position





●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディ(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー (G42) シングルゾーン (G67)))	リアデフォッガー
ボディ(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー (G42) シングルゾーン (G67)))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー (G42)))	Air Recirculation Door Position
ボディ(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー (G42)))	Auxiliary Heater Request
ボディ(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー (G42)))	ブロワーモーター回転数
ボディ(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー (G42)))	Front Spoiler Air Inlet Motor
ボディ(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー (G42)))	すべてのインジケーター点灯
ボディ(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー (G42)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー (G42)))	ドアポジションモード
ボディ(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー (G42)))	リアデフォッガー
ボディ(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー (G42)))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(エアコンコントロールモジュール)	エアインテークドア位置
ボディ(エアコンコントロールモジュール)	Air Recirculation Door Position
ボディ(エアコンコントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ボディ(エアコンコントロールモジュール)	Auxiliary Heater Request
ボディ(エアコンコントロールモジュール)	ブロワーモーター回転数
ボディ(エアコンコントロールモジュール)	運転席温度ドアポジション
ボディ(エアコンコントロールモジュール)	すべてのインジケーター点灯
ボディ(エアコンコントロールモジュール)	LEDディミング
ボディ(エアコンコントロールモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(エアコンコントロールモジュール)	左温度ドアポジション
ボディ(エアコンコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディ(エアコンコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディ(エアコンコントロールモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(エンジン冷却モジュール)	パワーステージ1
ボディ(エンジン冷却モジュール)	パワーステージ2
ボディ(エンジン冷却モジュール)	パワーステージ3
ボディ(エンジン冷却モジュール)	圧力センサー信号20%
ボディ(エンジン冷却モジュール)	圧力センサー信号40%
ボディ(エンジン冷却モジュール)	圧力センサー信号60%
ボディ(エンジン冷却モジュール)	圧力センサー信号80%
ボディ(エンジン冷却モジュール)	冷媒圧力センサー値20%
ボディ(エンジン冷却モジュール)	冷媒圧力センサー値40%
ボディ(エンジン冷却モジュール)	冷媒圧力センサー値60%
ボディ(エンジン冷却モジュール)	冷媒圧力センサー値80%
ボディ(キーレスエントリーコントロールモジュール)	Exterior Driver Door Handle Switch
ボディ(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装リア左ドアハンドルスイッチ
ボディ(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ボディ(キーレスエントリーコントロールモジュール)	外装リア右ドアハンドルスイッチ
ボディ(ソフトトップコントローラー)	ソフトトップオープン/クローズテスト
ボディ(ソフトトップコントローラー)	ソフトトップオープンテスト
ボディ(ソフトトップコントローラー)	ソフトトップクローズテスト
ボディ(ソフトトップコントローラー)	テンションボウシリンダーバルブテスト
ボディ(ソフトトップコントローラー)	トノーシリンダーバルブテスト
ボディ(ソフトトップコントローラー)	トランクリッドロックアクチュエーターテスト
ボディ(ソフトトップコントローラー)	トランクリッドロックオープンテスト
ボディ(ソフトトップコントローラー)	トランクリッドロッククローズテスト
ボディ(ソフトトップコントローラー)	ブザーテスト
ボディ(ソフトトップコントローラー)	フロントウィンドウアップ/ダウンテスト
ボディ(ソフトトップコントローラー)	フロントウィンドウオープンテスト
ボディ(ソフトトップコントローラー)	フロントウィンドウクローズテスト
ボディ(ソフトトップコントローラー)	メインシリンダーバルブテスト
ボディ(ソフトトップコントローラー)	ラッチ信号テスト
ボディ(ソフトトップコントローラー)	リアガラスアップ/ダウンテスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディー(ソフトトップコントローラー)	リアガラスオープンテスト
ボディー(ソフトトップコントローラー)	リアガラスクローズテスト
ボディー(チャイムアラームコントロールモジュール)	Control Functions
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	緑色インジケーター
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	通話テスト
ボディー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	Read Indicator
ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	左補助テールおよびストップランプ
ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	リア左補助ターンシグナルランプ
ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	左テールランプ
ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	Left Trailer Tail Lamp
ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	左トレイラーターンシグナルランプ
ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	右補助テールおよびストップランプ
ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	リア右補助ターンシグナルランプ
ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	右テールランプ
ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	右トレイラーテールランプ
ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	右トレイラーターンシグナルランプ
ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレイラーバックアップランプ
ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	Trailer Fog Lamps(s)
ボディー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレイラーストップランプ
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	無効履歴データ消去
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	左側障害物検知インジケーター
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	パーキングアシストスイッチLED
ボディー(パーキングアシストコントロールモジュール)	右側障害物検知インジケーター
ボディー(ヒューマンマシーンインターフェイスコントロールモジュール)	クーリングファン
ボディー(ヒューマンマシーンインターフェイスコントロールモジュール)	インフォメーションディスプレイディミング
ボディー(ヒューマンマシーンインターフェイスコントロールモジュール)	インフォメーションディスプレイテスト
ボディー(フロントシート 暖房 通気 冷却メモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションヒーター
ボディー(フロントシート 暖房 通気 冷却メモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションヒーター
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションヒーター
ボディー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートクッションヒーター
ボディー(フロントビューカメラモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ(遠い)
ボディー(フロントビューカメラモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ(中間)
ボディー(フロントビューカメラモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ(近い)
ボディー(フロントビューカメラモジュール ヘッドランプハイビーム - Gentex)	内部リアビューミラーディミング
ボディー(フロントビューカメラモジュール ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex)	内部リアビューミラーディミング
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトレベリングモーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution(Bad Weather)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution(City Street)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution(Country Road)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution(Expressway)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution(High Beam)
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamps High Intensity Discharge Power Increase
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左コーナリングランプ
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト水平モーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト垂直モーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Trailer Tail Lamp
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左トレイラーターンシグナルランプ
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右コーナリングランプ
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト水平モーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト垂直モーター
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右トレイラーテールランプ
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右トレイラーターンシグナルランプ
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	トレイラーバックアップランプ
ボディー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Trailer Fog Lamps(s)

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディ(ヘッドランプコントロールモジュール)	トレーラストップランプ
ボディ(ヘッドランプレベリングデバイス)	ロービームテスト
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	アクセントランプ1
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	アクセントランプ2
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	アクセサリ電源リレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	補助イグニッションランリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	バックアップランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	バッテリーセーバーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	カーゴランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	センターストップランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	カーテシーランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	運転席ウィンドウモーター(エキスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	運転席ウィンドウモーター(エキスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロントフォグランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	燃料モードセレクトスイッチインジケータ
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ハイビーム
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ホーンリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	想定外の負荷
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	LEDバックランプディミング
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア左ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア左ウィンドウモーター(エキスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア左ウィンドウモーター(エキスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ナンバープレートランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	助手席ウィンドウモーター(エキスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	助手席ウィンドウモーター(エキスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リアボディークロージャアアンラッチ
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リアフォグランプリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リアウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア右ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア右ウィンドウモーター(エキスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア右ウィンドウモーター(エキスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ラン/クランクリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	Trunck Lid Unlatch
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	Window Lock out Switch Indicator
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	セキュリティインジケータ
ボディ(ボディコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リアワイパー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	アクセントランプ1
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	アクセントランプ2
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	アクセサリ電源リレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	補助イグニッションランリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	バックアップランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	バッテリーセーバーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	カーゴランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	センターストップランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	カーテシーランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	フロントフォグランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	ハイビーム
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	ホーンリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	想定外の負荷
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	LEDバックランプディミング
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	リア左ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	ナンバープレートランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	リアボディークロージャアンラッチ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	リアフォグランプリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	リアウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	リア右ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	ラン/クランクリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	Window Lock out Switch Indicator
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	セキュリティーインジケータ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	リアワイパー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	アクセントランプ1
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	補助イグニッションランリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	バックアップランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	バッテリーセーバーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	カーゴランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	センターストップランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	カーテシーランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	運転席ウィンドウモーター(エキスパレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	運転席ウィンドウモーター(エキスパレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	フロントフォグランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	ハイビーム
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	ホーンリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	想定外の負荷
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	白熱灯調光
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	LEDバックランプディミング
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	リア左ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	ナンバープレートランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	助手席ウィンドウモーター(エキスパレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	助手席ウィンドウモーター(エキスパレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	リアフォグランプリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	リアウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	リア右ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	ラン/クランクリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	Trunk Lid Unlatch
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	Window Lock out Switch Indicator
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	セキュリティーインジケータ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ETC))	リアワイパー
ボディ(ボディコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	アクセントランプ2
ボディ(ボディコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	アクセサリ電源リレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディ(ボディコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディ(ボディコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディ(ボディコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	補助イグニッションランリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	バックアップランプ

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	バッテリーセーバーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	City Mode Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	運転席ウィンドウモーター(エキスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	運転席ウィンドウモーター(エキスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	フロントフォグランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	助手席ウィンドウモーター(エキスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	助手席ウィンドウモーター(エキスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	リアボディークロージャアアンラッチ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	リアフォグランプリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	セキュリティ警告音
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	トランクリンプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	セキュリティインジケター
ボディー(ボディーコントロールモジュール(オートシングルゾーン(C68)))	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	補助イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	バッテリーセーバーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	運転席ウィンドウモーター(エキスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	運転席ウィンドウモーター(エキスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	フロントフォグランプ

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	ハイビーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	ホーンリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	想定外の負荷
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	白熱灯調光
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	LEDバックランプディミング
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	リア左ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	左ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	ナンバープレートランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	リアボディークロージャーストッパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	リアフォグラブリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	リアウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	リア右ターンシグナルランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	右ストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	ラン/クランクリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	Trunk Lid Unlatch
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	トランクランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	Window Lock out Switch Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	セキュリティインジケーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール(ステーションワゴン))	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))	アクセントランプ1
ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))	アクセントランプ2
ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))	補助イグニッションランリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))	バックアップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))	バッテリーセーバーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))	カーゴランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))	センターストップランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))	カーテシーランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール(セダン))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	運転席ウィンドウモーター(エクスペスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	運転席ウィンドウモーター(エクスペスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	フロントフォグランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	ハイビーム
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	ホーンリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	想定外の負荷
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	白熱灯調光
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	LEDバックランプディミング
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア左ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア左ウィンドウモーター(エクスペスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア左ウィンドウモーター(エクスペスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	左ストップランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	ナンバープレートランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	助手席ウィンドウモーター(エクスペスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	助手席ウィンドウモーター(エクスペスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リアボディクロージャアアンラッチ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リアフォグランプリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リアウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア右ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア右ウィンドウモーター(エクスペスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア右ウィンドウモーター(エクスペスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	右ストップランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	ラン/クランクリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	Trunk Lid Unlatch
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	トランクランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	Window Lock out Switch Indicator
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	セキュリティインジケーター
ボディ(ボディコントロールモジュール(セダン))	リアワイパー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	アクセントランプ1
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	アクセントランプ2
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	アクセサリ電源リレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	補助イグニッションランリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	バックアップランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	バッテリーセーバーリレー



●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	カーゴランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	センターストップランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	カーテシーランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	フロントフォグランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	ハイビーム
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	ホーンリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	想定外の負荷
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	白熱灯調光
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	LEDバックランプディミング
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	リア左ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	左ストップランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	ナンバープレートランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	リアボディクロージャアアンラッチ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	リアフォグランプリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	リアウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	リア右ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	右ストップランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	ラン/クラंकリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	Trunk Lid Unlatch
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	トランクランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	Window Lock out Switch Indicator
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	セキュリティインジケータ
ボディ(ボディコントロールモジュール(ハッチバック))	リアワイパー
ボディ(ボディコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))	アクセントランプ2
ボディ(ボディコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))	アクセサリ電源リレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディ(ボディコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ボディ(ボディコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー(C41) シングルゾーン(C60)))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)



●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディ(ボディコントロールモジュール)	Comfort Closing Test
ボディ(ボディコントロールモジュール)	カーテシーランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ボディ(ボディコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
ボディ(ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	フロントフォグランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	燃料モードセレクトスイッチインジケータ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ジェネレーターレギュレーター設定値
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ホーンリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール)	想定外の負荷
ボディ(ボディコントロールモジュール)	白熱灯調光
ボディ(ボディコントロールモジュール)	LEDバックランプディミング
ボディ(ボディコントロールモジュール)	LEDバックライト調光(105)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	フロント左パーキングランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア左パーキングランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	Left Rear Window Motor (Express Up)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ナンバープレートランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ロービームランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	パーキングランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	助手席ドアアンロック
ボディ(ボディコントロールモジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リアボディークロージャアアンラッチ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リアデフォグガー
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リアフォグランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リアフォグランプリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リアウォッシャーリレー
ボディ(ボディコントロールモジュール)	フロント右パーキングランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア右パーキングランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスアップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター(ダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター(エクスプレスダウン)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	Right Rear Window Motor (Express Up)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ボディ(ボディコントロールモジュール)	ラン/クラックリレー

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	シフトロックソレノイドアクチュエーター
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Ultra Sound Module Test
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	Window Lock out Switch Indicator
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー高速リレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(パーキング)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アンロック/デッドロックテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	アンロック/ロックテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インジケータ/ディスプレイ調光(105)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インストルメント調光テスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	インテリアランプテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	セントラルドアロック表示灯テスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ターンシグナルテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ダブルロック(オプション)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアツーステップアンロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ドアロック
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	パーキングランプテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ハイビームテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ハザードランプテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	バッテリーセービングテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フォロミーホームテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ブローモーターテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントカーテシーランプテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントハイビームテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントフォグランプテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパーHigh
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	フロントワイパードライブ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャーテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ホーン
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ホーンテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアカーテシーランプテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアガラスデフォッガーテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガーLED(マニュアルエアコン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガーリレー(マニュアルエアコン)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアワイパー
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアワイパーON
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リアワイパーデフォッガーテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リフトゲートガラスリリース
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	リフトゲート作動(105)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ロービーム
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ロービームテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ワイパーテスト(高速)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	ワイパーテスト(低速)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右側/全パーキングランプ(105のみ)

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右側ターンシグナルテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	右側ターンシグナルランプ(トレラー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	運転席側パワーウィンドウリフターテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左側/全パーキングランプ
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左側ターンシグナルテスト
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	左側ターンシグナルランプ(トレラー)
ボディー(ボディーコントロールモジュール)	補助電源センサー (THATCHAM)
ボディー(ラジオ(10A))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ(10A))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ(10A))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ(10A))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ(UF7 UM7))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ(UF7 UM7))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ(UF7 UM7))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ(UF7 UM7))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ(UH7))	イジェクト
ボディー(ラジオ(UH7))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ(UH7))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ(UH7))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ(UH7))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ(UM7))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ(UM7))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ(UM7))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ(UM7))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ(チャイム (UL5)))	チャイム
ボディー(ラジオ(ラジオ))	インフォメーションディスプレイ/ インフォテイメントフェイスプレートリセット
ボディー(ラジオ(ラジオ))	インフォメーションディスプレイ/ インフォテイメントフェイスプレート起動
ボディー(ラジオ(ラジオ))	フロント左スピーカー
ボディー(ラジオ(ラジオ))	リア左スピーカー
ボディー(ラジオ(ラジオ))	フロント右スピーカー
ボディー(ラジオ(ラジオ))	リア右スピーカー
ボディー(ラジオ)	Active AM/FM Antena
ボディー(ラジオ)	Digital Audio Broadcast Antena
ボディー(ラジオコントロール)	バックランプディミング
ボディー(リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーオフボタンテスト
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン(C68)))	Air Recirculation Door Position
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン(C68)))	Auxiliary Heater Request
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン(C68)))	ブローモーター回転数
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン(C68)))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン(C68)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン(C68)))	ドアポジションモード
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシングルゾーン(C68)))	リアデフォッガー
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	エアインテークドア位置
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	Air Recirculation Door Position
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	Auxiliary Heater Request
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	ブローモーター回転数
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	Front Spoiler Air Inlet Motor
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	すべてのインジケーター点灯
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	ドアポジションモード
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	リアデフォッガー
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデュアルゾーン(GJ2)))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	エアインテークドア位置
ボディー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	Air Recirculation Door Position

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	Auxiliary Heater Request
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	ブローモーター回転数
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	ドアポジションモード
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	リアデフォッガー
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))	エアインテークドア位置
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))	Air Recirculation Door Position
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))	Auxiliary Heater Request
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))	ブローモーター回転数
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))	Front Spoiler Air Inlet Motor
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))	ドアポジションモード
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))	リアデフォッガー
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシングルゾーン(C67)))	右温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	Air Recirculation Door Position
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	Auxiliary Heater Request
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	ブローモーター回転数
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	ドアポジションモード
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	リアデフォッガー
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	Air Recirculation Door Position
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	Auxiliary Heater Request
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	ブローモーター回転数
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	ドアポジションモード
ボディ(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)))	リアデフォッガー
ボディ(左側オブジェクト検出コントロールモジュール)	物体検知警告インジケータ
ボディ(左側オブジェクト検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィック音声警告
ボディ(左側オブジェクト検出コントロールモジュール)	リアクロスストラフィック視覚警告
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Hella (UVL UVV UWW))	Traffic Sign Indicator Test
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ(遠い)
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ(中間)
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ(近い)
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	Forward Collision Alert Switch(Far)
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	Forward Collision Alert Switch(Medium)
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	Forward Collision Alert Switch(Near)
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	ハイビーム
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	車線逸脱警報インジケータ
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	車線逸脱警報スイッチ
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビーム - Gentex (TQ5))	内部リアビューミラーディミング
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビーム - Gentex)	内部リアビューミラーディミング
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex (TQ5))	内部リアビューミラーディミング
ボディ(車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex)	内部リアビューミラーディミング
ボディ(中央ドアロック)	CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト
ボディ(中央ドアロック)	Comfort Closing Test(Close)
ボディ(中央ドアロック)	Comfort Closing Test(Inactive)
ボディ(中央ドアロック)	Comfort Closing Test(Open)
ボディ(中央ドアロック)	Unlock/Lock Test(Dead Lock)
ボディ(中央ドアロック)	Unlock/Lock Test(Lock)

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.06)

システム名	項目名
ボディー(中央ドアロック)	UnLock/Lock Test(UnLock)
ボディー(中央ドアロック)	アンロック/デッドロックテスト
ボディー(中央ドアロック)	アンロック/ロックテスト
ボディー(中央ドアロック)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
ボディー(中央ドアロック)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
ボディー(中央ドアロック)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
ボディー(中央ドアロック)	サンルーフ/ウィンドウテスト
ボディー(中央ドアロック)	ターンシグナルテスト
ボディー(中央ドアロック)	トランクリリーステスト
ボディー(通信ユニット)	デッドロック
ボディー(通信ユニット)	ドアロック
ボディー(通信ユニット)	ドアロックランプ
ボディー(通信ユニット)	トランク/ドアアンロック
ボディー(通信ユニット)	ハザードランプLED
ボディー(通信ユニット)	フロントインテリアランプ
ボディー(通信ユニット)	リアインテリアランプ
ボディー(通信ユニット)	リアガラスデミスター
ボディー(通信ユニット)	ワイパー(低速)
ボディー(通信ユニット)	右側インジケーターリレー
ボディー(通信ユニット)	左側インジケーターリレー
ボディー(電子クライメートコントロール)	インテリアフラップモーターテスト
ボディー(電子クライメートコントロール)	エアコンインフォメーションシグナルテスト
ボディー(電子クライメートコントロール)	エアミックスフラップモーターテスト
ボディー(電子クライメートコントロール)	ディスプレイテスト
ボディー(電子クライメートコントロール)	デフロスターフラップモーターテスト
ボディー(電子クライメートコントロール)	フレッシュフラップモーターテスト
ボディー(電子クライメートコントロール)	ブLOWERモーターテスト
ボディー(電子クライメートコントロール)	足元フラップモーターテスト
ボディー(電子クライメートコントロール)	内気循環フラップモーターテスト
ボディー(電子油圧ハードトップ)	セルフテスト
ボディー(盗難防止警報システム)	CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト
ボディー(盗難防止警報システム)	ホーンテスト
ボディー(補助ボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプ
ボディー(補助ボディーコントロールモジュール)	トレーラーフォグランプ