

●ボルボ 作業サポート (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSリセット設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	DSTC、STCリセット設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	キャリブレーション (DSTC搭載車のみ)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリングキャリブレーション
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレートセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ロールレートセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー校正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横加速度計
ABS (アンチロックブレーキシステム)	縦加速度計
ASDM (アクティブセーフティドメインマスター)	レーダー/カメラ校正 (試験運用版)
BCM (ブレーキコントロールモジュール)	BCM内部圧力センサー/ステアリングアングルセンサー/IMU内ニアルセンサー校正
BCM (ブレーキコントロールモジュール)	キャリブレーション (DSTC搭載車のみ)
BCM (ブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキサービスポジション
BCM (ブレーキコントロールモジュール)	補正
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	2WD 横Gセンサ補正
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	AWD ヨーレートセンサ補正
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	AWD 圧力センサ補正
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	AWD 横Gセンサ補正
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	AWD 縦Gセンサ補正
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	AWD 舵角センサ補正
CCM (エアコン)	CCM校正
CCM (エアコン)	クライメートコントロールシステム関連LIN部品識別
CCM (エアコン)	ダンパーモーターサービスポジション
CCM (エアコン)	ダンパーモーターコーディング
CCM (エアコン)	ダンパーモーター調整
CCM (エアコン)	室内ファンアフターブロー
CEM (セントラルエレクトロニクス)	SRIリセット
CEM (セントラルエレクトロニクス)	アルコールロックバイパスカウンターリセット
CEM (セントラルエレクトロニクス)	インストールメンテション: デイ&ナイトモード
CEM (セントラルエレクトロニクス)	クラッシュモードリセット
CEM (セントラルエレクトロニクス)	コントロールモジュール登録
CEM (セントラルエレクトロニクス)	サンブラインド初期化
CEM (セントラルエレクトロニクス)	セーフティライト登録
CEM (セントラルエレクトロニクス)	バック連動リアワイパー登録
CEM (セントラルエレクトロニクス)	バッテリー交換時の電源情報を0にリセット
CEM (セントラルエレクトロニクス)	ブレーキペダルセンサー/ブレーキペダル角度センサー校正
CEM (セントラルエレクトロニクス)	ポジションセンサー校正
CEM (セントラルエレクトロニクス)	リモコンイモビ状態
CEM (セントラルエレクトロニクス)	リモコンイモビ要因
CEM (セントラルエレクトロニクス)	ルーフハッチ/パノラマルーフ初期化オヨビ動作
CEM (セントラルエレクトロニクス)	ワンタッチ方向指示位置登録
CEM (セントラルエレクトロニクス)	低電圧回数リセット
CEM (セントラルエレクトロニクス)	電源情報ゼロリセット (バッテリー交換時)
CEM (セントラルエレクトロニクス)	歩行者エアバッグON
CEM (セントラルエレクトロニクス)	無効化されたセントラルエレクトロニックモジュール (CEM) ピンの再有効化
CEM (セントラルエレクトロニクス) (サブ)	バック連動リアワイパー登録
CEM (セントラルエレクトロニクス) (サブ)	電源情報ゼロリセット (バッテリー交換時)
CEM (セントラルエレクトロニクス) (メイン)	バック連動リアワイパー登録
CEM (セントラルエレクトロニクス) (メイン)	電源情報ゼロリセット (バッテリー交換時)

●ボルボ 作業サポート (Ver 2021.06)

システム名	項目名
DDM(運転席ドア)	DDMウィンドウポジション設定
DDM(運転席ドア)	後席ウィンドウ初期化
DDM(運転席ドア)	前席ウィンドウ初期化
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	オイルプレッシャーポンプエア抜き (DEM)
DEM(ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	ディファレンシャルエレクトロニックモジュール (DEM) 補正
DIM(ドライバーインフォメーション)	DIMインジケーター/ランプテスト
DIM(ドライバーインフォメーション)	DIM登録
DIM(ドライバーインフォメーション)	DSTCメッセージ表示
DIM(ドライバーインフォメーション)	SRIリセット
DIM(ドライバーインフォメーション)	ギアシフトインジケーター登録
DIM(ドライバーインフォメーション)	サービスリマインダーリセット
DIM(ドライバーインフォメーション)	サービスリマインダーリセット(手動方法)
DIM(ドライバーインフォメーション)	シートベルトリマインダー登録(メッセージ)
DIM(ドライバーインフォメーション)	シートベルトリマインダー登録(後席)
DIM(ドライバーインフォメーション)	シートメモリーディレイ時間/通知登録
DIM(ドライバーインフォメーション)	車速表示
DIM(ドライバーインフォメーションモジュール)	SRIリセット
ECM(エンジンコントロール)	EGRバルブ調整
ECM(エンジンコントロール)	インジェクター登録
ECM(エンジンコントロール)	コントロールバルブ(インレット)調整
ECM(エンジンコントロール)	スイベルチャンネルスロットル調整
ECM(エンジンコントロール)	すす/粒子燃焼
ECM(エンジンコントロール)	スロットルモジュール補正
ECM(エンジンコントロール)	ターボコントロールモーター調整
ECM(エンジンコントロール)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM(エンジンコントロール)	マスエアフローセンサー調整
ECM(エンジンコントロール)	最適化パラメーター登録
ECM(エンジンコントロール)	適応リセット
ECM(エンジンコントロール)	燃料圧カコントロールバルブ補正
ECM(エンジンコントロール)	粒子トラップオドメーターリセット
ECM(エンジンコントロール)	粒子フィルターリセット回数
ECM(エンジンコントロール)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM(エンジンコントロール) (B3154T)	DPF適応値リセット
ECM(エンジンコントロール) (B3154T)	インテーク/エキゾーストカムシャフトコントロール適応値リセット
ECM(エンジンコントロール) (B3154T)	ニュートラルポジションセンサー適応値リセット
ECM(エンジンコントロール) (B3154T)	リアO2センサーコントロール適応値リセット
ECM(エンジンコントロール) (B3154T)	空燃比(燃料トリム)適応値リセット
ECM(エンジンコントロール) (B3154T)	点検後ノエンジンオイルレベル入力
ECM(エンジンコントロール) (B3154T)	燃料圧カコントロール(高圧側) 適応値リセット
ECM(エンジンコントロール) (B4164S3)	適応値リセット
ECM(エンジンコントロール) (B4164T2)	インジェクター点検
ECM(エンジンコントロール) (B4164T2)	オイルレベルセンサー調整
ECM(エンジンコントロール) (B4164T2)	カムシャフト調整
ECM(エンジンコントロール) (B4164T2)	ニュートラルポジションセンサー調整
ECM(エンジンコントロール) (B4164T2)	適応値リセット
ECM(エンジンコントロール) (B4184S11)	適応値リセット
ECM(エンジンコントロール) (B4184S8)	適応値リセット
ECM(エンジンコントロール) (B4204S3)	適応値リセット
ECM(エンジンコントロール) (B4204S4)	適応値リセット

●ボルボ 作業サポート (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	EVAPパージバルブクイックテスト
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	アクティブグリルシャッター (AGM)/アクティブスボイラーシャッターモジュール (ASSM) 調整
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	スロットルユニット適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	フューエルポンプ (低圧側) 適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	ラムダブローブ2適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	空燃比 (燃料トリム) 適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	点検後のエンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	EVAPパージバルブクイックテスト
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	GPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	アクティブグリルシャッター (AGM)/アクティブスボイラーシャッターモジュール (ASSM) 調整
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	スロットルユニット適応値リセット
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	フューエルポンプ (低圧側) 適応値リセット
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	ラムダブローブ2適応値リセット
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	空燃比 (燃料トリム) 適応値リセット
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	点検後のエンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	EVAPパージバルブクイックテスト
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	アクティブグリルシャッター (AGM)/アクティブスボイラーシャッターモジュール (ASSM) 調整
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	スロットルユニット適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	フューエルポンプ (低圧側) 適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	ラムダブローブ2適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	空燃比 (燃料トリム) 適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	点検後のエンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロール) (B5204T8)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B5244S7)	適応リセット
ECM (エンジンコントロール) (B5254T12)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B6304T4)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B6324S4)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B8444S)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	EGRバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	インジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	オイルポンプ駆動
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	スワールダンパー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	ターボチャージャーコントロール適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	タンク内部燃料ポンプ駆動
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	ニュートラルポジションセンサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	フロントヒーターヘッドO2センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	リアヒーターヘッドO2センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	燃料圧力コントロールテスト (高圧側)
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	燃料圧力コントロールバルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	燃料流量制御バルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	燃料流量制御バルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	粒子フィルター差圧センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4164T)	EGRバルブ調整
ECM (エンジンコントロール) (D4164T)	インジェクター登録
ECM (エンジンコントロール) (D4164T)	コントロールバルブ (インレット) 調整
ECM (エンジンコントロール) (D4164T)	すす/粒子燃焼

●ボルボ 作業サポート (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ECM (エンジンコントロール) (D4164T)	粒子トラップオドメーターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	EGRバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	インジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	スワールダンパー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	ターボチャージャーコントロール適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	ニュートラルポジションセンサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	フロントヒートド02センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	リアヒートド02センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	燃料圧カコントロールテスト (高圧側)
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	燃料圧カコントロールバルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	燃料流量制御バルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	燃料流量制御バルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	粒子フィルター差圧センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	EGRバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	アクティブグリルシャッター (AGM) / アクティブスボイラーシャッターモジュール (ASSM) 調整
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	スワールアクチュエーター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	フューエルインジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	ラムダブローブ1適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	ラムダブローブ2適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	可変ノズルタービンターボ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	点検後のエンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	燃料流量コントロールバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	粒子フィルター圧力センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	粒子フィルター内スス強制燃焼 (通常走行中)
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	粒子フィルター内スス燃焼
ECM (エンジンコントロール) (D4204T16)	点検後のエンジンオイルレベル入力 (試験運用版)
ECM (エンジンコントロール) (D4204T16)	粒子フィルター内スス燃焼
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	EGRバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	NOx還元触媒適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	アクティブグリルシャッター (AGM) / アクティブスボイラーシャッターモジュール (ASSM) 調整
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	スワールアクチュエーター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	ニュートラルポジションセンサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	フューエルインジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	ラムダブローブ1適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	ラムダブローブ2適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	可変ノズルタービンターボ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	点検後のエンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	燃料流量コントロールバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	粒子フィルター圧力センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	粒子フィルター内すす強制燃焼 (通常走行中)
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	粒子フィルター内すす燃焼
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	EGRバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	インジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	スワールダンパー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	ターボチャージャーコントロール適応値リセット

●ボルボ 作業サポート (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	ニュートラルポジションセンサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	フロントヒーターヘッド02センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	リアヒーターヘッド02センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	燃料圧カコントロールテスト(高圧側)
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	燃料圧カコントロールバルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	燃料流量制御バルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	燃料流量制御バルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	粒子フィルター差圧センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	EGRバルブ補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	インジェクター点検
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	オイルレベル/オイル品質算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	すす/粒子燃焼
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	スロットルモジュール補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	ターボシステム適応
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	粒子フィルターリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	EGRバルブ補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	インジェクター点検
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	オイルレベル/オイル品質算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	すす/粒子燃焼
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	スロットルモジュール補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	ターボシステム適応
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	粒子フィルターリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	EGRバルブ補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	スロットルモジュール補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	粒子フィルターリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	EGRバルブ補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	インジェクター登録
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	インタークスロットル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	エンジンオイルカウンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	スロットルモジュール補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	スワールチャンネル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	ターボコントロールモーター調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	ヒーター付き02センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	フューエルインジェクター補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	マスエアフローセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	圧縮テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	燃焼テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	燃料圧カコントロール調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	微粒子フィルター圧力センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	粒子トラップカウンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	粒子トラップ再生
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	粒子フィルターリセット回数

●ボルボ 作業サポート (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ECM(エンジンコントロール) (D5244T10)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	EGRバルブ補正
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	インジェクター登録
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	インテークスロットル調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	エンジンオイルカウンターリセット
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	オイルレベル算出値調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	スロットルモジュール補正
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	スワールチャンネル調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	ターボコントロールモーター調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	フューエルインジェクター補正
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	マスエアフローセンサー調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	圧縮テスト
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	燃焼テスト
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	燃料圧カントロール調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	微粒子フィルター圧力センサー調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	粒子トラップカウンターリセット
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	粒子トラップ再生
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	粒子フィルターリセット回数
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	EGRバルブ補正
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	インジェクター登録
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	インテークスロットル調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	エンジンオイルカウンターリセット
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	オイルレベル算出値調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	スロットルモジュール補正
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	スワールチャンネル調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	ターボコントロールモーター調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	フューエルインジェクター補正
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	マスエアフローセンサー調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	圧縮テスト
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	燃焼テスト
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	燃料圧カントロール調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	微粒子フィルター圧力センサー調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	粒子トラップカウンターリセット
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	粒子トラップ再生
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	粒子フィルターリセット回数
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM(エンジンコントロール) (D5244T18)	EGRバルブ補正
ECM(エンジンコントロール) (D5244T18)	インジェクター登録
ECM(エンジンコントロール) (D5244T18)	インテークスロットル調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T18)	エンジンオイルカウンターリセット
ECM(エンジンコントロール) (D5244T18)	オイルレベル算出値調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T18)	スロットルモジュール補正
ECM(エンジンコントロール) (D5244T18)	スワールチャンネル調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T18)	ターボコントロールモーター調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T18)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM(エンジンコントロール) (D5244T18)	フューエルインジェクター補正

●ボルボ 作業サポート (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	マスエアフローセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	圧縮テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	燃焼テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	燃料圧カコントロール調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	微粒子フィルター圧力センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	粒子トラップカウンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	粒子トラップ再生
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	粒子フィルターリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	インジェクター登録
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	インテークスロットル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	エンジンオイルカウンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	スワールチャンネル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	ターボコントロールモーター調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	フューエルインジェクター補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	マスエアフローセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	圧縮テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	燃焼テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	燃料圧カコントロール調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	微粒子フィルター圧力センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	粒子トラップカウンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	粒子トラップ再生
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	EGRバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	EGRバルブ補正
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	NOx還元触媒適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	アクティブグリルシャッター (AGM)/アクティブスポイラーシャッターモジュール (ASSM) 調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	インジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	インジェクター点検
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	オイルポンプ駆動
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	オイルレベル/オイル品質算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	オイルレベルセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	カムシャフト調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	スィベルチャンネルスロットル調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	すす/粒子燃焼
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	スロットルモジュール補正
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	スワールアクチュエーター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	スワールダンパー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ターボコントロールモーター調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ターボシステム適応
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ターボチャージャーコントロール適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	タンク内部燃料ポンプ駆動
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ニュートラルポジションセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ニュートラルポジションセンサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	フューエルインジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	フロントヒーターO2センサー適応値リセット

●ボルボ 作業サポート (Ver 2021.06)

システム名	項目名
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	マスエアフローセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ラムダプローブ1適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ラムダプローブ2適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	リアヒーター02センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	最適化パラメーター登録
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	点検後のエンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	燃料圧カコントロールテスト (高圧側)
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	燃料圧カコントロールバルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	燃料圧カコントロールバルブ補正
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	燃料流量コントロールバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	燃料流量制御バルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	燃料流量制御バルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	粒子トラップ再生
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	粒子フィルターリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	粒子フィルター圧力センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	粒子フィルター差圧センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	粒子フィルター内スス燃焼
FSM (フォワードセンシングモジュール)	レーダー/カメラ校正 (試験運用版)
ICM (インフォテインメントコントロールモジュール)	ICM登録
ICM (インフォテインメントコントロールモジュール)	アフターラン登録
ICM (インフォテインメントコントロールモジュール)	時計登録
IHU (インフォテインメントヘッドユニット)	インフォテインメントヘッド (IHU) プライベートロック用PINコードリセット
IHU (インフォテインメントヘッドユニット)	インフォテインメントヘッドユニット (IHU) を工場出荷時設定にリセット
IHU (インフォテインメントヘッドユニット)	プロファイルをUSBへエクスポートする機能ON
IHU (インフォテインメントヘッドユニット)	マップ消去 (IHU)
KVM (キーレスビークルモジュール)	アンテナチェック (全アンテナ)
KVM (キーレスビークルモジュール)	クイックロックモーターON
KVM (キーレスビークルモジュール)	リモコン
KVM (キーレスビークルモジュール)	リモコンレシーバー通信チェック
KVM (キーレスビークルモジュール)	内部メモリーテスト
PAC (パーキングアシスタンスカメラ)	パーキングカメラON (V40/V40、S60/V60/XC60 13w46 ~)
PAC (パーキングアシスタンスカメラ)	パーキングカメラ設定 (V40/V40、S60/V60/XC60 13w46 ~)
PAM (パーキングアシスタンスモジュール)	パーキングアシスタンスモジュール登録
PBM (パーキングブレーキモジュール)	アクティベーション&サービス
PBM (パーキングブレーキモジュール)	サービスモード無効化
PBM (パーキングブレーキモジュール)	サービスモード有効化
PBM (パーキングブレーキモジュール)	サービス情報
PBM (パーキングブレーキモジュール)	パーキングブレーキ解除
PBM (パーキングブレーキモジュール)	パーキングブレーキ適応
PBM (パーキングブレーキモジュール) サービス機能	アクティベーション&サービス
PBM (パーキングブレーキモジュール) サービス機能	サービスモード無効化
PBM (パーキングブレーキモジュール) サービス機能	サービスモード有効化
PBM (パーキングブレーキモジュール) サービス機能	サービス情報
PBM (パーキングブレーキモジュール) サービス機能	パーキングブレーキ解除
PBM (パーキングブレーキモジュール) サービス機能	パーキングブレーキ適応
PDM (助手席ドア)	PDMウィンドウポジション設定
PDM (助手席ドア)	後席ウィンドウ初期化

●ボルボ 作業サポート (Ver 2021.06)

システム名	項目名
PDM (助手席ドア)	前席ウィンドウ初期化
PHM (電話モジュール)	サブバッテリー再組付け
POT (パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	テールゲート動作制御
PSCM (パワーステアリングコントロールモジュール)	長期ホイールアングル補正適応値リセット
REM (リアエレクトロニクス)	バイキセノンセンサー校正
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	SODLロックおよびアンロック
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	SODLを工場出荷時設定にリセット
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	SODRロックおよびアンロック
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	SODRを工場出荷時設定にリセット
SRS (エアバッグ)	IMU校正
SRS (エアバッグ)	SRSシステムON
SRS (エアバッグ)	SRSヨーレートオフセット補正の初期化
SRS (エアバッグ)	シート数設定
SRS (エアバッグ)	乗員重量センサー (OWS) IDナンバー保存
SRS (エアバッグ)	乗員重量センサー (OWS) 校正
TCM (トランスミッションコントロール)	ギアポジションセンサー校正
TCM (トランスミッションコントロール)	ギア表示ON
TCM (トランスミッションコントロール)	トランスミッションコントロールモジュール (TCM) 適応
TCM (トランスミッションコントロール)	トランスミッションコントロールモジュール (TCM) 適応値リセット
TCM (トランスミッションコントロール) (4T65AWD)	ギアボックスオイル交換カウンターリセット
TCM (トランスミッションコントロール) (4T65AWD)	適応値リセット
TCM (トランスミッションコントロール) (AW50/51 AWD)	ギアボックスオイル交換カウンターリセット
TCM (トランスミッションコントロール) (AW50/51 AWD)	適応値リセット
TCM (トランスミッションコントロール) (AW55-50, 51 SN)	アダプテーション作動
TCM (トランスミッションコントロール) (AW55-50, 51 SN)	テストモードON
TCM (トランスミッションコントロール) (AW55-50, 51 SN)	トランスミッションオイル交換回数リセット
TCM (トランスミッションコントロール) (AW55-50, 51 SN)	ポジションセンサー校正
TCM (トランスミッションコントロール) (AW55-50, 51 SN)	適応値リセット
TCM (トランスミッションコントロール) (AW55-50/51SN)	ギアボックスオイル交換カウンターリセット
TCM (トランスミッションコントロール) (AW55-50/51SN)	適応値リセット
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC AWD)	ギアボックスオイル交換カウンターリセット
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC AWD)	コントロールモジュールアダプテーション
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC AWD)	ポジションセンサー校正
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC AWD)	適応値リセット
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	アダプテーション作動
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	ギア表示ON
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	コントロールモジュールアダプテーション
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	トランスミッションオイル交換回数リセット
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	トランスミッションフルード交換回数リセット
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	ポジションセンサー校正
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	適応値リセット
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	ギア表示ON
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	ギアポジションセンサー校正
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	トランスミッションコントロールモジュール (TCM) 適応値リセット
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	トランスミッションコントロールモジュール (TCM) 適応
TCM (トランスミッションコントロール) (AW50)	適応値リセット
TCM (トランスミッションコントロール) (AW50)	ポジションセンサー校正
TCM (トランスミッションコントロール) (AW50)	トランスミッションオイル交換回数リセット
TCM (トランスミッションコントロール) (AW50)	アダプテーション作動

●ボルボ 作業サポート (Ver 2021.06)

システム名	項目名
TCM (トランスミッションコントロール) (AW50)	テストモードON
TCM (トランスミッションコントロール) (AW55)	適応値リセット
TCM (トランスミッションコントロール) (AW55)	ポジションセンサー校正
TCM (トランスミッションコントロール) (AW55)	トランスミッションオイル交換回数リセット
TCM (トランスミッションコントロール) (AW55)	アダプテーション作動
TCM (トランスミッションコントロール) (AW55)	テストモードON
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	適応値リセット
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	トランスミッションフルード交換回数リセット
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	ギア表示ON
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	コントロールモジュールアダプテーション
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	ポジションセンサー校正
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	トランスミッションオイル交換回数リセット
TCM (トランスミッションコントロール) (TF-80SC)	アダプテーション作動
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	ギア表示ON
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	ギアポジションセンサー校正
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	トランスミッションコントロールモジュール (TCM) 適応値リセット
TCM (トランスミッションコントロール) (TG-81SC AWD)	トランスミッションコントロールモジュール (TCM) 適応
UEM (アップエレクトロニクス)	サイレン設定
VCM (車両接続モジュール)	車両接続性モジュール (VCM) 内で進行中のリモートアップデートリセット
VDDM (ピークルダイナミックドメインマスター)	ステアリングアングルセンサー (SAS) / イナーシャルメジャメントユニット (IMU) 内センサー校正
サービスリマインダーリセット	SRI リセット
サービスリマインダーリセット	サービスリマインダーリセット
テクニカルインフォメーション	サービスリマインダーリセット (手動方法)
テクニカルインフォメーション	略語一覧