

●ボルボ 対応システム (Ver 2021.06)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ABS (アンチロックブレーキシステム)	●	●	●	●	●
ASDM (アクティブセーフティドメインマスター)	●	●	-	●	●
AUD (オーディオモジュール)	●	●	-	-	●
AUM (オーディオ)	●	-	-	-	●
BBM (ブレーキブースターモジュール)	●	-	-	-	●
BBS (バッテリーバックアップサウンダー)	●	-	-	-	●
BCM (ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	-	-	-	●	-
BECM (バッテリーエネルギーコントロールモジュール)	●	●	-	-	●
BMS (バッテリーモニタリングシステム)	●	-	-	-	●
BPM (Bluetooth電話モジュール)	●	●	-	-	●
CGD (センターコンソールディスプレイ)	●	-	-	-	●
CCM (エアコン)	●	●	●	●	●
CEM (セントラルエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
CEM (セントラルエレクトロニクス) (サブ)	●	●	●	●	●
CEM (セントラルエレクトロニクス) (メイン)	●	●	●	●	●
CVM (クロー징ペロシティーモジュール)	●	●	-	-	●
DDM (運転席ドア)	●	●	●	●	●
DEM (ディファレンシャルエレクトロニックモジュール)	●	●	●	●	●
DIM (ドライバーインフォメーション)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B3154T)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4164S3)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4164T2)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4184S11)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4184S8)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4204S3)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4204S4)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4204T23)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B5204T8)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B5244S4)	●	●	●	-	●
ECM (エンジンコントロール) (B5244S5)	●	●	●	-	●
ECM (エンジンコントロール) (B5244S7)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B5254T12)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B5254T2)	●	-	-	-	●
ECM (エンジンコントロール) (B5254T3)	●	●	●	-	●
ECM (エンジンコントロール) (B5254T5)	●	●	●	-	●
ECM (エンジンコントロール) (B6304T4)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B6324S4)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (B8444S)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D4164T)	●	●	●	●	●
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	●	●	●	●	●

●ボルボ 対応システム (Ver 2021.06)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ECM(エンジンコントロール) (D4204T12)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (D4204T16)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (D4204T23)	●	-	-	-	●
ECM(エンジンコントロール) (D4204T5)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (D5204T3)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (D5204T5)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (D5204T6)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (D5244T10)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (D5244T12)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (D5244T15)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (D5244T18)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (D5244T5)	●	●	●	●	●
ECM(エンジンコントロール) (オートサーチ)	●	●	●	●	●
EGSM(エレクトロニックギアセレクターモジュール)	●	●	-	-	●
EPS(電気リカルパワーステアリングモジュール)	●	●	-	-	●
FSM(フォワードセンシングモジュール)	●	●	-	●	●
GSM(ギアシフトモジュール)	-	-	-	-	●
HCM(ヘッドランプコントロールモジュール)	●	●	-	-	●
HCML(左ヘッドランプコントロールモジュール)	●	-	-	-	●
HCMR(右ヘッドランプコントロールモジュール)	●	-	-	-	●
HUD(ヘッドアップディスプレイ)	-	●	-	-	●
IAM(インテグレートッドオーディオモジュール)	●	●	●	-	●
ICM(インフォテイメントコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
IGM(インバータージェネレーターモジュール)	●	●	-	-	●
IHU(インフォテイメントヘッドユニット)	●	●	●	●	●
IMS(インテリアモーションセンサー)	●	-	-	-	●
KVM(キーレスビークルモジュール)	●	●	-	●	●
NRCM(Nox低減制御モジュール)	●	●	-	-	●
OBC(オンボードチャージャーモジュール)	●	●	-	-	●
OFM(OBDファイアウォールモジュール)	●	-	-	-	●
OHC(オーバーヘッドコンソール)	●	-	-	-	●
PAC(パーキングアシスタンスカメラ)	●	●	-	●	●
PAM(パーキングアシスタンスモジュール)	●	●	-	●	●
PBM(パーキングブレーキモジュール)	●	●	-	●	●
PBM(パーキングブレーキモジュール) サービス機能	-	●	-	●	-
PDM(助手席ドア)	●	●	●	●	●
PHM(電話モジュール)	●	●	-	●	●
POT(パワーオペレーテッドテールゲートモジュール)	●	●	-	●	●
PPM(歩行者保護モジュール)	●	●	-	-	●
PSCM(パワーステアリングコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
PSM(パワーシート)	●	●	●	-	●
PSMD(運転席パワーシートモジュール)	●	●	-	-	●
PSMP(助手席パワーシートモジュール)	●	●	-	-	●
RDAR(リモートデジタルオーディオレシーバー)	●	●	-	-	●
REM(リアエレクトロニクス)	●	●	●	●	●

●ボルボ 対応システム(Ver 2021.06)

システム名	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
RML(左レステイメントモジュール)	●	●	-	-	●
RMR(右レステイメントモジュール)	●	●	-	-	●
SAS(ステアリングアングルセンサーモジュール)	●	●	-	-	●
SCL(ステアリングコラムロック)	●	-	-	-	●
SODL(左側障害物検出コントロールモジュール)	●	●	-	●	●
SODR(右側障害物検出コントロールモジュール)	●	●	-	●	●
SRS(エアバッグ)	●	●	-	●	●
SUM(サスペンションモジュール)	●	●	●	-	●
SWM(ステアリングホイール)	●	-	-	-	●
TACM(トランスミッションアクチュエーターコントロールモジュール)	●	●	-	-	●
TCM(トランスミッションコントロール)	●	●	●	●	●
TCM(トランスミッションコントロール)(4T65AWD)	●	●	●	●	●
TCM(トランスミッションコントロール)(AW50/51 AWD)	●	●	●	●	●
TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50, 51 SN)	●	●	●	●	●
TCM(トランスミッションコントロール)(AW55-50/51SN)	●	●	●	●	●
TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC AWD)	●	●	●	●	●
TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC)	●	●	●	●	●
TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC AWD)	●	●	-	●	●
TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC)	●	●	●	-	●
TCM(トランスミッションコントロール)(AW50)	●	●	●	●	●
TCM(トランスミッションコントロール)(AW55)	●	●	●	●	●
TCM(トランスミッションコントロール)(TF-80SC)	●	●	●	●	●
TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC AWD)	●	●	-	●	●
TCM(トランスミッションコントロール)(TG-81SC)	●	●	●	-	●
TCM(トランスミッションコントロール)(オートサーチ)	●	-	-	-	●
TRM(トレイラーモジュール)	●	●	●	-	●
TVM(テレビモジュール)	●	●	-	-	●
UEM(アップエレクトロニクス)	●	●	●	●	●
VCM(ビークルコミュニケーションモジュール)	●	●	-	●	●
VDDM(ビークルダイナミックドメインマスター)	●	●	-	●	●
WAM(ワイドアングルビジョンモジュール)	●	●	-	-	●
WPC(ワイヤレス電話充電)	●	-	-	-	●
サービスリマインダーリセット	●	●	●	●	●
テクニカルインフォメーション	-	-	-	●	-