

●ホンダ アクティブテスト (ver 2021.06)

システム	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント右ソレノイド
ABS (アンチロックブレーキシステム)	フロント左ソレノイド
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア右ソレノイド
ABS (アンチロックブレーキシステム)	リア左ソレノイド
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	フロント右ソレノイド
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	フロント左ソレノイド
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	リア右ソレノイド
VSA (ビークルスタビリティアシスト)	リア左ソレノイド
ボディー	BSIインジケータOFF
ボディー	BSIシステムステータス
ボディー	BSIシステム故障
ボディー	BSIブザー駆動
ボディー	BSI警告灯
ボディー	L. クローザーモーター
ボディー	L. スライドモーター駆動ーオープン
ボディー	L. スライドモーター駆動ークローズ
ボディー	L. ブザー音駆動
ボディー	L. マグネットクラッチ駆動
ボディー	L. リリースアクチュエーター駆動
ボディー	LRウィンドウ アップ
ボディー	LRウィンドウ ダウン
ボディー	PTG解放モーター開
ボディー	PTG解放モーター閉
ボディー	PTG駆動モーター1秒作動
ボディー	PTG駆動モーター開
ボディー	PTG駆動モーター閉
ボディー	R. クローザーモーター
ボディー	R. スライドモーター駆動ーオープン
ボディー	R. スライドモーター駆動ークローズ
ボディー	R. ブザー音駆動
ボディー	R. マグネットクラッチ駆動
ボディー	R. リリースアクチュエーター駆動
ボディー	RRウィンドウ アップ
ボディー	RRウィンドウ ダウン
ボディー	アシスタントドアロック/アンロックスイッチイルミネーション駆動
ボディー	イグニッションキー シリンダーライトコマンド
ボディー	イグニッションキーシリンダーライトコマンド
ボディー	オートライトヘッドライト
ボディー	オートレベリング調整モーター
ボディー	ガラスハッチ駆動
ボディー	キーレスブザー
ボディー	クラッチリリース駆動
ボディー	クローズ駆動
ボディー	ゲートライト駆動
ボディー	コラムチルトモーター フルアップ位置
ボディー	コラムチルトモーター フルダウン位置
ボディー	コラムテレスコピックモーター フルプッシュダウン位置
ボディー	コラムテレスコピックモーター フルプルアップ位置
ボディー	スーパーロック

●ホンダ アクティブテスト (ver 2021.06)

システム	項目名
ボディ	スモールライト駆動
ボディ	スライドモーター フル後退
ボディ	スライドモーター フル前進
ボディ	ターニングナルライトLH
ボディ	ターニングナルライトRH
ボディ	チルトアップ
ボディ	チルトダウン
ボディ	テールゲートオープンモーター
ボディ	テールゲートサブドアオープンモーター
ボディ	ドライバー1ポジション-3秒駆動
ボディ	ドライバー2ポジション-3秒駆動
ボディ	ドライバーロック/アンロックスイッチイルミネーション駆動
ボディ	トランクリッド/テールゲート/ハッチラッチリリースコマンド
ボディ	トランクリッド/テールゲートリリースコマンド
ボディ	トランクリッドリリースコマンド
ボディ	ハザード駆動
ボディ	ハザード信号コマンド
ボディ	パワーウィンドウリレーコマンド
ボディ	パワートランクリッド磁気クラッチ1秒作動
ボディ	パワーリリースラッチモーター フルラッチ位置解放およびニュートラルポジション復帰
ボディ	パワーリリースラッチモーター 開位置解放およびニュートラルポジション復帰
ボディ	フットライト
ボディ	フットライトコマンド
ボディ	フルオープン駆動
ボディ	フルクローズ駆動
ボディ	フロアライト (リアドア灰皿ライト)
ボディ	フロアライト駆動
ボディ	フロント アップ-ダウンモーター Full Down
ボディ	フロント アップ-ダウンモーター Full Up
ボディ	フロントウォッシャーモーター駆動
ボディ	フロントカメライメージ出力
ボディ	フロントガラスワイパーモーターHighコマンド
ボディ	フロントガラスワイパーモーターLowコマンド
ボディ	フロントワイパー-HIGH
ボディ	フロントワイパー-INT
ボディ	フロントワイパー-LOW
ボディ	ヘッドライトLeft/Right
ボディ	ヘッドライトUp/Down
ボディ	ヘッドライトハイビーム駆動
ボディ	ヘッドライト駆動
ボディ	ヘッドレストモーター
ボディ	ホーンコマンド
ボディ	マルチビュー強制出力
ボディ	メモリブザー 5秒間
ボディ	モニターとアラーム出力
ボディ	モニター出力
ボディ	ライトパワースライドドア ロック
ボディ	リアカメライメージ出力
ボディ	リアカメラ出力映像表示

●ホンダ アクティブテスト (ver 2021.06)

システム	項目名
ボディ	リアフォグライト駆動
ボディ	リアワイパー
ボディ	リアワイパーウォッシャー
ボディ	リアワイパーモーター
ボディ	リア上下 Full Up
ボディ	リア上下モーター Full Down
ボディ	リクライニングモーター フル後退
ボディ	リクライニングモーター フル前進
ボディ	リリースストラックリッド/テールゲート/ハッチラッチ
ボディ	リリース駆動
ボディ	レフトパワースライドドア ロック
ボディ	右サイドカメライメージ出力
ボディ	右ターンシグナル駆動
ボディ	右パワーミラー Full Down
ボディ	右パワーミラー Full Left
ボディ	右パワーミラー Full Right
ボディ	右パワーミラー Full Up
ボディ	右側BSIインジケータ点灯
ボディ	右側BSIインジケータ点滅
ボディ	右側BSIレーダー利用不可能
ボディ	運転席側ウィンドウ アップ
ボディ	運転席側ウィンドウ ダウン
ボディ	運転席側ドア アンロック
ボディ	運転席側ドアミラーDOWN
ボディ	運転席側ドアミラーLeft
ボディ	運転席側ドアミラーRight
ボディ	運転席側ドアミラーUP
ボディ	運転席側リアウィンドウ
ボディ	左サイドカメライメージ出力
ボディ	左ターンシグナル駆動
ボディ	左パワーミラー Full Down
ボディ	左パワーミラー Full Left
ボディ	左パワーミラー Full Right
ボディ	左パワーミラー Full Up
ボディ	左側BSIインジケータ点灯
ボディ	左側BSIインジケータ点滅
ボディ	左側BSIレーダー利用不可能
ボディ	室内灯コマンド
ボディ	助手席側ウィンドウ アップ
ボディ	助手席側ウィンドウ ダウン
ボディ	助手席側ドアミラーDOWN
ボディ	助手席側ドアミラーLeft
ボディ	助手席側ドアミラーRight
ボディ	助手席側ドアミラーUP
ボディ	助手席側リアウィンドウ
ボディ	赤色LED OFF
ボディ	赤色LED ON
ボディ	全ドア アンロック
ボディ	全ドアロック

●ホンダ アクティブテスト (ver 2021.06)

システム	項目名
ボディー	夜間補助照明