

●シボレー 対応システム(Ver 2021.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
インフォティメント(テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	●				
インフォティメント(ラジオ)	●		●		
インフォティメントシステム(トリップ 情報表示)	●	●	●		●
インフォティメントシステム(マルチインフォディスプレイ)	●	●	●		●
インフォメーション(ラジオ)	●	●	●		
エンジン(Z18XE)	●	●	●	●	●
エンジン(Z22SE)	●	●	●	●	●
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム) 5.3 5.4+TC(トラクションコントロール))	●	●	●		●
シャーシ(ABS(アンチロックブレーキシステム))	●	●	●	●	●
シャーシ(EBCM(電子ブレーキコントロールモジュール))	●	●	●		●
シャーシ(ESP(横滑り防止機構))	●	●		●	●
シャーシ(SPSS DELPHI)	●				
シャーシ(SPSS MANDO(直6))	●	●	●		●
シャーシ(SSPS)	●	●	●		●
シャーシ(ステアリング アングルセンサモジュール)	●			●	●
シャーシ(トランスマーケットコントロールモジュール)	●	●	●		
シャーシ(トランスマーケットコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	●				
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(2B01))	●				●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(2B03))	●				●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール(非装備))	●	●	●		●
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ(電動ハーネスアーリング)	●	●	●		●
シャーシ(電動ハーネスアーリング)	●	●	●		●
シャーシ(電動ハーネスアーリング コントロールモジュール)	●	●	●		●
シャーシ(電動ハーネスアーリング ユール)	●	●	●		●
トランスマッショ n(AF13-II 17 20 22)	●	●	●	●	●
トランスマッショ n(AF13-II 17 20 22CAN)	●	●	●		●
バワートレイン(0.8L)	●	●	●	●	●
バワートレイン(0.8S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	●	●	●	●	●
バワートレイン(0.8S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	●	●	●	●	●
バワートレイン(1.0L)	●	●	●	●	●
バワートレイン(1.0S(EURO-II('96年~'99年)適合車))	●	●	●	●	●
バワートレイン(1.0S(EURO-III, IV('00年~'09年)適合車))	●	●	●	●	●
バワートレイン(1.2 SOHC)	●	●	●	●	●
バワートレイン(1.4 DOHC)	●	●	●	●	●
バワートレイン(1.4 SOHC)	●	●	●	●	●
バワートレイン(1.4L LCU オートマチック)	●	●	●	●	●
バワートレイン(1.4L LCU マニュアル)	●	●	●	●	●
バワートレイン(1.4L LUJ)	●	●	●	●	●
バワートレイン(1.5 DOHC)	●	●	●	●	●
バワートレイン(1.5 SOHC)	●	●	●	●	●
バワートレイン(1.6 DOHC)	●	●	●	●	●
バワートレイン(1.6L LDE エンジンセイジ オートマチックトランスマッショ n)	●	●	●	●	●
バワートレイン(1.6L LDE エンジンセイジ マニュアルトランスマッショ n)	●	●	●	●	●
バワートレイン(1.6L LDE エンジンセイジオートマチックトランスマッショ n)	●	●	●	●	●
バワートレイン(1.6L LDE エンジンセイジマニュアルトランスマッショ n)	●	●	●	●	●
バワートレイン(1.6L LDE トランスマッショ nコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
バワートレイン(1.6L LDE)	●	●	●	●	●
バワートレイン(1.8 DOHC)	●	●	●	●	●
バワートレイン(2.0 DOHC)	●	●	●	●	●
バワートレイン(2.0 SOHC)	●	●	●	●	●
バワートレイン(2.0 直6)	●	●	●	●	●
バワートレイン(2.5 DOHC)	●	●	●	●	●
バワートレイン(2.5 直6)	●	●	●		●
バワートレイン(2.5L LVN オート)	●	●	●	●	●
バワートレイン(2.5L LVN マニュアル)	●	●	●	●	●
バワートレイン(2.8L ティベラ(LWH))	●	●	●	●	●
バワートレイン(AT GF 6)	●	●	●	●	●
バワートレイン(AT アイシン5)	●	●	●	●	●
バワートレイン(ECM 2.2LLNO)	●	●	●	●	●

●シボレー 対応システム(Ver 2021.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
バーチャルアシスタント(ECM 2.4LLE5)	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(ECM 2.4LLE9)	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(ECM 3.0LLF1)	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(ECM ガソリン(1.4L LUJ))	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(ECM ガソリン(1.8L 2H0))	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(ECM ディーゼル(2.0L LLW))	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(ECM ディーゼル(2.0L LNP))	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(ECM (2.4L))	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(ECM (3.2L))	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(ECM (ディーゼル))	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(TCM (トランスマッキションコントロールモジュール))	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(エンジン(1.6L LDE))	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(エンジン(1.8L 2H0))	●				●
バーチャルアシスタント(エンジン(2.0L LBN オートマチックトランスマッキション))	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(エンジン(2.0L LBN マニュアルトランスマッキション))	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(エンジン(2.0L LBP))	●				●
バーチャルアシスタント(エンジン(2.4L LAF))	●				●
バーチャルアシスタント(エンジン)	●	●	●		●
バーチャルアシスタント(エンジンLPG)	●				
バーチャルアシスタント(エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(エンジンコントロールユニット(1.0LLEB))	●	●	●		●
バーチャルアシスタント(エンジンコントロールユニット(1.0LLMT))	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(オートマチックトランスマッキション)	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(ディーゼル)	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(トランスマッキション(1.8L 2H0))	●				●
バーチャルアシスタント(トランスマッキション(2.0L LBN))	●	●	●		●
バーチャルアシスタント(トランスマッキション(2.0L LBP))	●				●
バーチャルアシスタント(トランスマッキション(2.4L LAF))	●				●
バーチャルアシスタント(トランスマッキション)	●		●		●
バーチャルアシスタント(トランスマッキションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
バーチャルアシスタント(フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●		●	●
バーチャルアシスタント(リヤディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	●	●	●		●
ホーティー(2.5L LVN ホーティーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ホーティー(BCM (ホーティーコントロールモジュール))	●	●	●	●	●
ホーティー(HVAC (エアコン))	●	●	●		●
ホーティー(HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	●				●
ホーティー(IPC (インストルメントパネルクラスター))	●	●	●	●	●
ホーティー(ISU)	●	●	●		●
ホーティー(RKE (リモートキーレスエントリー))					●
ホーティー(SDM (SRSエアバッグ))	●	●	●	●	●
ホーティー(SRS (エアバッグ))	●	●	●	●	●
ホーティー(SRSエアバッグ)	●	●			●
ホーティー(アドオンヒーター)	●	●			●
ホーティー(イモビライザー)	●	●			●
ホーティー(イスカルミット)	●	●	●	●	●
ホーティー(インストルメントクラスター)	●	●	●		●
ホーティー(インストルメントパネルクラスター)	●	●	●	●	●
ホーティー(インフレーターブルセンシング・タイヤ・ノンセンシングモジュール)	●	●	●	●	●
ホーティー(エアコンモジュールその他)	●	●	●		●
ホーティー(エアコンモジュールマニュアル)	●	●	●		●
ホーティー(エンジン冷却モジュール)	●	●			●
ホーティー(キーレスエントリー)					●
ホーティー(キーレスエントリーコントロールモジュール)		●			●
ホーティー(ステアリングアンギルセンサモジュール)	●			●	●
ホーティー(ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	●				●
ホーティー(トヨタライナーフィスコンソロールモジュール)	●				●
ホーティー(ハイキックアシストモジュール)	●	●	●	●	●
ホーティー(ハイランプエントリー・ランプスタート)	●				
ホーティー(ワーステアリングコンロールモジュール)	●				●
ホーティー(フロントシートヒーティングコントロールモジュール)	●			●	●
ホーティー(ホーティーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●

●シボレー 対応システム(Ver 2021.10)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ホンマーク (ラジオ)	●	●	●		●
ホンマーク (リモートコントロールドアロックレザーパーツ)	●	●	●	●	●
ホンマーク (リモートビーター エアコン オートコントロールシングルゾーン (C68))	●	●	●		●
ホンマーク (リモートビーター エアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	●	●	●		●
ホンマーク (リモートビーター エアコン (マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	●	●	●		●
ホンマーク (リモートファンクションアクチュエーター)	●	●			●
ホンマーク (集中ドアロック)	●	●	●	●	●
ホンマーク (助手席フロントシートモニターユニット)	●	●		●	●
ホンマーク (多軸加速度センサモジュール)	●			●	●
ホンマーク (電子制御ワードマッチクエアコンデバイショナー)	●	●			●
ホンマーク (盗難防止モジュール)	●	●		●	●