

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2021.10)

| システム名 | 項目名 |
|--------------------------------|------------------------------|
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ABSハルフキャリブレーション |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ABSブレーキアブ |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ABS初期化 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ECU交換 ポストフラッシュ手順 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ECU代用 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | LINウルトラニックセンサーチェック |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | LINサインチェック |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | LINライン要求チェック |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ブレーキアブ |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ブレーキアブ手順 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ブレーキヘタル校正 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ホイール回転数センサー検出 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ホリュメトリックセンサー感度修正 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | ロジスティックモード終了 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | 圧力セグメント補正 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | 舵角センサー補正 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | 縦Gセンサ-横Gセンサ-校正 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | 縦Gセンサ-補正 |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | 電動バーキングブレーキマニメント |
| ABS (アンチロックブレーキシステム) | 防火システム作動 |
| ACC (アダブティブクルーズコントロール) | ACC調整 |
| ACC (アダブティブクルーズコントロール) | ブレーキモード終了 |
| AFLS (アダブティブフロントライティングシステム) | AFLS校正 |
| AFLS (アダブティブフロントライドシステム) | AHLM調整 |
| AMP (オーディオ) | AMP出力ショートテスト |
| AMP (オーディオ) | VIN書き込み |
| AMP (オーディオ) | アンプソフトウェアテスト |
| AMP (オーディオ) | アンプ入力テスト |
| AHLM (オートヘッドランプ・レベル・リンク・モジュール) | オートヘッド・ライト・リンク・モジュール(AHLM)補正 |
| ASBS (オートスエイバーシステム) | 不揮発性メモリーセット |
| ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール) | アクスルタイプ設定 |
| ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール) | エアブリッキング・系統テスト |
| ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール) | コンブレッサー・系統テスト |
| ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール) | サスペンションハイド値書き込み |
| ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール) | ハイドセンサー確認 |
| ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール) | ライト・ハイドレベル設定 |
| ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール) | リザーバーからスプリッキング・エア注入 |
| ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール) | リザーバーへスプリッキング・エアアブ |
| ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール) | レベルコントロール無効 |
| ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール) | 構成部品エアマス/圧力/ライト・ハイド読み込み |
| ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール) | 時間制御されたスプリッキング・エア注入 |
| ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール) | 大気へスプリッキング・エアアブ |
| BCM (ボディーコントロールモジュール) | DRL有効化 |
| BCM (ボディーコントロールモジュール) | FCMボーンチャーブ・継続時間 |
| BCM (ボディーコントロールモジュール) | LINウルトラニックセンサーチェック |
| BCM (ボディーコントロールモジュール) | LINサインチェック |
| BCM (ボディーコントロールモジュール) | LINライン要求チェック |
| BCM (ボディーコントロールモジュール) | アクセサリータイムディレイ |
| BCM (ボディーコントロールモジュール) | イルミネーション・エントリータイム |
| BCM (ボディーコントロールモジュール) | オド・メータリセット |
| BCM (ボディーコントロールモジュール) | サービス情報リセット |
| BCM (ボディーコントロールモジュール) | サウンド・ホーンONロック |
| BCM (ボディーコントロールモジュール) | シートベルトリマインダー-無効 |
| BCM (ボディーコントロールモジュール) | シートベルトリマインダー-有効 |
| BCM (ボディーコントロールモジュール) | シッピングモード終了 |
| BCM (ボディーコントロールモジュール) | スタートストップ用IBS設定 |
| BCM (ボディーコントロールモジュール) | タイヤサイズ登録 |

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2021.10)

| システム名 | 項目名 |
|------------------------------------|--------------------------|
| BCM(ボーティーコントロールモジュール) | ナビゲーション追加 |
| BCM(ボーティーコントロールモジュール) | ハザードランプ 点灯ロック |
| BCM(ボーティーコントロールモジュール) | ヘッドランプ 遅延時間 |
| BCM(ボーティーコントロールモジュール) | ボリュメトリックセンサ-感度修正 |
| BCM(ボーティーコントロールモジュール) | ランプ時計表示無効 |
| BCM(ボーティーコントロールモジュール) | リアビューカメラグリッド線 |
| BCM(ボーティーコントロールモジュール) | ロジティックモード終了 |
| BCM(ボーティーコントロールモジュール) | ワイヤー起動時ヘッドランプON |
| BCM(ボーティーコントロールモジュール) | 圧力しきい値更新 |
| BCM(ボーティーコントロールモジュール) | 国コード変更 |
| BCM(ボーティーコントロールモジュール) | 防火システム作動 |
| BSM(ブレインドスポットモジュール) | センサー接続性およびHMIテスト |
| CCN(インストルメントクラスター キャビンコンバートメントノード) | オートドアアンロック |
| CCN(インストルメントクラスター キャビンコンバートメントノード) | オートドアロック |
| CCN(インストルメントクラスター キャビンコンバートメントノード) | シートベルト警告マインダー |
| CCN(インストルメントクラスター キャビンコンバートメントノード) | セルフテスト |
| CCN(インストルメントクラスター キャビンコンバートメントノード) | 運転席ドアロック解除 |
| CCN(インストルメントクラスター キャビンコンバートメントノード) | 言語設定変更 |
| CCN(インストルメントクラスター キャビンコンバートメントノード) | 測定ユニットアップデーター |
| CGW(セントラルゲートウェイ) | TIPM VIN再学習 |
| CGW(セントラルゲートウェイ) | アクセサリータイムディレイ |
| CGW(セントラルゲートウェイ) | イルミネーションエントリータイム |
| CGW(セントラルゲートウェイ) | タイヤサイズ登録 |
| CGW(セントラルゲートウェイ) | ハザードランプ 点灯ロック |
| CGW(セントラルゲートウェイ) | ヘッドランプ 遅延時間 |
| CGW(セントラルゲートウェイ) | モジュール設定 |
| CGW(セントラルゲートウェイ) | ランプ時計表示無効 |
| CGW(セントラルゲートウェイ) | 国コード変更 |
| CGW(セントラルゲートウェイ) | 全ドアアンロック(1回押下げ) |
| CSWM(コンフォートシートホールモジュール) | AMP出力ショートテスト |
| DDM(運転席ドアモジュール) | オーディオテストサブウーファー |
| DDM(運転席ドアモジュール) | バーマーターをテラコッタにリセット |
| DDM(運転席ドアモジュール) | バーワーカウン |
| DDM(運転席ドアモジュール) | 電圧オシロスコープ入力無効 |
| DDM(運転席ドアモジュール) | 非正規化ウインドウ |
| DMFR(フロント右ドアモジュール) | ナンバーボードレートサイズ設定 |
| DTCM(ドライブトレインコントロールモジュール) | デジタルエンコーダーチャンネル読み込み |
| DTGM(ドライブトレインコントロールモジュール) | ブレーキモード終了 |
| DTOM(ドライブトレインコントロールモジュール) | 不揮発性メモリーセット(T-ケース適応クリア) |
| EPB(電子パーキングブレーキ) | サービス手順 |
| EPS(エレクトリックパワーステアリング) | EPS学習 |
| EPS(エレクトリックパワーステアリング) | ステアリングブルブル補正クリア |
| EPS(エレクトロニックパワーステアリング) | EPS学習 |
| EPS(エレクトロニックパワーステアリング) | ステアリングアンギルセンサー |
| ESM(エレクトロニクスマジックモジュール) | キーレス-ボタンショーンLEDディスプレイテスト |
| ETM(エンターテインメントレマティックモジュール) | オーディオテストサブウーファー |
| ETM(エンターテインメントレマティックモジュール) | バーマーターをテラコッタにリセット |
| ETM(エンターテインメントレマティックモジュール) | バーワーカウン |
| ETM(エンターテインメントレマティックモジュール) | 電圧オシロスコープ入力無効 |
| FDCM AWD(ファイナルドライブコントロール 全輪駆動) | ITMエアスペインション有効/無効 |
| FDCM AWD(ファイナルドライブコントロール 全輪駆動) | アクスルタイプ設定 |
| FDCM AWD(ファイナルドライブコントロール 全輪駆動) | エアブリーザリング系統テスト |
| FDCM AWD(ファイナルドライブコントロール 全輪駆動) | エアマスシステム測定 |
| FDCM AWD(ファイナルドライブコントロール 全輪駆動) | コンプレッサーシステムテスト |
| FDCM AWD(ファイナルドライブコントロール 全輪駆動) | サスペンションタイヤ設定 |
| FDCM AWD(ファイナルドライブコントロール 全輪駆動) | サスペンションハイドロリック |
| FDCM AWD(ファイナルドライブコントロール 全輪駆動) | スマートハーモーター作動 |

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2021.10)

| システム名 | 項目名 |
|---------------------------------|-----------------------------|
| FDCM AWD (ファイルドライブ コントロール 全輪駆動) | ハイセンサー確認 |
| FDCM AWD (ファイルドライブ コントロール 全輪駆動) | ライトハイトレーナー設定 |
| FDCM AWD (ファイルドライブ コントロール 全輪駆動) | リザーバーからスプリングエア注入 |
| FDCM AWD (ファイルドライブ コントロール 全輪駆動) | リザーバーへスプリングエア抜き |
| FDCM AWD (ファイルドライブ コントロール 全輪駆動) | レバーコントロール無効 |
| FDCM AWD (ファイルドライブ コントロール 全輪駆動) | 構成部品エマス/圧力/ライトハイト読み込み |
| FDCM AWD (ファイルドライブ コントロール 全輪駆動) | 時間制御されたスプリングエア注入 |
| FDCM AWD (ファイルドライブ コントロール 全輪駆動) | 大気バルブアクチュエータテスト |
| FDCM AWD (ファイルドライブ コントロール 全輪駆動) | 大気へスプリングエア抜き |
| FDCM AWD (ファイルドライブ コントロール 全輪駆動) | 不揮発性メモリーセット |
| FFCM (フロントフェシングカーメモジユール) | FFCM校正 |
| HALF (ハーフティカルレーンフィードバック) | FFCM校正 |
| HALF (ハーフティカルレーンフィードバック) | サービスシングルボール補正 |
| HFM (ハンズフリーモジユール) | HFMセルフテスト |
| HSM (ヒートドロモジユール) | ヒートドロステアリングホイール設定 |
| HVAC (ヒートベンチレーションエアコン) | HVACセルフテスト |
| HVAC (ヒートベンチレーションエアコン) | アクチュエータキャリブレーションテスト |
| HVAC (ヒートベンチレーションエアコン) | アクチュエータ故障コード検出 |
| HVAC (ヒートベンチレーションエアコン) | ケルダウンテスト |
| HVAC (ヒートベンチレーションエアコン) | フロントドローワー状態 |
| HVAC (ヒートベンチレーションエアコン) | 最新ケルダウンテスト結果 |
| HVAC (ヒートベンチレーションエアコン) | 自己学習モーターテスト |
| HVAC (ヒートベンチレーションエアコン) | 初回ケルダウンテスト結果 |
| IPC (インストルメントパネルクラスター) | IPCセルフテスト |
| IPC (インストルメントパネルクラスター) | オドメタリーセット |
| IPC (インストルメントパネルクラスター) | サービス情報リセット |
| IPC (インストルメントパネルクラスター) | シートベルトリマインダー機能有効/無効 |
| IPC (インストルメントパネルクラスター) | シートベルトリマインダー無効 |
| IPC (インストルメントパネルクラスター) | シートベルトリマインダー有効 |
| IPC (インストルメントパネルクラスター) | フリートPINリセット |
| ITM (イントルージョン) | セルフテスト |
| LRSM (左レインセンサモジユール) | 光路初期化 |
| MSMD (メモリーシートモジユール) | FFCM校正 |
| MSMD (メモリーシートモジユール) | イージーエントリー イグジット |
| MSMD (メモリーシートモジユール) | イージーエントリー イグジット機能 |
| MSMD (メモリーシートモジユール) | キーフォアメモリー機能リンク |
| MSMD (メモリーシートモジユール) | サービスシングルボール補正 |
| MSMD (メモリーシートモジユール) | セルフテスト |
| MSMD (メモリーシートモジユール) | ドライブオールモーター |
| MSMD (メモリーシートモジユール) | メモリーシートヘダブル作動 |
| MSMD (メモリーシートモジユール) | メモリー機能連動キーフォア |
| MSMD (メモリーシートモジユール) | リバース機能チルミラー |
| MSMD (メモリーシートモジユール) | 全学習シートパネルクリア |
| MSMD (メモリーシートモジユール) | 標準化ルーチン |
| OCM (オキュハントラシフィケーションモジユール) | モジユールリセット |
| ORC (乗員拘束制御装置) | ORC初期化 |
| ORC (乗員拘束制御装置) | ロールオーバー検知 |
| ORC (乗員拘束制御装置) | 運転席および助手席ヘッドレスト実行 |
| PAM (ハーネシング補助モジユール) | トレーラーフック検出無効 |
| PAM (ハーネシング補助モジユール) | トレーラーフック検出有効 |
| PCM (ハーネトレインコントロールモジユール) | 0燃料量補正リセット |
| PCM (ハーネトレインコントロールモジユール) | 1st Gear Clutch Test |
| PCM (ハーネトレインコントロールモジユール) | 1st Gear Clutch Test : 63TE |
| PCM (ハーネトレインコントロールモジユール) | 2nd Gear Clutch Test |
| PCM (ハーネトレインコントロールモジユール) | 2nd Gear Clutch Test : 63TE |
| PCM (ハーネトレインコントロールモジユール) | 3rd Gear Clutch Test |
| PCM (ハーネトレインコントロールモジユール) | 3rd Gear Clutch Test : 63TE |

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2021.10)

| システム名 | 項目名 |
|-----------|---|
| PCM(ハーネス) | 4th Gear Clutch Test : 63TE |
| PCM(ハーネス) | Air Flow Meter Replace |
| PCM(ハーネス) | CARBレディネステータス |
| PCM(ハーネス) | CNG/ガソリン強制燃料タイプ |
| PCM(ハーネス) | CNG ガソリン強制燃料タイプ |
| PCM(ハーネス) | DPF(新品)学習 |
| PCM(ハーネス) | DPF(中古)学習 |
| PCM(ハーネス) | DPFクロース・カット交換 |
| PCM(ハーネス) | DPFリセットオブション |
| PCM(ハーネス) | DPF圧力センサーリセット |
| PCM(ハーネス) | DPF交換 |
| PCM(ハーネス) | DPF再生 |
| PCM(ハーネス) | DPF初期化(新品) |
| PCM(ハーネス) | ECMリセット |
| PCM(ハーネス) | ECU交換(値転送なし) |
| PCM(ハーネス) | EGR/ECUセルフテスト |
| PCM(ハーネス) | EGRシステムテスト |
| PCM(ハーネス) | EGRバルブ交換 |
| PCM(ハーネス) | EGR高压バルブテスト |
| PCM(ハーネス) | EGR高压バルブ交換 |
| PCM(ハーネス) | EGR低压バルブテスト |
| PCM(ハーネス) | ETCスロットルフォローウェスト |
| PCM(ハーネス) | ETC学習 |
| PCM(ハーネス) | Enable Emissions Rolls Test Mode (Powernet) |
| PCM(ハーネス) | Enable Emissions Rolls Test Mode (TIPM) |
| PCM(ハーネス) | HPV電気系統テスト |
| PCM(ハーネス) | IACリセット |
| PCM(ハーネス) | Injector Adaptation |
| PCM(ハーネス) | IMA急速補正 |
| PCM(ハーネス) | IMV電気系統テスト |
| PCM(ハーネス) | Neutral Gate Test |
| PCM(ハーネス) | NOxアフター・カタリシセット |
| PCM(ハーネス) | NOx触媒(新品)初期化 |
| PCM(ハーネス) | NOx触媒(中古)学習 |
| PCM(ハーネス) | NOx蓄積触媒(NSC)代用 |
| PCM(ハーネス) | NVLD強制モニターテスト |
| PCM(ハーネス) | O2(ラムダ)センサー交換 |
| PCM(ハーネス) | O2システムヒーターテスト |
| PCM(ハーネス) | O2ヒーターシステムテスト |
| PCM(ハーネス) | PCMオートメーター点検 |
| PCM(ハーネス) | PCMモードリーク検証テスト |
| PCM(ハーネス) | PCM微量漏れ確認テスト |
| PCM(ハーネス) | Reverse Gear Clutch Test |
| PCM(ハーネス) | Reverse Gear Clutch Test : 63TE |
| PCM(ハーネス) | RPMセンサー・タイミング・チェーン交換 |
| PCM(ハーネス) | SCR DEFタンクフルード・レベルリセット |
| PCM(ハーネス) | SCR DEFトージング・噴射量 |
| PCM(ハーネス) | SCRシステムタンクボンブ交換 |
| PCM(ハーネス) | SCRシステムド・ゾンク・モジュール交換 |
| PCM(ハーネス) | SCRシステムブレッシャーライン交換 |
| PCM(ハーネス) | SCRシステム手順(ECU交換後) |
| PCM(ハーネス) | SCRシステム配線ベース交換 |
| PCM(ハーネス) | SCRリセットオブション |
| PCM(ハーネス) | SRV Test |
| PCM(ハーネス) | TCC慣らし運転 |
| PCM(ハーネス) | Thermistor Test |
| PCM(ハーネス) | UniAirモジュール交換 |

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2021.10)

| システム名 | 項目名 |
|--------------------------|---------------------------------|
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | VCM適応値リセット |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | VGTターボクリーニング手順 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | VGTおよび/またはターボポンジョンセンサー交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | VGTターボポンジョンオフセット学習 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | VGT学習 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | View/Resetデューティサイクルアクチュエーター |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | View/Resetデューティサイクルマップ |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | View/Resetトリップインフォメーションアクチュエーター |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | VIN書き込み |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | VINチェック |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | VVLサービステスト |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | VVTシステムテスト |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | アクセルペダル適応値リセット |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | アクチュエーター一般停止 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | アクティブグリルシャッターテスト |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | アクティブグリルシャッター交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | アップリフトボンブ有効 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | アフタートリートメントトリップインフォメーションリセット |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | イモビライザーキー機能登録 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | インジケーター・アクセルドリフト学習 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | インジケーター・システムテスト |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | インジケーター交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | インジケーター・停止システムテスト |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | インジケーター・停止テスト |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | インジケーター・量調整 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | インテークマニホールド交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | インテリジェントオルタネーター(IAM)交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | インヒビットタイマリセット |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | ウェストブリードバルブコマンド |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | エアコンコンフレッサーのアンチスラッギング要求 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | エアコンセルフ学習 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | エアコンリレーコマンド |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | エアプロセッサー交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | エアフローセンサー・値初期化 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | エハーネルレーターシステムモニター強制モニターテスト |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | エミッションロールテストモード有効 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | エンジンクーラントシステムエバージ |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | エンジン回転数設定 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | エンジン回転数設定システムテスト |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | エンジン自動再始動クラunkカウントクリア |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | エンジン暖機 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | オイルライス設定 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | オイル希釈質量値確認 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | オイル希釈質量値設定 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | オイル交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | オイル交換インジケータリセット |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | オルタネーター・フィルドテスト |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | オルタネーターテスト |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | カムランク再学習 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | カムシャフト適応リセット |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | キャニスター・バージ交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | クラランク3方向弁テスト |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | クラランク3方向弁交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | クールドEGR Hフリッジ・バルブシステムテスト |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | クラックチャーブルーブ→クラックチボテンショメーター交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | クラッチペダル学習 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | クローフラグブリヒータ・システムテスト |

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2021.10)

| システム名 | 項目名 |
|--------------------------|---------------------------------|
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | サービスタDPF再生 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | ジエネレーターフルフィールドテスト |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | シリンドラーハランステスト |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | シリンドラーブルーバル噴射量補正テスト |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | スパートチャージシングシステム構成部品交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | スピードリミッター |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | スロットルバルブテスト |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | スロットルバルブ学習 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | スロットルバルブディイセラフ学習 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | スワール制御学習 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | ターボアクチュエーターリアライメント/セルフキャリブレーション |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | タイミングセンサー交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | デュアルオルタネーター有効/無効 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | デュアルフェューエルタンク有効/無効 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | ニュートラルギアポジション学習 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | ニュートラルセンサー位置学習 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | バージ蒸気システムテスト |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | バージ燃料系統リセット |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | バリアントコーディング登録 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | フォニッケルイル歯學習リセット |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | フェューエルサブライシステム構成部品交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | フレキシブルエキスパンダーリセット |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | マスエアロセンサー交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | マスエアフローリセット |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | マルチエアロリングフインガーリセット |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | メモリリセット |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | ラムダセンサー→触媒コンバーター交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | ラムダセンサー→触媒コンバーター交換およびインジェクター交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | ラムダセンサー初期化 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | ラムダセンサー交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | ラムダ値リセット |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | リセットエラー(フリー操作時間>40時間) |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | レール圧力センサー交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | レール圧力制御切替 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 圧縮テスト |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 圧力制御バルブアクチュエーターリセット |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 一体型触媒前付き粒子フィルター交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 可変ライン圧力カンサ-学習値クリア |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 拡張ATオイル交換インジケーター |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 学習値学習 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 吸気フィーザー1クリーニング |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 吸気フィーザー2クリーニング |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 急速学習 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 高压燃料レールテスト(エンジン作動) |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 差圧センサー交換 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 再生式フィルタータイマーリセット |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 酸化触媒初期化 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 自己学習機能リセット |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 失火クリア(TLC) |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 車両機能有効/無効 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 手動DPF再生 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 静止すす除去 |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 走行距離リセット(ディーゼル内水侵入警告灯ON状態) |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 走行距離リセット(水温警告灯ON状態) |
| PCM(ハーネストレインコントロールモジュール) | 走行距離延長(SCR有効異常) |

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2021.10)

| システム名 | 項目名 |
|-----------------------------|--------------------------------|
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 走行再生要求 |
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 適応バ' ラーメーターリセット |
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 電源制限機能停止 |
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 電動VGTアクチュエーターテスト |
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 電動スロットル交換 |
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 電動バ' キュームボ' ンブ' リレー |
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 燃料レール圧力制御テスト |
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 燃料レール制御テスト |
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 燃料噴射量記憶値クリア |
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 燃料平均値適応初期化 |
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 排気スロットルブ' レート適応位置学習 |
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 排気フュイザ' -1クリーニング' |
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 排気フュイザ' -2クリーニング' |
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 排気系構成部品の交換 |
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 噴射量調整 |
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 補助燃料フィルター有効 |
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 漏れ検出ボ' ソフ' テスト |
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 油温センサー交換 |
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 粒子フィルター再生 |
| PCM(ハ' ワートレインコントロールモジ' ュール) | 冷却EGR H-ブ' リッジ' ハ' ルブ' システムテスト |
| PDM(助手席ド' アモジ' ュール) | ECUリセット |
| PDM(助手席ド' アモジ' ュール) | VIN書き込み |
| PDM(助手席ド' アモジ' ュール) | 非正規化ウインド' ウ |
| PEM(ハ' ジップ' エントリーモジ' ュール) | 学習キー判別 |
| PEM(ハ' ジップ' エントリーモジ' ュール) | PEM交換 |
| PLM(ハ' ワーリフトゲ' -トモジ' ュール) | リフトゲ' -ト全閉ボ' ジ' ション補正 |
| PLM(ハ' ワーリフトケ' -トモジ' ュール) | リフトゲ' -ト全閉ボ' ジ' ション補正 |
| PTS(ハ' -ケアシストモジ' ュール) | PTS設定 |
| PTS(ハ' -ケアシストモジ' ュール) | ナンバ' -ブ' レートサイズ' 設定 |
| PTU(ハ' ワートランスマニュネット) | 不揮発性メモリーセット(T-ケース適応クリア) |
| PTU(ハ' ワートランスマニュネット) | リテ' フィア抜き |
| RFH(ラジ' オ周波数ハブ') | OCS設定 |
| RFH(ラジ' オ周波数ハブ') | イグ' ニッシュョンFOBIK登録 |
| RFH(ラジ' オ周波数ハブ') | イモビ' ライザ' -アンテナテスト |
| RFH(ラジ' オ周波数ハブ') | サイド' エア' ッグ' 設定 |
| RFH(ラジ' オ周波数ハブ') | フロント右タイヤセンサーID登録 |
| RFH(ラジ' オ周波数ハブ') | フロント左タイヤセンサーID登録 |
| RFH(ラジ' オ周波数ハブ') | リア右タイヤセンサーID登録 |
| RFH(ラジ' オ周波数ハブ') | リア左タイヤセンサーID登録 |
| RFH(ラジ' オ周波数ハブ') | 登録キー確認 |
| RRM(ラジ' オレシーバ' -モジ' ュール) | バ' ワーダ' ウン |
| RRM(ラジ' オレシーバ' -モジ' ュール) | 電圧オンおよびユザ' -入力無効 |
| RRM(ラジ' オレシーバ' -モジ' ュール) | バ' ラーメーターをテ' フォルトにリセット |
| SDAR(サテライトラジ' オ) | NVLDR強制モニターテスト |
| SDAR(サテライトラジ' オ) | O2ヒーターシステムテスト |
| SDAR(サテライトラジ' オ) | VINチェック |
| SDAR(サテライトラジ' オ) | カムクララン再学習テスト |
| SDAR(サテライトラジ' オ) | ジ' ェネレーター-ユエルフィールド' テスト |
| SDAR(サテライトラジ' オ) | バ' ージ' 蒸気テスト |
| SDAR(サテライトラジ' オ) | メモリーセット |
| SDAR(サテライトラジ' オ) | 故障コード消去 |
| SDAR(サテライトラジ' オ) | 漏れ検出ボ' ソフ' ラスト |
| TCM(トランスマッジョンコントロールモジ' ュール) | 1速クラッチテスト: 62TE |
| TCM(トランスマッジョンコントロールモジ' ュール) | 2速クラッチテスト: 62TE |
| TCM(トランスマッジョンコントロールモジ' ュール) | 3速クラッチテスト: 62TE |
| TCM(トランスマッジョンコントロールモジ' ュール) | 4速クラッチテスト: 62TE |
| TCM(トランスマッジョンコントロールモジ' ュール) | TCC慣らし運転 |

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2021.10)

| システム名 | 項目名 |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| TCM(トランスマッisionコントロールモジ' ュール) | TCM初期化 |
| TCM(トランスマッisionコントロールモジ' ュール) | VIN書き込み |
| TCM(トランスマッisionコントロールモジ' ュール) | バ' ウクキ' アクラッチテスト62TE 4速クラッチテスト:62TE |
| TCM(トランスマッisionコントロールモジ' ュール) | 可変ライン圧力カンタ-学習値クリア |
| TCM(トランスマッisionコントロールモジ' ュール) | 学習値消去 |
| TCM(トランスマッisionコントロールモジ' ュール) | 学習適応リセット |
| TCM(トランスマッisionコントロールモジ' ュール) | 学習適応保存 |
| TCM(トランスマッisionコントロールモジ' ュール) | 急速学習 |
| TCM(トランスマッisionコントロールモジ' ュール) | 適応値リセット |
| TPM(タイヤ空気圧モニター) | TPMハイ' インモード' 実行 |
| TPM(タイヤ空気圧モニター) | フロント右タイヤセンサーID登録 |
| TPM(タイヤ空気圧モニター) | フロント左タイヤセンサーID登録 |
| TPM(タイヤ空気圧モニター) | リア右タイヤセンサーID登録 |
| TPM(タイヤ空気圧モニター) | リア左タイヤセンサーID登録 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジ' ュール) | PCM交換 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジ' ュール) | VIN書き込み |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジ' ュール) | WCM交換 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジ' ュール) | WCM設定リセット |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジ' ュール) | WIN交換 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジ' ュール) | WIN設定リセット |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジ' ュール) | アンテナーブ' テスト |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジ' ュール) | イグ' ニッショングキー/キーフォブ' 登録 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジ' ュール) | イグ' ニッショングキー登録 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジ' ュール) | フロント右タイヤセンサーID登録 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジ' ュール) | フロント左タイヤセンサーID登録 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジ' ュール) | リア右タイヤセンサーID登録 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジ' ュール) | リア左タイヤセンサーID登録 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジ' ュール) | 圧力しきい値更新 |
| WCM(ワイヤレスコントロールモジ' ュール) | 全イグ' ニッショングキー消去 |
| ラジ' オ | ラジ' オトーンテスト |
| ラジ' オ | ラジ' オハード' デ' イスクバ' ウクアップ' |
| ラジ' オ | ラジ' オ盗難防止オペ' -ライト' テスト |
| ラジ' オ | 前席ビ' テ' オ有効/無効 |