

●GMUSA 作業サポート (Ver. 2021.10)

システム	項目名
シャーシ (B) 2.4L L4 LE5 EBCM	オート7抜き
シャーシ (X) 2.0L L4 LNF EBCM	オート7抜き
シャーシ (OX) 2.0L L4 LNF EBCM	スフィング ネーミング センサー補正
シャーシ (ABS トラクションコントロールなし)	オート7抜き
シャーシ (ABS トラクションコントロール付き)	オート7抜き
シャーシ (ABS (フチロック) レーキシステム)	オート7抜き
シャーシ (ABS/TCS)	オート7抜き
シャーシ (ABS TCS VSES (フチロック) レーキシステム トラクションコントロールなし ヒールアシスト リチーコンスタントシステム)	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (DRP ABS TCS VSES)	BPPセンサー補正
シャーシ (EBCM トレイブ レーキ付き)	オート7抜き
シャーシ (EBCM トレイブ レーキ付き)	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM トレイブ レーキ付き)	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	オート7抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg以上))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	オート7抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	オート7抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSESなし))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	オート7抜き
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	ブレーキ圧力センサー補正
シャーシ (EBCM (ブレーキシステム) (総重量3900kg未満でVSES付き))	ヨーレートセンサー再補正
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	オートブレーキ 7抜き
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	スフィング ネーミング センサー学習
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント右ABS/レイド バルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント右トラクションコントロール/レイド バルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント左ABS/レイド バルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	フロント左トラクションコントロール/レイド バルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア右ABS/レイド バルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア右トラクションコントロール/レイド バルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア左ABS/レイド バルブ
シャーシ (EBCM距離感知 未装備)	リア左トラクションコントロール/レイド バルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	オートブレーキ 7抜き
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	スフィング ネーミング センサー学習
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	ブレーキ圧力センサー調整
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント右ABS/レイド バルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント右トラクションコントロール/レイド バルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント左ABS/レイド バルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	フロント左トラクションコントロール/レイド バルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア右ABS/レイド バルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア右トラクションコントロール/レイド バルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア左ABS/レイド バルブ
シャーシ (EBCM距離感知 (KSG))	リア左トラクションコントロール/レイド バルブ
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールシステム トラクションコントロールなし)	オート7抜き
シャーシ (Teves制電子ブレーキコントロールシステム トラクションコントロール付き)	オート7抜き
シャーシ (Teves電子ブレーキコントロールシステム)	オート7抜き
シャーシ (エアスベーション)	ドリムハイ校正
シャーシ (エレクトロニック ワズスフィング コントロールシステム)	アクティブ ブレーキ補正学習制限リミット
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールシステム バージョン 1)	オートブレーキ 7抜き
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールシステム バージョン 1)	フロント右ABS/レイド バルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールシステム バージョン 1)	フロント右トラクションコントロール/レイド バルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールシステム バージョン 1)	フロント左ABS/レイド バルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールシステム バージョン 1)	フロント左トラクションコントロール/レイド バルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールシステム バージョン 1)	リア右ABS/レイド バルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールシステム バージョン 1)	リア右トラクションコントロール/レイド バルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールシステム バージョン 1)	リア左ABS/レイド バルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールシステム バージョン 1)	リア左トラクションコントロール/レイド バルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールシステム バージョン 2)	スフィング ネーミング センサー学習
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールシステム バージョン 2)	フロント右ABS/レイド バルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールシステム バージョン 2)	フロント右トラクションコントロール/レイド バルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールシステム バージョン 2)	フロント左ABS/レイド バルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールシステム バージョン 2)	フロント左トラクションコントロール/レイド バルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールシステム バージョン 2)	リア右ABS/レイド バルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールシステム バージョン 2)	リア右トラクションコントロール/レイド バルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールシステム バージョン 2)	リア左ABS/レイド バルブ
シャーシ (エレクトロニックブレーキコントロールシステム バージョン 2)	リア左トラクションコントロール/レイド バルブ
シャーシ (エアスベーションシステム)	エアスベーション ショックセンサードリムハイ
シャーシ (エアスベーションシステム)	フロントエアスベーション ショックセンサードリムハイ

●GMUSA 作業サポート (Ver. 2021.10)

システム	項目名
シャーン(サスペンションコントロールモジュール)	リフアスベションホジションセンサーリセット
シャーン(サスペンションコントロールモジュール)	加圧シフト
シャーン(サスペンションコントロールモジュール)	減圧シフト
シャーン(ステアリングホイール)	オートリセット
シャーン(ステアリングホイール)センサモジュール ショーンエクスベションCANバス	ステアリングホイールリセット
シャーン(ステアリングホイール)センサモジュール ショーンエクスベションCANバス	ステアリングホイール学習
シャーン(ステアリングホイール)センサモジュール 高速CANバス	ステアリングホイールリセット
シャーン(ステアリングホイール)センサモジュール 高速CANバス	ステアリングホイール学習
シャーン(ステアリングホイール)センサモジュール	ステアリングホイールリセット
シャーン(ステアリングホイール)センサモジュール	ステアリングホイール学習
シャーン(製作空気圧センサー)	IPC設定
シャーン(製作空気圧センサー)	RFA設定
シャーン(製作空気圧センサー)	センサー位置学習
シャーン(ディスタンスセンシングカメラ)コントロールモジュール	距離検知カメラコントロールモジュール
シャーン(トラクションコントロールなし)	オートリ抜き
シャーン(トラクションコントロールなし)ABS	オートリ抜き
シャーン(トラクションコントロール付き)	オートリ抜き
シャーン(トラクションコントロール付き)ABS	オートリ抜き
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	パネキングブレーキリセット-DTCリセット
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	パネキングブレーキリセット-リセットスリッス
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	パネキングブレーキリセット-リセット適応
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	パネキングブレーキリセット-交換手順
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	パネキングブレーキリセット-リセット
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	パネキングブレーキリセット
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	パネキングブレーキ補正
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール) PSCM - グローバル A - EPS)	ステアリングホイールセンタリング
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール) PSCM - グローバル A - EPS)	パネキングブレーキリセット
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール) PSCM - グローバル A - EPS)	パネキングブレーキリセット学習
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール) PSCM - グローバル A - EPS)	ステアリングホイールセンタリング
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール) PSCM - グローバル A - EPS)	パネキングブレーキリセット
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール) PSCM - グローバル A - EPS)	パネキングブレーキリセット学習
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール) TRW パネキングライフ - グローバル A EPS)	ステアリングホイールセンタリング
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール) TRW パネキングライフ - グローバル A EPS)	ステアリングホイールセンタリング
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール) (RPO JL7付き)	PSCM校正手順
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール) (RPO JL7付き)	アクチュエーター脱着手順
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール) (RPO JL7付き)	新しいアクチュエーター設定
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	アクティブブレーキ学習制限リセット
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	コントロールリセット
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	ステアリングアングルリセット
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	ステアリングギア学習リセット
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	ステアリングギア交換手順
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	ステアリングチューニング選択
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	ステアリングホイールセンタリング
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	ステアリングホイールリセット
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	ステアリングホイール学習
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	ステアリングホジション/トラクタ補正
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	ステアリングホジションセンサー補正
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	ソフトオフ 消去
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	トラクタ校正
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	パネキングブレーキリセット
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	パネキングブレーキリセット学習
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	オートリセット
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	オートリセット学習
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール)	学習リセット
シャーン(パネキングブレーキコントロールモジュール) (RPO JL7付き)	VSCMステアリングリセット
シャーン(ブレーキアシストコントロールモジュール)	オートブレーキリ抜き
シャーン(ブレーキアシストコントロールモジュール)	ステアリングホイールセンタリング補正
シャーン(ブレーキアシストコントロールモジュール)	ステアリングホイール学習
シャーン(ブレーキアシストコントロールモジュール)	パネキングブレーキ補正
シャーン(ブレーキアシストコントロールモジュール)	ブレーキアシストランプモーターホジションセンサー学習
シャーン(ブレーキアシストコントロールモジュール)	ブレーキアシストランプ圧力上昇始点学習
シャーン(ブレーキアシストコントロールモジュール)	ブレーキアシストランプ圧力センサー学習
シャーン(ブレーキアシストコントロールモジュール)	ブレーキ圧力センサー調整
シャーン(ブレーキアシストコントロールモジュール)	フロントブレーキパネキングライフセンサーリセット
シャーン(ブレーキアシストコントロールモジュール)	リアブレーキパネキングライフセンサーリセット
シャーン(ブレーキアシストコントロールモジュール)	リアブレーキパネキングライフセンサーリセット
シャーン(ブレーキアシストコントロールモジュール)	リアブレーキパネキングライフセンサーリセット
シャーン(ブレーキアシストコントロールモジュール)	車両が静止時にセンサーオフ補正
シャーン(ブレーキアシストコントロールモジュール)	オートリ抜き

●GMUSA 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目名
6.1.6L L4 LXT エンジントラサミシヨ	クランクワトル ショナル リーシヨ学習
6.1.6L LXT エンジントラサミシヨ	02センサー学習
6.1.6L LXT エンジントラサミシヨ	アイド学習
6.1.6L LXT エンジントラサミシヨ	クランクワトル ショナル リーシヨ学習
6.1.6L LXT エンジントラサミシヨ	燃料ドリリット
6.1.6L LXT エンジントラサミシヨ	02センサー学習
6.1.6L LXT エンジントラサミシヨ	アイド学習
6.1.6L LXT エンジントラサミシヨ	クランクワトル ショナル リーシヨ学習
6.1.6L LXT エンジントラサミシヨ	燃料ドリリット
6.1.6L LXT トランスミシヨコンローシヨ	トランスミシヨアプ ブライ ム学習
6.2.2L L4 L42 代替燃料 TCM	トランスミシヨ適応リア
6.2.2L L4 L42 代替燃料	オイルリリット
6.2.2L L4 L42 代替燃料	クランクワトル ショナル リーシヨ学習
6.2.2L L4 L42 代替燃料	燃料ドリリット
6.2.2L L4 L42 代替燃料AFEGM	オイルリリット
6.2.2L L4 L42 代替燃料AFEGM	クランクワトル ショナル リーシヨ学習
6.2.2L L4 L42 代替燃料AFEGM	燃料ドリリット
6.2.2L L4 L42 代替燃料トランスミシヨコンローシヨ	トランスミシヨ適応リア
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	DPFリジェネラシヨ
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	DPFレシヨセンサー リリット
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	DPFリリット
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	EGRB ム学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	MAFセンサー学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	02センサー学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	インジェクタ流量レイト登録
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	エンジオイルリリット
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	クランクワトル ショナル リーシヨ学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	ターボチャージタ学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	ブースト圧力センサー学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	吸気フロー ム学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	吸気マニホールド リント制御 ム学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	高圧燃料 ム学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	燃料圧力レール ム学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	燃料圧力レール ム高速学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	DPFリジェネラシヨ
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	DPFレシヨセンサー リリット
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	DPFリリット
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	EGRB ム学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	MAFセンサー学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	02センサー学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	インジェクタ流量レイト登録
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	エンジオイルリリット
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	クランクワトル ショナル リーシヨ学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	ターボチャージタ学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	ブースト圧力センサー学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	吸気フロー ム学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	吸気マニホールド リント制御 ム学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	高圧燃料 ム学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	燃料レール圧力センサー/燃料レール学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	燃料圧力レール ム学習
6.2.2L LNG エンジントラサミシヨ	燃料圧力レール ム高速学習
6.2.2L LNG トランスミシヨコンローシヨ	トランスミシヨアプ ブライ ム学習
6.2.8L LAU エンジントラサミシヨ	EVAPシステム作動テスト
6.2.8L LAU エンジントラサミシヨ	アイド学習
6.2.8L LAU エンジントラサミシヨ	エンジオイルリリット
6.2.8L LAU エンジントラサミシヨ	リモースト無効履歴リリット
6.2.8L LAU エンジントラサミシヨ	吸気CMP (シムワトル ショナル) アチャエー (ノング1)
6.2.8L LAU エンジントラサミシヨ	吸気CMP (シムワトル ショナル) アチャエー (ノング2)
6.2.8L LAU エンジントラサミシヨ	燃料ドリリット
6.2.8L LAU エンジントラサミシヨ	排気CMP (シムワトル ショナル) アチャエー (ノング1)
6.2.8L LAU エンジントラサミシヨ	排気CMP (シムワトル ショナル) アチャエー (ノング2)
6.2.8L LAU トランスミシヨコンローシヨ	キアレクタ [N] 位置学習
6.2.8L LAU トランスミシヨコンローシヨ	学習値リリット
6.2.8L LAU ユニール ムコンローシヨ	燃料ドリリット
6.3.0L LGW エンジントラサミシヨ	EVAPシステム作動テスト
6.3.0L LGW エンジントラサミシヨ	02センサー学習
6.3.0L LGW エンジントラサミシヨ	TACア
6.3.0L LGW エンジントラサミシヨ	アイド学習

●GMUSA 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目名
W1 (H) 1. 8L LUW エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	クランクshaft ジョイント リエーション学習
W1 (H) 1. 8L LUW エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	ブレーキ ダブル位置センサー学習
W1 (H) 1. 8L LUW エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	燃料インジェクタ バランス
W1 (H) 1. 8L LUW エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	燃料トリムリセット
W1 (H) 1. 8L LUW エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	燃料成分リセット
W1 (H) 1. 8L LUW シャーシコントロールモジュール	燃料トリムリセット
W1 (H) 1. 8L LUW トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション アクション 値学習
W1 (H) 1. 8L LUW フェイルバック バージョン アクティブ グリッドエレクトリカ	アクティブ グリッドエレクトリカシステム
W1 (H) 1. 8L LUW フェイルバック バージョン フェイルバック	燃料トリムリセット
W1 (H) 1. 8L LUW フェイルバック バージョン フェイルバック アクティブ グリッドエレクトリカ	アクティブ グリッドエレクトリカシステム
W1 (H) 1. 8L LUW フェイルバック バージョン フェイルバック	燃料トリムリセット
W1 (H) 1. 8L LUW フェイルバック バージョン フェイルバック	燃料トリムリセット
W1 (H) 2. 2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール	O2センサー学習
W1 (H) 2. 2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール	アイド学習
W1 (H) 2. 2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール	アイドルリセット
W1 (H) 2. 2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール	クランクshaft ジョイント リエーション学習
W1 (H) 2. 2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール	吸気CMPアクチュエーター
W1 (H) 2. 2L L4 LAP エンジンコントロールモジュール	排気CMP (スルフィド) ジョイント アクチュエーター
W1 (H) 2. 2L L4 LAP トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション適応リセット
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール	アイドルリセット
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール	クランクshaft ジョイント リエーション学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション適応リセット
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPFリセット
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPF プロシキアセンサー リセット
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	DPFリセット
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	EGR バック学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	MAFセンサー学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	O2センサー学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	エンジン流量レート登録
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	エンジンアイドルリセット
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	クランクshaft ジョイント リエーション学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	ターボチャージング学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	ブースト圧センサー学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	吸気ローバンプ学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	吸気マニファOLD ランプ制御バック学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	高圧燃料ポンプ学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	燃料レール圧センサー/燃料レール学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	燃料圧力レギュレーター学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール オートマチックトランスミッション	燃料圧力レギュレーター高速学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	DPFリセット
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	DPF プロシキアセンサー リセット
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	DPFリセット
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	EGR バック学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	MAFセンサー学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	O2センサー学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	エンジン流量レート登録
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	エンジンアイドルリセット
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	クランクshaft ジョイント リエーション学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	ターボチャージング学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	ブースト圧センサー学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	吸気ローバンプ学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	吸気マニファOLD ランプ制御バック学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	高圧燃料ポンプ学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	燃料レール圧センサー/燃料レール学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	燃料圧力レギュレーター学習
W1 (H) 2. 2L L4 LN2 エンジンコントロールモジュール マニファストラスタミシヨウ	燃料圧力レギュレーター高速学習
W1 (H) 2. 2L LN2 トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション アクション 値学習
W1 (H) 4. 3L LV3 エンジンコントロールモジュール	EVAPシステム動作テスト
W1 (H) 4. 3L LV3 エンジンコントロールモジュール	O2センサー学習
W1 (H) 4. 3L LV3 エンジンコントロールモジュール	アイド学習
W1 (H) 4. 3L LV3 エンジンコントロールモジュール	エンジンアイドルリセット
W1 (H) 4. 3L LV3 エンジンコントロールモジュール	クランクshaft ジョイント リエーション学習
W1 (H) 4. 3L LV3 エンジンコントロールモジュール	ブレーキ ダブル位置センサー学習
W1 (H) 4. 3L LV3 エンジンコントロールモジュール	リミット無効履歴リセット
W1 (H) 4. 3L LV3 エンジンコントロールモジュール	燃料トリムリセット
W1 (H) 4. 3L LV3 トランスミッションコントロールモジュール	トランスミッション適応圧力リセット
W1 (H) 6. 0L V8 LS2 エンジンコントロールモジュール	アイド学習

●GMUSA 作業サポート (Ver. 2021. 10)

システム	項目名
W-トレイン (00.3.9L V6 LGD トランスミッションコントロール-駆動) ユール	トランスミッション適応リセット
W-トレイン (00.5.3L V8 LH6 エンジントロ-駆動) ユール	O2センサー-学習
W-トレイン (00.5.3L V8 LH6 エンジントロ-駆動) ユール	アイド #学習
W-トレイン (00.5.3L V8 LH6 エンジントロ-駆動) ユール	オイルリプレイ
W-トレイン (00.5.3L V8 LH6 エンジントロ-駆動) ユール	クランクshaft ポジション リージョン学習
W-トレイン (00.5.3L V8 LH6 エンジントロ-駆動) ユール	燃料トリムリセット
W-トレイン (00.5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロール-駆動) ユール	トランスミッションオイルリプレイ
W-トレイン (00.5.3L V8 LH6 トランスミッションコントロール-駆動) ユール	トランスミッション適応リセット
W-トレイン (00.3.2L V6 LA3 エンジントロ-駆動) ユール オート	燃料トリムリセット
W-トレイン (00.3.2L V6 LA3 エンジントロ-駆動) ユール マニュアル	燃料トリムリセット
W-トレイン (00.3.2L V6 LA3 トランスミッションコントロール-駆動) ユール	トランスミッション適応リセット
W-トレイン (00.3.5L V6 LZ4 エンジントロ-駆動) ユール エアポンプ なし	OMP (クランクshaft ポジション) アクチュエーター
W-トレイン (00.3.5L V6 LZ4 エンジントロ-駆動) ユール エアポンプ なし	O2センサー-学習
W-トレイン (00.3.5L V6 LZ4 エンジントロ-駆動) ユール エアポンプ なし	アイド #学習
W-トレイン (00.3.5L V6 LZ4 エンジントロ-駆動) ユール エアポンプ なし	オイルリプレイ
W-トレイン (00.3.5L V6 LZ4 エンジントロ-駆動) ユール エアポンプ なし	クランクshaft ポジション リージョン学習
W-トレイン (00.3.5L V6 LZ4 エンジントロ-駆動) ユール エアポンプ 付き	O2センサー-学習
W-トレイン (00.3.5L V6 LZ4 エンジントロ-駆動) ユール エアポンプ 付き	アイド #学習
W-トレイン (00.3.5L V6 LZ4 エンジントロ-駆動) ユール エアポンプ 付き	オイルリプレイ
W-トレイン (00.3.5L V6 LZ4 エンジントロ-駆動) ユール エアポンプ 付き	クランクshaft ポジション リージョン学習
W-トレイン (00.3.5L V6 LZ4 エンジントロ-駆動) ユール	OMP (クランクshaft ポジション) アクチュエーター
W-トレイン (00.3.5L V6 LZ4 エンジントロ-駆動) ユール	EVAPシステム作動テスト
W-トレイン (00.3.5L V6 LZ4 エンジントロ-駆動) ユール	O2センサー-学習
W-トレイン (00.3.5L V6 LZ4 エンジントロ-駆動) ユール	アイド #学習
W-トレイン (00.3.5L V6 LZ4 エンジントロ-駆動) ユール	オイルリプレイ
W-トレイン (00.3.5L V6 LZ4 エンジントロ-駆動) ユール	クランクshaft ポジション リージョン学習
W-トレイン (00.3.5L V6 LZ4 トランスミッション クラップソフトなし)	トランスミッション適応リセット
W-トレイン (00.3.5L V6 LZ4 トランスミッション クラップソフト付き)	トランスミッション適応リセット
W-トレイン (00.3.5L V6 LZ4 トランスミッションコントロール-駆動) ユール	トランスミッション適応リセット
W-トレイン (00.3.5L V6 LZ4 リアドライブシステム)	COM RDS IDマッチング
W-トレイン (00.3.6L LFR エンジントロ-駆動) ユール	EVAPシステム作動テスト
W-トレイン (00.3.6L LFR エンジントロ-駆動) ユール	O2センサー-学習
W-トレイン (00.3.6L LFR エンジントロ-駆動) ユール	アイド #学習
W-トレイン (00.3.6L LFR エンジントロ-駆動) ユール	エンジンオイルリプレイ
W-トレイン (00.3.6L LFR エンジントロ-駆動) ユール	ブレーキ # 位置センサー-学習
W-トレイン (00.3.6L LFR エンジントロ-駆動) ユール	リモート無効履歴リセット
W-トレイン (00.3.6L LFR エンジントロ-駆動) ユール	吸気OMP (クランクshaft ポジション) アクチュエーター (バージョン1)
W-トレイン (00.3.6L LFR エンジントロ-駆動) ユール	吸気OMP (クランクshaft ポジション) アクチュエーター (バージョン2)
W-トレイン (00.3.6L LFR エンジントロ-駆動) ユール	燃料トリムリセット
W-トレイン (00.3.6L LFR エンジントロ-駆動) ユール	排気OMP (クランクshaft ポジション) アクチュエーター (バージョン1)
W-トレイン (00.3.6L LFR エンジントロ-駆動) ユール	排気OMP (クランクshaft ポジション) アクチュエーター (バージョン2)
W-トレイン (00.3.6L LFR トランスミッションコントロール-駆動) ユール	トランスミッション適応圧力リセット
W-トレイン (00.6.0L V8 L09 エンジントロ-駆動) ユール	オイルリプレイ
W-トレイン (00.6.0L V8 L09 エンジントロ-駆動) ユール	クランクshaft ポジション リージョン学習
W-トレイン (00.6.0L V8 L09 エンジントロ-駆動) ユール	燃料トリムリセット
W-トレイン (00.6.0L V8 L09 トランスミッションコントロール-駆動) ユール	トランスミッション適応リセット
W-トレイン ((P)2.0L L4 LSJ エンジントロ-駆動) ユール	オイルリプレイ
W-トレイン ((P)2.0L L4 LSJ エンジントロ-駆動) ユール	クランクshaft ポジション リージョン学習
W-トレイン ((P)2.0L L4 LSJ エンジントロ-駆動) ユール	燃料トリムリセット
W-トレイン ((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジントロ-駆動) ユール	ECMリセット
W-トレイン ((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジントロ-駆動) ユール	IMT # # 適応学習
W-トレイン ((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジントロ-駆動) ユール	TACシステム
W-トレイン ((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジントロ-駆動) ユール	アイド #学習リセット
W-トレイン ((P)2.0L L6 LBM 代替燃料 エンジントロ-駆動) ユール	クランクshaft ポジション リージョン学習
W-トレイン ((P)2.4L L4 LE5 エンジントロ-駆動) ユール	EVAPシステム作動テスト
W-トレイン ((P)2.4L L4 LE5 エンジントロ-駆動) ユール	O2センサー-学習
W-トレイン ((P)2.4L L4 LE5 エンジントロ-駆動) ユール	アイド #学習
W-トレイン ((P)2.4L L4 LE5 エンジントロ-駆動) ユール	オイルリプレイ
W-トレイン ((P)2.4L L4 LE5 エンジントロ-駆動) ユール	クランクshaft ポジション リージョン学習
W-トレイン ((P)2.4L L4 LE5 エンジントロ-駆動) ユール	吸気OMP アクチュエーター
W-トレイン ((P)2.4L L4 LE5 エンジントロ-駆動) ユール	燃料トリムリセット
W-トレイン ((P)2.4L L4 LE5 エンジントロ-駆動) ユール	排気OMP (クランクshaft ポジション) アクチュエーター
W-トレイン ((P)2.4L L4 LE5 トランスミッションコントロール-駆動) ユール	トランスミッション適応リセット
W-トレイン ((P)4.3L LV1 エンジントロ-駆動) ユール	EVAPシステム作動テスト
W-トレイン ((P)4.3L LV1 エンジントロ-駆動) ユール	O2センサー-学習
W-トレイン ((P)4.3L LV1 エンジントロ-駆動) ユール	アイド #学習
W-トレイン ((P)4.3L LV1 エンジントロ-駆動) ユール	エンジンオイルリプレイ
W-トレイン ((P)4.3L LV1 エンジントロ-駆動) ユール	クランクshaft ポジション リージョン学習
W-トレイン ((P)4.3L LV1 エンジントロ-駆動) ユール	ブレーキ # 位置センサー-学習

●GMUSA 作業サポート (Ver. 2021.10)

システム	項目名
作業機 (R) 2. 4L LUK エンジンコントロールユニット	O2センサー学習
作業機 (R) 2. 4L LUK エンジンコントロールユニット	Aイドル学習
作業機 (R) 2. 4L LUK エンジンコントロールユニット	エンジンオイルリセット
作業機 (R) 2. 4L LUK エンジンコントロールユニット	クランクshaft シェンバ リーゼーション学習
作業機 (R) 2. 4L LUK エンジンコントロールユニット	リートスタート無効履歴リセット
作業機 (R) 2. 4L LUK エンジンコントロールユニット	吸気側カムシャフトポジションリセター
作業機 (R) 2. 4L LUK エンジンコントロールユニット	燃料トリムリセット
作業機 (R) 2. 4L LUK エンジンコントロールユニット	排気側カムシャフトポジションリセター
作業機 (R) 2. 4L LUK シャーシコントロールユニット	アティブ グリッドアシスタンスシステム
作業機 (R) 2. 4L LUK シャーシコントロールユニット	燃料トリムリセット
作業機 (R) 2. 4L LUK トランスミッションコントロールユニット	トランスミッション アティブ 値学習
作業機 (R) 2. 4L LUK トランスミッションコントロールユニット	トランスミッション適応圧力リセット
作業機 (R) 2. 4L LUK ハイブリッド作業機コントロールユニット	ブレーキ ディスタンスセンサー学習
作業機 (R) 2. 4L LUK フューエルシステムコントロールユニット	アティブ グリッドアシスタンスシステム
作業機 (R) 2. 4L LUK フューエルシステムコントロールユニット	燃料トリムリセット
作業機 (R) 3. 9L V6 L28 エンジンコントロールユニット	O2センサー学習
作業機 (R) 3. 9L V6 L28 エンジンコントロールユニット	オイルリセット
作業機 (R) 3. 9L V6 L28 エンジンコントロールユニット	クランクshaft シェンバ リーゼーション学習
作業機 (R) 5. 3L L88 エンジンコントロールユニット	O2センサー学習
作業機 (R) 5. 3L L88 エンジンコントロールユニット	Aイドル学習
作業機 (R) 5. 3L L88 エンジンコントロールユニット	エンジンオイルリセット
作業機 (R) 5. 3L L88 エンジンコントロールユニット	クランクshaft シェンバ リーゼーション学習
作業機 (R) 5. 3L L88 エンジンコントロールユニット	ブレーキ ディスタンスセンサー学習
作業機 (R) 5. 3L L88 エンジンコントロールユニット	リートスタート無効履歴リセット
作業機 (R) 5. 3L L88 エンジンコントロールユニット	燃料トリムリセット
作業機 (R) 5. 3L L88 トランスミッションコントロールユニット	トランスミッション アティブ 値学習
作業機 (R) 5. 3L L88 ハイブリッド作業機コントロールユニット 2)	高電圧系関連故障コードクリア
作業機 (R) 5. 3L L88 ハイブリッド作業機コントロールユニット 2)	燃費リセット
作業機 (R) 5. 3L L88 ハイブリッド作業機コントロールユニット	高電圧系関連故障コードクリア
作業機 (R) 5. 3L L88 ハイブリッド作業機コントロールユニット	車載ジャパンアシストリセット
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 総重量3900kg未満 ECM	オイルリセット
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 総重量3900kg未満 ECM	クランクshaft シェンバ リーゼーション学習
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 総重量3900kg未満 ECM	燃料トリムリセット
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 総重量3900kg未満 TCM	トランスミッション適応クリア
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 8600GVW以下 17本ノブ ECMなし	クランクshaft シェンバ リーゼーション学習
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 8600GVW以下 17本ノブ ECM付き	クランクshaft シェンバ リーゼーション学習
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 総重量3900kg以上 ECM	オイルリセット
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 総重量3900kg以上 ECM	クランクshaft シェンバ リーゼーション学習
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 総重量3900kg以上 ECM	燃料トリムリセット
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 総重量3900kg以上 TCM	トランスミッション適応クリア
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 エンジンコントロールユニット	オイルリセット
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 エンジンコントロールユニット	クランクshaft シェンバ リーゼーション学習
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 エンジンコントロールユニット	燃料トリムリセット
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM	オイルリセット
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 カリフォルニア排出 ECM	燃料トリムリセット
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 トランスミッションコントロールユニット	トランスミッション適応クリア
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 代替燃料LPG専用 AFECM	燃料トリムリセット
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCMC	オイルリセット
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 代替燃料LPG専用 PCMC	カムリセット
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 代替燃料LPG専用 TCM	トランスミッション適応クリア
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 代替燃料n 17本ノブ AFECM	燃料トリムリセット
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 代替燃料n 17本ノブ PCMC	オイルリセット
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 代替燃料n 17本ノブ PCMC	燃料トリムリセット
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 代替燃料n 17本ノブ TCM	トランスミッション適応クリア
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 連邦排出 ECM	オイルリセット
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 連邦排出 ECM	クランクshaft シェンバ リーゼーション学習
作業機 (R) 5. 7L V8 L31 連邦排出 ECM	燃料トリムリセット
作業機 (S) 1. 3L LDV エンジンコントロールユニット オートマチックトランスミッション	APP学習
作業機 (S) 1. 3L LDV エンジンコントロールユニット オートマチックトランスミッション	DPFリジェネ再生
作業機 (S) 1. 3L LDV エンジンコントロールユニット オートマチックトランスミッション	DPFリセット
作業機 (S) 1. 3L LDV エンジンコントロールユニット オートマチックトランスミッション	DPF圧力センサー学習
作業機 (S) 1. 3L LDV エンジンコントロールユニット オートマチックトランスミッション	EGRCンズ学習
作業機 (S) 1. 3L LDV エンジンコントロールユニット オートマチックトランスミッション	MAFセンサー学習
作業機 (S) 1. 3L LDV エンジンコントロールユニット オートマチックトランスミッション	O2センサー学習
作業機 (S) 1. 3L LDV エンジンコントロールユニット オートマチックトランスミッション	エンジン冷却液量レベル登録
作業機 (S) 1. 3L LDV エンジンコントロールユニット オートマチックトランスミッション	エンジンオイルリセット
作業機 (S) 1. 3L LDV エンジンコントロールユニット オートマチックトランスミッション	クランクshaft リフタリング 学習
作業機 (S) 1. 3L LDV エンジンコントロールユニット オートマチックトランスミッション	グロブ ラグコントロールユニットリセット
作業機 (S) 1. 3L LDV エンジンコントロールユニット オートマチックトランスミッション	ターボチャージャー学習
作業機 (S) 1. 3L LDV エンジンコントロールユニット オートマチックトランスミッション	ワイパー学習

●GMUSA 作業サポート (Ver. 2021.10)

システム	項目名
h ワトレイン (トランスファークラスコントロールモード)	レンジアフェクター
h ワトレイン (トランスファークラスコントロールモード)	レンジアフェクターロック
h ワトレイン (トランスファークラスコントロールモード)	レンジアフェクター学習
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード 10速 (MF6))	トランスミッションギア高速学習
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード 4速)	トランスミッション適応リセット
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード 5速)	トランスミッション適応リセット
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード 6速)	ギアスリッパ手順
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード 6速)	トランスミッション適応リセット
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード 6速)	トランスミッション適応圧力リセット
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード 6速)	高速適応モード
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード 8速 (MSU))	トランスミッションギアブレイク値学習
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード 8速 (MSU))	トランスミッションギア高速学習
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード 8速)	トランスミッションギアブレイク値学習
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード CVT (MRG))	Transmission Overtemperature Counter Reset
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード CVT (MRG))	Transmission Overtemperature Counter Reset
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード)	P/N位置学習手順
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード)	オイルリセット
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード)	ギアセレクター [N] 位置学習
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード)	トランスミッションギアブレイク値学習
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード)	トランスミッションオイルリセット
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード)	トランスミッションギア高速学習
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード)	トランスミッションノイズ補正リセット
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード)	トランスミッション適応リセット
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード)	トランスミッション適応リセット
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード)	トランスミッション適応圧力リセット
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード)	ファンリセット
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード)	学習機能
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード)	学習値リセット
h ワトレイン (トランスミッションコントロールモード)	高速適応モード
h ワトレイン (トランスミッションギアブレイクモード)	トランスミッション適応リセット
h ワトレイン (ブレーキ空気圧インジケータモード)	ブレーキ空気圧センサーマニュアル学習
h ワトレイン (ハイブリッド EV h ワトレインコントロールモード 1)	トランスミッション適応リセット
h ワトレイン (ハイブリッド EV h ワトレインコントロールモード 1)	高電圧系関連故障コードクリア
h ワトレイン (ハイブリッド EV h ワトレインコントロールモード 2)	EVレンジリセット
h ワトレイン (ハイブリッド EV h ワトレインコントロールモード 2)	ハイブリッド/EVh リンクエラーの原因
h ワトレイン (ハイブリッド EV h ワトレインコントロールモード 2)	ハイブリッド/EVh リンクエラーのリセット
h ワトレイン (ハイブリッド EV h ワトレインコントロールモード 2)	ハイブリッド/EVh リンク充電適応値リセット
h ワトレイン (ハイブリッド EV h ワトレインコントロールモード 2)	ハイブリッド/EVh リンク容量学習
h ワトレイン (ハイブリッド EV h ワトレインコントロールモード 2)	高電圧系関連故障コードクリア
h ワトレイン (ハイブリッド EV h ワトレインコントロールモード 2)	燃費リセット
h ワトレイン (ハイブリッド h ワトレインコントロールモード)	トランスミッション適応リセット
h ワトレイン (ハイブリッド h ワトレインコントロールモード)	高電圧系関連故障コードクリア
h ワトレイン (ハイブリッド h ワトレインコントロールモード)	DC充電リンク無効リセット
h ワトレイン (ハイブリッド h ワトレインコントロールモード)	EVレンジリセット
h ワトレイン (ハイブリッド h ワトレインコントロールモード)	ハイブリッド/EVh リンクエラーの原因
h ワトレイン (ハイブリッド h ワトレインコントロールモード)	ハイブリッド/EVh リンクエラーのリセット
h ワトレイン (ハイブリッド h ワトレインコントロールモード)	ハイブリッド/EVh リンク充電適応値リセット
h ワトレイン (ハイブリッド h ワトレインコントロールモード)	ハイブリッド/EVh リンク容量学習
h ワトレイン (ハイブリッド h ワトレインコントロールモード)	高電圧系関連故障コードクリア
h ワトレイン (ハイブリッド h ワトレインコントロールモード)	室内ヒーターラントコントロールモード学習
h ワトレイン (ハイブリッド h ワトレインコントロールモード)	手動モードリセット
h ワトレイン (ハイブリッド h ワトレインコントロールモード)	燃費リセット
h ワトレイン (フューエルポンプコントロールモード)	燃料トリムリセット
h ワトレイン (V77 アイソレーションラッチコントロールモード h-0501)	AMD無効 (故障リセット)
h ワトレイン (V77 アイソレーションラッチコントロールモード h-0502)	AMD無効 (故障リセット)
h ワトレイン (V77 アイソレーションラッチコントロールモード)	AMD無効 (故障リセット)
h ワトレイン (V77 ライブシステム)	OCM RDS IDマッチング
h ワトレイン (h ワトレインコントロールモード h-0501)	LINEA h-0501 IDインフォメーション
h ワトレイン (h ワトレインコントロールモード h-0501)	ブレーキ空気圧センサー学習
h ワトレイン (h ワトレインコントロールモード h-0501)	ブレーキ空気圧センサー信号リセット
h ワトレイン (h ワトレインコントロールモード h-0501)	フィードバック (h-0501) リセット
h ワトレイン (h ワトレインコントロールモード h-0501)	バッテリーセンサーモード学習
h ワトレイン (h ワトレインコントロールモード h-0501)	ブレーキパッド位置センサー学習
h ワトレイン (h ワトレインコントロールモード h-0501)	右側ウィンドウ学習値消去
h ワトレイン (h ワトレインコントロールモード h-0501)	左側ウィンドウ学習値消去
h ワトレイン (h ワトレインコントロールモード h-0501)	運転席ウィンドウ学習値消去
h ワトレイン (h ワトレインコントロールモード h-0501)	助手席ウィンドウ学習値消去
h ワトレイン (GJ2 デュアルモード オートエアコン)	HVAC7アフェクター再調整
h ワトレイン (GJ2 デュアルモード オートエアコン)	h ワトレイン

●GMUSA 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目名
※デュー(※デューコントロールモジュール ユニットラップ (H04)タイプ) (T4A TT4)	運転席ウインドウ学習値消去
※デュー(※デューコントロールモジュール ユニットラップ (H04)タイプ) (T4A TT4)	助手席ウインドウ学習値消去
※デュー(※デューコントロールモジュール ユニットラップ タイプ H04)	LINバスバースIDインフォメーション
※デュー(※デューコントロールモジュール ユニットラップ タイプ H04)	タイヤ空気圧センサー学習
※デュー(※デューコントロールモジュール ユニットラップ タイプ H04)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
※デュー(※デューコントロールモジュール ユニットラップ タイプ H04)	ティードライバースキPINリセット
※デュー(※デューコントロールモジュール ユニットラップ タイプ H04)	バッテリーセンサーモジュール学習
※デュー(※デューコントロールモジュール ユニットラップ タイプ H04)	ブレーキパッド位置センサー学習
※デュー(※デューコントロールモジュール ユニットラップ タイプ H04)	リア右ウインドウ学習値消去
※デュー(※デューコントロールモジュール ユニットラップ タイプ H04)	リア左ウインドウ学習値消去
※デュー(※デューコントロールモジュール ユニットラップ タイプ H04)	運転席ウインドウ学習値消去
※デュー(※デューコントロールモジュール ユニットラップ タイプ H04)	助手席ウインドウ学習値消去
※デュー(※デューコントロールモジュール マニファストモジュール)	ブレーキパッド位置センサー学習
※デュー(※デューコントロールモジュール マニファ)	BPPセンサー補正
※デュー(※デューコントロールモジュール 機能カブリゲート)	LINバスバースIDインフォメーション
※デュー(※デューコントロールモジュール 機能カブリゲート)	タイヤ空気圧センサー学習
※デュー(※デューコントロールモジュール 機能カブリゲート)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
※デュー(※デューコントロールモジュール 機能カブリゲート)	ブレーキパッド位置センサー学習
※デュー(※デューコントロールモジュール)	BCM(ESDM)ライク設定
※デュー(※デューコントロールモジュール)	BCM再登録
※デュー(※デューコントロールモジュール)	BCM登録
※デュー(※デューコントロールモジュール)	BPPセンサー補正
※デュー(※デューコントロールモジュール)	CTD校正
※デュー(※デューコントロールモジュール)	CTD校正/フォワードバック
※デュー(※デューコントロールモジュール)	LINバスバースIDインフォメーション
※デュー(※デューコントロールモジュール)	POS(販売店情報)
※デュー(※デューコントロールモジュール)	VIN新規登録
※デュー(※デューコントロールモジュール)	オイルリセット
※デュー(※デューコントロールモジュール)	オプション設定
※デュー(※デューコントロールモジュール)	オプション設定異常
※デュー(※デューコントロールモジュール)	キーフォワードバック
※デュー(※デューコントロールモジュール)	キーフォブ登録(複数)
※デュー(※デューコントロールモジュール)	スプリングコイルバック
※デュー(※デューコントロールモジュール)	タイヤ空気圧センサー学習
※デュー(※デューコントロールモジュール)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
※デュー(※デューコントロールモジュール)	タイヤ空気圧リセット
※デュー(※デューコントロールモジュール)	ティードライバースキPINリセット
※デュー(※デューコントロールモジュール)	ドアロック解除
※デュー(※デューコントロールモジュール)	トランスミッション再登録
※デュー(※デューコントロールモジュール)	パーソナライズ
※デュー(※デューコントロールモジュール)	バッテリーセンサーモジュール学習
※デュー(※デューコントロールモジュール)	パワウィンドウ
※デュー(※デューコントロールモジュール)	ブレーキパッド位置センサー学習
※デュー(※デューコントロールモジュール)	リア右ウインドウ学習値消去
※デュー(※デューコントロールモジュール)	リア左ウインドウ学習値消去
※デュー(※デューコントロールモジュール)	運転席ウインドウ学習値消去
※デュー(※デューコントロールモジュール)	助手席ウインドウ学習値消去
※デュー(※デューコントロールモジュール)	保持バッテリー電源
※デュー(※デューコントロールモジュール ユニタリション ココ)	LINバスバースIDインフォメーション
※デュー(※デューコントロールモジュール ユニタリション ココ)	タイヤ空気圧センサー学習
※デュー(※デューコントロールモジュール ユニタリション ココ)	タイヤ空気圧センサー信号リセット
※デュー(※デューコントロールモジュール ユニタリション ココ)	バッテリーセンサーモジュール学習
※デュー(※デューコントロールモジュール ユニタリション ココ)	ブレーキパッド位置センサー学習
※デュー(※デューコントロールモジュール ユニタリション ココ)	運転席ウインドウ学習値消去
※デュー(※デューコントロールモジュール ユニタリション ココ)	助手席ウインドウ学習値消去
※デュー(マニファ)	HVACリフレッシュ再調整
※デュー(マニファ)	リフレッシュリフレッシュ
※デュー(マニファ)	後吹きリフレッシュ
※デュー(マニファ)	全モーター再補正
※デュー(マニファ)	HVACリフレッシュ学習
※デュー(マニファ)	HVACリフレッシュ再調整
※デュー(マニファ)	CANバス設定学習
※デュー(マニファ)	DTC情報クリア
※デュー(マニファ)	DTC無効化
※デュー(マニファ)	リフレッシュパッド調整
※デュー(93)オ (103)	Valetモードコード消去
※デュー(93)オ (103)	コントロールユニットリセット
※デュー(93)オ (10B)	Valetモードコード消去
※デュー(93)オ NGF Nest Gen フェイクレート)	Valetモードコード消去

●GMUSA 作業サポート (Ver. 2021.10)

システム	項目名
キー(57) オアッレベル (104 105 106)	Valetコード 消去
キー(57) オアッレベル (104 105 106)	コントロールリセット
キー(57) オアッレベル (103 107)	Valetコード 消去
キー(57) オアッレベル (103 107)	コントロールリセット
キー(57) オ(105)	Valetコード 消去
キー(57) オ(105)	コントロールリセット
キー(57) オ(106)	Valetコード 消去
キー(57) オ(106)	コントロールリセット
キー(57) オ(10R)	Valetコード 消去
キー(57) オ(10R)	インフォメーションディスプレイ リセット
キー(57) オ(10R)	チャイム
キー(57) オ(10R)	テインドライバークイックPINセット
キー(57) オ(10S)	Valetコード 消去
キー(57) オ(10S)	インフォメーションディスプレイ リセット
キー(57) オ(10S)	テインドライバークイックPINセット
キー(57) オ(10S)	音声認識
キー(57) オ(10T)	Valetコード 消去
キー(57) オ(10T)	インフォメーションディスプレイ リセット
キー(57) オ(10T)	テインドライバークイックPINセット
キー(57) オ(10T)	音声認識
キー(57) オ(10U)	Valetコード 消去
キー(57) オ(10U)	インフォメーションディスプレイ リセット
キー(57) オ(10U)	テインドライバークイックPINセット
キー(57) オ(10U)	音声認識
キー(57) オ(1P0)	Valetコード 消去
キー(57) オ(1P1)	Valetコード 消去
キー(57) オ(ベ-ス)	Valetコード 消去
キー(57) オ	24時間表示/12時間表示
キー(57) オ	Valetコード 消去
キー(57) オ	VIN再登録
キー(57) オ	VIN登録
キー(57) オ	インフォメーションディスプレイ リセット
キー(57) オ	オブションメニュー
キー(57) オ	オブション設定
キー(57) オ	コントロールリセット
キー(57) オ	シーク/ステアリングホイール
キー(57) オ	チャイム音量
キー(57) オ	チャイム設定
キー(57) オ	チューンキリブレーション
キー(57) オ	チューン設定
キー(57) オ	テインドライバークイックPINセット
キー(57) オ	ラジオ登録
キー(57) オ	ラジオコード オブション
キー(57) オ	音声認識
キー(57) オ	国コード変更
キー(57) オ	長波
キー(57) オ	防盜ロックLED
キー(57) オ(エレクトロニック)	コントロールリセット
キー(57) オ(コントロール)	CANバス設定学習
キー(57) オ(コントロール)	VIN再登録
キー(57) オ(コントロール)	HVACリフレッシュ再調整
キー(57) オ(コントロール)	オートキリブレーション
キー(57) オ(コントロール)	リライオンクモーター
キー(57) オ(コントロール)	回転モーター
キー(57) オ(コントロール)	水平モーター
キー(57) オ(コントロール)	CANバス設定学習
キー(57) オ(コントロール)	DTC無効化
キー(57) オ(コントロール)	ドアモジュールVIN再登録
キー(57) オ(コントロール)	DTC無効化
キー(57) オ(コントロール)	ドアモジュールVIN再登録
キー(57) オ(コントロール)	オブション設定
キー(57) オ(コントロール)	HVACリフレッシュ再調整
キー(57) オ(コントロール)	リフトゲート全開位置学習
キー(57) オ(コントロール)	バスリフトゲートセンサーコントロールリセット校正
キー(57) オ(コントロール)	リフトゲート全開位置学習
キー(57) オ(コントロール)	バスリフトゲートセンサーコントロールリセット校正
キー(57) オ(コントロール)	リフトゲート全開位置学習
キー(57) オ(コントロール)	LGM開/閉テスト
キー(57) オ(コントロール)	TPMリフレッシュ有効化
キー(57) オ(コントロール)	TPM学習モード

●GMUSA 作業サポート (Ver 2021.10)

システム	項目名
キー(リモートコントロール) ロック解除(パ-)	TPM学習モード (2008年式のみ)
キー(リモートコントロール) ロック解除(パ-)	キーオフ 全消去
キー(リモートコントロール) ロック解除(パ-)	キーレスエントリー-アンテナ(センターコンソール)
キー(リモートコントロール) ロック解除(パ-)	キーレスエントリー-アンテナ(運転席側)
キー(リモートコントロール) ロック解除(パ-)	キーレスエントリー-アンテナ(助手席側)
キー(リモートコントロール) ロック解除(パ-)	すべてのリモート無効
キー(リモートコントロール) ロック解除(パ-)	パ-ソナルブレイク
キー(リモートコントロール) ロック解除(パ-)	次に有効なロック
キー(リモートコントロール) ロック解除(パ-)	新しいVRCCLR設定
キー(リモートヒーター エンジン信号 (068))	HVAC7チユーナー-学習
キー(リモートヒーター エンジン信号(068))	HVAC7チユーナー-学習
キー(リモートヒーター エンジン信号(042))	HVAC7チユーナー-学習
キー(リモートヒーター エンジン信号(067))	HVAC7チユーナー-学習
キー(リモート機能7チユーナー)	オフ ショ設定
キー(ロック/レンジ/レーダーセンサーモジュール)	ロック/レンジ/レーダーセンサーモジュール学習
キー(右シート) トリトリクチャーモジュール	履歴パ-リファリセット
キー(運転席シート制御モジュール)	調整式ヘッドレスト/ストップ 学習
キー(運転席ドアロック)	パ-ソナルブレイク再登録
キー(運転席ドアモジュール)	DTC無効化
キー(運転席ドアモジュール)	オフ ショ設定
キー(運転席ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
キー(拡張範囲パ-ソナルエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリー-アンテナ(センターコンソール)
キー(拡張範囲パ-ソナルエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリー-アンテナ(キー-右側)
キー(拡張範囲パ-ソナルエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリー-アンテナ(キー-左側)
キー(拡張範囲パ-ソナルエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリー-アンテナ(運転席側)
キー(拡張範囲パ-ソナルエントリー キーレスリモートコントロール (ATH))	キーレスエントリー-アンテナ(助手席側)
キー(距離感知カメラコントロール)	DSCC設定 (日本仕様車のみ)
キー(距離感知カメラコントロール)	工場出荷時リセット
キー(携帯電話コントロールモジュール)	CANバス設定学習
キー(左シート) トリトリクチャーモジュール	履歴パ-リファリセット
キー(車両警告アラームモジュール)	モジュール補正
キー(車両通信 インターフェイスモジュール)	GPSデータ
キー(車両通信 インターフェイスモジュール)	オフ ショ設定
キー(車両通信 インターフェイスモジュール)	希望システム設定
キー(車両通信 インターフェイスモジュール)	言語設定
キー(車両通信 インターフェイスモジュール)	新しいウォーク設定
キー(車両盗難防止)	オフ ショ設定
キー(車両盗難防止)	新しいVTDモジュール設定
キー(車両方向制御コントロールモジュール)	車両方向制御学習
キー(車両方向制御コントロールモジュール)	無効履歴リセット
キー(助手席ドアロック)	パ-ソナルブレイク再登録
キー(助手席ドアモジュール)	DTC無効化
キー(助手席ドアモジュール)	TPM材料有効化
キー(助手席ドアモジュール)	オフ ショ設定
キー(助手席ドアモジュール)	キーオフ 全登録
キー(助手席ドアモジュール)	キーオフ 登録
キー(助手席ドアモジュール)	スベ-ルリフター停止
キー(助手席ドアモジュール)	センサー位置学習
キー(助手席ドアモジュール)	ドアモジュールVIN再登録
キー(助手席ブレイクシステム)	DTC消去 PPSリセット
キー(助手席ブレイクシステム)	乗員検知システムリロード
キー(助手席ブレイクシステム)	乗員検知システム学習
キー(助手席ブレイクシステム)	乗員検知センサー学習
キー(助手席ブレイクシステム)	乗員検知センサー学習
キー(暖房 エアコン)	HVAC7チユーナー-再調整
キー(暖房 エアコン)	オフ ショ設定
キー(暖房 エアコン)	後吹きオフ
キー(暖房 エアコン)	新しいHVAC設定
キー(歩行者衝突検出モジュール)	デ-リコグ
キー(歩行者衝突検出モジュール)	新しいPIDM設定
キー(補助エアコントロールモジュール (GJ417コンのみ))	パ-ソナルブレイク
キー(補助エアコントロールモジュール)	パ-ソナルブレイク