

●ジャガー 対応システム (Ver 2021.10)

| システム | 自己診断 | データ表示 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 |
|--|------|-------|----------|--------|--------|
| AAM (インコンローラタッチパッドイオンモジュール) | ● | | | | ● |
| AAM (オナーイオンモジュール) | ● | | | | ● |
| ABS (ABSコントロールモジュール) | ● | ● | | ● | ● |
| ACM (オナーイオンコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| ADCM (アダプティブダンピングコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| ADHLS (ヘッドランプレベリングモジュール) | ● | | | | |
| ADHLS_L (左側インテイクコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| ADHLS_R (右側インテイクコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| ADRC (アダプティブダンピングライドコントロール) | ● | | | | |
| AHU (制御式タッチパッドイオンユニット) | ● | | | | ● |
| APIM (アクティブプロトコルインターフェイスモジュール) | ● | | | | ● |
| ARM (レストレイントコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| ATCM (オールテラインコントロールモジュール) | ● | ● | | | ● |
| AUCM (ヘッドアップディスプレイ冷却ファンモジュール) | ● | | | | ● |
| AWDCM (オールホイールドライブコントロールモジュール) | ● | ● | | | |
| BCM (ボディコントロールモジュール) | ● | ● | | ● | ● |
| BCMB (ボディコントロールモジュールB) | ● | | | ● | ● |
| BPM (ボディイブローサーモジュール) | ● | | | | ● |
| CAV (コネクティブユーモジュール) | ● | | | | ● |
| CCM (アダプティブ速度制御コントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| CHCM (チャージコントロールモジュール) | ● | | | ● | ● |
| DABM (デジタルオーディオ放送モジュール) | ● | | | | ● |
| DACMC (デジタルオーディオコントロールモジュールC) | ● | | | | ● |
| DCSM (運転席側エアコンモジュール) | ● | | | | ● |
| DDM (運転席側ドアモジュール) | ● | | | | ● |
| DHM (運転席ヘッドレストモジュール) | ● | | | | |
| DRDM (運転席リアドアモジュール) | ● | | | | ● |
| DSM (運転席側モジュール) | ● | | | | ● |
| ECM (エンジンコントロールモジュール) | ● | ● | | | |
| EPB (電子パーキングブレーキ) | ● | | | | |
| FGDIM (フロントコントロールディスプレイインターフェイスモジュール) | ● | | | | ● |
| FGIM (フロントコントロールインターフェイスモジュール) | ● | | | | ● |
| FGIMB (フロントコントロールインターフェイスモジュールB) | ● | | | | ● |
| FETM (オナーイオンユニット) | ● | | | | ● |
| FFH (燃料燃焼ヒーターモジュール) | ● | | | | |
| FLR (前方監視レーダー) | ● | | | | ● |
| FTCM (フルタイムインゲートアップコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| FTCMB (フルタイムインゲートアップコントロールモジュールB) | ● | | | | ● |
| GEM (ゲネラルエレクトロニクスコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| GSM (ギアソフトモジュール) | ● | ● | | | ● |
| GWM (ゲートウェイモジュール) | ● | ● | | ● | ● |
| HCM (ヘッドランプコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| HCMB (ヘッドランプコントロールモジュールB) | ● | ● | | | ● |
| HUD (ヘッドアップディスプレイ) | ● | | | | ● |
| HVAC (エアコンモジュール) | ● | ● | | | ● |
| IGM (インフォテインメントコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| ICP (統合コントロールパネル) | ● | | | | ● |
| ICS (インパット分類システム) | ● | | | | ● |
| IMC (インコンローラタッチパッドインフォテインメントマスターコントローラー) | ● | | | | ● |
| IPC (インストルメントクラスターコントロールモジュール) | ● | | | ● | ● |
| IPMA (画像処理制御モジュールA) | ● | | | | ● |
| IPMB (画像処理モジュールB) | ● | | | | ● |
| ISC (インコンローラタッチパッドインフォテインメントスレーブコントローラー) | ● | | | | ● |
| ISM (侵入センサモジュール) | ● | | | | ● |
| KTM (キートランスミッションモジュール) | ● | | | | |
| KVM (キーレスビークルモジュール) | ● | | | | ● |
| NAV (ナビゲーションコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| NCM (ナビゲーションシステムコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| OCS (レストレイントキックオフシステム) | ● | | | | ● |
| PAM (パーキングアシストコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| PAM (パーキング補助コントロールモジュール) | ● | ● | | | ● |
| PBM (パーキングブレーキコントロールモジュール) | ● | | | ● | ● |
| PCM (パーワトレインコントロールモジュール) | ● | ● | | ● | ● |
| PDM (助手席側ドアモジュール) | ● | | | | ● |

●ジャガー 対応システム (Ver 2021.10)

| システム | 自己診断 | データ表示 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 |
|-----------------------------------|------|-------|----------|--------|--------|
| PHM (助手席ヘッドレストモジュール) | ● | | | | |
| PRDM (助手席リアドアモジュール) | ● | | | | ● |
| PSCM (ハワーステアリングセンサーモジュール) | ● | ● | | | ● |
| PSM (助手席側モジュール) | ● | | | | ● |
| RCM (レストレイントコントロールモジュール) | ● | ● | | | ● |
| RDCM (リアデッドペダルセンサーコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| RDCSM (リアシートエアモジュール) | ● | | | | ● |
| REM (リアエンターテインメントコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| RGTM (リアゲートドラムモジュール) | ● | | | | ● |
| RHVAC (リアエアコンモジュール) | ● | | | | ● |
| RLM (ライドレベルコントロールモジュール) | ● | | | ● | ● |
| RLSM (リア左シートモジュール) | ● | | | | ● |
| RRSM (リア右シートモジュール) | ● | | | | ● |
| RSM (リアシートコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| SASM (ステアリングアングルセンサーモジュール) | ● | ● | | | ● |
| SLM (セキュリティ監視モジュール) | ● | | | | ● |
| SODL (左サイドエアバッグ検出) | ● | | | | ● |
| SODR (右サイドエアバッグ検出) | ● | | | | ● |
| SPMA (シートベルトリアリテンションコントロールモジュールA) | ● | | | | ● |
| SPMB (シートベルトリアリテンションコントロールモジュールB) | ● | | | | ● |
| SRM (サテライトオーディオユニットモジュール) | ● | | | | ● |
| TBM (配置可能なバッテリーコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| TCCM (トランスファークースコントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| TCM (トランスミッションコントロールモジュール) | ● | ● | | | ● |
| TCU (テレマティクスコントロールユニットモジュール) | ● | | | | ● |
| TEL (携帯電話コントロールモジュール) | ● | | | | ● |
| TPM (タイヤ空気圧モニタリングモジュール) | ● | | | | ● |
| TVM (テレビジョンモジュール) | ● | | | | ● |
| VDM (車両ダイナミクスコントロールモジュール) | ● | | | | ● |