

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
インフラインメントシステム(3画面情報表示)	ディスプレイテスト
インフラインメントシステム(マルチインフラインメント)	ディスプレイテスト
エンジン(16 NE)	02マップロック学習マップリセット
エンジン(16 NE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(16 NE)	アイドルエアコントロールマップロック学習マップリセット
エンジン(16 NE)	イグニッションコイルリング-1+4テスト
エンジン(16 NE)	イグニッションコイルリング-2+3テスト
エンジン(16 NE)	エアコンリレーテスト
エンジン(16 NE)	クアッドライバルモジュールU8テスト
エンジン(16 NE)	クアッドライバルモジュールU9テスト
エンジン(16 NE)	フューエルインジェクター1+4テスト
エンジン(16 NE)	フューエルインジェクター2+3テスト
エンジン(16 NE)	学習値リセット
エンジン(16 NE)	高速ファンリレーテスト
エンジン(16 NE)	低速ファンリレーテスト
エンジン(16 NE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(16 NE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	EGRソレノイドテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	MILテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	グロウタイムランフテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	グロウタイムリレーテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	燃料フィルタヒーターリレーテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	補助ヒーターリレー1テスト
エンジン(2.0 L(ディーゼル))	補助ヒーターリレー2テスト
エンジン(A 12 XER)	インストルメントパネルインジケータ
エンジン(A 12 XER)	エアコンコンプレッサクラッチリレー
エンジン(A 12 XER)	エンジンクランクセンサーモスタットヒーター
エンジン(A 12 XER)	クーリングファンリレー1
エンジン(A 12 XER)	クーリングファンリレー2
エンジン(A 12 XER)	ジェネレーターレターミナルテスト
エンジン(A 12 XER)	フューエルトリム
エンジン(A 12 XER)	フューエルポンプ
エンジン(A 12 XER)	圧縮テスト(MT)
エンジン(A 12 XER)	圧縮テスト(その他トランスミッション)
エンジン(A 12 XER)	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
エンジン(A 12 XER)	吸気マニホールドランナーコントロールソレノイド
エンジン(A 12 XER)	燃料制御ループステータス
エンジン(A 12 XER)	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
エンジン(A 13 DTE)	EGRクーラバルブソレノイドバルブテスト
エンジン(A 13 DTE)	EGRソレノイドテスト
エンジン(A 13 DTE)	Engine Oil Pressure Ctrl. Sol. Valve
エンジン(A 13 DTE)	Stop/Start Override
エンジン(A 13 DTE)	エアコンリレーテスト
エンジン(A 13 DTE)	クランクケースベンチレーションヒーター
エンジン(A 13 DTE)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(A 13 DTE)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(A 13 DTE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(A 13 DTR)	EGRクーラバルブソレノイドバルブテスト
エンジン(A 13 DTR)	EGRソレノイドテスト
エンジン(A 13 DTR)	クランクケースベンチレーションヒーター
エンジン(A 13 DTR)	スロットルソレノイドバルブテスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(A 13 DTR)	ブースト圧カバレッジテスト
エンジン(A 13 DTR)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(A 14 XER)	インストルメントパネルインジケータ
エンジン(A 14 XER)	エアコンコンプレッサクラッチリレー
エンジン(A 14 XER)	エンジンクランクセンサーモスタットヒーター
エンジン(A 14 XER)	クーリングファンリレー1
エンジン(A 14 XER)	クーリングファンリレー2
エンジン(A 14 XER)	ジェネレーターレターミナルテスト
エンジン(A 14 XER)	フューエルリム
エンジン(A 14 XER)	フューエルポンプ
エンジン(A 14 XER)	圧縮テスト(MT)
エンジン(A 14 XER)	圧縮テスト(その他トランスミッション)
エンジン(A 14 XER)	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターリノイドバルブ
エンジン(A 14 XER)	吸気マニホールドランナーコントロールリノイド
エンジン(A 14 XER)	燃料制御ループステータス
エンジン(A 14 XER)	排気カムシャフトポジションアクチュエーターリノイドバルブ
エンジン(A 16 XER)	MILテスト
エンジン(A 16 XER)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(A 16 XER)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(A 16 XER)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(A 16 XER)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(A 16 XER)	インジェクター1
エンジン(A 16 XER)	インジェクター2
エンジン(A 16 XER)	インジェクター3
エンジン(A 16 XER)	インジェクター4
エンジン(A 16 XER)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン(A 16 XER)	エアコンリレーテスト
エンジン(A 16 XER)	クーリングファンテスト0
エンジン(A 16 XER)	クーリングファンテスト1
エンジン(A 16 XER)	クーリングファンテスト2
エンジン(A 16 XER)	サービスマニホールドバルブテスト
エンジン(A 16 XER)	電子スロットル制御
エンジン(A 16 XER)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(A 16 XER)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(A 18 XER)	MILテスト
エンジン(A 18 XER)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(A 18 XER)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(A 18 XER)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(A 18 XER)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(A 18 XER)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン(A 18 XER)	クーリングファンテスト
エンジン(A 18 XER)	サービスマニホールドバルブテスト
エンジン(A 18 XER)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(C 14 NE)	MILテスト
エンジン(C 14 NE)	02ループブロック学習マップリセット
エンジン(C 14 NE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 14 NE)	アイドルエアコントロールバルブブロック学習マップリセット
エンジン(C 14 NE)	イグニッションコイルシリンダ-1,4
エンジン(C 14 NE)	イグニッションコイルシリンダ-1+4テスト
エンジン(C 14 NE)	イグニッションコイルシリンダ-2,3
エンジン(C 14 NE)	イグニッションコイルシリンダ-2+3テスト
エンジン(C 14 NE)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 14 NE)	クアッドドライブモードユー8テスト
エンジン(C 14 NE)	クアッドドライブモードユー9テスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(C 14 NE)	クーリング ファンテスト0
エンジン(C 14 NE)	クーリング ファンテスト1
エンジン(C 14 NE)	クーリング ファンテスト2
エンジン(C 14 NE)	フューエルインジ エクター1+4テスト
エンジン(C 14 NE)	フューエルインジ エクター2+3テスト
エンジン(C 14 NE)	学習値リセット
エンジン(C 14 NE)	高速ファンリレーテスト
エンジン(C 14 NE)	低速ファンリレーテスト
エンジン(C 14 NE)	燃料タンクベ ンチレーションバルブテスト
エンジン(C 14 NE)	燃料ポンプ リレーテスト
エンジン(C 14 SE)	MILテスト
エンジン(C 14 SE)	アイド ルエアコントロールテスト
エンジン(C 14 SE)	イグ ニッションコイルシリンダ -1/4テスト
エンジン(C 14 SE)	イグ ニッションコイルシリンダ -1+4テスト
エンジン(C 14 SE)	イグ ニッションコイルシリンダ -2/3テスト
エンジン(C 14 SE)	イグ ニッションコイルシリンダ -2+3テスト
エンジン(C 14 SE)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 14 SE)	カットオフテスト(インジ エクター1)
エンジン(C 14 SE)	カットオフテスト(インジ エクター2)
エンジン(C 14 SE)	カットオフテスト(インジ エクター3)
エンジン(C 14 SE)	カットオフテスト(インジ エクター4)
エンジン(C 14 SE)	クアッド ライバ ーテスト
エンジン(C 14 SE)	クーリング ファンテスト
エンジン(C 14 SE)	回転数コントロールテスト
エンジン(C 14 SE)	燃料タンクベ ンチレーションコントロール
エンジン(C 14 SE)	燃料タンクベ ンチレーションバルブテスト
エンジン(C 14 SE)	燃料ポンプ リレーテスト
エンジン(C 16 NE)	02ループ プ ロック学習マップ リセット
エンジン(C 16 NE)	アイド ルエアコントロールテスト
エンジン(C 16 NE)	アイド ルエアコントロールバルブ プ ロック学習マップ リセット
エンジン(C 16 NE)	イグ ニッションコイルシリンダ -1+4テスト
エンジン(C 16 NE)	イグ ニッションコイルシリンダ -2+3テスト
エンジン(C 16 NE)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 16 NE)	クアッド ライバ ーモジュ ルU8テスト
エンジン(C 16 NE)	クアッド ライバ ーモジュ ルU9テスト
エンジン(C 16 NE)	フューエルインジ エクター1+4テスト
エンジン(C 16 NE)	フューエルインジ エクター2+3テスト
エンジン(C 16 NE)	学習値リセット
エンジン(C 16 NE)	高速ファンリレーテスト
エンジン(C 16 NE)	低速ファンリレーテスト
エンジン(C 16 NE)	燃料タンクベ ンチレーションバルブテスト
エンジン(C 16 NE)	燃料ポンプ リレーテスト
エンジン(C 18 NE)	MILテスト
エンジン(C 18 NE)	アイド ルエアコントロールテスト
エンジン(C 18 NE)	アイド ルエア制御
エンジン(C 18 NE)	イグ ニッションコイルシリンダ -1、4
エンジン(C 18 NE)	イグ ニッションコイルシリンダ -1/4テスト
エンジン(C 18 NE)	イグ ニッションコイルシリンダ -2、3
エンジン(C 18 NE)	イグ ニッションコイルシリンダ -2/3テスト
エンジン(C 18 NE)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 18 NE)	エンジン回転数コントロール
エンジン(C 18 NE)	カットオフテスト(インジ エクター1)
エンジン(C 18 NE)	カットオフテスト(インジ エクター2)
エンジン(C 18 NE)	カットオフテスト(インジ エクター3)

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(C 18 NE)	カットオフテスト(インジエクター4)
エンジン(C 18 NE)	クーリングファンテスト0
エンジン(C 18 NE)	クーリングファンテスト1
エンジン(C 18 NE)	クーリングファンテスト2
エンジン(C 18 NE)	クーリングファンテストHigh
エンジン(C 18 NE)	クーリングファンテストLow
エンジン(C 18 NE)	警告灯テスト
エンジン(C 18 NE)	燃料タンクベントレーションバルブテスト
エンジン(C 18 NE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 18 SEL)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 18 SEL)	イグニッションコイルシリンダ-1、4
エンジン(C 18 SEL)	イグニッションコイルシリンダ-2、3
エンジン(C 18 SEL)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 18 SEL)	警告灯テスト
エンジン(C 18 SEL)	燃料タンクベントレーションバルブ
エンジン(C 18 SEL)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 18 YE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 18 YE)	アイドルエア制御
エンジン(C 18 YE)	イグニッションコイルシリンダ-1/4テスト
エンジン(C 18 YE)	イグニッションコイルシリンダ-2/3テスト
エンジン(C 18 YE)	エンジン回転数コントロール
エンジン(C 18 YE)	カットオフテスト(インジエクター1)
エンジン(C 18 YE)	カットオフテスト(インジエクター2)
エンジン(C 18 YE)	カットオフテスト(インジエクター3)
エンジン(C 18 YE)	カットオフテスト(インジエクター4)
エンジン(C 18 YE)	クーリングファンテストHigh
エンジン(C 18 YE)	クーリングファンテストLow
エンジン(C 18 YE)	警告灯テスト
エンジン(C 18 YE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	02ループロック学習マップリセット
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	アイドルエアコントロールバルブロック学習マップリセット
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	アイドルエア制御
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	イグニッションコイルシリンダ-1、4
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	イグニッションコイルシリンダ-1/4テスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	イグニッションコイルシリンダ-2、3
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	イグニッションコイルシリンダ-2/3テスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	エンジン回転数コントロール
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	カットオフテスト(インジエクター1)
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	カットオフテスト(インジエクター2)
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	カットオフテスト(インジエクター3)
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	カットオフテスト(インジエクター4)
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	クーリングファンテストHigh
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	クーリングファンテストLow
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	クーリングファンハイテスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	クーリングファンローテスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	警告灯テスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	燃料タンクベントレーションバルブテスト
エンジン(C 20 NE C 20 SE (8V))	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(C 20 SE)	02ループロック学習マップリセット
エンジン(C 20 SE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(C 20 SE)	アイドルエアコントロールバルブロック学習マップリセット
エンジン(C 20 SE)	イグニッションコイルシリンダ-1、4
エンジン(C 20 SE)	イグニッションコイルシリンダ-2、3

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(C 20 SE)	クーリング ファンハイテスト
エンジン(C 20 SE)	クーリング ファンローテスト
エンジン(C 20 SE)	警告灯テスト
エンジン(C 20 SE)	燃料タンクベ ンチレーションバ ルブ テスト
エンジン(C 20 SE)	燃料ホ ンプ リレーテスト
エンジン(C 20 SEL)	EGRバ ルス比テスト
エンジン(C 20 SEL)	アイド ルエアコントロールテスト
エンジン(C 20 SEL)	アイド ルエア制御
エンジン(C 20 SEL)	イグ ニッションコイルシリンダ -1、4
エンジン(C 20 SEL)	イグ ニッションコイルシリンダ -1/4テスト
エンジン(C 20 SEL)	イグ ニッションコイルシリンダ -2、3
エンジン(C 20 SEL)	イグ ニッションコイルシリンダ -2/3テスト
エンジン(C 20 SEL)	インタークマニホ ルト バ ルブ
エンジン(C 20 SEL)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 20 SEL)	エンジン回転数コントロール
エンジン(C 20 SEL)	カットオフテスト(インジ エクタ-1)
エンジン(C 20 SEL)	カットオフテスト(インジ エクタ-2)
エンジン(C 20 SEL)	カットオフテスト(インジ エクタ-3)
エンジン(C 20 SEL)	カットオフテスト(インジ エクタ-4)
エンジン(C 20 SEL)	クーリング ファンテストHigh
エンジン(C 20 SEL)	クーリング ファンテストLow
エンジン(C 20 SEL)	セカンダ リーエアホ ンプ リレー
エンジン(C 20 SEL)	警告灯テスト
エンジン(C 20 SEL)	燃料タンクベ ンチレーションバ ルブ
エンジン(C 20 SEL)	燃料タンクベ ンチレーションバ ルブ テスト
エンジン(C 20 SEL)	燃料ホ ンプ リレーテスト
エンジン(C 22 SEL)	アイド ルエアコントロールテスト
エンジン(C 22 SEL)	イグ ニッションコイルシリンダ -1、4
エンジン(C 22 SEL)	イグ ニッションコイルシリンダ -2、3
エンジン(C 22 SEL)	エアコンリレーテスト
エンジン(C 22 SEL)	警告灯テスト
エンジン(C 22 SEL)	燃料タンクベ ンチレーションバ ルブ
エンジン(C 22 SEL)	燃料ホ ンプ リレーテスト
エンジン(ECM (2. 4D))	EGRバ ルブ
エンジン(ECM (2. 4D))	ESBTテスト
エンジン(ECM (2. 4D))	TAC学習値リセット
エンジン(ECM (2. 4D))	アイド ル回転数コントロール
エンジン(ECM (2. 4D))	イグ ニッションコイル1、4
エンジン(ECM (2. 4D))	イグ ニッションコイル2、3
エンジン(ECM (2. 4D))	エアコンクラッチ
エンジン(ECM (2. 4D))	キャニスターバ ージ バ ルブ
エンジン(ECM (2. 4D))	クーリング ファンリレー1
エンジン(ECM (2. 4D))	クーリング ファンリレー2
エンジン(ECM (2. 4D))	フューエルホ ンプ リレー
エンジン(ECM (2. 4D))	電子スロットル制御
エンジン(ECM (2. 4D))	燃料トリム学習値リセット
エンジン(ECM (3. 2D))	MILテスト
エンジン(ECM (3. 2D))	インジ エクタ-1テスト
エンジン(ECM (3. 2D))	インジ エクタ-2テスト
エンジン(ECM (3. 2D))	インジ エクタ-3テスト
エンジン(ECM (3. 2D))	インジ エクタ-4テスト
エンジン(ECM (3. 2D))	インジ エクタ-5テスト
エンジン(ECM (3. 2D))	インジ エクタ-6テスト
エンジン(ECM (3. 2D))	インタークマニホ ルト ランナーコントロールリノイド

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(ECM(3.2D))	エアコンリレー
エンジン(ECM(3.2D))	エバポレータパージバルブ
エンジン(ECM(3.2D))	クーリングファンリレー1
エンジン(ECM(3.2D))	クーリングファンリレー2
エンジン(ECM(3.2D))	フューエルポンプリレー
エンジン(ECM(3.2D))	吸気カムシャフトフェーズソレノイド(バンク1)
エンジン(ECM(3.2D))	吸気カムシャフトフェーズソレノイド(バンク2)
エンジン(ECM(3.2D))	電子スロットルコントロールホスト
エンジン(ECM(3.2D))	排気カムシャフトフェーズソレノイド(バンク1)
エンジン(ECM(3.2D))	排気カムシャフトフェーズソレノイド(バンク2)
エンジン(ECM(ディーゼ))	DPF圧力センサー/DPF/インジェクター交換
エンジン(ECM(ディーゼ))	EGR作動
エンジン(ECM(ディーゼ))	MIL
エンジン(ECM(ディーゼ))	PTCヒーターリレー1,2,3
エンジン(ECM(ディーゼ))	インジェクター交換
エンジン(ECM(ディーゼ))	エアコンリレー
エンジン(ECM(ディーゼ))	エンジンコントロールモジュール/コモンレール圧力センサー
エンジン(ECM(ディーゼ))	オイルオリエントリセット
エンジン(ECM(ディーゼ))	オイル交換リセット
エンジン(ECM(ディーゼ))	バルブネーターLターミナル
エンジン(ECM(ディーゼ))	ゲローブラケットコントロール
エンジン(ECM(ディーゼ))	スロットルバルブアクチュエーター
エンジン(ECM(ディーゼ))	ファンリレー1(メイン)
エンジン(ECM(ディーゼ))	ファンリレー2(両方)
エンジン(ECM(ディーゼ))	ブースト圧力アクチュエーター
エンジン(ECM(ディーゼ))	フューエルポンプリレー
エンジン(ECM(ディーゼ))	燃料フィルターヒーターON
エンジン(V8 GEN III)	エアコンクラッチ
エンジン(V8 GEN III)	キャニスターパージ
エンジン(V8 GEN III)	セルリセット
エンジン(V8 GEN III)	バンク1パージテスト(シリンダー-1)
エンジン(V8 GEN III)	バンク1パージテスト(シリンダー-2)
エンジン(V8 GEN III)	バンク1パージテスト(シリンダー-3)
エンジン(V8 GEN III)	バンク1パージテスト(シリンダー-4)
エンジン(V8 GEN III)	バンク1パージテスト(シリンダー-5)
エンジン(V8 GEN III)	バンク1パージテスト(シリンダー-6)
エンジン(V8 GEN III)	バンク1パージテスト(シリンダー-7)
エンジン(V8 GEN III)	バンク1パージテスト(シリンダー-8)
エンジン(V8 GEN III)	フューエルポンプ
エンジン(V8 GEN III)	高速ファン
エンジン(V8 GEN IV)	MI
エンジン(V8 GEN IV)	MIL
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクター1カットオフ
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクター2カットオフ
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクター3カットオフ
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクター4カットオフ
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクター5カットオフ
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクター6カットオフ
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクター7カットオフ
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクター8カットオフ
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー-1)
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー-2)
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー-3)
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダー-4)

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダ-5)
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダ-6)
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダ-7)
エンジン(V8 GEN IV)	インジェクターカットオフ(シリンダ-8)
エンジン(V8 GEN IV)	インターカムホールドランナーコントロールソレノイド
エンジン(V8 GEN IV)	エアコンリレーテスト
エンジン(V8 GEN IV)	エバポレータバージソレノイド
エンジン(V8 GEN IV)	エンジン回転数コントロール
エンジン(V8 GEN IV)	オルタネーターリターミナル
エンジン(V8 GEN IV)	カムシャフトポジションアクチュエーターシステム(バンク1)
エンジン(V8 GEN IV)	カムシャフトポジションアクチュエーターシステム(バンク2)
エンジン(V8 GEN IV)	スターターリレーテスト
エンジン(V8 GEN IV)	ファンリレー1
エンジン(V8 GEN IV)	ファンリレー1, 2, 3
エンジン(V8 GEN IV)	ファンリレー2, 3
エンジン(V8 GEN IV)	フューエルポンプリレー
エンジン(V8 GEN IV)	ループステータス
エンジン(V8 GEN IV)	電子スロットル制御
エンジン(V8 GEN IV)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 10 XE)	EGRバルブ比テスト
エンジン(X 10 XE)	Fuel Pemp Relay Test
エンジン(X 10 XE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 10 XE)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(X 10 XE)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(X 10 XE)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(X 10 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 10 XE)	警告灯テスト
エンジン(X 10 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 12 XE)	EGRバルブ比テスト
エンジン(X 12 XE)	Fuel Pemp Relay Test
エンジン(X 12 XE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 12 XE)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(X 12 XE)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(X 12 XE)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(X 12 XE)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(X 12 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 12 XE)	警告灯テスト
エンジン(X 12 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 14 XE)	EGRバルブ比テスト
エンジン(X 14 XE)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 14 XE)	アイドルエア制御
エンジン(X 14 XE)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(X 14 XE)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(X 14 XE)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(X 14 XE)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(X 14 XE)	インジェクター系統テスト
エンジン(X 14 XE)	エアコントロールソレノイドテスト
エンジン(X 14 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 14 XE)	エンジン回転数コントロール
エンジン(X 14 XE)	警告灯テスト
エンジン(X 14 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 14 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 16 SZR)	EGRコントロール
エンジン(X 16 SZR)	EGRバルブ比テスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(X 16 SZR)	アイド ルエアコントロールテスト
エンジン(X 16 SZR)	アイド ルエア制御
エンジン(X 16 SZR)	イグニッションコイルシリンダ -1+4テスト
エンジン(X 16 SZR)	イグニッションコイルシリンダ -2+3テスト
エンジン(X 16 SZR)	インジェクター系統テスト
エンジン(X 16 SZR)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 16 SZR)	エンジン回転数コントロール
エンジン(X 16 SZR)	クアッドドライバ -モジュールテスト
エンジン(X 16 SZR)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(X 16 SZR)	警告灯テスト
エンジン(X 16 SZR)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 16 SZR)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 16 XEL)	EGRバルブ比テスト
エンジン(X 16 XEL)	アイド ルエアコントロールテスト
エンジン(X 16 XEL)	アイド ルエア制御
エンジン(X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダ -1+4テスト
エンジン(X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダ -1テスト
エンジン(X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダ -2+3テスト
エンジン(X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダ -2テスト
エンジン(X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダ -3テスト
エンジン(X 16 XEL)	イグニッションコイルシリンダ -4テスト
エンジン(X 16 XEL)	インジェクター系統テスト
エンジン(X 16 XEL)	エアコントロールソレノイドテスト
エンジン(X 16 XEL)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 16 XEL)	エンジン回転数コントロール
エンジン(X 16 XEL)	クアッドドライバ -モジュールテスト
エンジン(X 16 XEL)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(X 16 XEL)	警告灯テスト
エンジン(X 16 XEL)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 16 XEL)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 17 DTL)	EGRソレノイドテスト
エンジン(X 17 DTL)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 17 DTL)	エンジン回転数コントロール
エンジン(X 17 DTL)	エンジン警告灯テスト
エンジン(X 17 DTL)	グロートタイムランブテスト
エンジン(X 17 DTL)	グロートタイムリレーテスト
エンジン(X 17 DTL)	フューエルカットソレノイドテスト
エンジン(X 18 XE)	EGRコントロール
エンジン(X 18 XE)	IAC制御
エンジン(X 18 XE)	アイド ルエアコントロールテスト
エンジン(X 18 XE)	インジェクタ切断
エンジン(X 18 XE)	インテークマニホールドバルブ
エンジン(X 18 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 18 XE)	セカンダリアエアポンプリレーテスト
エンジン(X 18 XE)	警告灯テスト
エンジン(X 18 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 18 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 18 XE1)	EGRコントロール
エンジン(X 18 XE1)	EGRバルブ比テスト
エンジン(X 18 XE1)	EGRポンプリレーテスト
エンジン(X 18 XE1)	EGR制御
エンジン(X 18 XE1)	アイド ルエアコントロールテスト
エンジン(X 18 XE1)	イグニッションコイルシリンダ -1テスト
エンジン(X 18 XE1)	イグニッションコイルシリンダ -2テスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(X 18 XE1)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(X 18 XE1)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(X 18 XE1)	インジエクター-1
エンジン(X 18 XE1)	インジエクター-2
エンジン(X 18 XE1)	インジエクター-3
エンジン(X 18 XE1)	インジエクター-4
エンジン(X 18 XE1)	インテークマニホールドパルプ
エンジン(X 18 XE1)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 18 XE1)	カットオフテスト(インジエクター-1)
エンジン(X 18 XE1)	カットオフテスト(インジエクター-2)
エンジン(X 18 XE1)	カットオフテスト(インジエクター-3)
エンジン(X 18 XE1)	カットオフテスト(インジエクター-4)
エンジン(X 18 XE1)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(X 18 XE1)	回転数制御
エンジン(X 18 XE1)	警告灯テスト
エンジン(X 18 XE1)	燃料タンクベンチレーションパルプテスト
エンジン(X 18 XE1)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 20 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTH)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 20 DTH)	エンジン回転数コントロール
エンジン(X 20 DTH)	エンジン警告灯テスト
エンジン(X 20 DTH)	グロウタイムランプテスト
エンジン(X 20 DTH)	グロウタイムリレーテスト
エンジン(X 20 DTH)	スワールベールコントロールソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTH)	ブースト圧コントロールソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTH)	フューエルカットオフソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTL)	EGRソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTL)	EGRベンチレーションフィードバック
エンジン(X 20 DTL)	インジエクター-1
エンジン(X 20 DTL)	インジエクター-2
エンジン(X 20 DTL)	インジエクター-3
エンジン(X 20 DTL)	インジエクター-4
エンジン(X 20 DTL)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 20 DTL)	エンジン回転数コントロール
エンジン(X 20 DTL)	エンジン警告灯テスト
エンジン(X 20 DTL)	グロウタイムランプテスト
エンジン(X 20 DTL)	グロウタイムリレーテスト
エンジン(X 20 DTL)	スワールベールコントロールソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTL)	ブースト圧コントロールソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTL)	フューエルカットオフソレノイドテスト
エンジン(X 20 DTL)	冷却水温コントロール
エンジン(X 20 XEV)	EGRコントロール
エンジン(X 20 XEV)	EGRバルブ比テスト
エンジン(X 20 XEV)	EGRポンプリレーテスト
エンジン(X 20 XEV)	IAC制御
エンジン(X 20 XEV)	アイドルエアコントロールテスト
エンジン(X 20 XEV)	イグニッションコイルシリンダ-1+4テスト
エンジン(X 20 XEV)	イグニッションコイルシリンダ-2+3テスト
エンジン(X 20 XEV)	インジエクタ切断
エンジン(X 20 XEV)	インテークマニホールドパルプ
エンジン(X 20 XEV)	エアコンリレーテスト
エンジン(X 20 XEV)	セカンダリーエアポンプリレーテスト
エンジン(X 20 XEV)	警告灯テスト
エンジン(X 20 XEV)	燃料タンクベンチレーションパルプテスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(X 20 XEV)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 24 SE)	イグニッションコイルテスト1、4
エンジン(X 24 SE)	イグニッションコイルテスト2、3
エンジン(X 24 SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(X 24 SE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 24 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(X 25 XE)	EGRコントロールテスト
エンジン(X 25 XE)	EGRバルブ比テスト
エンジン(X 25 XE)	アイドルエアコントロールテスト(エンジン停止)
エンジン(X 25 XE)	イグニッションコイルシリンダ-1+4テスト
エンジン(X 25 XE)	イグニッションコイルシリンダ-2+5テスト
エンジン(X 25 XE)	イグニッションコイルシリンダ-3+6テスト
エンジン(X 25 XE)	インタークマニホルトバルブ1テスト
エンジン(X 25 XE)	インタークマニホルトバルブ2テスト
エンジン(X 25 XE)	エンジン回転数コントロールテスト
エンジン(X 25 XE)	セカンダリーエアポンプリレーテスト
エンジン(X 25 XE)	警告灯テスト
エンジン(X 25 XE)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(X 25 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Y 13 DT)	EGRバルブ比テスト
エンジン(Y 13 DT)	アイドルエア制御
エンジン(Y 13 DT)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Y 13 DT)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Y 13 DT)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(Y 13 DT)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Y 13 DT)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Y 13 DT)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Y 13 DT)	警告灯テスト
エンジン(Y 13 DT)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Y 13 DT)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Y 17 DT)	EGRバルブ比テスト
エンジン(Y 17 DT)	EGRベンチレーションファック
エンジン(Y 17 DT)	アイドルエア制御
エンジン(Y 17 DT)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Y 17 DT)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Y 17 DT)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(Y 17 DT)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Y 17 DT)	インジェクター-1
エンジン(Y 17 DT)	インジェクター-2
エンジン(Y 17 DT)	インジェクター-3
エンジン(Y 17 DT)	インジェクター-4
エンジン(Y 17 DT)	エアコンリレーテスト
エンジン(Y 17 DT)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン(Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン(Y 17 DT)	クーリングファンリレーテスト3
エンジン(Y 17 DT)	グロータイムランフテスト
エンジン(Y 17 DT)	グロータイムリレーテスト
エンジン(Y 17 DT)	スビバルブリレーテスト
エンジン(Y 17 DT)	ブースト圧コントロールリノイドテスト
エンジン(Y 17 DT)	メインリレーテスト
エンジン(Y 17 DT)	警告灯テスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(Y 17 DT)	算出スロットルポジション
エンジン(Y 17 DT)	燃料タンクベントレーションバルブ
エンジン(Y 17 DT)	燃料タンクベントレーションバルブテスト
エンジン(Y 17 DT)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Y 17 DTL)	EGRバルブ比テスト
エンジン(Y 17 DTL)	EGRポジションフィードバック
エンジン(Y 17 DTL)	インジェクター-1
エンジン(Y 17 DTL)	インジェクター-2
エンジン(Y 17 DTL)	インジェクター-3
エンジン(Y 17 DTL)	インジェクター-4
エンジン(Y 17 DTL)	エアコンリレーテスト
エンジン(Y 17 DTL)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン(Y 17 DTL)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(Y 17 DTL)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン(Y 17 DTL)	クーリングファンリレーテスト3
エンジン(Y 17 DTL)	グロースタイムラングテスト
エンジン(Y 17 DTL)	グロースタイムリレーテスト
エンジン(Y 17 DTL)	スピードバルブリレーテスト
エンジン(Y 17 DTL)	ブースト圧コントロールソレノイドテスト
エンジン(Y 17 DTL)	メインリレーテスト
エンジン(Y 17 DTL)	警告灯テスト
エンジン(Y 17 DTL)	算出スロットルポジション
エンジン(Y 17 DTL)	燃料タンクベントレーションバルブ
エンジン(Y 20 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Y 20 DTH)	EGR調整
エンジン(Y 20 DTH)	MILテスト
エンジン(Y 20 DTH)	アイドル回転数調整
エンジン(Y 20 DTH)	エアコンリレーテスト
エンジン(Y 20 DTH)	エアコン要求テスト
エンジン(Y 20 DTH)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Y 20 DTH)	エンジン警告灯テスト
エンジン(Y 20 DTH)	グロースタイムラングテスト
エンジン(Y 20 DTH)	グロースタイムリレーテスト
エンジン(Y 20 DTH)	サービスマインターバルテスト
エンジン(Y 20 DTH)	スワールバルブコントロールソレノイドテスト
エンジン(Y 20 DTH)	ブースト圧コントロールソレノイドテスト
エンジン(Y 20 DTH)	ブースト圧バルブテスト
エンジン(Y 20 DTH)	フューエルカットオフソレノイドテスト
エンジン(Y 20 DTH)	最大燃料油量オフセット
エンジン(Y 20 DTH)	始動燃料油量オフセット
エンジン(Y 20 DTH)	冷却水温コントロール
エンジン(Y 22 DTR)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Y 22 DTR)	MILテスト
エンジン(Y 22 DTR)	エアコン要求テスト
エンジン(Y 22 DTR)	グロースタイムラングテスト
エンジン(Y 22 DTR)	グロースタイムリレーテスト
エンジン(Y 22 DTR)	サービスマインターバルラングテスト
エンジン(Y 22 DTR)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(Y 22 DTR)	スワールバルブコントロールソレノイドテスト
エンジン(Y 22 DTR)	ブースト圧バルブテスト
エンジン(Y 26 SE)	MILテスト
エンジン(Y 26 SE)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン(Y 26 SE)	インテークマニホールドバルブ2テスト
エンジン(Y 26 SE)	エアコンリレーテスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(Y 26 SE)	サービースインターバルテスト
エンジン(Y 26 SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Y 26 SE)	電子スロットル制御
エンジン(Y 26 SE)	燃料タンクベントレーションコントロール
エンジン(Y 26 SE)	燃料タンクベントレーションバルブテスト
エンジン(Y 26 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 10 XEP)	EGRポンプリレーテスト
エンジン(Z 10 XEP)	MILテスト
エンジン(Z 10 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Z 10 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Z 10 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(Z 10 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Z 10 XEP)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 10 XEP)	クーリングファン1テスト
エンジン(Z 10 XEP)	クーリングファン2テスト
エンジン(Z 10 XEP)	クーリングファン3テスト
エンジン(Z 10 XEP)	ボートディアクティブーションテスト
エンジン(Z 10 XEP)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 10 XEP)	燃料タンクベントレーションバルブテスト
エンジン(Z 10 XEP)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 12 XE)	EGRリノイドテスト
エンジン(Z 12 XE)	EGRボーションフィードバック
エンジン(Z 12 XE)	MILテスト
エンジン(Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダ-1+4テスト
エンジン(Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダ-2+3テスト
エンジン(Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(Z 12 XE)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Z 12 XE)	インジエクター-1
エンジン(Z 12 XE)	インジエクター-2
エンジン(Z 12 XE)	インジエクター-3
エンジン(Z 12 XE)	インジエクター-4
エンジン(Z 12 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 12 XE)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン(Z 12 XE)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(Z 12 XE)	サービースインターバルテスト
エンジン(Z 12 XE)	サービースインターバルランブテスト
エンジン(Z 12 XE)	ファンリレー1テスト
エンジン(Z 12 XE)	ファンリレー2テスト
エンジン(Z 12 XE)	メインリレーテスト
エンジン(Z 12 XE)	算出スロットルポジション
エンジン(Z 12 XE)	電子スロットルコントロール
エンジン(Z 12 XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 12 XE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 12 XE)	燃料タンクベントレーションコントロール
エンジン(Z 12 XE)	燃料タンクベントレーションバルブ
エンジン(Z 12 XE)	燃料タンクベントレーションバルブテスト
エンジン(Z 12 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 12 XEP)	EGRリノイドテスト
エンジン(Z 12 XEP)	MILテスト
エンジン(Z 12 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Z 12 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Z 12 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(Z 12 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Z 12 XEP)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 12 XEP)	クーリングファン1テスト
エンジン(Z 12 XEP)	クーリングファン2テスト
エンジン(Z 12 XEP)	クーリングファン3テスト
エンジン(Z 12 XEP)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 12 XEP)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 12 XEP)	ボートアイアクティブ-ションテスト
エンジン(Z 12 XEP)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 12 XEP)	電子スロットル制御
エンジン(Z 12 XEP)	燃料タンクレベルセンサーテスト
エンジン(Z 12 XEP)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 13 DT)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 13 DT)	MILテスト
エンジン(Z 13 DT)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 13 DT)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 13 DT)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 13 DT)	グロウタイムランプテスト
エンジン(Z 13 DT)	グロウタイムリレーテスト
エンジン(Z 13 DT)	サービスマスターバルブテスト
エンジン(Z 13 DT)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 13 DT)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 13 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 13 DTH)	カットオフテスト(インジェクター-1)
エンジン(Z 13 DTH)	カットオフテスト(インジェクター-2)
エンジン(Z 13 DTH)	カットオフテスト(インジェクター-3)
エンジン(Z 13 DTH)	カットオフテスト(インジェクター-4)
エンジン(Z 13 DTH)	クーリングファンテスト
エンジン(Z 13 DTH)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 13 DTH)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 13 DTH)	クーリングファンテスト3
エンジン(Z 13 DTH)	グロウタイムリレーテスト
エンジン(Z 13 DTH)	スロットルソレノイドバルブテスト
エンジン(Z 13 DTH)	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(Z 13 DTH)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 13 DTH)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	EGRバルブ比テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	MILテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	アイドルエア制御
エンジン(Z 13 DTJ)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 13 DTJ)	カットオフテスト(インジェクター-1)
エンジン(Z 13 DTJ)	カットオフテスト(インジェクター-2)
エンジン(Z 13 DTJ)	カットオフテスト(インジェクター-3)
エンジン(Z 13 DTJ)	カットオフテスト(インジェクター-4)
エンジン(Z 13 DTJ)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 13 DTJ)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 13 DTJ)	クーリングファンテスト3
エンジン(Z 13 DTJ)	クーリングファンリレーテスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(Z 13 DTJ)	グ ロータイトランブ テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	グ ロータイトリレーテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	サービ スインターバルテスト
エンジン(Z 13 DTJ)	スロットルリノイド バルブ テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	ブースト圧カバルブ テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	警告灯テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	燃料タンクベ ンチレーションバルブ テスト
エンジン(Z 13 DTJ)	燃料ホ ンプ リレーテスト
エンジン(Z 14 XE)	EGRリノイド テスト
エンジン(Z 14 XE)	EGR制御
エンジン(Z 14 XE)	MILテスト
エンジン(Z 14 XE)	イグ ニッションコイルシリンダ -1テスト
エンジン(Z 14 XE)	イグ ニッションコイルシリンダ -2テスト
エンジン(Z 14 XE)	イグ ニッションコイルシリンダ -3テスト
エンジン(Z 14 XE)	イグ ニッションコイルシリンダ -4テスト
エンジン(Z 14 XE)	インジ エクター-1
エンジン(Z 14 XE)	インジ エクター-2
エンジン(Z 14 XE)	インジ エクター-3
エンジン(Z 14 XE)	インジ エクター-4
エンジン(Z 14 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 14 XE)	クーリング ファンリレーテスト
エンジン(Z 14 XE)	クーリング ファン2リレーテスト
エンジン(Z 14 XE)	クーリング ファン3リレーテスト
エンジン(Z 14 XE)	サービ スインターバルテスト
エンジン(Z 14 XE)	サービ スインターバルランブ テスト
エンジン(Z 14 XE)	ファンリレー1テスト
エンジン(Z 14 XE)	ファンリレー2テスト
エンジン(Z 14 XE)	メインリレーテスト
エンジン(Z 14 XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 14 XE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 14 XE)	燃料タンクベ ンチレーションコントロール
エンジン(Z 14 XE)	燃料タンクベ ンチレーションバルブ テスト
エンジン(Z 14 XE)	燃料ホ ンプ リレーテスト
エンジン(Z 14 XEP)	EGRリノイド テスト
エンジン(Z 14 XEP)	EGRバルブ 比テスト
エンジン(Z 14 XEP)	EGRホ ンプ リレーテスト
エンジン(Z 14 XEP)	EGR制御
エンジン(Z 14 XEP)	MILテスト
エンジン(Z 14 XEP)	アイド ルエア制御
エンジン(Z 14 XEP)	イグ ニッションコイルシリンダ -1テスト
エンジン(Z 14 XEP)	イグ ニッションコイルシリンダ -2テスト
エンジン(Z 14 XEP)	イグ ニッションコイルシリンダ -3テスト
エンジン(Z 14 XEP)	イグ ニッションコイルシリンダ -4テスト
エンジン(Z 14 XEP)	インジ エクター-1
エンジン(Z 14 XEP)	インジ エクター-2
エンジン(Z 14 XEP)	インジ エクター-3
エンジン(Z 14 XEP)	インジ エクター-4
エンジン(Z 14 XEP)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 14 XEP)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 14 XEP)	クーリング ファン1テスト
エンジン(Z 14 XEP)	クーリング ファン2テスト
エンジン(Z 14 XEP)	クーリング ファン3テスト
エンジン(Z 14 XEP)	クーリング ファンテスト0
エンジン(Z 14 XEP)	クーリング ファンテスト1

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(Z 14 XEP)	クーリング ファンテスト2
エンジン(Z 14 XEP)	クーリング ファンリレーテスト
エンジン(Z 14 XEP)	ホートディアクティブーションテスト
エンジン(Z 14 XEP)	警告灯テスト
エンジン(Z 14 XEP)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 14 XEP)	電子スロットル制御
エンジン(Z 14 XEP)	燃料タンクベントレーションバルブテスト
エンジン(Z 14 XEP)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 16 LET)	EGRバルブ比テスト
エンジン(Z 16 LET)	アイドルエア制御
エンジン(Z 16 LET)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Z 16 LET)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Z 16 LET)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(Z 16 LET)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Z 16 LET)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 16 LET)	クーリング ファンテスト0
エンジン(Z 16 LET)	クーリング ファンテスト1
エンジン(Z 16 LET)	クーリング ファンテスト2
エンジン(Z 16 LET)	クーリング ファンリレーテスト
エンジン(Z 16 LET)	警告灯テスト
エンジン(Z 16 LET)	燃料タンクベントレーションバルブテスト
エンジン(Z 16 LET)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 16 SE)	EGRバルブ比テスト
エンジン(Z 16 SE)	EGR制御
エンジン(Z 16 SE)	MILテスト
エンジン(Z 16 SE)	アイドルエア制御
エンジン(Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダ-1+4テスト
エンジン(Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダ-2+3テスト
エンジン(Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(Z 16 SE)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Z 16 SE)	インジェクター-1
エンジン(Z 16 SE)	インジェクター-2
エンジン(Z 16 SE)	インジェクター-3
エンジン(Z 16 SE)	インジェクター-4
エンジン(Z 16 SE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 16 SE)	クーリング ファン1リレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	クーリング ファン2リレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	クーリング ファン3リレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	クーリング ファンリレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	クーリング ファンリレーテスト0
エンジン(Z 16 SE)	クーリング ファンリレーテスト1
エンジン(Z 16 SE)	クーリング ファンリレーテスト2
エンジン(Z 16 SE)	サービスマイルバルブテスト
エンジン(Z 16 SE)	ファンリレー1テスト
エンジン(Z 16 SE)	ファンリレー2テスト
エンジン(Z 16 SE)	メインリレーテスト
エンジン(Z 16 SE)	警告灯テスト
エンジン(Z 16 SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 16 SE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 SE)	燃料タンクベントレーションコントロール

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(Z 16 SE)	燃料タンクパッチレーションパルプテスト
エンジン(Z 16 SE)	燃料ポンプリリーステスト
エンジン(Z 16 XE)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 16 XE)	EGRパルス比テスト
エンジン(Z 16 XE)	EGR制御
エンジン(Z 16 XE)	MILテスト
エンジン(Z 16 XE)	アイドルエア制御
エンジン(Z 16 XE)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Z 16 XE)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Z 16 XE)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(Z 16 XE)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Z 16 XE)	インジェクター-1
エンジン(Z 16 XE)	インジェクター-2
エンジン(Z 16 XE)	インジェクター-3
エンジン(Z 16 XE)	インジェクター-4
エンジン(Z 16 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 16 XE)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 16 XE)	カットオフテスト(インジェクター-1)
エンジン(Z 16 XE)	カットオフテスト(インジェクター-2)
エンジン(Z 16 XE)	カットオフテスト(インジェクター-3)
エンジン(Z 16 XE)	カットオフテスト(インジェクター-4)
エンジン(Z 16 XE)	クーリングファンリレーテスト
エンジン(Z 16 XE)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(Z 16 XE)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン(Z 16 XE)	クーリングファンリレーテスト3
エンジン(Z 16 XE)	サービスマスターバルブテスト
エンジン(Z 16 XE)	サービスマスターバルブランプテスト
エンジン(Z 16 XE)	ファンリレー1テスト
エンジン(Z 16 XE)	ファンリレー2テスト
エンジン(Z 16 XE)	メインリレーテスト
エンジン(Z 16 XE)	警告灯テスト
エンジン(Z 16 XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 16 XE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 XE)	燃料タンクパッチレーションコントロール
エンジン(Z 16 XE)	燃料タンクパッチレーションパルプテスト
エンジン(Z 16 XE)	燃料ポンプリリーステスト
エンジン(Z 16 XEP)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 16 XEP)	EGRパルス比テスト
エンジン(Z 16 XEP)	EGR制御
エンジン(Z 16 XEP)	MILテスト
エンジン(Z 16 XEP)	アイドルエア制御
エンジン(Z 16 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Z 16 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Z 16 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(Z 16 XEP)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Z 16 XEP)	インジェクター-1
エンジン(Z 16 XEP)	インジェクター-2
エンジン(Z 16 XEP)	インジェクター-3
エンジン(Z 16 XEP)	インジェクター-4
エンジン(Z 16 XEP)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 16 XEP)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 16 XEP)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 16 XEP)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 16 XEP)	クーリングファンリレーテスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(Z 16 XEP)	クーリング ファンリレーテスト0
エンジン(Z 16 XEP)	クーリング ファンリレーテスト1
エンジン(Z 16 XEP)	クーリング ファンリレーテスト2
エンジン(Z 16 XEP)	クーリング ファンリレーテスト3
エンジン(Z 16 XEP)	サービ スインターバルテスト
エンジン(Z 16 XEP)	ホートアイクティブーションテスト
エンジン(Z 16 XEP)	警告灯テスト
エンジン(Z 16 XEP)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 16 XEP)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 XEP)	燃料タンクベ ンチレーションコントロール
エンジン(Z 16 XEP)	燃料タンクベ ンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 16 XEP)	燃料ホ ンプ リレーテスト
エンジン(Z 16 XER)	MILテスト
エンジン(Z 16 XER)	イグニッションコイルシリンダ -1テスト
エンジン(Z 16 XER)	イグニッションコイルシリンダ -2テスト
エンジン(Z 16 XER)	イグニッションコイルシリンダ -3テスト
エンジン(Z 16 XER)	イグニッションコイルシリンダ -4テスト
エンジン(Z 16 XER)	インジケクター-1
エンジン(Z 16 XER)	インジケクター-2
エンジン(Z 16 XER)	インジケクター-3
エンジン(Z 16 XER)	インジケクター-4
エンジン(Z 16 XER)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン(Z 16 XER)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 16 XER)	クーリング ファンテスト0
エンジン(Z 16 XER)	クーリング ファンテスト1
エンジン(Z 16 XER)	クーリング ファンテスト2
エンジン(Z 16 XER)	クルーズコントロール警告灯テスト
エンジン(Z 16 XER)	サービ スインターバルランプテスト
エンジン(Z 16 XER)	電子スロットル制御
エンジン(Z 16 XER)	燃料タンクベ ンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 16 XER)	燃料ホ ンプ リレーテスト
エンジン(Z 17 DT)	EGRバルブ比テスト
エンジン(Z 17 DT)	アイドルエア制御
エンジン(Z 17 DT)	イグニッションコイルシリンダ -1テスト
エンジン(Z 17 DT)	イグニッションコイルシリンダ -2テスト
エンジン(Z 17 DT)	イグニッションコイルシリンダ -3テスト
エンジン(Z 17 DT)	イグニッションコイルシリンダ -4テスト
エンジン(Z 17 DT)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 17 DT)	クーリング ファンリレーテスト
エンジン(Z 17 DT)	警告灯テスト
エンジン(Z 17 DT)	燃料タンクベ ンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 17 DT)	燃料ホ ンプ リレーテスト
エンジン(Z 17 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 17 DTH)	EGRバルブ比テスト
エンジン(Z 17 DTH)	MILテスト
エンジン(Z 17 DTH)	アイドルエア制御
エンジン(Z 17 DTH)	イグニッションコイルシリンダ -1テスト
エンジン(Z 17 DTH)	イグニッションコイルシリンダ -2テスト
エンジン(Z 17 DTH)	イグニッションコイルシリンダ -3テスト
エンジン(Z 17 DTH)	イグニッションコイルシリンダ -4テスト
エンジン(Z 17 DTH)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 17 DTH)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 17 DTH)	クーリング ファンテスト0
エンジン(Z 17 DTH)	クーリング ファンテスト1

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(Z 17 DTH)	クーリング ファンテスト2
エンジン(Z 17 DTH)	クーリング ファンリレーテスト
エンジン(Z 17 DTH)	クルーズコントロール警告灯テスト
エンジン(Z 17 DTH)	グロウタイムランプ テスト
エンジン(Z 17 DTH)	グロウタイムリレーテスト
エンジン(Z 17 DTH)	サービスマスターハブランプ テスト
エンジン(Z 17 DTH)	スロットルソレノイドハブ テスト
エンジン(Z 17 DTH)	スワールベールコントロールソレノイド テスト
エンジン(Z 17 DTH)	ブースト圧カハブ テスト
エンジン(Z 17 DTH)	警告灯テスト
エンジン(Z 17 DTH)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 17 DTH)	燃料タンクベントレーションハブ テスト
エンジン(Z 17 DTH)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 17 DTH)	燃料ホップ リレーテスト
エンジン(Z 17 DTH)	燃料リークテスト
エンジン(Z 17 DTJ)	EGRクーラーハブソレノイドハブ テスト
エンジン(Z 17 DTJ)	EGRソレノイド テスト
エンジン(Z 17 DTJ)	グロウタイムリレーテスト
エンジン(Z 17 DTJ)	スロットルソレノイドハブ テスト
エンジン(Z 17 DTJ)	スワールベールコントロールソレノイド テスト
エンジン(Z 17 DTJ)	ブースト圧カハブ テスト
エンジン(Z 17 DTJ)	ローファン回転数[0]
エンジン(Z 17 DTJ)	ローファン回転数[1]
エンジン(Z 17 DTJ)	ローファン回転数[2]
エンジン(Z 17 DTJ)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 17 DTR)	EGRバース比テスト
エンジン(Z 17 DTR)	アイドルエア制御
エンジン(Z 17 DTR)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Z 17 DTR)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Z 17 DTR)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(Z 17 DTR)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Z 17 DTR)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 17 DTR)	クーリング ファンリレーテスト
エンジン(Z 17 DTR)	警告灯テスト
エンジン(Z 17 DTR)	燃料タンクベントレーションハブ テスト
エンジン(Z 17 DTR)	燃料ホップ リレーテスト
エンジン(Z 18 XE)	EGRバース比テスト
エンジン(Z 18 XE)	MILテスト
エンジン(Z 18 XE)	アイドルエア制御
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイル1テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイル2テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイル3テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイル4テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(Z 18 XE)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Z 18 XE)	インテークマニホールドハブ
エンジン(Z 18 XE)	インテークマニホールドハブ 1テスト
エンジン(Z 18 XE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 18 XE)	エンジン回転数コントロール
エンジン(Z 18 XE)	クーリング ファン1テスト
エンジン(Z 18 XE)	クーリング ファン2テスト
エンジン(Z 18 XE)	クーリング ファンリレーテスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(Z 18 XE)	サービーステータパルテスト
エンジン(Z 18 XE)	サービーステータパルランテスト
エンジン(Z 18 XE)	警告灯テスト
エンジン(Z 18 XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 18 XE)	燃料タンクベンチレーションパルテスト
エンジン(Z 18 XE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 18 XER)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 18 XER)	MILテスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイル1テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイル2テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイル3テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイル4テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(Z 18 XER)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Z 18 XER)	インテークマニホールドパルテスト
エンジン(Z 18 XER)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 18 XER)	クーリングファン1テスト
エンジン(Z 18 XER)	クーリングファン2テスト
エンジン(Z 18 XER)	クーリングファンテスト
エンジン(Z 18 XER)	クルーズコントロール警告灯テスト
エンジン(Z 18 XER)	グロウタイムランテスト
エンジン(Z 18 XER)	グロウタイムリレーテスト
エンジン(Z 18 XER)	サービーステータパルランテスト
エンジン(Z 18 XER)	スロットルソレノイドパルテスト
エンジン(Z 18 XER)	スワルベールコントロールソレノイドテスト
エンジン(Z 18 XER)	ブースト圧カパルテスト
エンジン(Z 18 XER)	燃料タンクベンチレーションパルテスト
エンジン(Z 18 XER)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 19 DT)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 19 DT)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 19 DT)	グロウタイムリレーテスト
エンジン(Z 19 DT)	シリンダパランスコントロール
エンジン(Z 19 DT)	スロットルソレノイドパルテスト
エンジン(Z 19 DT)	ブースト圧カパルテスト
エンジン(Z 19 DT)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 19 DT)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 19 DTH)	EGRソレノイドテスト
エンジン(Z 19 DTH)	MILテスト
エンジン(Z 19 DTH)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン(Z 19 DTH)	クーリングファンリレーテスト1
エンジン(Z 19 DTH)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン(Z 19 DTH)	クーリングファンリレーテスト3
エンジン(Z 19 DTH)	グロウタイムランテスト
エンジン(Z 19 DTH)	グロウタイムリレーテスト
エンジン(Z 19 DTH)	スロットルソレノイドパルテスト
エンジン(Z 19 DTH)	スワルベールコントロールソレノイドテスト
エンジン(Z 19 DTH)	ブースト圧カパルテスト
エンジン(Z 19 DTH)	燃料フィルターヒーターリレーテスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイル1テスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイル2テスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイル3テスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイル4テスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(Z 20 LEH)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Z 20 LEH)	クーリングファン1テスト
エンジン(Z 20 LEH)	クーリングファン2テスト
エンジン(Z 20 LEH)	クーリングファン3テスト
エンジン(Z 20 LEH)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイル1テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイル2テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイル3テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイル4テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(Z 20 LER)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファン1テスト
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファン2テスト
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファン3テスト
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファンテスト1
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファンテスト2
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファンテスト3
エンジン(Z 20 LER)	クーリングファンテスト4
エンジン(Z 20 LER)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 20 LET)	MILテスト
エンジン(Z 20 LET)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
エンジン(Z 20 LET)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
エンジン(Z 20 LET)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
エンジン(Z 20 LET)	イグニッションコイルシリンダ-4テスト
エンジン(Z 20 LET)	インジエクター-1
エンジン(Z 20 LET)	インジエクター-2
エンジン(Z 20 LET)	インジエクター-3
エンジン(Z 20 LET)	インジエクター-4
エンジン(Z 20 LET)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 20 LET)	サービスマインターバルテスト
エンジン(Z 20 LET)	ターボチャージャーバルブスリットテスト
エンジン(Z 20 LET)	ブースト圧バルブテスト
エンジン(Z 20 LET)	圧縮テスト
エンジン(Z 20 LET)	回転数制御
エンジン(Z 20 LET)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 20 LET)	電子スロットル制御
エンジン(Z 20 LET)	燃料タンクベンチレーションコントロール
エンジン(Z 20 LET)	燃料タンクベンチレーションバルブテスト
エンジン(Z 20 LET)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 20 LET)	補助冷却ポンプリレーテスト
エンジン(Z 22 SE)	EGRスリットテスト
エンジン(Z 22 SE)	EGRポンプリレーテスト
エンジン(Z 22 SE)	EGR制御
エンジン(Z 22 SE)	MILテスト
エンジン(Z 22 SE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 22 SE)	サービスマインターバルテスト
エンジン(Z 22 SE)	サービスマインターバルランプテスト
エンジン(Z 22 SE)	ファンリレー1テスト
エンジン(Z 22 SE)	ファンリレー2テスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(Z 22 SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン(Z 22 SE)	電子スロットル制御
エンジン(Z 22 SE)	燃料タンクベントレーションコントロール
エンジン(Z 22 SE)	燃料タンクベントレーションバルブテスト
エンジン(Z 22 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 22 YH)	MILテスト
エンジン(Z 22 YH)	イグニッションコイル1テスト
エンジン(Z 22 YH)	イグニッションコイル2テスト
エンジン(Z 22 YH)	イグニッションコイル3テスト
エンジン(Z 22 YH)	イグニッションコイル4テスト
エンジン(Z 22 YH)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 22 YH)	燃料タンクベントレーションバルブテスト
エンジン(Z 32 SE)	MILテスト
エンジン(Z 32 SE)	エアコンリレーテスト
エンジン(Z 32 SE)	エバポレーターレジストリノイド
エンジン(Z 32 SE)	カットオフテスト(インジェクター-1)
エンジン(Z 32 SE)	カットオフテスト(インジェクター-2)
エンジン(Z 32 SE)	カットオフテスト(インジェクター-3)
エンジン(Z 32 SE)	カットオフテスト(インジェクター-4)
エンジン(Z 32 SE)	カットオフテスト(インジェクター-5)
エンジン(Z 32 SE)	カットオフテスト(インジェクター-6)
エンジン(Z 32 SE)	クーリングファンリレー1
エンジン(Z 32 SE)	クーリングファンリレー2
エンジン(Z 32 SE)	クーリングファンリレー3
エンジン(Z 32 SE)	クーリングファンリレー4
エンジン(Z 32 SE)	ファンリレー1
エンジン(Z 32 SE)	ファンリレー1, 2, 3
エンジン(Z 32 SE)	ループステータス
エンジン(Z 32 SE)	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク1)
エンジン(Z 32 SE)	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク2)
エンジン(Z 32 SE)	吸気マニホールドランナーコントロールソレノイド
エンジン(Z 32 SE)	燃料タンクベントレーションバルブテスト
エンジン(Z 32 SE)	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(Z 32 SE)	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク1)
エンジン(Z 32 SE)	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイド(バンク2)
エンジン(エンジン(ティーズル))	EGRクーラーバルブソレノイドバルブテスト
エンジン(エンジン(ティーズル))	EGRソレノイドテスト
エンジン(エンジン(ティーズル))	EGRバルブテスト
エンジン(エンジン(ティーズル))	エアコンリレーテスト
エンジン(エンジン(ティーズル))	クーリングファンリレー1出力テスト
エンジン(エンジン(ティーズル))	クーリングファンリレー2出力テスト
エンジン(エンジン(ティーズル))	グロウタイムランプテスト
エンジン(エンジン(ティーズル))	グロウタイムリレーテスト
エンジン(エンジン(ティーズル))	ブースト圧カバルブテスト
エンジン(エンジン(ティーズル))	フェイルメーキングソレノイドバルブテスト
エンジン(エンジン(ティーズル))	警告灯テスト
エンジン(エンジン(ティーズル))	高水温警告灯テスト
エンジン(エンジン(ティーズル))	燃料ポンプリレーテスト
エンジン(エンジン(ティーズル))	燃料圧カソレノイドバルブテスト
エンジン(エンジン(ティーズル))	補助ヒーターリレー1テスト
エンジン(エンジン(ティーズル))	補助ヒーターリレー2テスト
エンジン(エンジン(ティーズル))	補助ヒーターリレー3テスト
エンジン(エンジン冷却)	クーリングファンリレーテスト0
エンジン(エンジン冷却)	クーリングファンリレーテスト1

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(エンジン冷却)	クーリングファンリレーテスト2
エンジン(エンジン冷却)	クーリングファンリレーテスト3
シャーシ(ABS 430)	パドルリレーテスト
シャーシ(ABS 430)	リターンポンプテスト
シャーシ(ABS 430)	警告灯テスト
シャーシ(ABS 5.3)	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS 5.3)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ(ABS 5.3 5.4 +TC)	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS 5.3 5.4 +TC)	トラクションコントロール警告灯テスト
シャーシ(ABS 5.3 5.4 +TC)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ(ABS)	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS)	トラクションコントロール警告灯テスト
シャーシ(ABS)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ(ABS ESP)	ESP警告灯テスト
シャーシ(ABS ESP)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ(ABS ESP8)	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS ESP8)	エンジン回転数テスト
シャーシ(ABS ESP8)	トラクションコントロールテスト
シャーシ(ABS ESP8)	トラクションコントロール警告灯テスト
シャーシ(ABS ESP8)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ(ABS ETC)	フロント右:ホールド
シャーシ(ABS ETC)	フロント右:リリース
シャーシ(ABS ETC)	フロント左:ホールド
シャーシ(ABS ETC)	フロント左:リリース
シャーシ(ABS ETC)	リア:リリース
シャーシ(ABS TC ESP ECU(電子コントロールユニット))	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS TC ESP ECU(電子コントロールユニット))	ESP警告灯テスト
シャーシ(ABS TC ESP ECU(電子コントロールユニット))	リターンポンプリレーテスト
シャーシ(ABS TC ESP(ヒールクルダインテックステム))	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS TC ESP(ヒールクルダインテックステム))	ESP警告灯テスト
シャーシ(ABS TC ESP(ヒールクルダインテックステム))	リターンポンプリレーテスト
シャーシ(ABS TC ESP8.0)	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS TC ESP8.0)	EBD表示灯テスト
シャーシ(ABS TC ESP8.0)	フロント右ツレライト
シャーシ(ABS TC ESP8.0)	フロント左ツレライト
シャーシ(ABS TC ESP8.0)	リア右ツレライト
シャーシ(ABS TC ESP8.0)	リア左ツレライト
シャーシ(ABS-5.3 5.4 (+TC))	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS-5.3 5.4 (+TC))	エンジン回転数テスト
シャーシ(ABS-5.3 5.4 (+TC))	トラクションコントロールテスト
シャーシ(ABS-5.3 5.4 (+TC))	トラクションコントロール警告灯テスト
シャーシ(ABS-5.3 5.4 (+TC))	リターンポンプリレーテスト
シャーシ(ABS8 ESP8)	ABS警告灯テスト
シャーシ(ABS8 ESP8)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ(CDC(連続ダンピングコントロール))	スポーツプログラムのテスト
シャーシ(EHPS(電子油圧パワーステアリング))	モーターテスト
シャーシ(ESP)	ABS警告灯テスト
シャーシ(ESP)	ESP警告灯テスト
シャーシ(ESP)	リターンポンプリレーテスト
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	フロント左衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	リア左衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	フロント右衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	リア右衝撃吸収装置アクチュエーター
シャーシ(サスペンションコントロールモジュール)	Suspension System Mode(Comfort)

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
シャーン(サスペンションコントロールモジュール)	Suspension System Mode (Normal)
シャーン(サスペンションコントロールモジュール)	Suspension System Mode (Sport Mode)
シャーン(シャーンコントロールモジュール)	燃料圧力
シャーン(シャーンコントロールモジュール)	フューエルポンプ
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	アクセサリー/保持アクセサリ電源リレー
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	補助イグニッションリレー
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	バックアップランプ
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	バックリセーバーリレー
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	カーゴランプ
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	センターストップランプ
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	カーテシランプ
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ドアアラームロック:ロック/アンロック
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	運転席ウインドウモーター(ダウンス)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	運転席ウインドウモーター(エクスパレスダウンス)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	運転席ウインドウモーター(エクスパレスアップ)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	運転席ウインドウモーター(アップ)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントフォグランプ
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	燃料モードセレクトスイッチインジケータ
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ジェネレーターレギュレーター設定値
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ホーンリレー
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	想定外の負荷
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	白熱灯調光
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	LEDバックランプデiming
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア左ウインドウモーター(ダウンス)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア左ウインドウモーター(エクスパレスダウンス)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	Left Rear Window Motor (Express Up)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア左ウインドウモーター(アップ)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ナンバプレートランプ
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	助手席ウインドウモーター(エクスパレスアップ)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	助手席ウインドウモーター(ダウンス)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	助手席ウインドウモーター(エクスパレスダウンス)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	助手席ウインドウモーター(アップ)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リアボディワークロードセンサーアラーム
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リアフォグランプリレー
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リアウォッシャーリレー
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア右ウインドウモーター(ダウンス)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア右ウインドウモーター(エクスパレスダウンス)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	Right Rear Window Motor (Express Up)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	リア右ウインドウモーター(アップ)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ラン/クランクリレー
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	ウインドウロックアウトスイッチインジケータ
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
シャーン(ステアリングホイールアングルセンサーモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー(パージ)

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
シャーシ(ステアリングホイール角度センサーモジュール)	セキュリティインジケータ
シャーシ(ステアリングホイール角度センサーモジュール)	リアワイパー
シャーシ(トランスファーケースコントロールモジュール)	トルクアップリンクコントロール
シャーシ(パワーステアリングブレーキコントロールモジュール)	パワーステアリングブレーキ交換手順
シャーシ(パワーステアリングブレーキコントロールモジュール)	パワーステアリングブレーキサービス適用
シャーシ(パワーステアリングブレーキコントロールモジュール)	パワーステアリングブレーキ解除
シャーシ(フューエルポンプコントロール)	フューエルポンプ
シャーシ(フューエルポンプコントロール)	フューエルポンプトリムリセット
シャーシ(フューエルポンプコントロール)	燃料コントロール
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ABSポンプモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ABS Warning Indicator
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ブレーキマスターエレトリックパキュームポンプ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右インレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右アウトレットソレノイドバルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	Vehicle Stability System Indicator
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右吸気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント右排気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左吸気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	フロント左排気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	ポンプモーター
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右吸気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア右排気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左吸気バルブ
シャーシ(電子ブレーキコントロールモジュール)	リア左排気バルブ
シャーシ(電動パワーステアリング)	モーターテスト
シャーシ(電動パワーステアリング)	警告灯テスト
トランスミッション(AF 13 14 20)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション(AF 13 14 20)	エコミー/スホーテスト
トランスミッション(AF 13 14 20)	ソレノイド1-2/3-4行テスト
トランスミッション(AF 13 14 20)	ソレノイド2-3行テスト
トランスミッション(AF 13 14 20)	トルクコンバータークラッチソレノイドテスト
トランスミッション(AF 13 14 20)	圧力レギュレーターソレノイドテスト
トランスミッション(AF 13-4)	クラッチテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)	エコミー/スホーサインケータテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)	サービスインターバルランプテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)	トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)	ニュートラルコントロールソレノイドテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22 CAN)	圧力レギュレーターソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)	P/N信号テスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)	エコミー/スホーサインケータテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)	トルクコントロールテスト
トランスミッション(AF 13-II 17 20 22)	トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
トランスミッション(AF 13-11 17 20 22)	ニュートラルコントロールソレノイドテスト
トランスミッション(AF 13-11 17 20 22)	圧力レギュレーターソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 13-11 17 20 22)	警告灯テスト
トランスミッション(AF 1311 20 22 30)	P/Nスイッチテスト
トランスミッション(AF 1311 20 22 30)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション(AF 1311 20 22 30)	スボ-LEDテスト
トランスミッション(AF 1311 20 22 30)	ソレノイド1-2/3-4行テスト
トランスミッション(AF 1311 20 22 30)	ソレノイド2-3行テスト
トランスミッション(AF 1311 20 22 30)	トルクコンバータークラッチソレノイドテスト
トランスミッション(AF 1311 20 22 30)	圧力レギュレーターソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 17-4)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 17-4)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 17-4)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション(AF 17-4)	トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 17-4)	圧力レギュレーターソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 22-4)	1-2/3-4シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 22-4)	2-3シフトソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 22-4)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション(AF 22-4)	クラッチテスト
トランスミッション(AF 22-4)	トルクコンバータークラッチソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 22-4)	圧力レギュレーターソレノイドバルブテスト
トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ1テスト
トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ2テスト
トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ3テスト
トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ4テスト
トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)	シフトソレノイドバルブ5テスト
トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)	ブレーキモードテスト
トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)	マニュアルシフトテスト
トランスミッション(AF 23-5 33-5 40-6)	マニュアルシフトモードテスト
トランスミッション(AF 40-6)	ウインターモードテスト
トランスミッション(AF 40-6)	ウインターモード表示灯テスト
トランスミッション(AF 40-6)	シフトソレノイドバルブ1テスト
トランスミッション(AF 40-6)	シフトソレノイドバルブ2テスト
トランスミッション(AF 40-6)	スボ-モードテスト
トランスミッション(AF 40-6)	ブレーキモードテスト
トランスミッション(AF 40-6)	マニュアルシフトモード
トランスミッション(AT GEN III)	1-2シフトソレノイド
トランスミッション(AT GEN III)	2-3シフトソレノイド
トランスミッション(AT GEN III)	3/2ギアワンウェイソレノイド
トランスミッション(AT GEN III)	トルクコンバータークラッチPWMソレノイド
トランスミッション(AT GEN III)	トルクコンバータークラッチソレノイド
トランスミッション(MTA(イージートロニック))	バックラブリレーテスト
トランスミッション(TCM)	SLSリアソレノイド
トランスミッション(TCM)	SLTリアソレノイド
トランスミッション(TCM)	SLUリアソレノイド
トランスミッション(TCM)	ウインターモード表示灯
トランスミッション(TCM)	シフトソレノイド1コントロール
トランスミッション(TCM)	シフトソレノイド2コントロール
トランスミッション(TCM)	シフトソレノイド3コントロール
トランスミッション(TCM)	シフトソレノイド4コントロール
トランスミッション(TCM)	シフトソレノイド5コントロール
トランスミッション(TCM)	トルクコンバータークラッチロックアップファンクション
トランスミッション(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ1テスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
トランスミッション(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ 2テスト
トランスミッション(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ 3テスト
トランスミッション(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ 4テスト
トランスミッション(オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ 5テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	シリンダーバルブランス1インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	シリンダーバルブランス2インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	シリンダーバルブランス3インジェクター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	Engine Control Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	EVAPバルブソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料インジェクターバルブランス(シリンダー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料インジェクターバルブランス(シリンダー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料インジェクターバルブランス(シリンダー-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料レール圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	ヒータークーラントポンプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	O2センサーヒーター(センサー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	O2センサーヒーター(センサー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	O2センサーテスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	ターボチャージャーバルブスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	エアコンポンプレッシャーラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.0L (LE1)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	クーリングファンリレー1,2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	Cylinder Balance 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	Cylinder Balance 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	Cylinder Balance 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	Cylinder Balance 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	Engine Control Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	EVAPバルブソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	燃料インジェクターバルブランス(シリンダー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	燃料インジェクターバルブランス(シリンダー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	燃料インジェクターバルブランス(シリンダー-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	燃料インジェクターバルブランス(シリンダー-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	O2センサーヒーター(センサー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	O2センサーヒーター(センサー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	スロットルホジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	エアコンCOMP レッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	フューエルホップリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	吸気カムシャフトホジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.2L (LWD)))	排気カムシャフトホジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	シリンダ-パワ-ランス(シリンダ-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	シリンダ-パワ-ランス(シリンダ-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	シリンダ-パワ-ランス(シリンダ-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	シリンダ-パワ-ランス(シリンダ-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	EGRクーラーパワ-ランスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	燃料インジェクターパワ-ランス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	燃料システム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	グローブ ラグ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	ターボチャージャー1ウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	ターボチャージャー2ウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	ターボチャージャー-オン位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	エアコンCOMP レッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.3L (LSF)))	フューエルホップ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	クーリングファンリレー1,2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	Cylinder Balance 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	Cylinder Balance 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	Cylinder Balance 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	Cylinder Balance 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	Engine Control Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	EVAPパワ-ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	排気側カムシャフトホジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	燃料インジェクターパワ-ランス(シリンダ-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	燃料インジェクターパワ-ランス(シリンダ-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	燃料インジェクターパワ-ランス(シリンダ-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	燃料インジェクターパワ-ランス(シリンダ-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	吸気側カムシャフトホジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	スロットルホジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	エアコンCOMP レッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	クーリングファンリレー2

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	フューエルリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	吸気カムシャフトホジションアクチュエーター/リノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (L2Z)))	排気カムシャフトホジションアクチュエーター/リノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	クーリングファンリレー-1,2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	クーリングファンリレー-1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	クーリングファンリレー-2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	インジェクター(シリンダー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	インジェクター(シリンダー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	インジェクター(シリンダー-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	インジェクター(シリンダー-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	Cylinder Balance 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	Cylinder Balance 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	Cylinder Balance 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	Cylinder Balance 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	シリンダー-パワートレインランス(シリンダー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	シリンダー-パワートレインランス(シリンダー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	シリンダー-パワートレインランス(シリンダー-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	シリンダー-パワートレインランス(シリンダー-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	Engine Control Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	EVAPパージ/リノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	排気側カムシャフトホジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	燃料インジェクターパワートレインランス(シリンダー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	燃料インジェクターパワートレインランス(シリンダー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	燃料インジェクターパワートレインランス(シリンダー-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	燃料インジェクターパワートレインランス(シリンダー-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	O2センサーヒーター(センサー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	O2センサーヒーター(センサー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	アイドル点火時期
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	点火時期遅延
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	吸気側カムシャフトホジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	スロットルホジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	エアコンコンパレックスクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	エンジンクランクセンサーモスタットヒーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	クーリングファンリレー-1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	クーリングファンリレー-2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	フューエルリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	吸気カムシャフトホジションアクチュエーター/リノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LDD)))	排気カムシャフトホジションアクチュエーター/リノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	クーリングファンモーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	クーリングファンリレー-1,2,3

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	シリンダ-パワ-ランス(シリンダ-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	シリンダ-パワ-ランス(シリンダ-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	シリンダ-パワ-ランス(シリンダ-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	シリンダ-パワ-ランス(シリンダ-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	燃料インジェクターランス(シリンダ-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	燃料インジェクターランス(シリンダ-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	燃料インジェクターランス(シリンダ-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	燃料インジェクターランス(シリンダ-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	O2センサーヒーター(センサー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	O2センサーヒーター(センサー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	マシニアフローセンサー-供給電圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	エアコンポンプレッシャースイッチ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	燃料制御ルーブステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LE2)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	触媒テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	クーリングファンリレー1,2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	クーリングファンリレー2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	Cylinder Balance 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	Cylinder Balance 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	Cylinder Balance 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	Cylinder Balance 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	シリンダ-パワ-ランス(シリンダ-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	シリンダ-パワ-ランス(シリンダ-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	シリンダ-パワ-ランス(シリンダ-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	シリンダ-パワ-ランス(シリンダ-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	Engine Control Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	EVAPサビステイスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	燃料インジェクターランス(シリンダ-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	燃料インジェクターランス(シリンダ-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	燃料インジェクターランス(シリンダ-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	燃料インジェクターランス(シリンダ-4)

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	ジェネレータL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	O2センサーヒーター(センサ-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	O2センサーヒーター(センサ-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	吸気側カムシャフトホジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	スロットルホジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	ターボチャージャーパワースソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	ターボチャージャーウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	吸気カムシャフトホジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	燃料制御ルーブステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.4L (LUJ)))	排気カムシャフトホジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	クーリングファンリレー-1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	クーリングファンリレー-2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	インジェクター(シリンダ-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	インジェクター(シリンダ-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	インジェクター(シリンダ-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	インジェクター(シリンダ-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	シリンダ-パワープラント(シリンダ-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	シリンダ-パワープラント(シリンダ-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	シリンダ-パワープラント(シリンダ-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	シリンダ-パワープラント(シリンダ-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	EVAPパワースソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	排気側カムシャフトホジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	ジェネレータL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	O2センサーヒーター(センサ-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	O2センサーヒーター(センサ-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	アイドル点火時期
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	点火時期遅延
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	吸気側カムシャフトホジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	スロットルホジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	エンジンクランクサモスタットヒーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	吸気カムシャフトホジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	燃料制御ルーブステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LDE)))	排気カムシャフトホジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LGE)))	Alternative Fuel Cut-Off Solenoid Valve Relay

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) 1905))	圧縮テスト
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	シリンダ -ハ ワ-ハ ランス(シリンダ -1)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	シリンダ -ハ ワ-ハ ランス(シリンダ -2)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	シリンダ -ハ ワ-ハ ランス(シリンダ -3)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	シリンダ -ハ ワ-ハ ランス(シリンダ -4)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	エンジン回転数
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	EVAPハ -シ ュレノイド'ハ ルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	ジェネレータ-L:ターミナル
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	O2センサーヒーター(センサー-1)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	O2センサーヒーター(センサー-2)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	MIL
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	スロットルホ ジ ション
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	ターボ チャージ ヤーバ イハ スソレノイド'ハ ルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	ターボ チャージ ヤーウェストゲ -トソレノイド'ハ ルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	エアコンコンプレッサクラッチリレー
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	クーリング ファンリレー-1
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	クーリング ファンリレー-2
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	フューエルホ ンプ リレー
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU) その他))	圧縮テスト
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	クーリング ファンリレー-1, 2, 3
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	クーリング ファンリレー-2, 3
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	インジ エクター(シリンダ -1)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	インジ エクター(シリンダ -2)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	インジ エクター(シリンダ -3)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	インジ エクター(シリンダ -4)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	シリンダ -ハ ワ-ハ ランス(シリンダ -1)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	シリンダ -ハ ワ-ハ ランス(シリンダ -2)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	シリンダ -ハ ワ-ハ ランス(シリンダ -3)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	シリンダ -ハ ワ-ハ ランス(シリンダ -4)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	エンジンコントロールイグ ニッションリレー
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	エンジン回転数
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	EVAPハ -シ ュレノイド'ハ ルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	ジェネレータ-L:ターミナル
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	O2センサーヒーター(センサー-1)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	O2センサーヒーター(センサー-2)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	アイドル点火時期
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	インテークマニホールド チューニング コントロールハ ルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	MIL
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	スロットルホ ジ ション
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	ターボ チャージ ヤーバ イハ スソレノイド'ハ ルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	ターボ チャージ ヤーウェストゲ -トソレノイド'ハ ルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	エアコンコンプレッサクラッチリレー
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	エンジンクランクサモスタットヒーター
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	クーリング ファンリレー-1
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	クーリング ファンリレー-2
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	スターターリレー
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	フューエルトリム
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	フューエルホ ンプ リレー
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	圧縮テスト
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LLU)))	燃料制御ルーブ ステータス
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	クーリング ファン
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Cooling Fan Relay1
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Cooling Fan Relay2
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Cooling Fan Relay3

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	シリンダ-パワートレイン(シリンダ-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	シリンダ-パワートレイン(シリンダ-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	シリンダ-パワートレイン(シリンダ-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	シリンダ-パワートレイン(シリンダ-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	EGRクーラーパワートレイン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	EGRパワートレイン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	エンジンクーラントホップクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Engine Coolant Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	エンジン油圧制御リノイドパワートレイン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Engine Speed/Throttle
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Enigne Speed/Throttle
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	燃料レール圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Fuel System High Pressure Test (Engine Runs)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	High Side Dirver 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	High Side Dirver 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ハイサイドドライブ-1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ハイサイドドライブ-2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	O2センサーヒーター(センサー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	O2センサーヒーター(センサー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	吸気フローパワートレイン モーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	吸気フローパワートレイン 位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	インテークマニホールドランチョンコントロールパワートレイン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	Malfunction Indicator Lmap (MIL)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ピストンリングオイルシットリノイドパワートレイン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ブライムフェイルホップ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ターボチャージャー-オン位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ターボチャージャー-オン位置 ショックチェッカー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	ターボチャージャーウェストゲートリノイドパワートレイン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	エアコンポンプ レッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVL)))	フェイルホップリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	シリンダ-パワートレイン(シリンダ-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	シリンダ-パワートレイン(シリンダ-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	シリンダ-パワートレイン(シリンダ-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	シリンダ-パワートレイン(シリンダ-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	EGRクーラーパワートレイン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	EGRパワートレイン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	エンジンクーラントホップクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	エンジン油圧制御リノイドパワートレイン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	Enigne Speed/Throttle
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	燃料レール圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	High Side Dirver 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	High Side Dirver 2

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	O2センサーヒーター(センサー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	Malfunction Indicator Lmap (MIL)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	ピストンケーシングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	エアコンCOMPレザークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	クーリングファンリレー-1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	クーリングファンリレー-2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	クーリングファンリレー-3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVM)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	クーリングファンリレー-1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	クーリングファンリレー-2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	インジェクター(シリンダー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	インジェクター(シリンダー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	インジェクター(シリンダー-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	インジェクター(シリンダー-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	EVAPバルブソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	EVAPバルブソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	O2センサーヒーター(センサー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	O2センサーヒーター(センサー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	マスタアブソセンサー供給電圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	ターボチャージャーバルブソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	エアコンCOMPレザークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	クーリングファンリレー-1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LVP)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	クーリングファンリレー-1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	クーリングファンリレー-2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	シリンダーバルブウォッシュインジェクター

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	シリンダ -ハ ワ-ハ ランス2インジ エクター
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	シリンダ -ハ ワ-ハ ランス3インジ エクター
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	シリンダ -ハ ワ-ハ ランス4インジ エクター
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料システム減圧
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Engine Control Thermostat Heater
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	エンジン回転数
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	EVAPバースソレノイドバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	EVAPバントソレノイドバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料インジエクターハランス(シリンダ -1)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料インジエクターハランス(シリンダ -2)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料インジエクターハランス(シリンダ -3)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料インジエクターハランス(シリンダ -4)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 1 Injector
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 2 Injector
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 3 Injector
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Injector Balance-Cylinder 4 Injector
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料圧力
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 1 Injector
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 2 Injector
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 3 Injector
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 4 Injector
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	Fuel Pressure Enable
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料圧力レギュレーター
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	フューエルポンプ有効
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料レール圧力
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	ジェネレーターL:ターミナル
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	ヒーターコントロールポンプ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	O2センサーヒーター(センサー-1)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	O2センサーヒーター(センサー-2)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	マスタフロセンサー供給電圧
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	MIL
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	スロットルポジション
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	ターボチャージャーバースソレノイドバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	エアコンコンプレッサクラッチリレー
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	クーリングファンリレー-1
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	クーリングファンリレー-2
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	フューエルリム
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	フューエルポンプリレー
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	圧縮テスト
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	燃料制御ループステータス
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWC)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	シリンダ -ハ ワ-ハ ランス(シリンダ -1)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	シリンダ -ハ ワ-ハ ランス(シリンダ -2)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	シリンダ -ハ ワ-ハ ランス(シリンダ -3)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	シリンダ -ハ ワ-ハ ランス(シリンダ -4)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	EGRクーラーバースバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	EGRバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	エンジンコントロールポンプクラッチリレー
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	Enigne Speed/Throttle
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	燃料ヒーターレ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	燃料圧力レギュレーター
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	燃料レール圧力
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	燃料システム高圧テスト(エンジン作動)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	ジェネレーターL:ターミナル
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	High Side Dirver 1
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	High Side Dirver 2
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	O2センサーヒーター(センサー1)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	O2センサーヒーター(センサー2)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	吸気フローバルブ モーター
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	Malfunction Indicator Lmap (MIL)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	ピストンクランクオイルジェット/ノイドバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	エアコンコップ レッサークラッチリレー
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	クーリング ファンリレー1
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	クーリング ファンリレー2
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	クーリング ファンリレー3
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.6L (LWV)))	フューエルポンプ リレー
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	シリンダー-ハ ワーバルンス(シリンダー-1)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	シリンダー-ハ ワーバルンス(シリンダー-2)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	シリンダー-ハ ワーバルンス(シリンダー-3)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	シリンダー-ハ ワーバルンス(シリンダー-4)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	EGRクーラーバルブ インスバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	EGRクーラー冷却ポンプ 1
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	EGRバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	エンジン回転数/スロットル
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	燃料ヒーターレ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	燃料圧力
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	燃料圧力レギュレーター
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	Fuel Pump Realy
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	燃料レール圧力リフバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	ジェネレーターL:ターミナル
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	O2センサーヒーター(センサー1)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	吸気フローバルブ 位置
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	インターマニホールド ランチコントロールバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	MIL
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	ターボチャージャー位置
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	ターボチャージャー位置 ショックソレノイドバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	エアコンコップ レッサークラッチリレー
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	クーリング ファンリレー1
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	クーリング ファンリレー2
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LKR)))	クーリング ファンリレー3
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	シリンダー-ハ ワーバルンス(シリンダー-1)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	シリンダー-ハ ワーバルンス(シリンダー-2)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	シリンダー-ハ ワーバルンス(シリンダー-3)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	シリンダー-ハ ワーバルンス(シリンダー-4)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	EGRバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	燃料ヒーターレ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	燃料インジェクターバルンス
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	燃料圧力降下テスト
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	ジェネレーターL:ターミナル
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	グロブ ラグ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	吸気フローバルブ 位置
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LPL)))	インターマニホールド ランチコントロールバルブ

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	燃料レール圧カリブレーション
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	ジェネレーターL:ターミナル
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	O2センサーヒーター(センサー1)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	吸気フローバルブ位置
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	MIL
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	ターボチャージャー位置
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	ターボチャージャーホーンホーンシヨントレノイドバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	エアコンポンプレッシャークラッチリレー
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	クーリングファンリレー1
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	クーリングファンリレー2
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.7L (LUE)))	クーリングファンリレー3
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	クーリングファンリレー1,2,3
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	クーリングファンリレー2,3
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	インジェクター(シリンダー-1)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	インジェクター(シリンダー-2)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	インジェクター(シリンダー-3)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	インジェクター(シリンダー-4)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	シリンダー-1 ワーバルブランス(シリンダー-1)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	シリンダー-1 ワーバルブランス(シリンダー-2)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	シリンダー-1 ワーバルブランス(シリンダー-3)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	シリンダー-1 ワーバルブランス(シリンダー-4)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	燃料システム減圧
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	エンジン回転数
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	EVAPパージソレノイドバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	排気側カムシャフトホーションアクチュエーター
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	ジェネレーターL:ターミナル
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	O2センサーヒーター(センサー1)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	O2センサーヒーター(センサー2)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	アイドル点火時期
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	点火時期遅延
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	吸気側カムシャフトホーションアクチュエーター
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	MIL
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	スロットルホーション
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	エアコンポンプレッシャークラッチリレー
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	エンジンクランクセンサーモスタットヒーター
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	クーリングファンリレー1
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	クーリングファンリレー2
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	スターターリレー
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	フェイルリム
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	フェイルホーションリレー
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	圧縮テスト
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	吸気側カムシャフトホーションアクチュエーターソレノイドバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	燃料制御ループステータス
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(1.8L (2HO)))	排気側カムシャフトホーションアクチュエーターソレノイドバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))	All Injectors On
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))	シリンダー-1 ワーバルブランス(シリンダー-1)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))	シリンダー-1 ワーバルブランス(シリンダー-2)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))	シリンダー-1 ワーバルブランス(シリンダー-3)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))	シリンダー-1 ワーバルブランス(シリンダー-4)
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))	EGRクーラーバルブ
ハ ワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LBQ) バリアント1))	EGRバルブ

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	クーリングファンリレー-2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	シリンダ-パワートレイン(シリンダ-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	シリンダ-パワートレイン(シリンダ-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	シリンダ-パワートレイン(シリンダ-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	シリンダ-パワートレイン(シリンダ-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	エンジンコントロールユニットニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	排気側カムシャフトホジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターパワートレイン1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターパワートレイン2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターパワートレイン3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターパワートレイン4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターパワートレイン(シリンダ-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターパワートレイン(シリンダ-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターパワートレイン(シリンダ-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料インジェクターパワートレイン(シリンダ-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	O2センサーヒーター(センサー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	O2センサーヒーター(センサー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	吸気側カムシャフトホジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	スロットルホジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	ターボチャージャーパワートレインソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	エアコンポンプレッシャークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	クーリングファンリレー-1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	吸気カムシャフトホジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LDK)))	排気カムシャフトホジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	EGRクーラーパワートレインバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	エンジンクランクポンプレッシャークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	Engine Coolant Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	Engine Speed/Throttle
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	燃料圧力レギュレーター-1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	燃料圧力レギュレーター-2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	Fuel System Hight Pressure Test (Engine Runs)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ハイサイドライハ-1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ハイサイドライハ-2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	O2センサーヒーター(センサー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	吸気フローバルブ位置

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ピストンクランクオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ブライムフェルプスポンプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	ターボチャージャーベーンボジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	エアコンポンプレッシャークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LFS)))	フェルプスポンプレレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	クーリングファンリレー2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	シリンダーバルブランス(シリンダー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	シリンダーバルブランス(シリンダー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	シリンダーバルブランス(シリンダー-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	シリンダーバルブランス(シリンダー-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Engine Controls Ignitions Relay
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	排気側カムシャフトボジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料インジェクターバルブランス1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料インジェクターバルブランス2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料インジェクターバルブランス3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料インジェクターバルブランス4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Fuel Pressure Drop -Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	フェルプスポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	ジェネレーターLターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	O2センサーヒーター(センサー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	O2センサーヒーター(センサー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	吸気側カムシャフトボジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	マシニアフローセンサー供給電圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	Starter Realy
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	スロットルボジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	ターボチャージャーバルブスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	エアコンポンプレッシャークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	フェルプスポンプ

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	吸気カムシャフトホジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHU)))	排気カムシャフトホジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	All Injectors On
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	シリンダ-パワートレイン(シリンダ-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	シリンダ-パワートレイン(シリンダ-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	シリンダ-パワートレイン(シリンダ-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	シリンダ-パワートレイン(シリンダ-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	EGRクーラバypassバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	燃料インジェクターパワートレイン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	ゲロブラック
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	Turbocharger Van Position
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	エアコンコンプレッサクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	クーリングファンリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	クーリングファンリレー3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LHV)))	フューエルポンプ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	追加ヒーターリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	追加ヒーターリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	EGRクーラバypassバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	エンジンコントロールユニットニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料インジェクターパワートレイン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料圧力降下テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	燃料圧力レギュレーター1バスターテスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	Fuel System High Pressure Test (Engine Does not Run)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	Fuel System High Pressure Test (Engine Runs)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	ゲロブラック
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	Injector Buzz Test (Cylinder 1 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	Injector Buzz Test (Cylinder 2 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	Injector Buzz Test (Cylinder 3 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	Injector Buzz Test (Cylinder 4 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	ターボチャージャーベーンホジションソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	エアコンコンプレッサクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LNP)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	クーリングファンリレー1, 2, 3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	クーリングファンリレー2, 3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	エンジン回転数

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	O2センサーヒーター(センサー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	O2センサーヒーター(センサー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	マスタアロセンサー供給電圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	ターボチャージャーパワースソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	ターボチャージャーウェストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	エアコンコンプレッサクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	フューエルリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	吸気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.0L (LTG)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	追加ヒーターリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	追加ヒーターリレー2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	EGRクーラーパワースバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	エンジンクランクポンプクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料インジェクターパランス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料圧力降下テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	燃料圧力レギュレーター1バズテスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	Fuel System High Pressure Test (Enigne Does not Run)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	Fuel System High Pressure Test (Enigne Runs)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	グローブラグ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	O2センサーヒーター(センサー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	Injector Buzz Test(Cylinder 1 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	Injector Buzz Test(Cylinder 2 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	Injector Buzz Test(Cylinder 3 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	Injector Buzz Test(Cylinder 4 Injector)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	インターカムホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	ターボチャージャーパワースソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.2L (LNQ)))	エアコンコンプレッサクラッチリレー

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))	燃料制御ループ ステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.4L (LE9)))	排気カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	クーリングファンリレー2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	インジェクター(シリンダー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	インジェクター(シリンダー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	インジェクター(シリンダー-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	インジェクター(シリンダー-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Cylinder 5 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Cylinder 6 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	シリンダー-パワートレインランス(シリンダー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	シリンダー-パワートレインランス(シリンダー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	シリンダー-パワートレインランス(シリンダー-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	シリンダー-パワートレインランス(シリンダー-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	シリンダー-パワートレインランス(シリンダー-5)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	シリンダー-パワートレインランス(シリンダー-6)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	燃料インジェクター-パワートレインランス(シリンダー-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	燃料インジェクター-パワートレインランス(シリンダー-2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	燃料インジェクター-パワートレインランス(シリンダー-3)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	燃料インジェクター-パワートレインランス(シリンダー-4)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	燃料インジェクター-パワートレインランス(シリンダー-5)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	燃料インジェクター-パワートレインランス(シリンダー-6)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	ジエネレーターLターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	O2センサーヒーター(センサー1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	O2センサーヒーター(センサー2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	アイドル点火時期
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Intake Camshaft Position Actuator Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Intake Camshaft Position Actuator Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ(バンク2)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Secondary Air Injection Test
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	Turocharger Bypass Solenoid Valve
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	フューエルトリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	フューエルポンプリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(2.8L (LAU)))	圧縮テスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LAU)))	燃料制御ルーブ ステータス
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	クーリング ファンリレー-1,2,3
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	クーリング ファンリレー-2,3
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	インジェクター (シリンダー-1)
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	インジェクター (シリンダー-2)
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	インジェクター (シリンダー-3)
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	インジェクター (シリンダー-4)
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	Cylinder 5 Injector
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	Cylinder 6 Injector
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	エンジン回転数
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	EVAPパージソレノイドバルブ
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 1
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Bank 2
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ (バンク1)
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ (バンク2)
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	燃料インジェクターパランス (シリンダー-1)
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	燃料インジェクターパランス (シリンダー-2)
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	燃料インジェクターパランス (シリンダー-3)
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	燃料インジェクターパランス (シリンダー-4)
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	燃料インジェクターパランス (シリンダー-5)
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	燃料インジェクターパランス (シリンダー-6)
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	フューエルポンプ有効
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	ジェネレーター-L:ターミナル
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	O2センサーヒーター (センサー-1)
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	O2センサーヒーター (センサー-2)
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	アイドル点火時期
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	Intake Camshaft Position Actuator Bank 1
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	Intake Camshaft Position Actuator Bank 2
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ (バンク1)
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ (バンク2)
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	MIL
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	セカンダリーエアインジェクションポンプリレー
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	セカンダリーエアインジェクションソレノイドバルブ
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	Secondary Air Injection Test
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	スロットルポジション
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	ターボチャージャーパインソレノイドバルブ
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	クーリング ファンリレー-1
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	スターターリレー
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	フューエルトリム
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	圧縮テスト
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW)))	燃料制御ルーブ ステータス
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	クーリング ファンリレー-1,2,3
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	クーリング ファンリレー-2,3
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	燃料システム減圧
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	エンジン回転数
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	EVAPパージソレノイドバルブ
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	EVAPパントソレノイドバルブ
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	燃料成分リセット
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector
ハ ワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 5 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 6 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	H02S Heater Sensor 1 Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	H02S Heater Sensor 1 Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	H02S Heater Sensor 2 Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	H02S Heater Sensor 2 Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	アイドル点火時期
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	点火時期遅延
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	スロットルポジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	フューエルリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LF1)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クーリングファン1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クーリングファン2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クーリングファン3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クーリングファン4
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クーリングファン5
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クーリングファンリレー1,2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クーリングファンリレー2,3
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	燃料システム減圧
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	エンジン回転数
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	EVAPメンテナンスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Exhaust Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	燃料成分リセット
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 1 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 2 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 3 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 4 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 5 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Fuel Injector Balance - Cylinder 6 Injector
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	燃料圧力
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	フューエルポンプ有効
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	H02S Heater Sensor 1 Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	H02S Heater Sensor 1 Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	H02S Heater Sensor 2 Bank 1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	H02S Heater Sensor 2 Bank 2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	アイドル点火時期

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	点火時期遅延
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Intake Camshaft Position Actuator Solenoid Valve Bank2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	セカンダリエアインジェクションソレノイドリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	Secondary Air Injection Solenoid System
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	セカンダリエアインジェクションソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	スロットルホジション
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	エアコンコップレサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	クーリングファンリレー1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	スターターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	フューエルリム
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	圧縮テスト
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール(3.0L (LFW)))	燃料制御ループステータス
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EGRクーラーバルブスバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	EGRバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エンジンクーラントソレノイドクラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Engine Coolant Thermostat Heater
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エンジン油圧制御ソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Engine Speed/Throttle
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	燃料圧力レギュレーター2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	Fuel System Hight Pressure Test (Engine Runs)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ハイサイドドライバ-1
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ハイサイドドライバ-2
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	O2センサーヒーター(センサ-1)
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブモーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	インターマニホールドランチャーコントロールバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ピストンクーリングオイルジェットソレノイドバルブ
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ブライムフェューエルソレノイド
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	ターボチャージャーベーンソレノイドアクチュエーター
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	エアコンコップレサークラッチリレー
パワートレイン(エンジンコントロールモジュール)	フューエルソレノイドリレー
パワートレイン(シャシーコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(シャシーコントロールモジュール)	フューエルソレノイド
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ブレーキソレノイドレサークンترلソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチレサークンترلソレノイドバルブ1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチレサークンترلソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	クラッチレサークンترلソレノイドバルブ3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバ-1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ラインレサークンترلソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ラインレサークンترلソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ブレーキソレノイドレサークンترلソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ブレーキソレノイドレサークンترلソレノイドバルブ3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ブレーキソレノイドレサークンترلソレノイドバルブ4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	ブレーキソレノイドレサークンترلソレノイドバルブ5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 1
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 2
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 3
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 4
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 5
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	Shift Transmission Gear 6
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン(トランスミッションコントロールモジュール)	TCCソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルインジェクタコントロールモジュール)	燃料モードセレクトソレノイド(ハイ/フェューエル/ガソリン)
パワートレイン(フューエルインジェクタコントロールモジュール)	高圧燃料カットソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルインジェクタコントロールモジュール)	低圧燃料カットソレノイドバルブ
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	燃料圧力
パワートレイン(フューエルポンプコントロールモジュール)	フューエルポンプ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアディファレンシャルソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアディファレンシャルクラッチ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアドライブクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン(リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	ポンプモーター
ホデー(AFL(7thタイプ)フォワードライティング))	ロービームテスト
ホデー(AFL(7thタイプ)フォワードライティング))	右側ステイックコーナリングライテスト
ホデー(AFL(7thタイプ)フォワードライティング))	左側ステイックコーナリングライテスト
ホデー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))	AHL警告灯テスト
ホデー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))	ダミミックアップランプテスト
ホデー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))	ロービームテスト
ホデー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))	右側ステイックコーナリングライテスト
ホデー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))	警告灯表示テスト
ホデー(AHL AFL(ヘッドランプレベリング))	左側ステイックコーナリングライテスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	Alarm Siren Test
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	BTSI:パニングロック
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	Comfort Closing Test(Close)
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	Comfort Closing Test(Inactive)
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	Comfort Closing Test(Open)
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	Front Wipers Test(High)
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	Front Wipers Test(Low)
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	Interior Lights Cut-Off Relay Test
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	Parking Light Test(Left)
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	Parking Light Test(Right)
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	PAS / ESP Switch LED Test
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	ラン/クランクリレー
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	Unlock/Lock Test(Dead Lock)
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	Unlock/Lock Test(Lock)
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	Unlock/Lock Test(Unlock)
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	アクセサリ/RAPリレー
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	アクセサリリレー
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	イルミネーション減光(ハイ)
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	イルミネーション減光(ミドル)
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	イルミネーション減光(ロー)
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	インジケータランプ
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	インテリアイルミネーションリレー
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	インテリアランプ
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	エコLED
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	すべてのドア

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	セキュリティシステム:LED
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	センターブレーキランプテスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	セントラルロック:すべてアンロック
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	セントラルロック:デッドロック
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	セントラルロック:ロック
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	セントラルロック:運転席アンロック
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	デッドステアイルレーサー
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	トランクリリース
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	トランクリリーステスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	パネキングランプ
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	パネキームテスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	ハザードLEDテスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	パッドランプ
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	パッドランプテスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	パドルランプ
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	パワウインドウリレー
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	ヒーター付キリアガラステスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	ブレーキランプ
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	ブレーキランプテスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	フロントガラスウォッシャー
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	フロントガラスウォッシャーテスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	フロントタンジグナル
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	フロントハイビーム
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	フロントフォグランプ
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	フロントフォグランプテスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	フロントロービーム
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	フロントワイパー
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	ヘッドライトウォッシャー
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	ホーン
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	ホーンテスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	ライセンスプレートランプテスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	ランプ:インテリアランプ
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	ランプ:オートランプON
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	リアウインドウヒーター
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	リアガラスウォッシャーテスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	リアガラスフォグLEDテスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	リアコンパートメント
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	リアタンジグナル
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	リアフォグランプテスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	リアランプヒューズ異常
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	リアワイパーテスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	ロービームテスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	ワイパーテスト:フロントワイパー
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	右側タンジグナルテスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	運転席ドア
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	運転席パワウインドウ
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	左側タンジグナルテスト
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	助手席パワウインドウ
ホデー(BCM(ホデーコントロールモジュール))	盗難防止ホーン
ホデー(CIM(ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド1テスト
ホデー(CIM(ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド2テスト
ホデー(CIM(ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド3テスト
ホデー(CIM(ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド4テスト
ホデー(CIM(ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド5テスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(CIM(ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド6テスト
ホデー(CIM(ステアリングコラムモジュール))	ブザーサウンド7テスト
ホデー(DDM(運転席ドアモジュール))	ウインドウリフトテスト(アップ)
ホデー(DDM(運転席ドアモジュール))	ウインドウリフトテスト(ダウン)
ホデー(DDM(運転席ドアモジュール))	デッドロックテスト
ホデー(DDM(運転席ドアモジュール))	ドアロックテスト
ホデー(ECC(電子クイメートコントロール))	LED照明テスト
ホデー(ECC(電子クイメートコントロール))	エアミックスフラップモーターテスト
ホデー(ECC(電子クイメートコントロール))	エア配分フラップモーターテスト
ホデー(ECC(電子クイメートコントロール))	リアガラスデフォグテスト
ホデー(ECC(電子クイメートコントロール))	内気循環フラップモーターテスト
ホデー(ECC SAC(電子クイメートコントロール))	LED照明テスト
ホデー(ECC SAC(電子クイメートコントロール))	エアコンリレーテスト
ホデー(ECC SAC(電子クイメートコントロール))	内気循環フラップモーターテスト
ホデー(EHS(電気ヒーターシステム))	ヒーターエレメント1テスト
ホデー(EHS(電気ヒーターシステム))	ヒーターエレメント2テスト
ホデー(EHS(電気ヒーターシステム))	ヒーターエレメント3テスト
ホデー(HVAC(エアコン))	インレットモード(外気)
ホデー(HVAC(エアコン))	インレットモード(内気)
ホデー(HVAC(エアコン))	エアコンコックピット
ホデー(HVAC(エアコン))	エアミックスドア
ホデー(HVAC(エアコン))	ブロー回転数
ホデー(HVAC(エアコン))	フロントアウトレットモード:コンパートメント
ホデー(HVAC(エアコン))	フロントアウトレットモード:コンパートメント/フロア
ホデー(HVAC(エアコン))	フロントアウトレットモード:デフロスト
ホデー(HVAC(エアコン))	フロントアウトレットモード:デフロスト/フロア
ホデー(HVAC(エアコン))	フロントアウトレットモード:フロア
ホデー(HVAC(エアコン))	フロントデフロスト
ホデー(HVAC(エアコン))	ベント/フロアアウトレットドア
ホデー(HVAC(エアコン))	内気循環ドア(外気)
ホデー(HVAC(エアコン))	内気循環ドア(内気)
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ABS警告灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	AFL警告灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	AHL警告灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	CDC/スホーモードLEDテスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	CDC警告灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	DDS警告灯テスト(黄)
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	DDS警告灯テスト(赤)
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	DDS警告灯テスト1
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	DDS警告灯テスト2
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	DDS警告灯テスト3
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	LED照明調光テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	MILテスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	インストルメント調光テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	エアコンテスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	エアバッグ警告灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	エコミー/スホーテスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	エンジン回転数コントロール
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	オイルレベル警告灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	オートライトテスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	オートメーター液晶テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	クルーズコントロール警告灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	コールドエンジン警告灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	サービスマスターランプテスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	シートベルト警告灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	スマートキーステム警告灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	セントラルドアロックテスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	チャイルドシート表示灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	トラクションコントロール警告灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ブレーキタンクゲージテスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	パワウィンドウランプテスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	パワウィンドウスイッチLEDテスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	パワウィンドウスイッチテスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	パワウィンドウスイッチ警告灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ナビゲーション表示灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ナビゲーションLEDテスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ナビゲーションテスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ナビゲーション充電警告灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ブレーキ警告灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	フロントフォグランプテスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	フロントフォグランプリレーテスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	フロントフォグランプ表示灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	リアフォグランプLEDテスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	リアフォグランプテスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	リアフォグランプ表示灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ロービームテスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	ロービーム表示灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	右側タンクゲージテスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	液晶ディスプレイ調光テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	左側タンクゲージテスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	車速コントロール
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	瞬間タンク容量
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	瞬間タンク容量制御1
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	瞬間タンク容量制御2
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	瞬間タンク容量制御3
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール(暗く)
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール(明るく)
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール1
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール2
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	調光コントロール3
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	燃料レベル警告灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	油圧警告灯テスト
ホデー(IPC ECU(インストルメントコントロールユニット))	冷却水温警告灯テスト
ホデー(IPC(インストルメント))	ABS警告灯テスト
ホデー(IPC(インストルメント))	AFL警告灯テスト
ホデー(IPC(インストルメント))	DDS警告灯テスト1
ホデー(IPC(インストルメント))	DDS警告灯テスト2
ホデー(IPC(インストルメント))	DDS警告灯テスト3
ホデー(IPC(インストルメント))	EPS警告灯テスト
ホデー(IPC(インストルメント))	MILテスト
ホデー(IPC(インストルメント))	MTA警告灯テスト
ホデー(IPC(インストルメント))	ウインターモード表示灯テスト
ホデー(IPC(インストルメント))	エアバッグ警告灯テスト
ホデー(IPC(インストルメント))	オイルレベル警告灯テスト
ホデー(IPC(インストルメント))	オートマチックトランスミッションギアインジケータータスト
ホデー(IPC(インストルメント))	パワステータ液晶テスト
ホデー(IPC(インストルメント))	クルーズコントロール警告灯テスト
ホデー(IPC(インストルメント))	ゲートウェイランプテスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー (IPC (インストール))	サービスタワーバルランプテスト
ホデー (IPC (インストール))	シートベルト警告灯テスト
ホデー (IPC (インストール))	スピードメーター
ホデー (IPC (インストール))	スピードインジケータータスト
ホデー (IPC (インストール))	ダイヤル照明
ホデー (IPC (インストール))	タコメーター
ホデー (IPC (インストール))	トラクションコントロール警告灯テスト
ホデー (IPC (インストール))	ブレーキランプテスト
ホデー (IPC (インストール))	バックアップイロツスイッチ警告灯テスト
ホデー (IPC (インストール))	ハイビーム表示灯テスト
ホデー (IPC (インストール))	バッテリー充電警告灯テスト
ホデー (IPC (インストール))	ブレーキ警告灯テスト
ホデー (IPC (インストール))	フロントフォグランプビーム表示灯テスト
ホデー (IPC (インストール))	フロントフォグランプ表示灯テスト
ホデー (IPC (インストール))	ホーターイルミネーション
ホデー (IPC (インストール))	リアフォグランプビーム表示灯テスト
ホデー (IPC (インストール))	リアフォグランプ表示灯テスト
ホデー (IPC (インストール))	ロービーム表示灯テスト
ホデー (IPC (インストール))	右側ターンシグナルテスト
ホデー (IPC (インストール))	液晶ディスプレイ照明
ホデー (IPC (インストール))	左側ターンシグナルテスト
ホデー (IPC (インストール))	瞬間タンク容量制御 (Empty)
ホデー (IPC (インストール))	瞬間タンク容量制御 (Full)
ホデー (IPC (インストール))	瞬間タンク容量制御 (Half)
ホデー (IPC (インストール))	全警告灯テスト
ホデー (IPC (インストール))	燃料レベル警告灯テスト
ホデー (IPC (インストール))	油圧警告灯テスト
ホデー (IPC (インストール))	冷却水温警告灯テスト
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	ABS
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	SRSエアバッグ
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	バルブネーター
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	シフトアップ
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	スピードメーター
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	セルテスト
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	タコメーター
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	ハイビーム
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	ブレーキシステム
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	フロントフォグランプ
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	リアフォグランプ
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	右LCD
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	右ターンシグナル
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	運転席シートベルト
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	温度計
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	左LCD
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	左ターンシグナル
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	中央LCD
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	燃料計
ホデー (IPC (インストール) バネクラスター)	半ドア
ホデー (PAS (バックアップイロツ))	センサーテスト
ホデー (PAS (バックアップイロツ))	リアサスペンション出力テスト
ホデー (PIM (バックアップイロツ) フェイスモジュール)	HDCブレーキランプリレー (ヒルディセント)
ホデー (PIM (バックアップイロツ) フェイスモジュール)	バックランプリレー
ホデー (PIM (バックアップイロツ) フェイスモジュール)	クルーズコントロール
ホデー (PIM (バックアップイロツ) フェイスモジュール)	クルーズコントロールキャンセル

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(PIM(ハワートレインインターフェイスモジュール))	シフトダウン
ホデー(PIM(ハワートレインインターフェイスモジュール))	スターターリレー
ホデー(PIM(ハワートレインインターフェイスモジュール))	トランクシヨントロール/ESP
ホデー(PIM(ハワートレインインターフェイスモジュール))	ヒルディセントコントロール
ホデー(PIM(ハワートレインインターフェイスモジュール))	フロントパネキングエイト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	RECカメラ15Aリレーテスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	RECヒーター付きリアガラステスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	アンロック/ディッドロックテスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	アンロック/ロックテスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	インタパネントロードリレーテスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	インテリアランプテスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	クロッシングサボット動作テスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	センターブレーキランプテスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	トランクランプテスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	トランクリリーステスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	トレーラータンクバルテスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	トレーラテールランプテスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	トレーラパッドランプテスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	トレーラフォグランプテスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	トレーラブレーキランプテスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	パッドランプテスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	ブレーキランプテスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	ホーンテスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	ライセンスプレートランプテスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	リアタンクバルテスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	リアフォグランプテスト
ホデー(REC(リアリレーボックス))	リアワイパーテスト
ホデー(RFA(リモートファンクションアクチュエーター))	テスト
ホデー(SDM(SRS17パッド))	ABS
ホデー(SDM(SRS17パッド))	AWD
ホデー(SDM(SRS17パッド))	ESP OFF
ホデー(SDM(SRS17パッド))	ESP作動
ホデー(SDM(SRS17パッド))	ESP準備未完了
ホデー(SDM(SRS17パッド))	ウインターモード
ホデー(SDM(SRS17パッド))	ウオッシュワフルレベル
ホデー(SDM(SRS17パッド))	エアパッド
ホデー(SDM(SRS17パッド))	エンジンチェックランプ
ホデー(SDM(SRS17パッド))	オイル交換
ホデー(SDM(SRS17パッド))	クルーズ係合
ホデー(SDM(SRS17パッド))	グローブボックス
ホデー(SDM(SRS17パッド))	サービスインテバル
ホデー(SDM(SRS17パッド))	シートベルト
ホデー(SDM(SRS17パッド))	セキュリティインジケータ
ホデー(SDM(SRS17パッド))	ディーゼルフィルター
ホデー(SDM(SRS17パッド))	テールゲート半ドア
ホデー(SDM(SRS17パッド))	トランスミッション表示(1速)
ホデー(SDM(SRS17パッド))	トランスミッション表示(2速)
ホデー(SDM(SRS17パッド))	トランスミッション表示(3速)
ホデー(SDM(SRS17パッド))	トランスミッション表示(4速)
ホデー(SDM(SRS17パッド))	トランスミッション表示(5速)
ホデー(SDM(SRS17パッド))	トランスミッション表示(D)
ホデー(SDM(SRS17パッド))	トランスミッション表示(N)
ホデー(SDM(SRS17パッド))	トランスミッション表示(P)

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(SDM(SRSi7ハック))	トランスミッション表示(R)
ホデー(SDM(SRSi7ハック))	ハーフキングブレーキ
ホデー(SDM(SRSi7ハック))	ハイブーム
ホデー(SDM(SRSi7ハック))	バッテリー
ホデー(SDM(SRSi7ハック))	ヒルディセントコントロール作動
ホデー(SDM(SRSi7ハック))	ヒルディセントコントロール準備未完了
ホデー(SDM(SRSi7ハック))	フロントフォグ
ホデー(SDM(SRSi7ハック))	リアフォグ
ホデー(SDM(SRSi7ハック))	右側ターンシグナル
ホデー(SDM(SRSi7ハック))	左側ターンシグナル
ホデー(SDM(SRSi7ハック))	侵入検知OFF
ホデー(SDM(SRSi7ハック))	燃料レベルLow
ホデー(SDM(SRSi7ハック))	燃料内水検出
ホデー(SDM(SRSi7ハック))	半ドア
ホデー(SDM(SRSi7ハック))	油圧
ホデー(SDM(SRSi7ハック))	冷却水温
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	ABS
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	AWD
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	ESP OFF
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	ESP作動
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	ESP準備未完了
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	ウインターモード
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	ウォッシャーフルレベル
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	エアバッグ
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	オイル交換
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	クルーズ係合
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	ゲートブラッグ
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	ディーゼルフILTER
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	トランスミッション表示(1速)
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	トランスミッション表示(2速)
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	トランスミッション表示(3速)
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	トランスミッション表示(4速)
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	トランスミッション表示(5速)
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	トランスミッション表示(D)
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	トランスミッション表示(N)
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	トランスミッション表示(P)
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	トランスミッション表示(R)
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	ハイブーム
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	バッテリー
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	ヒルディセントコントロール作動
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	ヒルディセントコントロール準備未完了
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	フロントフォグ
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	リアフォグ
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	侵入検知OFF
ホデー(SDM(センシングアンドダイアグノシズムジュール))	燃料内水検出
ホデー(SLM(シフトレバーモジュール))	LED表示テスト
ホデー(SLM(シフトレバーモジュール))	ウインターモード表示灯テスト
ホデー(SLM(シフトレバーモジュール))	シフトロックレバレッジテスト
ホデー(TIM(トレーラーインターフェイスモジュール))	バックランプテスト
ホデー(TIM(トレーラーインターフェイスモジュール))	ブレーキランプテスト
ホデー(TIM(トレーラーインターフェイスモジュール))	リアフォグランプテスト
ホデー(TIM(トレーラーインターフェイスモジュール))	右側ターンシグナルテスト
ホデー(TIM(トレーラーインターフェイスモジュール))	右側ハーフキングランプテスト
ホデー(TIM(トレーラーインターフェイスモジュール))	左側ターンシグナルテスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(TIM(トレーラインターフェイスモジュール))	左側ハーフキングランプテスト
ホデー(UEC(アンダーフードリレーボックス))	CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト
ホデー(UEC(アンダーフードリレーボックス))	インテリアランプテスト
ホデー(UEC(アンダーフードリレーボックス))	サイドリレーテスト
ホデー(UEC(アンダーフードリレーボックス))	ターンシグナルテスト
ホデー(UEC(アンダーフードリレーボックス))	パークライセンスプレートランプテスト
ホデー(UEC(アンダーフードリレーボックス))	ブレーキランプテスト
ホデー(UEC(アンダーフードリレーボックス))	フロントガラスウォッシャーテスト
ホデー(UEC(アンダーフードリレーボックス))	フロントターンシグナルテスト
ホデー(UEC(アンダーフードリレーボックス))	フロントハーフキングランプテスト
ホデー(UEC(アンダーフードリレーボックス))	フロントハイビームテスト
ホデー(UEC(アンダーフードリレーボックス))	フロントロービームテスト
ホデー(UEC(アンダーフードリレーボックス))	フロントワイパーテスト
ホデー(UEC(アンダーフードリレーボックス))	フロントワイパーテスト高速
ホデー(UEC(アンダーフードリレーボックス))	フロントワイパーテスト低速
ホデー(UEC(アンダーフードリレーボックス))	ホーンテスト
ホデー(UEC(アンダーフードリレーボックス))	リアガラスウォッシャーテスト
ホデー(UEC(アンダーフードリレーボックス))	リアフォグランプテスト
ホデー(UEC(アンダーフードリレーボックス))	リアワイパーテスト
ホデー(VTM)	ABS
ホデー(VTM)	AWD
ホデー(VTM)	ESP OFF
ホデー(VTM)	ESP作動
ホデー(VTM)	ESP準備未完了
ホデー(VTM)	ウインターモード
ホデー(VTM)	ウォッシャーフルードレベル
ホデー(VTM)	エアバッグ
ホデー(VTM)	オイル交換
ホデー(VTM)	クルーズ係合
ホデー(VTM)	グローブボックス
ホデー(VTM)	ディーゼルフILTER
ホデー(VTM)	トランスミッション表示(1速)
ホデー(VTM)	トランスミッション表示(2速)
ホデー(VTM)	トランスミッション表示(3速)
ホデー(VTM)	トランスミッション表示(4速)
ホデー(VTM)	トランスミッション表示(5速)
ホデー(VTM)	トランスミッション表示(D)
ホデー(VTM)	トランスミッション表示(N)
ホデー(VTM)	トランスミッション表示(P)
ホデー(VTM)	トランスミッション表示(R)
ホデー(VTM)	ハイビーム
ホデー(VTM)	ハッチリ
ホデー(VTM)	ヒルディセントコントロール作動
ホデー(VTM)	ヒルディセントコントロール準備未完了
ホデー(VTM)	フロントフォグ
ホデー(VTM)	リアフォグ
ホデー(VTM)	侵入検知OFF
ホデー(VTM)	燃料内水検出
ホデー(アドオンヒーター)	グローブボックステスト
ホデー(アドオンヒーター)	ヒーターテスト
ホデー(アドオンヒーター)	ブローモーターテスト
ホデー(イモビライザー)	エンジンイモビライザー警告灯
ホデー(インストルメント)	チャイム
ホデー(インストルメント)	LCDテスト

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(インストルメント)	MFDテスト
ホデー(インストルメント)	イルミネーション:MFD/LCD
ホデー(インストルメント)	イルミネーション:タ'イクル
ホデー(インストルメント)	イルミネーション:ホ'インター
ホデー(インストルメント)	エンジン回転数テスト
ホデー(インストルメント)	オド'メーター液晶テスト
ホデー(インストルメント)	キ-警告テスト
ホデー(インストルメント)	ゲージ'コントロールテスト:タコメーター
ホデー(インストルメント)	ゲージ'コントロールテスト:温度計
ホデー(インストルメント)	ゲージ'コントロールテスト:速度計
ホデー(インストルメント)	ゲージ'コントロールテスト:燃料計
ホデー(インストルメント)	シートベルト警告灯テスト
ホデー(インストルメント)	ブレーキ警告灯テスト
ホデー(インストルメント)	給油ランプ
ホデー(インストルメント)	警告灯テストランプ ON
ホデー(インストルメント)	車速テスト
ホデー(インストルメント)	瞬間タック容量テスト
ホデー(インストルメント)	全警告灯テスト
ホデー(インストルメント)	冷却水温テスト
ホデー(インストルメントクラスター)	パ'ックランプ'デ'イミング'
ホデー(インストルメントクラスター)	ド'ライバ'-インフォメーションセンター'デ'イミング'
ホデー(インストルメントクラスター)	ド'ライバ'-インフォメーションセンター'オフ'ション(タ'ウン)
ホデー(インストルメントクラスター)	ド'ライバ'-インフォメーションセンター'オフ'ション(メニュー)
ホデー(インストルメントクラスター)	ド'ライバ'-インフォメーションセンター'オフ'ション(設定)
ホデー(インストルメントクラスター)	ド'ライバ'-インフォメーションセンター'オフ'ション(アップ)
ホデー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options(Down)
ホデー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options(Menu)
ホデー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options(Set)
ホデー(インストルメントクラスター)	Driver Information Center Options(Up)
ホデー(インストルメントクラスター)	ド'ライバ'-インフォメーションセンター'セグ'メント
ホデー(インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution(Bad Weather)
ホデー(インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution(City Street)
ホデー(インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution(Country Road)
ホデー(インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution(Expressway)
ホデー(インストルメントクラスター)	Headlamp Light Distribution(High Beam)
ホデー(インストルメントクラスター)	インストルメントクラスター'デ'イミング'
ホデー(インストルメントクラスター)	インストルメントクラスター'ゲージ'/インジ'ケーター'チェック
ホデー(インストルメントクラスター)	左コーナリング'ランプ'
ホデー(インストルメントクラスター)	左ヘッド'ライト'水平モーター
ホデー(インストルメントクラスター)	左ヘッド'ライト'垂直モーター
ホデー(インストルメントクラスター)	ホ'インター'デ'イミング'
ホデー(インストルメントクラスター)	右コーナリング'ランプ'
ホデー(インストルメントクラスター)	右ヘッド'ライト'水平モーター
ホデー(インストルメントクラスター)	右ヘッド'ライト'垂直モーター
ホデー(インストルメントクラスター)	インストルメントクラスター'ゲージ'スワイプ'
ホデー(インストルメントクラスター)	全インジ'ケーター
ホデー(インストルメントパ'ネル'クラスター)	ABS
ホデー(インストルメントパ'ネル'クラスター)	AWD
ホデー(インストルメントパ'ネル'クラスター)	ESP OFF
ホデー(インストルメントパ'ネル'クラスター)	ESP作動
ホデー(インストルメントパ'ネル'クラスター)	ESP準備未完了
ホデー(インストルメントパ'ネル'クラスター)	ウインター'モード'
ホデー(インストルメントパ'ネル'クラスター)	ウオッシュ'ワiper'レベル
ホデー(インストルメントパ'ネル'クラスター)	エア'バッグ'

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	エンジンチェックランプ
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	オイル交換
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	クルーズ 係合
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	ゲローブ ラク
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	サービ スインターバル
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	シートベルト
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	セキュリティエンジンキー
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	ディーゼルフィルター
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	テールゲート半ドア
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (1速)
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (2速)
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (3速)
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (4速)
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (5速)
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (D)
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (N)
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (P)
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (R)
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	パネキング プレキ
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	ハイビーム
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	バッテリー
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	ヒルディセントコントロール作動
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	ヒルディセントコントロール準備未完了
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	フロントフォグ
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	リアフォグ
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	右側ターンシグナル
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	左側ターンシグナル
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	侵入検知OFF
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	燃料レベルLow
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	燃料内水検出
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	半ドア
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	油圧
ホデー(インストルメントパネルクラスター)	冷却水温
ホデー(インフォテイメントコントロールタッチパッド)	Infotainment Control Touchpad Haptic Accent Lamp Dimming
ホデー(インフォテイメントコントロールタッチパッド)	Infotainment Control Touchpad Haptic Buttons Backlight Dimming
ホデー(インフォテイメントコントロールタッチパッド)	Infotainment Control Touchpad Haptic FeedBack
ホデー(インフォテイメントコントロールタッチパッド)	Infotainment Control Touchpad Haptic Self-Test
ホデー(インフレーターバルブストロークセンシング 診断モジュール)	Driver Information Center Options (Down)
ホデー(インフレーターバルブストロークセンシング 診断モジュール)	Driver Information Center Options (Menu)
ホデー(インフレーターバルブストロークセンシング 診断モジュール)	Driver Information Center Options (Set)
ホデー(インフレーターバルブストロークセンシング 診断モジュール)	Driver Information Center Options (Up)
ホデー(インフレーターバルブストロークセンシング 診断モジュール)	ドライバーステーションセンターセグメント
ホデー(インフレーターバルブストロークセンシング 診断モジュール)	インストルメントクラスター イミグ
ホデー(インフレーターバルブストロークセンシング 診断モジュール)	助手席エアバッグ OFFインジケータ
ホデー(インフレーターバルブストロークセンシング 診断モジュール)	助手席エアバッグ ONインジケータ
ホデー(インフレーターバルブストロークセンシング 診断モジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ホデー(インフレーターバルブストロークセンシング 診断モジュール)	インストルメントクラスターゲージスイープ
ホデー(インフレーターバルブストロークセンシング 診断モジュール)	全インジケータ
ホデー(エアコンコントロール)	HVAC Controls Dimming
ホデー(エアコンコントロール)	HVAC Display Dimming
ホデー(エアコンコントロール)	HVAC Display Segments
ホデー(エアコンコントロール)	HVAC Indicator Dimming
ホデー(エアコンコントロール)	すべてのインジケータ点灯
ホデー(エアコンコントロールモジュール オートデュアルゾーン(CJ2))	Air Recirculation Door Position

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー-(C42) シングルゾーン (G67)))	リアデフォグ
ホデー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー-(C42) シングルゾーン (G67)))	右温度ドアアクチュエーター方向
ホデー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー-(C42)))	Air Recirculation Door Position
ホデー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー-(C42)))	Auxiliary Heater Request
ホデー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー-(C42)))	プロモーター回転数
ホデー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー-(C42)))	Front Spoiler Air Inlet Motor
ホデー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー-(C42)))	すべてのインジケータ点灯
ホデー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー-(C42)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ホデー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー-(C42)))	ドアポジション
ホデー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー-(C42)))	リアデフォグ
ホデー(エアコンコントロールモジュール(マニュアルヒーターオンリー-(C42)))	右温度ドアアクチュエーター方向
ホデー(エアコンコントロールモジュール)	エアインテークA位置
ホデー(エアコンコントロールモジュール)	Air Recirculation Door Position
ホデー(エアコンコントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ホデー(エアコンコントロールモジュール)	Auxiliary Heater Request
ホデー(エアコンコントロールモジュール)	プロモーター回転数
ホデー(エアコンコントロールモジュール)	運転席温度ドアポジション
ホデー(エアコンコントロールモジュール)	すべてのインジケータ点灯
ホデー(エアコンコントロールモジュール)	LEDタイミング
ホデー(エアコンコントロールモジュール)	左温度ドアアクチュエーター方向
ホデー(エアコンコントロールモジュール)	左温度ドアポジション
ホデー(エアコンコントロールモジュール)	ドアポジション
ホデー(エアコンコントロールモジュール)	リアデフォグ
ホデー(エアコンコントロールモジュール)	右温度ドアアクチュエーター方向
ホデー(エンジン冷却モジュール)	パワーステージ1
ホデー(エンジン冷却モジュール)	パワーステージ2
ホデー(エンジン冷却モジュール)	パワーステージ3
ホデー(エンジン冷却モジュール)	圧力センサー信号20%
ホデー(エンジン冷却モジュール)	圧力センサー信号40%
ホデー(エンジン冷却モジュール)	圧力センサー信号60%
ホデー(エンジン冷却モジュール)	圧力センサー信号80%
ホデー(エンジン冷却モジュール)	冷媒圧力センサー値20%
ホデー(エンジン冷却モジュール)	冷媒圧力センサー値40%
ホデー(エンジン冷却モジュール)	冷媒圧力センサー値60%
ホデー(エンジン冷却モジュール)	冷媒圧力センサー値80%
ホデー(キレステアコントロールモジュール)	Exterior Driver Door Handle Switch
ホデー(キレステアコントロールモジュール)	外装リア左ドアハンドルスイッチ
ホデー(キレステアコントロールモジュール)	外装助手席ドアハンドルスイッチ
ホデー(キレステアコントロールモジュール)	外装リア右ドアハンドルスイッチ
ホデー(ソフトトップコントローラー)	ソフトトップオープン/クローズテスト
ホデー(ソフトトップコントローラー)	ソフトトップオープンテスト
ホデー(ソフトトップコントローラー)	ソフトトップクローズテスト
ホデー(ソフトトップコントローラー)	テンションホウシリンダーバルブテスト
ホデー(ソフトトップコントローラー)	トーションシリンダーバルブテスト
ホデー(ソフトトップコントローラー)	トランクリッドロックアクチュエーターテスト
ホデー(ソフトトップコントローラー)	トランクリッドロックオープンテスト
ホデー(ソフトトップコントローラー)	トランクリッドロッククローズテスト
ホデー(ソフトトップコントローラー)	ブザーテスト
ホデー(ソフトトップコントローラー)	フロントウインドウアップ/ダウンテスト
ホデー(ソフトトップコントローラー)	フロントウインドウオープンテスト
ホデー(ソフトトップコントローラー)	フロントウインドウクローズテスト
ホデー(ソフトトップコントローラー)	メインシリンダーバルブテスト
ホデー(ソフトトップコントローラー)	ラッチ信号テスト
ホデー(ソフトトップコントローラー)	リアガラスアップ/ダウンテスト

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(ソフトトップコントローラ)	リアガラスオープンテスト
ホデー(ソフトトップコントローラ)	リアガラスクローズテスト
ホデー(チャイルドロックコントロールモジュール)	Control Functions
ホデー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	緑色インジケータ
ホデー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	通話テスト
ホデー(テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール)	Read Indicator
ホデー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	左補助テールおよびストップランプ
ホデー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	リア左補助ターンシグナルランプ
ホデー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	左テールランプ
ホデー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	Left Trailer Tail Lamp
ホデー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	左トレーラーターンシグナルランプ
ホデー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	右補助テールおよびストップランプ
ホデー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	リア右補助ターンシグナルランプ
ホデー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	右テールランプ
ホデー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	右トレーラーテールランプ
ホデー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	右トレーラーターンシグナルランプ
ホデー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレーラーバックアップランプ
ホデー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	Trailer Fog Lamps(s)
ホデー(トレイラーインターフェイスコントロールモジュール)	トレーラーストップランプ
ホデー(パキングアシストコントロールモジュール)	無効履歴データ消去
ホデー(パキングアシストコントロールモジュール)	左側障害物検知インジケータ
ホデー(パキングアシストコントロールモジュール)	パキングアシストスイッチLED
ホデー(パキングアシストコントロールモジュール)	右側障害物検知インジケータ
ホデー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	クーリングファン
ホデー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	インフォメーションディスプレイイミグ
ホデー(ヒューマンマシンインターフェイスコントロールモジュール)	インフォメーションディスプレイテスト
ホデー(フロントシート暖房通気冷却メモリーコントロールモジュール)	運転席シートクッションヒーター
ホデー(フロントシート暖房通気冷却メモリーコントロールモジュール)	助手席シートクッションヒーター
ホデー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートクッションヒーター
ホデー(フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートクッションヒーター
ホデー(フロントビューカメラモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ(遠い)
ホデー(フロントビューカメラモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ(中間)
ホデー(フロントビューカメラモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ(近い)
ホデー(フロントビューカメラモジュール ヘッドランプハイビーム - Gentex)	内部リアビューミラーイミグ
ホデー(フロントビューカメラモジュール ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex)	内部リアビューミラーイミグ
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	ヘッドライトレベリングモーター
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution (Bad Weather)
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution (City Street)
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution (Country Road)
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution (Expressway)
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamp Light Distribution (High Beam)
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Headlamps High Intensity Discharge Power Increase
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左コーナリングランプ
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト水平モーター
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左ヘッドライト垂直モーター
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Left Trailer Tail Lamp
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	左トレーラーターンシグナルランプ
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右コーナリングランプ
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト水平モーター
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右ヘッドライト垂直モーター
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右トレーラーテールランプ
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	右トレーラーターンシグナルランプ
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	トレーラーバックアップランプ
ホデー(ヘッドランプコントロールモジュール)	Trailer Fog Lamps(s)

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(ヘッドランプ)コントロールモジュール	トレーラストップランプ
ホデー(ヘッドランプ)レベリングデバイス	ロービーム
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	アクセントランプ 1
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	アクセントランプ 2
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	アクセサリー電源リレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	補助イグニッションリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	バックアップランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	パワウィンドウリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	カーゴランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	センターストップランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	カーテジランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ドアデッドロック:ロック/アンロック
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	運転席ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	運転席ウインドウモーター(エクスパレスダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	運転席ウインドウモーター(エクスパレスアップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	運転席ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロントフォグランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	燃料モードセレクトスイッチインジケータ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	パワードランプスイッチバックランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ハイビーム
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ホーンリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	想定外の負荷
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	LEDバックランプデiming
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロント左ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア左ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア左ウインドウモーター(エクスパレスアップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア左ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア左ウインドウモーター(エクスパレスダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア左ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ナンバープレートランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	助手席ウインドウモーター(エクスパレスアップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	助手席ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	助手席ウインドウモーター(エクスパレスダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	助手席ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リアホデーイコロージューアンラッチ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リアフォグランプリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リアウォッシャーリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロント右ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア右ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア右ウインドウモーター(エクスパレスアップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア右ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア右ウインドウモーター(エクスパレスダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リア右ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	ラン/クランクリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	Trunk Lid Unlatch
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	Window Lock out Switch Indicator
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロントガラスウォッシャーリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パ-キング)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	セキュリティインジケータ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(1.6 (LGE)))	リアワイパー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	アクセントランプ 1
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	アクセントランプ 2
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	アクセサリ電源リレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	補助イグニッションリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	バックアップランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	バックリセパ-リレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	カーゴランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	センターストップランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	カーテシーランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	運転席ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	運転席ウインドウモーター(エクスパ-レスダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	運転席ウインドウモーター(エクスパ-レスアップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	運転席ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	フロントフォグランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	ハザードランプスイッチバックランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	ハイビーム
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	ホンリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	想定外の負荷
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	LEDバックランプディミング
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	フロント左ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	リア左ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	リア左ウインドウモーター(エクスパ-レスアップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	リア左ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	リア左ウインドウモーター(エクスパ-レスダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	リア左ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	ナンバープレートランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	助手席ウインドウモーター(エクスパ-レスアップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	助手席ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	助手席ウインドウモーター(エクスパ-レスダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	助手席ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	リアホデーイコ-ジョ-ア-アンラッチ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	リアフォグランプリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	リアウォッシャーリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	フロント右ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	リア右ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	リア右ウインドウモーター(エクスパ-レスアップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	リア右ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	リア右ウインドウモーター(エクスパ-レスダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	リア右ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	ラン/クランクリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	Window Lock out Switch Indicator
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	フロントガラスウォッシャーリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パ-キング)

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	セキュリティインジケータ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ETC))	リアワイパー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	アクセントランプ1
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	補助イクニッションリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	バックアップランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	バックリセパレーター
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	カゴランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	センターストップランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	カーテシランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	ドアアラームロック: ロック/アンロック
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	運転席ウインドウモーター(ダウン)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	運転席ウインドウモーター(エクストラストップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	運転席ウインドウモーター(エクストラストップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	運転席ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	フロントフォグランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	ハザードランプスイッチバックランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	ハイビーム
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	ホンリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	想定外の負荷
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	白熱灯調光
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	LEDバックランプデミング
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	フロント左ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	リア左ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	ナンバープレートランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	助手席ウインドウモーター(エクストラストップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	助手席ウインドウモーター(ダウン)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	助手席ウインドウモーター(エクストラストップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	助手席ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	リアフォグランプリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	リアウォッシャーリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	フロント右ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	リア右ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	ラン/クランクリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	Trunk Lid Unlatch
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	Window Lock out Switch Indicator
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	フロントガラスウォッシャーリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パキング)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	セキュリティインジケータ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(GTC))	リアワイパー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(オートシグナルランプ)(C68))	アクセントランプ2
ホデー(ホデーコントロールモジュール(オートシグナルランプ)(C68))	アクセサリ電源リレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(オートシグナルランプ)(C68))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(オートシグナルランプ)(C68))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(オートシグナルランプ)(C68))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(オートシグナルランプ)(C68))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(オートシグナルランプ)(C68))	補助イクニッションリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(オートシグナルランプ)(C68))	バックアップランプ

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	ハザードランプスイッチバックランプ
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	ナビーム
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	ホーンリレー
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	想定外の負荷
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	白熱灯調光
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	LEDバックランプデミング
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	フロント左ターンシグナルランプ
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	リア左ターンシグナルランプ
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	リア左ウィンドウモーター(エクスパレスアップ)
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	リア左ウィンドウモーター(ダウ)
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	リア左ウィンドウモーター(エクスパレスダウ)
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	リア左ウィンドウモーター(アップ)
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	左ストップランプ
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	ナンバープレートランプ
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	助手席ウィンドウモーター(エクスパレスアップ)
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	助手席ウィンドウモーター(ダウ)
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	助手席ウィンドウモーター(エクスパレスダウ)
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	助手席ウィンドウモーター(アップ)
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	リアホデイクローシフトアップラッチ
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	リアフォグランプリレー
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	リアウォッシャーリレー
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	フロント右ターンシグナルランプ
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	リア右ターンシグナルランプ
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	リア右ウィンドウモーター(エクスパレスアップ)
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	リア右ウィンドウモーター(ダウ)
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	リア右ウィンドウモーター(エクスパレスダウ)
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	リア右ウィンドウモーター(アップ)
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	右ストップランプ
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	ラン/クランクリレー
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	Trunk Lid Unlatch
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	トランクランプ
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	Window Lock out Switch Indicator
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	フロントガラスウォッシャーリレー
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パキング)
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	セキュリティインジケーター
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(ステーションゴ))	リアワイパー
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(セダ))	アクセントランプ 1
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(セダ))	アクセントランプ 2
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(セダ))	アクセント/保持アクセント電源リレー
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(セダ))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(セダ))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(セダ))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(セダ))	補助イグニッションリレー
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(セダ))	バックアップランプ
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(セダ))	バックリセーバーリレー
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(セダ))	カーゴランプ
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(セダ))	センターストップランプ
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(セダ))	カーテシランプ
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(セダ))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ホデイー(ホデイーコントロールモジュール(セダ))	運転席ウィンドウモーター(ダウ)

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	運転席ウインドウモーター(エクスパレスダ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	運転席ウインドウモーター(エクスパレスアップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	運転席ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	フロントフォグランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	ハザードランプスイッチバックランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	ハイビーム
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	ホーンリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	想定外の負荷
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	白熱灯調光
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	LEDバックランプデミング
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	フロント左ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	リア左ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	リア左ウインドウモーター(エクスパレスアップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	リア左ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	リア左ウインドウモーター(エクスパレスダ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	リア左ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	左ストップランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	ナンバープレートランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	助手席ウインドウモーター(エクスパレスアップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	助手席ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	助手席ウインドウモーター(エクスパレスダ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	助手席ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	リアホデークローシヤアンラッチ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	リアフォグランプリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	リアウォッシャーリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	フロント右ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	リア右ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	リア右ウインドウモーター(エクスパレスアップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	リア右ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	リア右ウインドウモーター(エクスパレスダ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	リア右ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	右ストップランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	ラン/クランクリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	Trunk Lid Unlatch
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	トランクランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	Window Lock out Switch Indicator
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	フロントガラスウォッシャーリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パキ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	セキュリティインジケータ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(セダ))	リアワイパー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	アクセントランプ1
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	アクセントランプ2
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	アクセサリ電源リレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	補助イグニッションランリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	バックアップランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	バックリセーブルリレー

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	カーランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	センターストップ ランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	カーテシランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	ドアデッドロック: ロック/アンロック
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	運転席ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	運転席ウインドウモーター(エクスパ/レスタウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	運転席ウインドウモーター(エクスパ/レスタップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	運転席ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	フロントフォグ ランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	ジェネレーターレギュレーター設定値
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	パワードランプスイッチバックランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	ヘッドライトウォッシャーリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	ハイビーム
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	ホンリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	想定外の負荷
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	白熱灯調光
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	LEDバックランプデiming
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	フロント左ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア左ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア左ウインドウモーター(エクスパ/レスタップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア左ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア左ウインドウモーター(エクスパ/レスタウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア左ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	左ストップ ランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	ナンバープレートランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	助手席ウインドウモーター(エクスパ/レスタップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	助手席ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	助手席ウインドウモーター(エクスパ/レスタウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	助手席ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	リアホデーイコロジーキープランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	リアフォグランプリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	リアウォッシャーリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	フロント右ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア右ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア右ウインドウモーター(エクスパ/レスタップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア右ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア右ウインドウモーター(エクスパ/レスタウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	リア右ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	右ストップ ランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	ラン/クランクリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	Trunk Lid Unlatch
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	トランクランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	Window Lock out Switch Indicator
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	フロントガラスウォッシャーリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ハイ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	フロントガラスワイパーモーターリレー(ロー)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	フロントガラスワイパーモーターリレー(パ-キング)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	セキュリティインジケータ
ホデー(ホデーコントロールモジュール(ハッチバック))	リアワイパー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	アクセントランプ 2
ホデー(ホデーコントロールモジュール(マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	アクセサリ電源リレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール(マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール(マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアロック)

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	補助イクニッションランリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	バックアップランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	バッテリーセパレーター
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	センターストップランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	City Mode Indicator
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	カーテシランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	ドアアラームロック: ロック/アンロック
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	運転席ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	運転席ウインドウモーター(エクスタシスダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	運転席ウインドウモーター(エクスタシスアップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	運転席ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	フロントフォグランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	ハザードランプスイッチバックランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	ハイビーム
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	ホーンリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	想定外の負荷
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	LEDバックランプデミング
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	フロント左ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	リア左ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	ナンバープレートランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	助手席ウインドウモーター(エクスタシスアップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	助手席ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	助手席ウインドウモーター(エクスタシスダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	助手席ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	リアホデーイコロジーリアランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	リアデフォルトエンジンキー
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	リアフォグランプリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	リアウオッシュャーリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	フロント右ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	リア右ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	ラン/クランクリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	セキュリティ警告音
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	トランクランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	フロントラスタイルモーターリレー(ハイ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	フロントラスタイルモーターリレー(ロー)
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	フロントラスタイルモーターリレー(バック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	セキュリティエンジンキー
ホデー(ホデーコントロールモジュール (マニュアルヒーターオン)-(C41) シングルゾーン(C60))	リアワイパー
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	アクセルランプ1
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	アクセルランプ2
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	アクセルリレー/保持アクセルリレー電源リレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	Alarm Siren Test
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	すべてのドアロック
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック(すべてのドアロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック(運転席ドアアンロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック(助手席ドアアンロック)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	Anti Theft Horn Relay Test
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	補助イクニッションランリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	バックアップランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	バッテリーセパレーター
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	BTS1リノイト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	カーゴランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	センターストップランプ

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	Comfort Closing Test
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	カーテシランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ドアロック: ロック/アンロック
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	運転席ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	運転席ウインドウモーター(エクスプレスダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	運転席ウインドウモーター(エクスプレスアップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	運転席ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フロントフォグランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	燃料モードセレクトスイッチインジケータ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ジェネレータレギュレータ設定値
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ハイビーム
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ホーンリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	想定外の負荷
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	白熱灯調光
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	LEDバックランプデミング
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	LEDバックライト調光(105)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フロント左バックランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リア左バックランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リア左ウインドウモーター(エクスプレスアップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リア左ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リア左ウインドウモーター(エクスプレスダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	Left Rear Window Motor (Express Up)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リア左ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ナンバープレートランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ロービームランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	バックランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	助手席エアバックOFFインジケータ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	助手席エアバックONインジケータ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	助手席ドアアンロック
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	助手席シートベルトリマインダインジケータ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	助手席ウインドウモーター(エクスプレスアップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	助手席ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	助手席ウインドウモーター(エクスプレスダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	助手席ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リアホデーイコングワーアンラッチ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リアフォグ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リアフォグランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リアフォグランプリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リアウォッシャーリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フロント右バックランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リア右バックランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リア右ウインドウモーター(エクスプレスアップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リア右ウインドウモーター(ダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リア右ウインドウモーター(エクスプレスダウ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	Right Rear Window Motor (Express Up)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リア右ウインドウモーター(アップ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ラン/クランクリレー

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	シフトロック/レノイト アクチュエーター
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	Ultra Sound Module Test
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	Window Lock out Switch Indicator
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ウインドロックアウトスイッチインジケーター
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー-高速リレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー-モーターリレー
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー-モーターリレー(ハイ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー-モーターリレー(ロー)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー-モーターリレー(パ-キング)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	アンロック/デッドロックテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	アンロック/ロックテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	インジケーター/ディスプレイ 調光(105)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	インストルメント調光テスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	インテリアランプテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	セキュリティインジケーター
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	セントラルドアロック表示灯テスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ターンシグナルテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ダブブルロック(オフショ)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ドアアウステップアンロック
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ドアロック
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	パ-キングランプテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ハイビームテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ハザードランプテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	パ-ティクルセンサーテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フォロミ-ホームテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ブローモーターテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フロントカーテシランプテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャー
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フロントハイビームテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フロントフォグランプテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フロントワイパー
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フロントワイパー-High
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	フロントワイパー-ドライフ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャー
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャーテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ホーン
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ホーンテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リアカーテシランプテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リアガラスフォグランプテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リアフォグランプ-LED(マニュアルエアコン)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リアフォグランプ-リレー(マニュアルエアコン)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リアフォグランプテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リアワイパー
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リアワイパー-ON
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リアワイパー-フォグランプテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リフトゲートガラスリリース
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	リフトゲート作動(105)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ロービーム
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ロービームテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ワイパーテスト(高速)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	ワイパーテスト(低速)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	右側/全パ-キングランプ(105のみ)

●オペル アクティブテスト (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	右側ターンシグナルテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	右側ターンシグナルランプ (トレーラー)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	運転席側ハワウインドウリファテースト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	左側/全ハベキングランプ
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	左側ターンシグナルテスト
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	左側ターンシグナルランプ (トレーラー)
ホデー(ホデーコントロールモジュール)	補助電源センサー (THATCHAM)
ホデー(ラジオ(10A))	フロント左スピーカー
ホデー(ラジオ(10A))	リア左スピーカー
ホデー(ラジオ(10A))	フロント右スピーカー
ホデー(ラジオ(10A))	リア右スピーカー
ホデー(ラジオ(UF7 UM7))	フロント左スピーカー
ホデー(ラジオ(UF7 UM7))	リア左スピーカー
ホデー(ラジオ(UF7 UM7))	フロント右スピーカー
ホデー(ラジオ(UF7 UM7))	リア右スピーカー
ホデー(ラジオ(UH7))	インジェクト
ホデー(ラジオ(UH7))	フロント左スピーカー
ホデー(ラジオ(UH7))	リア左スピーカー
ホデー(ラジオ(UH7))	フロント右スピーカー
ホデー(ラジオ(UH7))	リア右スピーカー
ホデー(ラジオ(UM7))	フロント左スピーカー
ホデー(ラジオ(UM7))	リア左スピーカー
ホデー(ラジオ(UM7))	フロント右スピーカー
ホデー(ラジオ(UM7))	リア右スピーカー
ホデー(ラジオ(UL5))	チャイルド
ホデー(ラジオ(ラジオ))	インフォメーションディスプレイ/インフォインメントディスプレイリセット
ホデー(ラジオ(ラジオ))	インフォメーションディスプレイ/インフォインメントディスプレイリセット起動
ホデー(ラジオ(ラジオ))	フロント左スピーカー
ホデー(ラジオ(ラジオ))	リア左スピーカー
ホデー(ラジオ(ラジオ))	フロント右スピーカー
ホデー(ラジオ(ラジオ))	リア右スピーカー
ホデー(ラジオ)	Active AM/FM Antena
ホデー(ラジオ)	Digital Audio Broadcast Antena
ホデー(ラジオコントロール)	バックランプディミング
ホデー(リモートコントロールドロックレシーバー)	キーオフホータンテスト
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシグナル)→(C68))	Air Recirculation Door Position
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシグナル)→(C68))	Auxiliary Heater Request
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシグナル)→(C68))	ブローモーター回転数
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシグナル)→(C68))	すべてのインジケータ点灯
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシグナル)→(C68))	左温度ドアアクチュエータ方向
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシグナル)→(C68))	ドアホジションモード
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールシグナル)→(C68))	リアデフォッガー
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデューアル)→(CJ2))	エアインテークA位置
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデューアル)→(CJ2))	Air Recirculation Door Position
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデューアル)→(CJ2))	Auxiliary Heater Request
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデューアル)→(CJ2))	ブローモーター回転数
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデューアル)→(CJ2))	Front Spoiler Air Inlet Motor
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデューアル)→(CJ2))	すべてのインジケータ点灯
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデューアル)→(CJ2))	左温度ドアアクチュエータ方向
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデューアル)→(CJ2))	ドアホジションモード
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデューアル)→(CJ2))	リアデフォッガー
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートコントロールデューアル)→(CJ2))	右温度ドアアクチュエータ方向
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデューアル)→(CJ2))	エアインテークA位置
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデューアル)→(CJ2))	Air Recirculation Door Position

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	Auxiliary Heater Request
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	ブローモーター回転数
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	すべてのインジケータ点灯
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	左温度ドアファン方向
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	ドアポジションモード
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	リアデフォッガー
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(オートデュアルゾーン(GJ2)))	右温度ドアファン方向
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシフトレンジ(C67)))	エアインテークA位置
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシフトレンジ(C67)))	Air Recirculation Door Position
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシフトレンジ(C67)))	Auxiliary Heater Request
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシフトレンジ(C67)))	ブローモーター回転数
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシフトレンジ(C67)))	Front Spoiler Air Inlet Motor
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシフトレンジ(C67)))	すべてのインジケータ点灯
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシフトレンジ(C67)))	左温度ドアファン方向
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシフトレンジ(C67)))	ドアポジションモード
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシフトレンジ(C67)))	リアデフォッガー
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールシフトレンジ(C67)))	右温度ドアファン方向
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	Air Recirculation Door Position
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	Auxiliary Heater Request
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	ブローモーター回転数
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	すべてのインジケータ点灯
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	左温度ドアファン方向
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	ドアポジションモード
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルコントロールヒーターオンリー(C42)))	リアデフォッガー
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー(C42) シフトレンジ(C67)))	Air Recirculation Door Position
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー(C42) シフトレンジ(C67)))	Auxiliary Heater Request
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー(C42) シフトレンジ(C67)))	ブローモーター回転数
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー(C42) シフトレンジ(C67)))	すべてのインジケータ点灯
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー(C42) シフトレンジ(C67)))	左温度ドアファン方向
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー(C42) シフトレンジ(C67)))	ドアポジションモード
ホデー(リモートヒーターアンドエアコン(マニュアルヒーターオンリー(C42) シフトレンジ(C67)))	リアデフォッガー
ホデー(左側オブジェクト検出コントロールモジュール)	物体検知警告インジケータ
ホデー(左側オブジェクト検出コントロールモジュール)	リアクロス Traffick 音声警告
ホデー(左側オブジェクト検出コントロールモジュール)	リアクロス Traffick 視覚警告
ホデー(車両方向カメラコントロールモジュール Hella (UVL UVT UVW))	Traffic Sign Indicator Test
ホデー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ(遠い)
ホデー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ(中間)
ホデー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	前方衝突警報スイッチ(近い)
ホデー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	Forward Collision Alert Switch(Far)
ホデー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	Forward Collision Alert Switch(Medium)
ホデー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	Forward Collision Alert Switch(Near)
ホデー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	ナビーム
ホデー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	車線逸脱警報インジケータ
ホデー(車両方向カメラコントロールモジュール Magna (UFL))	車線逸脱警報スイッチ
ホデー(車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプナビーム - Gentex (TQ5))	内部リアビューミラーデミング
ホデー(車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプナビーム - Gentex)	内部リアビューミラーデミング
ホデー(車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプナビームコントロールモジュール - Gentex (TQ5))	内部リアビューミラーデミング
ホデー(車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプナビームコントロールモジュール - Gentex)	内部リアビューミラーデミング
ホデー(中央ドアロック)	CDL/盗難防止警告システム警告灯テスト
ホデー(中央ドアロック)	Comfort Closing Test(Close)
ホデー(中央ドアロック)	Comfort Closing Test(Inactive)
ホデー(中央ドアロック)	Comfort Closing Test(Open)
ホデー(中央ドアロック)	Unlock/Lock Test(Dead Lock)
ホデー(中央ドアロック)	Unlock/Lock Test(Lock)

●オペル アクティブテスト(Ver 2021.10)

システム名	項目名
ホデー(中央ドアロック)	Unlock/Lock Test (Unlock)
ホデー(中央ドアロック)	アンロック/デッドロックテスト
ホデー(中央ドアロック)	アンロック/ロックテスト
ホデー(中央ドアロック)	イグニッションコイルシリンダ-1テスト
ホデー(中央ドアロック)	イグニッションコイルシリンダ-2テスト
ホデー(中央ドアロック)	イグニッションコイルシリンダ-3テスト
ホデー(中央ドアロック)	ザンルーフ/ウィンドウテスト
ホデー(中央ドアロック)	ターンシグナルテスト
ホデー(中央ドアロック)	トランクリーステスト
ホデー(通信ユニット)	デッドロック
ホデー(通信ユニット)	ドアロック
ホデー(通信ユニット)	ドアロックランプ
ホデー(通信ユニット)	トランク/ドアアンロック
ホデー(通信ユニット)	ハザードランプLED
ホデー(通信ユニット)	フロントインテリアランプ
ホデー(通信ユニット)	リアインテリアランプ
ホデー(通信ユニット)	リアガラスデミスター
ホデー(通信ユニット)	ワイパー(低速)
ホデー(通信ユニット)	右側インジケータリレー
ホデー(通信ユニット)	左側インジケータリレー
ホデー(電子クライメートコントロール)	インテリアフラップモーターテスト
ホデー(電子クライメートコントロール)	エアコンファンメーションシグナルテスト
ホデー(電子クライメートコントロール)	エアミックスフラップモーターテスト
ホデー(電子クライメートコントロール)	ディスプレイテスト
ホデー(電子クライメートコントロール)	デフロスターフラップモーターテスト
ホデー(電子クライメートコントロール)	フレッシュフラップモーターテスト
ホデー(電子クライメートコントロール)	ブローモーターテスト
ホデー(電子クライメートコントロール)	足元フラップモーターテスト
ホデー(電子クライメートコントロール)	内気循環フラップモーターテスト
ホデー(電子油圧ハードトップ)	セルテスト
ホデー(盗難防止警報システム)	CDL/盗難防止警報システム警告灯テスト
ホデー(盗難防止警報システム)	ホーンテスト
ホデー(補助ホデーコントロールモジュール)	リアフォグランプ
ホデー(補助ホデーコントロールモジュール)	トレーラーフォグランプ