

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
*ABS ESP (ABS MK100_UDS)	エア抜き
*ABS ESP (ESP90)	EPB自動係合再有効化
*ABS ESP (ESP90)	EPB初期駆動
*ABS ESP (ESP90)	ESP ECUメモリデータフラグ
*ABS ESP (ESP90)	エア抜き
*ABS ESP (ESP90)	スプリングネールアングルセンサー校正
*ABS ESP (ESP90)	ブレーキパッド交換
*ABS ESP (ESP90)	リア右モーターブレーキキャリパー交換
*ABS ESP (ESP90)	リア左モーターブレーキキャリパー交換
*ABS ESP (ESP90)	右側EPB (FSE) アクチュエーター交換
*ABS ESP (ESP90)	左側EPB (FSE) アクチュエーター交換
*ABS ESP (ESP90)	縦センサー補正
*ABS ESP (ESP90)	電動パワーステアリングブレーキ自動係合機能停止
*アダプティブインフレーションイテレーション (オートイテレーションイテレーション)	ネールトランスミッターモジュール識別子読み込み
*アダプティブインフレーションイテレーション (オートイテレーションイテレーション)	ネールトランスミッターモジュール識別子書き込み
*アダプティブインフレーションイテレーション (オートイテレーションイテレーション)	ネールトランスミッターモジュール初期化
*アダプティブインフレーションイテレーション (オートイテレーションイテレーション)	ネールトランスミッターモジュール信号初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(3FZ MM6LP)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(3FZ MM6LP)	設定
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	AUXライトバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	DENOXシステムリフレッシュ/リフレッシュモジュール/バリエーション交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	DENOXシステム故障再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	DENOX触媒コンバーター&微粒子排出フィルタ-ASSY
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	EGRエキストラクションバルブ清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	EGRバルブ開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	EGRバルブ清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	アクセルライトバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	エアロセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	エアミキサー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	エンジン本体イールド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	エンジン交換完了
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	サブバッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	サブバッテリー再接続
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	シリンダーロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	シリンダーヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	ストップ&スタートコンバーター交換後のサブバッテリー再接続
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	ストップ&スタートコントロール
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	ターボチャージング開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	ターボチャージング交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	ディーゼルのインジェクター登録手順
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	ニュートラルセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	ブレーキライザー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	下流NOxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	高圧燃料ポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	高圧燃料系統交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	上流NOxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	蓄電/電圧保持器交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	低圧燃料ポンプ/燃料フィルタ/バリエーション交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	添加剤交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	電圧保持器異常リセット
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	尿素水インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	尿素水リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	尿素水リザーバー充填(ディーゼル)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	尿素水リザーバー充填/ドレーン
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	燃料高圧コイル/燃料高圧流量レギュレーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	燃料流量レギュレーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	粒子フィルタ差圧センサー交換

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	粒子フィルター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_DCM71)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	DENOXシステムリブ-ハ-/ターボコンプレッサー/パイル交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	DENOXシステム故障再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	EGRエアセンサ/ターボインス清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	EGRバルブ開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	EGRバルブ清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	アクセルペダルワイヤ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	エアロセンサ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	エアマシ開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	エアマシ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	燃料ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	サブバッテリー再接続
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	ストップアンドスタートコントロール
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	ターボチャージャー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	ダイヤルセンサー/ロー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	ディーゼルインジェクター特性設定
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	ニュートラルセンサ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	バッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	ブレーキワイヤ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	下流NOxセンサ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	高圧ポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	上流NOxセンサ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	蓄電/電圧保持器交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	低圧フェューエルポンプ/フェューエルフィルター/パイル交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	尿素水インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	尿素水リザーバ充填
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	燃料系統ブラッシング
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	燃料高圧コイル/燃料高圧流量レギュレーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	粒子フィルター差圧センサ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MD1CS003)	粒子フィルター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	エンジンロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	エンジン部品交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	オイルポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	オーバーレブ時間初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	燃料ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	クラッチ/クラッチペダリング/クラッチペダル交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	クラッチカクテルのリセット
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	サブバッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	スターター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	スベーク前自己着火(ランプ)後エンジン制御リセット
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	スベーク前自己着火数リセット(ランプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	ニュートラルセンサ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	ピストン交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	可変バルブリフトシステム交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	吸気制御モジュール(MEAP)交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	差圧センサ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	電動スタート/リブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	燃焼失火
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_MG1CS042)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	エキゾーストマニホール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	エンジンフライホイール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	エンジンロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	オイルポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	燃料ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	クラッチ/クラッチペダリング/クラッチペダル交換

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	サブパナール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	リンドラヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	スターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	スバル前自己着火(ランブル)後エンジン回転制限リセット
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	スバル前自己着火回数リセット(ランブル)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	ニュートラルセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	バルブシート交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	ピストン交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	下流O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	吸気可変カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	吸気制御モジュール(MEAP)交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	吸気制御モジュール(MEAP)修理
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	失火登録値再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	上流O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	触媒コンバーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	電動スロットルターボチャージャー&ターボチャージャー デイスチャージリリフトバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	電動スロットル機構交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	排気可変カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(CMM_VD56)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	AUXライバルト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	DENOXシステム故障再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	DENOX触媒コンバーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	EGRエキスツェンジャーバルブ清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	EGRバルブ開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	EGRバルブ清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	NOxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	エミッター開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	エミッター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	エミッターストローク交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	エンジンブラケット交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	エンジンロック交換(エプロンセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	エンジンロック交換(エプロンセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	ターボチャージャーモジュール交換 (DENOXシステム/尿素水インジェクター)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	リンドラヘッドロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	リンドラヘッド交換(エプロンセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	リンドラヘッド交換(エプロンセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	スターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	ターボチャージャー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	ディーゼル高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	バッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	ブレキッドワイヤー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	ブレーキ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	リバーシブル材料センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	一時的にストップアンドスタートON
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	高圧ポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	蓄電/電圧保持器交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	低圧燃料ポンプ/燃料フィルター/バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	添加剤リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	尿素水リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	尿素水リザーバー充填/ドレーン
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	燃料流量センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	粒子フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	粒子フィルター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM6_2)	粒子排出フィルター差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	AUXライバルト交換

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	DENOXシステム故障再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	DENOX触媒コンバーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	EGRエアフィルタ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	EGRバルブ またはEGRエアフィルタ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	EGRバルブ 開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	EGRバルブ 清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	NOxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	インジェクタ交換(4気筒)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	エアミキサー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	エキゾーストバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	エンジンラジエーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	エンジンロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	エンジンロック交換(1770-センサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	エンジンロック交換(700-センサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	オイルラメーター再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	シリンダーロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	シリンダーヘッド交換(1770-センサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	シリンダーヘッド交換(1770-センサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	スターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	ステートリミッター
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	ターボチャージャー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	ディーゼルインジェクタ登録手順
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	ディーゼル高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	ディーゼルの添加剤リザーバー交換(ホップ/ハイブ)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	ブレイクワイヤ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	700-センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	リザーバー/ターボチャージャーモジュール/DeNOxシステム/DP / 尿素水インジェクタ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	高圧ホップ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	尿素水リザーバー充填
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	尿素水リザーバー充填/ドレーン
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	燃料流量レギュレーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	粒子フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	粒子フィルター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	粒子排出フィルター差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	AUXラジエーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	DENOXシステム故障再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	DENOX触媒コンバーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	EGRエアフィルタ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	EGRバルブ またはEGRエアフィルタ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	EGRバルブ 開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	EGRバルブ 清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	NOxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	インジェクタ交換(4気筒)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	エアミキサー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	エアミキサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	エキゾーストバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	エンジンラジエーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	エンジンロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	エンジンロック交換(1770-センサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	エンジンロック交換(700-センサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	オイルラメーター再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	シリンダーロック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	シリンダーヘッド交換(1770-センサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	シリンダーヘッド交換(1770-センサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHM))	スターモーター交換

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHN))	スピードリミッター
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHN))	ターボチャージャー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHN))	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHN))	ディーゼルのインジェクター登録手順
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHN))	ディーゼルの高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHN))	ディーゼルの添加剤リザーバ交換(ホップ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHN))	バッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHN))	ブレキパッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHN))	ローマター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHN))	リザーバ/ターボチャージャーモジュール/DeNOxシステム/イア/尿素水インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHN))	高圧ホップ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHN))	尿素水リザーバ充填
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHN))	尿素水リザーバ充填/ドレーン
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHN))	燃料流量レギュレーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHN))	粒子フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHN))	粒子フィルター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHN))	粒子排出フィルター差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	AUXドライブベルト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	DENOXシステム故障再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	DENOX触媒コンバーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	EGRエキスタージョイントの清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	EGRバルブまたはEGRエキスタージョイントの交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	EGRバルブ開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	EGRバルブ清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	NOxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	インジェクター交換(4気筒)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	アイドラー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	アイドラー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	エキゾーストマニホーク交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	エンジンラック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	エンジンラック交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	エンジンラック交換(エアロセンサーあり)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	エンジンラック交換(エアロセンサーなし)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	スターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	スピードリミッター
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	ターボチャージャー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	ディーゼルのインジェクター登録手順
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	ディーゼルの高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	ディーゼルの添加剤リザーバ交換(ホップ/パイプ)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	バッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	ブレキパッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	ローマター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	リザーバ/ターボチャージャーモジュール/DeNOxシステム/イア/尿素水インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	高圧ホップ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	尿素水リザーバ充填
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	尿素水リザーバ充填/ドレーン
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	燃料流量レギュレーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	粒子フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	粒子フィルター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(DCM62_F(AHP))	粒子排出フィルター差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C10_BR2)	EGRエキスタージョイントの交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C10_BR2)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C10_BR2)	O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C10_BR2)	インジェクター交換(4気筒)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C10_BR2)	アイドラー交換

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C10_BR2)	イキゾーストモニタール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C10_BR2)	リリタールヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C10_BR2)	ターボ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C10_BR2)	ディーゼルクイック初期化(4気筒エンジン)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C10_BR2)	ディーゼル高圧レール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C10_BR2)	ディーゼル添加剤タンク充填
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C10_BR2)	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C10_BR2)	添加剤ポンプ/バリエーション交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C10_BR2)	粒子フィルタ強制再生(停止中)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C10_BR2)	粒子排出フィルタ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	DENOXシステムリフレッシュ/ターボシステムモジュール/バリエーション交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	DENOXシステム故障再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	DENOX触媒コンバーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	DENOX触媒コンバーター再生
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	EGRバルブ開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	EGRバルブ清掃
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	NOxセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	インジェクタ交換(4気筒)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	エアマシ開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	エアマシ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	エンジンフライバル交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	リリタールヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	ストップアンドスタートコントロール
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	ターボチャージャー開度登録
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	ディーゼル添加剤リフレッシュ交換(ポンプ/バリエーション)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	ブリーキタイラ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	ローマター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	高圧ポンプ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	再初期化(尿素水インジェクタ交換後)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	低圧フェイルポンプ/フェイルフィルタ/バリエーション交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	添加剤リフレッシュ充填
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	尿素水インジェクタ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	尿素水リフレッシュ充填
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	尿素水リフレッシュ充填/ドレン
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	粒子フィルタ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17C60)	粒子フィルタ再生
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	O2センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	オイルラマター再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	クラッチレトリブションセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	スピードリミッター
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	ターボチャージャーポジションセンサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	ローマター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	レール圧力センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	粒子排出フィルタ強制再生
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	粒子排出フィルタ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(KFU MM6LP)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(KFU MM6LP)	設定
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(MED17_4_4)	インジェクタ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(MED17_4_4)	イキゾーストモニタール交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(MED17_4_4)	エンジンフライバル交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(MED17_4_4)	バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(MED17_4_4)	クラッチ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(MED17_4_4)	バルブバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(MED17_4_4)	バルブバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(MED17_4_4)	リリタールヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(MED17_4_4)	スターモーター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(MED17_4_4)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(MED17_4_4)	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(MED17_4_4)	タイミングベルト
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(MED17_4_4)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(MED17_4_4)	吸気可変カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(MED17_4_4)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(MED17_4_4)	電動パワステリング交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(RFK MM6LP)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(RFK MM6LP)	設定
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(RFN MM6LP)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(RFN MM6LP)	設定
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(SID208)	EGRバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(SID208)	エミッション交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(SID208)	オイルラメーター再初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(SID208)	オイルパネル
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(SID208)	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(SID208)	フローター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(SID208)	差圧センサー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(SID208)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(SID208)	粒子フィルター強制再生(停止中)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(SID208)	粒子排出フィルター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(V46_21)	アクセルペダル
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(V46_21)	インジェクター
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(V46_21)	シリンダーリフレックスセンサー
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(V46_21)	ADPセンサーユニット
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(V46_21)	吸気可変カムシャフト
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(V46_21)	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(V46_21)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(VD46)	アクセルペダル交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(VD46)	インジェクター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(VD46)	エキゾーストバルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(VD46)	エンジンラベリング交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(VD46)	バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(VD46)	クランク交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(VD46)	サブバッテリー
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(VD46)	サブバッテリー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(VD46)	シリンダーヘッド交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(VD46)	スターター交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(VD46)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(VD46)	ターボチャージャー交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(VD46)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(VD46)	吸気可変カムシャフト交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(VD46)	自動適応値初期化
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(VD46)	電動パワステリング交換
*エンジン(車台番号(VIN)6*8桁目)(VD46)	排気可変カムシャフト交換
*キーアクセス(BVA AM6_AT6_UDS)	オートマチックキーアクセス交換
*キーアクセス(BVA AM6_AT6_UDS)	ニュートラルポジション登録
*キーアクセス(BVA AM6_AT6_UDS)	登録値(パッシングアラート)
*キーアクセス(BVA AM6_AT6_UDS)	登録値(フリアラート)
*キーアクセス(BVA AXN8)	ハイドロロックロック交換
*キーアクセス(BVA AXN8)	登録値(パッシングアラート)
*キーアクセス(BVA EATN8)	ハイドロロックロック交換
*キーアクセス(BVA EATN8)	登録値(パッシングアラート)
*ボディシフトアップ/ダウン(オートマチック(電動パキングブレーキ))	調整
*マルチファンクションスクリーン(オートマチック(マルチファンクションスクリーン))	オプション設定
*マルチファンクションスクリーン(オートマチック(マルチファンクションスクリーン))	カスタマーラメーターセッティングメニュー設定
*マルチファンクションスクリーン(オートマチック(マルチファンクションスクリーン))	カスタマー言語設定
*マルチファンクションスクリーン(オートマチック(マルチファンクションスクリーン))	リモートコントロール設定
*マルチファンクションスクリーン(オートマチック(マルチファンクションスクリーン))	設定表示モード
*メインライトセンサー(CDPL_UDS_HELLA)	初期化
*電動パキングブレーキ(オートマチック(電動パキングブレーキ))	ブレーキペダル交換
*電動パキングブレーキ(オートマチック(電動パキングブレーキ))	電動パキングブレーキ交換
ABS(アンチロックブレーキシステム)(RBV)	ECユーティリティ

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ABS (アンチロック) レーキシステム (RBV)	7キムレーター0' ユン駆動
ABS (アンチロック) レーキシステム (RBV)	エ7抜き
ABS (アンチロック) レーキシステム (RBV)	エ7抜き (海外向け)
ABS (アンチロック) レーキシステム (RBV)	テストモード
ABS (アンチロック) レーキシステム (RBV)	バックアップ メリ消去
ABS (アンチロック) レーキシステム (RBV)	ヨーロッパ0点消去 (EOB用)
ABS (アンチロック) レーキシステム (RBV)	リニア学習値初期化
ABS (アンチロック) レーキシステム (RBV)	車両安定制御システム (VSC)
ABS (アンチロック) レーキシステム (RBV)	整備モード
ABS ESP	ESP ECU-エンジンECU' アリソグ
ABS ESP	エ7抜き
ABS ESP	ステアリング' ネイ'ルアソグ' ルセンサ調整
ABS ESP	ステアリング' ネイ'ルアソグ' ルセンサ校正
ABS ESP	テー'ス MK20 エ7抜き
ABS ESP	テー'ス MK20 シミュレーション
ABS ESP	フロント右'ネイ'ルレノイド' ハ'ルブ
ABS ESP	フロント左'ネイ'ルレノイド' ハ'ルブ
ABS ESP	リア右'ネイ'ルレノイド' ハ'ルブ
ABS ESP	リア左'ネイ'ルレノイド' ハ'ルブ
ABS ESP	設定
ABS ESP (81 ESP)	EPB自動係合再有効化
ABS ESP (81 ESP)	EPB自動係合無効化
ABS ESP (81 ESP)	エ7抜き
ABS ESP (81 ESP)	エレクトリック'ハ'キュー'ソソグ' 診断手順無効
ABS ESP (81 ESP)	エレクトリック'ハ'キュー'ソソグ' 診断手順有効
ABS ESP (81 ESP)	ステアリング' ネイ'ルアソグ' ルセンサ校正
ABS ESP (81 ESP)	縦Gセンサ補正
ABS ESP (90 ESP)	EPB自動係合再有効化
ABS ESP (90 ESP)	EPB自動係合無効化
ABS ESP (90 ESP)	EPB初期駆動
ABS ESP (90 ESP)	ESP ECU'メ'リ'デ'フラグ
ABS ESP (90 ESP)	エ7抜き
ABS ESP (90 ESP)	ステアリング' ネイ'ルアソグ' ルセンサ校正
ABS ESP (90 ESP)	ブレーキ'ハ'ット' 交換
ABS ESP (90 ESP)	リア右'モーター'ブ'レーキ'カリ'ハ' 交換
ABS ESP (90 ESP)	リア左'モーター'ブ'レーキ'カリ'ハ' 交換
ABS ESP (90 ESP)	右側EPB (FSE) アクチュエーター交換
ABS ESP (90 ESP)	左側EPB (FSE) アクチュエーター交換
ABS ESP (90 ESP)	縦Gセンサ補正
ABS ESP (ABS 81)	エ7抜き
ABS ESP (ABS 81)	ステアリング' ネイ'ルアソグ' ルセンサ校正
ABS ESP (ABS (アンチロック) レーキシステム) MK70)	エ7抜き
ABS ESP (ABS (アンチロック) レーキシステム) MK70)	フロント右'ネイ'ルレノイド' ハ'ルブ
ABS ESP (ABS (アンチロック) レーキシステム) MK70)	フロント左'ネイ'ルレノイド' ハ'ルブ
ABS ESP (ABS (アンチロック) レーキシステム) MK70)	リア右'ネイ'ルレノイド' ハ'ルブ
ABS ESP (ABS (アンチロック) レーキシステム) MK70)	リア左'ネイ'ルレノイド' ハ'ルブ
ABS ESP (ABS (アンチロック) レーキシステム) MK70)	設定
ABS ESP (ABS (アンチロック) レーキシステム) TEVES MK20)	テー'ス MK20 エ7抜き
ABS ESP (ABS (アンチロック) レーキシステム) TEVES MK20)	テー'ス MK20 シミュレーション
ABS ESP (ABS_MK 100)	油圧'ブ'ロック'エ7抜き (ABS MK100)
ABS ESP (ESP 81)	エ7抜き
ABS ESP (ESP 81)	ステアリング' ネイ'ルアソグ' ルセンサ校正
ABS ESP (ESP 81)	縦Gセンサ補正
ABS ESP (ESP 90_F)	ECU ABS/ESP交換
ABS ESP (ESP 90_F)	ステアリング' ネイ'ルアソグ' ルセンサ校正
ABS ESP (ESP 90_F)	ステアリング' ネイ'ルアソグ' ルセンサ校正
ABS ESP (ESP 90_F)	縦Gセンサ' / 横Gセンサ' 初期化
ABS ESP (ESP 90_F)	縦Gセンサ' / 横Gセンサ' 初期化
ABS ESP (ESP 90_F)	縦Gセンサ' / 横Gセンサ' 補正
ABS ESP (ESP 90_F)	縦Gセンサ' / 横Gセンサ' 補正
ABS ESP (ESP MK 100)	ESP ECU交換
ABS ESP (ESP MK 100)	ジャイロ'メーター' / Gセンサ' 補正



●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ABS ESP (ESP MK 100)	ハイド ロックアップ ロックエア抜き (ESP MK100)
ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) MK60)	ステアリング ホールディング センサー調整
ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) 8.1)	エア抜き
ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) 8.1)	ステアリング ホールディング センサー校正
ABS ESP (ESP_BOSCH 8)	エア抜き
ABS ESP (ESP_BOSCH 8)	ステアリング ホールディング センサー校正
ABS ESP (ESP_BOSCH 8)	縦向きセンサー補正
ABS ESP (ESP_MK 100)	ハイド ロックアップ ロックエア抜き (ESP MK100)
ABS ESP (ESP_MK100)	ハイド ロックアップ ロックエア抜き (ESP MK100)
ABS ESP (ESP8_BOSCH)	エア抜き
ABS ESP (ESP8_BOSCH)	ステアリング ホールディング センサー校正
ABS ESP (ESP8_BOSCH)	縦向きセンサー補正
ABS ESP (オートサージ (ABS ESP))	EPB自動係合再有効化
ABS ESP (オートサージ (ABS ESP))	EPB自動係合無効化
ABS ESP (オートサージ (ABS ESP))	EPB初期駆動
ABS ESP (オートサージ (ABS ESP))	ESP ECUメモリーテフラグ
ABS ESP (オートサージ (ABS ESP))	エア抜き
ABS ESP (オートサージ (ABS ESP))	ステアリング ホールディング センサー校正
ABS ESP (オートサージ (ABS ESP))	ブレーキパッド交換
ABS ESP (オートサージ (ABS ESP))	リア右モーターブレーキカリパ交換
ABS ESP (オートサージ (ABS ESP))	リア左モーターブレーキカリパ交換
ABS ESP (オートサージ (ABS ESP))	右側EPB (FSE) アクチュエーター交換
ABS ESP (オートサージ (ABS ESP))	左側EPB (FSE) アクチュエーター交換
ABS ESP (オートサージ (ABS ESP))	縦向きセンサー補正
CDラレーヤ	CDチェンジャー設定
EPS (EPS_T)	トルクセンサー調整
フレーム	フレーム設定
アダプティブインフレーションイテリション (DSG_UDS)	ホールドトランスミッターモジュール識別子書込み
アダプティブインフレーションイテリション (DSG_UDS)	ホールドトランスミッターモジュール識別子読み込み
アダプティブインフレーションイテリション (DSG_UDS)	ホールドトランスミッターモジュール初期化
アダプティブインフレーションイテリション (DSG_UDS)	ホールドトランスミッターモジュール信号初期化
アダプティブステアリング ホールディングコントロール (COM2008P)	部品交換
インストルメント	サービスリセット タイプ 3
インストルメント	シートベルト警告
インストルメントパネ	インストルメントパネ設定
インストルメントパネ	サービスリセット
インストルメントパネ	設定
インストルメントパネ (オートサージ (インストルメントパネ))	サービスリセット
インストルメントパネ (コハイン)	サービスリセット
インストルメントパネ (コハイン)	設定
エアコン	エアコン設定
エアコン	ステアリングモーター自動設定
エアコン	設定
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	学習
エアバッグ	アンロック
エアバッグ	エアバッグアンロック
エアバッグ	エアバッグロック
エアバッグ	エアバッグ設定
エアバッグ	ロック
エアバッグ	設定
エアバッグ (RBG_SPEED_UDS)	アンロック
エアバッグ (RBG_SPEED_UDS)	ロック
エアバッグ (RBG_UDS)	アンロック
エアバッグ (RBG_UDS)	ロック
エアバッグ (RBG_UDS)	設定
エアバッグ (SAC_AUTOLIV)	アンロック
エアバッグ (SAC_AUTOLIV)	ロック
エアバッグ (SAC_AUTOLIV)	設定
エアバッグ (オートサージ (エアバッグ))	アンロック
エアバッグ (オートサージ (エアバッグ))	ロック
エアバッグ (オートサージ (エアバッグ))	設定
エアバッグ SACセンサー	エアバッグアンロック

●PJジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エアバッグSACセンサー	エアバッグロック
エアバッグSACセンサー	エアバッグ設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SAGEM S2000)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(1600RD SL96)	ミッション制御調整
エンジン(VIN:6桁から8桁)(3FZ MM4MP2)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	アセレペダル
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	インジエクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	キャニスターバージバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	タイミンク調整点検
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	フューエルセンシング/ポンプモジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	アロト/リ702センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	レール圧力センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	吸気圧力センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	吸気可変バルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	吸気可変バルブソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	自動適応初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	触媒コンバーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	燃圧コントロールソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FC MED17.4.2)	燃料高圧ポンプ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FE MED 17.4.2 ユー 5)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED 17.4.2 ユー 5)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FM MED17.4.2)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FN MED 17.4.2 ユー 5)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FR MED17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	アセレペダルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	インジエクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	キャニスターバージバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	タイミンク
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	バリアブルバルブリフトシステムセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	フューエルセンシング/ポンプモジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	アロト/リ702センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	吸気圧力センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	吸気側および排気側バルブセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	吸気側および排気側可変バルブソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4 EVO)	触媒コンバーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	アセレペダルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	インジエクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	キャニスターバージバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	タイミンク
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	バリアブルバルブリフトシステムセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	フューエルセンシング/ポンプモジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	アロト/リ702センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	吸気圧力センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	吸気側および排気側バルブセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	吸気側および排気側可変バルブソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV 17.4)	触媒コンバーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	アセレペダルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	インジエクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	キャニスターバージバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	タイミンク
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	バリアブルバルブリフトシステムセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	バリアブルバルブリフトモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	フューエルセンシング/ポンプモジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	アロト/リ702センサー

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	吸気圧力センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	吸気側および排気側加シフトフェーズセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	吸気側および排気側可変加シフトレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FS MEV17.4)	触媒コンバーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FT MED 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FV MED 17.4.2 ユーロ5)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FW MEV 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FX MED 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(5FY MED 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(6FZ SAGEM S2000)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(7LZ MMSNP)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	7バルブセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	キャスターバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	ロッドモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	タイミン
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	バルブバルブリフトシステムポジションセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	バルブバルブリフトモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	フェイズセンサー/バルブモジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	700T/7102センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	吸気圧力センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	吸気側および排気側加シフトフェーズセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	吸気側および排気側可変加シフトレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FR MEV17.4)	触媒コンバーター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(8FS MEV 17.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	アイミラー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	エンジンロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	エンジンロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	ディーゼルのインジェクター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	ディーゼルの添加剤バルブリザーバ充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	フェイズセンサー/バルブモジュール付高圧バルブ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	添加剤バルブ/バルブリザーバ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HD HDI_SID807_BR2)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	アイミラー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	エンジンロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	エンジンロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	ディーゼルの添加剤バルブリザーバ充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	フェイズセンサー/バルブモジュール付高圧バルブ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	添加剤バルブ/バルブリザーバ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	エアフローセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	アイミラー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	エンジンロック交換(エアフローセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	エンジンロック交換(エアフローセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HDI SID807)	ターボ交換

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HD1 SID807)	ディーゼﾙ添加剤(ノックリザーバ)充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HD1 SID807)	デュアルポンプレター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HD1 SID807)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HD1 SID807)	添加剤(ノックリザーバ)交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HL HD1 SID807)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	エアロセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	エアフィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	エンジンロック交換(エアロセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	エンジンロック交換(エアロセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	ディーゼﾙ添加剤(ノックリザーバ)充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	デュアルポンプレター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	添加剤(ノックリザーバ)交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	エアロセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	エアフィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	エンジンロック交換(エアロセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	エンジンロック交換(エアロセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	ディーゼﾙ添加剤(ノックリザーバ)充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	デュアルポンプレター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	添加剤(ノックリザーバ)交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HR HD1 SID807)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3)	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3)	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3)	電動EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HT BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3)	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3)	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3)	ディーゼﾙインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3)	ディーゼﾙ添加剤(ノックリザーバ)交換(ノックリザーバ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3)	添加剤レベル初期化(添加剤(ノックリザーバ)充填/交換時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV BOSCH EDC16C3)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	ディーゼﾙインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	ディーゼﾙ添加剤(ノックリザーバ)交換(ノックリザーバ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	添加剤レベル初期化(添加剤(ノックリザーバ)充填/交換時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	粒子フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HV EDC16C3)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HW BOSCH EDC16C3)	インジェクターIMA 4pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HW BOSCH EDC16C3)	インジェクターIMA 5pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HW BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HW BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HW BOSCH EDC16C3)	粒子フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3)	インジェクターIMA 4pts特性設定

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3)	インジェクタ-IMA 5pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3)	電動EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3)	粒子フィルタ-強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3)	粒子フィルタ-強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX BOSCH EDC16C3)	粒子フィルタ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3)	EGRミサ-バルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HX EDC16C3)	電動EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユ-04('05''09年)適合車)	EGRミサ-バルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユ-04('05''09年)適合車)	インジェクタ-IMA 4pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユ-04('05''09年)適合車)	インジェクタ-IMA 5pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユ-04('05''09年)適合車)	電動EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユ-04('05''09年)適合車)	粒子フィルタ-強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユ-04('05''09年)適合車)	粒子フィルタ-強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3 ユ-04('05''09年)適合車)	粒子フィルタ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3)	EGRミサ-バルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3)	インジェクタ-IMA 4pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3)	インジェクタ-IMA 5pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3)	電動EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3)	粒子フィルタ-強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3)	粒子フィルタ-強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY BOSCH EDC16C3)	粒子フィルタ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3)	EGRミサ-バルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HY EDC16C3)	電動EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3)	インジェクタ-IMA 4pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3)	インジェクタ-IMA 5pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3)	ディーゼルインジェクタ-初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3)	ディーゼル添加剤リザーバ-交換(ホップ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバ-補填/交換時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3)	粒子フィルタ-強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3)	粒子フィルタ-強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3)	粒子フィルタ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ BOSCH EDC16C3)	粒子排出フィルタ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3)	インジェクタ-IMA 4pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3)	インジェクタ-IMA 5pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3)	ディーゼルインジェクタ-初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3)	ディーゼル添加剤リザーバ-交換(ホップ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバ-補填/交換時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3)	粒子フィルタ-強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(9HZ EDC16C3)	粒子排出フィルタ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHV DCM6.2)	ディーゼルインジェクタ-特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHW DCM6.2)	ディーゼルインジェクタ-特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(AHX DCM6.2)	ディーゼルインジェクタ-特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF プ-マ(BMF HD1 4C))	エコン/クルーズコントロール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF プ-マ(BMF HD1 4C))	オイルリメーカー-再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(BMF プ-マ(BMF HD1 4C))	高圧ホップ/流量レギュレーションバルブ学習
エンジン(VIN:6桁から8桁)(CFA ME795)	ADPTモニターバルブ登録
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	EGRエレメントバルブ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	EGRリノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	E770-センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	E770-センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	ターボ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	ディーゼル添加剤リザーバ-充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	ディーゼル添加剤リザーバ-交換(ホップ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	高圧ホップ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	高圧ホップ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	差圧センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	添加剤ホップ/パイプリザーバ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	粒子フィルタ-強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM 3.4(RHF DCM3.4))	粒子排出フィルタ-交換

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHR DCM3.4))	EGRエレメントの初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHR DCM3.4))	EGRソレノイドバルブの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHR DCM3.4))	エアフローセンサーの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHR DCM3.4))	エアフローセンサーの初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHR DCM3.4))	ターボの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHR DCM3.4))	ターボの初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHR DCM3.4))	ディーゼルの添加剤のソレノイドバルブの充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHR DCM3.4))	ディーゼルの添加剤のソレノイドバルブの交換(ソレノイドバルブ)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHR DCM3.4))	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHR DCM3.4))	高圧ソレノイド/流量レギュレーションバルブの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHR DCM3.4))	高圧ソレノイドの初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHR DCM3.4))	差圧センサーの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHR DCM3.4))	差圧センサーの初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHR DCM3.4))	添加剤のソレノイドバルブの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHR DCM3.4))	粒子フィルターの強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.4 (RHR DCM3.4))	粒子排出フィルターの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	AUXトライブベルトの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	EGRエキステンジャーの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	EGRバルブの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	O2センサーの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	エアフローセンサーの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	エミッションの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	ターボ-システムユニットの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	エンジンロックの交換(プロペラーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	エンジンロックの交換(プロペラーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	シリンダーヘッドの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	ターボの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	ディーゼルの高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	ディーゼルの添加剤の充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	ディーゼルの添加剤のソレノイドバルブの充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	ディーゼルの添加剤のソレノイドバルブの交換(ソレノイドバルブ)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	高圧ソレノイド/流量レギュレーションバルブの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	差圧センサーの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	添加剤のソレノイドバルブの交換(ソレノイドバルブ)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	粒子フィルターの強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHE DCM3.5))	粒子排出フィルターの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	AUXトライブベルトの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	EGRエキステンジャーの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	EGRバルブの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	O2センサーの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	エアフローセンサーの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	エミッションの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	ターボ-システムユニットの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	エンジンロックの交換(プロペラーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	エンジンロックの交換(プロペラーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	シリンダーヘッドの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	ターボの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	ディーゼルの高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	ディーゼルの添加剤の充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	ディーゼルの添加剤のソレノイドバルブの充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	ディーゼルの添加剤のソレノイドバルブの交換(ソレノイドバルブ)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	高圧ソレノイド/流量レギュレーションバルブの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	差圧センサーの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	添加剤のソレノイドバルブの交換(ソレノイドバルブ)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	粒子フィルターの強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM 3.5 (RHH DCM3.5))	粒子排出フィルターの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM3.5 RHE)	EGRバルブの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM3.5 RHE)	ディーゼルの添加剤のソレノイドバルブの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM3.5 RHE)	ディーゼルの添加剤の充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM3.5 RHE)	添加剤のソレノイドバルブの交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM3.5 RHE)	添加剤のソレノイドバルブの充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM3.5 RHE)	添加剤のソレノイドバルブの初期化(添加剤のソレノイドバルブ-補填/交換時)

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHE)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	添加剤ポンプ/ハイブリッド-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	添加剤リザーバ-充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバ-補填/交換時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5 RHH)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバ-補填/交換時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5)	粒子フィルター強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	AUXトライブベルト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	EGRエキステンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	I770-センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	I7ミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	I47-ストローベルト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	エンジンロック交換(フロッパーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	エンジンロック交換(フロッパーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバ-充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	ディーゼル添加剤リザーバ-交換(ポンプ/ハイブ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	添加剤リザーバ-交換(ポンプ/ハイブ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM3.5_BR2)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	EGRエキステンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	EGRVレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	I770-センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	I7ミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	I47-ストローベルト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	エンジンロック交換(I770-センサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	エンジンロック交換(I770-センサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバ-充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	ディーゼル添加剤リザーバ-交換(ポンプ/ハイブ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	添加剤ポンプ/ハイブリッド-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM35_HY)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2)	AUXトライブベルト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2)	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2)	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2)	EGRエキステンジャーバルブ清掃
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2)	EGRバルブ開度登録
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(DCM6.2)	EGRバルブ清掃

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	NOxセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	エアマシ-開度登録
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	エアマシ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	エア-ストローク-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	エンジンフライ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	エンジンロック交換(エアロ-センサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	エンジンロック交換(アロ-センサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	カムシャフト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	クラッチ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	ゲージポンプ モジュール-交換 (DENOXシステム / 尿素水インジェクター)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	リンド-ロック交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	リンド-ヘッド 交換(エアロ-センサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	リンド-ヘッド 交換(エアロ-センサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	スターモーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	ターボチャージャー開度登録
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	ディーゼルインジェクター登録手順
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	ディーゼル 高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	パワテリ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	ブレイクワイ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	アロ-モーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	リハ-シフ 材料アロ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	一時的にストップアンドスタートON
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	高圧ポンプ 交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	蓄電/電圧保持器交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	低圧フェイルオーバー/フェイルオーバー/ハイ 交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	添加剤リザー-充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	尿素水リザー-充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	尿素水リザー-充填/ドレ-ン
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	燃料流量レギュレーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	粒子フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	粒子フィルター再生
エンジン(VIN:6桁から8桁) (DCM6.2)	粒子排出フィルター差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	インジェクター-IMA 4pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	インジェクター-IMA 5pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	ディーゼル 添加剤リザー-交換(ポンプ/ハイ)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	添加剤レベル初期化(添加剤リザー-充填/交換時)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	粒子フィルター-強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HV-DV6TED4B FAP - 90CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HX DV6ATED4 - 90CV))	EGRマシ-フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HX DV6ATED4 - 90CV))	電動EGRバルブ 交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HY-DV6TED4 - 110CV))	EGRマシ-フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HY-DV6TED4 - 110CV))	電動EGRバルブ 交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	インジェクター-IMA 4pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	インジェクター-IMA 5pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	ディーゼル 添加剤リザー-交換(ポンプ/ハイ)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	添加剤レベル初期化(添加剤リザー-充填/交換時)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	粒子フィルター-強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C3 (9HZ-DV6TED4 FAP - 110CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C34)	EGRバルブ 交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16C34)	設定再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	EGRリリフトバルブ 交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	EGRバルブ 交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	EGRバルブ 初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	EGRバルブ 初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	O2センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	エアロ-センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	エンジンECU初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	ターボチャージャー-2タービンバルブ 初期化 (VT2)



●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	ターボチャージャータービンノズル2交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	ディーゼル添加剤ノズルリザーブ-充填
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	ディーゼル添加剤リザーブ-交換(ノズル/パイプ)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	添加剤ノズル/パイプリザーブ-交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	添加剤リザーブ-充填
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HP))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	EGRバルブ初期化
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	EGRバルブ初期化
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	O2センサー初期化
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	エプロセンサー初期化
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	エンジンECU初期化
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	ターボチャージャータービンノズル初期化(VT2)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	ターボチャージャータービンノズル2交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	ディーゼル添加剤ノズルリザーブ-充填
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	ディーゼル添加剤リザーブ-交換(ノズル/パイプ)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	添加剤ノズル/パイプリザーブ-交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	添加剤リザーブ-充填
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC16CP39 (EDC16CP39 4HT))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HP DV4CTED 70 CV))	EGRエキステンション交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HP DV4CTED 70 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HP DV4CTED 70 CV))	O2センサー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HP DV4CTED 70 CV))	エミター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HP DV4CTED 70 CV))	エキゾーストマニホール交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HP DV4CTED 70 CV))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HP DV4CTED 70 CV))	ターボ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HP DV4CTED 70 CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HP DV4CTED 70 CV))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HP DV4CTED 70 CV))	高圧ノズル/レギュレーションノズル交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HP DV4CTED 70 CV))	添加剤ノズル/パイプリザーブ-交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HP DV4CTED 70 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HP DV4CTED 70 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HR DV4CTED 70 CV))	EGRエキステンション交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HR DV4CTED 70 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HR DV4CTED 70 CV))	O2センサー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HR DV4CTED 70 CV))	エミター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HR DV4CTED 70 CV))	エキゾーストマニホール交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HR DV4CTED 70 CV))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HR DV4CTED 70 CV))	ターボ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HR DV4CTED 70 CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HR DV4CTED 70 CV))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HR DV4CTED 70 CV))	高圧ノズル/レギュレーションノズル交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HR DV4CTED 70 CV))	添加剤ノズル/パイプリザーブ-交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HR DV4CTED 70 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (8HR DV4CTED 70 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (9HP EDC17C10))	EGRエキステンション交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (9HP EDC17C10))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (9HP EDC17C10))	O2センサー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (9HP EDC17C10))	エミター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (9HP EDC17C10))	エキゾーストマニホール交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (9HP EDC17C10))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (9HP EDC17C10))	ターボ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (9HP EDC17C10))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (9HP EDC17C10))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (9HP EDC17C10))	高圧ノズル/レギュレーションノズル交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (9HP EDC17C10))	添加剤ノズル/パイプリザーブ-交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (9HP EDC17C10))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10 (9HP EDC17C10))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (8HR - DV4CTED - 70 CV))	EGRエキステンション交換

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (8HR - DV4CTED - 70 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (8HR - DV4CTED - 70 CV))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (8HR - DV4CTED - 70 CV))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (8HR - DV4CTED - 70 CV))	エアフィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (8HR - DV4CTED - 70 CV))	エキゾーストマニホール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (8HR - DV4CTED - 70 CV))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (8HR - DV4CTED - 70 CV))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (8HR - DV4CTED - 70 CV))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (8HR - DV4CTED - 70 CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (8HR - DV4CTED - 70 CV))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (8HR - DV4CTED - 70 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (8HR - DV4CTED - 70 CV))	添加剤バルブ/パイプリザーバ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (8HR - DV4CTED - 70 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (8HR - DV4CTED - 70 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HE-DV6DBM-89 CV))	EGRエキステンション交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HE-DV6DBM-89 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HE-DV6DBM-89 CV))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HE-DV6DBM-89 CV))	エキゾーストマニホール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HE-DV6DBM-89 CV))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HE-DV6DBM-89 CV))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HE-DV6DBM-89 CV))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HE-DV6DBM-89 CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HE-DV6DBM-89 CV))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HE-DV6DBM-89 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HE-DV6DBM-89 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTE-89 CV))	EGRエキステンション交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTE-89 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTE-89 CV))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTE-89 CV))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTE-89 CV))	エアフィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTE-89 CV))	エキゾーストマニホール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTE-89 CV))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTE-89 CV))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTE-89 CV))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTE-89 CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTE-89 CV))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTE-89 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTE-89 CV))	添加剤バルブ/パイプリザーバ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTE-89 CV))	添加剤リザーバ充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTE-89 CV))	粒子フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTE-89 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	EGRエキステンション交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	エキゾーストマニホール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HH - DV6DUM))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HJ DV6DTEDM 90 CV))	EGRエキステンション交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HJ DV6DTEDM 90 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HJ DV6DTEDM 90 CV))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HJ DV6DTEDM 90 CV))	エキゾーストマニホール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HJ DV6DTEDM 90 CV))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HJ DV6DTEDM 90 CV))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HJ DV6DTEDM 90 CV))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HJ DV6DTEDM 90 CV))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HJ DV6DTEDM 90 CV))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HJ DV6DTEDM 90 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HJ DV6DTEDM 90 CV))	粒子排出フィルター交換

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-EDC17C10_BR2))	EGRエキスタフェンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-EDC17C10_BR2))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-EDC17C10_BR2))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-EDC17C10_BR2))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-EDC17C10_BR2))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-EDC17C10_BR2))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-EDC17C10_BR2))	ディーゼルのインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-EDC17C10_BR2))	ディーゼルの高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-EDC17C10_BR2))	ディーゼルの添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-EDC17C10_BR2))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-EDC17C10_BR2))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))	EGRエキスタフェンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))	ディーゼルのインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))	ディーゼルの高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))	ディーゼルの添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HJ-DV6DTEDM-90 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	EGRエキスタフェンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	ディーゼルのインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	ディーゼルの高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	ディーゼルの添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	EGRエキスタフェンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	ディーゼルのインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	ディーゼルの高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	ディーゼルの添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HK-DV6EETEDM-75 CV))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM-DV6UC))	EGRエキスタフェンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM-DV6UC))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM-DV6UC))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM-DV6UC))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM-DV6UC))	イミタ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM-DV6UC))	エキゾーストマニホールド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM-DV6UC))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM-DV6UC))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM-DV6UC))	ディーゼルのインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM-DV6UC))	ディーゼルの高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM-DV6UC))	ディーゼルの添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM-DV6UC))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM-DV6UC))	添加剤ポンプ/パワーステアリング交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM-DV6UC))	添加剤リザーブ充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM-DV6UC))	粒子排出フィルター強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM-DV6UC))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(EDC17C10_BR2(9HM-DV6EETED))	EGRエキスタフェンジャー交換

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HN-DV6ETED))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HN-DV6ETED))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HN-DV6ETED))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HN-DV6ETED))	エミッション交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HN-DV6ETED))	エキゾーストマニホール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HN-DV6ETED))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HN-DV6ETED))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HN-DV6ETED))	ディーゼルのインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HN-DV6ETED))	ディーゼルの高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HN-DV6ETED))	ディーゼルの添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HN-DV6ETED))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HN-DV6ETED))	添加剤ポンプ/バルブリザーバ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HN-DV6ETED))	粒子フィルタ強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HN-DV6ETED))	粒子排出フィルタ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP - DV6DTE 92 CV))	EGRエキステンジヤ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP - DV6DTE 92 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP - DV6DTE 92 CV))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP - DV6DTE 92 CV))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP - DV6DTE 92 CV))	エミッション交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP - DV6DTE 92 CV))	エキゾーストマニホール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP - DV6DTE 92 CV))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP - DV6DTE 92 CV))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP - DV6DTE 92 CV))	ディーゼルのインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP - DV6DTE 92 CV))	ディーゼルの高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP - DV6DTE 92 CV))	ディーゼルの添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP - DV6DTE 92 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP - DV6DTE 92 CV))	添加剤ポンプ/バルブリザーバ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP - DV6DTE 92 CV))	粒子フィルタ強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP - DV6DTE 92 CV))	粒子排出フィルタ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTE 92 CV))	EGRエキステンジヤ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTE 92 CV))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTE 92 CV))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTE 92 CV))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTE 92 CV))	エミッション交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTE 92 CV))	エキゾーストマニホール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTE 92 CV))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTE 92 CV))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTE 92 CV))	ディーゼルのインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTE 92 CV))	ディーゼルの高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTE 92 CV))	ディーゼルの添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTE 92 CV))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTE 92 CV))	添加剤ポンプ/バルブリザーバ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTE 92 CV))	添加剤リザーバ充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTE 92 CV))	粒子フィルタ強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTE 92 CV))	粒子排出フィルタ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP EDC17C10_BR2))	EGRエキステンジヤ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP EDC17C10_BR2))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP EDC17C10_BR2))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP EDC17C10_BR2))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP EDC17C10_BR2))	エミッション交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP EDC17C10_BR2))	エキゾーストマニホール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP EDC17C10_BR2))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP EDC17C10_BR2))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP EDC17C10_BR2))	ディーゼルのインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP EDC17C10_BR2))	ディーゼルの高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP EDC17C10_BR2))	ディーゼルの添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP EDC17C10_BR2))	高圧ポンプ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP EDC17C10_BR2))	添加剤ポンプ/バルブリザーバ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP EDC17C10_BR2))	粒子フィルタ強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP EDC17C10_BR2))	粒子排出フィルタ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTE-92 CV))	EGRエキステンジヤ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTE-92 CV))	EGRバルブ交換

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTEd-92 CV))	O2センサー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTEd-92 CV))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTEd-92 CV))	エミッション交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTEd-92 CV))	イボーストモニタール交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTEd-92 CV))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTEd-92 CV))	ターボ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTEd-92 CV))	ディーゼルのインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTEd-92 CV))	ディーゼルの高圧レール交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTEd-92 CV))	ディーゼルの添加剤タンク充填
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTEd-92 CV))	高圧ポンプ/レギュレーショバルブ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTEd-92 CV))	添加剤ポンプ/パワブリザパル交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTEd-92 CV))	粒子フィルタ強制再生(停止中)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTEd-92 CV))	粒子排出フィルタ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	DENOXシステムリザパル/ゲージポンプモジュール/パワ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	DENOX触媒コンバータ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	DENOX触媒コンバータ再生
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	EGRバルブ開度登録
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	EGRバルブ清掃
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	NOxセンサー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	エミッション開度登録
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	エミッション交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	エンジンフライホイール交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	クラッチ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	シリンダーブロック交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	ストップアンドスタートコントロール
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	ターボチャージャ開度登録
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	ターボチャージャ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	ディーゼルの添加剤リザパル交換(ポンプ/パワ)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	パワブリザパル交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	ブレーキリザパル交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	ローマター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	高圧ポンプ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	再初期化(尿素水インジェクター交換後)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	低圧フューエルポンプ/フューエルフィルタ/パワ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	添加剤リザパル充填
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	尿素水インジェクター交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	尿素水リザパル充填
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	尿素水リザパル充填/ドレーン
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	粒子フィルタ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17C60)	粒子フィルタ再生
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP42)	EGRエキステンションバルブ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP42)	EGRリリットバルブ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP42)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP42)	O2センサー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP42)	アセリトリライバール交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP42)	インバーブブロック交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP42)	エアロセンサー交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP42)	エミッション交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP42)	イボーストモニタール交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP42)	エンジンブロック交換(ローマターなし)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP42)	エンジンブロック交換(ローマター有)
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP42)	シリンダーブロックアリング交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP42)	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP42)	ターボチャージャ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP42)	ディーゼルの添加剤ポンプ/パワ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP42)	ディーゼルの添加剤ポンプリザパル充填
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP42)	粒子排出フィルタ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN: 6桁から8桁) (EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	O2センサー交換

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	オイルラーター再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	クラッチロックセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	スピードリミッター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	ターボチャージャーセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	ローター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	レベル圧力センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	粒子排出フィルター強制再生
エンジン(VIN:6桁から8桁) (EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_8DF3)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_8DF3)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_8DF3)	エアフィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_8DF3)	エンジン本体オイル交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_8DF3)	オイル劣化カウンターリセット
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_8DF3)	ローター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_8DF3)	レベル圧力センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_8DF3)	粒子フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_9HL)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_9HL)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_9HL)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_9HL)	エアロセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_9HL)	エアフィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_9HL)	エンジンロック交換(エアロセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_9HL)	エンジンロック交換(エアロセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_9HL)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_9HL)	ディーゼルの添加剤ポンプリザーバ充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_9HL)	デュアルポンプレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_9HL)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_9HL)	添加剤ポンプ/リザーバ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_9HL)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807(9HL HDI_SID807))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807(9HL HDI_SID807))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807(9HL HDI_SID807))	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807(9HL HDI_SID807))	エアロセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807(9HL HDI_SID807))	エンジンロック交換(エアロセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807(9HL HDI_SID807))	エンジンロック交換(エアロセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807(9HL HDI_SID807))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807(9HL HDI_SID807))	ディーゼルのインジェクター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807(9HL HDI_SID807))	デュアルポンプレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807(9HL HDI_SID807))	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807(9HL HDI_SID807))	添加剤ポンプ/リザーバ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807(9HL HDI_SID807))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2))	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2))	エアロセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2))	エアフィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2))	エンジンロック交換(エアロセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2))	エンジンロック交換(エアロセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2))	ディーゼルのインジェクター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2))	デュアルポンプレギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2))	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2))	添加剤ポンプ/リザーバ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HD HDI_SID807_BR2))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2))	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2))	エアロセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2))	エアフィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2))	エンジンロック交換(エアロセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (HDI_SID807_BR2(9HG HDI_SID807_BR2))	エンジンロック交換(エアロセンサーなし)

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(9HG HD1_SID807_BR2))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(9HG HD1_SID807_BR2))	ディーゼル添加剤の補充
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(9HG HD1_SID807_BR2))	フューエルフィルター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(9HG HD1_SID807_BR2))	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(9HG HD1_SID807_BR2))	添加剤の補充/オイルリザーブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(9HG HD1_SID807_BR2))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HL))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HL))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HL))	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HL))	エアロセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HL))	エアロセンサー交換(エアロセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HL))	エアロセンサー交換(エアロセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HL))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HL))	ディーゼル添加剤の補充/オイルリザーブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HL))	フューエルフィルター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HL))	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HL))	添加剤の補充/オイルリザーブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HL))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HD))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HD))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HD))	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HD))	エアロセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HD))	エアロセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HD))	エンジンロック交換(エアロセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HD))	エンジンロック交換(エアロセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HD))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HD))	ディーゼル添加剤の補充/オイルリザーブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HD))	フューエルフィルター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HD))	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HD))	添加剤の補充/オイルリザーブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2(HD1_SID807_BR2_9HD))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2)	エアロセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2)	エアロセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2)	エンジンロック交換(エアロセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2)	エンジンロック交換(エアロセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2)	ディーゼル添加剤の補充/オイルリザーブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2)	フューエルフィルター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2)	添加剤の補充/オイルリザーブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HD1_SID807_BR2)	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P)	自動設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX J34P)	設定表示
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HFX MM4_8P)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	バルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	エアロセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	エンジンフューエル交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	バルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	クワッチ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	サブバッテリー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	サブバッテリー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	スターター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	ターボチャージャー交換

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	一時的にストップアクトスタートON(最大10km)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	電動パワライディング交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(HNY VD46)	排気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D J34P)	自動設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D J34P)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D J34P)	設定表示
エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(K6D SAGEM S2000)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFU MM6LPC)	自動適応初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME7.4.4)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 B10 FLEX)	エンジン含有量書込み
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749 B10 FLEX)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW BOSCH ME749)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P)	自動設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW J34P)	設定表示
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749 B10FLEX)	エンジン含有量書込み
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749 B10FLEX)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW ME749)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFW SAGEM S2000PM2)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX BOSCH MP7.3)	初期自動適応値
エンジン(VIN:6桁から8桁)(KFX MM1AP)	ミッション制御調整
エンジン(VIN:6桁から8桁)(L6A SAGEM SL96)	ミッション制御調整
エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFY BOSCH MP7.3)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(LFZ SAGEM S2000)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52)	VINデコーダー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME17_9_52)	電子スロットル学習
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6A)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 N6B)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFR)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745 NFU)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5(NFP))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(ME745_EC5)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FM))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FN MED 17_4_2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_2(5FV MED 17_4_2 ユーロ 5))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	エキゾーストマニホール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	エンジンブラケット交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	燃料ホース交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	クラッチ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	サブバッテリー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	サブバッテリー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	スターモーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	タイミングベルト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	一時的にストップアクトスタートON(最大10km)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	電動パワライディング交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MED17_4_4)	自動適応値初期化





●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (5FS MEV17_4_1-05))	アケルハ`ダ`ルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (5FS MEV17_4_1-05))	インジ`エクター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (5FS MEV17_4_1-05))	キャニスターバ`ージ`バルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (5FS MEV17_4_1-05))	スロットルモ`ーター`ユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (5FS MEV17_4_1-05))	タイミン`グ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (5FS MEV17_4_1-05))	バ`リア`ブ`ル`バ`ルブ`リフトシステム`ジ`ジョンセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (5FS MEV17_4_1-05))	バ`リア`ブ`ル`バ`ルブ`リフトモ`ーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (5FS MEV17_4_1-05))	フュー`エル`セン`ダ`ー`/`ネ`ン`ブ`モ`ジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (5FS MEV17_4_1-05))	フロント/リアO2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (5FS MEV17_4_1-05))	吸気圧力センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (5FS MEV17_4_1-05))	吸気側および排気側加`シヤ`フトフェ`ーズ`センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (5FS MEV17_4_1-05))	吸気側および排気側可変加`シヤ`フトリノ`イド`バ`ルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (5FS MEV17_4_1-05))	自動適`応`値`初期`化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (5FS MEV17_4_1-05))	触媒コンバ`ー`ター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FP MEV17_4_1-05))	アケルハ`ダ`ルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FP MEV17_4_1-05))	インジ`エクター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FP MEV17_4_1-05))	キャニスターバ`ージ`バルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FP MEV17_4_1-05))	スロットルモ`ーター`ユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FP MEV17_4_1-05))	タイミン`グ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FP MEV17_4_1-05))	バ`リア`ブ`ル`バ`ルブ`リフトシステム`ジ`ジョンセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FP MEV17_4_1-05))	バ`リア`ブ`ル`バ`ルブ`リフトモ`ーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FP MEV17_4_1-05))	フュー`エル`セン`ダ`ー`/`ネ`ン`ブ`モ`ジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FP MEV17_4_1-05))	フロント/リアO2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FP MEV17_4_1-05))	吸気圧力センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FP MEV17_4_1-05))	吸気側および排気側加`シヤ`フトフェ`ーズ`センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FP MEV17_4_1-05))	吸気側および排気側可変加`シヤ`フトリノ`イド`バ`ルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FP MEV17_4_1-05))	自動適`応`値`初期`化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FP MEV17_4_1-05))	触媒コンバ`ー`ター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FR MEV17_4_1-05))	アケルハ`ダ`ルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FR MEV17_4_1-05))	インジ`エクター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FR MEV17_4_1-05))	キャニスターバ`ージ`バルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FR MEV17_4_1-05))	スロットルモ`ーター`ユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FR MEV17_4_1-05))	タイミン`グ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FR MEV17_4_1-05))	バ`リア`ブ`ル`バ`ルブ`リフトシステム`ジ`ジョンセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FR MEV17_4_1-05))	バ`リア`ブ`ル`バ`ルブ`リフトモ`ーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FR MEV17_4_1-05))	フュー`エル`セン`ダ`ー`/`ネ`ン`ブ`モ`ジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FR MEV17_4_1-05))	フロント/リアO2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FR MEV17_4_1-05))	吸気圧力センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FR MEV17_4_1-05))	吸気側および排気側加`シヤ`フトフェ`ーズ`センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FR MEV17_4_1-05))	吸気側および排気側可変加`シヤ`フトリノ`イド`バ`ルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FR MEV17_4_1-05))	自動適`応`値`初期`化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEV17_4_1-05 (8FR MEV17_4_1-05))	触媒コンバ`ー`ター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_2 (5FU MEVD 17_4_2 1-0 5))	自動適`応`値`初期`化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_2 (5FU MEVD17_4_2))	アケルハ`ダ`ルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_2 (5FU MEVD17_4_2))	インジ`エクター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_2 (5FU MEVD17_4_2))	キャニスターバ`ージ`バルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_2 (5FU MEVD17_4_2))	スロットルモ`ーター`ユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_2 (5FU MEVD17_4_2))	タイミン`グ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_2 (5FU MEVD17_4_2))	バ`リア`ブ`ル`バ`ルブ`リフトシステム`ジ`ジョンセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_2 (5FU MEVD17_4_2))	バ`リア`ブ`ル`バ`ルブ`リフトモ`ーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_2 (5FU MEVD17_4_2))	フュー`エル`セン`ダ`ー`/`ネ`ン`ブ`モ`ジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_2 (5FU MEVD17_4_2))	フロント/リアO2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_2 (5FU MEVD17_4_2))	吸気圧力センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_2 (5FU MEVD17_4_2))	吸気側および排気側加`シヤ`フトフェ`ーズ`センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_2 (5FU MEVD17_4_2))	吸気側および排気側可変加`シヤ`フトリノ`イド`バ`ルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_2 (5FU MEVD17_4_2))	自動適`応`値`初期`化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_2 (5FU MEVD17_4_2))	触媒コンバ`ー`ター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_4)	カタ`リ`スター`交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_4)	クラ`ッチ`交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_4)	サ`ブ`バ``ッ`リ`ー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_4)	サ`ブ`バ``ッ`リ`ー`交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (MEVD17_4_4)	ス`タ`ー`モ`ーター`交換

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4)	タイミングベルト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4)	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4)	吸気可変バルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4)	電動バルブタイミング交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MEVD17_4_4)	排気可変バルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP))	エンジン含有量書込み
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6KP(RFJ MM6KP))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LP(3FZ MM6LP))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(MM6LPB(3FY MM6LPB))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.4)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME7.4.5)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 B10 FLEX)	エンジン含有量書込み
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6A BOSCH ME749 B10 FLEX)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(N6B BOSCH ME7.4.5)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)	バルブゲージ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)	シフトレバーセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)	スロットルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)	吸気可変バルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)	吸気可変バルブソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFP V46_21)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4 FLEX FUEL)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.4)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU BOSCH ME7.4.5)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU J35)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A BOSCH ME749)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(NFU or N6A or N6B ME749 B10 FLEX)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM 4.8P)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(R6F MM4.8P)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP)	エンジン含有量書込み
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6KP)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFJ MM6LPB)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM 4.8P)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4.8P)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM48P(機械式スロットル))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RFN MM4MP2(電動制御スロットル))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	EGRエレメントバルブ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	E770センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	E770センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	ターボ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	ディーゼルの添加剤ポンプリザーバ充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	ディーゼルの添加剤リザーバ交換(ポンプ/バルブ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	高圧ポンプ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	差圧センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	添加剤ポンプ/バルブリザーバ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	粒子フィルタ強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHF DCM 3.4)	粒子排出フィルタ交換

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	EGRレトロパルプ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	EGRリノイドパルプ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	エアロセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	エアロメーター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	ターボ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバ充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	ディーゼル添加剤リザーバ交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションパルプ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	高圧ポンプ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	差圧センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	添加剤ポンプ/パイプリザーバ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	粒子フィルタ強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL DCM 3.4)	粒子排出フィルタ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	強制再生(車両駆動時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	添加剤ポンプ/パイプリザーバ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	添加剤リザーバ充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	燃料添加剤レベルリセット(試験運用版)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHL SIEMENS SID 803)	粒子排出フィルタ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	EGRレトロパルプ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	EGRリノイドパルプ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	エアロセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	エアロメーター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	ターボ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	ディーゼル添加剤ポンプリザーバ充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	ディーゼル添加剤リザーバ交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	高圧ポンプ/流量レギュレーションパルプ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	高圧ポンプ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	差圧センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	添加剤ポンプ/パイプリザーバ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	粒子フィルタ強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR DCM 3.4)	粒子排出フィルタ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)	強制再生(車両駆動時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)	添加剤ポンプ/パイプリザーバ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)	添加剤リザーバ充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)	燃料添加剤レベルリセット(試験運用版)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID 803)	粒子排出フィルタ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	AUXトライバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	EGRエキステンジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	EGRパルプ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	エアロセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	エアミキサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	エキゾーストマニホーク交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	エンジンロック交換(ブレーキあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	エンジンロック交換(ブレーキなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	ディーゼル添加剤リザーバ交換(ポンプ/パイプ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	高圧ポンプ/レギュレーションパルプ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	添加剤ポンプ/パイプリザーバ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバ-補填/交換時)

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	粒子フィルタ-強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	粒子フィルタ-強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803)	粒子排出フィルタ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	AUXトライブベルト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	EGRエアシリンダー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	エアロセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	エミタ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	エキゾーストマニホ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	エンジンロック交換(フロッパーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	エンジンロック交換(フロッパーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	ディーゼル添加剤リザーバ-交換(ホップ/ハイフ)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	高圧ホップ/レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	添加剤ホップ/ハイフリザーバ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバ-補填/交換時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	粒子フィルタ-強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	粒子フィルタ-強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(RHR SIEMENS SID803A)	粒子排出フィルタ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	添加剤ホップ/ハイフリザーバ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	添加剤リザーバ-充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	粒子フィルタ-強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID201(SID201 UHZ))	粒子排出フィルタ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	エミタ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	オイルラマータ-再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	オパ-ホールド
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	フロッパー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	粒子フィルタ-強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	粒子フィルタ-強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID208)	粒子排出フィルタ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	エアロセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	エミタ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	エンジンロック交換(エアロセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	エンジンロック交換(エアロセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	ディーゼル添加剤ホップリザーバ-充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	フューエルレギュレーター付高圧ホップ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	添加剤ホップ/ハイフリザーバ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(SID807)	粒子排出フィルタ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)	添加剤ホップ/ハイフリザーバ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)	添加剤リザーバ-充填
エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)	粒子フィルタ-強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(UHZ SID 201)	粒子排出フィルタ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	O2センサー

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	アケルベ'ダ'ルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(ESSENCE))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL))	O2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL))	アケルベ'ダ'ルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL))	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL))	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.4(FLEX FUEL))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE))	O2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE))	アケルベ'ダ'ルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE))	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE))	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(ESSENCE))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL))	O2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL))	アケルベ'ダ'ルセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL))	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL))	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V34.5(FLEX FUEL))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	アケルベ'ダ'ル交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	エンジン回転数センサー登録作業
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	マッチング
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	吸気可変カムシャフトソレノイド'バルブ'交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	電動パ'タライジング'交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMY))	排気可変カムシャフトソレノイド'バルブ'交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	アケルベ'ダ'ル交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	エンジン回転数センサー登録作業
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	マッチング
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	吸気可変カムシャフトソレノイド'バルブ'交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	電動パ'タライジング'交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46(HMZ))	排気可変カムシャフトソレノイド'バルブ'交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46)	アケルベ'ダ'ル交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46)	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46)	エンジン回転数センサー登録作業
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46)	マッチング
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46)	吸気可変カムシャフトソレノイド'バルブ'交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46)	電動パ'タライジング'交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46)	排気可変カムシャフトソレノイド'バルブ'交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP))	アケルベ'ダ'ル
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP))	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP))	シリンダーリフレクセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP))	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP))	吸気可変カムシャフト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP))	吸気可変カムシャフトソレノイド'バルブ'
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_32(NFP))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP))	アケルベ'ダ'ル
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP))	インジェクター

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP))	リリダ-リアフレシセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP))	スロットルセンサーユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP))	吸気可変カムシャフト
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP))	吸気可変カムシャフトソレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁)(V46_52(NFP))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	アセパ-ダ-ル交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	エキゾ-ストマニホ-ルト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	エンジンフライフイ-ル交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	バルブネ-ター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	クラッチ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	サブハ-ッテリ-
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	サブハ-ッテリ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	リリダ-ヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	スターモーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	ターボチャ-ジャー圧力制御バルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	ターボチャ-ジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	電動バルブソレノイド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNY))	排気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	アセパ-ダ-ル交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	エキゾ-ストマニホ-ルト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	エンジンフライフイ-ル交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	バルブネ-ター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	クラッチ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	サブハ-ッテリ-
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	サブハ-ッテリ-交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	リリダ-ヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	スターモーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	ターボチャ-ジャー圧力制御バルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	ターボチャ-ジャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	一時的にストップアンドスタートON(最大10km)
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	吸気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	電動バルブソレノイド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(VD46(HNZ))	排気可変カムシャフト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV ME747)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV BOSCH ME7.4.6)	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(XFV BOSCH ME7.4.6)	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	AUXトライブバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	DENOXシステム故障再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	DENOX触媒コンバーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	EGRエキステンションバルブ清掃
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	EGRエキステンション交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	EGRバルブ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	EGRソレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	EGRバルブ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	EGRバルブ開度登録
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	EGRバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	EGRバルブ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	EGRバルブ清掃
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	NOxセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	O2センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	O2センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	O2センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	VINデコーダー
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	アセパ-ダ-ル
エンジン(VIN:6桁から8桁)(オートサ-チ(エンジン))	アセパ-ダ-ルセンサー

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	7ヶ位バルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	インジェクター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	インジェクター-IMA 4pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	インジェクター-IMA 5pts特性設定
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	インジェクター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	インジェクター交換(4気筒)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	エアロセンサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	エアロセンサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	エアロメーター初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	エアメーター開度登録
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	エアメーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	イキグ-ストロークバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	イキグ含有量書込み
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	ミッション制御調整
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	エンジンECU初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	エンジンフライホイール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	エンジンロック交換(エアロセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	エンジンロック交換(エアロセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	エンジンロック交換(ローメーターあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	エンジンロック交換(ローメーターなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	エンジン回転数センサー/エンジン回転数センサー目標
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	エンジン回転数センサー登録作業
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	エンジン燃焼関連機械部品
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	燃料メーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	カムシャフト交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	キャニスターバージバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	クラッチ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	デージポンプモジュールバ交換 (DENOXシステム/47/尿素水インジェクター)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	サブバッテリー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	サブバッテリー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	シリンダーロック交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	シリンダーヘッド交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	シリンダーヘッド交換(エアロセンサーあり)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	シリンダーヘッド交換(エアロセンサーなし)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	シリンダーリフレックスセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	スターモーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	スロットルモーターユニット
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	ターボチャージャー2タービンバルブ初期化(VT2)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	ターボチャージャータービンバルブ2交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	ターボチャージャー圧力制御バルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	ターボチャージャー開度登録
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	ターボチャージャー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	ターボ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	ターボ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	タイミング
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	ディーゼルインジェクター初期化(4気筒エンジン)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	ディーゼル高圧レール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	ディーゼル添加剤タンク&フューエルタンク交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	ディーゼル添加剤タンク充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	ディーゼル添加剤タンクリザーバ充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	ディーゼル添加剤リザーバ交換(ポンプ/バルブ)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	バッテリー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	バルブバルブリフトシステムセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	バルブバルブリフトモーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	フューエルインジェクター/ポンプモジュール
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	フューエルポンプ/レギュレーター付高圧ポンプ変更
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	ブレイクアラーム交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	ローメーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	フロント/リフトセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	マフリング
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	バルブバルブ燃料メーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	一時的にストップアンドスタートON



●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	一時的にストップ/アンドスタートON(最大10km)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	吸気圧力センサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	吸気可変キャット
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	吸気可変キャット/ツレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	吸気可変キャット/ツレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	吸気可変キャット交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	吸気側および排気側がシャフトフェーズセンサー
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	吸気側および排気側可変キャット/ツレノイドバルブ
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	強制再生(車両駆動時)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	強制再生(車両停止時)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	高圧ポンプ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	高圧ポンプ初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	差圧センサー初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	自動設定
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	自動適応初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	自動適応値初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	初期自動適応値
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	触媒コンバーター
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	設定
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	設定表示
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	蓄電/電圧保持器交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	低圧フェイルオーバー/フェイルオーバーバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	添加剤ポンプ/バルブリザーバ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	添加剤リザーバ交換(ポンプ/バルブ)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	添加剤リザーバ充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	添加剤レベル初期化(添加剤リザーバ-補填/交換時)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	電子コントロール学習
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	電動バルブ/インジェクタ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	尿素水リザーバ-充填
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	尿素水リザーバ-充填/ドレン
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	燃料添加剤レベルリセット(試験運用版)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	燃料流量レギュレーター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	排気可変キャット/ツレノイドバルブ交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	排気可変キャット交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	粒子フィルター-強制再生(駆動中)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	粒子フィルター-強制再生(停止中)
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	粒子フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	粒子フィルター-再生
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	粒子排出フィルター交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (オートサチ(エンジン))	粒子排出フィルター-差圧センサー交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (プーマ(プーマ 4HU(120 or 130)))	ECON/クルーズコントロール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (プーマ(プーマ 4HU(120 or 130)))	オイルリザーバ-再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (プーマ(プーマ 4HU(120 or 130)))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
エンジン(VIN:6桁から8桁) (プーマ(プーマ 4HV))	ECON/クルーズコントロール交換
エンジン(VIN:6桁から8桁) (プーマ(プーマ 4HV))	オイルリザーバ-再初期化
エンジン(VIN:6桁から8桁) (プーマ(プーマ 4HV))	高圧ポンプ/流量レギュレーションバルブ学習
エンジン オートマチック7速7クラス(AL4 オートマチック7速7クラス)	AT自動適応初期化
エンジン オートマチック7速7クラス(AL4 オートマチック7速7クラス)	オイルエアフィルター
エンジン オートマチック7速7クラス(AL4 オートマチック7速7クラス)	自動適応初期化
エンジン オートマチック7速7クラス(BVA AM6_AT6_UDS)	オートマチック7速7クラス体交換
エンジン オートマチック7速7クラス(BVA AM6_AT6_UDS)	ニュートラルポジション登録
エンジン オートマチック7速7クラス(BVA AM6_AT6_UDS)	登録値(ハッシュリファインメント)
エンジン オートマチック7速7クラス(BVA AM6_AT6_UDS)	登録値(フリフリメント)
エンジン オートマチック7速7クラス(BVA AM6_AT6_ユーロ05)	オートマチック7速7クラス体交換
エンジン オートマチック7速7クラス(BVA AM6_AT6_ユーロ05)	ニュートラルポジション登録
エンジン オートマチック7速7クラス(BVA AM6_AT6_UDS)	オートマチック7速7クラス体交換
エンジン オートマチック7速7クラス(BVA AM6_AT6_UDS)	ニュートラルポジション登録
エンジン オートマチック7速7クラス(BVA AM6_AT6_UDS)	登録値(ハッシュリファインメント)
エンジン オートマチック7速7クラス(BVA AM6_AT6_UDS)	登録値(フリフリメント)

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
エンジン オートマチックギアボックス (BVA_AM6_AT6_ユ05)	オートマチックギアボックス交換
エンジン オートマチックギアボックス (BVA_AM6_AT6_ユ05)	ニュートラルポジション登録
エンジン オートマチックギアボックス (CFC300P_Hy)	ギアボックス学習
エンジン オートマチックギアボックス (CFC300P_Hy)	クラッチ係合点登録
エンジン オートマチックギアボックス (CFC300P_Hy)	伝達率値初期化
エンジン オートマチックギアボックス (CFC300P_Hy)	油圧系統リ抜き
エンジン オートマチックギアボックス (CFC300P_Hy)	油圧系統加圧
エンジン オートマチックギアボックス (CFC300P_Hy)	油圧系統減圧
エンジン オートマチックギアボックス (オートサージギアボックス)	AT自動適応初期化
エンジン オートマチックギアボックス (オートサージギアボックス)	オイルエアカウンター
エンジン オートマチックギアボックス (オートサージギアボックス)	オートマチックギアボックス交換
エンジン オートマチックギアボックス (オートサージギアボックス)	ギアボックス学習
エンジン オートマチックギアボックス (オートサージギアボックス)	クラッチ係合点登録
エンジン オートマチックギアボックス (オートサージギアボックス)	ニュートラルポジション登録
エンジン オートマチックギアボックス (オートサージギアボックス)	自動適応初期化
エンジン オートマチックギアボックス (オートサージギアボックス)	伝達率値初期化
エンジン オートマチックギアボックス (オートサージギアボックス)	登録値 (ハッシュリアイメント)
エンジン オートマチックギアボックス (オートサージギアボックス)	登録値 (フロンティアイメント)
エンジン オートマチックギアボックス (オートサージギアボックス)	油圧系統リ抜き
エンジン オートマチックギアボックス (オートサージギアボックス)	油圧系統加圧
エンジン オートマチックギアボックス (オートサージギアボックス)	油圧系統減圧
エンジン オートマチックギアボックス (マニアルギアボックス) (BVMF_MA)	ギアボックスチェンジャー取外し位置設定
エンジン オートマチックギアボックス (マニアルギアボックス) (BVMF_MA)	ギアボックスチェンジャー取付け位置設定
エンジン オートマチックギアボックス (マニアルギアボックス) (BVMF_MA)	ギアボックスチェンジャー初期化
エンジン オートマチックギアボックス (マニアルギアボックス) (BVMF_MA)	ギアボックス登録
エンジン オートマチックギアボックス (マニアルギアボックス) (BVMF_MA)	クラッチチェンジャー登録
エンジン オートマチックギアボックス (マニアルギアボックス) (BVMF_MA)	登録手順 (ギアボックス&クラッチチェンジャー)
オートマチックギアボックス (AL4 オートマチックギアボックス)	AT自動適応初期化
オートマチックギアボックス (AL4 オートマチックギアボックス)	オイルエアカウンター
オートマチックギアボックス (AL4 オートマチックギアボックス)	自動適応値初期化
ギアボックス	AT自動適応初期化
ギアボックス	オイルエアカウンター
ギアボックス (4HP20)	自動適応値初期化
ギアボックス (BVA_AL4_AT8)	AT自動適応初期化
ギアボックス (BVA_AL4_AT8)	オイルエアカウンター
ギアボックス (MMT)	クラッチギアボックス登録
ギアボックス (MMT)	クラッチチェンジャー取外し/取付け位置設定
コードアンチスタート (ADC)	キーコード消去
コードアンチスタート (ADC)	キーコード登録 (マスターキー付)
ザンルフ	初期化
ザンルフ	設定
ザンルフ (TOUV)	ザンルフ登録
スチアリングホイールコントロール (COM2008P)	部品交換
ストップスタートECU	GETセンサー基準値クリア
ストップスタートECU	GETセンサー基準値補正
ストップスタートECU	EPCON検出情報初期化
ストップスタートECU	スターター交換
ダイナミックヘッドランプ ハイ調整 (BEMP)	調整
ダイナミックヘッドランプ ハイ調整 (LADCT)	調整
ディーゼルフルタイムアイドコントロールユニット	リザーブ補充 低燃料レベル警告ランプ点灯
ディーゼルフルタイムアイドコントロールユニット	測定ポンプの交換/タンクの交換
ディーゼルフルタイムアイドコントロールユニット	添加剤の充填/交換 (添加剤低いLED点灯)
ディーゼルフルタイムアイドコントロールユニット	粒子フィルター交換
ディーゼルフルタイムアイドコントロールユニット	粒子排出フィルター清掃/交換
ディーゼル添加剤機能 (ADD603)	リザーブ補充 低燃料レベル警告ランプ点灯
ディーゼル添加剤機能 (ADD603)	測定ポンプの交換/タンクの交換
ディーゼル添加剤機能 (ADD603)	粒子排出フィルター清掃/交換
ディーゼルレレマティック	AMFオプション
ディーゼルレレマティック	言語
ディーゼルレレマティック	表示モード
ディーゼルレレマティック (RT3)	データ通信ECU
ディーゼルレレマティック (RT3)	データ通信ECU - VINコード

● プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ディーズブレームレミテック(RT3)	テレメックスクリーン
ディーズブレームレミテック(RT3)	バッテリー交換
ディーズブレームレミテック(RT3)	ボイスメール
ディーズブレームレミテック(RT3)	緊急時用電話番号
ディーズブレームレミテック(RT3)	個人データのリセット
ディーズブレームレミテック(RT3)	通常SMSコントロール
トラクションコントロール ECU (TBMU)	再有効化
パワーステアリング (AAS)	設定
パワーステアリングアシスタンス(オートサチ(パワーステアリングアシスト))	設定
パワーステアリングエイト	設定
パワーステアリングコントロール	牽引フック(試験運用版)
ハイブリッドコントロール ECU 1 (HCU1 ユー06)	7ギアモードのドライブベルト交換
ハイブリッドコントロール ECU 1 (HCU1 ユー06)	スタートモードによる強制スタート
ハイブリッドコントロール ECU 1 (HCU1 ユー06)	フットモード終了
ハイブリッドコントロール ECU 1 (HCU1 ユー06)	再有効化
パワーステアリング (DAE)	トルクセンサ調整
パワーステアリング (DAE)	回転角センサ出力補正
ハンズフリーキット	インストール時の補正設定
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] エンジンコントロール
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] オブニング/7ギア
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] ショールーム
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] その他
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] ライティング/シグナリング
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] ロギング/アンロギング
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 警告音
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 警告灯
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 視認性
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 助手席コントロール
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 暖房/換気
ビルトインシステムインターフェイス	[オプション] 燃料情報
ビルトインシステムインターフェイス	206SD
ビルトインシステムインターフェイス	206のチフック
ビルトインシステムインターフェイス	BSIコード登録
ビルトインシステムインターフェイス	ECU表示
ビルトインシステムインターフェイス	SD V1
ビルトインシステムインターフェイス	SD V20
ビルトインシステムインターフェイス	SD V8
ビルトインシステムインターフェイス	SD V9
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ 1
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ 10
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ 2
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ 20
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ 8
ビルトインシステムインターフェイス	SDタイプ 9
ビルトインシステムインターフェイス	VIN(車両識別番号)
ビルトインシステムインターフェイス	VINコード
ビルトインシステムインターフェイス	インターフェイス再組付け (FIS)
ビルトインシステムインターフェイス	エンジンコントロール
ビルトインシステムインターフェイス	エンジンモーターコードキー
ビルトインシステムインターフェイス	オート設定(新バージョン)
ビルトインシステムインターフェイス	カスタムモード
ビルトインシステムインターフェイス	キー登録
ビルトインシステムインターフェイス	ゼロリセット
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ 2
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ 3
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ 4
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ 5
ビルトインシステムインターフェイス	タイプ 6
ビルトインシステムインターフェイス	デフォルト登録
ビルトインシステムインターフェイス	パワーアップモード
ビルトインシステムインターフェイス	メンテナンス
ビルトインシステムインターフェイス	再試行回数カウンターリセット

●プジョー 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ビ'ルトインシステムインターフェイス	自動設定
ビ'ルトインシステムインターフェイス	自動設定SDタイフ 1~20
ビ'ルトインシステムインターフェイス	自動設定タイフ 2~6
ビ'ルトインシステムインターフェイス (BS1 2010)	再試行回数カウンターリセット
ビ'ルトインシステムインターフェイス (BS12010)	再試行回数カウンターリセット
ビ'ルトインシステムインターフェイス (オートサチ (BS1))	BS1コード登録
ビ'ルトインシステムインターフェイス (オートサチ (BS1))	キー登録
ビ'ルトインシステムインターフェイス (オートサチ (BS1))	再試行回数カウンターリセット
ビ'ルトインシステムインターフェイス	再試行回数カウンターリセット
ヘッドランプハイコネクター	初期化
マルチファンクションスクリーン (タイフ 'C' (ド'ットマトリックス))	オフション設定
マルチファンクションスクリーン (タイフ 'C' (ド'ットマトリックス))	カスタマーラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションスクリーン (タイフ 'C' (ド'ットマトリックス))	カスタマー言語設定
マルチファンクションスクリーン (タイフ 'C' (ド'ットマトリックス))	リモートコントロール設定
マルチファンクションスクリーン (タイフ 'C' (ド'ットマトリックス))	設定表示モード
マルチファンクションスクリーン (タイフ 'C' カラ (ド'ットマトリックス))	カスタマー設定
マルチファンクションスクリーン (タイフ 'C' カラ (ド'ットマトリックス))	パーソナライゼーションメニュー設定
マルチファンクションスクリーン (タイフ 'C' カラ (ド'ットマトリックス))	車両設定
マルチファンクションスクリーン (タイフ 'C' (ド'ットマトリックス))	オフション設定
マルチファンクションスクリーン (タイフ 'C' (ド'ットマトリックス))	カスタマーラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションスクリーン (タイフ 'C' (ド'ットマトリックス))	カスタマー言語設定
マルチファンクションスクリーン (タイフ 'C' (ド'ットマトリックス))	リモートコントロール設定
マルチファンクションスクリーン (タイフ 'C' (ド'ットマトリックス))	設定表示モード
マルチファンクションディスプレイ	AMFオフション
マルチファンクションディスプレイ	オフション設定
マルチファンクションディスプレイ	カスタマーラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションディスプレイ	カスタマー言語設定
マルチファンクションディスプレイ	リモートコントロール設定
マルチファンクションディスプレイ	言語
マルチファンクションディスプレイ	設定表示モード
マルチファンクションディスプレイ	表示モード
マルチファンクションディスプレイ (EMF)	オフション設定
マルチファンクションディスプレイ (EMF)	カスタマーラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションディスプレイ (EMF)	カスタマー言語設定
マルチファンクションディスプレイ (EMF)	データ通信ECU
マルチファンクションディスプレイ (EMF)	データ通信ECU - VINコード
マルチファンクションディスプレイ (EMF)	テレマティクススクリーン
マルチファンクションディスプレイ (EMF)	バッテリー交換
マルチファンクションディスプレイ (EMF)	ホイール
マルチファンクションディスプレイ (EMF)	リモートコントロール設定
マルチファンクションディスプレイ (EMF)	緊急時用電話番号
マルチファンクションディスプレイ (EMF)	個人データリセット
マルチファンクションディスプレイ (EMF)	設定表示モード
マルチファンクションディスプレイ (EMF)	通常SMSコンパ
マルチファンクションディスプレイ (タイフ 'C' カラ (ド'ットマトリックス))	カスタマー設定
マルチファンクションディスプレイ (タイフ 'C' カラ (ド'ットマトリックス))	パーソナライゼーションメニュー設定
マルチファンクションディスプレイ (タイフ 'C' カラ (ド'ットマトリックス))	車両設定
マルチファンクションディスプレイ (タイフ 'C' (ド'ットマトリックス))	オフション設定
マルチファンクションディスプレイ (タイフ 'C' (ド'ットマトリックス))	カスタマーラメーターセッティングメニュー設定
マルチファンクションディスプレイ (タイフ 'C' (ド'ットマトリックス))	カスタマー言語設定
マルチファンクションディスプレイ (タイフ 'C' (ド'ットマトリックス))	リモートコントロール設定
マルチファンクションディスプレイ (タイフ 'C' (ド'ットマトリックス))	設定表示モード
マルチレクス添加剤添加ポンプ	添加剤タンク充填
マルチレクス添加剤添加ポンプ ECU	添加剤タンク充填
ラジオ	VINコード
ラジオ	ラジオ設定
レインサンライセンサー (ODPL_UDS_HELLO)	初期化
車両電話	インストール確認設定
侵入警報サイレン	侵入警報サイレン設定
電子セカンダリーブレーキ	ブレーキランプ交換
電子セカンダリーブレーキ	電動パワステ交換
電子セカンダリーブレーキ (FSE)	ブレーキランプ交換

●プロジェクト 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
電子セカンダリブレーキ (FSE)	電動ハブブレーキ交換
電子ハブブレーキ	ブレーキパッド交換
電子ハブブレーキ	電動ハブブレーキ交換
電動リトラクタパッド	パッド設定