

●ボルボ 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSリセット設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	DSTC、STCリセット設定
ABS (アンチロックブレーキシステム)	キャリブレーション(DSTC搭載車のみ)
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ステアリング キャリブレーション
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ヨーレトセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ロールレトセンサー
ABS (アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー校正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	横加速度計
ABS (アンチロックブレーキシステム)	継加速度計
ASDM (アクティブセーフティードメインマスター)	レーザー/カメラ校正(試験運用版)
BCM (ブレーキコントロールモジュール)	BCM内部圧力センサー/ステアリングアンギュラーセンサー/IMU内ジヤルセンサー校正
BCM (ブレーキコントロールモジュール)	キャリブレーション(DSTC搭載車のみ)
BCM (ブレーキコントロールモジュール)	バーニング ブレーキサービスピード ジェション
BCM (ブレーキコントロールモジュール)	補正
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	2WD 横Gセンサ補正
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	AWD ヨーレトセンサ補正
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	AWD 圧力センサ補正
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	AWD 横Gセンサ補正
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	AWD 縦Gセンサ補正
BCM (ブレーキコントロールモジュール) サービス機能	AWD 舵角センサ補正
CCM (エアコン)	CCM校正
CCM (エアコン)	クライメートコントロルシステム関連LIN部品識別
CCM (エアコン)	ゲンパー モータサービススピード ジェション
CCM (エアコン)	ゲンパー モータコード インカ
CCM (エアコン)	ゲンパー モータ調整
CCM (エアコン)	室内ファンアフターロ-
CEM (セントラルエレクトロニクス)	SRIリセット
CEM (セントラルエレクトロニクス)	アルコールロックハイバスカウントリーセット
CEM (セントラルエレクトロニクス)	インストルメンテーション:ディ&ナイトモード
CEM (セントラルエレクトロニクス)	クラッシュモードリセット
CEM (セントラルエレクトロニクス)	シントロールモジュール登録
CEM (セントラルエレクトロニクス)	サンブライド初期化
CEM (セントラルエレクトロニクス)	セーフティーライト登録
CEM (セントラルエレクトロニクス)	バック連動リワイバ-登録
CEM (セントラルエレクトロニクス)	バッテリー交換時の電源情報を0にリセット
CEM (セントラルエレクトロニクス)	ブレーキヘダルセンサー/ブレーキヘダル角度センサー校正
CEM (セントラルエレクトロニクス)	ボジションセンサー校正
CEM (セントラルエレクトロニクス)	リモコンイモビ状態
CEM (セントラルエレクトロニクス)	リモコンイモビ要因
CEM (セントラルエレクトロニクス)	ルーフハッチ/パノラマルーフ初期化および動作
CEM (セントラルエレクトロニクス)	ワンタッチ方向指示位置登録
CEM (セントラルエレクトロニクス)	低電圧回数リセット
CEM (セントラルエレクトロニクス)	電源情報ゼロリセット(バッテリー交換時)
CEM (セントラルエレクトロニクス)	歩行者エアバッグON
CEM (セントラルエレクトロニクス)	無効化されたセントラルエレクトロニクスモジュール(CEM)ピンの再有効化
CEM (セントラルエレクトロニクス) (サブ)	バック連動リワイバ-登録
CEM (セントラルエレクトロニクス) (サブ)	電源情報ゼロリセット(バッテリー交換時)
CEM (セントラルエレクトロニクス) (メイン)	バック連動リワイバ-登録
CEM (セントラルエレクトロニクス) (メイン)	電源情報ゼロリセット(バッテリー交換時)
DDM (運転席ドア)	DDMカンドウ カボジション設定
DDM (運転席ドア)	後席ウインドウ初期化
DDM (運転席ドア)	前席ウインドウ初期化
DEM (ティファレンシャルエレクトロニクスモジュール)	オイルブレーキングブレーキ抜き(DEM)
DEM (ティファレンシャルエレクトロニクスモジュール)	ティファレンシャルエレクトロニクスモジュール(DEM)補正
DIM (ドライバーインフォメーション)	DIMインジケーター/ランプ テスト
DIM (ドライバーインフォメーション)	DIM登録
DIM (ドライバーインフォメーション)	DSTCメッセージ表示
DIM (ドライバーインフォメーション)	SRIリセット
DIM (ドライバーインフォメーション)	ギアソフトインジケーター登録
DIM (ドライバーインフォメーション)	サービスマリンドーリリセット

●ボルボ 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
DIM (ドライバーインフォメーション)	サービスマイナンバーセット(手動方法)
DIM (ドライバーインフォメーション)	シートベルトマイナンバーレコード登録(メッセージ)
DIM (ドライバーインフォメーション)	シートベルトマイナンバーレコード登録(後席)
DIM (ドライバーインフォメーション)	シートモードディレイ時間/通知登録
DIM (ドライバーインフォメーション)	車速表示
DIM (ドライバーインフォメーションモジュール)	SRIセット
ECM (エンジンコントロール)	EGRバルブ調整
ECM (エンジンコントロール)	インジェクタ登録
ECM (エンジンコントロール)	コントロールバルブ(インレット)調整
ECM (エンジンコントロール)	スイベルチャネルスロットル調整
ECM (エンジンコントロール)	すす/粒子燃焼
ECM (エンジンコントロール)	スロットルモーション補正
ECM (エンジンコントロール)	ターボコントロールモーター調整
ECM (エンジンコントロール)	ヒーター付空気O2センサー調整
ECM (エンジンコントロール)	マスエアフローセンサー調整
ECM (エンジンコントロール)	最適化バラスト登録
ECM (エンジンコントロール)	適応リセット
ECM (エンジンコントロール)	燃料圧力コントロールバルブ補正
ECM (エンジンコントロール)	粒子トラップオドメータリセット
ECM (エンジンコントロール)	粒子フィルタリセット回数
ECM (エンジンコントロール)	粒子フィルタ差圧センサ補正
ECM (エンジンコントロール) (B3154T)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B3154T)	インテーク/エキゾーストカムシャフトコントロール適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B3154T)	ニュートラルボジションセンサ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B3154T)	リ702センサーコントロール適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B3154T)	空燃比(燃料トリム)適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B3154T)	点検後/エンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロール) (B3154T)	燃料圧力コントロール(高压側)適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4164S3)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4164T2)	インジェクタ点検
ECM (エンジンコントロール) (B4164T2)	オイルレベルセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (B4164T2)	カムシャフト調整
ECM (エンジンコントロール) (B4164T2)	ニュートラルボジションセンサ調整
ECM (エンジンコントロール) (B4204S3)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204S4)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	EVAPバージバルブクリックテスト
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	アクティブゲリルシャッター(AGM)/アクティブスピーカーシャッターモジュール(ASSM)調整
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	スロットルユニット適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	フェューエルポンプ(低圧側)適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	ラムゲブローブ2適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	空燃比(燃料トリム)適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T18)	点検後のエンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	EVAPバージバルブクリックテスト
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	GPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	アクティブゲリルシャッター(AGM)/アクティブスピーカーシャッターモジュール(ASSM)調整
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	スロットルユニット適応値リセット
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	フェューエルポンプ(低圧側)適応値リセット
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	ラムゲブローブ2適応値リセット
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	空燃比(燃料トリム)適応値リセット
ECM (エンジンコントロールモジュール) (B4204T23)	点検後のエンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	EVAPバージバルブクリックテスト
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	アクティブゲリルシャッター(AGM)/アクティブスピーカーシャッターモジュール(ASSM)調整
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	スロットルユニット適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	フェューエルポンプ(低圧側)適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	ラムゲブローブ2適応値リセット

●ボルボ 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	空燃比(燃料トリム)適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B4204T47)	点検後のエンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロール) (B5204T8)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B5244S7)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B5254T12)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B6304T4)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B6324S4)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (B8444S)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	EGRバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	インジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	オイルポンプ駆動
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	スワールゲンバー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	ターボチャージャーコントロール適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	タンク内部燃料ポンプ駆動
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	ニュートラルボイジションセンサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	フロントヒーティングO2センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	リアヒーティングO2センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	燃料圧力コントロールバルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	燃料流量制御バルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	燃料流量制御バルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4162T)	粒子フィルター差圧センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4164T)	EGRバルブ調整
ECM (エンジンコントロール) (D4164T)	インジェクター登録
ECM (エンジンコントロール) (D4164T)	コントロールバルブ(インレット)調整
ECM (エンジンコントロール) (D4164T)	すす/粒子燃焼
ECM (エンジンコントロール) (D4164T)	粒子トラップオドメータリセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	EGRバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	インジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	スワールゲンバー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	ターボチャージャーコントロール適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	ニュートラルボイジションセンサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	フロントヒーティングO2センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	リアヒーティングO2センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	燃料圧力コントロールバルブ(高圧側)
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	燃料圧力コントロールバルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	燃料流量制御バルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	燃料流量制御バルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T)	粒子フィルター差圧センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	EGRバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	アクティブガリシャッタ(AGM)/アクティブスピライテーショナーモジュール(ASM)調整
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	スワールアクチュエーター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	フェューエルインジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	ラムゲートローブ1適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	ラムゲートローブ2適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	可変ノズルタービンターボ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	点検後のエンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	燃料流量コントロールバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	粒子フィルター圧力センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	粒子フィルター内スル強制燃焼(通常走行中)
ECM (エンジンコントロール) (D4204T12)	粒子フィルター内スル燃焼
ECM (エンジンコントロール) (D4204T16)	点検後のエンジンオイルレベル入力(試験運用版)
ECM (エンジンコントロール) (D4204T16)	粒子フィルター内スル燃焼
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	EGRバルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	NOx還元触媒適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	アクティブガリシャッタ(AGM)/アクティブスピライテーショナーモジュール(ASM)調整

●ボルボ 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	スワールアクチュエーター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	ニュートラルポジションセンサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	フェューエルインジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	ラムガバーローバー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	ラムガバーローバー2適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	可変ノズルタービンターボ 適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	点検後のエンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	燃料流量コントロールバルブ 適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	粒子フィルター圧力センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	粒子フィルター内すす強制燃焼(通常走行中)
ECM (エンジンコントロール) (D4204T23)	粒子フィルター内すす燃焼
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	EGRバルブ 適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	インジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	スワールタンバー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	ターボチャージャーコントロール適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	ニュートラルポジションセンサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	フロントヒーティングO2センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	リアヒーティングO2センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	燃料圧力コントロールテスト(高圧側)
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	燃料圧力コントロールバルブ テスト
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	燃料流量制御バルブ テスト
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	燃料流量算出値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D4204T5)	粒子フィルター差圧センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	EGRバルブ 補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	インジェクター点検
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	オイルレベル/オイル品質算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	すす/粒子燃焼
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	スロットルモーターブラシ補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	ターボシステム適応
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	粒子フィルターリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (D5204T3)	粒子フィルター差圧センサーブラシ
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	EGRバルブ 補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	インジェクター点検
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	オイルレベル/オイル品質算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	すす/粒子燃焼
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	スロットルモーターブラシ補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	ターボシステム適応
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	粒子フィルターリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (D5204T5)	粒子フィルター差圧センサーブラシ
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	EGRバルブ 補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	スロットルモーターブラシ補正
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	粒子フィルターリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (D5204T6)	粒子フィルター差圧センサーブラシ
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	EGRバルブ 補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	インジェクター登録
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	インテークスロットル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	エンジンオイルカウンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	スロットルモーターブラシ補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	スワールチャンネル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	ターボコントロールモーター調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	フェューエルインジェクター補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	マスエアフローセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	圧縮テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	燃焼テスト

●ボルボ 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	燃料圧力コントロール調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	微粒子フィルター圧力センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	粒子トラップ カンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	粒子トラップ 再生
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	粒子フィルターリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (D5244T10)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	EGRバルブ 補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	インジェクター登録
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	インテークスロットル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	エンジンオイルカウンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	スロットルモニターブラッシュ補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	スワールチャンネル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	ターゲットコントロールモーター調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	フューエルインジェクター補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	マスエアフローセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	圧縮テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	燃焼テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	燃料圧力コントロール調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	微粒子フィルター圧力センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	粒子トラップ カンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	粒子トラップ 再生
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	粒子フィルターリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (D5244T12)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	EGRバルブ 補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	インジェクター登録
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	インテークスロットル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	エンジンオイルカウンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	スロットルモニターブラッシュ補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	スワールチャンネル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	ターゲットコントロールモーター調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	フューエルインジェクター補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	マスエアフローセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	圧縮テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	燃焼テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	燃料圧力コントロール調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	微粒子フィルター圧力センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	粒子トラップ カンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	粒子トラップ 再生
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	粒子フィルターリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (D5244T15)	粒子フィルター差圧センサー補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	EGRバルブ 補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	インジェクター登録
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	インテークスロットル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	エンジンオイルカウンターリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	スロットルモニターブラッシュ補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	スワールチャンネル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	ターゲットコントロールモーター調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	フューエルインジェクター補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	マスエアフローセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	圧縮テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	燃焼テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	燃料圧力コントロール調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	微粒子フィルター圧力センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	粒子トラップ カンターリセット

●ボルボ 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	粒子トラップ® 再生
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	粒子フィルタリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (D5244T18)	粒子フィルター差圧センサ補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	インジェクター登録
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	インテーカロイル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	エンジンオイルカウンタリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	スワルチャネル調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	ターボ コントロールモーター調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	フューエルインジェクター補正
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	マスエアフローセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	圧縮テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	燃焼テスト
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	燃料圧力コントロール調整
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	微粒子フィルターカウントリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	粒子トラップ® カウントリセット
ECM (エンジンコントロール) (D5244T5)	粒子トラップ® 再生
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	DPF適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	EGRバルブ 適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	EGRバルブ 補正
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	NOx還元触媒適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	アクティブグリルシャッター(AGM)/アクティブスボイラー・シャッターモジュール(ASSM)調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	インジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	インジェクター点検
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	オイルポンプ駆動
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	オイルレベル/オイル品質算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	オイルレベルセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	オイルレベル算出値調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	カムシャフト調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	スイベルチャネルロット調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	すす/粒子燃焼
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	スロットルモーターモジュール補正
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	スワルフルアクチュエーター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	スワルフルバー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ターボ コントロールモーター調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ターボ システム適応
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ターボ チャージャーコントロール適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	タンク内部燃料ポンプ駆動
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ニュートラルホジションセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ニュートラルホジションセンサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ヒーター付きO2センサー調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	フューエルインジェクター適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	フロントヒーテッドO2センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	マスエアフローセンサー調整
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ラムゲブローブ1適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	ラムゲブローブ2適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	リアヒーテッドO2センサー適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	最適化パラメータ登録
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	点検後のエンジンオイルレベル入力
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	燃料圧力コントロールテスト(高圧側)
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	燃料圧力コントロールバルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	燃料圧力コントロールバルブ補正
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	燃料流量制御バルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	燃料流量制御バルブテスト
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	燃料流量制御バルブ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	粒子トラップ® 再生
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	粒子フィルタリセット回数
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	粒子フィルター圧力センサ適応値リセット
ECM (エンジンコントロール) (オートサーチ)	粒子フィルタ-差圧センサ適応値リセット

●ボルボ 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
ECM (エンジンコントロール) (オーバーチ)	粒子フィルター差圧センサ補正
ECM (エンジンコントロール) (オーバーチ)	粒子フィルター内燃焼
FSM (フォワード センシング モジュール)	レーザー/カメラ校正 (試験運用版)
ICM (インフォテイメントコントロールモジュール)	ICM登録
ICM (インフォテイメントコントロールモジュール)	アラート登録
ICM (インフォテイメントコントロールモジュール)	時計登録
IHU (インフォテイメントヘッドユニット)	インフォテイメントヘッド (IHU) ブライバートロック用PINコードリセット
IHU (インフォテイメントヘッドユニット)	インフォテイメントヘッドユニット (IHU) を工場出荷時設定にリセット
IHU (インフォテイメントヘッドユニット)	ブロファイルをUSBへエクスポートする機能ON
IHU (インフォテイメントヘッドユニット)	マップ消去 (IHU)
KVM (キーレスピーカルモジュール)	アンテナチェック (全アンテナ)
KVM (キーレスピーカルモジュール)	クイックロックモーターON
KVM (キーレスピーカルモジュール)	リモコン
KVM (キーレスピーカルモジュール)	リモコンリシーバー通信チェック
KVM (キーレスピーカルモジュール)	内部メモリーテスト
PAC (ハーネシング アシスタンスカメラ)	ハーネシングカメラON (V40/V40_S60/V60/XC60 13w46 ~)
PAC (ハーネシング アシスタンスカメラ)	ハーネシングカメラ設定 (V40/V40_S60/V60/XC60 13w46 ~)
PAM (ハーネシング アシスタンスマジュール)	ハーネシングアシスタンスマジュール登録
PBM (ハーネシング ブレーキモジュール)	アクティベーション&サービス
PBM (ハーネシング ブレーキモジュール)	サービスモード無効化
PBM (ハーネシング ブレーキモジュール)	サービスモード有効化
PBM (ハーネシング ブレーキモジュール)	サービス情報
PBM (ハーネシング ブレーキモジュール)	ハーネシングブレーキ解除
PBM (ハーネシング ブレーキモジュール)	ハーネシングブレーキ適応
PBM (ハーネシング ブレーキモジュール) サービス機能	アクティベーション&サービス
PBM (ハーネシング ブレーキモジュール) サービス機能	サービスモード無効化
PBM (ハーネシング ブレーキモジュール) サービス機能	サービスモード有効化
PBM (ハーネシング ブレーキモジュール) サービス機能	サービス情報
PBM (ハーネシング ブレーキモジュール) サービス機能	ハーネシングブレーキ解除
PBM (ハーネシング ブレーキモジュール) サービス機能	ハーネシングブレーキ適応
PDM (助手席ドア)	PDMウインドウボディション設定
PDM (助手席ドア)	後席ウインドウ初期化
PDM (助手席ドア)	前席ウインドウ初期化
PHM (電話モジュール)	サブバッテリー再組付け
POT (ハーネス レーテッド テールゲートモジュール)	テールゲート動作制御
PSOM (ハーネスティングコントロールモジュール)	長期ホールアンダーリー補正適応値リセット
REM (リモートドア)	ハンドルセンサ校正
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	SODLロックおよびアンロック
SODL (左側障害物検出コントロールモジュール)	SODLを工場出荷時設定にリセット
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	SODRロックおよびアンロック
SODR (右側障害物検出コントロールモジュール)	SODRを工場出荷時設定にリセット
SRS (エアバッグ)	IMU校正
SRS (エアバッグ)	SRSシステムON
SRS (エアバッグ)	SRSコレットオフセット補正の初期化
SRS (エアバッグ)	シート数設定
SRS (エアバッグ)	乗員重量センサー (OWS) IDナンバー保存
SRS (エアバッグ)	乗員重量センサー (OWS) 校正
TCM (トランスマッキンコンントロール)	ギアボックスセンサ校正
TCM (トランスマッキンコンントロール)	ギア表示ON
TCM (トランスマッキンコンントロール)	トランスマッキンコンントロールモジュール (TCM) 適応
TCM (トランスマッキンコンントロール)	トランスマッキンコンントロールモジュール (TCM) 適応値リセット
TCM (トランスマッキンコンントロール) (4T65AWD)	ギアボックスオイル交換カウンターリセット
TCM (トランスマッキンコンントロール) (4T65AWD)	適応値リセット
TCM (トランスマッキンコンントロール) (AW50/51 AWD)	ギアボックスオイル交換カウンターリセット
TCM (トランスマッキンコンントロール) (AW50/51 AWD)	適応値リセット
TCM (トランスマッキンコンントロール) (AW55-50, 51 SN)	ギアボックス作動
TCM (トランスマッキンコンントロール) (AW55-50, 51 SN)	テストモードON
TCM (トランスマッキンコンントロール) (AW55-50, 51 SN)	トランスマッキンオイル交換回数リセット
TCM (トランスマッキンコンントロール) (AW55-50, 51 SN)	ボディションセンサ校正
TCM (トランスマッキンコンントロール) (AW55-50, 51 SN)	適応値リセット

●ボルボ 作業サポート (Ver 2021.10)

システム名	項目名
TCM (トランスマッisionコントロール) (AW55-50/51SN)	ギアボックスオイル交換カウターリセット
TCM (トランスマッisionコントロール) (AW55-50/51SN)	適応値リセット
TCM (トランスマッisionコントロール) (TF-80SC AWD)	ギアボックスオイル交換カウターリセット
TCM (トランスマッisionコントロール) (TF-80SC AWD)	コントロールモジュールアダプテーション
TCM (トランスマッisionコントロール) (TF-80SC AWD)	ボクシングセンサー校正
TCM (トランスマッisionコントロール) (TF-80SC AWD)	適応値リセット
TCM (トランスマッisionコントロール) (TF-80SC)	アダプテーション作動
TCM (トランスマッisionコントロール) (TF-80SC)	ギア表示ON
TCM (トランスマッisionコントロール) (TF-80SC)	コントロールモジュールアダプテーション
TCM (トランスマッisionコントロール) (TF-80SC)	トランスマッisionオイル交換回数リセット
TCM (トランスマッisionコントロール) (TF-80SC)	トランスマッisionフレード交換回数リセット
TCM (トランスマッisionコントロール) (TF-80SC)	ボクシングセンサー校正
TCM (トランスマッisionコントロール) (TF-80SC)	適応値リセット
TCM (トランスマッisionコントロール) (TG-81SC AWD)	ギア表示ON
TCM (トランスマッisionコントロール) (TG-81SC AWD)	ギアボクシングセンサー校正
TCM (トランスマッisionコントロール) (TG-81SC AWD)	トランスマッisionコントロールモジュール (TCM) 適応値リセット
TCM (トランスマッisionコントロール) (TG-81SC AWD)	トランスマッisionコントロールモジュール (TCM) 適応
TCM (トランスマッisionコントロール) (AW50)	適応値リセット
TCM (トランスマッisionコントロール) (AW50)	ボクシングセンサー校正
TCM (トランスマッisionコントロール) (AW50)	トランスマッisionオイル交換回数リセット
TCM (トランスマッisionコントロール) (AW50)	アダプテーション作動
TCM (トランスマッisionコントロール) (AW50)	テストモードON
TCM (トランスマッisionコントロール) (AW55)	適応値リセット
TCM (トランスマッisionコントロール) (AW55)	ボクシングセンサー校正
TCM (トランスマッisionコントロール) (AW55)	トランスマッisionオイル交換回数リセット
TCM (トランスマッisionコントロール) (AW55)	アダプテーション作動
TCM (トランスマッisionコントロール) (AW55)	テストモードON
TCM (トランスマッisionコントロール) (TF-80SC)	適応値リセット
TCM (トランスマッisionコントロール) (TF-80SC)	トランスマッisionフレード交換回数リセット
TCM (トランスマッisionコントロール) (TF-80SC)	ギア表示ON
TCM (トランスマッisionコントロール) (TF-80SC)	コントロールモジュールアダプテーション
TCM (トランスマッisionコントロール) (TF-80SC)	ボクシングセンサー校正
TCM (トランスマッisionコントロール) (TF-80SC)	トランスマッisionオイル交換回数リセット
TCM (トランスマッisionコントロール) (TF-80SC)	アダプテーション作動
TCM (トランスマッisionコントロール) (TG-81SC AWD)	ギア表示ON
TCM (トランスマッisionコントロール) (TG-81SC AWD)	ギアボクシングセンサー校正
TCM (トランスマッisionコントロール) (TG-81SC AWD)	トランスマッisionコントロールモジュール (TCM) 適応値リセット
TCM (トランスマッisionコントロール) (TG-81SC AWD)	トランスマッisionコントロールモジュール (TCM) 適応
UEM (アップエレクトロニクス)	#イン設定
VCM (車両接続モジュール)	車両接続モジュール (VCM) 内で進行中のリモートアップデータリセット
VDDM (ビーケルダイナミックドライバマスター)	ステアリングアンゲルセンサー (SAS) / イーサネットマザーボードユニット (IMU) 内センサー校正
サービススマーミングーリセット	SRIリセット
サービススマーミングーリセット	サービススマーミングーリセット
テクニカルインフォメーション	サービススマーミングーリセット (手動方法)
テクニカルインフォメーション	略語一覧