

●オーディ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲン 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	項目名
01 エンジンエレクトロニクス	アダプテーション制御
01 エンジンエレクトロニクス	コーディング
01 エンジンエレクトロニクス	コーディング！！
01 エンジンエレクトロニクス	コード制御
01 エンジンエレクトロニクス	セキュリティアクセス
01 エンジンエレクトロニクス	レコードモジュール
01 エンジンエレクトロニクス	ログインコントロール
01 エンジンエレクトロニクス	ロングアダプテーション
01 エンジンエレクトロニクス	ロングコーディング
01 エンジンエレクトロニクス	基本設定
01 エンジンエレクトロニクス	単独値読み込み
02 トランスミッションエレクトロニクス	アダプテーション制御
02 トランスミッションエレクトロニクス	コーディング
02 トランスミッションエレクトロニクス	コーディング！！
02 トランスミッションエレクトロニクス	コード制御
02 トランスミッションエレクトロニクス	セキュリティアクセス
02 トランスミッションエレクトロニクス	レコードモジュール
02 トランスミッションエレクトロニクス	ログインコントロール
02 トランスミッションエレクトロニクス	ロングアダプテーション
02 トランスミッションエレクトロニクス	ロングコーディング
02 トランスミッションエレクトロニクス	基本設定
02 トランスミッションエレクトロニクス	単独値読み込み
02 トランスミッションエレクトロニクス	ギアシフト位置の学習
02 トランスミッションエレクトロニクス	クラッチのグライディング (こすり合わせ) 点学習
02 トランスミッションエレクトロニクス	トランスミッション油圧システムの減圧
02 トランスミッションエレクトロニクス	クラッチ交換
03 ブレーキエレクトロニクス	アダプテーション制御
03 ブレーキエレクトロニクス	コーディング
03 ブレーキエレクトロニクス	コーディング！！
03 ブレーキエレクトロニクス	コード制御
03 ブレーキエレクトロニクス	セキュリティアクセス
03 ブレーキエレクトロニクス	レコードモジュール
03 ブレーキエレクトロニクス	ログインコントロール
03 ブレーキエレクトロニクス	ロングアダプテーション
03 ブレーキエレクトロニクス	ロングコーディング
03 ブレーキエレクトロニクス	基本設定
03 ブレーキエレクトロニクス	単独値読み込み
04 ステアリングアングル	コーディング
04 ステアリングアングル	セキュリティアクセス
04 ステアリングアングル	基本設定
05 アクセス・スタートパーミッション	アダプテーション制御
05 アクセス・スタートパーミッション	コーディング
05 アクセス・スタートパーミッション	コーディング！！
05 アクセス・スタートパーミッション	コード制御
05 アクセス・スタートパーミッション	セキュリティアクセス
05 アクセス・スタートパーミッション	レコードモジュール
05 アクセス・スタートパーミッション	ログインコントロール
05 アクセス・スタートパーミッション	ロングアダプテーション
05 アクセス・スタートパーミッション	ロングコーディング
05 アクセス・スタートパーミッション	基本設定
05 アクセス・スタートパーミッション	単独値読み込み
06 助手席シート調整	アダプテーション制御
06 助手席シート調整	コーディング
06 助手席シート調整	コーディング！！
06 助手席シート調整	コード制御
06 助手席シート調整	セキュリティアクセス
06 助手席シート調整	レコードモジュール
06 助手席シート調整	ログインコントロール
06 助手席シート調整	ロングアダプテーション
06 助手席シート調整	ロングコーディング
06 助手席シート調整	基本設定
06 助手席シート調整	単独値読み込み
07 ディスブレーコントロールユニット	アダプテーション制御
07 ディスブレーコントロールユニット	コーディング！！
07 ディスブレーコントロールユニット	コード制御
07 ディスブレーコントロールユニット	セキュリティアクセス
07 ディスブレーコントロールユニット	レコードモジュール
07 ディスブレーコントロールユニット	ログインコントロール
07 ディスブレーコントロールユニット	ロングアダプテーション
07 ディスブレーコントロールユニット	ロングコーディング

●オーディオ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲン 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	項目名
07 ディスプレーコントロールユニット	基本設定
07 ディスプレーコントロールユニット	単独値読込み
08 オートエアコン	アダプテーション制御
08 オートエアコン	コーディング
08 オートエアコン	コーディング！！
08 オートエアコン	コード制御
08 オートエアコン	セキュリティアクセス
08 オートエアコン	レコードモジュール
08 オートエアコン	ログインコントロール
08 オートエアコン	ロングアダプテーション
08 オートエアコン	ロングコーディング
08 オートエアコン	基本設定
08 オートエアコン	単独値読込み
09 センtralエレクトロニクス	アダプテーション制御
09 センtralエレクトロニクス	コーディング
09 センtralエレクトロニクス	コーディング！！
09 センtralエレクトロニクス	コード制御
09 センtralエレクトロニクス	セキュリティアクセス
09 センtralエレクトロニクス	レコードモジュール
09 センtralエレクトロニクス	ログインコントロール
09 センtralエレクトロニクス	ロングアダプテーション
09 センtralエレクトロニクス	ロングコーディング
09 センtralエレクトロニクス	基本設定
09 センtralエレクトロニクス	単独値読込み
0D 左スライドドア	アダプテーション制御
0D 左スライドドア	コーディング！！
0D 左スライドドア	コード制御
0D 左スライドドア	セキュリティアクセス
0D 左スライドドア	レコードモジュール
0D 左スライドドア	ログインコントロール
0D 左スライドドア	基本設定
0D 左スライドドア	単独値読込み
0E メディアプレーヤー1	アダプテーション制御
0E メディアプレーヤー1	コーディング！！
0E メディアプレーヤー1	コード制御
0E メディアプレーヤー1	セキュリティアクセス
0E メディアプレーヤー1	レコードモジュール
0E メディアプレーヤー1	ログインコントロール
0E メディアプレーヤー1	ロングアダプテーション
0E メディアプレーヤー1	ロングコーディング
0E メディアプレーヤー1	基本設定
0E メディアプレーヤー1	単独値読込み
0F デジタルラジオチューナー	アダプテーション制御
0F デジタルラジオチューナー	コーディング！！
0F デジタルラジオチューナー	コード制御
0F デジタルラジオチューナー	セキュリティアクセス
0F デジタルラジオチューナー	レコードモジュール
0F デジタルラジオチューナー	ログインコントロール
0F デジタルラジオチューナー	ロングアダプテーション
0F デジタルラジオチューナー	ロングコーディング
0F デジタルラジオチューナー	基本設定
0F デジタルラジオチューナー	単独値読込み
10 パーク・ステアアシスト	アダプテーション制御
10 パーク・ステアアシスト	コーディング
10 パーク・ステアアシスト	コーディング！！
10 パーク・ステアアシスト	セキュリティアクセス
10 パーク・ステアアシスト	レコードモジュール
10 パーク・ステアアシスト	ロングアダプテーション
10 パーク・ステアアシスト	ロングコーディング
10 パーク・ステアアシスト	基本設定
11 エンジンエレクトロニクス2	アダプテーション制御
11 エンジンエレクトロニクス2	コーディング！！
11 エンジンエレクトロニクス2	コード制御
11 エンジンエレクトロニクス2	セキュリティアクセス
11 エンジンエレクトロニクス2	レコードモジュール
11 エンジンエレクトロニクス2	ログインコントロール
11 エンジンエレクトロニクス2	ロングアダプテーション
11 エンジンエレクトロニクス2	ロングコーディング
11 エンジンエレクトロニクス2	基本設定
11 エンジンエレクトロニクス2	単独値読込み

●アウディ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲン 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	項目名
12 クラッチエレクトロニクス	アダプテーション制御
12 クラッチエレクトロニクス	コーディング I I
12 クラッチエレクトロニクス	コード制御
12 クラッチエレクトロニクス	セキュリティアクセス
12 クラッチエレクトロニクス	レコードモジュール
12 クラッチエレクトロニクス	ログインコントロール
12 クラッチエレクトロニクス	基本設定
12 クラッチエレクトロニクス	単独値読み込み
13 ディスタンスレギュレーション	アダプテーション制御
13 ディスタンスレギュレーション	コーディング
13 ディスタンスレギュレーション	コーディング I I
13 ディスタンスレギュレーション	コード制御
13 ディスタンスレギュレーション	セキュリティアクセス
13 ディスタンスレギュレーション	レコードモジュール
13 ディスタンスレギュレーション	ログインコントロール
13 ディスタンスレギュレーション	ロングアダプテーション
13 ディスタンスレギュレーション	ロングコーディング
13 ディスタンスレギュレーション	基本設定
13 ディスタンスレギュレーション	単独値読み込み
14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス	アダプテーション制御
14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス	コーディング I I
14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス	コード制御
14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス	セキュリティアクセス
14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス	レコードモジュール
14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス	ログインコントロール
14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス	ロングアダプテーション
14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス	ロングコーディング
14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス	基本設定
14 ホイールダンピングエレクトロニクス・サスペンションエレクトロニクス	単独値読み込み
15 エアバッグ	アダプテーション制御
15 エアバッグ	コーディング
15 エアバッグ	コーディング I I
15 エアバッグ	コード制御
15 エアバッグ	セキュリティアクセス
15 エアバッグ	レコードモジュール
15 エアバッグ	ログインコントロール
15 エアバッグ	ロングアダプテーション
15 エアバッグ	ロングコーディング
15 エアバッグ	基本設定
15 エアバッグ	単独値読み込み
16 ステアリングホイールエレクトロニクス	アダプテーション制御
16 ステアリングホイールエレクトロニクス	コーディング
16 ステアリングホイールエレクトロニクス	コーディング I I
16 ステアリングホイールエレクトロニクス	コード制御
16 ステアリングホイールエレクトロニクス	セキュリティアクセス
16 ステアリングホイールエレクトロニクス	レコードモジュール
16 ステアリングホイールエレクトロニクス	ログインコントロール
16 ステアリングホイールエレクトロニクス	ロングアダプテーション
16 ステアリングホイールエレクトロニクス	ロングコーディング
16 ステアリングホイールエレクトロニクス	基本設定
16 ステアリングホイールエレクトロニクス	単独値読み込み
17 インストルメントクラスター	ES I リセット
17 インストルメントクラスター	アダプテーション制御
17 インストルメントクラスター	コーディング
17 インストルメントクラスター	コーディング I I
17 インストルメントクラスター	コード制御
17 インストルメントクラスター	サービスリセット
17 インストルメントクラスター	セキュリティアクセス
17 インストルメントクラスター	レコードモジュール
17 インストルメントクラスター	ログインコントロール
17 インストルメントクラスター	ロングアダプテーション
17 インストルメントクラスター	ロングコーディング
17 インストルメントクラスター	基本設定
17 インストルメントクラスター	単独値読み込み
17 インストルメントクラスター	表示言語設定
17 インストルメントクラスター (オイルサービス)	ES I リセット
17 インストルメントクラスター (オイルサービス)	アダプテーション制御
17 インストルメントクラスター (オイルサービス)	コーディング
17 インストルメントクラスター (オイルサービス)	コーディング I I
17 インストルメントクラスター (オイルサービス)	コード制御

●オーディオ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲン 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	項目名
17 インストルメントクラスター (オイルサービス)	サービリセット
17 インストルメントクラスター (オイルサービス)	セキュリティアクセス
17 インストルメントクラスター (オイルサービス)	レコードモジュール
17 インストルメントクラスター (オイルサービス)	ログインコントロール
17 インストルメントクラスター (オイルサービス)	ロングアダプテーション
17 インストルメントクラスター (オイルサービス)	ロングコーディング
17 インストルメントクラスター (オイルサービス)	基本設定
17 インストルメントクラスター (オイルサービス)	単独値読み込み
17 インストルメントクラスター (オイルサービス)	表示言語設定
18 補助ヒーター	アダプテーション制御
18 補助ヒーター	コーディング !!
18 補助ヒーター	コード制御
18 補助ヒーター	セキュリティアクセス
18 補助ヒーター	レコードモジュール
18 補助ヒーター	ログインコントロール
18 補助ヒーター	ロングアダプテーション
18 補助ヒーター	ロングコーディング
18 補助ヒーター	基本設定
18 補助ヒーター	単独値読み込み
19 CANゲートウェイ	アダプテーション制御
19 CANゲートウェイ	コーディング
19 CANゲートウェイ	コーディング !!
19 CANゲートウェイ	コード制御
19 CANゲートウェイ	セキュリティアクセス
19 CANゲートウェイ	レコードモジュール
19 CANゲートウェイ	ログインコントロール
19 CANゲートウェイ	ロングアダプテーション
19 CANゲートウェイ	ロングコーディング
19 CANゲートウェイ	基本設定
19 CANゲートウェイ	組付けリスト
19 CANゲートウェイ	単独値読み込み
1B アクティブステアリング	アダプテーション制御
1B アクティブステアリング	コーディング !!
1B アクティブステアリング	セキュリティアクセス
1B アクティブステアリング	レコードモジュール
1B アクティブステアリング	ロングアダプテーション
1B アクティブステアリング	ロングコーディング
1B アクティブステアリング	基本設定
1C ビークルポジションディテクション	アダプテーション制御
1C ビークルポジションディテクション	コーディング !!
1C ビークルポジションディテクション	コード制御
1C ビークルポジションディテクション	セキュリティアクセス
1C ビークルポジションディテクション	レコードモジュール
1C ビークルポジションディテクション	ログインコントロール
1C ビークルポジションディテクション	ロングアダプテーション
1C ビークルポジションディテクション	ロングコーディング
1C ビークルポジションディテクション	基本設定
1C ビークルポジションディテクション	単独値読み込み
1D ドライバー認識	アダプテーション制御
1D ドライバー認識	コーディング !!
1D ドライバー認識	コード制御
1D ドライバー認識	セキュリティアクセス
1D ドライバー認識	レコードモジュール
1D ドライバー認識	ログインコントロール
1D ドライバー認識	ロングアダプテーション
1D ドライバー認識	ロングコーディング
1D ドライバー認識	基本設定
1D ドライバー認識	単独値読み込み
1E メディアプレーヤー2	アダプテーション制御
1E メディアプレーヤー2	コーディング !!
1E メディアプレーヤー2	コード制御
1E メディアプレーヤー2	セキュリティアクセス
1E メディアプレーヤー2	レコードモジュール
1E メディアプレーヤー2	ログインコントロール
1E メディアプレーヤー2	ロングアダプテーション
1E メディアプレーヤー2	ロングコーディング
1E メディアプレーヤー2	基本設定
1E メディアプレーヤー2	単独値読み込み
1F ラジオチューナーサテライト	アダプテーション制御
1F ラジオチューナーサテライト	コーディング !!

●オーディオ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲン 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	項目名
1F ラジオチューナーサテライト	コード制御
1F ラジオチューナーサテライト	セキュリティアクセス
1F ラジオチューナーサテライト	レコードモジュール
1F ラジオチューナーサテライト	ログインコントロール
1F ラジオチューナーサテライト	ロングアダプテーション
1F ラジオチューナーサテライト	ロングコーディング
1F ラジオチューナーサテライト	基本設定
1F ラジオチューナーサテライト	単独値読み込み
20 ハイビームアシスト	アダプテーション制御
20 ハイビームアシスト	コーディング！！
20 ハイビームアシスト	セキュリティアクセス
20 ハイビームアシスト	レコードモジュール
20 ハイビームアシスト	ロングアダプテーション
20 ハイビームアシスト	ロングコーディング
20 ハイビームアシスト	基本設定
21 エンジンエレクトロニクス3	アダプテーション制御
21 エンジンエレクトロニクス3	コーディング！！
21 エンジンエレクトロニクス3	コード制御
21 エンジンエレクトロニクス3	セキュリティアクセス
21 エンジンエレクトロニクス3	レコードモジュール
21 エンジンエレクトロニクス3	ログインコントロール
21 エンジンエレクトロニクス3	ロングアダプテーション
21 エンジンエレクトロニクス3	ロングコーディング
21 エンジンエレクトロニクス3	基本設定
21 エンジンエレクトロニクス3	単独値読み込み
22 4WDエレクトロニクス	アダプテーション制御
22 4WDエレクトロニクス	コーディング
22 4WDエレクトロニクス	コーディング！！
22 4WDエレクトロニクス	コード制御
22 4WDエレクトロニクス	セキュリティアクセス
22 4WDエレクトロニクス	レコードモジュール
22 4WDエレクトロニクス	ログインコントロール
22 4WDエレクトロニクス	ロングアダプテーション
22 4WDエレクトロニクス	ロングコーディング
22 4WDエレクトロニクス	基本設定
22 4WDエレクトロニクス	単独値読み込み
23 ブレーキブースター	アダプテーション制御
23 ブレーキブースター	コーディング！！
23 ブレーキブースター	コード制御
23 ブレーキブースター	セキュリティアクセス
23 ブレーキブースター	レコードモジュール
23 ブレーキブースター	ログインコントロール
23 ブレーキブースター	ロングアダプテーション
23 ブレーキブースター	ロングコーディング
23 ブレーキブースター	基本設定
23 ブレーキブースター	単独値読み込み
24 アンチスリップ・トラクションコントロール	アダプテーション制御
24 アンチスリップ・トラクションコントロール	コーディング！！
24 アンチスリップ・トラクションコントロール	コード制御
24 アンチスリップ・トラクションコントロール	セキュリティアクセス
24 アンチスリップ・トラクションコントロール	レコードモジュール
24 アンチスリップ・トラクションコントロール	ログインコントロール
24 アンチスリップ・トラクションコントロール	基本設定
24 アンチスリップ・トラクションコントロール	単独値読み込み
25 イモビライザー	アダプテーション制御
25 イモビライザー	コーディング
25 イモビライザー	コーディング！！
25 イモビライザー	コード制御
25 イモビライザー	セキュリティアクセス
25 イモビライザー	レコードモジュール
25 イモビライザー	ログインコントロール
25 イモビライザー	ロングアダプテーション
25 イモビライザー	ロングコーディング
25 イモビライザー	基本設定
25 イモビライザー	単独値読み込み
26 エレクトロニックルーフコントロール	アダプテーション制御
26 エレクトロニックルーフコントロール	コーディング！！
26 エレクトロニックルーフコントロール	コード制御
26 エレクトロニックルーフコントロール	セキュリティアクセス
26 エレクトロニックルーフコントロール	レコードモジュール

●オーディオ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲン 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	項目名	
26	エレクトロニックルーフコントロール	ログインコントロール
26	エレクトロニックルーフコントロール	ロングアダプテーション
26	エレクトロニックルーフコントロール	ロングコーディング
26	エレクトロニックルーフコントロール	基本設定
26	エレクトロニックルーフコントロール	単独値読み込み
27	リアディスプレイコントロールユニット	アダプテーション制御
27	リアディスプレイコントロールユニット	コーディング！！
27	リアディスプレイコントロールユニット	コード制御
27	リアディスプレイコントロールユニット	セキュリティアクセス
27	リアディスプレイコントロールユニット	レコードモジュール
27	リアディスプレイコントロールユニット	ログインコントロール
27	リアディスプレイコントロールユニット	ロングアダプテーション
27	リアディスプレイコントロールユニット	ロングコーディング
27	リアディスプレイコントロールユニット	基本設定
27	リアディスプレイコントロールユニット	単独値読み込み
28	リアエアユニット	アダプテーション制御
28	リアエアユニット	コーディング
28	リアエアユニット	コーディング！！
28	リアエアユニット	コード制御
28	リアエアユニット	セキュリティアクセス
28	リアエアユニット	レコードモジュール
28	リアエアユニット	ログインコントロール
28	リアエアユニット	ロングアダプテーション
28	リアエアユニット	ロングコーディング
28	リアエアユニット	基本設定
28	リアエアユニット	単独値読み込み
29	左ライトコントロール	アダプテーション制御
29	左ライトコントロール	コーディング！！
29	左ライトコントロール	コード制御
29	左ライトコントロール	セキュリティアクセス
29	左ライトコントロール	レコードモジュール
29	左ライトコントロール	ログインコントロール
29	左ライトコントロール	ロングアダプテーション
29	左ライトコントロール	ロングコーディング
29	左ライトコントロール	基本設定
29	左ライトコントロール	単独値読み込み
2B	ステアリングコラムロック	コーディング
2B	ステアリングコラムロック	セキュリティアクセス
2B	ステアリングコラムロック	基本設定
2D	ヴォイスアンプリフィケーション	アダプテーション制御
2D	ヴォイスアンプリフィケーション	コーディング！！
2D	ヴォイスアンプリフィケーション	コード制御
2D	ヴォイスアンプリフィケーション	セキュリティアクセス
2D	ヴォイスアンプリフィケーション	レコードモジュール
2D	ヴォイスアンプリフィケーション	ログインコントロール
2D	ヴォイスアンプリフィケーション	基本設定
2D	ヴォイスアンプリフィケーション	単独値読み込み
2E	メディアプレーヤー3	アダプテーション制御
2E	メディアプレーヤー3	コーディング！！
2E	メディアプレーヤー3	コード制御
2E	メディアプレーヤー3	セキュリティアクセス
2E	メディアプレーヤー3	レコードモジュール
2E	メディアプレーヤー3	ログインコントロール
2E	メディアプレーヤー3	ロングアダプテーション
2E	メディアプレーヤー3	ロングコーディング
2E	メディアプレーヤー3	基本設定
2E	メディアプレーヤー3	単独値読み込み
2F	デジタルTVチューナー	アダプテーション制御
2F	デジタルTVチューナー	コーディング！！
2F	デジタルTVチューナー	コード制御
2F	デジタルTVチューナー	セキュリティアクセス
2F	デジタルTVチューナー	レコードモジュール
2F	デジタルTVチューナー	ログインコントロール
2F	デジタルTVチューナー	ロングアダプテーション
2F	デジタルTVチューナー	ロングコーディング
2F	デジタルTVチューナー	基本設定
2F	デジタルTVチューナー	単独値読み込み
31	エンジンエレクトロニクスコンジャンクション	アダプテーション制御
31	エンジンエレクトロニクスコンジャンクション	コーディング！！
31	エンジンエレクトロニクスコンジャンクション	コード制御

●アウディ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲン 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	項目名
3 1 エンジンエレクトロニクスコンジャンクション	セキュリティアクセス
3 1 エンジンエレクトロニクスコンジャンクション	レコードモジュール
3 1 エンジンエレクトロニクスコンジャンクション	ログインコントロール
3 1 エンジンエレクトロニクスコンジャンクション	ロングアダプテーション
3 1 エンジンエレクトロニクスコンジャンクション	ロングコーディング
3 1 エンジンエレクトロニクスコンジャンクション	基本設定
3 1 エンジンエレクトロニクスコンジャンクション	単独値読み込み
3 2 ロッキングエレクトロニクス	アダプテーション制御
3 2 ロッキングエレクトロニクス	コーディング I I
3 2 ロッキングエレクトロニクス	コード制御
3 2 ロッキングエレクトロニクス	セキュリティアクセス
3 2 ロッキングエレクトロニクス	レコードモジュール
3 2 ロッキングエレクトロニクス	ログインコントロール
3 2 ロッキングエレクトロニクス	ロングアダプテーション
3 2 ロッキングエレクトロニクス	ロングコーディング
3 2 ロッキングエレクトロニクス	基本設定
3 2 ロッキングエレクトロニクス	単独値読み込み
3 4 セルフレベリングサスペンション	アダプテーション制御
3 4 セルフレベリングサスペンション	コーディング
3 4 セルフレベリングサスペンション	コーディング I I
3 4 セルフレベリングサスペンション	コード制御
3 4 セルフレベリングサスペンション	セキュリティアクセス
3 4 セルフレベリングサスペンション	レコードモジュール
3 4 セルフレベリングサスペンション	ログインコントロール
3 4 セルフレベリングサスペンション	ロングアダプテーション
3 4 セルフレベリングサスペンション	ロングコーディング
3 4 セルフレベリングサスペンション	基本設定
3 4 セルフレベリングサスペンション	単独値読み込み
3 5 センtralロック	アダプテーション制御
3 5 センtralロック	コーディング I I
3 5 センtralロック	コード制御
3 5 センtralロック	セキュリティアクセス
3 5 センtralロック	レコードモジュール
3 5 センtralロック	ログインコントロール
3 5 センtralロック	基本設定
3 5 センtralロック	単独値読み込み
3 6 運転席シート調整	アダプテーション制御
3 6 運転席シート調整	コーディング
3 6 運転席シート調整	コーディング I I
3 6 運転席シート調整	コード制御
3 6 運転席シート調整	セキュリティアクセス
3 6 運転席シート調整	レコードモジュール
3 6 運転席シート調整	ログインコントロール
3 6 運転席シート調整	ロングアダプテーション
3 6 運転席シート調整	ロングコーディング
3 6 運転席シート調整	基本設定
3 6 運転席シート調整	単独値読み込み
3 7 ナビゲーション	アダプテーション制御
3 7 ナビゲーション	コーディング
3 7 ナビゲーション	コーディング I I
3 7 ナビゲーション	コード制御
3 7 ナビゲーション	セキュリティアクセス
3 7 ナビゲーション	レコードモジュール
3 7 ナビゲーション	ログインコントロール
3 7 ナビゲーション	ロングアダプテーション
3 7 ナビゲーション	ロングコーディング
3 7 ナビゲーション	基本設定
3 7 ナビゲーション	単独値読み込み
3 8 ルーフエレクトロニクス	アダプテーション制御
3 8 ルーフエレクトロニクス	コーディング I I
3 8 ルーフエレクトロニクス	コード制御
3 8 ルーフエレクトロニクス	セキュリティアクセス
3 8 ルーフエレクトロニクス	レコードモジュール
3 8 ルーフエレクトロニクス	ログインコントロール
3 8 ルーフエレクトロニクス	ロングアダプテーション
3 8 ルーフエレクトロニクス	ロングコーディング
3 8 ルーフエレクトロニクス	基本設定
3 8 ルーフエレクトロニクス	単独値読み込み
3 9 右ライトコントロール	アダプテーション制御
3 9 右ライトコントロール	コーディング I I

●アウディ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲン 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	項目名
39 右ライトコントロール	コード制御
39 右ライトコントロール	セキュリティアクセス
39 右ライトコントロール	レコードモジュール
39 右ライトコントロール	ログインコントロール
39 右ライトコントロール	ロングアダプテーション
39 右ライトコントロール	ロングコーディング
39 右ライトコントロール	基本設定
39 右ライトコントロール	単独値読み込み
3B センサーエレクトロニクス	コーディング
3B センサーエレクトロニクス	セキュリティアクセス
3B センサーエレクトロニクス	基本設定
3C レーンチェンジアシスタントシステム	アダプテーション制御
3C レーンチェンジアシスタントシステム	コーディング
3C レーンチェンジアシスタントシステム	コーディング！！
3C レーンチェンジアシスタントシステム	コード制御
3C レーンチェンジアシスタントシステム	セキュリティアクセス
3C レーンチェンジアシスタントシステム	レコードモジュール
3C レーンチェンジアシスタントシステム	ログインコントロール
3C レーンチェンジアシスタントシステム	ロングアダプテーション
3C レーンチェンジアシスタントシステム	ロングコーディング
3C レーンチェンジアシスタントシステム	基本設定
3C レーンチェンジアシスタントシステム	単独値読み込み
3D スペシャルファンクション	アダプテーション制御
3D スペシャルファンクション	コーディング！！
3D スペシャルファンクション	コード制御
3D スペシャルファンクション	セキュリティアクセス
3D スペシャルファンクション	レコードモジュール
3D スペシャルファンクション	ログインコントロール
3D スペシャルファンクション	ロングアダプテーション
3D スペシャルファンクション	ロングコーディング
3D スペシャルファンクション	基本設定
3D スペシャルファンクション	単独値読み込み
3E メディアプレーヤー4	アダプテーション制御
3E メディアプレーヤー4	コーディング！！
3E メディアプレーヤー4	コード制御
3E メディアプレーヤー4	セキュリティアクセス
3E メディアプレーヤー4	レコードモジュール
3E メディアプレーヤー4	ログインコントロール
3E メディアプレーヤー4	ロングアダプテーション
3E メディアプレーヤー4	ロングコーディング
3E メディアプレーヤー4	基本設定
3E メディアプレーヤー4	単独値読み込み
41 ディーゼルポンプエレクトロニクス	アダプテーション制御
41 ディーゼルポンプエレクトロニクス	コーディング！！
41 ディーゼルポンプエレクトロニクス	コード制御
41 ディーゼルポンプエレクトロニクス	セキュリティアクセス
41 ディーゼルポンプエレクトロニクス	レコードモジュール
41 ディーゼルポンプエレクトロニクス	ログインコントロール
41 ディーゼルポンプエレクトロニクス	基本設定
41 ディーゼルポンプエレクトロニクス	単独値読み込み
42 運転席ドアエレクトロニクス	アダプテーション制御
42 運転席ドアエレクトロニクス	コーディング
42 運転席ドアエレクトロニクス	コーディング！！
42 運転席ドアエレクトロニクス	コード制御
42 運転席ドアエレクトロニクス	セキュリティアクセス
42 運転席ドアエレクトロニクス	レコードモジュール
42 運転席ドアエレクトロニクス	ログインコントロール
42 運転席ドアエレクトロニクス	ロングアダプテーション
42 運転席ドアエレクトロニクス	ロングコーディング
42 運転席ドアエレクトロニクス	基本設定
42 運転席ドアエレクトロニクス	単独値読み込み
43 ブレーキブースターアシスタンス	アダプテーション制御
43 ブレーキブースターアシスタンス	コーディング！！
43 ブレーキブースターアシスタンス	コード制御
43 ブレーキブースターアシスタンス	セキュリティアクセス
43 ブレーキブースターアシスタンス	レコードモジュール
43 ブレーキブースターアシスタンス	ログインコントロール
43 ブレーキブースターアシスタンス	基本設定
43 ブレーキブースターアシスタンス	単独値読み込み
44 ステアリングアシスタンス	アダプテーション制御

●オーディオ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲン 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	項目名
4 4 ステアリングアシスタンス	コーディング
4 4 ステアリングアシスタンス	コーディング !!
4 4 ステアリングアシスタンス	コード制御
4 4 ステアリングアシスタンス	セキュリティアクセス
4 4 ステアリングアシスタンス	レコードモジュール
4 4 ステアリングアシスタンス	ログインコントロール
4 4 ステアリングアシスタンス	ロングアダプテーション
4 4 ステアリングアシスタンス	ロングコーディング
4 4 ステアリングアシスタンス	基本設定
4 4 ステアリングアシスタンス	単独値読み込み
4 5 車内監視システム	アダプテーション制御
4 5 車内監視システム	コーディング !!
4 5 車内監視システム	コード制御
4 5 車内監視システム	セキュリティアクセス
4 5 車内監視システム	レコードモジュール
4 5 車内監視システム	ログインコントロール
4 5 車内監視システム	基本設定
4 5 車内監視システム	単独値読み込み
4 6 セントラルモジュールコンビエンスシステム	アダプテーション制御
4 6 セントラルモジュールコンビエンスシステム	コーディング !!
4 6 セントラルモジュールコンビエンスシステム	コード制御
4 6 セントラルモジュールコンビエンスシステム	セキュリティアクセス
4 6 セントラルモジュールコンビエンスシステム	レコードモジュール
4 6 セントラルモジュールコンビエンスシステム	ログインコントロール
4 6 セントラルモジュールコンビエンスシステム	ロングアダプテーション
4 6 セントラルモジュールコンビエンスシステム	ロングコーディング
4 6 セントラルモジュールコンビエンスシステム	基本設定
4 6 セントラルモジュールコンビエンスシステム	単独値読み込み
4 7 サウンドシステム	アダプテーション制御
4 7 サウンドシステム	コーディング
4 7 サウンドシステム	コーディング !!
4 7 サウンドシステム	コード制御
4 7 サウンドシステム	セキュリティアクセス
4 7 サウンドシステム	レコードモジュール
4 7 サウンドシステム	ログインコントロール
4 7 サウンドシステム	ロングアダプテーション
4 7 サウンドシステム	ロングコーディング
4 7 サウンドシステム	基本設定
4 7 サウンドシステム	単独値読み込み
4 8 リア左シート調整	アダプテーション制御
4 8 リア左シート調整	コーディング !!
4 8 リア左シート調整	コード制御
4 8 リア左シート調整	セキュリティアクセス
4 8 リア左シート調整	レコードモジュール
4 8 リア左シート調整	ログインコントロール
4 8 リア左シート調整	ロングアダプテーション
4 8 リア左シート調整	ロングコーディング
4 8 リア左シート調整	基本設定
4 8 リア左シート調整	単独値読み込み
4 9 オートマチックライティングスイッチ	アダプテーション制御
4 9 オートマチックライティングスイッチ	コーディング !!
4 9 オートマチックライティングスイッチ	コード制御
4 9 オートマチックライティングスイッチ	セキュリティアクセス
4 9 オートマチックライティングスイッチ	レコードモジュール
4 9 オートマチックライティングスイッチ	ログインコントロール
4 9 オートマチックライティングスイッチ	基本設定
4 9 オートマチックライティングスイッチ	単独値読み込み
4 C タイヤプレッシャー2	アダプテーション制御
4 C タイヤプレッシャー2	コーディング !!
4 C タイヤプレッシャー2	セキュリティアクセス
4 C タイヤプレッシャー2	レコードモジュール
4 C タイヤプレッシャー2	ロングアダプテーション
4 C タイヤプレッシャー2	ロングコーディング
4 C タイヤプレッシャー2	基本設定
4 D データトランスファー	アダプテーション制御
4 D データトランスファー	コーディング !!
4 D データトランスファー	コード制御
4 D データトランスファー	セキュリティアクセス
4 D データトランスファー	レコードモジュール
4 D データトランスファー	ログインコントロール

●オーディオ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲン 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	項目名
4D データトランスファー	基本設定
4D データトランスファー	単独値読込み
4E リア右ディスプレイコントロールユニット	アダプテーション制御
4E リア右ディスプレイコントロールユニット	コーディング I I
4E リア右ディスプレイコントロールユニット	コード制御
4E リア右ディスプレイコントロールユニット	セキュリティアクセス
4E リア右ディスプレイコントロールユニット	レコードモジュール
4E リア右ディスプレイコントロールユニット	ログインコントロール
4E リア右ディスプレイコントロールユニット	ロングアダプテーション
4E リア右ディスプレイコントロールユニット	ロングコーディング
4E リア右ディスプレイコントロールユニット	基本設定
4E リア右ディスプレイコントロールユニット	単独値読込み
4F セントラルエレクトロニクス2	アダプテーション制御
4F セントラルエレクトロニクス2	コーディング I I
4F セントラルエレクトロニクス2	コード制御
4F セントラルエレクトロニクス2	セキュリティアクセス
4F セントラルエレクトロニクス2	レコードモジュール
4F セントラルエレクトロニクス2	ログインコントロール
4F セントラルエレクトロニクス2	ロングアダプテーション
4F セントラルエレクトロニクス2	ロングコーディング
4F セントラルエレクトロニクス2	基本設定
4F セントラルエレクトロニクス2	単独値読込み
51 エレクトロニックドライブ	アダプテーション制御
51 エレクトロニックドライブ	コーディング I I
51 エレクトロニックドライブ	コード制御
51 エレクトロニックドライブ	セキュリティアクセス
51 エレクトロニックドライブ	レコードモジュール
51 エレクトロニックドライブ	ログインコントロール
51 エレクトロニックドライブ	基本設定
51 エレクトロニックドライブ	単独値読込み
52 助手席ドアエレクトロニクス	アダプテーション制御
52 助手席ドアエレクトロニクス	コーディング
52 助手席ドアエレクトロニクス	コーディング I I
52 助手席ドアエレクトロニクス	コード制御
52 助手席ドアエレクトロニクス	セキュリティアクセス
52 助手席ドアエレクトロニクス	レコードモジュール
52 助手席ドアエレクトロニクス	ログインコントロール
52 助手席ドアエレクトロニクス	ロングアダプテーション
52 助手席ドアエレクトロニクス	ロングコーディング
52 助手席ドアエレクトロニクス	基本設定
52 助手席ドアエレクトロニクス	単独値読込み
53 パーキングブレーキ	EPBバッド交換 (A u d i A 8)
53 パーキングブレーキ	EPBバッド交換 (A u d i A 8以外)
53 パーキングブレーキ	アダプテーション制御
53 パーキングブレーキ	コーディング
53 パーキングブレーキ	コーディング I I
53 パーキングブレーキ	コード制御
53 パーキングブレーキ	セキュリティアクセス
53 パーキングブレーキ	レコードモジュール
53 パーキングブレーキ	ログインコントロール
53 パーキングブレーキ	ロングアダプテーション
53 パーキングブレーキ	ロングコーディング
53 パーキングブレーキ	基本設定
53 パーキングブレーキ	単独値読込み
54 リアスポイラー	アダプテーション制御
54 リアスポイラー	コーディング I I
54 リアスポイラー	コード制御
54 リアスポイラー	セキュリティアクセス
54 リアスポイラー	レコードモジュール
54 リアスポイラー	ログインコントロール
54 リアスポイラー	基本設定
54 リアスポイラー	単独値読込み
55 ヘッドライトレンジコントロール	アダプテーション制御
55 ヘッドライトレンジコントロール	コーディング
55 ヘッドライトレンジコントロール	コーディング I I
55 ヘッドライトレンジコントロール	コード制御
55 ヘッドライトレンジコントロール	セキュリティアクセス
55 ヘッドライトレンジコントロール	レコードモジュール
55 ヘッドライトレンジコントロール	ログインコントロール
55 ヘッドライトレンジコントロール	ロングアダプテーション

●オーディオ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲン 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	項目名
55 ヘッドライトレンジコントロール	ロングコーディング
55 ヘッドライトレンジコントロール	基本設定
55 ヘッドライトレンジコントロール	単独値読み込み
56 ラジオ	アダプテーション制御
56 ラジオ	コーディング！！
56 ラジオ	コード制御
56 ラジオ	セキュリティアクセス
56 ラジオ	レコードモジュール
56 ラジオ	ログインコントロール
56 ラジオ	ロングアダプテーション
56 ラジオ	ロングコーディング
56 ラジオ	基本設定
56 ラジオ	単独値読み込み
57 TVチューナー	アダプテーション制御
57 TVチューナー	コーディング！！
57 TVチューナー	コード制御
57 TVチューナー	セキュリティアクセス
57 TVチューナー	レコードモジュール
57 TVチューナー	ログインコントロール
57 TVチューナー	ロングアダプテーション
57 TVチューナー	ロングコーディング
57 TVチューナー	基本設定
57 TVチューナー	単独値読み込み
58 補助フューエルタンク	アダプテーション制御
58 補助フューエルタンク	コーディング！！
58 補助フューエルタンク	コード制御
58 補助フューエルタンク	セキュリティアクセス
58 補助フューエルタンク	レコードモジュール
58 補助フューエルタンク	ログインコントロール
58 補助フューエルタンク	基本設定
58 補助フューエルタンク	単独値読み込み
59 トウイングプロテクション	アダプテーション制御
59 トウイングプロテクション	コーディング！！
59 トウイングプロテクション	コード制御
59 トウイングプロテクション	セキュリティアクセス
59 トウイングプロテクション	レコードモジュール
59 トウイングプロテクション	ログインコントロール
59 トウイングプロテクション	ロングアダプテーション
59 トウイングプロテクション	ロングコーディング
59 トウイングプロテクション	基本設定
59 トウイングプロテクション	単独値読み込み
5C レーンメンテナンスシステム	アダプテーション制御
5C レーンメンテナンスシステム	コーディング！！
5C レーンメンテナンスシステム	コード制御
5C レーンメンテナンスシステム	セキュリティアクセス
5C レーンメンテナンスシステム	レコードモジュール
5C レーンメンテナンスシステム	ログインコントロール
5C レーンメンテナンスシステム	ロングアダプテーション
5C レーンメンテナンスシステム	ロングコーディング
5C レーンメンテナンスシステム	基本設定
5C レーンメンテナンスシステム	単独値読み込み
5D オペレーション	アダプテーション制御
5D オペレーション	コーディング！！
5D オペレーション	コード制御
5D オペレーション	セキュリティアクセス
5D オペレーション	レコードモジュール
5D オペレーション	ログインコントロール
5D オペレーション	ロングアダプテーション
5D オペレーション	ロングコーディング
5D オペレーション	基本設定
5D オペレーション	単独値読み込み
5E リア左ディスプレイコントロールユニット	アダプテーション制御
5E リア左ディスプレイコントロールユニット	コーディング！！
5E リア左ディスプレイコントロールユニット	コード制御
5E リア左ディスプレイコントロールユニット	セキュリティアクセス
5E リア左ディスプレイコントロールユニット	レコードモジュール
5E リア左ディスプレイコントロールユニット	ログインコントロール
5E リア左ディスプレイコントロールユニット	ロングアダプテーション
5E リア左ディスプレイコントロールユニット	ロングコーディング
5E リア左ディスプレイコントロールユニット	基本設定

●アウディ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲン 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	項目名	
5E	リア左ディスプレイコントロールユニット	単独値読み込み
5F	インフォメーションエレクトロニクス	アダプテーション制御
5F	インフォメーションエレクトロニクス	コーディング
5F	インフォメーションエレクトロニクス	コーディング！！
5F	インフォメーションエレクトロニクス	セキュリティアクセス
5F	インフォメーションエレクトロニクス	レコードモジュール
5F	インフォメーションエレクトロニクス	ロングアダプテーション
5F	インフォメーションエレクトロニクス	ロングコーディング
5F	インフォメーションエレクトロニクス	基本設定
61	バッテリーレギュレーション	アダプテーション制御
61	バッテリーレギュレーション	コーディング！！
61	バッテリーレギュレーション	コード制御
61	バッテリーレギュレーション	セキュリティアクセス
61	バッテリーレギュレーション	レコードモジュール
61	バッテリーレギュレーション	ログインコントロール
61	バッテリーレギュレーション	ロングアダプテーション
61	バッテリーレギュレーション	ロングコーディング
61	バッテリーレギュレーション	基本設定
61	バッテリーレギュレーション	単独値読み込み
62	リア左ドアエレクトロニクス	アダプテーション制御
62	リア左ドアエレクトロニクス	コーディング！！
62	リア左ドアエレクトロニクス	コード制御
62	リア左ドアエレクトロニクス	セキュリティアクセス
62	リア左ドアエレクトロニクス	レコードモジュール
62	リア左ドアエレクトロニクス	ログインコントロール
62	リア左ドアエレクトロニクス	ロングアダプテーション
62	リア左ドアエレクトロニクス	ロングコーディング
62	リア左ドアエレクトロニクス	基本設定
62	リア左ドアエレクトロニクス	単独値読み込み
63	運転席ボーディングアシスタンス	アダプテーション制御
63	運転席ボーディングアシスタンス	コーディング！！
63	運転席ボーディングアシスタンス	コード制御
63	運転席ボーディングアシスタンス	セキュリティアクセス
63	運転席ボーディングアシスタンス	レコードモジュール
63	運転席ボーディングアシスタンス	ログインコントロール
63	運転席ボーディングアシスタンス	ロングアダプテーション
63	運転席ボーディングアシスタンス	ロングコーディング
63	運転席ボーディングアシスタンス	基本設定
63	運転席ボーディングアシスタンス	単独値読み込み
64	スタビライザー	アダプテーション制御
64	スタビライザー	コーディング！！
64	スタビライザー	コード制御
64	スタビライザー	セキュリティアクセス
64	スタビライザー	レコードモジュール
64	スタビライザー	ログインコントロール
64	スタビライザー	基本設定
64	スタビライザー	単独値読み込み
65	タイヤプレッシャーモニターリング	アダプテーション制御
65	タイヤプレッシャーモニターリング	コーディング
65	タイヤプレッシャーモニターリング	コーディング！！
65	タイヤプレッシャーモニターリング	コード制御
65	タイヤプレッシャーモニターリング	セキュリティアクセス
65	タイヤプレッシャーモニターリング	レコードモジュール
65	タイヤプレッシャーモニターリング	ログインコントロール
65	タイヤプレッシャーモニターリング	ロングアダプテーション
65	タイヤプレッシャーモニターリング	ロングコーディング
65	タイヤプレッシャーモニターリング	基本設定
65	タイヤプレッシャーモニターリング	単独値読み込み
66	リア右シート調整	アダプテーション制御
66	リア右シート調整	コーディング！！
66	リア右シート調整	コード制御
66	リア右シート調整	セキュリティアクセス
66	リア右シート調整	レコードモジュール
66	リア右シート調整	ログインコントロール
66	リア右シート調整	ロングアダプテーション
66	リア右シート調整	ロングコーディング
66	リア右シート調整	基本設定
66	リア右シート調整	単独値読み込み
67	ヴォイスコントロール	アダプテーション制御
67	ヴォイスコントロール	コーディング！！

●オーディオ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲン 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	項目名	
67	ヴォイスコントロール	コード制御
67	ヴォイスコントロール	セキュリティアクセス
67	ヴォイスコントロール	レコードモジュール
67	ヴォイスコントロール	ログインコントロール
67	ヴォイスコントロール	ロングアダプテーション
67	ヴォイスコントロール	ロングコーディング
67	ヴォイスコントロール	基本設定
67	ヴォイスコントロール	単独値読み込み
68	ワイパーエレクトロニクス	アダプテーション制御
68	ワイパーエレクトロニクス	コーディング！！
68	ワイパーエレクトロニクス	コード制御
68	ワイパーエレクトロニクス	セキュリティアクセス
68	ワイパーエレクトロニクス	レコードモジュール
68	ワイパーエレクトロニクス	ログインコントロール
68	ワイパーエレクトロニクス	ロングアダプテーション
68	ワイパーエレクトロニクス	ロングコーディング
68	ワイパーエレクトロニクス	基本設定
68	ワイパーエレクトロニクス	単独値読み込み
69	トレーラーファンクション	アダプテーション制御
69	トレーラーファンクション	コーディング
69	トレーラーファンクション	コーディング！！
69	トレーラーファンクション	コード制御
69	トレーラーファンクション	セキュリティアクセス
69	トレーラーファンクション	レコードモジュール
69	トレーラーファンクション	ログインコントロール
69	トレーラーファンクション	ロングアダプテーション
69	トレーラーファンクション	ロングコーディング
69	トレーラーファンクション	基本設定
69	トレーラーファンクション	単独値読み込み
6C	バックアップカメラ	アダプテーション制御
6C	バックアップカメラ	コーディング
6C	バックアップカメラ	コーディング！！
6C	バックアップカメラ	コード制御
6C	バックアップカメラ	セキュリティアクセス
6C	バックアップカメラ	レコードモジュール
6C	バックアップカメラ	ログインコントロール
6C	バックアップカメラ	ロングアダプテーション
6C	バックアップカメラ	ロングコーディング
6C	バックアップカメラ	基本設定
6C	バックアップカメラ	単独値読み込み
6D	トランクエレクトロニクス	アダプテーション制御
6D	トランクエレクトロニクス	コーディング
6D	トランクエレクトロニクス	コーディング！！
6D	トランクエレクトロニクス	コード制御
6D	トランクエレクトロニクス	セキュリティアクセス
6D	トランクエレクトロニクス	レコードモジュール
6D	トランクエレクトロニクス	ログインコントロール
6D	トランクエレクトロニクス	ロングアダプテーション
6D	トランクエレクトロニクス	ロングコーディング
6D	トランクエレクトロニクス	基本設定
6D	トランクエレクトロニクス	単独値読み込み
6E	ルーフディスプレイ・コントロールヘッド	アダプテーション制御
6E	ルーフディスプレイ・コントロールヘッド	コーディング！！
6E	ルーフディスプレイ・コントロールヘッド	コード制御
6E	ルーフディスプレイ・コントロールヘッド	セキュリティアクセス
6E	ルーフディスプレイ・コントロールヘッド	レコードモジュール
6E	ルーフディスプレイ・コントロールヘッド	ログインコントロール
6E	ルーフディスプレイ・コントロールヘッド	ロングアダプテーション
6E	ルーフディスプレイ・コントロールヘッド	ロングコーディング
6E	ルーフディスプレイ・コントロールヘッド	基本設定
6E	ルーフディスプレイ・コントロールヘッド	単独値読み込み
6F	制御コンビニエンス2	アダプテーション制御
6F	制御コンビニエンス2	コーディング
6F	制御コンビニエンス2	コーディング！！
6F	制御コンビニエンス2	セキュリティアクセス
6F	制御コンビニエンス2	レコードモジュール
6F	制御コンビニエンス2	ロングアダプテーション
6F	制御コンビニエンス2	ロングコーディング
6F	制御コンビニエンス2	基本設定
71	バッテリーチャージャー	アダプテーション制御

●オーディオ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲン 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	項目名
71 バッテリーチャージャー	コーディング I I
71 バッテリーチャージャー	コード制御
71 バッテリーチャージャー	セキュリティアクセス
71 バッテリーチャージャー	レコードモジュール
71 バッテリーチャージャー	ログインコントロール
71 バッテリーチャージャー	ロングアダプテーション
71 バッテリーチャージャー	ロングコーディング
71 バッテリーチャージャー	基本設定
71 バッテリーチャージャー	単独値読み込み
72 リア右ドアエレクトロニクス	アダプテーション制御
72 リア右ドアエレクトロニクス	コーディング I I
72 リア右ドアエレクトロニクス	コード制御
72 リア右ドアエレクトロニクス	セキュリティアクセス
72 リア右ドアエレクトロニクス	レコードモジュール
72 リア右ドアエレクトロニクス	ログインコントロール
72 リア右ドアエレクトロニクス	ロングアダプテーション
72 リア右ドアエレクトロニクス	ロングコーディング
72 リア右ドアエレクトロニクス	基本設定
72 リア右ドアエレクトロニクス	単独値読み込み
73 助手席ボーディングアシスタンス	アダプテーション制御
73 助手席ボーディングアシスタンス	コーディング I I
73 助手席ボーディングアシスタンス	コード制御
73 助手席ボーディングアシスタンス	セキュリティアクセス
73 助手席ボーディングアシスタンス	レコードモジュール
73 助手席ボーディングアシスタンス	ログインコントロール
73 助手席ボーディングアシスタンス	ロングアダプテーション
73 助手席ボーディングアシスタンス	ロングコーディング
73 助手席ボーディングアシスタンス	基本設定
73 助手席ボーディングアシスタンス	単独値読み込み
75 テレマティクス	アダプテーション制御
75 テレマティクス	コーディング
75 テレマティクス	コーディング I I
75 テレマティクス	コード制御
75 テレマティクス	セキュリティアクセス
75 テレマティクス	レコードモジュール
75 テレマティクス	ログインコントロール
75 テレマティクス	ロングアダプテーション
75 テレマティクス	ロングコーディング
75 テレマティクス	基本設定
75 テレマティクス	単独値読み込み
76 パーキングエイド	アダプテーション制御
76 パーキングエイド	コーディング I I
76 パーキングエイド	コード制御
76 パーキングエイド	セキュリティアクセス
76 パーキングエイド	レコードモジュール
76 パーキングエイド	ログインコントロール
76 パーキングエイド	ロングアダプテーション
76 パーキングエイド	ロングコーディング
76 パーキングエイド	基本設定
76 パーキングエイド	単独値読み込み
77 電話	アダプテーション制御
77 電話	コーディング
77 電話	コーディング I I
77 電話	コード制御
77 電話	セキュリティアクセス
77 電話	レコードモジュール
77 電話	ログインコントロール
77 電話	ロングアダプテーション
77 電話	ロングコーディング
77 電話	基本設定
77 電話	単独値読み込み
78 右スライドドア	アダプテーション制御
78 右スライドドア	コーディング I I
78 右スライドドア	コード制御
78 右スライドドア	セキュリティアクセス
78 右スライドドア	レコードモジュール
78 右スライドドア	ログインコントロール
78 右スライドドア	基本設定
78 右スライドドア	単独値読み込み
7D 補助ヒーター	アダプテーション制御

●オーディオ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲン 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	項目名
7D 補助ヒーター	コーディング !!
7D 補助ヒーター	コード制御
7D 補助ヒーター	セキュリティアクセス
7D 補助ヒーター	レコードモジュール
7D 補助ヒーター	ログインコントロール
7D 補助ヒーター	ロングアダプテーション
7D 補助ヒーター	ロングコーディング
7D 補助ヒーター	基本設定
7D 補助ヒーター	単独値読み込み
7E インストルメントクラスタディスプレイユニット	アダプテーション制御
7E インストルメントクラスタディスプレイユニット	コーディング !!
7E インストルメントクラスタディスプレイユニット	コード制御
7E インストルメントクラスタディスプレイユニット	セキュリティアクセス
7E インストルメントクラスタディスプレイユニット	レコードモジュール
7E インストルメントクラスタディスプレイユニット	ログインコントロール
7E インストルメントクラスタディスプレイユニット	ロングアダプテーション
7E インストルメントクラスタディスプレイユニット	ロングコーディング
7E インストルメントクラスタディスプレイユニット	基本設定
7E インストルメントクラスタディスプレイユニット	単独値読み込み
81 ギアシフト	コーディング
81 ギアシフト	セキュリティアクセス
81 ギアシフト	基本設定
84 ナイトビュー	コーディング
84 ナイトビュー	セキュリティアクセス
84 ナイトビュー	基本設定
85 車載カメラ	コーディング
85 車載カメラ	セキュリティアクセス
85 車載カメラ	基本設定
88 運転席マルチコンタクトシート	コーディング
88 運転席マルチコンタクトシート	セキュリティアクセス
88 運転席マルチコンタクトシート	基本設定
89 助手席マルチコンタクトシート	コーディング
89 助手席マルチコンタクトシート	セキュリティアクセス
89 助手席マルチコンタクトシート	基本設定
8A リア運転席側マルチコンタクトシート	コーディング
8A リア運転席側マルチコンタクトシート	セキュリティアクセス
8A リア運転席側マルチコンタクトシート	基本設定
8B アダプティブクルーズ2	コーディング
8B アダプティブクルーズ2	セキュリティアクセス
8B アダプティブクルーズ2	基本設定
8C バッテリーエネルギーコントロールモジュール	アダプテーション制御
8C バッテリーエネルギーコントロールモジュール	コーディング
8C バッテリーエネルギーコントロールモジュール	セキュリティアクセス
8C バッテリーエネルギーコントロールモジュール	基本設定
8D リア助手席側マルチコンタクトシート	コーディング
8D リア助手席側マルチコンタクトシート	セキュリティアクセス
8D リア助手席側マルチコンタクトシート	基本設定
8E 画像処理	コーディング
8E 画像処理	セキュリティアクセス
8E 画像処理	基本設定
8F フロント左ブリテンショナー	コーディング
8F フロント左ブリテンショナー	セキュリティアクセス
8F フロント左ブリテンショナー	基本設定
90 フロント右ブリテンショナー	コーディング
90 フロント右ブリテンショナー	セキュリティアクセス
90 フロント右ブリテンショナー	基本設定
91-エンジン	D P F 差圧センサー適応値リセット
91-エンジン	D P F 静的再生時間
91-エンジン	D P F 適応値リセット
91-エンジン	E G Rバルブ設定
91-エンジン	アダプテーション制御
91-エンジン	コーディング !!
91-エンジン	スロットルバルブ設定
91-エンジン	セキュリティアクセス
91-エンジン	ターボチャージャー設定
91-エンジン	ファンベーン調整
91-エンジン	レコードモジュール
91-エンジン	ロングアダプテーション
91-エンジン	基本設定
91-エンジン	尿素水充填

●オーディオ、セアト、シュコダ、フォルクスワーゲン 作業サポート (Ver 2022.02)

システム	項目名
91-エンジン	尿素水切れによる始動禁止リセット
93-イモビライザー	セキュリティアクセス
96-インストルメントクラスター	サービスインターバルリセット
96-インストルメントクラスター	サービスリセット (km)
96-インストルメントクラスター	サービスリセット (日数)
9A-セントラルロック	アダプテーション制御
9A-セントラルロック	セキュリティアクセス
A5 フロントセンサードライバアシスタンス	アダプテーション制御
A5 フロントセンサードライバアシスタンス	コーディング
A5 フロントセンサードライバアシスタンス	コントロールユニットキャリブレーション
A5 フロントセンサードライバアシスタンス	セキュリティアクセス
A5 フロントセンサードライバアシスタンス	フロントカメラキャリブレーション
A5 フロントセンサードライバアシスタンス	基本設定
A5 フロントセンサードライバアシスタンス	Calibrate driver assistance systems front camera
A9 ストラクチャーボーンサウンド	コーディング
A9 ストラクチャーボーンサウンド	セキュリティアクセス
A9 ストラクチャーボーンサウンド	基本設定
AC リダクタントコントロール	コーディング
AC リダクタントコントロール	セキュリティアクセス
AC リダクタントコントロール	基本設定
BB 運転席リアドアエレクトロニクス	アダプテーション制御
BB 運転席リアドアエレクトロニクス	コーディング
BB 運転席リアドアエレクトロニクス	セキュリティアクセス
BB 運転席リアドアエレクトロニクス	基本設定
BC 助手席リアドアエレクトロニクス	アダプテーション制御
BC 助手席リアドアエレクトロニクス	コーディング
BC 助手席リアドアエレクトロニクス	セキュリティアクセス
BC 助手席リアドアエレクトロニクス	基本設定
クイックサーチ (CAN対応システム)	クイックサーチ (CAN対応システム)
クイックサーチ (CAN対応システム)	クイックサーチ (UDS対応システム)
テクニカルインフォメーション	略語一覧