

●シボレー 対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
インフォティメント (テレマティック通信インターフェイスコントロールモジュール)	●				
インフォティメント (ラジオ)	●		●		
インフォティメントシステム (トリップ情報表示)	●	●	●		●
インフォティメントシステム (マルチインフォディスプレー)	●	●	●		●
インフォメーション (ラジオ)	●	●	●		
エンジン (Z18XE)	●	●	●	●	●
エンジン (Z22SE)	●	●	●	●	●
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) 5.3 5.4+TC (トラクションコントロール))	●	●	●		●
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	●	●	●	●	●
シャーシ (EBCM (電子ブレーキコントロールモジュール))	●	●	●		●
シャーシ (ESP (横滑り防止機構))	●	●		●	●
シャーシ (SPSS DELPHI)	●				
シャーシ (SPSS MANDO (直6))	●	●	●		●
シャーシ (SSPS)	●	●	●		●
シャーシ (ステアリングアングルセンサーモジュール)	●			●	●
シャーシ (トランスファーケースコントロールモジュール)	●	●	●		
シャーシ (トランスファーケースモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	●	●	●		●
シャーシ (多軸加速度センサーモジュール)	●			●	●
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	●				●
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B03))	●				●
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (非装備))	●	●	●		●
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
シャーシ (電動パワーステアリング)	●	●	●		●
シャーシ (電動パワーステアリングコントロールモジュール)	●	●			●
シャーシ (電動パワステコントロールモジュール)	●	●		●	●
トランスミッション (AF13-III 17 20 22)	●	●	●	●	●
トランスミッション (AF13-III 17 20 22CAN)	●	●	●		●
パワートレイン (0.8L)	●	●	●	●	●
パワートレイン (0.8S (EURO-III ('96年~'99年) 適合車))	●	●	●	●	●
パワートレイン (0.8S (EURO-III, IV ('00年~'09年) 適合車))	●	●	●	●	●
パワートレイン (1.0L)	●	●	●	●	●
パワートレイン (1.0S (EURO-III ('96年~'99年) 適合車))	●	●	●	●	●
パワートレイン (1.0S (EURO-III, IV ('00年~'09年) 適合車))	●	●	●	●	●
パワートレイン (1.2 SOHC)	●	●	●	●	●
パワートレイン (1.4 DOHC)	●	●	●	●	●
パワートレイン (1.4 SOHC)	●	●	●	●	●
パワートレイン (1.4L LCU オートマチック)	●	●	●	●	●
パワートレイン (1.4L LCU マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン (1.4L LUJ)	●	●	●	●	●
パワートレイン (1.5 DOHC)	●	●	●	●	●
パワートレイン (1.5 SOHC)	●	●	●	●	●
パワートレイン (1.6 DOHC)	●	●	●	●	●
パワートレイン (1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン (1.6L LDE エンジンエッジマニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスオートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン (1.6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン (1.6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン (1.6L LDE)	●	●	●	●	●
パワートレイン (1.8 DOHC)	●	●	●	●	●
パワートレイン (2.0 DOHC)	●	●	●	●	●
パワートレイン (2.0 SOHC)	●	●	●	●	●
パワートレイン (2.0 直6)	●	●	●	●	●
パワートレイン (2.5 DOHC)	●	●	●	●	●
パワートレイン (2.5 直6)	●	●	●		●
パワートレイン (2.5L LVN オート)	●	●	●	●	●
パワートレイン (2.5L LVN マニュアル)	●	●	●	●	●
パワートレイン (2.8L ディーゼル (LWH))	●	●	●	●	●
パワートレイン (AT GF 6)	●	●	●	●	●
パワートレイン (AT アイシン5)	●	●	●	●	●
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	●	●	●	●	●

●シボレー 対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	●	●	●	●	●
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	●	●	●	●	●
パワートレイン (ECM 3.0LLF1)	●	●	●	●	●
パワートレイン (ECM ガソリン (1.4L LUJ))	●	●	●	●	●
パワートレイン (ECM ガソリン (1.8L 2H0))	●	●		●	●
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LLW))	●	●	●	●	●
パワートレイン (ECM ディーゼル (2.0L LNP))	●	●	●	●	●
パワートレイン (ECM (2.4L))	●	●	●	●	●
パワートレイン (ECM (3.2L))	●	●	●	●	●
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	●	●	●	●	●
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	●	●	●	●	●
パワートレイン (エンジン 1.6L LDE)	●	●	●	●	●
パワートレイン (エンジン (1.8L 2H0))	●				●
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN オートマチックトランスミッション))	●	●	●	●	●
パワートレイン (エンジン (2.0L LBN マニュアルトランスミッション))	●	●	●	●	●
パワートレイン (エンジン (2.0L LBP))	●				●
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	●				●
パワートレイン (エンジン)	●	●	●		●
パワートレイン (エンジン LPG)	●				
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	●	●	●	●	●
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	●	●	●		●
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLMT))	●	●	●	●	●
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	●	●	●	●	●
パワートレイン (ディーゼル)	●	●	●	●	●
パワートレイン (トランスミッション (1.8L 2H0))	●				●
パワートレイン (トランスミッション (2.0L LBN))	●	●	●		●
パワートレイン (トランスミッション (2.0L LBP))	●				●
パワートレイン (トランスミッション (2.4L LAF))	●				●
パワートレイン (トランスミッション)	●		●		●
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
パワートレイン (フューエルポンプコントロールモジュール)	●	●		●	●
パワートレイン (リアディファレンシャルラッチコントロールモジュール)	●	●	●		●
ボディー (2.5L LVN ボディーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	●	●	●	●	●
ボディー (HVAC (エアコン))	●	●	●		●
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	●		●		●
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	●	●	●	●	●
ボディー (ISU)	●	●	●		●
ボディー (RKE (リモートキーレスエントリー))				●	
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	●	●	●	●	●
ボディー (SRS (エアバッグ))	●	●	●	●	●
ボディー (SRSエアバッグ)	●	●			●
ボディー (アドオンヒーター)	●	●			●
ボディー (イモビライザー)	●	●		●	●
ボディー (インストルメント)	●	●	●	●	●
ボディー (インストルメントクラスター)	●	●	●		●
ボディー (インストルメントパネルクラスター)	●	●	●	●	●
ボディー (インフレーターセンシング ダイアグノーシスモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー (エアコンモジュール-その他)	●	●	●		●
ボディー (エアコンモジュール-マニュアル)	●	●	●		●
ボディー (エンジン冷却モジュール)	●	●			●
ボディー (キーレスエントリー)				●	
ボディー (キーレスエントリーコントロールモジュール)		●		●	
ボディー (ステアリングアングルセンサーモジュール)	●			●	●
ボディー (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	●			●	
ボディー (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	●				●
ボディー (パーキングアシストモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー (パッシブエントリーパッシブスタート)	●				
ボディー (パワーステアリングコントロールモジュール)	●			●	●
ボディー (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	●	●	●	●	●
ボディー (ボディーコントロールモジュール)	●	●	●	●	●

●シボレー 対応システム (Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティブテスト	作業サポート	識別情報表示
ボディー（ラジオ）	●	●	●		●
ボディー（リモートコントロールドアロックレシーバー）	●	●	●	●	●
ボディー（リモートヒーター エアコン（オートコントロールシングルゾーン（C 6 8）））	●	●	●		●
ボディー（リモートヒーター エアコン（マニュアルコントロールシングルゾーン（C 6 7）））	●	●	●		●
ボディー（リモートヒーター エアコン（マニュアルコントロールヒーター（C 4 2のみ）））	●	●	●		●
ボディー（リモートファンクションアクチュエーター）	●	●			●
ボディー（集中ドアロック）	●	●	●	●	●
ボディー（助手席プレゼンスモジュール）	●	●		●	●
ボディー（多軸加速度センサーモジュール）	●			●	●
ボディー（電子制御フルオートマチックエアコンディショナー）	●	●			●
ボディー（盗難防止モジュール）	●	●		●	●