

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2022.02)

システム名	項目名
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSバルブキャリブレーション
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABSブレーキエア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ABS初期化
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ECU交換 ポストフラッシュ手順
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ECU代用
ABS (アンチロックブレーキシステム)	L I Nウルトラソニックセンサーチェック
ABS (アンチロックブレーキシステム)	L I Nサイレンチェック
ABS (アンチロックブレーキシステム)	L I Nライン要求チェック
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキエア抜き
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキエア抜き手順
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ブレーキペダル校正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ホイール回転数センサー検出
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ポリュメトリックセンサー感度修正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	ロジスティックモード終了
ABS (アンチロックブレーキシステム)	圧力センサー補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	舵角センサー補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー 横Gセンサー校正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	縦Gセンサー補正
ABS (アンチロックブレーキシステム)	電動パーキングブレーキマネジメント
ABS (アンチロックブレーキシステム)	防火システム作動
ACC (アダプティブクルーズコントロール)	ACC調整
ACC (アダプティブクルーズコントロール)	プラントモード終了
AFLS (アダプティブフロントライティングシステム)	AFLS校正
AFLS (アダプティブフロントライトシステム)	AHLM調整
AMP (オーディオ)	AMP出力ショートテスト
AMP (オーディオ)	V I N書込み
AMP (オーディオ)	アンプソフトウェアテスト
AMP (オーディオ)	アンプ入力テスト
AHLM (オートヘッドランレベリングモジュール)	オートヘッドライトレベリングモジュール (AHLM) 補正
ASBS (オートスウェイパーシステム)	不揮発性メモリーリセット
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	アクスルタイプ設定
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	エアスプリング系統テスト
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	コンプレッサー系統テスト
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	サスペンションハイト値書込み
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	ハイトセンサー確認
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	ライドハイトレベル設定
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	リザーバーからスプリングエア注入
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	リザーバーへスプリングエア抜き
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	レベルコントロール無効
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	構成部品エアマス/圧力/ライドハイト読み込み
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	時間制御されたスプリングエア注入
ASCM (エアサスペンションコントロールモジュール)	大気へスプリングエア抜き
BCM (ボディコントロールモジュール)	DR L有効化
BCM (ボディコントロールモジュール)	F C Mホーンチャープ継続時間
BCM (ボディコントロールモジュール)	L I Nウルトラソニックセンサーチェック
BCM (ボディコントロールモジュール)	L I Nサイレンチェック
BCM (ボディコントロールモジュール)	L I Nライン要求チェック
BCM (ボディコントロールモジュール)	アクセサリタイムディレイ
BCM (ボディコントロールモジュール)	イルミネーテッドエントリータイム
BCM (ボディコントロールモジュール)	オドメーターリセット
BCM (ボディコントロールモジュール)	サービス情報リセット
BCM (ボディコントロールモジュール)	サウンドホーンONロック
BCM (ボディコントロールモジュール)	シートベルトリマインダー無効
BCM (ボディコントロールモジュール)	シートベルトリマインダー有効
BCM (ボディコントロールモジュール)	シッピングモード終了
BCM (ボディコントロールモジュール)	スタートストップ用I B S設定
BCM (ボディコントロールモジュール)	タイヤサイズ登録

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2022.02)

システム名	項目名
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ナビゲーションラジオ追加
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ハザードランプ点灯ロック
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ヘッドランプ遅延時間
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ボリュメトリックセンサー感度修正
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ラジオ時計表示無効
BCM (ボディーコントロールモジュール)	リアビューカメラグリッド線
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ロジスティックモード終了
BCM (ボディーコントロールモジュール)	ワイパー起動時ヘッドランプON
BCM (ボディーコントロールモジュール)	圧力しきい値更新
BCM (ボディーコントロールモジュール)	国コード変更
BCM (ボディーコントロールモジュール)	防火システム作動
BSM (ブラインドスポットモジュール)	センサー接続性およびHMIテスト
CCN (インストルトメントクラスター キャビンコンパートメントノード)	オートドアアンロック
CCN (インストルトメントクラスター キャビンコンパートメントノード)	オートドアロック
CCN (インストルトメントクラスター キャビンコンパートメントノード)	シートベルト警告マインダー
CCN (インストルトメントクラスター キャビンコンパートメントノード)	セルフテスト
CCN (インストルトメントクラスター キャビンコンパートメントノード)	運転席ドアロック解除
CCN (インストルトメントクラスター キャビンコンパートメントノード)	言語設定変更
CCN (インストルトメントクラスター キャビンコンパートメントノード)	測定ユニットアップデート
CGW (セントラルゲートウェイ)	TIPM VIN再学習
CGW (セントラルゲートウェイ)	アクセサリタイムデレイ
CGW (セントラルゲートウェイ)	イルミネーテッドエントリータイム
CGW (セントラルゲートウェイ)	タイヤサイズ登録
CGW (セントラルゲートウェイ)	ハザードランプ点灯ロック
CGW (セントラルゲートウェイ)	ヘッドランプ遅延時間
CGW (セントラルゲートウェイ)	モジュール設定
CGW (セントラルゲートウェイ)	ラジオ時計表示無効
CGW (セントラルゲートウェイ)	国コード変更
CGW (セントラルゲートウェイ)	全ドアアンロック (1回押下げ)
CSWM (コンフォートシートホイールモジュール)	AMP出力ショートテスト
DDM (運転席ドアモジュール)	オーディオテストサブウーファー
DDM (運転席ドアモジュール)	パラメーターをデフォルトにリセット
DDM (運転席ドアモジュール)	パワーダウン
DDM (運転席ドアモジュール)	電圧オンおよびユーザー入力無効
DDM (運転席ドアモジュール)	非正規化ウィンドウ
DMFR (フロント右ドアモジュール)	ナンバープレートサイズ設定
DTCM (ドライブレインコントロールモジュール)	デジタルエンコーダーチャンネル読み込み
DTCM (ドライブレインコントロールモジュール)	プラントモード終了
DTCM (ドライブレインコントロールモジュール)	不揮発性メモリーリセット (T-ケース適応クリア)
EPB (電子パーキングブレーキ)	サービス手順
EPS (エレクトリックパワーステアリング)	EPS学習
EPS (エレクトリックパワーステアリング)	ステアリングブル補正クリア
EPS (エレクトロニックパワーステアリング)	EPS学習
EPS (エレクトロニックパワーステアリング)	ステアリングアングルセンサー
ESM (エレクトロニックシフターモジュール)	ギアレバーポジションLEDディスプレイテスト
ETM (エンターテインメントテレマティックモジュール)	オーディオテストサブウーファー
ETM (エンターテインメントテレマティックモジュール)	パラメーターをデフォルトにリセット
ETM (エンターテインメントテレマティックモジュール)	パワーダウン
ETM (エンターテインメントテレマティックモジュール)	電圧オンおよびユーザー入力無効
FDCM AWD (ファイナルドライブコントロール 全輪駆動)	ITMエアサスペンション有効/無効
FDCM AWD (ファイナルドライブコントロール 全輪駆動)	アクスルタイプ設定
FDCM AWD (ファイナルドライブコントロール 全輪駆動)	エアスプリング系統テスト
FDCM AWD (ファイナルドライブコントロール 全輪駆動)	エアマスシステム測定
FDCM AWD (ファイナルドライブコントロール 全輪駆動)	コンプレッサー系統テスト
FDCM AWD (ファイナルドライブコントロール 全輪駆動)	サスペンションタイプ設定
FDCM AWD (ファイナルドライブコントロール 全輪駆動)	サスペンションハイト値書込み
FDCM AWD (ファイナルドライブコントロール 全輪駆動)	スマートパーモーター作動

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2022.02)

システム名	項目名
FDCM AWD (ファイナルドライブコントロール 全輪駆動)	ハイトセンサー確認
FDCM AWD (ファイナルドライブコントロール 全輪駆動)	ライドハイトレベル設定
FDCM AWD (ファイナルドライブコントロール 全輪駆動)	リザーバーからスプリングエア注入
FDCM AWD (ファイナルドライブコントロール 全輪駆動)	リザーバーへスプリングエア抜き
FDCM AWD (ファイナルドライブコントロール 全輪駆動)	レベルコントロール無効
FDCM AWD (ファイナルドライブコントロール 全輪駆動)	構成部品エアマス/圧力/ライドハイト読み込み
FDCM AWD (ファイナルドライブコントロール 全輪駆動)	時間制御されたスプリングエア注入
FDCM AWD (ファイナルドライブコントロール 全輪駆動)	大気バルブアクチュエーターテスト
FDCM AWD (ファイナルドライブコントロール 全輪駆動)	大気スプリングエア抜き
FDCM AWD (ファイナルドライブコントロール 全輪駆動)	不揮発性メモリーリセット
FFCM (フロントフェイスカメラモジュール)	FFCM校正
HALF (ハプティカルレーンフィードバック)	FFCM校正
HALF (ハプティカルレーンフィードバック)	サービスシングルボール補正
HFM (ハンズフリーモジュール)	HFMセルフテスト
HSM (ヒートシートモジュール)	ヒートッドステアリングホイール設定
HVAC (ヒートベンチレーション エアコン)	HVACセルフテスト
HVAC (ヒートベンチレーション エアコン)	アクチュエーターキャリブレーションテスト
HVAC (ヒートベンチレーション エアコン)	アクチュエーター故障コード検出
HVAC (ヒートベンチレーション エアコン)	クールダウンテスト
HVAC (ヒートベンチレーション エアコン)	フロントブLOWER状態
HVAC (ヒートベンチレーション エアコン)	最新クールダウンテスト結果
HVAC (ヒートベンチレーション エアコン)	自己学習モーターテスト
HVAC (ヒートベンチレーション エアコン)	初回クールダウンテスト結果
IPC (インストルメントパネルクラスター)	IPCセルフテスト
IPC (インストルメントパネルクラスター)	オドメーターリセット
IPC (インストルメントパネルクラスター)	サービス情報リセット
IPC (インストルメントパネルクラスター)	シートベルトリマインダー機能有効/無効
IPC (インストルメントパネルクラスター)	シートベルトリマインダー無効
IPC (インストルメントパネルクラスター)	シートベルトリマインダー有効
IPC (インストルメントパネルクラスター)	フリートPINリセット
ITM (イントルージョン)	セルフテスト
LRSM (左レイセンサーモジュール)	光路初期化
MSMD (メモリーシートモジュール)	FFCM校正
MSMD (メモリーシートモジュール)	イージーエントリー イグジット
MSMD (メモリーシートモジュール)	イージーエントリー イグジット機能
MSMD (メモリーシートモジュール)	キーフォブメモリー機能リンク
MSMD (メモリーシートモジュール)	サービスシングルボール補正
MSMD (メモリーシートモジュール)	セルフテスト
MSMD (メモリーシートモジュール)	ドライブオールモーター
MSMD (メモリーシートモジュール)	メモリーシート ペダル作動
MSMD (メモリーシートモジュール)	メモリー機能運動キーフォブ
MSMD (メモリーシートモジュール)	リバース機能チルトミラー
MSMD (メモリーシートモジュール)	全学習シートパラメータークリア
MSMD (メモリーシートモジュール)	標準化ルーチン
OCM (オキュパントクラシフィケーションモジュール)	モジュールリセット
ORC (乗員拘束制御装置)	ORC初期化
ORC (乗員拘束制御装置)	ロールオーバー検知
ORC (乗員拘束制御装置)	運転席および助手席ヘッドレスト実行
PAM (パーキング補助モジュール)	トレーラーフック検出無効
PAM (パーキング補助モジュール)	トレーラーフック検出有効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	0燃料量補正リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	1st Gear Clutch Test
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	1st Gear Clutch Test : 63TE
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	2nd Gear Clutch Test
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	2nd Gear Clutch Test : 63TE
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	3rd Gear Clutch Test
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	3rd Gear Clutch Test : 63TE

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2022.02)

システム名	項目名
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	4th Gear Clutch Test : 63TE
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Air Flow Meter Replace
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	CARブレディネスステータス
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	CNG/ガソリン強制燃料タイプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	CNG ガソリン強制燃料タイプ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF (新品) 学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF (中古) 学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPFクローズカプブル交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPFリセットオプション
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF圧カセンサーリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	DPF初期化 (新品)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ECMリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ECU交換 (値転送なし)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGR/ECUセルフテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRシステムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGRバルブ交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGR高圧バルブテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGR高圧バルブ交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	EGR低圧バルブテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ETCスロットルフォロワーテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ETC学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Enable Emissions Rolls Test Mode (Powernet)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Enable Emissions Rolls Test Mode (TI PM)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	HPV電気系統テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	IACリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Injector Adaptation
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	IMA急速補正
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	IMV電気系統テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Neutral Gate Test
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	NOxアブソーバーカウントリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	NOx触媒 (新品) 初期化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	NOx触媒 (中古) 学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	NOx蓄積触媒 (NSC) 代用
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	NVL D強制モニターテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2 (ラムダ) センサー交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2システムヒーターテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	O2ヒーターシステムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	PCMオドメーター点検
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	PCMスモールリーク検証テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	PCM微量漏れ確認テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Reverse Gear Clutch Test
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Reverse Gear Clutch Test : 63TE
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	RPMセンサー→タイミングチェーン交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	SCR DEFタンクフルードレベルリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	SCR DEFドージング噴射量
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	SCRシステムタンクポンプ交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	SCRシステムドージングモジュール交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	SCRシステムプレッシャーライン交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	SCRシステム手順 (ECU交換後)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	SCRシステム配線ハーネス交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	SCRリセットオプション
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	SRV Test
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	TCC慣らし運転
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Thermistor Test
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	Uni Airモジュール交換

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2022.02)

システム名	項目名
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VCM適応値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VGTターボクリーニング手順
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VGTおよび/またはターボポジションセンサー交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VGTターボポジションオフセット学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VGT学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	View/Reset デューティーサイクルアクيومレーター
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	View/Reset デューティーサイクルマップ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	View/Reset トリップインフォメーションアクيومレーター
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VIN書込み
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VINチェック
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VVLサービステスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	VVTシステムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アクセルペダル適応値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アクチュエーター一般停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アクティブグリルシャッターテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アクティブグリルシャッター交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アップリフトポンプ有効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	アフタートリートメントトリップインフォメーションリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	イモビライザーキー機能登録
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクターアクセルドリフト学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター系統テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター停止システムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター停止テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インジェクター量調整
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インテークマニホールド交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インテリジェントオルタネーター (IAM) 交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	インヒビットタイマーリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ウエストゲートバルブコマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エアコンコンプレッサーのアンチスラッキング要求
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エアコンセルフ学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エアコンリレーコマンド
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エアフローセンサー交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エアフローセンサー値初期化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エバポレーターシステムモニター強制モニターテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エミッションロールテストモード有効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジンクォラントシステムエアパージ
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジン回転数設定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジン回転数設定システムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジン自動再始動クランクカウンタークリア
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	エンジン暖機
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイルタイプ設定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイル希釈質量値確認
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイル希釈質量値設定
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイル交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オイル交換インジェクターリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オルタネーター2フィールドテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	オルタネーターテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	カムクランク再学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	カムシャフト適応リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	キャニスターパージ交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クォラント3方向弁テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クォラント3方向弁交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クールドEGR Hブリッジバルブシステムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クラッチグループ>クラッチポテンシオメーター交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	クラッチペダル学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	グローブプラグプリヒーター系統テスト

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2022.02)

システム名	項目名
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	サービスDPF再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ジェネレーターフルフィールドテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シリンダーバランステスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	シリンダー燃料噴射量補正テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スーパーチャージングシステム構成部品交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スピードリミッター
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スロットルバルブテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スロットルバルブ学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スロットルボディーセルフ学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	スワール制御学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ターボアクチュエーターブリアライメント/セルフキャリブレーション
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	タイミングセンサー→カム交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	デュアルオルタネーター有効/無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	デュアルフューエルタンク有効/無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ニュートラルギアポジション学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ニュートラルセンサー位置学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	バジ蒸気システムテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	バジ燃料系統リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	バリエーションコーディング登録
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フォニックホイール歯学習リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フューエルサプライシステム構成部品交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブレーキスイッチ学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ブレーキペダル学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	フレキシブルオイル交換インジケータリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	マセアフロースセンサー交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	マセアフロオリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	マルチエアローリングフィンガー交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	メモリーリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ラムダセンサー→触媒コンバーター交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ラムダセンサー→触媒コンバーター交換およびインジェクター交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ラムダセンサー1初期化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ラムダセンサー交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	ラムダ値リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	リセットエラー (フリー操作時間 - & g t ; 40時間)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	レール圧力センサー交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	レール圧力制御切替
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	圧縮テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	圧力制御バルブアキュムレーターリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	一体型触媒前付き粒子フィルター交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	可変ライン圧力カウンタ学習値クリア
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	拡張ATオイル交換インジケーター
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	学習値学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気フェーズ1 クリーニング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	吸気フェーズ2 クリーニング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	急速学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	高圧燃料レールテスト (エンジン作動)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	差圧センサー交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	再生式フィルタータイマーリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	酸化触媒初期化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	自己学習機能リセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	失火クリア (T L C)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	車両機能有効/無効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	手動DPF再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	静止すず除去
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	走行距離リセット (ディーゼル内水侵入警告灯ON状態)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	走行距離リセット (水温警告灯ON状態)
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	走行距離延長 (SCR有効異常)

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2022.02)

システム名	項目名
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	走行再生要求
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	適応パラメーターリセット
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電源制限機能停止
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電動VGTアクチュエーターテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電動スロットル交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	電動バキュームポンプリレー
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料レール圧力制御テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料レール制御テスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料噴射量記憶値クリア
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	燃料平均値適応初期化
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気スロットルプレート適応位置学習
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気フェイザー1クリーニング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気フェイザー2クリーニング
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	排気系構成部品の交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	噴射量調整
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	補助燃料フィルター有効
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	漏れ検出ポンプテスト
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	油温センサー交換
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	粒子フィルター再生
PCM (パワートレインコントロールモジュール)	冷却EGRH-ホブリッジバルブシステムテスト
PDM (助手席ドアモジュール)	ECUリセット
PDM (助手席ドアモジュール)	VIN書込み
PDM (助手席ドアモジュール)	非正規化ウィンドウ
PEM (パッシブエントリーモジュール)	学習キー判別
PEM (パッシブエントリーモジュール)	PEM交換
PLM (パワーリフトゲートモジュール)	リフトゲート全開ポジション補正
PLM (パワーリフトゲートモジュール)	リフトゲート全閉ポジション補正
PTS (パークアシストモジュール)	PTS設定
PTS (パークアシストモジュール)	ナンバープレートサイズ設定
PTU (パワートランスファーユニット)	不揮発性メモリーリセット (T-ケース適応クリア)
PTU (パワートランスファーユニット)	リアデフエア抜き
RFH (ラジオ周波数ハブ)	OCS設定
RFH (ラジオ周波数ハブ)	イグニッションFOBID登録
RFH (ラジオ周波数ハブ)	イモビライザーアンテナテスト
RFH (ラジオ周波数ハブ)	サイドエアバッグ設定
RFH (ラジオ周波数ハブ)	フロント右タイヤセンサーID登録
RFH (ラジオ周波数ハブ)	フロント左タイヤセンサーID登録
RFH (ラジオ周波数ハブ)	リア右タイヤセンサーID登録
RFH (ラジオ周波数ハブ)	リア左タイヤセンサーID登録
RFH (ラジオ周波数ハブ)	登録キー確認
RRM (ラジオレシーバーモジュール)	パワーダウン
RRM (ラジオレシーバーモジュール)	電圧オンおよびユーザー入力無効
RRM (ラジオレシーバーモジュール)	パラメーターをデフォルトにリセット
SDAR (サテライトラジオ)	NVLD強制モニターテスト
SDAR (サテライトラジオ)	O2ヒーターシステムテスト
SDAR (サテライトラジオ)	VINチェック
SDAR (サテライトラジオ)	カムクランク再学習テスト
SDAR (サテライトラジオ)	ジェネレーターフューエルフィールドテスト
SDAR (サテライトラジオ)	パーズ蒸気テスト
SDAR (サテライトラジオ)	メモリーリセット
SDAR (サテライトラジオ)	故障コード消去
SDAR (サテライトラジオ)	漏れ検出ポンプテスト
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	1速クラッチテスト: 62TE
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	2速クラッチテスト: 62TE
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	3速クラッチテスト: 62TE
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	4速クラッチテスト: 62TE
TCM (トランスミッションコントロールモジュール)	TCC慣らし運転

●クライスラー、ダッジ、ジープ 作業サポート (Ver 2022.02)

システム名	項目名
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	T C M初期化
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	V I N書込み
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	バックギアクラッチテスト 6 2 T E 4 速クラッチテスト: 6 2 T E
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	可変ライン圧カウンタ-学習値クリア
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	学習値消去
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	学習適応リセット
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	学習適応保存
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	急速学習
T C M (トランスミッションコントロールモジュール)	適応値リセット
T P M (タイヤ空気圧モニター)	T P Mハイゲインモード実行
T P M (タイヤ空気圧モニター)	フロント右タイヤセンサー I D 登録
T P M (タイヤ空気圧モニター)	フロント左タイヤセンサー I D 登録
T P M (タイヤ空気圧モニター)	リア右タイヤセンサー I D 登録
T P M (タイヤ空気圧モニター)	リア左タイヤセンサー I D 登録
W C M (ワイヤレスコントロールモジュール)	P C M交換
W C M (ワイヤレスコントロールモジュール)	V I N書込み
W C M (ワイヤレスコントロールモジュール)	W C M交換
W C M (ワイヤレスコントロールモジュール)	W C M設定リセット
W C M (ワイヤレスコントロールモジュール)	W I N交換
W C M (ワイヤレスコントロールモジュール)	W I N設定リセット
W C M (ワイヤレスコントロールモジュール)	アンテナループテスト
W C M (ワイヤレスコントロールモジュール)	イグニッションキー/キーフォブ登録
W C M (ワイヤレスコントロールモジュール)	イグニッションキー登録
W C M (ワイヤレスコントロールモジュール)	フロント右タイヤセンサー I D 登録
W C M (ワイヤレスコントロールモジュール)	フロント左タイヤセンサー I D 登録
W C M (ワイヤレスコントロールモジュール)	リア右タイヤセンサー I D 登録
W C M (ワイヤレスコントロールモジュール)	リア左タイヤセンサー I D 登録
W C M (ワイヤレスコントロールモジュール)	圧力しきい値更新
W C M (ワイヤレスコントロールモジュール)	全イグニッションキー消去
ラジオ	ラジオトーンテスト
ラジオ	ラジオハードディスクバックアップ
ラジオ	ラジオ盗難防止オーバーライドテスト
ラジオ	前席ビデオ有効/無効