

●シトロエン 対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティフェスト	作業サポート	識別情報表示
*ABS ESP (81 ESP)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (90 ESP)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS 8)	●	●	●		●
*ABS ESP (ABS 8_BOSCH)	●	●	●		●
*ABS ESP (ABS 81)	●	●	●		●
*ABS ESP (ABS MK 100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK 70)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK 70. 2)	●	●	●		●
*ABS ESP (ABS MK100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK60)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS MK70. 1)	●	●	●		●
*ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) 8. 1)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS (アンチロックブレーキシステム) MK70)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS_MK 100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS_MK 70. 1)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS_MK 70. 2)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ABS_MK70. 1)	●	●	●		●
*ABS ESP (ESP 81)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP 90)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP_MK 100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP_MK 60-O)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP_MK60-O)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP_VSC440)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) 8. 1)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) MK60)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP (横滑り防止機構) )	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP_MK 100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP_MK 60)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP_MK60)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP_MK60_O)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP8. 1_BOSCH)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP8_BOSCH)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (ESP90)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (MK 100)	●	●	●	●	●
*ABS ESP (オートサーチ (ABS_ESP))	●				
*アンダーフレーショントイクション (オートサーチ (アンダーフレーショントイクション))	●	●		●	●
*アンダーステアリングホイルコントローラー (COM2008P)	●	●	●		●
*アンダーステアリングホイルコントローラー (オートサーチ (アンダーステアリングホイルコントローラー))	●				
*インストルメントパネル (オートサーチ (インストルメントパネル))	●	●	●	●	●
*インストルメントパネル (コンバイン)	●	●	●	●	●
*インストルメントパネル (コンバイン_UDS)	●	●	●		●
*インストルメントパネル (シロッコ)	●	●	●		●
*ウインドスクリーンワイパー (オートサーチ (ウインドスクリーンワイパー))	●		●		●
*エアコン (BCC)	●	●	●		●
*エアコン (CLIM_REGULEE)	●	●	●		●
*エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	●	●	●		●
*エアコン (TDC_RF_MUX)	●	●	●		●
*エアコン (オートサーチ (エアコン))	●	●	●		●
*エアバッグ (RBG_SPEED)	●	●		●	●
*エアバッグ (RBG_SPEED_UDS)	●	●		●	●
*エアバッグ (RBG_UDS)	●	●		●	●
*エアバッグ (SAC_AUTOLIV)	●	●		●	●
*エアバッグ (オートサーチ (エアバッグ))	●	●		●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (1. 6L NFV BOSCH M744)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (1. 8L 6FZ SAGEM S2000P)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHM BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHS BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHT BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHW BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHY BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 L RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0 RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0L BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0L RFN MM48P)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 2 L 4HW BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 2 L 4HX BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 2L 4HX BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (3. 0L XFX BOSCH ME746)	●	●	●	●	●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●		●
*エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●		●

●シトロエン 対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティフェスト	作業サポート	識別情報表示
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●		●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FC MED17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FE MED17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FH MEV17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FM MED17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FN MED17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FR MED17. 4)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV 17. 4 EVO)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV 17. 4. 2 EVO)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV17. 4. 2)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FS MEV17_4_ユーロ5)	●	●	●		●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FT MED17. 4)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FV MED 17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FV MED17_4_2)	●	●	●		●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FW MEV 17. 4)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FW MEV 17. 4. 2)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FW MEV17. 4)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (5FX MED17. 4)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (6FY MM6LPB)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (6FZ SAGEM S2000PM1)	●	●	●		●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (6FZ SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (8FP MEV17. 4)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (8FP MEV17. 4. 2)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (8FP MEV17_4_ユーロ5)	●	●	●		●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (8FR MEV17_4_ユーロ5)	●	●	●		●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (8FS MEV 17. 4)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (8FS MEV 17. 4. 2)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (8FS MEV17. 4)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (8HX BOSCH EDC16C34 DV4TD)	●	●	●		●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (8HX SIEMENS SID802)	●	●	●		●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (8HX SIEMENS SID804)	●	●	●		●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (8HY DELPHI C6)	●	●	●		●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (8HZ BOSCH EDC16C3 EURO4 ('05~'09年)適合車)	●	●	●		●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (8HZ BOSCH EDC16C34 DV4TD)	●	●	●		●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (8HZ SIEMENS SID804)	●	●	●		●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (8HZ SIEMENS SID806)	●	●	●		●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HD HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HL - DV6CTED - 111 CV HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR - DV6CTED - 111 CV HDI_SID807_BR2)	●	●	●		●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HR HDI SID807)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HV BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HV EDC16C3)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HX BOSCH EDC16C34 CV6ATED4)	●	●	●		●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4 - 90CV)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HX EDC16C3)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HY BOSCH EDC16C3 DV6TED4)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HY BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●		●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HY EDC16C3)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4-110CV)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ EDC16C3)	●	●	●		●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●		●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (9HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (BMFブーマ) BMF HDI 4C	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (CMMDCTM1)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (CMMDCS003)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (CMMGCS042)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (CMMV56)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (CMMD56)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3_5_BR2)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM3_5_BR2) AHZ-DW10CD-128CV	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM35_BR2) RHD-DW10CTED4-136CV	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM35_BR2) RHE-DW10CTED4-150CV	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM35_BR2) RHH-DW10CTED4-163CV	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM35_HY)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM6_2)	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM6_2) RHD DW10CTED4 136CV	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM6_2) RHE DW10CTED4 150CV	●	●	●	●	●
* エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM6_2) RHH DW10CTED4 163CV	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティフェスト	作業サポート	識別情報表示
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM62_F) AHM	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM62_F) AHN	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (DCM62_F) AHP	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC16C3) 9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC16C3) 9HT DV6BUTED4 - 75CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC16C3) 9HU-DV6UTED4 - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC16C3) 9HV-DV6TED4B FAP - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC16C3) 9HW DV6BTED4 - 75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC16C3) 9HX DV6AUTED4 - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC16C3) 9HX-DV6ATED4 - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC16C3) 9HZ-DV6TED4 FAP - 110 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC16C34)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC16C39_TUB)	●	●	●		●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HE-DV6DBM-89 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HF-DV6TED-89 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HJ-DV6TEDM-90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HK-DV6ETEDM-75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HN-DV6ETED	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HP-DV6DTED-92 CV	●	●	●		●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10) 8HR DV4CTED 70 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10) 9HP DV4CTED 70 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10) EDC17C10 8HR	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 8HP - DV4CTED - 70 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 8HR - DV4CTED - 70 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HE-DV6DBM-89 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HF-DV6TED-89 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HJ - DV6DTEDM - 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HJ DV6DTEDM 90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HJ-DV6DTEDM-90 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HJ-DV6TEDM-90CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HK - DV6ETEDM - 75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HK DV6ETEDM 75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HK-DV6ETEDM-75 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HN-DV6ETED	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HP - DV6DTED - 92 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HP DV6DTED 92 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HP-DV6DTED-92 CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2) 9HP-DV6DTED-92CV	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C60)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C60) 5FW	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C60) BHW	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C60) BHY	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C60) BHZ	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17C60) BHZ/BHX	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17CP11_X8Z)	●	●	●		●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17CP42)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17CP52_SOFIM ユーロ5)	●	●	●		●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (EDC17CP52_UDS_3.0_HDI_180CV_E5)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (HDI_S1D807_BR2) 9HD DV6CTED	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (HDI_S1D807_BR2) 9HR DV6CTED	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (HDI_S8DF3)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (HDI_S1D807_BR2) HDI_S1D807_BR2 9HL	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (HDI_S1D807_BR2 807) HDI_S1D807_BR2 9HR	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (HDI_S1D807 9HL)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (HDI_S1D807 9HR)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (HDI_S1D807) HDI_S1D807 9HL	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (HDI_S1D807_BR2 9HL)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (HDI_S1D807_BR2 9HR)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (HDI_S1D807_BR2)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (HDI_S1D807_BR2) 9HD-DV6CTED	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (HDI_S1D807_BR2) 9HR-DV6CTED	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (HDI_S1D807_BR2) HDI_S1D807_BR2 9HL	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (HFX_MM4_8P)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (HFX_MM48P)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (HNY_VD46)	●	●	●	●	●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (J34P_J34P_KFV)	●	●	●		●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (J34P_J34P_KFW)	●	●	●		●
*エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目) (KFU_MM6LP)	●	●	●	●	●

## ●シトロエン 対応システム (Ver 2022. 02)

●シトロエン 対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティフェスト	作業サポート	識別情報表示
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RFN_MM4MP2)	●	●	●		●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RFN_MM6LP)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RFS_MM4_8P)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHD_DCM3_5)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHF_DCM_3_4)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHF_DELPHI_DCM3_4)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHH_DCM_3_5)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHH_DCM3_5)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHJ_SIEMENS_SID803A)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHK_SIEMENS_SID803A)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHL_DCM_3_4)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHL_SIEMENS_SID803)	●	●	●		●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHL_SIEMENS_SID803A)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHR_DCM_3_4)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHR_DELPHI_DCM3_4)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHR_SIEMENS_SID803)	●	●	●		●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHR_SIEMENS_SID803A)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHY_BOSCH_EDC15C2)	●	●	●		●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHY_SIEMENS_SID_801)	●	●	●		●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHY_SIEMENS_SID801)	●	●	●		●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (RHZ_BOSCH_EDC15C2)	●	●	●		●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (SID201_UHZ)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (SID208)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (SID807)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (SID807_HDI_SID807_9HL)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (SID807_HDI_SID807_9HR)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (TU1A_J34P)	●	●	●		●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (TU3A_J34P)	●	●	●		●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (UHZ_SIEMENS_SID201)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V34_4_V34_4_ESSENCE)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V34_4_V34_4_FLEX_FUEL)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V34_5_V34_5_ESSENCE)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V34_5_V34_5_FLEX_FUEL)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V341_V341_HFV)	●	●	●		●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V341_V341_KFT)	●	●	●		●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46)	●	●	●		●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_23A)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_HMU)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_HMY)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_HMZ)	●	●	●		●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_V46_HMZ)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_V46_SDA)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_V46_YFY)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_21)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_21_V46_21_NFP)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_32_V46_32_STTD_Y2)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_32_V46_32_STTD_Y4)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_32_V46_32_Y2)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_32_V46_32_Y4)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (V46_32_V46_32_Y4)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (VD46)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (VD46) エンジンタイプ : GC	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (VD46) エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (VD46) エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (VD56)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (WJY_LUCAS_DCN2)	●	●	●		●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (X8Z-DT20C_EDC17CP11)	●	●	●		●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (XFU_BOSCH_ME747)	●	●	●		●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (XJV_BOSCH_ME747)	●	●	●		●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付)	●	●	●		●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付)	●	●	●		●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (オーターサーチ (エンジン))	●				
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (ガソリンエンジン) ME795	●	●	●	●	
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (ブーマ) ブーマ 4HU (120または130)	●	●	●	●	●
* エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (ブーマ) ブーマ 4HV	●	●	●	●	●
* エンジンリレーユニット (オーターサーチ (エンジンリレーユニット))	●	●	●		●
* ギアボックス (AL4)	●	●	●		●
* ギアボックス (AL4オートマチックギアボックス)	●	●	●		●
* ギアボックス (AM6 ユーロ5オートマチックギアボックス)	●	●	●		●
* ギアボックス (AT6 ユーロ5オートマチックギアボックス)	●	●	●		●
* ギアボックス (BVA_AM6 ユーロ5)	●	●	●		●
* ギアボックス (BVA_AM6_AT6 ユーロ5)	●	●	●	●	●
* ギアボックス (BVA_AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティフェスト	作業サポート	識別情報表示
*ギアボックス (BVA_AL4)	●	●	●		●
*ギアボックス (BVA_AL4_AT8)	●	●	●		●
*ギアボックス (BVA_AM6)	●	●	●		●
*ギアボックス (BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVA_AT8)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVA_AXN8)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (BVMP_MA)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (CFC300P)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (CFC300P_Hy)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (CFC300P_ギアボックス)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (MAPS_UDS)	●	●	●		●
*ギアボックス (オートギアボックス AL4)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (オートギアボックス AM6)	●	●	●		●
*ギアボックス (オートギアボックス BVA_AL4)	●	●	●	●	●
*ギアボックス (オートサーチ (ギアボックス))	●				
*ギアボックス (マニアルギアボックスシントローラー (BVMP_MA))	●	●	●		●
*コントロールバルルドットマトリックスディスプレー (MATT_C_2010)	●		●		●
*コントロールバルルドットマトリックスディスプレー (MATT_M_2010)	●		●		●
*コントロールバルルドットマトリックスディスプレー (オートサーチ (コントロールバルルドットマトリックスディスプレー))	●				
*サービスモジュール (BT_A_3S)	●	●	●		●
*サービスモジュール (オートサーチ (サービスモジュール))	●	●	●		●
*シートベルト未装着警告灯ユニット (TNB_2010)			●		●
*シートベルト未装着警告灯ユニット (オートサーチ (シートベルト未装着警告灯ユニット))	●		●		●
*ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	●	●	●		●
*ステアリングホイールスイッチモジュール (HDC)	●	●	●		●
*ステアリングホイールスイッチモジュール (オートサーチ (ステアリングホイールスイッチモジュール))	●	●	●		●
*ダイヤミックヘッドランプハイトジャスター (オートサーチ (ダイヤミックヘッドランプハイトジャスター))	●	●	●	●	●
*ディーゼル添加剤ポンプ (PADDGO_TI_UDS)	●	●			●
*ディーゼル添加剤ポンプ (オートサーチ (ディーゼル添加剤ポンプ))	●				●
*テレマティクス (MRN)	●	●	●		●
*テレマティクス (RADIONAV_RNEG_ECO)	●	●	●		●
*テレマティクス (RNEG2010)	●	●	●		●
*テレマティクス (SMEGプラス)	●	●	●		●
*テレマティクス (オートサーチ (テレマティクス))	●				
*テレマティックユニット オーディオナビゲーション (NAC)	●	●	●		●
*テレマティックユニット オーディオナビゲーション (RCC)	●	●	●		●
*テレマティックユニット オーディオナビゲーション (オートサーチ (テレマティックユニット オーディオナビゲーション))	●				
*バーキングアシスト (AAS)	●	●	●	●	●
*バーキングアシスト (AAS_UDS)	●	●	●		●
*バーキングアシスト (AAS_UDS_G6)	●	●	●		●
*バーキングアシスト (オートサーチ (バーキングアシスト))	●	●	●	●	●
*ハイヘッドビジョン (VTH_UDS)	●	●	●		●
*ハイヘッドビジョン (オートサーチ (ハイヘッドビジョン))	●	●	●		●
*バッテリー交換ステータスユニット (BECB_GEN2)		●			●
*バッテリー交換ステータスユニット (オートサーチ (バッテリー交換ステータスユニット))	●				●
*パワーステアリング (DAE)	●	●			●
*パワーステアリング (DAE_A515)	●	●			●
*パワーステアリング (DAE_UDS)	●	●			●
*パワーステアリング (GEP)	●	●	●		●
*パワーステアリング (GEP_UDS)	●	●	●		●
*パワーステアリング (オートサーチ (パワーステアリング))	●				
*ハンズフリーキット ポータブルユニット (BOTIER_NOMADE)	●	●	●		●
*ハンズフリーキット ポータブルユニット (KML)	●		●		●
*ハンズフリーキット ポータブルユニット (オートサーチ (ハンズフリーキット))	●	●	●		●
*ハンズフリーキット ポータブルユニット (オートサーチ (ハンズフリーキット ポータブルユニット))	●				
*ハンズフリーコントロールユニット (オートサーチ (ハンズフリーコントロールユニット))	●	●	●		●
*ビルトインシステムインターフェイス (BSI_2010)	●	●		●	●
*ビルトインシステムインターフェイス (BSI)	●				
*ビルトインシステムインターフェイス (オートサーチ (BSI))	●				
*マルチファンクションスクリーン (ENF_C_UDS)	●		●		●
*マルチファンクションスクリーン (オートサーチ (マルチファンクションスクリーン))	●	●	●	●	●
*マルチブレクスコントロールバル (MUX)	●	●	●		●
*マルチブレクスコントロールバル (RD6 エアコンなし)	●	●	●		●
*マルチブレクスコントロールバル (RD6 マニュアルエアコン)	●	●			●
*マルチブレクスコントロールバル (オートサーチ (マルチブレクスコントロールバル))	●	●	●		●
*メインビームアシスタント ECU (オートサーチ (メインビームアシスタント ECU))	●	●	●		●
*ラジオ (RD4)	●	●	●		●
*ラジオ (RD45)	●	●	●		●
*ラジオ (RD6)	●		●		●
*ラジオ (RDE)	●	●	●		●
*ラジオ (オートサーチ (ラジオ))	●				
*ラジオ (オートラジオ)	●	●	●		●

●シトロエン 対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティフェスト	作業サポート	識別情報表示
*レインライトセンサー (CDPL_UDS_HELLA)	●	●		●	●
*レインライトセンサー (オートサーチ (レインライトセンサー))	●				●
*運転席シートメモリーモジュール (オートサーチ (運転席シートメモリーモジュール))	●	●	●		●
*運転席ドアモジュール (EDPC)	●	●	●		●
*運転席ドアモジュール (PDC)	●	●	●		●
*運転席ドアモジュール (PDC_UDS)	●	●	●		●
*運転席ドアモジュール (オートサーチ (運転席ドアモジュール))	●				
*車線逸脱警報システム (オートサーチ (車線逸脱警報システム))	●	●	●		●
*助手席ドアモジュール (オートサーチ (助手席ドアモジュール))	●	●	●		●
*電子キーリーダー (オートサーチ (電子キーリーダー))	●	●			●
*電子ステアリングロック (オートサーチ (電子ステアリングロック))	●	●	●		●
*電動パーキングブレーキ (オートサーチ (電動パーキングブレーキ))	●				
*盗難防止アラーム (アラーム)	●	●	●		●
*盗難防止アラーム (オートサーチ (アラーム))	●				
ABS (ABS_MK60)	●	●	●	●	●
ABS (ABS_MK70)	●	●	●	●	●
ABS (ABS8_BOSCH)	●	●	●		●
ABS (ABS8_1_BOSCH)	●	●	●		●
ABS (ESP_BOSCH5_7)	●	●	●	●	●
ABS (ESP_MK60)	●	●	●		●
ABS (ESP)	●	●	●		●
ABS (ESP (横滑り防止機構) MK60)	●	●	●		●
ABS (ESP8_BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS (ESP8_1_BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS (RBV)	●	●	●		●
ABS (TEVES)	●	●	●	●	●
ABS (TEVES_MK20)	●	●	●	●	●
ABS_ESP	●	●	●	●	
ABS_ESP (81_ESP)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (90_ESP)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (ABS_8)	●	●	●		●
ABS_ESP (ABS_8_1)	●	●	●		●
ABS_ESP (ABS_8_Bosch)	●	●	●		●
ABS_ESP (ABS_81)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (ABS_BOSCH_8)	●	●	●		●
ABS_ESP (ABS_MK100)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (ABS_MK70)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (ABS_MK70_2)	●	●	●	●	
ABS_ESP (ABS_MK60)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (ABS_MK70)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (ABS_MK70_1)	●	●	●		●
ABS_ESP (ABS_MK100)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (ABS_MK70_1)	●	●	●		●
ABS_ESP (ABS_MK70_2)	●	●	●		●
ABS_ESP (ABS_MK70_1)	●	●	●		●
ABS_ESP (ESP_8_1)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (ESP_80)	●	●	●		●
ABS_ESP (ESP_81)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (ESP_90)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (ESP_90_F)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (ESP_BOSCH_5_7)	●	●	●		●
ABS_ESP (ESP_BOSCH_8)	●	●	●		●
ABS_ESP (ESP_MK100)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (ESP_MK60_O)	●	●	●		●
ABS_ESP (ESP_MK100)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (ESP_MK60)	●	●	●		●
ABS_ESP (ESP_MK60_O)	●	●	●		●
ABS_ESP (ESP_VSC440)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (ESP)	●	●	●		●
ABS_ESP (ESP (横滑り防止機構) 8_1)	●	●	●		●
ABS_ESP (ESP (横滑り防止機構) BOSCH_5_7)	●	●	●		●
ABS_ESP (ESP (横滑り防止機構) BOSCH_8)	●	●	●		●
ABS_ESP (ESP_MK100)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (ESP_MK60)	●	●	●		●
ABS_ESP (ESP_MK60_O)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (ESP8_1_BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (ESP8_BOSCH)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (ESP90)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (MK100)	●	●	●	●	●
ABS_ESP (オートサーチ (ABS_ESP))	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティフェスト	作業サポート	識別情報表示
Bosch MP 5. 2	●	●	●		●
Bosch MP 7. 3	●	●	●	●	●
CDプレーヤー	●	●	●	●	●
CDプレーヤー (AAS)	●	●	●	●	●
CDプレーヤー (CDチェンジャー)	●		●		●
CPH	●	●		●	●
EPS	●	●			●
EPS (EPS_T)	●	●		●	
LDWS	●	●			●
アクティブセーフティー (ABS TEVES MK20)	●	●	●	●	●
アディッシュナルヒーター	●	●	●		●
アディッシュナルヒーター (CHAUFF_ADD)	●	●	●		●
アラーム	●	●	●	●	●
アンダーアインフレーションディテクション (DSG)	●	●			●
アンダーアインフレーションディテクション (DSG_UDS)	●	●		●	●
アンダーアインフレーションディテクション (オートサーチ (アンダーアインフレーションディテクション))	●	●		●	●
イモビライザー	●	●		●	
イモビライザー (CPH)	●	●		●	●
インストルメント	●	●	●	●	●
インストルメントパネル	●	●	●	●	●
インストルメントパネル (CIRROCCO)	●	●	●		●
インストルメントパネル (COMBINE_UDS)	●	●	●		●
インストルメントパネル (MET)	●	●	●		
インストルメントパネル (オートサーチ (インストルメントパネル))	●	●	●	●	●
インストルメントパネル (コンバイン)	●	●	●	●	●
インストルメントパネル (シリコ)	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパー	●	●	●		●
ウインドスクリーンワイパー (MOTEV)			●		●
ウインドスクリーンワイパー (オートサーチ (ウインドスクリーンワイパー))			●		●
エアコン	●	●	●	●	●
エアコン (BCC)	●	●	●		●
エアコン (CLIM_REGULEE)	●	●	●	●	●
エアコン (CLIM_REGULEE_UDS)	●	●	●		●
エアコン (TDC_RF_MUX)	●	●	●		●
エアコン (オートサーチ (エアコン))	●	●	●		●
エアバッグ	●	●	●	●	●
エアバッグ (ABG)	●	●			
エアバッグ (RBG)	●	●		●	●
エアバッグ (RBG_SPEED_UDS)	●	●		●	●
エアバッグ (RBG_UDS)	●	●		●	●
エアバッグ (SAC_AUTOLIV)	●	●		●	●
エアバッグ (オートサーチ (エアバッグ))	●	●		●	●
エアバッグ (フロントエアバッグ)	●		●		●
エアバッグ (右エアバッグ)	●				●
エアバッグ (左エアバッグ)	●				●
エレクトリックセカンダリーブレーキ	●	●	●	●	●
エレクトリックセカンダリーブレーキ (FSE)	●	●	●	●	●
エンジン (Bosch MP 5. 2)	●	●	●		●
エンジン (Bosch MP 7. 3)	●	●	●	●	●
エンジン (ME17_9_52)	●	●	●	●	●
エンジン (ガソリンエンジン (ME795))	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (1. 6L NFV BOSCH M744)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (1. 8L 6FZ SAGEM S2000P)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0L RHM BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0L RHS BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0L RHT BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0L RHW BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0L RHY BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0L RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0L RHZ BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0L BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 0L RFN MM48P)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 2L 4HW BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 2L 4HX BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (2. 2L 4HX BOSCH EDC15C2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (3. 0L XFX BOSCH ME746)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HP BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HR BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HS BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (4HT BOSCH EDC16CP39 DW12BTED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FC MED17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5FE MED17. 4. 2 ユーロ5)	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティフェスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5 FH MEV17. 4. 2 ヨーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5 FM MED17. 4. 2 ヨーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5 FN MED17. 4. 2 ヨーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5 FR MED17. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5 FS MEV 17. 4 EVO)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5 FS MEV 17. 4. 2 EVO)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5 FS MEV17. 4. 2 ヨーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5 FS MEV17. 4. 2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5 FS MEV17. 4_ヨーロ5)	●	●	●		
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5 FT MED17. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5 FV MED 17. 4. 2 ヨーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5 FV MED17. 4_2)	●	●	●		
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5 FW MEV 17. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5 FW MEV 17. 4. 2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5 FW MEV17. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (5 FX MED17. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (6 FY MM6LPB)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (6 FZ SAGEM S2000PM1)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (6 FZ SAGEM S2000PM2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8 FP MEV17. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8 FP MEV17. 4. 2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8 FP MEV17. 4_ヨーロ5)	●	●	●		
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8 FR MEV17. 4_ヨーロ5)	●	●	●		
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8 FS MEV 17. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8 FS MEV 17. 4. 2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8 FS MEV17. 4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8 HX BOSCH EDC16C34 DV4TD)	●	●	●		
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8 HX SIEMENS SID802)	●	●	●		
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8 HX SIEMENS SID804)	●	●	●		
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8 HY DELPHI C6)	●	●	●		
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8 HZ BOSCH EDC16C34 DV4TD)	●	●	●		
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8 HZ SIEMENS SID804)	●	●	●		
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (8 HZ SIEMENS SID806)	●	●	●		
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HD HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HL - DV6CTED - 111 CV HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HR - DV6CTED - 111 CV HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HR HDI SID807)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HV BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HV EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HX BOSCH EDC16C34 CV6ATED4)	●	●	●		
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4 - 90CV)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HX BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HY EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HY BOSCH EDC16C3 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HY BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HY EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6TED4 - 110CV)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HZ BOSCH EDC16C34 DV6TED4)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HZ EDC16C3)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●		
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HZ (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●		
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HY (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●		
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (9 HY (FAP) BOSCH EDC16C34 DV6ATED4)	●	●	●		
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (BMFブーマ(BMF HDI 4C))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (CMM_DCM7 1)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (CMM_MDI CS003)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (CMM_MG1CS042)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (CMM_V56)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (CMM_VD56)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM3. 5_BR2 (AHZ-DW10CD-128CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM3. 5_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2 (RHD-DW10CTED4-136CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2 (RHE-DW10CTED4-150CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_BR2 (RHH-DW10CTED4-163CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM3.5_HY)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM6. 2 (RHD DW10CTED4 136CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM6. 2 (RHE DW10CTED4 150CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM6. 2 (RHH DW10CTED4 163CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (DCM6. 2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3 (9HS-DV6TED4BU FAP - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3 (9HT DV6BUTED4 - 75CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3 (9HU-DV6UTED4 - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3 (9HV-DV6TED4B FAP - 90 CV))	●	●	●	●	●

●シトロエン 対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティフェスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3 (9HW DV6BTED4 - 75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3 (9HX DV6AUTED4 - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3 (9HX-DV6ATED4 - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C3 (9HZ-DV6TED4 FAP - 110 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C34)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC16C39 TUB)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HE-DV6DBM-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTE-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HJ-DV6DTEDM-90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HK-DV6ETEDM-75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HN-DV6ETED))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTE-92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 (8HR DV4CTED 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 (9HP DV4CTED 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 (EDC17C10 8HR))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10 (EDC17C10 9HP))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (8HP - DV4CTED - 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (8HR - DV4CTED - 70 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HE-DV6DBM-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HF-DV6DTE-89 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HJ - DV6DTEDM - 90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HJ - DV6DTEDM_90 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HJ - DV6DTEDM-90CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HK - DV6ETEDM - 75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HK - DV6ETEDM 75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HK-DV6ETEDM-75 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HN-DV6ETED))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HP - DV6DTE-92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HP DV6DTE 92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTE-92 CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2 (9HP-DV6DTE-92CV))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C10_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C60 (5FW))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C60 (BHW))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C60 (BHY))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C60 (BHZ))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C60 (BHZ/BHX))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17C60)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17CP11_X8Z)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17CP42)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17CP52 SOFIM ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (EDC17CP52_UDS 3.0 HDI 180CV E5)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI SID807_BR2 (9HD DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI SID807_BR2 (9HR DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_8DF3)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID_BR2_807 (HDI_SID807_BR2 9HL))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID_BR2_807 (HDI_SID807_BR2 9HR))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_9HL)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_9HR)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807 (HDI_SID807_9HL))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_BR2 9HL)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_BR2 9HR)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_BR2 (9HD-DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_BR2 (9HR-DV6CTED))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_BR2 (HDI_SID807_BR2 9HL))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HDI_SID807_BR2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HFX_MM4_8P)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HFX_MM48P)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (HNY_VD46)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (J34P (J34P_KFW))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (J34P (J34P_KFW))	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFU_MM6LP)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFU_MM6LPC)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFW_BOSCH_ME744)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFW_BOSCH_ME749)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFW_SAGEM_S2000PM1)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFW_SAGEM_S2000PM2)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFW_J34P)	●	●	●	●	●
エンジン (車台番号 (VIN) 6~8桁目) (KFW_SAGEM_S2000PM2)	●	●	●	●	●

#### ●シトロエン 対応システム(Ver 2022.02)

●シトロエン 対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティフェスト	作業サポート	識別情報表示
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(RHL SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(RHR DCM 3, 4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(RHR DELPHI DCM3, 4)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803)	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(RHR SIEMENS SID803A)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(RHY BOSCH EDC15C2)	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(RHY SIEMENS SID 801)	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(RHY SIEMENS SID801)	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(SID201 UHZ)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(SID208)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(SID807 (HDI_SID807 9HL))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(SID807 (HDI_SID807 9HR))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(SID807)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(TU1A J34P)	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(TU3A J34P)	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(UHZ SIEMENS SID201)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(V34, 4 (V34, 4 ESSENCE))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(V34, 4 (V34, 4 FLEX FUEL))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(V34, 5 (V34, 5 ESSENCE))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(V34, 5 (V34, 5 FLEX FUEL))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(V341 (V341 HFT))	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(V341 (V341 KFT))	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(V46 (23A))	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(V46 (HMU))	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(V46 (HMY))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(V46 (HMZ))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(V46 (V46 HMZ))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(V46 (V46 SDA))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(V46)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(V46_21 (V46_21 NFP))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(V46_21)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(V46_32 (V46_32 STTD Y2))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(V46_32 (V46_32 STTD Y4))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(V46_32 (V46_32 Y2))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(V46_32 (V46_32 Y4))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(VD46 (エンジンタイプ : GC))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(VD46 (エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(VD46 (エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(VD46)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(VD56)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(WJY LUCAS DCN2)	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(X8Z-DT20C EDC17CP11)	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(XFU BOSCH ME747)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(XFV BOSCH ME747)	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付)	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(エンジンタイプ 44 : EB2DTS エンジン 6速マニュアルギアボックス付)	●	●	●		●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(オートサーク(エンジン))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(ブーマ(ブーマ 4HU (120または130)))	●	●	●	●	●
エンジン(車台番号(VIN) 6~8桁目)(ブーマ(ブーマ 4HV))	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(AL4)	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(AL4オートマチックギアボックス)	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(AM8 ユーロ5オートマチックギアボックス)	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(AT6 ユーロ5オートマチックギアボックス)	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA AM6 ユーロ5)	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA AM6_AT6 ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA AM6_AT6_UDS)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA_AL4)	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA_AL4_AT8)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA_AM6)	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA_AM6_AT6_ユーロ5)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVA_AM6_AT8)	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(BVMP_MA)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(CFC300P)	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(CFC300P_Hy)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(CFC300P_ギアボックス)	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(MAPS_UDS)	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートギアボックス AL4)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートギアボックス AM6)	●	●	●		●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートギアボックス BVA_AL4)	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(オートサーク(ギアボックス))	●	●	●	●	●
エンジンタイプ 42 : EB2DTS エンジン 5速マニュアルギアボックス付(マニュアルギアボックスコントローラー(BVMP_MA))	●	●	●	●	●
エンジンリユーニット	●	●	●		●

●シトロエン 対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティフェスト	作業サポート	識別情報表示
エンジンリレーユニット (B_S M)	●	●	●		●
エンジンリレーユニット (B_S M_2010)	●	●	●		●
エンジンリレーユニット (オートサーチ (エンジンリレーユニット) )	●	●	●		●
オンボードナビゲーションシステム	●	●			●
オンボード充電器直流変圧器アセンブリ	●	●	●		●
ギアボックス	●				
ギアボックス (4HP20)	●	●	●	●	●
ギアボックス (B_V A_AM6_T6_UDS)	●	●	●	●	●
ギアボックス (B_V A_AXN8)	●	●	●	●	●
ギアボックス (CFC300P)	●	●	●		●
ギアボックス (MMT)	●	●	●	●	
ギアボックス (オートギアボックス AL4)	●	●	●	●	●
ギアボックス (オートギアボックス B_V A_AL4)	●	●	●	●	●
ギアボックス (オートサーチ (ギアボックス) )	●				
ギアボックス (マニュアルギアボックスコントローラー)	●	●	●	●	●
コードットアンチスタート (ADC)	●	●	●	●	
コントロールバルルドットマトリックスディスプレー (MATT_C_2010)	●		●		●
コントロールバルルドットマトリックスディスプレー (MATT_M_2010)	●		●		●
コントロールバルルドットマトリックスディスプレー (オートサーチ (コントロールバルルドットマトリックスディスプレー) )	●		●		●
サービスモジュール	●	●	●		●
サービスモジュール (BTA_2)	●	●	●	●	●
サービスモジュール (オートサーチ (サービスモジュール) )	●	●	●	●	●
サービスモジュール 独立テラマティックユニット (BTA_2)	●	●	●		●
サービスモジュール 独立テラマティックユニット (BTA_3S)	●	●	●	●	●
サスペンション	●	●			●
サンルーフ	●	●	●	●	●
シートベルト未装着 LEDユニット			●		●
シートベルト未装着 LEDユニット (TNB_2010)			●		●
シグナリングヒューズボックス (BSG_S)	●	●	●		●
車間距離支援 (ARTIV_UDS)	●	●	●		●
ステアリングコラム上部ECU	●	●	●		●
ステアリングホイールアンダーコントロール (HDC)	●	●	●		●
ステアリングホイールアンダースイッチモジュール	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロール	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロール (COM2008P)	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロール (HDC)	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロール (VCCF)	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロール (VC1)	●	●	●		●
ステアリングホイールコントロール (オートサーチ (アンダーステアリングホイールコントローラー) )	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール (COM2008P)	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール (HDC)	●	●	●		●
ステアリングホイールスイッチモジュール (オートサーチ (ステアリングホイールスイッチモジュール) )	●	●	●		●
ステアリングホイール下スイッチングモジュール (COM_2000)	●	●			●
ステアリングホイール下スイッチングモジュール (COM2008P)	●	●	●		●
スライディングサイドドアモジュール	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプハイアジャスター	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプハイアジャスター (BEMP_2)	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプハイアジャスター (LADCT)	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプハイアジャスター (オートサーチ (ダイナミックヘッドランプハイアジャスター) )	●	●	●		●
ダイナミックヘッドランプハイアジャスター (プロジェクターズ)	●	●	●	●	●
タッチスクリーン	●	●	●		●
タッチスクリーン (EMF_DGT_LVDS_BD)	●	●	●		●
タッチスクリーン (EMF_DGT_LVDS_BDD)	●	●	●		●
ディーゼル添加剤ポンプ (ADDGO2)	●	●	●	●	●
ディーゼル添加剤ポンプ (PADDGO_T1_E6)	●	●			●
ディーゼル添加剤ポンプ (PADDGO_T1_UDS)	●	●			●
ディーゼル添加剤ポンプ (POMP_E_MUX_MGI)	●	●	●	●	●
ディーゼル添加剤機能					
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット	●	●	●	●	●
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット (ADDGO2)	●	●	●	●	●
ディーゼル燃料添加剤制御ユニット (PADDGO_T1_E6)	●	●			●
ディスプレー	●	●	●	●	●
ディスプレー テラマティクス	●				
ディスプレー テラマティクス (MRN)	●	●	●		●
ディスプレー テラマティクス (RNEG2010)	●	●	●		●
ディスプレー テラマティクス (SMEGプラス)	●	●	●		●
ディスプレー テラマティクス (オートサーチ (テラマティクス) )	●	●	●		●
ディレクショナルヘッドライト	●	●	●		●
デフレクション検出	●	●			●
テラマティクス (RADIONAV_RNEG_ECO)	●	●	●		●
テラマティクス (SMEGプラス)	●	●	●		●

●シトロエン 対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティフェスト	作業サポート	識別情報表示
テレマティクスユニット (CRT_UDS_KOSTAL)	●	●	●		●
テレマティクスユニット (SMEGプラス)	●	●	●		●
テレマティック	●	●	●		●
テレマティック (RNEGナビゲーションラジオ)	●	●	●		●
テレマティック (SMEGプラス)	●	●	●		●
テレマティックユニット オーディオナビゲーション (NAC)	●	●	●		●
テレマティックユニット オーディオナビゲーション (RCC)	●	●	●		●
テレマティックユニット オーディオナビゲーション (SMEGプラス)	●	●	●		●
テレマティックユニット オーディオナビゲーション (オートサーチ (テレマティックユニット オーディオナビゲーション))	●	●	●		●
テレマティックユニットコントロール (CRT_UDS_KOSTAL)					●
テレマティック受信コマンド		●			●
電気機械管理ECU (MCU)	●	●	●		●
電気自動車ECU (EV_ECU)	●	●	●		●
電動バーキングブレーキ (オートサーチ (電動バーキングブレーキ))	●	●	●	●	●
ドアコントロールパッド (PDPC_UDS)	●	●	●		●
ドライビングスクール		●	●		●
ドライビングスクールモード		●	●		●
トラクションパッテリーエCU (BMU)	●				●
トラクションパッテリーエCU (TBMU)	●	●	●	●	●
トラクションパッテリーセルマネージメントECU (モジュール1)		●			●
トラクションパッテリーセルマネージメントECU (モジュール10)		●			●
トラクションパッテリーセルマネージメントECU (モジュール2)		●			●
トラクションパッテリーセルマネージメントECU (モジュール3)		●			●
トラクションパッテリーセルマネージメントECU (モジュール4)		●			●
トラクションパッテリーセルマネージメントECU (モジュール5)		●			●
トラクションパッテリーセルマネージメントECU (モジュール6)		●			●
トラクションパッテリーセルマネージメントECU (モジュール7)		●			●
トラクションパッテリーセルマネージメントECU (モジュール8)		●			●
トラクションパッテリーセルマネージメントECU (モジュール9)		●			●
トレーラーリーユニット	●				
トレーラーリーユニット (BSR)	●				
ナビゲーション	●	●			●
バーキングアシスタンス	●	●	●	●	●
バーキングアシスタンス (AAS)	●	●	●	●	●
バーキングアシスタンス (AAS_UDS)	●	●	●		●
バーキングアシスタンス (オートサーチ (バーキングアシスト))	●	●	●	●	●
バーキングエイド	●	●	●	●	●
バーキングエイド (AAS)	●	●			●
バーキングコントロール	●	●		●	●
ハイブリッドコントロールECU_1 (HCU1 ユーロ6)	●	●	●	●	●
ハイブリッドコントロールECU_2 (HCU2 ユーロ6)	●	●			●
ハイブリッドモードセレクター (MCM)		●	●		●
ハイブレーターコントロールECU (BPV)	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン (VTH)	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン (VTH_UDS)	●	●	●		●
ハイヘッドビジョン (オートサーチ (ハイヘッドビジョン))	●	●	●		●
バッテリー充電状態ユニット		●			●
バッテリー充電状態ユニット (BECB_GEN2)		●			●
パワーステアリング	●	●	●		●
パワーステアリング (DAE)	●	●		●	●
パワーステアリング (DAE_A515)	●	●	●		●
パワーステアリング (GEP)	●	●	●		●
パワーステアリング (GEP_UDS)	●	●	●		●
パワーステアリング (SSCU)	●	●			●
パワーステアリング (オートサーチ (パワーステアリング))	●	●	●		●
パワーステアリングエレクトリックボンブユニット	●	●	●		●
パワーステアリングエレクトリックボンブユニット (DAE)	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックボンブユニット (DAE_BVH2)	●	●			●
パワーステアリングエレクトリックボンブユニット (GEP)	●	●	●		●
ハンズフリーキット	●	●	●		●
ハンズフリーキット (BOTIER_NOMADE)	●	●	●		●
ハンズフリーキット (KML)	●	●	●		●
ハンズフリースターティングアクセスエレクトロニックモジュール (BML)	●	●	●		●
ヒーター 換気	●	●	●	●	●
ビルトインシステムインターフェイス	●	●	●	●	●
ビルトインシステムインターフェイス (BSI_2010)	●	●		●	●
ビルトインシステムインターフェイス (BSI)	●			●	●
ビルトインシステムインターフェイス (BSI_2010)	●			●	●
ビルトインシステムインターフェイス (オートサーチ (BSI))	●			●	●
ブライムスポットモニタリング (SAM)	●	●	●	●	●
フロントエアバッグ	●		●		●

●シトロエン 対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティフェスト	作業サポート	識別情報表示
フロントサンルーフ	●	●	●		●
ヘッドアップディスプレー (VTH)	●	●	●		●
ヘッドアップディスプレー (VTH_UDS)	●	●	●		●
ヘッドランプアジャスター ディレクショナルヘッドランプ	●	●	●		●
ボディーウォーク変換ユニット	●				
ボディーウォーク変換ユニット (BTC)	●	●			●
マルチファンクション	●	●	●	●	●
マルチファンクションコントロールパネル (FMUX)	●	●	●		●
マルチファンクションスクリーン	●	●	●	●	●
マルチファンクションスクリーン (EMF_A_UDS)	●		●		●
マルチファンクションスクリーン (EMF_C_UDS)	●		●		●
マルチファンクションスクリーン (オートサーチ (マルチファンクションスクリーン))	●	●	●	●	●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C' カラー' (ドットマトリックス))	●			●	●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C' (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションスクリーン (タイプ 'C' カラー' (ドットマトリックス))	●			●	●
マルチファンクションディスプレー	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレー (AMF)	●	●	●		●
マルチファンクションディスプレー (RT3)	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレー (タイプC (ドットマトリックス))	●	●	●	●	●
マルチファンクションディスプレー (タイプCカラー (ドットマトリックス))	●			●	●
マルチファンクションビデオカメラ (CMF)	●	●	●		●
マルチファンクションビデオカメラ (CVM_2)	●	●	●		●
マルチブレックスコントロールパネル	●	●	●		●
マルチブレックスコントロールパネル (FMUX)	●	●	●		●
マルチブレックスコントロールパネル (MRN)	●	●	●		●
マルチブレックスコントロールパネル (RD45)	●	●	●		●
マルチブレックスコントロールパネル (オートサーチ (マルチブレックスコントロールパネル))	●	●	●		●
マルチブレクスディーゼル添加剤ポンプ (PADDGO_T1_UDS)	●	●			●
マルチブレクスディーゼル添加剤ポンプ (オートサーチ (ディーゼル添加剤ポンプ))	●	●	●		●
マルチブレクス添加剤ポンプ	●	●			●
マルチブレクス添加剤追加ポンプECU	●	●	●	●	●
マルチブレクス添加剤添加ポンプ (POMP_E_MUX_MGI)	●	●	●	●	●
右エアバッグ	●				●
右スライドサイドドア (MDPLC_D)	●	●	●		●
右ハンドルアクセスECU (BAAST)					●
ミドルサンルーフ	●	●	●		●
ムービングバネルデフレクター	●	●	●		●
ムービングバネルデフレクター (歩行者衝突検知)	●	●			●
ラジオ	●	●	●	●	●
ラジオ (RD4)	●	●	●		●
ラジオ (RD45)	●	●	●		●
ラジオ (RD6)	●		●		●
ラジオ (RDE)	●	●	●		●
ラジオ (オートサーチ (ラジオ))	●	●	●		●
ラジオ (オートラジオ)	●	●	●		●
ラジオ 無線電話	●	●	●		●
ラジオアンプ (AMPLI_AUDIO)	●		●		●
リアエアコン	●	●	●		●
リアエアコン (BCC_ADD)	●	●	●		●
リアエアコンコントロールパネル (IHM_AR_CENTRAL)					●
リアエアコンテーブル	●	●	●		●
リアエアコンテーブル (TAB_CLIM_AR)	●	●	●		●
リアサンルーフ	●	●	●		●
リモートインストルメントパネルユニット	●	●	●		●
レイン サンライトセンサー	●				●
レイン プライズセンサー	●				●
レイン プライズセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン ライトセンサー (CDPL_UDS_HELLA)	●	●			●
レイン ライトセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン ライトセンサー (オートサーチ (レイン ライトセンサー))	●				●
レイン-サンライトセンサー (CDPL_UDS_HELLA)	●	●		●	●
レイン-サンライトセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レイン-サンライトセンサー (レイン プライズセンサー)	●				●
レインセンサー	●				●
レインセンサー 調光	●				●
レインセンサー プライズセンサー	●	●			●
レインセンサー プライズセンサー (PLUIE_LUMINOSITE)	●				●
レインセンサー プライズセンサー (PLUIIE_LUMINOSITE)	●				●
右側ヘッドライト	●	●	●		●
運転席シートポジションメモリーモジュール (BDMC)	●	●	●		●
運転席シートポジションメモリーモジュール (オートサーチ (運転席シートメモリーモジュール))	●	●	●		●
運転席シート記憶ユニット	●	●	●		●

●シトロエン 対応システム(Ver 2022.02)

システム	自己診断	データ表示	アクティフェスト	作業サポート	識別情報表示
運転席ドアエレクトロニクス	●	●	●		●
運転席ドアモジュール	●	●	●		●
運転席ドアモジュール（E D P C）	●	●	●		●
運転席ドアモジュール（P D P C）	●	●	●		●
運転席ドアモジュール（P D P C_U D S）	●	●	●		●
運転席ドアモジュール（オートサーチ（運転席ドアモジュール））	●	●	●		●
記憶ユニット	●	●	●		●
高周波受信機（R H F）	●	●			●
左エアバッグ	●				●
左スライドサイドドア（M D P L C_G）	●	●	●		●
左ハンドルアクセスECU（B A A S L）					●
左側ヘッドライト	●	●	●		●
車間距離支援（A R T I V_U D S）	●	●			●
車線逸脱警報システム	●	●	●		●
車線逸脱警報システム（A F I L）	●	●	●		●
車線逸脱警報システム（オートサーチ（車線逸脱警報システム））	●	●	●		●
助手席シート記憶ユニット	●		●		●
助手席ドアエレクトロニクス	●	●	●		●
助手席ドアモジュール	●	●	●		●
侵入警報サイレン	●	●	●	●	●
多機能ビデオカメラ（C V M_2）	●	●	●		●
多機能ビデオカメラ（C V M_3）	●	●	●		●
中心電圧保持装置					●
電圧保持装置	●				●
電圧保持装置（D M T R）	●				●
電圧保持装置（D M T R_D T C 3 B）	●				●
電源保護管理ユニット		●			●
電源保護管理ユニット（B P G A 2 0 1 0）		●			●
電子キーリーダー（L C E）	●	●			●
電子ステアリングロック（A V E）	●	●	●		●
電動ブートECU（C O F F R E_M O T O R I S E）	●	●	●		●
盗難防止アラーム（アラーム）	●	●	●		●
盗難防止アラーム（オートサーチ（アラーム））	●	●	●		●
独立テレマティックユニットサービスモジュール（B T A_2）	●	●	●		●
独立テレマティックユニットサービスモジュール（B T A_3 S）	●	●	●		●