

●オペル 対応システム (Ver 2022.02)

| システム | 自己診断 | データ表示 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 |
|-----------------------------------------|------|-------|----------|--------|--------|
| インフォテインメントシステム (3画面情報表示) | ● | ● | ● | | ● |
| インフォテインメントシステム (RSE (リアシートエンターテイメント)) | ● | ● | | | |
| インフォテインメントシステム (オーディオシステム) | ● | ● | | ● | ● |
| インフォテインメントシステム (セキュリティPINコード読み取り (ベータ)) | | | | ● | |
| インフォテインメントシステム (マルチインフォディスプレイ) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (14 SE) | ● | | | | ● |
| エンジン (16 LZ 2) | ● | | | | ● |
| エンジン (16 LZ 2) | ● | | | | ● |
| エンジン (16 NE) | ● | ● | ● | | |
| エンジン (16 NZR) | ● | | | | ● |
| エンジン (18 SE) | ● | | | | ● |
| エンジン (2.0 L (ディーゼル)) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (20 NE J) | ● | | | | ● |
| エンジン (20 SE) | ● | | | | ● |
| エンジン (A 10 XEP) | ● | | | | ● |
| エンジン (A 12 XEL) | ● | | | | ● |
| エンジン (A 12 XER) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (A 13 DTC) | ● | | | | ● |
| エンジン (A 13 DTE) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (A 13 DTR) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (A 14 XEL) | ● | | | | ● |
| エンジン (A 14 XER) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (A 16 LEL) | ● | | | | ● |
| エンジン (A 16 LER) | ● | | | | ● |
| エンジン (A 16 LET) | ● | | | | ● |
| エンジン (A 16 XER) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (A 16 XNT) | ● | | | | |
| エンジン (A 17 DTJ) | ● | | | | ● |
| エンジン (A 17 DTR) | ● | | | | ● |
| エンジン (A 17 DTS) | ● | | | | ● |
| エンジン (A 18 XER) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (C 10 NE (E0 E20)) | ● | | | | ● |
| エンジン (C 10 YE (E100)) | ● | | | | ● |
| エンジン (C 10 YEH (E0 E20)) | ● | | | | ● |
| エンジン (C 14 NE) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (C 14 NZ) | ● | | | | ● |
| エンジン (C 14 SE) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (C 16 NE) | ● | ● | ● | | |
| エンジン (C 16 SE) | ● | ● | | | ● |
| エンジン (C 16 SEL) | ● | | | | ● |
| エンジン (C 18 NE) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (C 18 SEL) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (C 18 XE) | ● | | | | ● |
| エンジン (C 18 YE) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (C 20 NE C 20 SE (8V)) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (C 20 SE) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (C 20 SEL) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (C 22 SEL) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (ECM (2.4D)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (ECM (3.2D)) | ● | ● | ● | ● | |
| エンジン (ECM (ディーゼル)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (V8 GEN III) | ● | ● | ● | ● | |
| エンジン (V8 GEN IV) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (X 10 XE) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (X 12 XE) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (X 14 NZ) | ● | | | | ● |
| エンジン (X 14 XE) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (X 16 NE) | ● | | | | ● |
| エンジン (X 16 SZR) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (X 16 XEL) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (X 17 DTL) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (X 18 NXE) | ● | | | | ● |

●オペル 対応システム (Ver 2022.02)

| システム | 自己診断 | データ表示 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 |
|-----------------|------|-------|----------|--------|--------|
| エンジン (X 18 XE) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (X 18 XE1) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (X 20 DTH) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (X 20 DTL) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (X 20 SE) | ● | | | | ● |
| エンジン (X 20 XER) | ● | | | | ● |
| エンジン (X 20 XEV) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (X 24 SE) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (X 25 DT) | ● | | | | ● |
| エンジン (X 25 XE) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (X 30 XE) | ● | | | | ● |
| エンジン (Y 13 DT) | ● | | | | ● |
| エンジン (Y 13 DTH) | ● | | | | ● |
| エンジン (Y 16 XE) | ● | | | | ● |
| エンジン (Y 17 DT) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (Y 17 DTL) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (Y 20 DTH) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (Y 20 DTL) | ● | | | | ● |
| エンジン (Y 22 DTH) | ● | | | | ● |
| エンジン (Y 22 DTR) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (Y 22 XE) | ● | | | | ● |
| エンジン (Y 25 DT) | ● | | | | ● |
| エンジン (Y 26 SE) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (Y 30 DT) | ● | | | | ● |
| エンジン (Y 32 SE) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 10 XE) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 10 XEP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (Z 12 XE) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (Z 12 XEP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (Z 13 DT) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (Z 13 DTE) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 13 DTH) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (Z 13 DTJ) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (Z 14 XE) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (Z 14 XEL) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 14 XEP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (Z 16 LEL) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 16 LER) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (Z 16 LET) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (Z 16 SE) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (Z 16 XE) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (Z 16 XE1) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 16 XEP) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (Z 16 XER) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (Z 16 XNT) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 16 YNG) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 17 DT) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 17 DTH) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (Z 17 DTJ) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (Z 17 DTL) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 17 DTR) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 18 XE) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (Z 18 XEL) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 18 XER) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (Z 19 DT) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (Z 19 DTH) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (Z 20 LEH) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (Z 20 LEL) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 20 LER) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (Z 20 LET) | ● | ● | ● | | ● |
| エンジン (Z 20 NET) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 22 SE) | ● | ● | ● | ● | ● |

●オペル 対応システム(Ver 2022.02)

| システム | 自己診断 | データ表示 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 |
|------------------------------------------|------|-------|----------|--------|--------|
| エンジン (Z 22 XE) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 22 YH) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (Z 24 XE) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 28 NEH) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 28 NEL) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 28 NET) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 30 DT) | ● | | | | ● |
| エンジン (Z 32 SE) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (エンジン (ディーゼル)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| エンジン (エンジン冷却) | ● | ● | ● | | ● |
| シャーシ (ABS 430) | ● | ● | ● | | ● |
| シャーシ (ABS 5.3) | ● | ● | ● | | ● |
| シャーシ (ABS 5.3 5.4 +TC) | ● | ● | ● | | ● |
| シャーシ (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
| シャーシ (ABS ESP) | ● | ● | ● | | ● |
| シャーシ (ABS ESP8) | ● | ● | ● | | ● |
| シャーシ (ABS ETC) | ● | ● | ● | ● | ● |
| シャーシ (ABS TC ESP ECU (電子コントロールユニット)) | ● | ● | ● | | ● |
| シャーシ (ABS TC ESP (ビークルダイナミックシステム)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| シャーシ (ABS TC ESP) | ● | ● | | | ● |
| シャーシ (ABS TC ESP8.0) | ● | ● | ● | ● | ● |
| シャーシ (ABS-5.3 5.4 (+TC)) | ● | ● | ● | | ● |
| シャーシ (ABS8 ESP8) | ● | ● | ● | | ● |
| シャーシ (CDC (連続ダンピングコントロール)) | ● | ● | ● | | ● |
| シャーシ (EBCM (エレクトロニックブレーキコントロールモジュール)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| シャーシ (EHPS (電子油圧パワーステアリング)) | ● | ● | ● | | ● |
| シャーシ (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
| シャーシ (TPMS ECU (タイヤ空気圧監視システム)) | ● | ● | | | ● |
| シャーシ (TPMS (タイヤ空気圧監視システム)) | ● | | | | ● |
| シャーシ (サスペンションコントロールモジュール) | ● | ● | ● | | ● |
| シャーシ (シャーシコントロールモジュール) | ● | ● | ● | | ● |
| シャーシ (ステアリングホイールアンクルセンサーモジュール) | ● | ● | ● | ● | ● |
| シャーシ (ディスタンスセンシングクルーズコントロールモジュール) | ● | ● | | ● | ● |
| シャーシ (トランスファーケースコントロールモジュール) | ● | ● | ● | | |
| シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール) | ● | ● | ● | ● | ● |
| シャーシ (パワーステアリングコントロールモジュール) | ● | ● | ● | ● | ● |
| シャーシ (フューエルポンプコントロール) | ● | ● | ● | | ● |
| シャーシ (フロントシートヒーターコントロールモジュール) | ● | ● | ● | | ● |
| シャーシ (多重加速度センサモジュール) | ● | | | ● | ● |
| シャーシ (電子クルーズコントロール) | ● | | | | |
| シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール) | ● | ● | ● | ● | ● |
| シャーシ (電動パワーステアリング) | ● | ● | ● | ● | ● |
| シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール) | ● | ● | ● | ● | ● |
| トランスミッション (5L40-E) | ● | | | | ● |
| トランスミッション (AF 13 14 20) | ● | ● | ● | | ● |
| トランスミッション (AF 13-4) | ● | ● | ● | | ● |
| トランスミッション (AF 13-II 17 20 22 CAN) | ● | ● | ● | | ● |
| トランスミッション (AF 13-II 17 20 22) | ● | ● | ● | ● | ● |
| トランスミッション (AF 13 II 20 22 30) | ● | ● | ● | ● | ● |
| トランスミッション (AF 17-4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| トランスミッション (AF 22-4) | ● | ● | ● | ● | ● |
| トランスミッション (AF 23-5 33-5) | ● | | | | ● |
| トランスミッション (AF 23-5 33-5 40-6) | ● | ● | ● | ● | ● |
| トランスミッション (AF 40-6) | ● | ● | ● | ● | ● |
| トランスミッション (AR 25 35) | ● | | | | ● |
| トランスミッション (AT GEN III) | ● | ● | ● | | |
| トランスミッション (AT) | ● | ● | ● | ● | ● |
| トランスミッション (CVトロンク) | ● | | | | ● |
| トランスミッション (MTA (イーゼートロニック マニエッティ マレリ)) | ● | | | | ● |
| トランスミッション (MTA (イーゼートロニック)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| トランスミッション (TCCM (トランスファーケースコントロールモジュール)) | ● | ● | | | ● |
| トランスミッション (TCCM) | ● | ● | ● | ● | ● |

●オペル 対応システム(Ver 2022.02)

| システム | 自己診断 | データ表示 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 |
|-------------------------------------------------|------|-------|----------|--------|--------|
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LBX))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LBY) バリエーション1)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LBY) バリエーション2)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LBY))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LCD))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LDK))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LFS))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHU))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LHV))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LNP))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.0L (LTG))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.2L (LNQ))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.4L (LE5))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.4L (LE9))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LAU))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (2.8L (LBW))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LF1))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (3.0L (LFW))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (X 14 XE)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (Z 12 XEP)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (Z 13 DT)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール (その他)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (エンジンコントロールモジュール) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (シャシーコントロールモジュール) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (パワーステアリングコントロールモジュール) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (フューエルインジェクターコントロールモジュール) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (フューエルポンプコントロールモジュール) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール) | ● | ● | ● | ● | ● |
| パワートレイン (電子ブレーキコントロールモジュール) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (IPC (インストルメント)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (SDM (エアバッグ; 感知診断モジュール)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (イモビライザー) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (フューエルインジェクターコントロールモジュール) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (フロントビューカメラモジュール Magna (UFL)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (AFL (アダプティブフォワードライティング)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (AHL (オートマチックヘッドランプレベルリング)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (AHL AFL (ヘッドランプレベルリング)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (BCM (ボディコントロールモジュール)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (CIM (ステアリングコラムモジュール)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (DDM (運転席ドアモジュール)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (ECC (電子クライメートコントロール)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (ECC SAC (電子クライメートコントロール)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (EHS (電気ヒーターシステム)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (HVAC (エアコン)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (HVAC (冷暖房換気)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (IPC ECU (インストルメントコントロールユニット)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (IPC (インストルメント)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (IPC (インストルメントパネルクラスター)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (MSM (メモリーシートアンドミラー)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (PAS (パークパイロット)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (PDM (助手席ドアモジュール)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (PEPS (オープン スタート)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (PIM (パワートレインインターフェイスモジュール)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (REC (リアリレーボックス)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (RFA (リモートファンクションアクチュエーター)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (RFA (多目的レシーバーモジュール)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (SAC (オートマチッククライメートコントロール)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (SDM (SRSエアバッグ)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (SDM (エアバッグ 感知診断モジュール)) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (SDM (エアバッグ)) | ● | ● | ● | ● | ● |

●オペル 対応システム (Ver 2022.02)

| システム | 自己診断 | データ表示 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------|--------|
| ボディ (SDM (センシングアンドダイアグノシスモジュール)) | ● | ● | | ● | ● |
| ボディ (SLM (シフトレバモジュール)) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (SRM (サンルーフモジュール)) | ● | ● | | | ● |
| ボディ (TIM (トレイラーインターフェイスモジュール)) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (UEC (アンダーフードリレーボックス)) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (VTM) | ● | ● | | ● | ● |
| ボディ (XBCM (補助ボディコントロールモジュール)) | ● | | | | ● |
| ボディ (アドオンヒーター) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (アンプ) | ● | | | | ● |
| ボディ (イモビライザー) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (インストールメント) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (インストールメントクラスター) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (インストールメントパネルクラスター) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (インテリア照明) | ● | ● | | | ● |
| ボディ (インフォテイメントコントロールタッチパッド) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (インフレーターブルレストレイントセンシング 診断モジュール) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (エアコン) | ● | ● | | | ● |
| ボディ (エアコンコントロール) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (エアコンコントロールモジュール オートデュアルゾーン (CJ2)) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (エアコンコントロールモジュール マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67)) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (エアコンコントロールモジュール (オートコントロールデュアルゾーン (CJ2))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (エアコンコントロールモジュール (オートデュアルゾーン (CJ2))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (エアコンコントロールモジュール (マニュアルコントロールヒーターオンリー (C42))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (エアコンコントロールモジュール (エアコンコントロールモジュール (マニュアルヒーターオンリー (C42) シングルゾーン (C67))) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (エアコンコントロールモジュール (マニュアルヒーターオンリー (C42))) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (エアコンコントロールモジュール) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (エアバッグ SAB6) | ● | ● | | | ● |
| ボディ (エアバッグ) | ● | ● | | ● | ● |
| ボディ (エアバッグ-S) | ● | ● | | | ● |
| ボディ (エクステリア照明) | ● | ● | | | ● |
| ボディ (エクステリア照明 ターンインジケータースystem) | ● | ● | | | ● |
| ボディ (エンジン冷却モジュール) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (オーディオシステム) | ● | ● | | | ● |
| ボディ (キーレスエントリーコントロールモジュール) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (シリアルデータゲートウェイモジュール) | ● | | | | ● |
| ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール) | ● | ● | | | ● |
| ボディ (ストップ スタートシステム) | ● | | | | ● |
| ボディ (セキュリティPINコード読み取り (ベータ)) | | | | ● | |
| ボディ (ソフトトップコントローラー) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (ターンインジケータ) | ● | | | | |
| ボディ (チャイムアラームコントロールモジュール) | ● | | ● | | ● |
| ボディ (テレマティクスコミュニケーションインターフェイスコントロールモジュール) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (トレイラーインターフェイスコントロールモジュール) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (パーキングアシスト) | ● | ● | | | |
| ボディ (パーキングアシストコントロールモジュール) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (パワーウィンドウリフター) | ● | | | | |
| ボディ (パワーサプライトランスフォーマー) | ● | | | | ● |
| ボディ (ヒューマンマシーンインターフェイスコントロールモジュール) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (フロントシート 暖房 通気 冷却メモリーコントロールモジュール) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (フロントシートヒーターコントロールモジュール) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (フロントビューカメラモジュール (フロントガラス)) | | | | | ● |
| ボディ (フロントビューカメラモジュール Magna (UFL)) | ● | | ● | | ● |
| ボディ (フロントビューカメラモジュール ヘッドランプハイビーム - Gentex) | ● | | ● | | ● |
| ボディ (フロントビューカメラモジュール ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex) | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ (ヘッドランプコントロールモジュール) | ● | ● | | | |
| ボディ (ヘッドランプレベリングデバイス (右)) | ● | ● | | | ● |
| ボディ (ヘッドランプレベリングデバイス (左)) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (ヘッドランプレベリングデバイス) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (ボディコントロールモジュール (1.6 (LGE))) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (ボディコントロールモジュール (ETC)) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (ボディコントロールモジュール (GTC)) | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ (ボディコントロールモジュール (オートシングルゾーン (C68))) | ● | ● | ● | | ● |

●オペル 対応システム(Ver 2022.02)

| システム | 自己診断 | データ表示 | アクティブテスト | 作業サポート | 識別情報表示 |
|--------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------|--------|
| ボディ（ボディコントロールモジュール（ステーションワゴン）） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（ボディコントロールモジュール（セダン）） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（ボディコントロールモジュール（ハッチバック）） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（ボディコントロールモジュール（マニュアルヒーターオンリー（C41） シングルゾーン（C60））） | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ（ボディコントロールモジュール） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（ラジオ（IOA）） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（ラジオ（UF7 UM7）） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（ラジオ（UH7）） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（ラジオ（UM7）） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（ラジオ（チャイム（UL5））） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（ラジオ） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（ラジオコントロール） | ● | ● | | | ● |
| ボディ（リモートアクチュエーター機能） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（リモートコントロールドアロックレシーバー） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールシングルゾーン（C68））） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（リモートヒーターアンドエアコン（オートコントロールデュアルゾーン（CJ2））） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（リモートヒーターアンドエアコン（オートデュアルゾーン（CJ2））） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（リモートヒーターアンドエアコン（マニュアルコントロールシングルゾーン（C67））） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（リモートヒーターアンドエアコン（マニュアルコントロールヒーターオンリー（C42））） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（リモートヒーターアンドエアコン（マニュアルヒーターオンリー（C42） シングルゾーン（C67））） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（ワイパー ウォッシャー） | ● | | ● | | ● |
| ボディ（左側オブジェクト検出コントロールモジュール） | ● | | ● | | ● |
| ボディ（車両方向カメラコントロールモジュール Hella（UVL UVT UVW）） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（車両方向カメラコントロールモジュール Magna（UFL）） | ● | | ● | | ● |
| ボディ（車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビーム - Gentex（TQ5）） | ● | | ● | | ● |
| ボディ（車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビーム - Gentex） | ● | | ● | | ● |
| ボディ（車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex（TQ5）） | ● | | ● | | ● |
| ボディ（車両方向カメラコントロールモジュール ヘッドランプハイビームコントロールモジュール - Gentex） | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ（中央ドアロック） | ● | | | | ● |
| ボディ（追加ヒーター） | ● | ● | ● | ● | ● |
| ボディ（通信ユニット） | ● | ● | | | ● |
| ボディ（電子クライメートコントロール） | ● | | | | |
| ボディ（電子ホーン） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（電子油圧ハードトップ） | ● | | | | ● |
| ボディ（電動シートメモリー シートヒーター） | ● | | | | |
| ボディ（電動調整ミラー） | ● | ● | | | ● |
| ボディ（盗難防止モジュール） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（盗難防止警報システム） | ● | ● | ● | | ● |
| ボディ（補助ボディコントロールモジュール） | | | | ● | |