

●スズキ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名
EPI (エンジン_AT)	A/Cカット制御
EPI (エンジン_AT)	A/Cコンプレッサリレー
EPI (エンジン_AT)	A/Cファン
EPI (エンジン_AT)	EGR (排気ガス再循環)バルブ
EPI (エンジン_AT)	EGR-1テスト
EPI (エンジン_AT)	EGR-2テスト
EPI (エンジン_AT)	EGRクーリングバイパスコントロールソレノイドバルブ
EPI (エンジン_AT)	EVAPパージ/シール
EPI (エンジン_AT)	EVAPパージデューティ比
EPI (エンジン_AT)	EVAPベントバルブ
EPI (エンジン_AT)	EVAP制御
EPI (エンジン_AT)	ICV制御
EPI (エンジン_AT)	IMRCバルブ
EPI (エンジン_AT)	IMTバルブ
EPI (エンジン_AT)	IMV/流量制御
EPI (エンジン_AT)	MIL
EPI (エンジン_AT)	MIL制御
EPI (エンジン_AT)	OCV B1 EX
EPI (エンジン_AT)	OCV B1 IN
EPI (エンジン_AT)	OCV B2 EX
EPI (エンジン_AT)	OCV B2 IN
EPI (エンジン_AT)	OCV制御
EPI (エンジン_AT)	OCV制御 EX
EPI (エンジン_AT)	OCV制御 IN
EPI (エンジン_AT)	OCV制御1 EX駆動
EPI (エンジン_AT)	OCV制御1 IN駆動
EPI (エンジン_AT)	OCV制御バンク1
EPI (エンジン_AT)	PTCヒーターリレー1駆動
EPI (エンジン_AT)	PTCヒーターリレー2駆動
EPI (エンジン_AT)	SPM HTRリレー1
EPI (エンジン_AT)	SPM HTRリレー2
EPI (エンジン_AT)	SVSランプ
EPI (エンジン_AT)	TCV制御
EPI (エンジン_AT)	VVT制御
EPI (エンジン_AT)	VVT制御 EX
EPI (エンジン_AT)	VVT制御 IN
EPI (エンジン_AT)	VVT制御バンク1
EPI (エンジン_AT)	VVT制御バンク1 EX
EPI (エンジン_AT)	VVT制御バンク1 IN
EPI (エンジン_AT)	アイドル回転速度制御
EPI (エンジン_AT)	イニシャル点火時期固定
EPI (エンジン_AT)	インジェクター制御 No. 1
EPI (エンジン_AT)	インジェクター制御 No. 2
EPI (エンジン_AT)	インジェクター制御 No. 3
EPI (エンジン_AT)	ウェストゲートバルブ
EPI (エンジン_AT)	エアバイパスバルブ
EPI (エンジン_AT)	エンジン回転数制御
EPI (エンジン_AT)	グローインジェクターランプ制御
EPI (エンジン_AT)	グローコントロール
EPI (エンジン_AT)	グロープラグ
EPI (エンジン_AT)	グロープラグ表示灯
EPI (エンジン_AT)	コンデンサーファン強制駆動
EPI (エンジン_AT)	ジェネレーター制御

●スズキ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名
EPI (エンジン_A T)	シリンダー1カットオフテスト
EPI (エンジン_A T)	シリンダー2カットオフテスト
EPI (エンジン_A T)	シリンダー3カットオフテスト
EPI (エンジン_A T)	シリンダー4カットオフテスト
EPI (エンジン_A T)	スターティングモーター強制駆動
EPI (エンジン_A T)	ステップEGR (排気ガス再循環) 制御
EPI (エンジン_A T)	ターボチャージャー
EPI (エンジン_A T)	ターボチャージャー冷却ポンプ
EPI (エンジン_A T)	ダブルリレー制御
EPI (エンジン_A T)	チェックエンジンランプ制御
EPI (エンジン_A T)	バックアップスタート回数クリア
EPI (エンジン_A T)	バックアップスタート回数リセット
EPI (エンジン_A T)	バックアップスタート強制駆動
EPI (エンジン_A T)	ブースプレッシャーバルブ
EPI (エンジン_A T)	ブースプレッシャー制御ソレノイドバルブ (W/DPF)
EPI (エンジン_A T)	フューエルインjekターNo. 1
EPI (エンジン_A T)	フューエルインjekターNo. 1 駆動
EPI (エンジン_A T)	フューエルインjekターNo. 1 停止
EPI (エンジン_A T)	フューエルインjekターNo. 2
EPI (エンジン_A T)	フューエルインjekターNo. 2 駆動
EPI (エンジン_A T)	フューエルインjekターNo. 2 停止
EPI (エンジン_A T)	フューエルインjekターNo. 3
EPI (エンジン_A T)	フューエルインjekターNo. 3 駆動
EPI (エンジン_A T)	フューエルインjekターNo. 3 停止
EPI (エンジン_A T)	フューエルインjekターNo. 4
EPI (エンジン_A T)	フューエルインjekターNo. 4 駆動
EPI (エンジン_A T)	フューエルインjekターNo. 4 停止
EPI (エンジン_A T)	フューエルインjekターNo. 5
EPI (エンジン_A T)	フューエルインjekターNo. 6
EPI (エンジン_A T)	フューエルヒーター
EPI (エンジン_A T)	フューエルフローアクチュエーター
EPI (エンジン_A T)	フューエルフローアクチュエーター5%
EPI (エンジン_A T)	フューエルフローアクチュエーター50%
EPI (エンジン_A T)	フューエルフローアクチュエーター95%
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (25%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (30%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (35%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (40%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (45%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (50%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (55%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (60%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (65%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (70%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (75%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (80%)
EPI (エンジン_A T)	プレ/ポストヒーターリレー制御
EPI (エンジン_A T)	メインリレー
EPI (エンジン_A T)	ラジエーターファン
EPI (エンジン_A T)	ラジエーターファン (High)
EPI (エンジン_A T)	ラジエーターファン (Low)

●スズキ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名
EPI (エンジン__AT)	ラジエーターファン (Mid)
EPI (エンジン__AT)	ラジエーターファンHigh駆動
EPI (エンジン__AT)	ラジエーターファンLow駆動
EPI (エンジン__AT)	ラジエーターファン強制駆動
EPI (エンジン__AT)	ラジエーターファン強制駆動HIGH
EPI (エンジン__AT)	ラジエーターファン強制駆動LOW
EPI (エンジン__AT)	ラジエーターファン強制駆動MID
EPI (エンジン__AT)	ラジエーターファン制御High
EPI (エンジン__AT)	ラジエーターファン制御Low
EPI (エンジン__AT)	ラジエーターファン制御Mid
EPI (エンジン__AT)	吸気スロットルバルブ
EPI (エンジン__AT)	高圧燃料系ポンプ
EPI (エンジン__AT)	車両接近通報強制駆動
EPI (エンジン__AT)	第3ピストン不活性制御
EPI (エンジン__AT)	低温警告灯制御
EPI (エンジン__AT)	点火固定
EPI (エンジン__AT)	電子スロットル制御
EPI (エンジン__AT)	燃料圧レギュレーター
EPI (エンジン__AT)	補助ヒーター1
EPI (エンジン__AT)	補助ヒーター2・3
EPI (エンジン__AT)	油圧
EPI (エンジン__AT)	油圧ランプ
AT_CVT_AGS (オートマチックトランスミッション_連続可変トランスミッション_オートギアシフト)	学習値消去
ABS (VST_ESP) (アンチロックブレーキ_ビークルスタビリティコントロール_車両走行安定補助)	ストップランブリレー
ABS (VST_ESP) (アンチロックブレーキ_ビークルスタビリティコントロール_車両走行安定補助)	ストップランプ駆動
デュアルカメラブレーキサポート	ハイビームアシスト
BCM (ボディー電気制御)	DRL
BCM (ボディー電気制御)	DRL (EUのみ)
BCM (ボディー電気制御)	DRL (カナダ, EUのみ)
BCM (ボディー電気制御)	アラームインジケータ駆動
BCM (ボディー電気制御)	イルミネーション
BCM (ボディー電気制御)	イルミネーション駆動
BCM (ボディー電気制御)	エンジンSWランプ
BCM (ボディー電気制御)	エンジンスイッチイルミネーション
BCM (ボディー電気制御)	エンジンスイッチイルミネーション駆動
BCM (ボディー電気制御)	オートライト
BCM (ボディー電気制御)	グローブボックスランプ駆動
BCM (ボディー電気制御)	サイレン
BCM (ボディー電気制御)	シートベルト未装着警告灯駆動
BCM (ボディー電気制御)	シフトロックソレノイド
BCM (ボディー電気制御)	シフトロックソレノイド駆動
BCM (ボディー電気制御)	スモールランブリレー駆動
BCM (ボディー電気制御)	デアイサ駆動
BCM (ボディー電気制御)	デアイサ駆動 (日本のみ)
BCM (ボディー電気制御)	ディマーLED (カナダのみ)
BCM (ボディー電気制御)	ディマーバルブ (カナダのみ)
BCM (ボディー電気制御)	テールランブリレー
BCM (ボディー電気制御)	ドア
BCM (ボディー電気制御)	ドアカーテシーランプ
BCM (ボディー電気制御)	ドアロック
BCM (ボディー電気制御)	ドアロック駆動
BCM (ボディー電気制御)	パーキング/テールランプ
BCM (ボディー電気制御)	パーキング/テールランプ駆動

●スズキ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名
BCM (ボディー電気制御)	ハイビーム駆動
BCM (ボディー電気制御)	ハザード
BCM (ボディー電気制御)	ハザードインジケータ駆動
BCM (ボディー電気制御)	ハザード駆動
BCM (ボディー電気制御)	バックドア (トランク) オープン
BCM (ボディー電気制御)	バックドアオープン駆動
BCM (ボディー電気制御)	フォグランプリレー駆動
BCM (ボディー電気制御)	ブザー
BCM (ボディー電気制御)	フットランプ駆動
BCM (ボディー電気制御)	フューエルリッド
BCM (ボディー電気制御)	フロントフォグランプ
BCM (ボディー電気制御)	フロントフォグランプリレー
BCM (ボディー電気制御)	フロントフォグランプリレー駆動
BCM (ボディー電気制御)	フロントフォグランプ駆動
BCM (ボディー電気制御)	フロントワイパー駆動
BCM (ボディー電気制御)	ヘッドライト Auto ON
BCM (ボディー電気制御)	ヘッドランプリレー駆動
BCM (ボディー電気制御)	ホーン駆動
BCM (ボディー電気制御)	ラゲッジランプ/トランクリングランプ駆動
BCM (ボディー電気制御)	リアデフォッグ駆動
BCM (ボディー電気制御)	リアフォグランプ
BCM (ボディー電気制御)	リアワイパー駆動
BCM (ボディー電気制御)	ルームランプ
BCM (ボディー電気制御)	ルームランプ (デモ)
BCM (ボディー電気制御)	ルームランプ駆動
BCM (ボディー電気制御)	ルームランプ駆動 (デモ)
BCM (ボディー電気制御)	警告ブザー
BCM (ボディー電気制御)	警告ブザー駆動
BCM (ボディー電気制御)	車外ブザー
BCM (ボディー電気制御)	車外ブザー駆動
BCM (ボディー電気制御)	車内ブザー駆動
BCM (ボディー電気制御)	助手席シートベルトインジケータ
BCM (ボディー電気制御)	助手席シートベルトインジケータ駆動
BCM (ボディー電気制御)	助手席シートベルトインジケータ駆動 (カナダのみ)
キーレススタート	アラームインジケータ駆動
キーレススタート	イモビライザアンテナ
キーレススタート	エンジンSWランプ
キーレススタート	キーレススタートアンテナ (リア)
キーレススタート	キーレススタートアンテナ (リア外側)
キーレススタート	キーレススタートアンテナ (運転席外側)
キーレススタート	キーレススタートアンテナ (助手席外側)
キーレススタート	キーレススタートアンテナ (中央)
キーレススタート	サイレン
キーレススタート	パワーウィンドウ
キーレススタート	ホーン駆動
キーレススタート	警告ブザー (外部)
キーレススタート	警告ブザー (内部)
メーター	0
メーター	0 Km/h
メーター	1 / 2
メーター	1 / 4
メーター	1 2 0
メーター	1 6 0

●スズキ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名
メーター	2000
メーター	3/4
メーター	40
メーター	4000
メーター	6000
メーター	80
メーター	8000
メーター	C
メーター	H
メーター	LFW
メーター	REC
メーター	イルミネーション(カラー1)
メーター	イルミネーション(カラー2)
メーター	イルミネーション(カラー3)
メーター	イルミネーション(カラー4)
メーター	イルミネーション(カラー5)
メーター	イルミネーション(赤)
メーター	イルミネーション(白)
メーター	イルミネーション(橙)
メーター	インジケーター
メーター	インフォディスプレイ駆動
メーター	インフォメーションディスプレイ:ドット
メーター	カラーパターン
メーター	サイレント
メーター	スピードメーター駆動(スリーブ)
メーター	スピードメーター指定駆動(0)
メーター	スピードメーター指定駆動(120)
メーター	スピードメーター指定駆動(160)
メーター	スピードメーター指定駆動(40)
メーター	スピードメーター指定駆動(80)
メーター	スピードメーター指定駆動: 200
メーター	スピードメーター指定駆動: 220
メーター	スピードメーター指定駆動: 0
メーター	スピードメーター指定駆動: 120
メーター	スピードメーター指定駆動: 160
メーター	スピードメーター指定駆動: 40
メーター	スピードメーター指定駆動: 80
メーター	スピードメーター全駆動
メーター	センターE
メーター	センターF
メーター	タコメーター駆動(スリーブ)
メーター	タコメーター指定駆動(0)
メーター	タコメーター指定駆動(2000)
メーター	タコメーター指定駆動(4000)
メーター	タコメーター指定駆動(6000)
メーター	タコメーター指定駆動(8000)
メーター	タコメーター指定駆動: 0
メーター	タコメーター指定駆動: 2000
メーター	タコメーター指定駆動: 4000
メーター	タコメーター指定駆動: 6000
メーター	タコメーター指定駆動: 8000
メーター	タコメーター全駆動
メーター	パワーメーターOFF
メーター	パワーメーター充電最大
メーター	パワーメーター全駆動

●スズキ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名
メーター	パワーメーター電源最大
メーター	ブザー駆動(消音)
メーター	フューエルメーター駆動(1/2)
メーター	フューエルメーター駆動(1/4)
メーター	フューエルメーター駆動(3/4)
メーター	フューエルメーター駆動(LFW)
メーター	フューエルメーター駆動(スリーブ)
メーター	フューエルメーター駆動(センダーE)
メーター	フューエルメーター駆動(センダーF)
メーター	フューエルメーター駆動(メーターE)
メーター	フューエルメーター駆動(メーターF)
メーター	フューエルメーター全駆動
メーター	メーターE
メーター	メーターF
メーター	メーターブザー駆動(レベル1)
メーター	メーターブザー駆動(レベル10)
メーター	メーターブザー駆動(レベル2)
メーター	メーターブザー駆動(レベル3)
メーター	メーターブザー駆動(レベル4)
メーター	メーターブザー駆動(レベル5)
メーター	メーターブザー駆動(レベル6)
メーター	メーターブザー駆動(レベル7)
メーター	メーターブザー駆動(レベル8)
メーター	メーターブザー駆動(レベル9)
メーター	メーターブザー駆動(消音)
メーター	メーターブザー駆動:レベル1
メーター	メーターブザー駆動:レベル10
メーター	メーターブザー駆動:レベル2
メーター	メーターブザー駆動:レベル3
メーター	メーターブザー駆動:レベル4
メーター	メーターブザー駆動:レベル5
メーター	メーターブザー駆動:レベル6
メーター	メーターブザー駆動:レベル7
メーター	メーターブザー駆動:レベル8
メーター	メーターブザー駆動:レベル9
メーター	レベル1
メーター	レベル10
メーター	レベル2
メーター	レベル3
メーター	レベル4
メーター	レベル5
メーター	レベル6
メーター	レベル7
メーター	レベル8
メーター	レベル9
メーター	水温メーター駆動(スリーブ)
メーター	水温メーター全駆動
メーター	水温計指定駆動:1/2
メーター	水温計指定駆動:C
メーター	水温計指定駆動:H
メーター	水温計指定駆動:RED
メーター	燃料計指定駆動:1/2
メーター	燃料計指定駆動:1/4
メーター	燃料計指定駆動:3/4
メーター	燃料計指定駆動:LFW

●スズキ アクティブテスト(ver 2022.02)

システム	項目名
メーター	燃料計指定駆動：センサーE
メーター	燃料計指定駆動：センサーF
メーター	燃料計指定駆動：メーターE
メーター	燃料計指定駆動：メーターF
アイドリングストップ	スターター駆動
カメラコントローラー（全方位モニター）	ブレンド処理モード