

●スズキ アクティブテスト (ver 2023.02)

システム	項目名
EPI (エンジン_AT)	A/Cカット制御
EPI (エンジン_AT)	A/Cコンプレッサリレー
EPI (エンジン_AT)	A/Cファン
EPI (エンジン_AT)	EGR (排気ガス再循環) バルブ
EPI (エンジン_AT)	EGR-1テスト
EPI (エンジン_AT)	EGR-2テスト
EPI (エンジン_AT)	EGRクーリングバイパスコントロールソレノイドバルブ
EPI (エンジン_AT)	EVAPパージ/シール
EPI (エンジン_AT)	EVAPパージデューティ比
EPI (エンジン_AT)	EVAPベントバルブ
EPI (エンジン_AT)	EVAP制御
EPI (エンジン_AT)	ICV制御
EPI (エンジン_AT)	IMRCバルブ
EPI (エンジン_AT)	IMTバルブ
EPI (エンジン_AT)	IMV/流量制御
EPI (エンジン_AT)	MIL
EPI (エンジン_AT)	MIL制御
EPI (エンジン_AT)	OCV B1 EX
EPI (エンジン_AT)	OCV B1 IN
EPI (エンジン_AT)	OCV B2 EX
EPI (エンジン_AT)	OCV B2 IN
EPI (エンジン_AT)	OCV制御
EPI (エンジン_AT)	OCV制御 EX
EPI (エンジン_AT)	OCV制御 IN
EPI (エンジン_AT)	OCV制御1 EX駆動
EPI (エンジン_AT)	OCV制御1 IN駆動
EPI (エンジン_AT)	OCV制御バンク1
EPI (エンジン_AT)	PTCヒーターリレー1駆動
EPI (エンジン_AT)	PTCヒーターリレー2駆動
EPI (エンジン_AT)	SPM HTRリレー1
EPI (エンジン_AT)	SPM HTRリレー2
EPI (エンジン_AT)	SVSランプ
EPI (エンジン_AT)	TCV制御
EPI (エンジン_AT)	VVT制御
EPI (エンジン_AT)	VVT制御 EX
EPI (エンジン_AT)	VVT制御 IN
EPI (エンジン_AT)	VVT制御バンク1

●スズキ アクティブテスト (ver 2023.02)

システム	項目名
EPI (エンジン_A T)	VVT制御バンク1 EX
EPI (エンジン_A T)	VVT制御バンク1 IN
EPI (エンジン_A T)	アイドル回転速度制御
EPI (エンジン_A T)	イニシャル点火時期固定
EPI (エンジン_A T)	インジェクター制御 No. 1
EPI (エンジン_A T)	インジェクター制御 No. 2
EPI (エンジン_A T)	インジェクター制御 No. 3
EPI (エンジン_A T)	ウェストゲートバルブ
EPI (エンジン_A T)	エアバイパスバルブ
EPI (エンジン_A T)	エンジン回転数制御
EPI (エンジン_A T)	グローインジケータランプ制御
EPI (エンジン_A T)	グローコントロール
EPI (エンジン_A T)	グロープラグ
EPI (エンジン_A T)	グロープラグ表示灯
EPI (エンジン_A T)	コンデンサーファン強制駆動
EPI (エンジン_A T)	ジェネレーター制御
EPI (エンジン_A T)	シリンダー1カットオフテスト
EPI (エンジン_A T)	シリンダー2カットオフテスト
EPI (エンジン_A T)	シリンダー3カットオフテスト
EPI (エンジン_A T)	シリンダー4カットオフテスト
EPI (エンジン_A T)	スターティングモーター強制駆動
EPI (エンジン_A T)	ステップEGR (排気ガス再循環) 制御
EPI (エンジン_A T)	ターボチャージャー
EPI (エンジン_A T)	ターボチャージャー冷却ポンプ
EPI (エンジン_A T)	ダブルリレー制御
EPI (エンジン_A T)	チェックエンジンランプ制御
EPI (エンジン_A T)	バックアップスタート回数クリア
EPI (エンジン_A T)	バックアップスタート回数リセット
EPI (エンジン_A T)	バックアップスタート強制駆動
EPI (エンジン_A T)	ブーストプレッシャーバルブ
EPI (エンジン_A T)	ブーストプレッシャー制御ソレノイドバルブ (W/DPF)
EPI (エンジン_A T)	フューエルインジェクターNo. 1
EPI (エンジン_A T)	フューエルインジェクターNo. 1 駆動
EPI (エンジン_A T)	フューエルインジェクターNo. 1 停止
EPI (エンジン_A T)	フューエルインジェクターNo. 2
EPI (エンジン_A T)	フューエルインジェクターNo. 2 駆動
EPI (エンジン_A T)	フューエルインジェクターNo. 2 停止

●スズキ アクティブテスト (ver 2023.02)

システム	項目名
EPI (エンジン_A T)	フューエルインジェクターNo. 3
EPI (エンジン_A T)	フューエルインジェクターNo. 3 駆動
EPI (エンジン_A T)	フューエルインジェクターNo. 3 停止
EPI (エンジン_A T)	フューエルインジェクターNo. 4
EPI (エンジン_A T)	フューエルインジェクターNo. 4 駆動
EPI (エンジン_A T)	フューエルインジェクターNo. 4 停止
EPI (エンジン_A T)	フューエルインジェクターNo. 5
EPI (エンジン_A T)	フューエルインジェクターNo. 6
EPI (エンジン_A T)	フューエルヒーター
EPI (エンジン_A T)	フューエルフローアクチュエーター
EPI (エンジン_A T)	フューエルフローアクチュエーター5%
EPI (エンジン_A T)	フューエルフローアクチュエーター50%
EPI (エンジン_A T)	フューエルフローアクチュエーター95%
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (25%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (30%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (35%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (40%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (45%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (50%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (55%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (60%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (65%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (70%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (75%)
EPI (エンジン_A T)	フューエルポンプ制御 (80%)
EPI (エンジン_A T)	プレ/ポストヒーターリレー制御
EPI (エンジン_A T)	メインリレー
EPI (エンジン_A T)	ラジエーターファン
EPI (エンジン_A T)	ラジエーターファン (High)
EPI (エンジン_A T)	ラジエーターファン (Low)
EPI (エンジン_A T)	ラジエーターファン (Mid)
EPI (エンジン_A T)	ラジエーターファンHigh 駆動
EPI (エンジン_A T)	ラジエーターファンLow 駆動
EPI (エンジン_A T)	ラジエーターファン強制駆動
EPI (エンジン_A T)	ラジエーターファン強制駆動HIGH

●スズキ アクティブテスト (ver 2023.02)

システム	項目名
EPI (エンジン_AT)	ラジエーターファン強制駆動LOW
EPI (エンジン_AT)	ラジエーターファン強制駆動MID
EPI (エンジン_AT)	ラジエーターファン制御High
EPI (エンジン_AT)	ラジエーターファン制御Low
EPI (エンジン_AT)	ラジエーターファン制御Mid
EPI (エンジン_AT)	吸気スロットルバルブ
EPI (エンジン_AT)	高圧燃料系ポンプ
EPI (エンジン_AT)	車両接近通報強制駆動
EPI (エンジン_AT)	第3ピストン不活性制御
EPI (エンジン_AT)	低温警告灯制御
EPI (エンジン_AT)	点火固定
EPI (エンジン_AT)	電子スロットル制御
EPI (エンジン_AT)	燃料圧レギュレーター
EPI (エンジン_AT)	補助ヒーター1
EPI (エンジン_AT)	補助ヒーター2・3
EPI (エンジン_AT)	油圧
EPI (エンジン_AT)	油圧ランプ
AT_CVT_AGS	学習値消去
ABS (VST_ESP)	ストップランプリレー
ABS (VST_ESP)	ストップランプ駆動
デュアルカメラブレーキサポート	ハイビームアシスト
BCM	DRL
BCM	DRL (EUのみ)
BCM	DRL (カナダ, EUのみ)
BCM	アラームインジケーター駆動
BCM	イルミネーション
BCM	イルミネーション駆動
BCM	エンジンSWランプ
BCM	エンジンスイッチイルミネーション
BCM	エンジンスイッチイルミネーション駆動
BCM	オートライト
BCM	グローブボックスランプ駆動
BCM	サイレン
BCM	シートベルト未装着警告灯駆動
BCM	シフトロックソレノイド
BCM	シフトロックソレノイド駆動
BCM	スモールランプリレー駆動

●スズキ アクティブテスト (ver 2023.02)

システム	項目名
BCM	デアイサ駆動
BCM	デアイサ駆動 (日本のみ)
BCM	ディマーLED (カナダのみ)
BCM	ディマーバルブ (カナダのみ)
BCM	テールランプリレー
BCM	ドア
BCM	ドアカーテシーランプ
BCM	ドアロック
BCM	ドアロック駆動
BCM	パーキング/テールランプ
BCM	パーキング/テールランプ駆動
BCM	ハイビーム駆動
BCM	ハザード
BCM	ハザードインジケータ駆動
BCM	ハザード駆動
BCM	バックドア (トランク) オープン
BCM	バックドアオープン駆動
BCM	フォグランプリレー駆動
BCM	ブザー
BCM	フットランプ駆動
BCM	フューエルリッド
BCM	フロントフォグランプ
BCM	フロントフォグランプリレー
BCM	フロントフォグランプリレー駆動
BCM	フロントフォグランプ駆動
BCM	フロントワイパー駆動
BCM	ヘッドライトAuto ON
BCM	ヘッドランプリレー駆動
BCM	ホーン駆動
BCM	ラゲッジランプ/トランクリング駆動
BCM	リアデフォッガ駆動
BCM	リアフォグランプ
BCM	リアワイパー駆動
BCM	ルームランプ
BCM	ルームランプ (デモ)
BCM	ルームランプ駆動
BCM	ルームランプ駆動 (デモ)

●スズキ アクティブテスト (ver 2023.02)

システム	項目名
BCM	警告ブザー
BCM	警告ブザー駆動
BCM	車外ブザー
BCM	車外ブザー駆動
BCM	車内ブザー駆動
BCM	助手席シートベルトインジケータ
BCM	助手席シートベルトインジケータ駆動
BCM	助手席シートベルトインジケータ駆動 (カナダのみ)
キーレススタート	アラームインジケータ駆動
キーレススタート	イモビライザアンテナ
キーレススタート	エンジンSWランプ
キーレススタート	キーレススタートアンテナ (リア)
キーレススタート	キーレススタートアンテナ (リア外側)
キーレススタート	キーレススタートアンテナ (運転席外側)
キーレススタート	キーレススタートアンテナ (助手席外側)
キーレススタート	キーレススタートアンテナ (中央)
キーレススタート	サイレン
キーレススタート	パワーウィンドウ
キーレススタート	ホーン駆動
キーレススタート	警告ブザー (外部)
キーレススタート	警告ブザー (内部)
メーター	0
メーター	0 Km/h
メーター	1 / 2
メーター	1 / 4
メーター	1 2 0
メーター	1 6 0
メーター	2 0 0 0
メーター	3 / 4
メーター	4 0
メーター	4 0 0 0
メーター	6 0 0 0
メーター	8 0
メーター	8 0 0 0
メーター	C
メーター	H
メーター	L F W
メーター	R E C

●スズキ アクティブテスト (ver 2023.02)

システム	項目名
メーター	イルミネーション (カラー1)
メーター	イルミネーション (カラー2)
メーター	イルミネーション (カラー3)
メーター	イルミネーション (カラー4)
メーター	イルミネーション (カラー5)
メーター	イルミネーション (赤)
メーター	イルミネーション (白)
メーター	イルミネーション (橙)
メーター	インジケーター
メーター	インフォディスプレイ駆動
メーター	インフォメーションディスプレイ: ドット
メーター	カラーパターン
メーター	サイレント
メーター	スピードメーター駆動 (スイープ)
メーター	スピードメーター指定駆動 (0)
メーター	スピードメーター指定駆動 (120)
メーター	スピードメーター指定駆動 (160)
メーター	スピードメーター指定駆動 (40)
メーター	スピードメーター指定駆動 (80)
メーター	スピードメーター指定駆動: 200
メーター	スピードメーター指定駆動: 220
メーター	スピードメーター指定駆動: 0
メーター	スピードメーター指定駆動: 120
メーター	スピードメーター指定駆動: 160
メーター	スピードメーター指定駆動: 40
メーター	スピードメーター指定駆動: 80
メーター	スピードメーター全駆動
メーター	センターE
メーター	センターF
メーター	タコメーター駆動 (スイープ)
メーター	タコメーター指定駆動 (0)
メーター	タコメーター指定駆動 (2000)
メーター	タコメーター指定駆動 (4000)
メーター	タコメーター指定駆動 (6000)
メーター	タコメーター指定駆動 (8000)
メーター	タコメーター指定駆動: 0
メーター	タコメーター指定駆動: 2000
メーター	タコメーター指定駆動: 4000
メーター	タコメーター指定駆動: 6000

●スズキ アクティブテスト (ver 2023.02)

システム	項目名
メーター	タコメーター指定駆動：8000
メーター	タコメーター全駆動
メーター	パワーメーターOFF
メーター	パワーメーター充電最大
メーター	パワーメーター全駆動
メーター	パワーメーター電源最大
メーター	ブザー駆動（消音）
メーター	フューエルメーター駆動（1/2）
メーター	フューエルメーター駆動（1/4）
メーター	フューエルメーター駆動（3/4）
メーター	フューエルメーター駆動（LFW）
メーター	フューエルメーター駆動（スイープ）
メーター	フューエルメーター駆動（センターE）
メーター	フューエルメーター駆動（センターF）
メーター	フューエルメーター駆動（メーターE）
メーター	フューエルメーター駆動（メーターF）
メーター	フューエルメーター全駆動
メーター	メーターE
メーター	メーターF
メーター	メーターブザー駆動（レベル1）
メーター	メーターブザー駆動（レベル10）
メーター	メーターブザー駆動（レベル2）
メーター	メーターブザー駆動（レベル3）
メーター	メーターブザー駆動（レベル4）
メーター	メーターブザー駆動（レベル5）
メーター	メーターブザー駆動（レベル6）
メーター	メーターブザー駆動（レベル7）
メーター	メーターブザー駆動（レベル8）
メーター	メーターブザー駆動（レベル9）
メーター	メーターブザー駆動（消音）
メーター	メーターブザー駆動：レベル1
メーター	メーターブザー駆動：レベル10
メーター	メーターブザー駆動：レベル2
メーター	メーターブザー駆動：レベル3
メーター	メーターブザー駆動：レベル4
メーター	メーターブザー駆動：レベル5
メーター	メーターブザー駆動：レベル6
メーター	メーターブザー駆動：レベル7
メーター	メーターブザー駆動：レベル8

●スズキ アクティブテスト (ver 2023.02)

システム	項目名
メーター	メーターブザー駆動：レベル9
メーター	レベル1
メーター	レベル10
メーター	レベル2
メーター	レベル3
メーター	レベル4
メーター	レベル5
メーター	レベル6
メーター	レベル7
メーター	レベル8
メーター	レベル9
メーター	水温メーター駆動（スイープ）
メーター	水温メーター全駆動
メーター	水温計指定駆動：1／2
メーター	水温計指定駆動：C
メーター	水温計指定駆動：H
メーター	水温計指定駆動：RED
メーター	燃料計指定駆動：1／2
メーター	燃料計指定駆動：1／4
メーター	燃料計指定駆動：3／4
メーター	燃料計指定駆動：LFW
メーター	燃料計指定駆動：センターE
メーター	燃料計指定駆動：センターF
メーター	燃料計指定駆動：メーターE
メーター	燃料計指定駆動：メーターF
アイドリングストップ	スターター駆動
カメラコントローラー（全方位モニター）	ブレンド処理モード