

●シボレー アクティブテスト (Ver 2023.06)

システム	項目名
インフォテイメント (ラジオ)	トランスミッション表示 (P)
インフォテイメント (ラジオ)	トランスミッション表示 (R)
インフォテイメント (ラジオ)	パーキングブレーキ
インフォテイメント (ラジオ)	ハードディスクドライブ消去
インフォテイメント (ラジオ)	ハイビーム
インフォテイメント (ラジオ)	バッテリー
インフォテイメント (ラジオ)	フロントフォグ
インフォテイメント (ラジオ)	リアフォグ
インフォテイメント (ラジオ)	右ターンシグナルランプ
インフォテイメント (ラジオ)	左ターンシグナルランプ
インフォテイメント (ラジオ)	侵入検知無効
インフォテイメント (ラジオ)	燃料レベル低い
インフォテイメント (ラジオ)	燃料内水侵入
インフォテイメント (ラジオ)	半ドア
インフォテイメント (ラジオ)	油圧
インフォテイメント (ラジオ)	冷却温度
インフォテイメントシステム (トリップ情報表示)	ディスプレイテスト
インフォテイメントシステム (マルチインフォディスプレイ)	ディスプレイテスト
インフォメーション (ラジオ)	イジェクト
インフォメーション (ラジオ)	フロント右スピーカー
インフォメーション (ラジオ)	フロント左スピーカー
インフォメーション (ラジオ)	リア左スピーカー
インフォメーション (ラジオ)	右スピーカー
エンジン (Z18XE)	イグニッションコイルシリンダー1テスト
エンジン (Z18XE)	イグニッションコイルシリンダー2テスト
エンジン (Z18XE)	イグニッションコイルシリンダー3テスト
エンジン (Z18XE)	イグニッションコイルシリンダー4テスト
エンジン (Z18XE)	インテークマニホールドバルブ1テスト
エンジン (Z18XE)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z18XE)	サービスピークルース (SVS) テスト
エンジン (Z18XE)	フューエルポンプリレーテスト
エンジン (Z18XE)	マルファンクションインジケータータテスト
エンジン (Z18XE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (Z18XE)	燃料タンク換気バルブテスト
エンジン (Z22SE)	EGRポンプリレーテスト
エンジン (Z22SE)	エアコンリレーテスト
エンジン (Z22SE)	サービスピークルース (SVS) テスト
エンジン (Z22SE)	フューエルポンプリレーテスト
エンジン (Z22SE)	マルファンクションインジケータータテスト
エンジン (Z22SE)	電子スロットルコントロールテスト
エンジン (Z22SE)	燃料タンク換気バルブテスト
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) 5.3 5.4+TC (トラクションコントロール))	ABS表示灯テスト
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) 5.3 5.4+TC (トラクションコントロール))	T Cチェックランプテスト
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム) 5.3 5.4+TC (トラクションコントロール))	リターンポンプリレーテスト
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ABSポンプモーター
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ABS警告灯
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ABS有効リレー
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	EBD警告灯
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	EBD警告灯 (エンジン作動)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	TCSアクティブランプ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	TCS警告灯
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	シートベルトインジケータ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	セカンドESVバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	セカンドTCSバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ファーストESVバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ファーストTCSバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右TCSソレノイド
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右TCSバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右アウトレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右インレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右ソレノイド (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右ソレノイド (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右バルブ (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント右バルブ (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左TCSソレノイド
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左TCSバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左アウトレットバルブ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2023.06)

システム	項目名
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左インレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左ソレノイド (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左ソレノイド (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左バルブ (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	フロント左バルブ (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	ポンプモーター
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	モーターポンプ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右アウトレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右インレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右ソレノイド (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右ソレノイド (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右バルブ (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア右バルブ (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左アウトレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左アウトレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左インレットソレノイドバルブフィードバック
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左インレットバルブ
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左ソレノイド (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左ソレノイド (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左バルブ (アウト)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	リア左バルブ (イン)
シャーシ (ABS (アンチロックブレーキシステム))	鍵穴照明
シャーシ (EBCM (電子ブレーキコントロールモジュール))	ABSポンプモーター
シャーシ (ESP (横滑り防止機構))	ABS表示灯テスト
シャーシ (ESP (横滑り防止機構))	ESPチェックランプテスト
シャーシ (ESP (横滑り防止機構))	リターンポンプリレーテスト
シャーシ (SPSS MANDO (直6))	0.0A作動
シャーシ (SPSS MANDO (直6))	0.5A作動
シャーシ (SSPS)	100 [mA] まで上げる
シャーシ (SSPS)	600 [mA] まで上げる
シャーシ (SSPS)	パワーステアリングソレノイドバルブテスト
シャーシ (トランスファークースコントロールモジュール)	トルク連結制御
シャーシ (トランスファークースモジュール)	2WD/4WDシンクロナイザークラッチ
シャーシ (トランスファークースモジュール)	2WD/4WDシンクロナイザークラッチテスト
シャーシ (トランスファークースモジュール)	2WDハイレンジインジケータ
シャーシ (トランスファークースモジュール)	4WDハイレンジインジケータ
シャーシ (トランスファークースモジュール)	4WDローレンジインジケータ
シャーシ (トランスファークースモジュール)	トランスファークースNレンジインジケータ
シャーシ (トランスファークースモジュール)	トランスファークースレンジ [2WD]
シャーシ (トランスファークースモジュール)	トランスファークースレンジ [4WDハイロック]
シャーシ (トランスファークースモジュール)	トランスファークースレンジ [4WDロー]
シャーシ (トランスファークースモジュール)	トランスファークースレンジ [N]
シャーシ (トランスファークースモジュール)	フロントアクスル係合アクチュエーター
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービスマニュアル
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブルサービス適用
シャーシ (パーキングブレーキコントロールモジュール)	パーキングブレーキケーブル交換手順
シャーシ (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	高圧燃料カットオフソレノイドバルブ
シャーシ (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	代替フューエルポンプ
シャーシ (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	低圧燃料カットオフソレノイドバルブ
シャーシ (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー1
シャーシ (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー2
シャーシ (フューエルインジェクターコントロールモジュール)	燃料ヒーターリレー3
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	ABSポンプモーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	フロントリアトラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	フロント左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	フロント左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	リア右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	リア左ABSソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B01))	リア左トラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B03))	ABSポンプモーター
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B03))	ブレーキブースターエレクトリックバキュームポンプ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B03))	フロントリアトラクションコントロールソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B03))	フロント右ABSソレノイドバルブ
シャーシ (電子ブレーキコントロールモジュール (2B03))	フロント右トラクションコントロールソレノイドバルブ

●シボレー アクティブテスト(Ver 2023.06)

システム	項目名
トランスミッション (AF13-11 17 20 22CAN)	エコノスポーツインジケータータテスト
トランスミッション (AF13-11 17 20 22CAN)	ニュートラルコントロールソレノイドテスト
トランスミッション (AF13-11 17 20 22CAN)	圧カレギュレーターソレノイドバルブテスト
パワートレイン (0. 8L)	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (0. 8L)	アイドル回転数アクチュエーター
パワートレイン (0. 8L)	エアコンプレッサーリレー
パワートレイン (0. 8L)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (0. 8L)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (0. 8L)	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (0. 8S (EURO-11 ('96年~'99年) 適合車))	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (0. 8S (EURO-11 ('96年~'99年) 適合車))	アイドル回転数アクチュエーター
パワートレイン (0. 8S (EURO-11 ('96年~'99年) 適合車))	エアコンプレッサーリレー
パワートレイン (0. 8S (EURO-11 ('96年~'99年) 適合車))	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (0. 8S (EURO-11 ('96年~'99年) 適合車))	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (0. 8S (EURO-11 ('96年~'99年) 適合車))	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (0. 8S (EURO-111, 1V ('00年~'09年) 適合車))	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (0. 8S (EURO-111, 1V ('00年~'09年) 適合車))	アイドル回転数アクチュエーター
パワートレイン (0. 8S (EURO-111, 1V ('00年~'09年) 適合車))	エアコンプレッサーリレー
パワートレイン (0. 8S (EURO-111, 1V ('00年~'09年) 適合車))	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (0. 8S (EURO-111, 1V ('00年~'09年) 適合車))	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (0. 8S (EURO-111, 1V ('00年~'09年) 適合車))	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (1. 0L)	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (1. 0L)	エアコンプレッサーリレー
パワートレイン (1. 0L)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (1. 0L)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (1. 0L)	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (1. 0S (EURO-11 ('96年~'99年) 適合車))	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (1. 0S (EURO-11 ('96年~'99年) 適合車))	エアコンプレッサーリレー
パワートレイン (1. 0S (EURO-11 ('96年~'99年) 適合車))	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (1. 0S (EURO-11 ('96年~'99年) 適合車))	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (1. 0S (EURO-11 ('96年~'99年) 適合車))	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (1. 0S (EURO-111, 1V ('00年~'09年) 適合車))	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (1. 0S (EURO-111, 1V ('00年~'09年) 適合車))	エアコンプレッサーリレー
パワートレイン (1. 0S (EURO-111, 1V ('00年~'09年) 適合車))	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (1. 0S (EURO-111, 1V ('00年~'09年) 適合車))	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (1. 0S (EURO-111, 1V ('00年~'09年) 適合車))	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (1. 2 SOHC)	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (1. 2 SOHC)	エアコンプレッサーリレー
パワートレイン (1. 2 SOHC)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (1. 2 SOHC)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (1. 2 SOHC)	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (1. 4 DOHC)	EGR
パワートレイン (1. 4 DOHC)	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (1. 4 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 4 DOHC)	EVAPパーズソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 4 DOHC)	IACリセット
パワートレイン (1. 4 DOHC)	MIL
パワートレイン (1. 4 DOHC)	MILランプ
パワートレイン (1. 4 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワートレイン (1. 4 DOHC)	インジェクター1
パワートレイン (1. 4 DOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン (1. 4 DOHC)	インジェクター2
パワートレイン (1. 4 DOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン (1. 4 DOHC)	インジェクター3
パワートレイン (1. 4 DOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン (1. 4 DOHC)	インジェクター4
パワートレイン (1. 4 DOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン (1. 4 DOHC)	インジェクター5
パワートレイン (1. 4 DOHC)	インジェクター6
パワートレイン (1. 4 DOHC)	エアコンクラッチ
パワートレイン (1. 4 DOHC)	エアコンプレッサーリレー
パワートレイン (1. 4 DOHC)	エアコンリレー
パワートレイン (1. 4 DOHC)	キャニスターパーズソレノイド
パワートレイン (1. 4 DOHC)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (1. 4 DOHC)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (1. 4 DOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン (1. 4 DOHC)	スロットルアクチュエーター (Eガス)
パワートレイン (1. 4 DOHC)	タコメーター
パワートレイン (1. 4 DOHC)	ファンHigh
パワートレイン (1. 4 DOHC)	ファンLow

●シボレー アクティブテスト (Ver 2023.06)

システム	項目名
パワートレイン (1. 4 DOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン (1. 4 DOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン (1. 4 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 4 DOHC)	メインリレー
パワートレイン (1. 4 DOHC)	高速ファンリレー
パワートレイン (1. 4 DOHC)	低速ファンリレー
パワートレイン (1. 4 DOHC)	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (1. 4 DOHC)	点火進角
パワートレイン (1. 4 DOHC)	燃料オーバーンループ
パワートレイン (1. 4 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (1. 4 SOHC)	EGR
パワートレイン (1. 4 SOHC)	IACリセット
パワートレイン (1. 4 SOHC)	MILランプ
パワートレイン (1. 4 SOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン (1. 4 SOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン (1. 4 SOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン (1. 4 SOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン (1. 4 SOHC)	エアコンラッチ
パワートレイン (1. 4 SOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワートレイン (1. 4 SOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン (1. 4 SOHC)	タコメーター
パワートレイン (1. 4 SOHC)	ファンHigh
パワートレイン (1. 4 SOHC)	ファンLow
パワートレイン (1. 4 SOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン (1. 4 SOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン (1. 4 SOHC)	点火進角
パワートレイン (1. 4 SOHC)	燃料オーバーンループ
パワートレイン (1. 4L LCU オートマチック)	EGRバルブ
パワートレイン (1. 4L LCU オートマチック)	EVA Pパージソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 4L LCU オートマチック)	EVA Pベントソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 4L LCU オートマチック)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン (1. 4L LCU オートマチック)	インジェクター (シリンダー1)
パワートレイン (1. 4L LCU オートマチック)	インジェクター (シリンダー2)
パワートレイン (1. 4L LCU オートマチック)	インジェクター (シリンダー3)
パワートレイン (1. 4L LCU オートマチック)	インジェクター (シリンダー4)
パワートレイン (1. 4L LCU オートマチック)	インストルメントパネルインジェクター
パワートレイン (1. 4L LCU オートマチック)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン (1. 4L LCU オートマチック)	エアコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (1. 4L LCU オートマチック)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (1. 4L LCU オートマチック)	クーリングファンリレー2
パワートレイン (1. 4L LCU オートマチック)	スロットルポジション
パワートレイン (1. 4L LCU オートマチック)	タコメーターゲージスweep
パワートレイン (1. 4L LCU オートマチック)	点火時期
パワートレイン (1. 4L LCU オートマチック)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (1. 4L LCU オートマチック)	燃料計
パワートレイン (1. 4L LCU オートマチック)	冷却温度計スweep
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	EGRバルブ
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	EVA Pパージソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	EVA Pベントソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	アイドル回転数制御アクチュエーター
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	インジェクター (シリンダー1)
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	インジェクター (シリンダー2)
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	インジェクター (シリンダー3)
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	インジェクター (シリンダー4)
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	インストルメントパネルインジェクター
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	エアコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	エンジン回転数
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	クーリングファンリレー2
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	スロットルポジション
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	タコメーターゲージスweep
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	点火時期
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	燃料計
パワートレイン (1. 4L LCU マニュアル)	冷却温度計スweep
パワートレイン (1. 4L LUJ)	EVA Pパージ密閉
パワートレイン (1. 4L LUJ)	EVA Pパージソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 4L LUJ)	EVA Pベントソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 4L LUJ)	O2センサーヒーター (センサー1)

●シボレー アクティブテスト (Ver 2023.06)

システム	項目名
パワートレイン (1. 4L LUJ)	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (1. 4L LUJ)	インストルメントパネルインジケータ
パワートレイン (1. 4L LUJ)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (1. 4L LUJ)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (1. 4L LUJ)	エンジン回転数
パワートレイン (1. 4L LUJ)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン (1. 4L LUJ)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (1. 4L LUJ)	クーリングファンリレー2
パワートレイン (1. 4L LUJ)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン (1. 4L LUJ)	クーリングファンリレー3
パワートレイン (1. 4L LUJ)	スターターリレー
パワートレイン (1. 4L LUJ)	スロットルスイープ
パワートレイン (1. 4L LUJ)	スロットルポジション
パワートレイン (1. 4L LUJ)	ターボチャージャーウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 4L LUJ)	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 4L LUJ)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 4L LUJ)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 4L LUJ)	燃料トリム有効
パワートレイン (1. 4L LUJ)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (1. 4L LUJ)	燃料制御ルーフステータス
パワートレイン (1. 4L LUJ)	燃料成分リセット
パワートレイン (1. 4L LUJ)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 4L LUJ)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 5 DOHC)	EGR
パワートレイン (1. 5 DOHC)	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (1. 5 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 5 DOHC)	EVAパーージソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 5 DOHC)	IACリセット
パワートレイン (1. 5 DOHC)	MIL
パワートレイン (1. 5 DOHC)	MILランプ
パワートレイン (1. 5 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワートレイン (1. 5 DOHC)	インジェクター1
パワートレイン (1. 5 DOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン (1. 5 DOHC)	インジェクター2
パワートレイン (1. 5 DOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン (1. 5 DOHC)	インジェクター3
パワートレイン (1. 5 DOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン (1. 5 DOHC)	インジェクター4
パワートレイン (1. 5 DOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン (1. 5 DOHC)	インジェクター5
パワートレイン (1. 5 DOHC)	インジェクター6
パワートレイン (1. 5 DOHC)	エアコンクラッチ
パワートレイン (1. 5 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (1. 5 DOHC)	エアコンリレー
パワートレイン (1. 5 DOHC)	キャニスターパーージソレノイド
パワートレイン (1. 5 DOHC)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (1. 5 DOHC)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (1. 5 DOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン (1. 5 DOHC)	スロットルアクチュエーター (Eガス)
パワートレイン (1. 5 DOHC)	タコメーター
パワートレイン (1. 5 DOHC)	ファンHigh
パワートレイン (1. 5 DOHC)	ファンLow
パワートレイン (1. 5 DOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン (1. 5 DOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン (1. 5 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 5 DOHC)	メインリレー
パワートレイン (1. 5 DOHC)	高速ファンリレー
パワートレイン (1. 5 DOHC)	低速ファンリレー
パワートレイン (1. 5 DOHC)	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (1. 5 DOHC)	点火進角
パワートレイン (1. 5 DOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン (1. 5 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (1. 5 SOHC)	EGR
パワートレイン (1. 5 SOHC)	IACリセット
パワートレイン (1. 5 SOHC)	MILランプ
パワートレイン (1. 5 SOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン (1. 5 SOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン (1. 5 SOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン (1. 5 SOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン (1. 5 SOHC)	エアコンクラッチ

●シボレー アクティブテスト(Ver 2023.06)

システム	項目名
パワートレイン (1.5 SOHC)	キャニスターバージソレノイド
パワートレイン (1.5 SOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン (1.5 SOHC)	タコメーター
パワートレイン (1.5 SOHC)	ファンHigh
パワートレイン (1.5 SOHC)	ファンLow
パワートレイン (1.5 SOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン (1.5 SOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン (1.5 SOHC)	点火進角
パワートレイン (1.5 SOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン (1.6 DOHC)	EGR
パワートレイン (1.6 DOHC)	EGRソレノイド
パワートレイン (1.6 DOHC)	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (1.6 DOHC)	EGRソレノイドコントロール
パワートレイン (1.6 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワートレイン (1.6 DOHC)	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン (1.6 DOHC)	IACモーターポジションコントロール
パワートレイン (1.6 DOHC)	IACリセット
パワートレイン (1.6 DOHC)	MIL
パワートレイン (1.6 DOHC)	MILランプ
パワートレイン (1.6 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワートレイン (1.6 DOHC)	アイドル回転数制御
パワートレイン (1.6 DOHC)	イグニッションコイル1
パワートレイン (1.6 DOHC)	イグニッションコイル2
パワートレイン (1.6 DOHC)	イグニッションコイル3
パワートレイン (1.6 DOHC)	イグニッションコイル4
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター1
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター1 停止
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター1 無効
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター2
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター2 停止
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター2 無効
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター3
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター3 停止
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター3 無効
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター4
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター4 停止
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター4 無効
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター5
パワートレイン (1.6 DOHC)	インジェクター6
パワートレイン (1.6 DOHC)	エアコンラッチ
パワートレイン (1.6 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (1.6 DOHC)	エアコンリレー
パワートレイン (1.6 DOHC)	キャニスターバージソレノイド
パワートレイン (1.6 DOHC)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (1.6 DOHC)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (1.6 DOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン (1.6 DOHC)	スロットルアクチュエーター (Eガス)
パワートレイン (1.6 DOHC)	タコメーター
パワートレイン (1.6 DOHC)	バージソレノイド
パワートレイン (1.6 DOHC)	バージソレノイドコントロール
パワートレイン (1.6 DOHC)	ファンHigh
パワートレイン (1.6 DOHC)	ファンLow
パワートレイン (1.6 DOHC)	ファンリレー (高速)
パワートレイン (1.6 DOHC)	ファンリレー (低速)
パワートレイン (1.6 DOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン (1.6 DOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン (1.6 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワートレイン (1.6 DOHC)	メインリレー
パワートレイン (1.6 DOHC)	圧縮チェック
パワートレイン (1.6 DOHC)	高速ファンリレー
パワートレイン (1.6 DOHC)	長期燃料トリムリセット
パワートレイン (1.6 DOHC)	低速ファンリレー
パワートレイン (1.6 DOHC)	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (1.6 DOHC)	点火進角
パワートレイン (1.6 DOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン (1.6 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	EVAPバージソレノイドバルブ
パワートレイン (1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	EVAPベントソレノイドバルブ
パワートレイン (1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	MIL
パワートレイン (1.6L LDE エンジンエッジオートマチックトランスミッション)	O2センサーヒーター (センサー1)

●シボレー アクティブテスト (Ver 2023.06)

システム	項目名
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	インジェクター (シリンダー1)
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	インジェクター (シリンダー2)
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	インジェクター (シリンダー3)
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	インジェクター (シリンダー4)
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	インストルメントパネルインジケータ
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	エンジン回転数
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	クーリングファンリレー2
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	ジェネレーター-L : ターミナル
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	スロットルポジション
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	燃料トリム有効
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	燃料制御ループステータス
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 6L LDE エンジンフェイスマニュアルトランスミッション)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン (1. 6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ1パフォーマンステスト
パワートレイン (1. 6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン (1. 6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライブ1
パワートレイン (1. 6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン (1. 6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2 パフォーマンステスト
パワートレイン (1. 6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン (1. 6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3 パフォーマンステスト
パワートレイン (1. 6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン (1. 6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4 パフォーマンステスト
パワートレイン (1. 6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン (1. 6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5 パフォーマンステスト
パワートレイン (1. 6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6L LDE トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト
パワートレイン (1. 6L LDE)	EVA Pバージソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6L LDE)	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (1. 6L LDE)	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (1. 6L LDE)	インストルメントパネルインジケータ
パワートレイン (1. 6L LDE)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン (1. 6L LDE)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (1. 6L LDE)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (1. 6L LDE)	エンジン回転数
パワートレイン (1. 6L LDE)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン (1. 6L LDE)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (1. 6L LDE)	クーリングファンリレー2
パワートレイン (1. 6L LDE)	ジェネレーター-L : ターミナル
パワートレイン (1. 6L LDE)	スターターリレー
パワートレイン (1. 6L LDE)	スロットルスイープ
パワートレイン (1. 6L LDE)	スロットルポジション
パワートレイン (1. 6L LDE)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 6L LDE)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 6L LDE)	燃料トリム有効
パワートレイン (1. 6L LDE)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (1. 6L LDE)	燃料制御ループステータス
パワートレイン (1. 6L LDE)	燃料成分リセット
パワートレイン (1. 6L LDE)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (1. 6L LDE)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 8 DOHC)	EGR
パワートレイン (1. 8 DOHC)	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (1. 8 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 8 DOHC)	EVA Pバージソレノイドバルブ
パワートレイン (1. 8 DOHC)	IACリセット
パワートレイン (1. 8 DOHC)	MIL
パワートレイン (1. 8 DOHC)	MILランプ
パワートレイン (1. 8 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワートレイン (1. 8 DOHC)	インジェクター1
パワートレイン (1. 8 DOHC)	インジェクター1停止

●シボレー アクティブテスト(Ver 2023.06)

システム	項目名
パワートレイン (1.8 DOHC)	インジェクター2
パワートレイン (1.8 DOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン (1.8 DOHC)	インジェクター3
パワートレイン (1.8 DOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン (1.8 DOHC)	インジェクター4
パワートレイン (1.8 DOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン (1.8 DOHC)	インジェクター5
パワートレイン (1.8 DOHC)	インジェクター6
パワートレイン (1.8 DOHC)	エアコンクラッチ
パワートレイン (1.8 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (1.8 DOHC)	エアコンリレー
パワートレイン (1.8 DOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワートレイン (1.8 DOHC)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (1.8 DOHC)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (1.8 DOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン (1.8 DOHC)	スロットルアクチュエーター (Eガス)
パワートレイン (1.8 DOHC)	タコメーター
パワートレイン (1.8 DOHC)	ファンHigh
パワートレイン (1.8 DOHC)	ファンLow
パワートレイン (1.8 DOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン (1.8 DOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン (1.8 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワートレイン (1.8 DOHC)	メインリレー
パワートレイン (1.8 DOHC)	高速ファンリレー
パワートレイン (1.8 DOHC)	長期燃料トリムリセット
パワートレイン (1.8 DOHC)	低速ファンリレー
パワートレイン (1.8 DOHC)	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (1.8 DOHC)	点火進角
パワートレイン (1.8 DOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン (1.8 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (2.0 DOHC)	EGR
パワートレイン (2.0 DOHC)	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (2.0 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワートレイン (2.0 DOHC)	EVAPパージソレノイドバルブ
パワートレイン (2.0 DOHC)	IACリセット
パワートレイン (2.0 DOHC)	MIL
パワートレイン (2.0 DOHC)	MILランプ
パワートレイン (2.0 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワートレイン (2.0 DOHC)	アイドル回転数アクチュエーター
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター1
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター2
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター3
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター4
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター5
パワートレイン (2.0 DOHC)	インジェクター6
パワートレイン (2.0 DOHC)	エアコンクラッチ
パワートレイン (2.0 DOHC)	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (2.0 DOHC)	エアコンリレー
パワートレイン (2.0 DOHC)	キャニスターパージソレノイド
パワートレイン (2.0 DOHC)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (2.0 DOHC)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (2.0 DOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン (2.0 DOHC)	スロットルアクチュエーター (Eガス)
パワートレイン (2.0 DOHC)	タコメーター
パワートレイン (2.0 DOHC)	ファンHigh
パワートレイン (2.0 DOHC)	ファンLow
パワートレイン (2.0 DOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン (2.0 DOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン (2.0 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワートレイン (2.0 DOHC)	メインリレー
パワートレイン (2.0 DOHC)	高速ファンリレー
パワートレイン (2.0 DOHC)	低速ファンリレー
パワートレイン (2.0 DOHC)	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (2.0 DOHC)	点火進角
パワートレイン (2.0 DOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン (2.0 DOHC)	燃料ポンプリレー

●シボレー アクティブテスト (Ver 2023.06)

システム	項目名
パワートレイン (2.0 SOHC)	EGR
パワートレイン (2.0 SOHC)	IACリセット
パワートレイン (2.0 SOHC)	MILランプ
パワートレイン (2.0 SOHC)	インジェクター1停止
パワートレイン (2.0 SOHC)	インジェクター2停止
パワートレイン (2.0 SOHC)	インジェクター3停止
パワートレイン (2.0 SOHC)	インジェクター4停止
パワートレイン (2.0 SOHC)	エアコンクラッチ
パワートレイン (2.0 SOHC)	キャニスターバージソレノイド
パワートレイン (2.0 SOHC)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン (2.0 SOHC)	タコメーター
パワートレイン (2.0 SOHC)	ファンHigh
パワートレイン (2.0 SOHC)	ファンLow
パワートレイン (2.0 SOHC)	フューエルポンプ停止
パワートレイン (2.0 SOHC)	ブロック学習リセット
パワートレイン (2.0 SOHC)	点火進角
パワートレイン (2.0 SOHC)	燃料オープンループ
パワートレイン (2.0 直6)	EGR
パワートレイン (2.0 直6)	IACリセット
パワートレイン (2.0 直6)	MILランプ
パワートレイン (2.0 直6)	インジェクター1停止
パワートレイン (2.0 直6)	インジェクター2停止
パワートレイン (2.0 直6)	インジェクター3停止
パワートレイン (2.0 直6)	インジェクター4停止
パワートレイン (2.0 直6)	エアコンクラッチ
パワートレイン (2.0 直6)	キャニスターバージソレノイド
パワートレイン (2.0 直6)	ステップによるIACコントロール
パワートレイン (2.0 直6)	タコメーター
パワートレイン (2.0 直6)	ファンHigh
パワートレイン (2.0 直6)	ファンLow
パワートレイン (2.0 直6)	フューエルポンプ停止
パワートレイン (2.0 直6)	ブロック学習リセット
パワートレイン (2.0 直6)	点火進角
パワートレイン (2.0 直6)	燃料オープンループ
パワートレイン (2.5 DOHC)	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (2.5 DOHC)	EGRソレノイドバルブ
パワートレイン (2.5 DOHC)	EVA Pバージソレノイドバルブ
パワートレイン (2.5 DOHC)	MIL
パワートレイン (2.5 DOHC)	VIMアクチュエーター
パワートレイン (2.5 DOHC)	アイドル回転数アクチュエーター
パワートレイン (2.5 DOHC)	インジェクター1
パワートレイン (2.5 DOHC)	インジェクター2
パワートレイン (2.5 DOHC)	インジェクター3
パワートレイン (2.5 DOHC)	インジェクター4
パワートレイン (2.5 DOHC)	インジェクター5
パワートレイン (2.5 DOHC)	インジェクター6
パワートレイン (2.5 DOHC)	エアコンプレッサーリレー
パワートレイン (2.5 DOHC)	エアコンリレー
パワートレイン (2.5 DOHC)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (2.5 DOHC)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (2.5 DOHC)	スロットルアクチュエーター (Eガス)
パワートレイン (2.5 DOHC)	ベントソレノイドバルブ
パワートレイン (2.5 DOHC)	メインリレー
パワートレイン (2.5 DOHC)	高速ファンリレー
パワートレイン (2.5 DOHC)	低速ファンリレー
パワートレイン (2.5 DOHC)	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (2.5 DOHC)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (2.5 直6)	アダプティブ値 (合計) リセット
パワートレイン (2.5 直6)	エアコンプレッサーリレー
パワートレイン (2.5 直6)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (2.5 直6)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (2.5 直6)	可変吸気マニホールド
パワートレイン (2.5 直6)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (2.5L LVN オート)	EGRバルブ
パワートレイン (2.5L LVN オート)	MIL
パワートレイン (2.5L LVN オート)	エンジン回転数
パワートレイン (2.5L LVN オート)	グロープラグ
パワートレイン (2.5L LVN オート)	ジェネレーターL: ターミナル
パワートレイン (2.5L LVN オート)	フューエルポンプ
パワートレイン (2.5L LVN オート)	吸気フローバルブ位置

●シボレー アクティブテスト(Ver 2023.06)

システム	項目名
パワートレイン (2.5L LVN マニュアル)	EGRバルブ
パワートレイン (2.5L LVN マニュアル)	MIL
パワートレイン (2.5L LVN マニュアル)	エンジン回転数
パワートレイン (2.5L LVN マニュアル)	グロープラグ
パワートレイン (2.5L LVN マニュアル)	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン (2.5L LVN マニュアル)	フューエルポンプ
パワートレイン (2.5L LVN マニュアル)	吸気フローバルブ位置
パワートレイン (2.8L ディーゼル (LWH))	EGRバルブ
パワートレイン (2.8L ディーゼル (LWH))	MIL
パワートレイン (2.8L ディーゼル (LWH))	エンジン回転数
パワートレイン (2.8L ディーゼル (LWH))	グロープラグ
パワートレイン (2.8L ディーゼル (LWH))	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン (2.8L ディーゼル (LWH))	フューエルポンプ
パワートレイン (2.8L ディーゼル (LWH))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン (AT GF 6)	PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド2
パワートレイン (AT GF 6)	PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド3
パワートレイン (AT GF 6)	PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド4
パワートレイン (AT GF 6)	PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド5
パワートレイン (AT GF 6)	TCC PC (プレッシャーコントロール) ソレノイド圧カコマンド
パワートレイン (AT GF 6)	シフトソレノイド1
パワートレイン (AT GF 6)	ラインPC (プレッシャーコントロール) ソレノイド
パワートレイン (AT アイシン5)	SLSリニアソレノイド
パワートレイン (AT アイシン5)	SALTリニアソレノイド
パワートレイン (AT アイシン5)	SLSリニアソレノイド
パワートレイン (AT アイシン5)	TCC (ロックアップ) 機能
パワートレイン (AT アイシン5)	ウィンターモードランプ
パワートレイン (AT アイシン5)	シフトソレノイド1コントロール
パワートレイン (AT アイシン5)	シフトソレノイド2コントロール
パワートレイン (AT アイシン5)	シフトソレノイド3コントロール
パワートレイン (AT アイシン5)	シフトソレノイド4コントロール
パワートレイン (AT アイシン5)	シフトソレノイド5コントロール
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	EGRバルブ
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	アドオンヒーター
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	インジェクター1カットオフテスト
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	インジェクター2カットオフテスト
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	インジェクター3カットオフテスト
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	インジェクター4カットオフテスト
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	エンジン回転数
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	クーリングファン制御1
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	クーリングファン制御2
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	クーリングファン制御3
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	グロープラグ
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	燃料圧力
パワートレイン (ECM 2.2LLNQ)	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	EVA Pバージソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	インストルメントパネルインジケーター
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	クーリングファンリレー2
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	クーリングファンリレー3
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	ジェネレーター-L:ターミナル
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	スターターリレー
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	スロットルポジション
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	点火時期
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	点火時期遅延
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	燃料トリム有効
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	燃料制御ループステータス
パワートレイン (ECM 2.4LLE5)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	EVA Pバージソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 2.4LLE9)	EVA Pベントソレノイドバルブ

●シボレー アクティブテスト(Ver 2023.06)

システム	項目名
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	M I L
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	エンジン回転数
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	クーリングファンリレー1、2、3
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	ジェネレーターL：ターミナル
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	スターターリレー
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	スロットルスイープ
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	スロットルポジション
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	点火時期
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	点火時期遅延
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	燃料トリム有効
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	燃料制御ループステータス
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM 2. 4 L L E 9)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	E V A Pバージソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	インジェクター1カットオフ
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	インジェクター2カットオフ
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	インジェクター3カットオフ
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	インジェクター4カットオフ
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	インジェクター5カットオフ
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	インジェクター6カットオフ
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	インストルメントパネルインジェクター
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	エンジン回転数
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	クーリングファン1
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	クーリングファン2
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	クーリングファン3
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	コンプレッサーテスト
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	ジェネレーターL：ターミナル
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	スロットルスイープ
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	スロットルポジション
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ (バンク1)
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ (バンク2)
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	点火時期
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	燃料システム減圧
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	燃料制御ループステータス
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	燃料成分リセット
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ (バンク1)
パワートレイン (ECM 3. 0 L L F 1)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ (バンク2)
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	E V A Pバージ密閉
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	E V A Pバージソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	E V A Pベントソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	インストルメントパネルインジェクター
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	エンジン回転数
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	クーリングファンリレー2、3
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	クーリングファンリレー3
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	スターターリレー
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	スロットルスイープ
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	スロットルポジション
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	ターボチャージャーウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	燃料トリム有効
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4 L L U J))	燃料ポンプリレー

●シボレー アクティブテスト(Ver 2023.06)

システム	項目名
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4L LUJ))	燃料制御ループステータス
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4L LUJ))	燃料成分リセット
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4L LUJ))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 4L LUJ))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	EVA Pバージソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	EVA Pベントソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	M I L
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	イグニッションコイル (シリンダー1)
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	イグニッションコイル (シリンダー2)
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	イグニッションコイル (シリンダー3)
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	イグニッションコイル (シリンダー4)
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	エアコンコンプレッサークラッチリレーコマンド
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	エンジンオイルライフリセット
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	シリンダーパワーバランス (インジェクター1)
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	シリンダーパワーバランス (インジェクター2)
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	シリンダーパワーバランス (インジェクター3)
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	シリンダーパワーバランス (インジェクター4)
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	燃料トリムリセット
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM ガソリン (1. 8L 2HO))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	EGRバルブ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	M I L
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	ウエイトクスタートインジケーター
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	エンジン回転数
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	グローブラグ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	ターボチャージャーベーン位置
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LLW))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	EGRバルブ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	インジェクター1カットオフテスト
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	インジェクター2カットオフテスト
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	インジェクター3カットオフテスト
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	インジェクター4カットオフテスト
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	エンジン回転数
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	クーリングファンリレー3
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	グローブラグ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	ターボチャージャーベーンポジションソレノイドバルブ
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	燃料圧力
パワートレイン (ECM ディーゼル (2. 0L LNP))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン (ECM (2. 4L))	EGRバルブ
パワートレイン (ECM (2. 4L))	TAC学習値リセット
パワートレイン (ECM (2. 4L))	アイドル回転数制御
パワートレイン (ECM (2. 4L))	イグニッションコイル1、4
パワートレイン (ECM (2. 4L))	イグニッションコイル2、3
パワートレイン (ECM (2. 4L))	エアコンクラッチ
パワートレイン (ECM (2. 4L))	キャニスターバージバルブ
パワートレイン (ECM (2. 4L))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM (2. 4L))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (ECM (2. 4L))	サービスベイト
パワートレイン (ECM (2. 4L))	電子スロットルコントロール
パワートレイン (ECM (2. 4L))	燃料トリム学習値リセット
パワートレイン (ECM (2. 4L))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM (3. 2L))	EVA Pバージバルブ

●シボレー アクティブテスト(Ver 2023.06)

システム	項目名
パワートレイン (ECM (3. 2L))	インジェクター1テスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	インジェクター2テスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	インジェクター3テスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	インジェクター4テスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	インジェクター5テスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	インジェクター6テスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	インテークマニホールドランナーコントロールソレノイド
パワートレイン (ECM (3. 2L))	エアコンリレー
パワートレイン (ECM (3. 2L))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (ECM (3. 2L))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (ECM (3. 2L))	マルファンクションインジェクターテスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	吸気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク1)
パワートレイン (ECM (3. 2L))	吸気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク2)
パワートレイン (ECM (3. 2L))	電子スロットルコントロールテスト
パワートレイン (ECM (3. 2L))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (ECM (3. 2L))	排気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク1)
パワートレイン (ECM (3. 2L))	排気カムシャフトフェーズソレノイド (バンク2)
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	1] オイル交換リセット
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	2] オイル品質リセット
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	DPF圧力センサー/DPF/インジェクター交換
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	ECM/コモンレール圧力センサー
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	EGR有効
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	MIL
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	PTCヒーターリレー1、2、3
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	インジェクター交換
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	エアコンリレー
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	オルタネーターLターミナル
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	グロープラグコントロール
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	スロットルバルブアクチュエーター
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	ファンリレー1 (メイン)
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	ファンリレー2 (両方)
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	ブースト圧カアクチュエーター
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	フューエルポンプリレー
パワートレイン (ECM (ディーゼル))	燃料フィルターヒーターON
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	SLSリニアソレノイド
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	SLTリニアソレノイド
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	SLSリニアソレノイド
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	TCC (ロックアップ) 機能
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	ウィンターモードランプ
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド1コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド2コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド3コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド4コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイド5コントロール
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	シフトソレノイドバルブ2
パワートレイン (TCM (トランスミッションコントロールモジュール))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	EVA Pバーズソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	インストルメントパネルインジェクター
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	インテークマニホールドチューニングコントロールバルブ
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	エアコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	エンジン回転数
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	エンジン冷却水サーモスタットヒーター
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	クーリングファンリレー2
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	スターターリレー
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	スロットルスイープ
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	スロットルポジション
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	燃料トリム有効
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	燃料制御ループステータス
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	燃料成分リセット
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター

●シボレー アクティブテスト (Ver 2023.06)

システム	項目名
パワートレイン (エンジン 1. 6L LDE)	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	EVA Pバージソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	EVA Pベントソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	M I Lランプ
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	イグニッションコイル (シリンダー1)
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	イグニッションコイル (シリンダー2)
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	イグニッションコイル (シリンダー3)
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	イグニッションコイル (シリンダー4)
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	エアコンラッチリレー
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	クーリングファン
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	スロットルポジション
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (エンジン (1. 8L 2H0))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN オートマチックトランスミッション))	M I L
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN オートマチックトランスミッション))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN オートマチックトランスミッション))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN オートマチックトランスミッション))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN オートマチックトランスミッション))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN オートマチックトランスミッション))	エンジン回転数
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN オートマチックトランスミッション))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN オートマチックトランスミッション))	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN オートマチックトランスミッション))	スターターリレー
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN オートマチックトランスミッション))	スロットルスイープ
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN オートマチックトランスミッション))	スロットルポジション
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN オートマチックトランスミッション))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN オートマチックトランスミッション))	燃料トリム有効
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN オートマチックトランスミッション))	燃料制御ループステータス
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN オートマチックトランスミッション))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	M I L
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	O2センサーヒーター (センサー1)
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	O2センサーヒーター (センサー2)
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	エンジン回転数
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	スターターリレー
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	スロットルスイープ
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	スロットルポジション
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	燃料トリム有効
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	燃料制御ループステータス
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBN マニュアルトランスミッション))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBP))	EGRバルブ
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBP))	M I L
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBP))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBP))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBP))	エンジン回転数
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBP))	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBP))	クーリングファンリレー2
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBP))	クーリングファンリレー3
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBP))	グローブラグ
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBP))	ターボチャージャーバイパスソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBP))	燃料ヒーターリレー
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBP))	燃料圧力
パワートレイン (エンジン (2. 0L LBP))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン (エンジン (2. 4L LAF))	EVA Pバージ/密閉
パワートレイン (エンジン (2. 4L LAF))	EVA Pバージソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (2. 4L LAF))	EVA Pベントソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (2. 4L LAF))	M I L
パワートレイン (エンジン (2. 4L LAF))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジン (2. 4L LAF))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (エンジン (2. 4L LAF))	エンジン回転数

●シボレー アクティブテスト(Ver 2023.06)

システム	項目名
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	クーリングファン
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	ジェネレーターL:ターミナル
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	スターターリレー
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	スロットルスイープ
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	スロットルポジション
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	フューエルポンプ有効
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	吸気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	点火時期遅延
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	燃料システム減圧
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	燃料トリム有効
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	燃料圧力
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	燃料圧力レギュレーター
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	燃料制御ループステータス
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	燃料成分リセット
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーター
パワートレイン (エンジン (2.4L LAF))	排気側カムシャフトポジションアクチュエーターソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジン)	CO調整
パワートレイン (エンジン)	ECMリセット
パワートレイン (エンジン)	EGRソレノイド
パワートレイン (エンジン)	EGRバルブ
パワートレイン (エンジン)	EVAシステム
パワートレイン (エンジン)	EVAパーズソレノイド
パワートレイン (エンジン)	ISCアクチュエーター
パワートレイン (エンジン)	MIL
パワートレイン (エンジン)	アイドル回転数制御リセット
パワートレイン (エンジン)	エアコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジン)	エアコンリレー
パワートレイン (エンジン)	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (エンジン)	エンジン回転数/スロットル
パワートレイン (エンジン)	クーリングファンリレー1
パワートレイン (エンジン)	クーリングファンリレー2
パワートレイン (エンジン)	ファンHigh
パワートレイン (エンジン)	ファンLow
パワートレイン (エンジン)	フューエルポンプ
パワートレイン (エンジン)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (エンジンLPG)	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (エンジンLPG)	エアコンプレッサーリレー
パワートレイン (エンジンLPG)	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (エンジンLPG)	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (エンジンLPG)	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	エアコンリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	エンジンランプ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	クーラントリレー1 (メイン)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	クーラントリレー2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	ジェネレーターLターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	燃料ヒーター
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール - ディーゼル)	燃料ポンプリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	MIL
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサー (バンク1センサー1)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	O2センサー (バンク1センサー2)
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	インジェクター1
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	インジェクター2
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	インジェクター3
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	インジェクター4
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	エアコンクラッチ
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	オルタネーターLターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	クーリングファン
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	スタートアップリレー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	スロットルポジションセンサー
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトフェーズデューティ20%
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	吸気側カムシャフトフェーズデューティ50%
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトフェーズデューティ20%
パワートレイン (エンジンコントロールモジュール)	排気側カムシャフトフェーズデューティ50%
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	3速シフトインジェクターランプ (スポーツのみ)
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	CEインジェクター
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	EGRクーラーバイパスバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	EGRソレノイド (OBDのみ)
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1.0LLEB))	EGRバルブ

●シボレー アクティブテスト(Ver 2023.06)

システム	項目名
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L E B))	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L E B))	クーリングファン
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L E B))	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L E B))	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L E B))	クルーズメインランプ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L E B))	グローブラグ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L E B))	ジェネレーターL : ターミナル
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L E B))	ターボチャージャーウエストゲートソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L E B))	ブレーキランプ異常インジケータ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L E B))	運転席エアミックスドア : 1 0 0 %
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L E B))	吸気フローバルブ位置
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L E B))	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L E B))	燃料インジェクターバランス
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L E B))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	3速シフトインジケータランプ (スポーツのみ)
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	C E インジケータ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	E G R ソレノイド (O B Dのみ)
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	E G Rバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	E V A P パージソレノイドバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	M I L
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	インテークマニホールドランナーコントロールバルブ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	エアコンコンプレッサークラッチリレー
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	エアコンコンプレッサーリレー
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	エンジンコントロールイグニッションリレー
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	エンジン回転数
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	クーリングファン (ハイ)
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	クーリングファン (ロー)
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	クーリングファンリレー 1
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	クーリングファンリレー 2
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	クルーズメインランプ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	スロットルポジション
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	ブレーキランプ異常インジケータ
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	運転席エアミックスドア : 1 0 0 %
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	適応値 (合計) リセット
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	燃料トリム有効
パワートレイン (エンジンコントロールユニット (1. 0 L L M T))	燃料ポンプリレー
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	S L T リニアソレノイド
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	T C C プレッシュャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	T C C プレッシュャーコントロールソレノイドバルブパフォーマンステスト
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド 1 コントロール
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド 2 コントロール
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド 3 コントロール
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド 4 コントロール
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド 5 コントロール
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド A
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド B
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド S 1
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイド S 2
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ 1
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ 1 パフォーマンステスト
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ 2
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトソレノイドバルブ 2 パフォーマンステスト
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	ソレノイド 1
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	ソレノイド 2
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	タイミングソレノイド S T
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	ハイサイドドライバー 1
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	プレッシュャーコントロールソレノイド
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	プレッシュャーコントロールソレノイドバルブ 2
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	プレッシュャーコントロールソレノイドバルブ 2 パフォーマンステスト
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	プレッシュャーコントロールソレノイドバルブ 3
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	プレッシュャーコントロールソレノイドバルブ 3 パフォーマンステスト
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	プレッシュャーコントロールソレノイドバルブ 4
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	プレッシュャーコントロールソレノイドバルブ 4 パフォーマンステスト
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	プレッシュャーコントロールソレノイドバルブ 5
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	プレッシュャーコントロールソレノイドバルブ 5 パフォーマンステスト
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	ホールドモードランプ
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	ホールドランプ
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	ラインプレッシュャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	ラインプレッシュャーコントロールソレノイドバルブ パフォーマンステスト

●シボレー アクティブテスト(Ver 2023.06)

システム	項目名
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	リニアソレノイドSLT
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	ロックアップソレノイド
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	ロックアップソレノイドSL
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	電源ランプ
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	油圧制御ソレノイド3
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	油圧制御ソレノイド4
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	油圧制御ソレノイド5
パワートレイン (オートマチックトランスミッション)	油圧制御ソレノイド6
パワートレイン (ディーゼル)	DPF圧力センサー/DPF/インジェクター交換
パワートレイン (ディーゼル)	ECM/コモンレール圧力センサー
パワートレイン (ディーゼル)	EGR有効
パワートレイン (ディーゼル)	MIL
パワートレイン (ディーゼル)	PTCヒーターリレー1、2、3
パワートレイン (ディーゼル)	インジェクター交換
パワートレイン (ディーゼル)	エアコンリレー
パワートレイン (ディーゼル)	オイル交換リセット
パワートレイン (ディーゼル)	オイル品質リセット
パワートレイン (ディーゼル)	オルタネーターLターミナル
パワートレイン (ディーゼル)	グロープラグコントロール
パワートレイン (ディーゼル)	スロットバルブアクチュエーター
パワートレイン (ディーゼル)	ファンリレー1 (メイン)
パワートレイン (ディーゼル)	ファンリレー2 (両方)
パワートレイン (ディーゼル)	ブースト圧カクチュエーター
パワートレイン (ディーゼル)	フューエルポンプリレー
パワートレイン (ディーゼル)	燃料フィルターヒーターON
パワートレイン (トランスミッション (1. 8L 2H0))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (1. 8L 2H0))	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (1. 8L 2H0))	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン (トランスミッション (1. 8L 2H0))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン (トランスミッション (1. 8L 2H0))	トランスミッション適応値学習
パワートレイン (トランスミッション (1. 8L 2H0))	ハイサイドドライバ1
パワートレイン (トランスミッション (1. 8L 2H0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン (トランスミッション (1. 8L 2H0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン (トランスミッション (1. 8L 2H0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン (トランスミッション (1. 8L 2H0))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン (トランスミッション (1. 8L 2H0))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBN))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBN))	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBN))	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBN))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBN))	トランスミッション適応値学習
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBN))	ハイサイドドライバ1
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBN))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBN))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBN))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBN))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBN))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBP))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBP))	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBP))	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBP))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBP))	トランスミッション適応値学習
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBP))	ハイサイドドライバ1
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBP))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBP))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBP))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBP))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン (トランスミッション (2. 0L LBP))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (2. 4L LAF))	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (2. 4L LAF))	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション (2. 4L LAF))	シフトソレノイドバルブ1
パワートレイン (トランスミッション (2. 4L LAF))	シフトトランスミッションギア
パワートレイン (トランスミッション (2. 4L LAF))	トランスミッション適応値学習
パワートレイン (トランスミッション (2. 4L LAF))	ハイサイドドライバ1
パワートレイン (トランスミッション (2. 4L LAF))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン (トランスミッション (2. 4L LAF))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン (トランスミッション (2. 4L LAF))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン (トランスミッション (2. 4L LAF))	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン (トランスミッション (2. 4L LAF))	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション)	ギアシフトソレノイドバルブ1

●シボレー アクティブテスト (Ver 2023.06)

システム	項目名
パワートレイン (トランスミッション)	ギアシフトソレノイドバルブ2
パワートレイン (トランスミッション)	クラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション)	トランスミッションフルードポンプリレー
パワートレイン (トランスミッション)	トランスミッション警告
パワートレイン (トランスミッション)	奇数ギアクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッション)	偶数ギアクラッチソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイド
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	TCCプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	ギアソレノイド1
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	シフトトランスミッションギア
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	ハイサイドドライバ
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイド2
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイド3
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイド4
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイド5
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ2
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ3
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ4
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	プレッシャーコントロールソレノイドバルブ5
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	ラインプレッシャーコントロールソレノイドバルブ
パワートレイン (トランスミッションコントロールモジュール)	ライン圧カソレノイド
パワートレイン (リアディファレンシャルクラッチコントロールモジュール)	リアデフクラッチク
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	LEDバックランプディミング
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	アクセサリー電源リレー
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	エアコンインジケータ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	カーテシーランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	すべてのドアロック
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	センターストップランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	トレーラーパーキングランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	トレーラーバックアップランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	ナンバープレートランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	バックアップランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	フロントフォグランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	フロント右パーキングランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	フロント左パーキングランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	ホーンリレー
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	リアデフォッガーインジケータ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	リアフォグランプリレー
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	リア右ストップ/パーキングランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	リア左ストップ/パーキングランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	右パーキングランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	右ヘッドライトロービーム
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	左パーキングランプ
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	左ヘッドライトロービーム
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	想定外の負荷
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	補助イグニッションランリレー
ボディー (2.5L L VN ボディーコントロールモジュール)	補助ヒータークラッチリレー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	LEDバックランプディミング
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	アクセサリー/保持アクセサリー電源リレー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	アクセサリー電源リレー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	エアコンインジケータ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	カーテシーランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ジェネレータレギュレータ設定値
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	すべてのドアロック/アンロック
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	セキュリティインジケータ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	センターブレーキランプ

●シボレー アクティブテスト (Ver 2023.06)

システム	項目名
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	トレーラーパーキングランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	トレーラーバックアップランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ナンバープレートランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ハイビーム
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	バックアップランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエーター
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロントガラスワイパーモーターリレー：ハイ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロントガラスワイパーモーターリレー：ロー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロントフォグラмп
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロント右ターンシグナルランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロント右パーキングランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロント左ターンシグナルランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	フロント左パーキングランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	ホーンリレー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リアデフォッガー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リアデフォッガーインジケーター
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リアフォグランプリレー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リア右ターンシグナルランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リア右ブレーキ/パーキングランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リア左ターンシグナルランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	リア左ブレーキ/パーキングランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	右トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	右パーキングランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	右ヘッドライトロービーム
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	運転席ドアロック/アンロック
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	左トレーラーターンシグナルランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	左パーキングランプ
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	左ヘッドライトロービーム
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	助手席ドアロック/アンロック
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	想定外の負荷
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	補助イグニッションランリレー
ボディー (BCM (ボディーコントロールモジュール))	補助ヒータークランチリレー
ボディー (HVAC (エアコン))	エアコンスイッチ
ボディー (HVAC (エアコン))	エアコン指示
ボディー (HVAC (エアコン))	フロントブLOWER出力
ボディー (HVAC (エアコン))	リアデフォッガー
ボディー (HVAC (エアコン))	リアブLOWER出力
ボディー (HVAC (エアコン))	後方モードアクチュエーター
ボディー (HVAC (エアコン))	前方モードアクチュエーター
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	LEDディミング
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	エアインレットドアポジション
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	ブLOWERモーター回転数
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	運転席温度ドアポジション
ボディー (HVAC (エアコン) コントロールモジュール)	外気温度インスタントアップデート
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ABS
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	AWD
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ESP OFF
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ESP作動
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ESP準備未完了
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	HDC作動
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	HDC準備未完了
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ウィンターモード
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ウォッシャーフルードレベル
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	エアバッグ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	オイル交換
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	クルーズ係合
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	グローブラグ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	サービスエンジンsoon
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	サービスビークルsoon
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	シートベルト
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	スピードメーターゲージスイープ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	すべてのインジケーター
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	セキュリティインジケーター
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	タコメーターゲージスイープ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ディーゼルフィルター

●シボレー アクティブテスト(Ver 2023.06)

システム	項目名
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	テールゲート半開き
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターオプション (アップ)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターオプション (ダウン)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターオプション (メニュー)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターオプション (設定)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ドライバーインフォメーションセンターディミング
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (1速)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (2速)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (3速)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (4速)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (5速)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (D)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (N)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (P)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	トランスミッション表示 (R)
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	パーキングブレーキ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	ハイビーム
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	バッテリー
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	フロントフォグ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	リアフォグ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	右ターンシグナルランプ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	左ターンシグナルランプ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	侵入検知無効
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	燃料レベル低い
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	燃料計スリーブ
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	燃料内水侵入
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	半ドア
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	油圧
ボディー (IPC (インストルメントパネルクラスター))	冷却温度
ボディー (ISU)	サイレン
ボディー (ISU)	セキュリティーLEDランプ
ボディー (ISU)	センタードアアンロック
ボディー (ISU)	センタードアロック
ボディー (ISU)	デフロスター
ボディー (ISU)	トランクリリース
ボディー (ISU)	パワーウィンドウアップ
ボディー (ISU)	パワーウィンドウダウン
ボディー (ISU)	パワーウィンドウリレー
ボディー (ISU)	ブザー
ボディー (ISU)	右ターンシグナルランプ
ボディー (ISU)	左ターンシグナルランプ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ABS
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	AWD
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ESP OFF
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ESP作動
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ESP準備未完了
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	HDC作動
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	HDC準備未完了
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ウィンターモード
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ウォッシュャーフルードレベル
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	エアバッグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	オイル交換
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	クルーズ係合
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	グローブラグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	サービスイジンクースーン
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	サービスピークルスーン
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	シートベルト
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	セキュリティインジケーター
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ディーゼルフィルター
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	テールゲート半開き
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (1速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (2速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (3速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (4速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (5速)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (D)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (N)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (P)
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	トランスミッション表示 (R)

●シボレー アクティブテスト(Ver 2023.06)

システム	項目名
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	パーキングブレーキ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	ハイビーム
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	バッテリ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	フロントフォグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	リアフォグ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	右ターンシグナルランプ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	左ターンシグナルランプ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	助手席エアバッグONインジケータ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	侵入検知無効
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	燃料レベル低い
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	燃料内水侵入
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	半ドア
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	油圧
ボディー (SDM (SRSエアバッグ))	冷却温度
ボディー (SRS (エアバッグ))	展開ループ有効: 無効
ボディー (SRS (エアバッグ))	展開ループ有効: 有効
ボディー (インストルメント)	オドメーターLCDテスト
ボディー (インストルメント)	シートベルト表示灯テスト
ボディー (インストルメント)	すべてのインジケータ
ボディー (インストルメント)	タコメーターゲージスイープ
ボディー (インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (アップ)
ボディー (インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (ダウン)
ボディー (インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (メニュー)
ボディー (インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (消去)
ボディー (インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー (インストルメント)	ドライバーインフォメーションセンターディミング
ボディー (インストルメント)	ブレーキ表示灯テスト
ボディー (インストルメント)	燃料リザーバーランプ
ボディー (インストルメントクラスタ)	インストルメントクラスタゲージスイープ
ボディー (インストルメントクラスタ)	すべてのインジケータ
ボディー (インストルメントクラスタ)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (アップ)
ボディー (インストルメントクラスタ)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (ダウン)
ボディー (インストルメントクラスタ)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (メニュー)
ボディー (インストルメントクラスタ)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	ABS
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	AWD
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	ESP OFF
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	ESP作動
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	ESP準備未完了
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	HDC作動
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	HDC準備未完了
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	ウインターモード
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	ウォッシャーフルードレベル
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	エアバッグ
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	オイル交換
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	クルーズ係合
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	グローブラグ
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	サービスエンジンスーン
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	サービスビークルスーン
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	シートベルト
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	すべてのインジケータ
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	すべてのランプテスト
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	セキュリティインジケータ
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	タコメーターゲージスイープ
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	ディーゼルフILTER
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	テールゲート半開き
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (アップ)
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (ダウン)
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (メニュー)
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (消去)
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	ドライバーインフォメーションセンターディミング
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	トランスミッション表示 (1速)
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	トランスミッション表示 (2速)
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	トランスミッション表示 (3速)
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	トランスミッション表示 (4速)
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	トランスミッション表示 (5速)
ボディー (インストルメントパネルクラスタ)	トランスミッション表示 (D)

●シボレー アクティブテスト (Ver 2023.06)

システム	項目名
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (N)
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (P)
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	トランスミッション表示 (R)
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	パーキングブレーキ
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	ハイビーム
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	バッテリー
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	フロントフォグ
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	リアフォグ
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	右ターンシグナルランプ
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	左ターンシグナルランプ
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	侵入検知無効
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	燃料レベル低い
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	燃料内水侵入
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	半ドア
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	油圧
ボディ (インストルメントパネルクラスター)	冷却温度
ボディ (インフレーターダブルセンシング ダイアグノースモジュール)	助手席エアバッグOFFインジケータ
ボディ (インフレーターダブルセンシング ダイアグノースモジュール)	助手席エアバッグONインジケータ
ボディ (インフレーターダブルセンシング ダイアグノースモジュール)	助手席シートベルトリマインダーインジケータ
ボディ (エアコンモジュール-その他)	HVACアクチュエーター学習
ボディ (エアコンモジュール-その他)	HVACアフターブロー設定
ボディ (エアコンモジュール-その他)	エアコンスイッチ
ボディ (エアコンモジュール-その他)	すべてのインジケータ点灯
ボディ (エアコンモジュール-その他)	ドアポジションモード
ボディ (エアコンモジュール-その他)	ブロワーモーター回転数コマンド
ボディ (エアコンモジュール-その他)	リアデフォッガー
ボディ (エアコンモジュール-その他)	空気循環ドアモーター方向
ボディ (エアコンモジュール-その他)	空気循環モードスイッチ
ボディ (エアコンモジュール-その他)	左温度ドアモーター方向
ボディ (エアコンモジュール-マニュアル)	HVACアクチュエーター学習
ボディ (エアコンモジュール-マニュアル)	HVACアフターブロー設定
ボディ (エアコンモジュール-マニュアル)	エアコンスイッチ
ボディ (エアコンモジュール-マニュアル)	すべてのインジケータ点灯
ボディ (エアコンモジュール-マニュアル)	ドアポジションモード
ボディ (エアコンモジュール-マニュアル)	ブロワーモーター回転数コマンド
ボディ (エアコンモジュール-マニュアル)	リアデフォッガー
ボディ (エアコンモジュール-マニュアル)	空気循環ドアモーター方向
ボディ (エアコンモジュール-マニュアル)	空気循環モードスイッチ
ボディ (エアコンモジュール-マニュアル)	左温度ドアモーター方向
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ABS
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	AWD
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ESP OFF
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ESP作動
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ESP準備未完了
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	HDC作動
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	HDC準備未完了
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ウィンターモード
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ウォッシャーフルードレベル
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	エアバッグ
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	オイル交換
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	クルーズ係合
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	グローブラグ
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	サービスインジスーン
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	サービスビークルスーン
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	シートベルト
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ディーゼルフィルター
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	テールゲート半開き
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (1速)
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (2速)
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (3速)
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (4速)
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (5速)
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (D)
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (N)
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (P)
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	トランスミッション表示 (R)
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	パーキングブレーキ
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	バッテリー

●シボレー アクティブテスト (Ver 2023.06)

システム	項目名
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	フロントフォグ
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	リアフォグ
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	右ターンシグナルランプ
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	左ターンシグナルランプ
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	侵入検知無効
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	燃料レベル低い
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	燃料内水侵入
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	半ドア
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	油圧
ボディ (ステアリングコラムロックコントロールモジュール)	冷却温度
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	インストルメントクラスターゲージスイープ
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	すべてのインジケーター
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (アップ)
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (ダウン)
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	ドライバーインフォメーションセンターオプション (メニュー)
ボディ (トレーラーインターフェイスコントロールモジュール)	ドライバーインフォメーションセンターセグメント
ボディ (パーキングアシストモジュール)	A B S
ボディ (パーキングアシストモジュール)	A W D
ボディ (パーキングアシストモジュール)	E S P O F F
ボディ (パーキングアシストモジュール)	E S P 作動
ボディ (パーキングアシストモジュール)	E S P 準備未完了
ボディ (パーキングアシストモジュール)	H D C 作動
ボディ (パーキングアシストモジュール)	H D C 準備未完了
ボディ (パーキングアシストモジュール)	L E D テスト
ボディ (パーキングアシストモジュール)	ウィンターモード
ボディ (パーキングアシストモジュール)	ウォッシュャーフルードレベル
ボディ (パーキングアシストモジュール)	エアバッグ
ボディ (パーキングアシストモジュール)	オイル交換
ボディ (パーキングアシストモジュール)	クルーズ係合
ボディ (パーキングアシストモジュール)	グローブラグ
ボディ (パーキングアシストモジュール)	サービスエンジンスーン
ボディ (パーキングアシストモジュール)	サービスビークルスーン
ボディ (パーキングアシストモジュール)	シートベルト
ボディ (パーキングアシストモジュール)	セキュリティインジケーター
ボディ (パーキングアシストモジュール)	ディーゼルフィルター
ボディ (パーキングアシストモジュール)	テールゲート半開き
ボディ (パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示 (1 速)
ボディ (パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示 (2 速)
ボディ (パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示 (3 速)
ボディ (パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示 (4 速)
ボディ (パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示 (5 速)
ボディ (パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示 (D)
ボディ (パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示 (N)
ボディ (パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示 (P)
ボディ (パーキングアシストモジュール)	トランスミッション表示 (R)
ボディ (パーキングアシストモジュール)	パーキングアシストスイッチ L E D
ボディ (パーキングアシストモジュール)	パーキングブレーキ
ボディ (パーキングアシストモジュール)	ハイビーム
ボディ (パーキングアシストモジュール)	バッテリー
ボディ (パーキングアシストモジュール)	フロントフォグ
ボディ (パーキングアシストモジュール)	フロント黄色 L E D 1
ボディ (パーキングアシストモジュール)	フロント赤色 L E D
ボディ (パーキングアシストモジュール)	リアフォグ
ボディ (パーキングアシストモジュール)	リア黄色 L E D 1
ボディ (パーキングアシストモジュール)	リア黄色 L E D 2
ボディ (パーキングアシストモジュール)	リア赤色 L E D
ボディ (パーキングアシストモジュール)	右ターンシグナルランプ
ボディ (パーキングアシストモジュール)	左ターンシグナルランプ
ボディ (パーキングアシストモジュール)	助手席スイッチ L E D
ボディ (パーキングアシストモジュール)	侵入検知無効
ボディ (パーキングアシストモジュール)	燃料レベル低い
ボディ (パーキングアシストモジュール)	燃料内水侵入
ボディ (パーキングアシストモジュール)	半ドア
ボディ (パーキングアシストモジュール)	油圧
ボディ (パーキングアシストモジュール)	冷却温度
ボディ (バッシュエントリーバッシュスタート)	A B S
ボディ (バッシュエントリーバッシュスタート)	A W D
ボディ (バッシュエントリーバッシュスタート)	E S P O F F
ボディ (バッシュエントリーバッシュスタート)	E S P 作動
ボディ (バッシュエントリーバッシュスタート)	E S P 準備未完了

●シボレー アクティブテスト (Ver 2023.06)

システム	項目名
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	HDC作動
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	HDC準備未完了
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	ウィンターモード
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	ウォッシュャーフルードレベル
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	エアバッグ
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	オイル交換
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	クルーズ係合
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	グローブラグ
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	サービスエンジンスーン
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	サービスビークルスーン
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	シートベルト
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	セキュリティインジケータ
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	ディーゼルフィルター
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	テールゲート半開き
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	トランスミッション表示 (1速)
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	トランスミッション表示 (2速)
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	トランスミッション表示 (3速)
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	トランスミッション表示 (4速)
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	トランスミッション表示 (5速)
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	トランスミッション表示 (D)
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	トランスミッション表示 (N)
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	トランスミッション表示 (P)
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	トランスミッション表示 (R)
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	パーキングブレーキ
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	ハイビーム
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	バッテリー
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	フロントフォグ
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	リアフォグ
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	右ターンシグナルランプ
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	左ターンシグナルランプ
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	侵入検知無効
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	燃料レベル低い
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	燃料内水侵入
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	半ドア
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	油圧
ボディ (パッシブエントリーパッシブスタート)	冷却温度
ボディ (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	HVACアクチュエーター学習
ボディ (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	HVACアフターブロー設定
ボディ (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	エアコンスイッチ
ボディ (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	すべてのインジケータ点灯
ボディ (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	ドアポジションモード
ボディ (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	ブLOWERモーター回転数コマンド
ボディ (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	リアデフォグ
ボディ (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席シートヒーター
ボディ (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	運転席リアシートヒーター
ボディ (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	空気再循環ドアモーター方向
ボディ (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	空気再循環モードスイッチ
ボディ (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	左温度ドアモーター方向
ボディ (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席シートヒーター
ボディ (フロントシートヒーターコントロールモジュール)	助手席リアシートヒーター
ボディ (ボディコントロールモジュール)	2段階ドアアンロック
ボディ (ボディコントロールモジュール)	B T S I ソレノイド
ボディ (ボディコントロールモジュール)	D R L
ボディ (ボディコントロールモジュール)	L E Dバックランプディミング
ボディ (ボディコントロールモジュール)	L E Dバックランプディミング (105)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	L I Nバスデバイス I Dインフォメーション読み込み
ボディ (ボディコントロールモジュール)	アクセサリ/保持アクセサリ電源リレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	アクセサリ電源モードインジケータ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	アクセサリ電源リレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	アクセントランプ1
ボディ (ボディコントロールモジュール)	アクセントランプ2
ボディ (ボディコントロールモジュール)	インジケータ/ディスプレイディミング (105)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	インジケータディミング
ボディ (ボディコントロールモジュール)	インテリアランプディミング
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ウィンドウロックアウトスイッチインジケータ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ウォッシュヒーター
ボディ (ボディコントロールモジュール)	エマージェンシーランプバックランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	カーゴランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	カーテシーランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	シフトロックソレノイドアクチュエーター

●シボレー アクティブテスト (Ver 2023.06)

システム	項目名
ボディ (ボディコントロールモジュール)	すべてのドアロック
ボディ (ボディコントロールモジュール)	すべてのドアロック/アンロック
ボディ (ボディコントロールモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	セキュリティ警告音
ボディ (ボディコントロールモジュール)	センターブレーキランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ダブルロック (オプション)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	チャイルドセキュリティロックモーター
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ドアデッドロック
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ドアデッドロック : ロック/アンロック
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ドアロック
ボディ (ボディコントロールモジュール)	トランクランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	トランクリッドアンラッチ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	トランクリフトガラスリリース
ボディ (ボディコントロールモジュール)	トランスミッションレンジインジケータ (ATのみ)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ナンバープレートランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	パーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	パーキングランプ右またはすべて (105のみ)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	パーキングランプ左またはすべて
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ハイビーム
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ハザードランプスイッチバックランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	バックアップランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	バッテリーセーバーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッションシフトインターロックソレノイドアクチュエータ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ブレーキトランスミッションシフト連動ソレノイドアクチュエータ (ATのみ)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ブレーキペダル位置センサー学習
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーポンプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシュ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントガラスウォッシュモーター
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー (高)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー (低)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー : ハイ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントガラスワイパーモーターリレー : ロー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントガラスワイパー高速リレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントフォグランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパー (ハイ)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロントワイパードライブ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロント右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロント右パーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロント右回転
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロント左ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロント左パーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	フロント左回転
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ヘッドライトウォッシュ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ホーン
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ホーンリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ラン/クランクリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ラン/スタート電源モードインジケータ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ランリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアウォッシャーリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアウォッシュ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアデフォッガー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアデフロストLED (マニュアルエアコン)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアデフロストリレー (マニュアルエアコン)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアフォグランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアフォグランプリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアワイパー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リアワイパーON
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターアップ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターエクスペレスアップ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターエクスペレスダウン
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターストップ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウモーターダウン
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア右ウィンドウ学習消去
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア右パーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア右ブレーキパーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア右回転

●シボレー アクティブテスト (Ver 2023.06)

システム	項目名
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターアップ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターエクスプレスアップ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターエクスプレスダウン
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターストップ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウモーターダウン
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア左ウィンドウ学習消去
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア左ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア左パーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア左ブレーキ/パーキングランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リア左回転
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リフトゲートウィンドウアンラッチ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	リフトゲート有効 (105)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ロービーム
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ロービームランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	ワイパーフロントリレー (ハイ)
ボディ (ボディコントロールモジュール)	右ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	右トレラー回転
ボディ (ボディコントロールモジュール)	右ブレーキランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	右ヘッドライトビーム
ボディ (ボディコントロールモジュール)	右ヘッドライトロービーム
ボディ (ボディコントロールモジュール)	右ロービーム/DRL
ボディ (ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター：アップ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター：エクスプレスアップ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター：エクスプレスダウン
ボディ (ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーター：ダウン
ボディ (ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターアップ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターエクスプレスアップ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターエクスプレスダウン
ボディ (ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターストップ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウモーターダウン
ボディ (ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ学習消去
ボディ (ボディコントロールモジュール)	運転席ウィンドウ学習値消去
ボディ (ボディコントロールモジュール)	運転席ドアアンラッチ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	運転席ドアアンロック
ボディ (ボディコントロールモジュール)	左ターンシグナルランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	左トレラー回転
ボディ (ボディコントロールモジュール)	左ブレーキランプ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	左ヘッドライトロービーム
ボディ (ボディコントロールモジュール)	左ロービーム/DRL
ボディ (ボディコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター：アップ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーター：ダウン
ボディ (ボディコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターアップ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターエクスプレスアップ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターエクスプレスダウン
ボディ (ボディコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターストップ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	助手席ウィンドウモーターダウン
ボディ (ボディコントロールモジュール)	助手席ウィンドウ学習消去
ボディ (ボディコントロールモジュール)	助手席ドアアンラッチ
ボディ (ボディコントロールモジュール)	助手席ドアアンロック
ボディ (ボディコントロールモジュール)	想定外の負荷
ボディ (ボディコントロールモジュール)	電源リレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	白熱灯調光
ボディ (ボディコントロールモジュール)	補助イグニッションランリレー
ボディ (ボディコントロールモジュール)	補助電源センサー (THATCHAM)
ボディ (ラジオ)	イジェクト
ボディ (ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェースプレートリセット
ボディ (ラジオ)	インフォメーションディスプレイ/インフォテイメントフェースプレート起動
ボディ (リモートコントロールドアロックレシーバー)	キーオフボタンテスト消去
ボディ (リモートヒーター エアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	エアコンコンプレッサー
ボディ (リモートヒーター エアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	エアコンスイッチ
ボディ (リモートヒーター エアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ (リモートヒーター エアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	ドアポジションモード
ボディ (リモートヒーター エアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	プロワーマーター回転数
ボディ (リモートヒーター エアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	リアデフォグ
ボディ (リモートヒーター エアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーター エアコン (オートコントロールシングルゾーン (C68)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディ (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	エアコンコンプレッサー
ボディ (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	エアコンスイッチ
ボディ (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	すべてのインジケータ点灯
ボディ (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	ドアポジションモード

●シボレー アクティブテスト(Ver 2023.06)

システム	項目名
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	ブロワーモーター回転数
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	リアデフォグ
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	空気再循環ドアアクチュエーター方向
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールシングルゾーン (C67)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	すべてのインジケータ点灯
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	ドアポジションモード
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	ブロワーモーター回転数
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	リアデフォグ
ボディー (リモートヒーター エアコン (マニュアルコントロールヒーター (C42のみ)))	左温度ドアアクチュエーター方向
ボディー (集中ドアロック)	アンロック/デッドロックテスト
ボディー (集中ドアロック)	アンロック/ロックテスト
ボディー (集中ドアロック)	サンルーフ/ウィンドウテスト
ボディー (集中ドアロック)	ターニングナルテスト
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	ABS
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	AWD
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	ESP OFF
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	ESP作動
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	ESP準備未完了
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	HDC作動
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	HDC準備未完了
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	ウィンターモード
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	ウォッシュャーフルードレベル
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	エアバッグ
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	オイル交換
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	クルーズ係合
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	グローブボックス
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	サービスインジンスーン
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	サービスビークルスーン
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	シートベルト
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	セキュリティインジケータ
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	ディーゼルフィルター
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	テールゲート半開き
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示 (1速)
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示 (2速)
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示 (3速)
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示 (4速)
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示 (5速)
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示 (D)
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示 (N)
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示 (P)
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	トランスミッション表示 (R)
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	パーキングブレーキ
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	ハイビーム
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	バッテリー
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	フロントフォグ
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	リアフォグ
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	右ターニングナルランプ
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	左ターニングナルランプ
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	侵入検知無効
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	燃料レベル低い
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	燃料内水侵入
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	半ドア
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	油圧
ボディー (助手席プレゼンスモジュール)	冷却温度
ボディー (電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	インテリアフラップモーターテスト
ボディー (電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	エアコンインフォメーション信号テスト
ボディー (電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	ディスプレイテスト
ボディー (電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	デフロストフラップモーターテスト
ボディー (電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	ブレンドフラップモーターテスト
ボディー (電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	ブロワーモーターテスト
ボディー (電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	外気フラップモーターテスト
ボディー (電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	再循環フラップモーターテスト
ボディー (電子制御フルオートマチックエアコンディショナー)	足元フラップモーターテスト